

Xerox® Wireless Print Solutions Adapter

Carte sans fil pour solutions d'impression Xerox®



Adattatore soluzioni di stampa wireless Xerox® • Xerox® Adapter für WLAN-Drucklösungen
 Adaptador de soluciones de impresión inalámbrica de Xerox® • Adaptador para Soluções de Impressão sem Fio Xerox®
 Adapter voor Xerox® Wireless Print Solutions (draadloos afdrukken) • Xerox® adapter för trådlös utskrift
 Adapter for Xerox® Wireless Print Solutions • Adapter til Xerox® Trådløse printløsninger
 Xeroxin® langattomien tulostusratkaisujen sovitin • Bezdrátový adaptér pro tisková řešení Xerox®
 Adapter bezprzewodowych usług drukowania Xerox® • Adapter a Xerox® vezeték nélküli nyomtatási megoldásokhoz
 Адаптер для решений беспроводной печати Xerox® • Adaptor wireless pentru soluții de imprimare Xerox®
 Xerox® Kablosuz Yazdırma Çözümleri Adaptörü • Προσαρμογέας λύσεων ασύρματης εκτύπωσης Xerox®
 Xerox® من مهايئ حلول الطباعة اللاسلكي

Installation Guide



Guide d'installation

- IT Italiano** Guida all'installazione
- DE Deutsch** Installationsanleitung
- ES Español** Guía de instalación
- PT Português** Guia de instalação
- NL Nederlands** Installatiehandleiding
- SV Svenska** Installationshandledning
- NO Norsk** Installasjonsveiledning
- DA Dansk** Installationsvejledning
- FI Suomi** Asennusopas

- CZ Čeština** Instalační příručka
- PO Polski** Instrukcja instalacji
- HU Magyar** Üzembe helyezési útmutató
- RU Русский** Руководство по установке
- RO Română** Ghid de instalare
- TU Türkçe** Kurulum Kılavuzu
- EL Ελληνικά** Οδηγός εγκατάστασης
- AR العربية** دليل التثبيت





5




- EN Do not cover vents
- FR Ne couvrez pas les ouvertures d'aération
- IT Non coprire le ventole
- DE Lüftungsschlitze nicht abdecken
- ES No cubrir los orificios de ventilación
- PT Não cubra as aberturas de ventilação
- NL Dek de ventilatie-openingen niet af
- SV Täck inte över ventilerna
- NO Ikke dekk til luftehull
- DA Tildæk ikke ventilationsåbninger
- FI Älä peitä tuuletusaukkoja
- CZ Nezakrývejte větrací otvory
- PO Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.
- HU Ne takarja el a nyílásokat
- RU Не перекрывайте вентиляционные отверстия
- RO Nu acoperiți orificiile de ventilare
- TU Havalandırmaları kapatmayın
- EL Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού
- AR يجب عدم تغطية فتحات التهوية

6




7



8

www.xerox.com/WPSA



- EN Download the User Guide and Warranty
- FR Téléchargez le Guide de l'utilisateur et la garantie
- IT Scaricare la Guida per l'utente e la garanzia
- DE Benutzerhandbuch und Garantiebestimmungen herunterladen
- ES Descargar la guía de usuario y la garantía
- PT Faça o download do Guia do Usuário e da Garantia
- NL Download de gebruikershandleiding en het garantiedocument
- SV Hämta användarhandbok och garanti
- NO Last ned brukerhåndboken og garantien
- DA Indlæs Betjeningsvejledning og Garanti
- FI Lataa käyttöopas ja takuu
- CZ Stáhněte si návod k obsluze a informace o záruce
- PO Pobierz Przewodnik użytkownika i Gwarancję
- HU Töltse le a felhasználói útmutatót és a jótállást
- RU Загрузить руководство пользователя и гарантийный талон
- RO Descărcați ghidul de utilizare și garanția
- TU Kullanıcı Kılavuzu ve Garanti'yi indirin
- EL Λήψη του οδηγού χρήσης και της εγγύησης
- AR تنزيل دليل المستخدم والضمان