



Xerox CX -tulostuspalvelin
Perustuu Creo Color Server -teknologiaan
Xerox Color 550/560 -tulostinta varten

CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät



CX-tulostuspalvelimen valinnaiset sarjat


CX-tulostuspalvelimeen on saatavilla neljä valinnaista sarjaa, joista kukin vaatii USB-dongelin.




* Imposition Power Kit -sarjan käyttö edellyttää ohjelmiston asentamista tietokoneeseen.

CX-tulostuspalvelimen ja tulostimen käynnistäminen

1



2





3



Imposition Power Kit -sarjan asentaminen


- 1** Kirjaudu tietokoneeseen järjestelmänvalvojana.
- 2** Hanki ohjelmistotiedostot. Tiedosto **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe** on DVD-levyllä.
- 3** Aseta DVD-levy asemaan ja napsauta **.exe**-tiedostoa.
- 4** Valitse **Asenna** ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kunnes asennus on suoritettu loppuun.
- 5** Kun iKey-ohjaimen ikkuna avautuu näyttöön, anna käyttöoikeusavain ja suorita asennus loppuun.




Verkkotulostimen asennus - Windows Server 2008/2003/XP

Tämä toimenpide koskee Windows Server 2008:aa, Windows Server 2003:a ja XP:tä.


- 1** Valitse **Käynnistä > Asetukset > Tulostimet ja faksit**.




- 2** Kaksoisnapsauta **Lisää tulostin** -painiketta.




- 3** Valitse Ohjatusta tulostimen asennuksesta **Seuraava**.




- 4** Valitse **Verkkotulostin** ja sitten **Seuraava**.




- 5** Kirjoita CX-tulostuspalvelimen nimi tai valitse **Seuraava** ja etsi palvelin.




- 7** Valitse yksi verkkotulostimista, esimerkiksi **ProcessPrint**, ja sitten **Seuraava**.



- 8** Valitse, haluatko määrittää sen oletustulostimeksi, ja valitse sitten **Seuraava**.



- 9** Suorita asennus loppuun valitsemalla **Valmis**.




- 6** Kaksoisnapsauta **Jaetut tulostimet** -alueella olevaa palvelimen nimeä, jolloin verkkotulostimien luettelo avautuu näyttöön.

Huomautus: Kun asennat verkkotulostimen, Tulostinohjain-ohjelmisto asennetaan tietokoneeseen.


Verkkotulostimen asennus - Windows 7/Vista

Tämä toimenpide koskee Windows 7:ää ja Vistaa.


- 1** Valitse **Käynnistä**-valikosta **Laitteet ja tulostimet**.




- 2** Valitse **Lisää tulostin**.




- 3** Valitse Ohjatusta tulostimen asennuksesta **Lisää verkko-, Bluetooth-, tai langaton tulostin**.




- 4** Valitse **Haluamani tulostin ei ole luettelossa**.




- 5** Kirjoita **Valitse jaettu tulostin nimen perusteella** -ruutuun CX-tulostuspalvelimen nimi ja valitse **Seuraava**.



- 6** Valitse **Seuraava**.



- 7** Valitse, haluatko käyttää tätä oletustulostimena, ja suorita sitten asennus loppuun valitsemalla **Valmis**.




Huomautus: Kun lisäät verkkotulostimen, Tulostinohjain-ohjelmisto asennetaan tietokoneeseen.

Tulostinohjain-ohjelmiston asentaminen Mac OS X 10.6.x:ään

1 Valitse **Mene > Yhdistä palvelimeen**.


2 Kirjoita **Palvelinosoite** -ruutuun palvelimen nimi ja osoita **Yhdistä**.




3 Valitse **Vieras** ja sitten **Yhdistä**.



4 Valitse **Lisäohjelmat** ja osoita **OK**.




5 Valitse **Mac Utilities** -kansio.




6 Kaksoisosoita oikeaa **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg**-tiedostoa.

7 Kaksoisosoita oikeaa **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg**-tiedostoa.



Tulostinohjain-ohjelmiston asentaminen Mac OS X 10.6.x:ään (jatkoa)


8 Valitse **Jatka**.




9 Osoita ohjelmiston käyttöoikeussopimusikkunassa **Jatka**.



10 Hyväksy ehdot ja jatka asennusta osoittamalla **Hyväksy**.




11 Valitse **Asenna**.



12 Kirjoita nimesi (tarvittaessa) sekä salasanasasi ja osoita **OK**.



13 Valitse **Sulje**.



Tulostinohjain-ohjelmisto asennetaan.

Tulostimen määrittäminen Tulostinohjain-ohjelmiston avulla Mac OS X 10.6.x:ssä

PPD-tiedosto kopioidaan Tulostinohjain-ohjelmiston asennuksen aikana automaattisesti tietokoneeseen.

Vaatimukset:


Pidä seuraavat tiedot käsillä ennen toimenpiteen suorittamista:

- CX-tulostuspalvelimen IP-osoite ja tietokoneen nimi
- Tulostinohjain-ohjelmiston kanssa käytettävän virtuaalitulostimen nimi.

- 1** Avaa Mac-tietokoneessa Järjestelmäasetukset-ikkuna ja kaksoisosoita **Tulostus ja faksaus**.



- 2** Napsauta Tulostus ja faksaus -ikkunassa olevaa **Lisää (+)** -painiketta.




- 3** Kirjoita Lisää tulostin -ikkunaan seuraavat tiedot:

- Kirjoita CX-tulostuspalvelimen isäntänimi (tai IP-osoite)


Osoite-ruutuun.

Kirjoita CX-tulostuspalvelimen nimi ja Tulostusohjain-ohjelmiston kanssa käytettävän virtuaalitulostimen tarkka nimi (esimerkiksi CreoCS_Process) **Jono-**ruutuun.

- Kirjoita **Nimi-**ruutuun täsmälleen sama nimi kuin **Jono-**ruutuun.
- Valitse **Tulosta käyttäen** -luettelosta **Muu**.




- 4** Etsi kansio en.lproj valitsemalla **Library/Printers/PPDS/Contents/Resources**. Valitse joko kansio Europe-A4 tai kansio US-Letter ja sitten PPD-tiedosto.



- 5** Valitse **Avaa**.


- 6** Valitse **Lisää**.




Uusi tulostin lisätään.

Tulostimen määrittäminen Tulostinohjain-ohjelmiston avulla Mac OS X 10.6.x:ssä (jatkoa)


- 7** Valitse Tulostus ja faksaus -ikkunasta tulostin ja sitten **Avaa tulostusjono**.



- 8** Valitse **Tulostimen asennus**.




- 9** Valitse **Apuohjelmat** ja sitten **Avaa tulostinapuohjelma**.



- 10** Varmista, että **Ota parannettu käyttöliittymä** -luettelossa on valittuna **Käytössä**.

- 11** Kirjoita **Palvelimen nimi** -ruutuun palvelimen IP-osoite.

- 12** Valitse **Käytä**.



- 13** Sulje Tulostintyökalu-valintataulu.

- 14** Valitse **OK**.

- 15** Sulje kaikki tulostimen ikkunat.



Lisätietoja **Creo**-tuotteista saat paikalliselta edustajaltasi tai osoitteesta **www.creoservers.com**.

Amerikka 42-06A Bell Blvd. Box 101 Bayside, NY 11361, Yhdysvallat Puhelin +1 866 793 4178 info-us@creoservers.com	Israel Ha'Tnufa 7 St. P.O. Box 10193 Petach Tikva 49002, Israel Puhelin +972 3 916 7222 Faksi +972 3 928 6000 info@creoservers.com	EMEA sekä Aasia ja Tyynenmeren alue Rue Général de Gaulle 62 B-1310 La Hulpe, Belgia Puhelin +32 2 352 2878 Faksi +32 2 357 3111 info-eu@creoservers.com
---	---	---

