



Serveur d'impression Xerox CX
Équipé de la technologie de serveur couleur Creo
pour l'imprimante Xerox 550/560

Connexions des câbles pour l'ordinateur du serveur d'impression CX





Kits facultatifs pour le serveur d'impression CS

Le serveur d'impression CX propose quatre kits facultatifs, chacun requérant une clé d'accès USB.





* Le kit Imposition Power doit être installé par le client.

Mise sous tension du serveur d'impression CX et de l'imprimante



Installation du kit Imposition Power


- 1 Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'Administrateur.
- 2 Procurez-vous les fichiers logiciels. Le fichier **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe** se trouve sur le DVD.
- 3 Insérez le DVD, puis double-cliquez sur le fichier **.exe**.
- 4 Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que l'installation soit terminée.
- 5 Lorsque la fenêtre du pilote iKey apparaît, saisissez votre clé de licence pour terminer l'installation.




Configuration d'une imprimante réseau - Windows 2008/2003/XP

Cette procédure s'applique à Windows Server 2008, à Windows Server 2003 et à Windows XP.


- 1** Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Imprimantes et télécopieurs**.




- 2** Double-cliquez sur **Ajouter une imprimante**.




- 3** Dans l'Assistant Ajout d'imprimante, cliquez sur **Suivant**.




- 4** Sélectionnez **Imprimante réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.




- 5** Saisissez le nom du serveur d'impression CX ou cliquez sur **Suivant** et recherchez le serveur.




- 7** Sélectionnez l'une des imprimantes réseau, par exemple **ProcessPrint**, puis cliquez sur **Suivant**.



- 8** Choisissez si vous souhaitez qu'elle soit l'imprimante par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.



- 9** Cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration.




- 6** Dans la zone **Imprimantes partagées**, double-cliquez sur le nom du serveur pour afficher la liste des imprimantes réseau.

Remarque : quand vous ajoutez une imprimante réseau, le logiciel du pilote d'imprimante est installé sur votre ordinateur.


Configuration d'une imprimante réseau - Windows 7/Vista

Cette procédure s'applique à Windows 7 et à Windows Vista.


- 1** Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.




- 2** Sélectionnez **Ajouter une imprimante**.




- 3** Dans l'Assistant Ajout d'imprimante, sélectionnez **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth**.




- 4** Sélectionnez **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**.




- 5** Dans la zone **Sélectionner une imprimante partagée par nom**, saisissez le nom du serveur d'impression CX, puis cliquez sur **Suivant**.



- 6** Cliquez sur **Suivant**.



- 7** Indiquez si vous voulez qu'il s'agisse de l'imprimante par défaut, puis cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration.




Remarque : quand vous ajoutez une imprimante réseau, le logiciel du pilote d'imprimante est ajouté à votre ordinateur.

Installation du logiciel du pilote d'imprimante sur Mac OS X 10.6.x

1 Choisissez **Atteindre > Se connecter au serveur**.


2 Dans le champ **Adresse du serveur**, saisissez l'adresse de votre serveur, puis cliquez sur **Se connecter**.




3 Sélectionnez **Hôte**, puis cliquez sur **Se connecter**.



4 Sélectionnez **Utilitaires**, puis cliquez sur **OK**.




5 Sélectionnez le dossier **Utilitaires Mac**.




6 Double-cliquez sur le fichier **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg**.

7 Double-cliquez sur le fichier **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg**.



Installation du logiciel du pilote d'imprimante sur Mac OS X 10.6.x (suite)


8 Cliquez sur **Continuer**.




9 Dans la fenêtre Accord de licence logicielle, cliquez sur **Continuer**.



10 Cliquez sur **Accepter** pour accepter les termes et continuer la procédure d'installation.




11 Cliquez sur **Installer**.



12 Saisissez votre nom (si nécessaire) et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.



13 Cliquez sur **Fermer**.



Le logiciel du pilote d'imprimante est installé.

Définition d'une imprimante avec le logiciel du pilote d'imprimante sur Mac OS X 10.6.x

Pendant l'installation du logiciel du pilote d'imprimante, le fichier PPD est copié automatiquement dans votre ordinateur.

Configuration requise :


Avant de commencer cette procédure, veuillez à recueillir ces informations :

- L'adresse IP et le nom d'ordinateur de votre serveur d'impression CX
- Le nom de l'imprimante virtuelle que vous voulez utiliser avec le logiciel du pilote d'imprimante


- 1** Sur votre ordinateur Mac, ouvrez la fenêtre Préférences système, puis double-cliquez sur l'option **Impression et télécopie**.




- 2** Dans la fenêtre Impression et télécopie, cliquez sur le bouton **Ajouter (+)**.



- 3** Dans la fenêtre Ajout d'imprimante, saisissez les informations suivantes.
- Dans la zone **Adresse**, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de votre serveur d'impression CX.
- Dans le champ **File d'attente**, saisissez le nom du serveur d'impression CX et le nom exact de l'imprimante virtuelle à utiliser avec le logiciel du pilote d'imprimante, par exemple **CreoCS_Process**.
- Dans la zone **Nom**, saisissez exactement le même nom que dans la zone **File d'attente**.
 - Dans la liste **Utilisation de l'imprimante**, sélectionnez **Autre**.




- 4** Recherchez le dossier **en.lproj** dans **Bibliothèque/Imprimantes/PPDS/Contenu/Ressources** ; sélectionnez le dossier **Europe-A4** ou **US-Letter**, puis sélectionnez le fichier PPD.



- 5** Cliquez sur **Ouvrir**.


- 6** Cliquez sur **Ajouter**.




La nouvelle imprimante est ajoutée.

Définition d'une imprimante avec le logiciel du pilote d'imprimante sur Mac OS X 10.6.x (suite)


- 7** Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Ouvrir la file d'attente d'impression**.



- 8** Cliquez sur **Configuration de l'imprimante**.




- 9** Cliquez sur **Utilitaire**, puis sur **Ouvrir l'utilitaire d'impression**.



- 10** Dans la liste **Activer l'interface utilisateur améliorée**, assurez-vous que **Activé** est sélectionné.

- 11** Dans la zone **Nom d'hôte du serveur**, saisissez l'adresse IP du serveur.

- 12** Cliquez sur **Appliquer**.



- 13** Fermez la boîte de dialogue Utilitaire de l'imprimante.

- 14** Cliquez sur **OK**.

- 15** Fermez toutes les fenêtres de l'imprimante.



Pour plus d'informations sur les produits **Creo**, contactez votre représentant local ou rendez-vous sur le site **www.creoservers.com**.

Amériques 42-06A Bell Blvd. Box 101 Bayside, NY 11361, États-Unis Tél. : +1.866.793.4178 info-us@creoservers.com	Israël Ha'Tnufa 7 St. P.O. Box 10193 Petach Tikva 49002, Israël Tél. : +972.3.916.7222 Fax : +972.3.928.6000 info@creoservers.com	Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique Rue Général de Gaulle 62 B-1310 La Hulpe, Belgique Tél. : +32.2.352.2878 Fax : +32.2.357.3111 info-eu@creoservers.com
--	--	---

