



Leia-me primeiro

Impressora Digital em Cores Xerox 700

Bem-vindo! Além deste documento Leia-me primeiro, seu kit contém um Guia de Inicialização Rápida e vários CDs contendo a documentação para a sua nova Impressora Digital em Cores Xerox 700.

Localize o Guia de Inicialização Rápida e as Informações de Segurança para familiarizar-se com sua Impressora Digital em Cores Xerox 700.

No seu CD do cliente, você encontrará a seguinte documentação:

- **Guia de Inicialização Rápida** – Fornece uma visão geral e instruções para iniciar a impressão.
- **Guia do Usuário** – Fornece informações detalhadas sobre a operação da máquina.
- **Guia de Administração do Sistema** – Fornece informações detalhadas sobre as funções do Administrador do Sistema.
- **Guia de Segurança** – Fornece informações sobre a segurança da máquina.

Se o CD não abrir automaticamente para exibir o menu principal, abra a unidade de CD e clique duas vezes no arquivo “.exe”.

Seu kit inclui um porta-CD para armazenar os CDs fornecidos com seu sistema.

É recomendável que a documentação seja impressa em papel de 3 furos, frente e verso, sentido vertical.

As versões mais recentes de toda a documentação estão disponíveis no site da Xerox na Web. Para localizar a documentação mais recente, acesse www.xerox.com/support, e digite Impressora Digital em Cores 700 na janela de busca.

Instruções para impressão:

Você pode acessar e imprimir estes arquivos Adobe.pdf usando o software Adobe Acrobat Reader. Se não possuir este software, ele é fornecido no CD incluso. Instale o Adobe Acrobat Reader em seu computador:

1. Acesse sua unidade de CD-ROM
2. Abra a pasta intitulada “Adobe Acrobat”
3. Clique duas vezes no arquivo dentro da pasta
 - O software começa o processo de instalação automaticamente
 - Selecione Sim ou OK para cada uma das perguntas exibidas durante o processo de instalação

Quando o processo de instalação estiver concluído, acesse os arquivos *Adobe .pdf* no CD e imprima-os.