



Первоочередная информация

Цифровая печатная машина Xerox 700

Добро пожаловать! Помимо данного документа в комплект входит краткое руководство и несколько компакт-дисков с документацией к цифровой печатной машине Xerox 700.

Для ознакомления с цифровой печатной машиной Xerox 700 прочтите краткое руководство и руководство по технике безопасности.

На компакт-диск содержится следующая документация:

- **Краткое руководство** – содержит краткий обзор и указания для начала печати.
- **Руководство пользователя** – содержит подробные сведения по эксплуатации аппарата.
- **Руководство системного администратора** – содержит подробные сведения о функциях, предназначенных для системного администратора.
- **Руководство по технике безопасности** – содержит сведения по технике безопасности при использовании аппарата.

Если не происходит автоматическое открывание главного меню, дважды щелкните файл «.exe» на компакт-диске.

В комплект входит дюймовый футляр для хранения компакт-дисков к аппарату.

Для документации рекомендуется двусторонняя печать «верх кверху» на бумаге с перфорацией 3 отверстий.

Новые версии всей документации доступны на веб-сайте Xerox. Чтобы найти новую документацию, перейдите по адресу www.xerox.com/support и в окне поиска введите «цифровая печатная машина 700».

Указания по печати

Открывать и печатать файлы с расширением .pdf можно с помощью программы Adobe Acrobat Reader. Если программа Adobe Acrobat Reader на компьютере не установлена, её можно установить следующим образом:

1. Перейдите на компакт-диск.
2. Откройте папку «Adobe Acrobat».
3. Дважды щелкните установочный файл.
 - Начнется процесс установки программы.
 - При появлении запросов в процессе установки нажимайте «Yes» или «OK».

После завершения установки файлы с расширением .pdf, содержащиеся на компакт-диске, можно открывать и печатать.