

**XEROX®**

# Regolazione posizione immagine

**DocuColor 242/252/260**




**701P46946**  
**2007**

## Regolazione posizione immagine

La funzione **Regola posizione immagine** della DocuColor 242/252/260 consente una precisa alterazione dell'immagine stampata in due direzioni. L'immagine può essere regolata in base alle opzioni vassoio carta, tipo di supporto e copia fronte retro.

Per regolare la posizione dell'immagine, procedere come segue:

1. Premere il pulsante **Accesso**.




2. Immettere the **ID di accesso amministratore** e toccare il pulsante **Conferma**.




## Regolazione posizione immagine

3. Toccare il pulsante **Impostazioni di sistema**.




4. Toccare il pulsante **Impostazioni di sistema**.




## Regolazione posizione immagine

5. Toccare il pulsante **Impostazioni comuni**.




6. Toccare il pulsante **Manutenzione**.



## Regolazione posizione immagine

7. Toccare il pulsante **Regola posizione immagine**.



8. Toccare il vassoio carta, il tipo di supporto e la combinazione lati appropriati per i quali si desidera regolare la posizione dell'immagine.



## Regolazione posizione immagine

9. Toccare il pulsante **Cambia impostazioni**.

Regola posizione immagine

Element	Impostazioni correnti
1. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1	Larghezza X Giù
2. Vassoi 1 - 4, 6 Carta pesante 1	Larghezza X Giù
3. Vassoi 1 - 4, 6 Carta pesante 2	Larghezza X Giù
4. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1	Larghezza X Giù
5. Vassoio 5 e altri Standard	Larghezza X Giù
6. Vassoio 5 e altri Carta pesante	Larghezza X Giù
7. Vassoio 5 e altri Carta pesante	Larghezza X Giù
8. Vassoio 5 e altri Etichette Lato	Larghezza X Giù
9. Stampa lato 2 Standard	Larghezza X Giù
10. Stampa lato 2 Carta pesante 1	Larghezza X Giù

Pagina  

1

2

10. Utilizzare i pulsanti freccia per modificare il valore nel modo richiesto e toccare il pulsante **Salva**.

1. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1

Larghezza X  
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Giù  pollici

Su  
0.0126

Giù  
0.0126

La modifica di questo valore può spingere l'immagine fuori dal foglio di carta.

Controllare la posizione dell'immagine sulla carta mentre si regola il valore.

## Regolazione posizione immagine

### NOTE:

La funzione Regola posizione immagine consiste di varie schermate. Utilizzare i tasti freccia **Pagina** per spostarsi tra le schermate.

**Regola posizione immagine**

Element	Impostazioni correnti
1. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1	Larghezza X Giù
2. Vassoi 1 - 4, 6 Carta pesante 1	Larghezza X Giù
3. Vassoi 1 - 4, 6 Carta pesante 2	Larghezza X Giù
4. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1	Larghezza X Giù
5. Vassoio 5 e altri Standard	Larghezza X Giù
6. Vassoio 5 e altri Carta pesante	Larghezza X Giù
7. Vassoio 5 e altri Carta pesante	Larghezza X Giù
8. Vassoio 5 e altri Etichette Lato	Larghezza X Giù
9. Stampa lato 2 Standard	Larghezza X Giù
10. Stampa lato 2 Carta pesante 1	Larghezza X Giù

Pagina  

1  


---

 2

## Regolazione posizione immagine

Le prime otto selezioni della funzione Regola posizione immagine consentono di modificare la dimensione immagine **Larghezza X lato 1** (sopra/sotto) per tutti i vassoi e le combinazioni di supporti.

**Regola posizione immagine**
Annulla
Salva

Element	Impostazioni correnti	
1. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1	Larghezza X Giù	
2. Vassoi 1 - 4, 6 Carta pesante 1	Larghezza X Giù	
3. Vassoi 1 - 4, 6 Carta pesante 2	Larghezza X Giù	▲
4. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1	Larghezza X Giù	Pagina
5. Vassoio 5 e altri Standard	Larghezza X Giù	1
6. Vassoio 5 e altri Carta pesante	Larghezza X Giù	2
7. Vassoio 5 e altri Carta pesante	Larghezza X Giù	▼
8. Vassoio 5 e altri Etichette Lato	Larghezza X Giù	
9. Stampa lato 2 Standard	Larghezza X Giù	
10. Stampa lato 2 Carta pesante 1	Larghezza X Giù	

Cambia imposta:

Le selezioni **9 e 10** consentono di modificare la dimensione immagine **Larghezza X lato 2** (sopra/sotto).

**Regola posizione immagine**
Annulla
Salva

Element	Impostazioni correnti	
1. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1	Larghezza X Giù	
2. Vassoi 1 - 4, 6 Carta pesante 1	Larghezza X Giù	
3. Vassoi 1 - 4, 6 Carta pesante 2	Larghezza X Giù	▲
4. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1	Larghezza X Giù	Pagina
5. Vassoio 5 e altri Standard	Larghezza X Giù	1
6. Vassoio 5 e altri Carta pesante	Larghezza X Giù	2
7. Vassoio 5 e altri Carta pesante	Larghezza X Giù	▼
8. Vassoio 5 e altri Etichette Lato	Larghezza X Giù	
9. Stampa lato 2 Standard	Larghezza X Giù	
10. Stampa lato 2 Carta pesante 1	Larghezza X Giù	

Cambia imposta:



## Regolazione posizione immagine

Le restanti selezioni della funzione Regola posizione immagine consentono di modificare la dimensione immagine **Lunghezza Y** (sinistra/destra) per tutte le combinazioni di vassoi/lati.

**Regola posizione immagine**
Annulla
Salva

Element	Impostazioni correnti
11. Vassoio 1 Lato 1	Lunghezza Y Sinistra
12. Vassoio 1 Lato 2	Lunghezza Y Sinistra
13. Vassoio 2 Lato 1	Lunghezza Y Sinistra
14. Vassoio 2 Lato 2	Lunghezza Y Sinistra
15. Vassoio 3 Lato 1	Lunghezza Y Sinistra
16. Vassoio 3 Lato 2	Lunghezza Y Sinistra
17. Vassoio 4 Lato 1	Lunghezza Y Sinistra
18. Vassoio 4 Lato 2	Lunghezza Y Sinistra
19. Vassoio 5 Lato 1	Lunghezza Y 0,00000"
20. Vassoio 5 Lato 2	Lunghezza Y 0,00000"

▲  
 Pagina  
2 / 2  
▼

Cambia imposta:

## Regolazione posizione immagine

La regolazione **Lunghezza Y** consente di spostare l'immagine verso destra e verso sinistra sulla pagina di output. Il risultato dipende dall'orientamento dell'immagine e dall'orientamento della carta nel vassoio carta. Utilizzare i pulsanti freccia per spostare la posizione dell'immagine con incrementi di 0,0166 pollici, quindi selezionare **Salva**.

### 11. Vassoio 1 Lato 1

**Lunghezza Y**  
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Sini  pollici

 Sini  
0.00166

 Dest  
0.00166

La modifica di questo valore può spingere l'immagine fuori dal foglio di carta.  
Controllare la posizione dell'immagine sulla carta mentre si regola il valore.

## Regolazione posizione immagine

La regolazione **Larghezza Y** consente di spostare l'immagine in alto o in basso sulla pagina di output. Il risultato dipende dall'orientamento dell'immagine e dall'orientamento della carta nel vassoio carta. Utilizzare i pulsanti freccia per spostare la posizione dell'immagine con incrementi di 0,0126 pollici, quindi selezionare **Salva**.

### 1. Vassoi 1 - 4, 6 Standard Lato 1

Larghezza X  
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Giù  pollici

Su  
0.0126

Giù  
0.0126

La modifica di questo valore può spingere l'immagine fuori dal foglio di carta.

Controllare la posizione dell'immagine sulla carta mentre si regola il valore.

