

XEROX®

Justere bildeplasseringen

DocuColor 242/252/260




701P46948
2007

Justere bildeplasseringen

Funksjonen **Juster bildeplassering** på DocuColor 242/252/260 gjør det mulig å justere utskriftsbildet i to retninger. Bildet kan justeres i forhold til papirmagasin, materialtype og alternativer for tosidig kopiering.

Slik justerer du bildeplasseringen:

1. Trykk på **Logg inn/ut**.



2. Skriv inn **påloggings-IDen for systemadministrator**, og trykk på **Bekreft**.

Pålogging for systemadministrator

Avbryt **Bekreft**


Påloggings-ID for

11111


Tastatur

Justere bildeplasseringen

3. Trykk på **Systeminnstillinger**.



4. Trykk på **Systeminnstillinger**.



Justere bildeplasseringen

5. Trykk på **Felles innstillinger**.




6. Trykk på **Vedlikehold**.




Justere bildeplasseringen

7. Trykk på **Juster bildeplassering**.



8. Velg papirmagasinet, materialtypen og sidekombinasjonen du vil justere bildeplasseringen for.



Justere bildeplasseringen

9. Trykk på **Endre innstillinger**.

Juster bildeplassering
Avbryt
Lagre

Elemen	Gjeldende innstillinger
1. Magasin 1-4, 6 Vanlig	Bredde X Ned 0,1260"
2. Magasin 1-4, 6 Tykt 1	Bredde X Ned 0,1260"
3. Magasin 1-4, 6 Tykt 2	Bredde X Ned 0,1260"
4. Magasin 1-4, 6 Vanlig	Bredde X Ned 0,1260"
5. Magasin 5 og Andre Vanlig	Bredde X Ned 0,1260"
6. Magasin 5 og Andre Tykt 1	Bredde X Ned 0,1260"
7. Magasin 5 og Andre Tykt 2	Bredde X Ned 0,1260"
8. Magasin 5 og Andre Etiketter	Bredde X Ned 0,1260"
9. Bakside Utskrift Vanlig	Bredde X Ned 0,1260"
10. Bakside Utskrift Tykt 1	Bredde X Ned 0,1260"

Side

1

2

Endre innstilling

10. Endre verdiene ved hjelp av piltastene, og trykk på **Lagre**.

1. Magasin 1-4, 6 Vanlig Forside
Avbryt
Lagre

Bredde X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Ned tomme

▲
Opp
0.0126

▼
Ned
0.0126

Hvis du endrer denne verdien, risikerer du at bildet havner utenfor papiret.

Kontroller bildeplasseringen på papiret etter hvert som du justerer verdien.

Justere bildeplasseringen

MERKNADER:

Funksjonen Juster bildeplassering består av flere vinduer. Du kan gå mellom vinduene ved hjelp av **Side**-piltastene.

Juster bildeplassering
Avbryt
Lagre

Elemen	Gjeldende innstillinger	
1. Magasin 1-4, 6	Vanlig	Bredde X Ned 0,1260"
2. Magasin 1-4, 6	Tykt 1	Bredde X Ned 0,1260"
3. Magasin 1-4, 6	Tykt 2	Bredde X Ned 0,1260"
4. Magasin 1-4, 6	Vanlig	Bredde X Ned 0,1260"
5. Magasin 5 og Andre	Vanlig	Bredde X Ned 0,1260"
6. Magasin 5 og Andre	Tykt 1	Bredde X Ned 0,1260"
7. Magasin 5 og Andre	Tykt 2	Bredde X Ned 0,1260"
8. Magasin 5 og Andre	Etiketter	Bredde X Ned 0,1260"
9. Bakside Utskrift	Vanlig	Bredde X Ned 0,1260"
10. Bakside Utskrift	Tykt 1	Bredde X Ned 0,1260"

Endre innstilling

Justere bildeplasseringen

Ved hjelp av de første åtte alternativene i Juster bildeplassering kan du endre bildestørrelsen **Forside Brekke X** (opp/ned) for alle magasin- og materialkombinasjoner.

Juster bildeplassering
Avbryt
Lagre

Element	Gjeldende innstillinger	
1. Magasin 1-4, 6	Vanlig	Brekke X Ned 0,1260"
2. Magasin 1-4, 6	Tykt 1	Brekke X Ned 0,1260"
3. Magasin 1-4, 6	Tykt 2	Brekke X Ned 0,1260"
4. Magasin 1-4, 6	Vanlig	Brekke X Ned 0,1260"
5. Magasin 5 og Andre	Vanlig	Brekke X Ned 0,1260"
6. Magasin 5 og Andre	Tykt 1	Brekke X Ned 0,1260"
7. Magasin 5 og Andre	Tykt 2	Brekke X Ned 0,1260"
8. Magasin 5 og Andre	Etiketter	Brekke X Ned 0,1260"
9. Bakside Utskrift	Vanlig	Brekke X Ned 0,1260"
10. Bakside Utskrift	Tykt 1	Brekke X Ned 0,1260"

▲
Side

1

2

▼

Endre innstilling

Ved hjelp av alternativene **9 og 10** kan du endre bildestørrelsen på **Bakside Brekke X** (opp/ned).

Juster bildeplassering
Avbryt
Lagre

Elemen	Gjeldende innstillinger	
1. Magasin 1-4, 6	Vanlig	Brekke X Ned 0,1260"
2. Magasin 1-4, 6	Tykt 1	Brekke X Ned 0,1260"
3. Magasin 1-4, 6	Tykt 2	Brekke X Ned 0,1260"
4. Magasin 1-4, 6	Vanlig	Brekke X Ned 0,1260"
5. Magasin 5 og Andre	Vanlig	Brekke X Ned 0,1260"
6. Magasin 5 og Andre	Tykt 1	Brekke X Ned 0,1260"
7. Magasin 5 og Andre	Tykt 2	Brekke X Ned 0,1260"
8. Magasin 5 og Andre	Etiketter	Brekke X Ned 0,1260"
9. Bakside Utskrift	Vanlig	Brekke X Ned 0,1260"
10. Bakside Utskrift	Tykt 1	Brekke X Ned 0,1260"

▲
Side

1

2

▼

Endre innstilling

Justere bildeplasseringen

Ved hjelp av de resterende alternativene i Juster bildeplassering kan du endre bildestørrelsen **Lengde Y** (venstre/høyre) for alle magasin-/sidekombinasjoner.

Juster bildeplassering

Avbryt

Lagre

Elemen	Gjeldende innstillinger
11. Magasin 1 Forside	Lengde Y Venstre
12. Magasin 1 Bakside	Lengde Y Venstre
13. Magasin 2 Forside	Lengde Y Venstre
14. Magasin 2 Bakside	Lengde Y Venstre
15. Magasin 3 Forside	Lengde Y Venstre
16. Magasin 3 Bakside	Lengde Y Venstre
17. Magasin 4 Forside	Lengde Y Venstre
18. Magasin 4 Bakside	Lengde Y Venstre
19. Magasin 5 Forside	Lengde Y 0,00000"
20. Magasin 5 Bakside	Lengde Y 0,00000"

▲

Side

2

▼

2

Endre innstilling


Justere bildeplasseringen


Ved å justere **Lengde Y** flyttes bildet mot venstre og høyre på den utskrevne siden. Resultatet avhenger av den opprinnelige bilderetningen og hvilken retning papiret ligger i, i papirmagasinet. Ved hjelp av piltastene kan du flytte bildeplasseringen i trinn på 0,0166 tommer. Trykk deretter på **Lagre**.

11. Magasin 1 Forside

Lengde Y
(0.15604 - 0 - 0.15604)

Ven tomme

 Ven
0.00166

 Høy
0.00166

Hvis du endrer denne verdien, risikerer du at bildet havner utenfor papiret.

Kontroller bildeplasseringen på papiret etter hvert som du justerer verdien.


Justere bildeplasseringen


Ved å justere **Bredde X** flyttes bildet opp og ned på den utskrevne siden. Resultatet avhenger av den opprinnelige bilderetningen og hvilken retning papiret ligger i, i papirmagasinet. Ved hjelp av piltastene kan du flytte bildeplasseringen i trinn på 0,0126 tommer. Trykk deretter på **Lagre**.

1. Magasin 1-4, 6 Vanlig Forside Avbryt Lagre

Bredde X
(0.3780 - 0 - 0.3780)

Ned tomme

 Opp
0.0126

 Ned
0.0126

Hvis du endrer denne verdien, risikerer du at bildet havner utenfor papiret.

Kontroller bildeplasseringen på papiret etter hvert som du justerer verdien.

