

Pilote Windows XP® WIA pour scanners réseau Xerox

Le pilote Xerox WIA (Windows Image Acquisition) pour Microsoft® Windows XP® permet aux utilisateurs de numériser rapidement des travaux simples sur le Document Centre et de récupérer les images sur le bureau de leur ordinateur.

Le pilote WIA s'utilise sans le serveur de numérisation, mais il ne prend pas en charge les formats multiples de fichiers ou la numérisation vers plusieurs destinations. Pour ce type d'opération, utilisez le logiciel Services de numérisation réseau CentreWare.

Compatibilité produit

- Document Centre 340/332/230/220 ST doté du logiciel ESS version 1.12.35.1 ou supérieure.
- Document Centre 265/255/240 doté d'un logiciel système version 6.0 ou supérieure.
- Document Centre 440/432/425/420 ST doté du logiciel ESS version 2.x ou supérieure.
- Document Centre 490/480/470/460 doté d'un logiciel système version 7.x ou supérieure.
- Document Centre 555/545/535 doté d'un logiciel système version 7.x ou supérieure.



Configuration requise pour l'installation

- Le Document Centre doit être connecté, configuré et fonctionner comme scanner réseau. Il doit également être doté des fonctions TCP/IP et HTTP activées.
- Le poste de travail doit tourner sous le système d'exploitation Microsoft® Windows XP®.
- TCP/IP doit être activé sur le poste de travail, qui doit être connecté sur le même réseau que sur le Document Centre.
- Le logiciel IIS (Internet Information Server) ou tout autre logiciel de serveur FTP ne doit pas utiliser le port FTP standard (port 21). Le pilote WIA contient son propre récepteur FTP et l'utilisation d'un autre logiciel FTP pourrait affecter son fonctionnement.

Téléchargement des fichiers d'installation

Le pilote WIA est disponible sur le site <http://www.xerox.com> ou dans la section des pilotes du site <http://windowsupdate.microsoft.com>.

Installation du pilote WIA

Si le pilote n'est pas installé automatiquement au moment du téléchargement, suivez la procédure ci-dessous.

- 1 Ouvrez le Panneau de configuration.
Si vous utilisez l'affichage des *catégories*, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques**.
Si vous utilisez l'affichage *classique*, passez à l'étape 2.
- 2 Ouvrez **Scanneurs et appareils photo**.
- 3 Dans la liste Acquisition d'images, sélectionnez **Ajoute un périphérique d'acquisition d'images**.
- 4 La fenêtre Assistant Installation d'un scanner et d'un appareil photo s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.
- 5 Cliquez sur **Disque fourni** et utilisez le bouton Parcourir pour trouver les fichiers d'installation.
- 6 Sélectionnez **Xerox** dans la liste Fabricant et **Scanneurs réseau Xerox** dans la liste Modèle et cliquez sur Suivant.
- 7 Cliquez sur Suivant et entrez le nom du scanner. Cliquez sur **Suivant**.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.
L'installation est terminée.

Configuration du pilote WIA

Une fois que le pilote est installé, configurez-le pour la numérisation.

- 1 Ouvrez **Scanneurs et appareils photo** dans le panneau de configuration.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Scanneurs réseau Xerox et sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Configuration Xerox**.
- 4 Pour ajouter un scanner, cliquez sur **Ajouter**. Vous pouvez utiliser le nom d'hôte ou l'adresse IP du scanner. Le scanner ne peut être ajouté que s'il est opérationnel. Cliquez sur **OK**.

Un modèle est automatiquement créé et un nom basé sur votre nom de connexion Windows lui est attribué. Ce nom apparaît sous la liste des scanners, il commence par le symbole "@".

Les modèles existants portant le même nom sont écrasés.

- 5 Si vous souhaitez modifier l'emplacement du dossier de numérisation (boîte de réception où toutes les images numérisées sont stockées sur votre ordinateur), cliquez sur **Parcourir** dans le dossier de numérisation et sélectionnez un nouvel emplacement. Cliquez sur **OK**.
Vous pouvez maintenant numériser.

Numérisation d'un document

Suivez les procédures de numérisation fournies dans la documentation de votre Document Centre.

Pour numériser avec le pilote WIA, vous devez être connecté sur le poste de travail vers lequel vous numérisez.

Si vous numérisez depuis un DC 440, 432, 425, 420, 340, 332, 230 ou 220, vous êtes invité à entrer un mot de passe sur l'écran tactile du Document Centre.

Récupération des images numérisées

Vous pouvez configurer votre poste de travail pour préciser comment les images numérisées seront récupérées.

Vous pouvez sélectionner une option dans l'onglet **Événements** de Scanneurs et appareils photo pour spécifier si :

- une application spécifique doit être lancée,
- une invite à sélectionner le programme à exécuter doit s'afficher, ou
- aucune opération ne doit être effectuée lorsqu'une image est numérisée.

Pour utiliser l'assistant Scanneur-appareil photo pour enregistrer des images numérisées vers un emplacement spécifique :

- 1 Ouvrez **Scanneurs et appareils photo** dans le panneau de configuration.

- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Scanneurs réseau Xerox et sélectionnez **Obtenir les photos**.

La fenêtre Assist. Scanneur-appareil photo s'affiche. Cliquez sur **Suivant**.

- 3 Sélectionnez les images à copier puis cliquez sur **Suivant**.

- 4 Attribuez un nom au groupe d'images et spécifiez un emplacement pour l'enregistrement.

Si vous ne souhaitez pas enregistrer les images dans votre dossier de numérisation, sélectionnez **Supprimer les photos du périphérique après la copie**.

Cliquez sur **Suivant**.

- 5 Sélectionnez les options requises et cliquez sur **Suivant**.

- 6 Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant et afficher vos images.

Les images sont enregistrées en tant que fichiers .BMP.