

Driver WIA per Windows XP® per scanner di rete Xerox

Il driver Xerox WIA (Windows Image Acquisition) per Microsoft® Windows XP® consente di eseguire rapide scansioni con il Document Centre e di recuperare le immagini sul desktop del PC.

Il driver WIA può essere utilizzato senza un server di scansione, tuttavia esso non è in grado di supportare formati di file multipli e di scansionare documenti da inviare a più destinazioni. Per eseguire tali operazioni è necessario utilizzare il software dei servizi di scansione di rete CentreWare.

Compatibilità del prodotto

- Document Centre 340/332/230/220 ST con software ESS versione 1.12.35.1 o superiore.
- Document Centre 265/255/240 con software di sistema versione 6.0 o superiore.
- Document Centre 440/432/425/420 ST con software ESS versione 2.x o superiore.
- Document Centre 490/480/470/460 con software di sistema versione 7.x o superiore.
- Document Centre 555/545/535 con software di sistema versione 7.x o superiore.



Requisiti per l'installazione

- Il Document Centre deve essere collegato, configurato per TCP/IP e HTTP e funzionante come scanner di rete.
- Sulla workstation deve essere installato il sistema operativo Microsoft® Windows XP®.
- La workstation deve essere configurata per TCP/IP e collegata alla stessa rete del Document Centre.
- Il software IIS (Internet Information Server) o qualsiasi altro software per server FTP non deve utilizzare la porta FTP standard (porta 21). Il driver WIA dispone infatti di un proprio componente FTP e l'impiego di altri software FTP impedisce di utilizzarne le funzioni.

Richiesta dei file di installazione

Il driver WIA è disponibile presso il sito <http://www.xerox.com> o alla sezione driver del sito <http://windowsupdate.microsoft.com>.

Installazione del driver WIA

Se il driver non viene installato automaticamente durante lo scaricamento, procedere come segue.

- 1 Aprire il Pannello di controllo.
Se è attivata la visualizzazione per *categorie*, selezionare **Stampanti e altro hardware**.
Se è attivata la visualizzazione *classica*, passare al punto 2.
- 2 Aprire **Scanner e fotocamere digitali**.
- 3 Dall'elenco Operazioni immagini, selezionare **Aggiungi periferica acquisizione immagini**.
- 4 Viene avviata l'installazione guidata scanner e fotocamere digitali. Fare clic su **Avanti**.
- 5 Fare clic su **Disco driver** e selezionare il percorso dei file di installazione.
- 6 Selezionare **Scanner di rete Xerox** dall'elenco dei modelli/produttori.
- 7 Digitare un nome per lo scanner e fare clic su **Avanti**.
- 8 Fare clic su **Fine**.
L'installazione è terminata.

Configurazione del driver WIA

Dopo aver installato il driver, procedere come segue per configurarlo per la scansione.

- 1 Dal Pannello di controllo, selezionare **Scanner e fotocamere digitali**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sull'icona degli scanner di rete Xerox, quindi selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda **Impostazioni Xerox**.
- 4 Per aggiungere un nuovo scanner, fare clic su **Aggiungi**. Per aggiungere uno scanner è necessario utilizzare il nome host o l'indirizzo IP. Per poter essere aggiunto, lo scanner deve essere in funzione. Fare clic su **OK**.

Viene automaticamente creato un modello il cui nome deriva dal nome di accesso a Windows. Il nome del modello viene visualizzato sotto l'elenco degli scanner e inizia con il simbolo "@".

Eventuali modelli già esistenti che hanno lo stesso nome vengono sovrascritti.

- 5 Per modificare il percorso della cartella *Inbox* (cartella nella quale vengono salvate tutte le immagini sottoposte a scansione), fare clic sul pulsante **Sfoggia** in corrispondenza di Documenti da digitalizzare e selezionare un nuovo percorso. Fare clic su **OK**.

A questo punto è possibile eseguire una scansione.

Scansione di un documento

Seguire le procedure di scansione riportate nella documentazione del Document Centre utilizzato.

Per eseguire una scansione con il driver WIA, è necessario essere connessi alla workstation alla quale si desidera inviare la scansione.

Se la scansione viene eseguita da un sistema DC 440, 432, 425, 420, 340, 332, 230 o 220, è necessario inserire una password sullo schermo sensibile del Document Centre.

Recupero delle immagini ottenute con la scansione

È possibile configurare sulla workstation la modalità di recupero delle immagini ottenute con la scansione.

Tramite le opzioni della scheda *Eventi* della finestra di dialogo Scanner e fotocamere digitali, è possibile specificare se:

- deve essere avviata una particolare applicazione;
- deve essere visualizzata una finestra che consente di selezionare ogni volta l'applicazione desiderata;

oppure

- non deve essere eseguita alcuna operazione sulle immagini di scansione.

Seguire la procedura di acquisizione guidata immagini per salvare le immagini di scansione all'interno di una specifica cartella:

- 1 Aprire **Scanner e fotocamere digitali** dal Pannello di controllo.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sull'icona degli scanner di rete Xerox e selezionare **Acquisisci immagini**.
Viene avviata l'acquisizione guidata delle immagini. Fare clic su **Avanti**.
- 3 Selezionare le immagini da copiare e fare clic su **Avanti**.
- 4 Assegnare un nome al gruppo di immagini e specificare un percorso nel quale salvarlo.
Per non salvare le immagini all'interno della cartella *Inbox* di scansione, selezionare **Cancellare le immagini dalla periferica al termine della copia**.
Fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare eventuali altre opzioni e fare clic su **Avanti**.
- 6 Fare clic su **Fine** per portare a termine l'acquisizione guidata immagini e visualizzare le immagini.

Le immagini vengono salvate come file .BMP.