

Xerox® Versant™ 2100 Trykenhed

Liste over anbefalet medie (RML), instruktioner

Bemærk

Det anbefales, at denne opgave udføres af systemadministratoren for trykenheden.

1. Hvis det er muligt, skal du downloade zip-filen fra Xerox.com direkte til printerserverens skrivebord.

Hvis det ikke er muligt, kan du hente zip-filen fra Xerox.com til computerens skrivebord ved hjælp af en computer med internetadgang og overføre filen til printernetkortet ved at bruge et bærbart drev.

2. På printerserverens skrivebord skal du lukke programmet Administration af papiroversigt og minimere alle åbne vinduer.
3. Kopiér om nødvendigt "Versant_RML" zip-filen til printerserverens skrivebord.
4. Åbn "Versant_RML" zip-filen og pak filen "Recommended Media List.rml" ud til printerserverens skrivebord.
5. Vælg og åbn mappen med profiler til administration af papiroversigt (genvej), og vælg og åbn derefter "rml"-mappen.
6. Kopier eller flyt den nye "Recommended Media List.rml"-fil ind i "rml"-mappen for at erstatte den tidligere fil.

7. Luk "rml"-mappen og om nødvendigt mappen med profiler til administration af papiroversigt (genvej).
8. Den opdaterede liste over anbefalede medier er nu tilgængelig i programmet til Administration af papiroversigt.