

Stampante Xerox® Versant™ 2100

Istruzioni per l'aggiornamento dell'elenco supporti consigliati

Nota

Si consiglia di far eseguire questa operazione dall'amministratore del sistema di stampa.

1. Se possibile, scaricare lo zip direttamente da Xerox.com al desktop del server di stampa.

In caso contrario, scaricare lo zip da Xerox.com nel desktop di un computer con accesso a Internet e trasferire il file nel server di stampa tramite un'unità portatile.

2. Nel desktop del server di stampa chiudere l'applicazione Stock Library Manager e ridurre a icona le altre finestre aperte.
3. Se necessario, copiare il file zip "Versant_RML" nel desktop del server di stampa.
4. Aprire il file "Versant_RML" ed estrarre il file "Recommended Media List.rml" nel desktop del server di stampa.
5. Aprire la cartella "Stock Library Manager Profiles" (scorciatoia) e aprire la cartella "rml".
6. Copiare o spostare il nuovo file "Recommended Media List.rml" nella cartella "rml" sostituendo il vecchio file.
7. Chiudere la cartella "rml" e, se necessario, la cartella "Stock Library Manager Profiles".
8. L'elenco dei materiali di stampa consigliati aggiornato è ora disponibile all'interno dell'applicazione Stock Library Manager.