

Prasa Xerox® Versant™ 2100

Instrukcje aktualizacji listy zalecanych nośników

Uwaga:

Zadanie powinien wykonać administrator systemu prasy.

1. Jeżeli to możliwe, pobierz plik zip ze strony Xerox.com bezpośrednio na pulpit serwera druku.

W przeciwnym razie za pomocą komputera z dostępem do Internetu pobierz plik zip z witryny Xerox.com na pulpit i przenieś ten plik na serwer druku przy użyciu przenośnego nośnika pamięci.

2. Na pulpicie serwera druku zamknij aplikację Stock Library Manager (Menedżer biblioteki nośników) i zminimalizuj wszystkie otwarte okna.
3. Jeśli jest to wymagane, skopiuj plik zip „Versant_RML” na pulpit serwera druku.
4. Otwórz plik zip „Versant_RML” i wyodrębnij plik „Recommended Media List.rml” na pulpit serwera druku.
5. Zaznacz i otwórz folder „Stock Library Manager Profiles” (Profile Menedżera biblioteki nośników) (skrót), a następnie zaznacz i otwórz folder „rml”.
6. Skopiuj lub przenieś nowy plik „Recommended Media List.rml” do folderu „rml”, aby zastąpić stary plik.

7. Zamknij folder „rml” i w razie konieczności folder Stock Library Manager Profiles (Profile Menedżera biblioteki nośników).
8. Uaktualniona lista zalecanych nośników jest teraz dostępna w aplikacji Stock Library Manager (Menedżer biblioteki nośników).