

Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsü Benioku

Bu dosya, UNIX sistem yöneticilerine, Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünün yüklenmesi, kurulumu ve kaldırılması konularında temel yönergeleri sağlamayı amaçlar.

1. YÜKLEME

- Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünü yükleyebilmek için kök kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
- Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsü yükleme paketini xerox.com web sitesinden indirdiyse, yükleme paketi UNIX İS'niz için bir yerel İS yükleme paketidir. Bu paketi istemci makinesine yükleme yönergeleri için bkz. Bölüm 4, Yerel İS Yükleme Paketi Yönetim Komutları.
- Xerox Yükleme DVD'sinden .sh yükleyici dosyasını kullanıyorsanız, kök kullanıcı olarak aşağıdaki komutu yürütün:

```
./Xeroxv5Pkg-{OSLabel}-{Version}.sh<Enter>
```

Yükleyici, yüklemeye devam edebilmeniz için kabul etmeniz gereken bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi görüntüler. Yükleyici daha sonra, önceki yüklemeler için istemci makinenizi denetler ve geçerli yüklemeye geçer.

NOT: Yükleyici dosyası yürütülemiyorsa, yükleyici dosyasındaki yürütme izinleri denetleyin ve gerekiyorsa, yürütme izinleri ekleyin. Kullanılan kopyalama yöntemine bağlı olarak, yükleyici dosyasının kopyalanması sırasında yürütme izinlerinin kaldırılabilirdiği bilinen bir sorundur..

2. YAZDIRMA SIRALARINI AYARLAMA

- Yazdırma sıralarını ayarlamak için kök kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
- Aşağıdaki komutu kök kullanıcı olarak yürüterek xeroxpmtmgr Printer Manager uygulamasını çalıştırın:

```
xeroxpmtmgr<Enter>
```

- xeroxpmtmgr içinde bu uygulamayı kullanma konusunda yol gösteren bir yardım özelliği vardır.

3. KALDIRMA

- Yazılımı kaldırmak ve dosyaları /opt/Xerox/prtsys dizin ağacından silmek için kök kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
- Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünü kaldırmak için, yazılımı kaldırırken yerel İS komutlarını kullanmalısınız. Yazılımı istemci makinesinden kaldırma yönergeleri için, Bölüm 4, Yerel İS Yükleme Paketi Yönetim Komutları'na bakın.
- Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünün bir başka sürümünü yükleyecekseniz ve kaldırma işlemi boyunca Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsü yazdırma sıralarınızı korumak istiyorsanız, Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünü kaldırmadan önce, /opt/Xerox/prtsys/db/QueueInfo.db dosyasını /opt/Xerox dizin ağacı dışında bir başka yere kopyalayın. Ardından, Xerox UNIX Yazıcı Sürücüsünü tekrar yükledikten sonra QueueInfo .db dosyasını tekrar /opt/Xerox/prtsys/db dizinine kopyalayın.
- Yerel İS, ilgili dosyaları yükleme paketi değil UNIX yazıcı sürücüsü yürütülebilirleri oluşturulduğu için, /opt/Xerox/prtsys/db dizininde bazı dosyalar bırakabilir. UNIX yazıcı sürücüsü kaldırıldıktan sonra, kök kullanıcı olarak şu komutu yürüterek bu dosyaları güvenle kaldırabilirsiniz:

```
rm -rf /opt/Xerox/prtsys<Enter>
```

4. YEREL İS YÜKLEME PAKETİ YÖNETİM KOMUTLARI

Bu tabloda, paketi yüklemek, paketin yüklenip yüklenmediğini sorgulamak ve paketi kaldırmak için kullanılabilecek bir komut listesi yer alır. İşletim sistemlerinin çoğu bu komutlar için bir GUI ön uç da sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen İS belgelerinize bakın

Paket Türü	Yükleme	Sorgu	Kaldırma
.deb	dpkg -i {Package}	dpkg -s XeroxPrtDrv	dpkg -r XeroxPrtDrv
.rpm	rpm -U {Package}	rpm -qi XeroxPrtDrv	rpm -e XeroxPrtDrv
.pkg	pkgadd -d {Package}	pkginfo -l XeroxPrtDrv	pkgrm XeroxPrtDrv
.depot	swinstall -s {Package} *	swlist XeroxPrtDrv	swremove XeroxPrtDrv

Not: HPUX, Paket deposuna giden mutlak bir yol ve yıldız işaretinin önünde bir ters eğik çizgi gerektirir

Not: AIX kullanıcıları, yükleme başarısız olursa şunu çalıştırmalıdır: /usr/sbin/updtpkg

5. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

- xeroxprtmgr, xeroxprint, xeroxquemgr ve xeroxlogmgr için yönetim sayfalarına bakın.