



Driver de Impressora?

O que é um Driver de Impressora? > > > > >

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX®

O que é um driver de impressora?

Um driver de impressora é um programa no computador que controla uma impressora. Sempre que imprime um documento, o driver de impressora converte texto e gráficos em comandos que possam ser compreendidos pela impressora como, por exemplo, formato da página, formatação do texto e dos gráficos, margens, rodapés e cabeçalhos.

Onde está o driver de impressora no meu computador?

Os drivers de impressora CentreWare devem ser instalados no computador. Estes drivers de impressora são fornecidos num CD juntamente com cada WorkCentre. Pode também descarregar drivers actualizados através do website da Xerox (www.xerox.com). Logo que um driver de impressora esteja instalado, passa a estar acessível na pasta Impressoras no seu PC (Iniciar > Definições > Impressoras).

Quando é que utilizo um driver de impressora?

Quando o seu documento está pronto para ser impresso ou sempre que pretender alterar as definições da impressora por defeito.

Porquê alterar as definições do driver de impressora?


Depois de ter instalado um driver de impressora, poderia utilizar apenas todas as definições por defeito, no entanto, ao aceder ao driver de impressora, passa a ter mais controlo sobre o aspecto do seu documento e o modo como será impresso como, por exemplo, orientação de imagem, impressão em duas faces, colocação de uma marca de água, redução ou ampliação da imagem na sua página e muitas mais opções. *Na página seguinte, pode consultar uma lista de funções de impressão seleccionadas e onde se localizam no driver.*

Como é que altero as definições do driver de impressora?

Na sua aplicação, seleccione Ficheiro > Imprimir. Abre-se a caixa de diálogo de impressão. Seleccione a sua impressora na lista suspensa. Seleccione Propriedades e aparece a caixa de diálogo do driver da impressora. As alterações efectuadas às definições do driver a partir desta caixa de diálogo aplicam-se ao documento e aplicação abertos e são temporárias.

Ou, seleccione Iniciar > Definições > Impressoras. Prima, com a tecla direita do rato, o ícone de uma impressora e seleccione Document Defaults (NT) ou Preferências de impressão (2000/XP) no menu. Abre-se a caixa de diálogo do driver da impressora. As alterações efectuadas às definições do driver a partir desta caixa de diálogo tornam-se nas definições por defeito.

Driver de Impressora PCL 5c



Para obter informações adicionais sobre as funções do driver de impressora, prima o botão Ajuda. Note que os gráficos do driver são apenas representativos e que o fundo poderá variar ligeiramente nos ambientes Windows NT/2000/XP.

1 Separador Avançado

- Avançadas Funções de Impressão
- Optimizações da Impressão
- Cópias
- Orientação de Imagem
- Capa
- Conjuntos em Espinha
- Margem de Alimentação
- Correcção de Cores
- Rodar Imagem 180 Graus
- Anular/Restaurar Valores por Defeito
- Programar Funções para a opção Por Defeito
- Programar Todas as Funções para a opção Por Defeito

2 Papel/Saída

- Tipo de Trabalho
 - Impressão Normal
 - Impressão Segura
 - Conjunto de Prova
 - Impressão Retardada
- Seleccionar Papel
 - Formato, Cor, Tipo
 - Capas e Avançado...
 - Corpo do Documento
 - Capas
 - Separadores de Transparências
- Impressão em 2 Faces
- Cor Final
 - Cor
 - Preto e Branco
- Saída-Agrafamento*
 - Por Separar
 - Separadas
 - Separadas, 1 Agrafe
 - Separadas, 2 Agrafes
 - Agrafe de Brochura
- Perfurar/Dobrar*
 - Perfurar
 - Dobragem em Brochura
- Destino de Saída
- Defenições Gravadas
 - Carregar... (Nome da Def.\Trabalho)
 - Gravar... (Nome da Def. \Trabalho)

3 Opções de Imagem

- Reduzir / Ampliar
- Modo Gráfico (Windows 2000 / XP)

4 Disposição/Marca de Água

- Vários numa folha
- Disposição da Brochura
 - Direita para a Esquerda
- Marca de Água
 - Editar, Novo, Apagar
 - Editor de Marca de Água
 - Apenas Primeira Página
 - Imprimir em Primeiro Plano

*NOTA: As características variam segundo o tipo de finalizador instalado.

Para aceder ao driver de impressora:

1. Selecciona Ficheiro > Imprimir na sua aplicação.
2. Selecciona Propriedades. Abre-se a caixa de diálogo do driver de impressora. As alterações efectuadas ao driver a partir desta caixa de diálogo aplicam-se ao documento e aplicação abertos e são temporárias.
 - Ou—
 - 1. Selecciona Iniciar > Definições > Impressoras.
 - 2. Prima, com a tecla direita do rato, o ícone de uma impressora e selecciona Document Defaults (NT) ou Preferências de impressão (2000/XP) no menu. Abre-se a caixa de diálogo do driver da impressora. As alterações efectuadas às definições do driver a partir desta caixa de diálogo tornam-se nas definições por defeito.