



## Driver de impressora?

### O que é um driver de impressora? > > > > >

THE DOCUMENT COMPANY

**XEROX**®

### O que é um driver de impressora?

O driver de impressora é um programa no computador que controla uma impressora. Toda vez que você imprime um documento, o driver de impressora converte texto e gráficos em comandos que a impressora possa entender, como o tamanho da página, a formatação do texto e gráficos, margens, rodapés e cabeçalhos.

### Onde fica o driver de impressora no computador?

É preciso instalar os drivers de impressora do CentreWare no computador. Esses drivers de impressora são fornecidos em um CD com cada WorkCentre. Os drivers também estão disponíveis para download no site da Xerox na Web ([www.xerox.com](http://www.xerox.com)). Uma vez que o driver de impressora esteja instalado, ele pode ser acessado na pasta Impressoras em seu PC (Iniciar > Configurações > Impressoras).

### Quando usar um driver de impressora?

Quando o documento estiver pronto para impressão ou a qualquer hora que desejar alterar as configurações da impressora padrão.


### Por que alterar as configurações do driver de impressora?

Quando um driver de impressora é instalado, você pode usar todas as configurações padrão, mas ao acessar o driver de impressora, você adquire mais controle sobre como será a aparência e impressão de seu documento, tal como a orientação da imagem, impressão em frente e verso, aplicação de marca d'água, redução ou ampliação da imagem em sua página e muitas outras opções. *Consulte a página a seguir para obter uma lista dos recursos de impressão selecionados e onde eles estão localizados no driver de impressora.*

### Como alterar as configurações do driver de impressora?

No aplicativo, selecione Arquivo > Imprimir. A caixa de diálogo de impressão aparece. Selecione sua impressora da lista suspensa. Selecione Propriedades e o diálogo do driver de impressora aparece. As alterações de configuração do driver feitas nesse diálogo se aplicam ao documento e ao aplicativo que estão abertos e são temporárias.

Ou, selecione Iniciar > Configurações > Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Padrões do documento (NT) ou Preferências de impressão (2000 / XP) no menu. O diálogo do driver de impressora aparece. As alterações de configuração do driver feitas nesse diálogo tornam-se as configurações padrão.



Para obter informações adicionais sobre os recursos do driver de impressora, clique no botão **Ajuda**. Observe que os gráficos de driver são representativos. O fundo irá variar ligeiramente nos ambientes Windows NT / 2000 / XP.

### 1 Guia Avançado

- Opções PostScript
- Funções de impressão avançadas
- Fonte True Type
- Tamanho do Papel
- Cópias
- Orientação
- Folha de Identificação de Arquivo
- Solicitar Deslocamento
- Borda de Alimentação
- Girar imagem em 180 graus
- Substituir/Restaurar Padrões
- Definir Recursos como Padrão
- Definir Todos os Recursos como Padrão

### 2 Papel/Saída

Tipo do Trabalho

- Impressão Normal
- Impressão Protegida
- Impressão de Amostra
- Impressão Programada

Selecionar Papel

- Tamanho, Cor, Tipo
- Capas e Avançado...
- Corpo do Documento
- Capas
- Separadores de Transparências

Impressão em 2 faces

Saída/Grampeamento\*

- Não alceado
- Alceado
- Alceado, 1 Grampo
- Alceado, 2 Grampos
- Grampo de Livreto

Dobra\*

- Dobra de Livreto
- Dobra C-Tri
- Dobra Z-Tri

Destino de Saída

Configurações Salvas

- Carregar... (configuração do trabalho)
- Salvar... (configuração do trabalho)

\*NOTA: Os recursos variam de acordo com o tipo de Módulo de Acabamento instalado.

### 3 Opções de imagem

- Reduzir/Ampliar
- Tons de cinza (2000 / XP)
- Modo Gráfico (2000 / XP)
- Clarear/Escurer
- Economizador de Toner

### 4 Layout/Marca d'água

- N em 1
- Layout de Livreto
- Marca d'água
- Editar, Novo, Excluir
- Editor de Marca d'água
- Somente Primeira Página
- Imprimir em Primeiro Plano

### Para acessar o driver de impressora:

1. Selecione Arquivo > Imprimir, no aplicativo.
2. Selecione Propriedades. O diálogo do driver de impressora aparece. As alterações de configuração do driver feitas nesse diálogo se aplicam ao documento e ao aplicativo que estão abertos e são temporárias.
  - Ou—
  - 1. Ou, selecione Iniciar > Configurações > Impressoras.
  - 2. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Padrões do documento (NT) ou Preferências de impressão (2000 / XP) no menu. O diálogo do driver de impressora aparece. As alterações de configuração do driver feitas nesse diálogo tornam-se as configurações padrão.