85mm

196mm

Засядане на хартия/документ

Заредете повторно всички несканирани документи и натиснете START

Добавете тонер

Сменете барабанната касета

C1 Отворете тава 1, отстранете засядането на хартията

C2 Отворете тава 2, отстранете засядането на хартията

C3 Отстранете засядането на хартия в байпаса

C5 Заредете с хартия тава 1

C6 Заредете с хартия тава 2

C7 Проверете размера на хартията и ориентацията на страниците в байпаса

C0 Проверете размера на хартията и ориентацията на страниците в избраната тава

E1 Отворете горния ляв капак, отстранете засядането на хартия

E2 Отворете разположените най-горе и по средата вляво капаци, отстранете засядането на хартия

E3 Отворете разположените долу вляво и по средата капаци, отстранете засядането на хартия

E4 Отворете всички капаци вляво, отстранете засядането на хартия

E5 Отворете горния ляв капак

E6 Отворете средния и долния ляв капак

E7 Капак 1 е отворен

E8 Проверете параметрите на заданието, за справки вижте ръководството на потребителя

E9 Надхвърлен е максималният размер на приближение (50-200%). Смяна на приближението

E0 Отмяна на заданието, повторно стартиране

J1 Добавете тонер

J3 Проверете барабанната касета

J6 **J7** Сменете барабанната касета

n1 на паметта, натиснете STOP за отмяна на заданието

H9 **L9** **n4** **n5** **n9** **U0 – 9** Вижте ръководството на потребителя

896E54960 Rev A

896E54960
FAULT CODE LABEL-BULGARIAN