Spegnimento e accensione di CS Platform™

Procedura



Figura 1

Nota: prima di spegnere l'IOT accertarsi che esso NON sia nella modalità diagnostica.

- 1..Spegnere l'IOT ("Off").
- 2. Spegnere CS Platform[™] dall'interruttore di alimentazione ("**Off**"). (Figura 1).
- 3. Spegnere l'interruttore di alimentazione Stand-by ("Off").
- 4. Inserire l'interruttore di alimentazione Stand-by ("On").
- 5. Accendere CS Platform[™] dall'interruttore di alimentazione ("**On**"). CS Platform[™] emette un segnale acustico e il LED di stato dovrebbe iniziare a lampeggiare per circa 60 secondi.
- 6. Accendere l'IOT ("**On**"). ed attendere che appaia l'indicazione che la macchina è pronta per la stampa prima di riprendere qualsiasi attività con CS Platform™.