

# Aplicació Xerox® Print and Scan

## Guia d'inici ràpid

702P04661

Per utilitzar amb aplicacions de Xerox Gallery:

- Aplicació Xerox® Print and Scan App for Dropbox
- Aplicació Xerox® Print and Scan App for Google Drive
- Aplicació Xerox® Print and Scan App for Box
- Aplicació Xerox® Print and Scan App for Office 365
- Aplicació Xerox® Print and Scan App for OneDrive

Les aplicacions de Xerox Gallery estan dissenyades per utilitzar-se amb impressores multifunció, impressores i dispositius AltaLink® i VersaLink® amb tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Les aplicacions de Xerox Gallery són aplicacions senzilles que proporcionen una funcionalitat addicional a les impressores multifunció i a les impressores Xerox® compatibles. Les aplicacions de Xerox Gallery estan disponibles per a aquelles persones que tinguin un compte de Xerox App Gallery. Les aplicacions Gallery es poden instal·lar directament des de l'aplicació Xerox App Gallery instal·lada a les impressores multifunció i les impressores compatibles.

## 1. Instal·lació d'aplicacions Gallery des de l'aplicació Xerox App Gallery

El següent procediment dóna per fet que l'administrador del dispositiu ja ha creat un compte de Xerox App Gallery i ha desat el nom d'usuari i la contrasenya d'aquest compte. Les credencials de compte desades permeten a tots els usuaris del dispositiu accedir a la Xerox App Gallery. Si no teniu accés a un compte de Xerox App Gallery, consulteu la Guia d'inici ràpid de l'aplicació Xerox App Gallery per obtenir instruccions sobre com crear un compte.

### Nota

Per obtenir instruccions més detallades sobre com afegir un dispositiu o bé afegir o instal·lar aplicacions al compte de Xerox App Gallery, consulteu els enllaços de documentació al final d'aquesta guia.

- a. A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu l'aplicació **Xerox App Gallery**. Apareixerà l'App Gallery.
- b. Desplaceu-vos amunt i avall de la pantalla per cercar l'aplicació.
- c. Seleccioneu primer l'aplicació desitjada i, a continuació, **Instal·la**. Si hi ha disponible una nova versió de l'aplicació, seleccioneu **Actualitza**.  
Apareixerà el diàleg de l'Acord de llicència.
- d. Seleccioneu **D'acord**.  
S'iniciarà el procés d'instal·lació.

### Nota

Si l'aplicació no s'instal·la correctament, es mostrarà el botó Instal·la. Per tornar a intentar el procés d'instal·lació, seleccioneu **Instal·la**.

- e. Premeu el **botó** Inici de serveis per sortir de l'aplicació Xerox App Gallery i tornar a la pantalla per defecte del dispositiu.

## 2. Instal·lació d'aplicacions Gallery des del portal web de Xerox App Gallery

El següent procediment dóna per fet que ja heu creat un compte de Xerox App Gallery. Si no teniu accés a un compte de Xerox App Gallery, consulteu la *Guia d'inici ràpid de l'aplicació Xerox App Gallery* per obtenir instruccions sobre com crear un compte.

### Nota

Per obtenir instruccions més detallades sobre com afegir un dispositiu o bé afegir o instal·lar aplicacions al compte de Xerox App Gallery, consulteu els enllaços de documentació al final d'aquesta guia.

- a. Accediu a l'URL de Xerox App Gallery: [https://appgallery.external.xerox.com/xerox\\_app\\_gallery](https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery)
- b. Seleccioneu **Inici de sessió**.
- c. Introduïu un identificador d'usuari i una contrasenya vàlids.
- d. A la pestanya Totes les aplicacions, cerqueu l'aplicació que voleu i seleccioneu **Afegeix a les meves aplicacions**.
- e. A la pestanya Dispositius, afegiu una impressora multifunció o una impressora, si fos necessari.
- f. A la pestanya Les meves aplicacions, localitzeu a la llista l'aplicació de Gallery que voleu.
- g. A la columna Acció, seleccioneu **Instal·la**.
- h. Seguiu les instruccions en pantalla per instal·lar l'aplicació.

## 3. Impressió des d'aplicacions Gallery

- a. A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu l'**aplicació Gallery**. Apareixerà la finestra d'inici de sessió de l'aplicació de Gallery.
- b. Inicieu sessió a l'aplicació de Gallery amb les credencials per a aquest servei al núvol.
- c. Seleccioneu **Print from**.
- d. Seleccioneu un document per imprimir-lo.
- e. Seleccioneu **D'acord**.
- f. Seleccioneu les **opcions d'impressió**.
- g. Seleccioneu **Inicia/Imprimeix**.

## 4. Aplicacions Scan To Gallery

- a. A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu l'**aplicació Gallery**. Apareixerà la finestra d'inici de sessió de l'aplicació de Gallery.
- b. Inicieu sessió a l'aplicació de Gallery amb les credencials per a aquest servei al núvol.
- c. Seleccioneu **Scan To**.
- d. Aneu a la carpeta a què vulgueu escanejar.
- e. Seleccioneu **D'acord**.
- f. Seleccioneu les **opcions d'escaneig**.
- g. Seleccioneu **Inicia/Escaneja**.

# Assistència tècnica

## Documentació i ajuda en línia

Base de coneixement de Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Documentació de Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>

Per accedir a l'Ajuda per crear comptes:

Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/>

Box <https://www.box.com/>

## Fòrum d'assistència als clients

El fòrum d'assistència als clients es troba a <http://forum.support.xerox.com/>.

## Impressores multifunció i impressores compatibles

A continuació es mostra una llista d'impressores multifunció i impressores compatibles amb l'ús de l'aplicació Xerox® App Gallery:

- Impressora multifunció Xerox® WorkCentre® 3655 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / Workcentre 3655i amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció WorkCentre 5845/5855 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció WorkCentre 5865/5875/5890 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 5865i/5875i/5890i amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció WorkCentre 5945/5955 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 5945i/5955i amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció WorkCentre 6655 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 6655i amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció WorkCentre 7220/7225 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 7220i/7225i amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció WorkCentre 7830/7835/7845/7855 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció WorkCentre 7970 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 7970i amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció Xerox® AltaLink® C8070
- Impressora multifunció Xerox® AltaLink® B8065
- Impressora multifunció Xerox® VersaLink® C405N
- Impressora Xerox® VersaLink® C400N
- Impressora multifunció Xerox® VersaLink® B405N
- Impressora Xerox® VersaLink® B400N
- Impressora multifunció Xerox® VersaLink® B7035

