

FreeFlow®
Serviço JMF
Versão 7.0
708P89462
Fevereiro de 2009



Serviço JMF FreeFlow®

Guia do Usuário



Xerox Corporation
Global Knowledge and Language Services
800 Phillips Road - Bldg. 218-01A
Webster, NY 14580

Traduzido por:
Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1BU
UK

Copyright © 1996-2008 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX[®], Xerox Canada Ltd[®], Xerox Limited[®], The Document Company[®], FREEFLOW[®], FREEFLOW[®] MAKEREADY, FREEFLOW[®] OUTPUT MANAGER, FREEFLOW[®] PROCESS MANAGER e todos os números de identificação utilizados em conjunto com os produtos Xerox mencionados nesta publicação são marcas da XEROX CORPORATION. A proteção do copyright aqui reclamada inclui todas as formas e assuntos de materiais e informações suscetíveis de registro de direitos autorais como tal atualmente previstos estatutária ou juridicamente, ou que venham a ser no futuro, incluindo - sem restrições - o material gerado por todo e qualquer software indicado na tela, tal como estilos, modelos, ícones, representações de tela, aparência, etc.

Embora tenham sido tomados todos os cuidados possíveis na preparação deste material, a Xerox Corporation não aceitará nenhuma responsabilidade com relação a imprecisões ou omissões.

Impresso nos Estados Unidos da América.

Outras marcas da empresa são reconhecidas como:

Adaptec[®], o logotipo Adaptec, SCSISelect[®] e EZ-SCSI[®] são marcas da Adaptec, Inc

Adobe PDFL - Adobe PDF Library Copyright © 1987-2008 Adobe Systems Incorporated

Adobe[®], o logotipo Adobe, Acrobat[®], o logotipo Acrobat, Acrobat Reader[®], Distiller[®], Adobe PDF JobReady™, PostScript[®] e o logotipo PostScript são marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as instâncias do nome PostScript no texto são referências à linguagem PostScript conforme definido pela Adobe Systems Incorporated, a menos que seja indicado o contrário. O nome PostScript também é usado como uma marca de produto para a implementação da Adobe Systems do interpretador de linguagem PostScript e outros produtos Adobe.

Copyright 1987 - 2008 Adobe Systems Incorporated e seus concedentes. Todos os direitos reservados.

Autologic[®] é marca registrada da Autologic Information International, Inc.

Compaq[®] e Qvision[®] são marcas registradas no United States Patent and Trademark Office (Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos) pela Compaq Computer Corporation.

DEC, DEC RAID e Redundant Array of Independent Disks são marcas registradas da Digital Equipment Corporation.

Dundas: Este software contém material protegido por copyright da DUNDAS SOFTWARE LTD., ©1997-2000. Todos os direitos reservados.

Imaging Technology é licenciada pela Accusoft Corporation.

ImageGear © 1996-2005 pela AccuSoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Intel[®] e Pentium[®] são marcas registradas da Intel Corporation.

Novell[®] e NetWare[®] são marcas registradas da Novell, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Oracle[®] é marca registrada da Oracle Corporation Redwood City, Califórnia.

ScanFix[®] Image Optimizer e ImagXpress são marcas comerciais ou marcas registradas da Pegasus Imaging Corp.

Copyright © 1997-2008 Pegasus Imaging Corp. Todos os direitos reservados.

Sony™ e Storage by Sony™ são marcas da Sony.

Preps™ é marca registrada da Creo Inc. Todos os direitos reservados.

PANTONE[®] e outras marcas da Pantone Inc. são propriedade da Pantone Inc. Todos os direitos reservados.

Quark[®] e QuarkXpress[®] são marcas registradas da Quark, Inc.

StorageView™ é uma marca da CMD Technology, Inc.

TIFF[®] é marca registrada da Aldus Corporation.

Windows[®], Windows XP[®], Windows Server[®] 2003 e Internet Explorer são marcas da Microsoft Corporation; Microsoft[®] e MS-7DOS[®] são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Portions Copyright © 2001 artofcode LLC.

Este software se baseia em parte no trabalho do Grupo JPEG independente.

Portions Copyright © 2001 URW++ Todos os direitos reservados.

Este produto contém software desenvolvido pela Apache Software Foundation.

Copyright © 1999-2003 The Apache Software Foundation. Todos os direitos reservados.

Este software se baseia em parte no trabalho de Graeme W. Gill.

© Press-sense Ltd. 2002-2007. Todos os direitos reservados.

Inclui tecnologias das Bibliotecas Adobe[®] PDF e Adobe Normalizer

Graphics Interchange Format[®] é propriedade de copyright da CompuServe Incorporated. GIFSM é uma marca de serviço da CompuServe Incorporated.

Os segmentos contêm uma implementação do algoritmo LZW licenciado sob a Patente 4.558.302 dos EUA.
Partes deste software Copyright © 2004-2006 Enterprise Distributed Technologies Ltd. Todos os direitos reservados.
Partes deste software Copyright © 1995-2003, The Cryptic Foundation Limited. Todos os direitos reservados.
Partes deste software são uma implementação de SSLv3/TLS gravada por Eric Rescorla pela Claymore Systems, Inc. Todos os direitos reservados.
Partes deste software Copyright © 2002, Lee David Painter e Contribuidores. Contribuições feitas por Brett Smith, Richard Parnavas, Erwin Bolwidt.
Partes deste software Copyright © 1995-2005, Jean-loup Gailly e Mark Adler.
Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados nesta publicação são marcas de suas respectivas empresas. Eles são usados nesta publicação em benefício dessas empresas e não significam endosso ou outra associação com a publicação.
Empresas, nomes e dados usados em exemplos nesta publicação são fictícios, a menos que seja indicado o contrário.
Alterações são feitas periodicamente neste documento. Quaisquer alterações, imprecisões técnicas e correções tipográficas serão corrigidas nas edições posteriores.

Índice

1.1.0 Introdução	1-1
1.1.1 Glossário	1-1
1.1.2 O objetivo deste documento	1-1
1.1.3 Visão geral	1-2
1.2.0 Instalação, desinstalação, atualização e configuração	1-3
1.2.1 Instalação	1-3
1.2.1.1. Configuração do grupo e do usuário	1-4
1.2.2 Desinstalação	1-5
1.2.3 Atualização	1-6
1.2.4 Instalação de correções e atualizações	1-6
1.2.5 Definição das configurações	1-7
1.2.5.1. Modificação da configuração de Retenção do trabalho	1-7
1.2.5.2. Configurações do servidor proxy	1-7
1.2.5.3. Configurações de repetição/atraso do sinal SendStatus	1-8
1.2.5.4. Definição das configurações do Firewall do Windows	1-8
1.2.6 Configuração de clientes	1-9
1.2.6.1. Configuração do Adobe Acrobat 7 e 8	1-9
1.2.6.2. Configuração do dispositivo Serviços de Web FreeFlow	1-9
1.2.7 Adição e configuração de impressoras	1-11
1.2.8 Como desligar e reiniciar	1-11
1.3.0 Consultas e comandos JMF suportados	1-12
1.3.1 SubmitQueueEntry	1-12
1.3.2 Canais persistentes	1-13
1.3.3 Sinais de status	1-13
1.3.4 ReturnQueueEntry	1-13
1.3.5 KnownDevices	1-13
1.3.6 AbortQueueEntry	1-14
1.3.7 SuspendQueueEntry	1-14
1.3.8 ResumeQueueEntry	1-14
1.3.9 Consulta de status	1-14
1.3.10 Consulta da fila de status	1-14

1.4.0 Comandos CLI suportados	1-15
1.4.1 update-devices	1-15
1.4.2 shutdown-system	1-15
1.4.3 list-devices	1-16
1.4.4 list-jobs	1-16
1.4.5 get-job-attributes	1-17
1.5.0 Solução de problemas	1-18
1.5.1 Ativar registro	1-18
1.5.2 Conexão da impressora	1-19
1.6.0 Limitações	1-20
1.6.1 Criar Tíquetes JDF no Adobe Acrobat Professional	1-20
2.1.0 Informações suplementares do Serviços de Web	2-1
2.1.1 Serviços de Web FreeFlow e Impressão de Produção Xerox	2-1
2.1.2 Sinais de status de suporte do JMF	2-1

1.1.0 Introdução

1.1.1 Glossário

A seguir encontra-se uma lista de termos importantes usados neste documento:

MIS - Sistema de gerenciamento de informações. A parte funcional de um fluxo de trabalho JDF que examina todos os processos e comunicações entre os componentes do sistema e o controle do sistema.

Dispositivo - O componente de uma parte do fluxo de trabalho JDF que interpreta o JDF e executa as instruções

Controladora - O componente de um fluxo de trabalho baseado no JDF que inicia o dispositivo, roteia o JDF e comunica as informações do status

Canal persistente - Uma conexão dedicada que ativa o Serviço JMF para enviar sinais do JMF ao MIS

JDF (Formato de descrição de trabalho) - Um formato de dados com base em XML que descreve um trabalho de impressão quanto aos produtos a serem criados, assim como os processos para criar esses produtos. O JDF fornece um recipiente para definir um trabalho.

(JMF) Formato de mensagens de trabalho - Um formato de dados XML com base no JDF. É um protocolo que permite que os componentes em um fluxo de trabalho JDF se comuniquem. O JMF fornece uma série de comandos e consultas, como envio de trabalho JDF, manuseio de filas, descrição das capacidade do dispositivo e notificação de eventos.

1.1.2 O objetivo deste documento

O Guia do Usuário do Serviço JMF deve ser utilizado como um documento de finalidade geral abrangendo:

- Instalação do software
- Configuração de vários clientes suportados, incluindo:
 - Adobe Acrobat
 - Serviços de Web FreeFlow
- Listagem de consultas e comandos suportados
- Comandos de interface da linha de comandos suportados.

Para obter informações adicionais sobre como utilizar os clientes suportados, consulte a documentação do cliente.

1.1.3 Visão geral

O Serviço JMF FreeFlow implementa o JDF Specification Versão 1.2. O nível de suporte está descrito no documento FreeFlow JDF Support Specification, Versão 7.0. Ele está em conformidade com um subconjunto do MIS ICS nível 2 e um subconjunto do MIS ICS nível 3. O Serviço JMF FreeFlow é fornecido por meio de http somente para interações não seguras.

O Serviço JMF FreeFlow suporta clientes JMF como Adobe Acrobat 7 e 8 Professional e Serviços de Web FreeFlow. A configuração desses clientes é abordada na seção 2.3.

O Serviço JMF FreeFlow envia trabalhos diretamente às impressoras e, portanto, é considerado um **dispositivo**, pois ele age como um proxy para a impressora que executará os nós JDF.

O Serviço JMF FreeFlow fornece o seguinte suporte:

- Aceitar a mensagem do comando SubmitQueueEntry
- Aceitar mensagem de Consulta de status com uma descrição do trabalho e as atualizações de status da impressora
- Enviar mensagens de Sinal de status para um ou mais assinantes que atendem em diferentes portas ou em endereços IP totalmente separados.
- Retornar o arquivo modificado da instância JDF ao cliente depois que o trabalho for concluído ou ignorado por meio da mensagem de comando ReturnQueueEntry.
- Aceitar a mensagem de consulta KnownDevices
- Aceitar a mensagem do comando AbortQueueEntry
- Aceitar a mensagem do comando StopPersistentChannel
- Aceitar a mensagem de consulta de status

1.2.0 Instalação, desinstalação, atualização e configuração

Esta seção descreve como instalar o Serviço JMF FreeFlow.

1.2.1 Instalação

O Serviço JMF FreeFlow deve ser executado em um único host e não pode coexistir com outros aplicativos FreeFlow, exceto o Print Manager e o Serviços de Web.

NOTA: Ao instalar com o Serviços de Web, o método preferido é instalar o Serviço JMF coexistente com o aplicativo Serviços de Web.

O usuário conectado deve ter direitos de administrador para instalar o programa em uma plataforma Windows. A instalação solicitará as seguintes informações:

- Diretório raiz da instalação. O padrão é "C:\Arquivos de Programas\Xerox\FreeFlow Print Manager - Serviço JMF".

Execute as seguintes etapas para instalar o produto:

1. Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, dê um clique duplo no arquivo install.exe.
2. Selecione um idioma no menu suspenso. Clique em <OK>.
3. Clique em <Avançar> na tela de introdução.
4. Na tela Contrato de licença de software, selecione a opção "Aceito..." para aceitar os termos do Contrato de licença com o usuário final. Clique em <Avançar>.
5. Na tela Escolha o conjunto de instalação, selecione o Serviço JMF FreeFlow e o Printer Registration. Clique em <Avançar>.
6. Na tela Escolher pasta de instalação, aceite o diretório de instalação padrão ou digite um local de instalação alternativo. Clique em <Avançar>.
7. Na tela Escolher pasta de atalhos, selecione uma opção de pasta de atalho. Clique em <Avançar>.
8. Leia as opções de instalação na tela Resumo da pré-instalação. Clique em <Instalar>.
9. Clique em <Concluído> para concluir a instalação do software e reinicializar o sistema.

Após reinicializar o sistema, no menu Iniciar "Software Xerox FreeFlow->Serviço JMF FreeFlow" os seguintes atalhos estão disponíveis:

- Serviços
- Linha de comando

O atalho de Serviços será usado quando parar e iniciar o Serviço JMF FreeFlow. A Linha de comando é usada para chamar os comandos CLI do Serviço JMF FreeFlow.

Se o Firewall do Windows foi ativado, pode ser necessário configurar o firewall para permitir a comunicação com o Serviço JMF FreeFlow. Vá para "Definição das configurações do Firewall do Windows" na página 8

Se a retenção do trabalho, as configurações do servidor proxy ou as configurações de repetição/atraso do ReturnQueueEntry precisarem ser configuradas, vá para "Definição das configurações" na página 7.

1.2.1.1. Configuração do grupo e do usuário

Para poder usar o Serviço JMF FreeFlow, você deve adicionar usuários ao grupo "Administradores do Serviço JMF Xerox FreeFlow" e ao grupo "Administradores de Impressoras Comuns Xerox FreeFlow".

1.2.1.1.1 Adicionar usuários ao grupo Administradores de Impressoras Comuns Xerox FreeFlow

O grupo Administradores de Impressoras Comuns FreeFlow controla quais usuários têm permissão para adicionar uma impressora ao sistema. Apenas os usuários que são membros desse grupo podem adicionar ou editar uma impressora no aplicativo Printer Registration.

Para configurar o grupo de usuários, execute o seguinte:

1. Clique com o botão direito do mouse em Meu computador e selecione Gerenciar.
2. Abra a pasta Usuários e Grupos locais. Em seguida, abra a pasta Grupos.
3. Selecione "Administradores de Impressora Comum Xerox FreeFlow".
4. Adicione usuários ao grupo. Se necessário, crie usuários específicos que você deseja que tenham acesso ao aplicativo primeiro.
5. Feche a janela Gerenciamento do computador e efetue login como um dos usuários adicionados ao grupo.
6. Selecione Iniciar->Programas->Software Xerox FreeFlow->Administração de Impressoras->Printer Registration.
7. No diálogo Produtos instalados, assegure-se de que a caixa de seleção Serviços JMF FreeFlow esteja marcada. Clique em <OK>.
8. Adicione uma ou mais impressoras de produção. Se necessário, consulte a ajuda on-line do aplicativo Printer Registration para obter instruções sobre como adicionar uma impressora.

1.2.1.1.2 Adicionar usuários ao grupo Administradores do Serviço JMF Xerox FreeFlow

O Serviço JMF FreeFlow conta com o mecanismo de segurança subjacente do sistema operacional para autenticação. Todos os usuários autenticados devem ter uma conta no host no qual o Serviço JMF FreeFlow está sendo executado.

A autorização é forçada por meio da Interface da linha de comando (CLI) a qual deve residir no mesmo host em que o Serviço JMF FreeFlow está sendo executado. A CLI usa as credenciais associadas ao usuário conectado para a finalidade de autorização. Apenas um único nível de acesso é suportado - "Administradores do Serviço JMF Xerox FreeFlow". Antes de executar quaisquer comandos CLI, esse grupo deve ser criado e o usuário deve estar associado a ele

Para configurar o grupo de usuários, execute o seguinte:

1. Clique com o botão direito do mouse em Meu computador e selecione Gerenciar.
2. Abra a pasta Usuários e Grupos locais. Em seguida, abra a pasta Grupos.
3. Selecione "Administradores do Serviço JMF Xerox FreeFlow".
4. Adicione usuários ao grupo. Se necessário, crie usuários específicos que você deseja que tenham acesso ao aplicativo primeiro.
5. Feche a janela Gerenciamento do computador e efetue login como um dos usuários adicionados ao grupo Administradores do Serviço JMF Xerox FreeFlow.

1.2.2 Desinstalação

Antes de desinstalar o Serviço JMF FreeFlow, o Serviço de Autorização FreeFlow deve ser desinstalado. A desinstalação do Serviço de Autorização FreeFlow é chamada por meio da caixa de diálogo Adicionar ou remover programas do Windows (Iniciar->Configurações->Painel de controle). Selecione o item de menu "Adicionar ou remover programas".

Quando o Serviço JMF FreeFlow for desinstalado, os arquivos que foram gerados desde a instalação, como trabalhos, impressoras, dados em spool, não serão removidos.

A desinstalação do Serviço JMF FreeFlow é chamada por meio do diálogo Adicionar ou remover programas do Windows (Iniciar->Configurações->Painel de controle). Selecione o item de menu "Adicionar ou remover programas".

O aplicativo FreeFlow Printer Registration também pode ser desinstalado. A desinstalação do Printer Registration Tool é chamada por meio da caixa de diálogo Adicionar ou remover programas do Windows (Iniciar->Configurações->Painel de controle). Selecione o item de menu "Adicionar ou remover programas".

1.2.3 Atualização

O Serviço JMF FreeFlow pode ser atualizado da versão 6.0 para a versão 7.0. O procedimento requer que se faça backup do diretório de "persistência", e o Serviço JMF, o Serviço de Autorização e o utilitário Printer Registration sejam desinstalados.

Para fazer backup do Serviço JMF, navegue até o local de instalação da versão 6.0: C:\Arquivos de programas\Xerox\Serviço JMF FreeFlow Print Manager. Copie o seguinte diretório em um local de backup:

- persistência

Desinstale o Serviço JMF, o Serviço de autorização e o utilitário Printer Registration. Vá para "Desinstalação" na página 5 para obter instruções.

Instale os Serviços JMF FreeFlow por "Instalação" na página 3. Execute todas as subseções de configuração para assegurar-se de que os usuários e grupos de usuários apropriados foram configurados.

Se a retenção do trabalho, as configurações do servidor proxy ou as configurações de repetição/atraso do ReturnQueueEntry precisarem ser configuradas e você ainda não modificou o arquivo de configuração, vá para "Definição das configurações" na página 7.

1.2.4 Instalação de correções e atualizações

Talvez seja necessário instalar uma correção de software no Serviço JMF FreeFlow de vez em quando. Esta seção descreve os procedimentos para instalar uma correção.

Para instalar o patch do Serviço JMF FreeFlow, você precisa estar conectado como usuário com direitos de Administrador do Windows.

1. Insira o CD do patch de software do Serviço JMF FreeFlow no PC. O disco será executado automaticamente.
2. Na tela inicial, selecione o idioma apropriado no menu suspenso e clique em <OK>.
3. Na tela Introdução do Serviço JMF Xerox FreeFlow, clique em <Avançar>.
4. Na tela de resumo de pré-instalação, clique em <Instalar>. É iniciada a instalação do patch do Serviço JMF FreeFlow.
5. Após a conclusão da instalação, verifique se o botão de opção <Sim, reinicie meu sistema> está selecionado.
6. Clique em <Concluído>. O sistema é reiniciado.

1.2.5 Definição das configurações

O Serviço JMF FreeFlow contém configurações que podem ser alteradas editando manualmente um arquivo de configuração. Existem também etapas necessárias para permitir a comunicação por meio do Firewall do Windows.

1.2.5.1. Modificação da configuração de Retenção do trabalho

O Serviço JMF normalmente retém trabalhos concluídos e interrompidos por um dia. Esse período de retenção pode ser modificado editando o arquivo "Jdfjmgateway.properties". Execute estas etapas:

1. Acesse um aplicativo de editor de texto no sistema (por exemplo, Notepad).
2. Abra o arquivo "Jdfjmgateway.properties" no editor de texto. O arquivo está localizado no diretório C:\Arquivos de programas\Xerox\Serviço JMF FreeFlow Print Manager\config.
3. Localize a entrada "RETENTION_PERIOD=86400" no arquivo. Altere a definição do número para o período de retenção desejado. O valor numérico é o número total de segundos que os trabalhos são retidos.
4. Salve e feche o arquivo.

1.2.5.2. Configurações do servidor proxy

Se for requerido um servidor proxy para recuperar arquivos usando a referência do arquivo http pelo Serviço JMF, é necessário definir as configurações do servidor proxy.

1. Acesse um aplicativo de editor de texto no sistema (por exemplo, Notepad).
2. Abra o arquivo "Jdfjmgateway.properties" no editor de texto. O arquivo está localizado no diretório C:\Arquivos de programas\Xerox\Serviço JMF FreeFlow Print Manager\config.
3. Localize a entrada "proxyHost=" no arquivo. Digite o nome do servidor ou o endereço IP para o host proxy seguindo o sinal de igual.
4. Localize a entrada "proxyPort=" no arquivo. Digite o número da porta para o host proxy seguindo o sinal de igual.
5. Salve e feche o arquivo.

1.2.5.3. Configurações de repetição/atraso do sinal SendStatus

Se o número de repetições ou atraso entre repetições para o sinal ReturnQueueEntry precisar ser modificado, as seguintes configurações serão definidas.

1. Acesse um aplicativo de editor de texto no sistema (por exemplo, Notepad).
2. Abra o arquivo "Jdfjmgateway.properties" no editor de texto. O arquivo está localizado no diretório C:\Arquivos de programas\Xerox\Serviço JMF FreeFlow Print Manager\config.
3. Localize a entrada "RQERetries =". Digite o número para as repetições seguindo o sinal de igual.
4. Localize a entrada "RQERetryDelay =". Digite um número em segundos para o atraso entre cada repetição seguindo o sinal de igual.
5. Salve e feche o arquivo.

1.2.5.4. Definição das configurações do Firewall do Windows

Se o Serviço JMF FreeFlow estiver instalado em um PC onde o Firewall do Windows está ativado, o Firewall do Windows deve ser configurado para permitir as comunicações com a porta do Serviço JMF FreeFlow.

Para definir as configurações do firewall, execute o seguinte:

1. Abra o Painel de controle e dê um clique duplo no applet Centro de segurança (o applet pode ser denominado "Firewall" dependendo da versão do sistema operacional).
2. Selecione o link do Firewall do Windows (o link pode ser denominado "Permitir um programa com o Firewall do Windows").
3. Selecione a guia Exceções.
4. Selecione o botão <Adicionar porta>.
5. No campo Nome, digite "Serviço JMF FreeFlow".
6. No campo Número da porta, digite "7781".
7. Selecione <OK> para fechar o diálogo Adicionar porta. Clique em <OK> para fechar o diálogo Configurações do firewall.

1.2.6 Configuração de clientes

As seções a seguir descrevem como configurar os aplicativos clientes suportados do Serviço JMF. Execute os procedimentos abaixo **apenas** para os clientes que você usará para acessar o Serviço JMF FreeFlow. O Serviço JMF FreeFlow **pode** ser usado simultaneamente com vários clientes.

1.2.6.1. Configuração do Adobe Acrobat 7 e 8

Para configurar o Adobe Acrobat para enviar trabalhos JDF ao Serviço JMF FreeFlow, configure a impressora no Acrobat da seguinte maneira:

1. Abra a ferramenta Definições de trabalho JDF na janela do Adobe Acrobat Professional:
 - Para o Acrobat 7: Ferramentas->Produção de impressão->Definições de trabalho JDF
 - Para o Acrobat 8: Avançado->Produção de impressão->Definições de trabalho JDF
2. Selecione "Gerenciador de envio"
3. Selecione "Adicionar". A caixa de diálogo "Configuração de envio" será aberta.
4. Em Opções de envio, selecione "Converter em um pacote MIME e enviar a um dispositivo JMF"
5. Digite o URL como http://<endereço IP ou nome do host do FFPM - Serviço JMF>:7781/[id do dispositivo]

NOTA: Se o endereço de rede do Serviço JMF FreeFlow aceitar o formato IPv4 e/ou IPv6, ao digitar o URL, o endereço IP deverá estar no formato IPv4. O Adobe Acrobat versão 7 e 8 não aceita o endereço literal IPv6.

NOTA: A [ID do dispositivo] refere-se ao nome da impressora especificado no utilitário Printer Registration para a impressora que está sendo acessada pelo Serviço JMF.

1.2.6.2. Configuração do dispositivo Serviços de Web FreeFlow

NOTA: Depois de instalar o Serviços de Web e o Serviço JMF, haverá duas instâncias do Printer Registration, um do Serviços de Web e um do Serviço JMF. Dependendo do produto que foi instalado primeiro, a instância instalada em segundo lugar precisará apontar para a outra para que a integração funcione corretamente.

NOTA: Para obter informações adicionais sobre a integração do Serviços de Web com o Serviço JMF, consulte o Guia de Integração do Serviços de Web FreeFlow (C/P: 708P89468).

Para configurar o Serviços de Web FreeFlow para enviar trabalhos ao Serviço JMF FreeFlow, execute o seguinte:

1. Efetue login no Serviços de Web como Fornecedor de impressão.
2. Execute uma das opções a seguir:
 - Para Serviços de Web 6.0: Vá para a guia [Configurações].
 - Para Serviços de Web 7.0: Vá para a guia [Configurações de impressão] e vá para a guia [Produção].

3. Vá para a guia [Dispositivos de saída].
4. Clique no botão [Adicionar] para adicionar um novo dispositivo.
5. Na caixa de diálogo [Adicionar dispositivo], digite o Nome do dispositivo.
6. Selecione [Digital] para o Grupo de dispositivos.
7. Selecione [FreeFlow - Serviço JMF] para o Tipo de máquina e clique no botão [OK].
8. Em Dispositivos de saída no lado esquerdo, selecione o Dispositivo criado na Etapa 7.
9. Depois de selecionar o Dispositivo, selecione a guia [Canais de saída no lado direito.
10. Defina a Porta como 7781.
11. Selecione um dos itens a seguir:
 - Para Serviços de Web 6.0: Selecione [JdfIntent-ws6] para Produzir saída JDF.
 - Para Serviços de Web 7.0, selecione uma das duas opções considerando se o tipo de trabalho JDF é Intenção ou Processo:
 - Selecione [Intent_1.2_General] para produzir saída JDF para Intenção de trabalhos JDF.
 - Selecione [Proc_DigitalPrinting_1.2_General] para produzir saída JDF. para Processar trabalhos JDF.
12. Defina o Endereço IP para o local do PC do Serviço JMF FreeFlow e clique no botão [OK]. Uma mensagem de confirmação aparece para confirmar que as alterações foram salvas.

NOTA: Se o endereço de rede do Serviço JMF FreeFlow aceitar o formato IPv4 e/ou IPv6, ao digitar o URL, o endereço IP deverá estar no formato IPv4. Os Serviços de Web FreeFlow não aceitam endereços literais IPv6.

13. Clique no link [O dispositivo suporta sistema de várias filas]. Clique em [Impressoras disponíveis] para mostrar a lista de impressoras disponíveis no Serviço JMF FreeFlow. Selecione uma impressora e clique em <Salvar> para salvar a configuração.

Agora, os trabalhos podem ser enviados ao Dispositivo e à Fila configurados acima.

O envio de trabalhos do Serviços de Web FreeFlow é feito em duas etapas:

1. Efetue login como Consumidor e solicite o trabalho a ser enviado ao FreeFlow - Serviço JMF.
2. Efetue login como Fornecedor de impressão e aprove o trabalho a ser enviado ao FreeFlow - Serviço JMF.

Consulte a documentação do Serviços de Web FreeFlow para obter instruções sobre como executar essas operações.

1.2.7 Adição e configuração de impressoras

O Serviço JMF não mantém sua própria lista de impressoras de produção configuradas. Você deve usar o aplicativo FreeFlow Printer Registration para adicionar e configurar impressoras. Depois de adicionar as impressoras de produção necessárias, será necessário abrir um prompt de comandos e usar os comandos CLI do Serviço JMF FreeFlow para registrar as impressoras no Serviço JMF FreeFlow:

- Chame o comando CLI [xomupddev](#) para recuperar a lista de impressoras atualizadas do aplicativo Printer Registration.

Para obter informações sobre como usar o aplicativo Registro de Impressoras FreeFlow, consulte a ajuda on-line desse aplicativo.

1.2.8 Como desligar e reiniciar

Para desligar o Serviço JMF FreeFlow:

- Usando os Serviços do Windows, selecione o serviço denominado "Serviço JMF FreeFlow" e chame o comando parar. A janela Serviços do Windows pode ser chamada em "Iniciar->Todos os programas->Software Xerox FreeFlow->Serviço JMF FreeFlow->Serviços".
- Como alternativa, o Serviço JMF FreeFlow pode ser interrompido digitando o comando "xomshutd" em uma janela de Prompt de comandos. A janela Prompt de comando pode ser chamada em "Iniciar->Todos os programas->Software Xerox FreeFlow->Serviço JMF FreeFlow->CommandLine".

Para reiniciar o Serviço JMF FreeFlow:

- Usando os Serviços do Windows, selecione o serviço denominado "Serviço JMF FreeFlow" e chame o comando iniciar. A janela Serviços do Windows pode ser chamada em "Iniciar->Todos os programas->Software Xerox FreeFlow->Serviço JMF FreeFlow->Serviços".

1.3.0 Consultas e comandos JMF suportados

1.3.1 SubmitQueueEntry

A mensagem SubmitQueueEntry envia um trabalho JDF a uma impressora. O Serviço JMF FreeFlow não valida o JDF nos recursos da impressora. Se o JDF contiver atributos que a impressora não pode executar, a impressora fará o máximo para imprimir o trabalho. Se o trabalho não puder ser impresso, ele será ignorado e um sinal do JMF deverá ser enviado ao MIS.

Os seguintes tipos de nós são aceitos:

- Impressão digital combinada
- Intenção do produto - descreve a intenção do cliente quanto ao produto final. O Serviço JMF FreeFlow pode lidar com as intenções do produto que podem ser impressas em uma impressora digital.

A ID do dispositivo necessária para envio deverá ser identificada no URL do Serviço JMF FreeFlow, `http://<host>:7781/[ID do dispositivo]` ou na ID do dispositivo do envio JDF. Se ambos forem especificados, o último terá prioridade. Se a ID do dispositivo for inválida, ou o dispositivo não estiver aceitando trabalhos ou a conexão do dispositivo não puder ser estabelecida, o pedido deverá ser rejeitado e um código de erro retornado.

Se o envio contiver um nó Intenção do produto, o Serviço JMF FreeFlow deverá convertê-lo em um nó Impressão digital combinado. As intenções de pré-impressão ou pós-impressão, se existirem, serão ignoradas.

Somente um arquivo PDL é permitido por trabalho JDF. Se o tíquete de trabalho consistir em vários componentes, eles deverão mencionar o mesmo arquivo PDL.

O arquivo da instância JDF pode conter um arquivo mencionado. As referências aos arquivos suportados são:

```
file://host/path
```

onde `host` é o nome de domínio completamente qualificado do sistema no qual o arquivo mencionado reside. O `host` pode conter a seqüência "localhost" ou pode estar vazio. `path` é o caminho do diretório para o arquivo mencionado.

```
cid:content-id
```

`content-id` identifica o arquivo que foi entregue com a mensagem MIME de várias partes.

```
http://host:port/path
```

onde `host` é o nome de domínio completamente qualificado do sistema no qual o arquivo mencionado reside. O `host` pode conter a seqüência "localhost" ou pode estar vazio. **Port** contém o número da porta do servidor http. `Path` é o caminho do diretório para o arquivo mencionado.

Depois de aceitar o envio, se o trabalho não puder ser impresso por algum motivo, ele deverá ser ignorado e um sinal JMF será enviado ao MIS.

1.3.2 Canais persistentes

O Serviço JMF FreeFlow envia Sinais de status ao MIS por meio de um canal persistente. O MIS configura um canal persistente enviando uma mensagem de Consulta de status com um elemento de Inscrição. A inscrição identifica um URL o qual deverá ser registrado para essa controladora. Depois que o canal persistente for estabelecido, ele permanecerá aberto (desde a reinicialização do sistema) até a mensagem StopPersistentChannel ser recebida.

A mensagem StopPersistentChannel cancela o registro de uma controladora atendente em um canal persistente. Nenhuma outra mensagem é enviada à controladora depois que o comando é emitido.

1.3.3 Sinais de status

O Serviço JMF FreeFlow envia um Sinal de status JMF aos assinantes para cada uma das seguintes condições:

- Trabalho encaminhado à impressora
- Trabalho na impressora, mas retido aguardando recursos (material, acabamento)
- Impressão de trabalho em andamento
- Impressão de trabalho interrompida enquanto aguarda recursos (material, acabamento)
- Perda de conexão da impressora
- Trabalho concluído
- Trabalho suspenso

1.3.4 ReturnQueueEntry

O comando ReturnQueueEntry retorna um trabalho que foi enviado com um comando SubmitQueueEntry. Esse comando é enviado pelo Serviço JMF FreeFlow após o trabalho ser concluído ou anulado. Os comandos Audits e JDF/ @Status do JDF que estão sendo processados deverão ser definidos como "Concluído" e o JDF entregue ao URL conforme especificado por SubmitQueueEntry/@ReturnJMF.

O Serviço JMF tentará enviar um comando ReturnQueueEntry várias vezes, até que o envio seja recebido com êxito pelo cliente. Isso dá tempo para que um cliente temporariamente inativo recupere a operação. As tentativas de envio também serão feitas em períodos de tempo pré-configurados, pressupondo que pode demorar algum tempo para que o cliente retome a funcionalidade adequada (por exemplo, durante uma reinicialização). Tanto o período de tempo quanto o número de tentativas são configuráveis. Consulte "Configurações de repetição/ atraso do sinal SendStatus" na página 8.

1.3.5 KnownDevices

A consulta KnownDevices requer informações sobre os dispositivos. Para cada dispositivo, o status e a ID do dispositivo serão retornados.

1.3.6 AbortQueueEntry

Se o trabalho não tiver sido encaminhado para a impressora, ele será cancelado e um status de Sucesso deverá ser retornado como Resposta. Se o trabalho já foi encaminhado para a impressora mas a impressão não foi concluída, um status de Sucesso deverá ser retornado como Resposta e o pedido Anular será encaminhado para a impressora.

Se o envio original do trabalho contiver um returnJMF (SubmitQueueEntry/@ReturnJMF), o JDF atualizado deverá ser entregue para um local especificado.

1.3.7 SuspendQueueEntry

Se o trabalho não tiver sido encaminhado para a impressora, ele será retido e um status de Sucesso deverá ser retornado como Resposta. Se o trabalho tiver sido encaminhado para a impressora, um código de erro deverá ser retornado como Resposta.

1.3.8 ResumeQueueEntry

Se o trabalho não tiver sido encaminhado para a impressora, ele será liberado para impressão e um status de Sucesso deverá ser retornado como Resposta. Se o trabalho tiver sido encaminhado para a impressora, um código de erro deverá ser retornado como Resposta.

1.3.9 Consulta de status

A controladora pode ser solicitada a enviar uma lista de todos os trabalhos existentes na fila, juntamente com seu status e atributos associados. As informações de um trabalho específico podem ser retornadas onde QueueEntryID/ID do trabalho é especificado na consulta.

1.3.10 Consulta da fila de status

A controladora pode ser solicitada a enviar uma lista de trabalhos existentes na fila filtrados por status, juntamente com seu status e atributos associados. O filtro é especificado na consulta. Se não houver trabalhos que possuam status correspondente ao filtro especificado, a lista de trabalhos ficará vazia. Se o filtro for nulo, uma lista de todos os trabalhos, juntamente com seu status e atributos associados serão retornados.

1.4.0 Comandos CLI suportados

1.4.1 update-devices

Esse comando integrará as impressoras registradas no FreeFlow Printer Registration Tool e as impressoras usadas pelo Serviço JMF FreeFlow. O resultado é uma lista de impressoras gerenciadas pelo Serviço JMF FreeFlow com base nas impressoras registradas no FreeFlow Printer Registration Tool. As impressoras que foram adicionadas usando o FreeFlow Printer Registration Tool agora serão registradas no Serviço JMF FreeFlow. As impressoras que foram excluídas usando o FreeFlow Printer Registration Tool serão excluídas do Serviço JMF FreeFlow se não houver trabalhos incompletos.

Se uma impressora for removida do FreeFlow Printer Registration Tool e o comando `xomupddev` for enviado durante o encaminhamento de trabalhos incompletos para a impressora "excluída", a impressora continuará aparecendo no Serviço JMF FreeFlow até que não haja mais trabalhos incompletos.

Nome do comando:

```
xomupddev
```

Exemplo:

```
xomupddev
```

Depois que o comando for digitado, o usuário voltará ao prompt de comando.

1.4.2 shutdown-system

Este comando desliga imediatamente o Serviço JMF FreeFlow.

Nome do comando:

```
xomshutd
```

Exemplo:

```
xomshutd
```

Depois que o comando for digitado, o usuário voltará ao prompt de comando.

1.4.3 list-devices

Este comando retorna uma lista dos dispositivos registrados no sistema.

Nome do comando:

```
xomlisdev
```

Retorna:

Uma lista dos dispositivos da impressora registrados no sistema.

Se nenhum nome de impressora é retornado, não existem impressoras listadas no Printer Registration Tool ou o comando `xomupddev` não foi executado.

Exemplo:

```
xomlisdev
```

1.4.4 list-jobs

Este comando lista todos os trabalhos enviados para uma impressora específica. O nome da impressora é uma impressora retornada no comando para listar dispositivos.

Nome do comando:

```
xomlisjob
```

Operando:

nome da impressora: O nome da impressora onde os trabalhos são enviados.

Retorna:

Lista dos trabalhos exibidos no console no formato:

```
printer1:123,printer1:124, ... printer1:nnn
```

Exemplo:

```
xomlisjob printer1
```

1.4.5 get-job-attributes

Este comando retorna os atributos de um trabalho.

Nome do comando:

```
xomgetjob
```

Operando:

```
printer:jobId: O nome da impressora, ":" e a id do trabalho
```

Opções:

```
-a: retorna todos os atributos existentes no trabalho
```

Retorna:

Uma lista de atributos de trabalho no formato "printerName:jobId:attribute-name=value" para o console.

A seguinte mensagem será exibida, se existirem as seguintes condições:

```
O trabalho jobid não foi encontrado na fila especificada.
```

```
se o trabalho especificado não existir.
```

Exemplo:

```
xomgetjob -a printer1:123
```

1.5.0 Solução de problemas

Esta seção descreve como resolver diversos problemas com o Serviço JMF FreeFlow.

1.5.1 Ativar registro

O sistema pode ser definido para registrar erros com base em um nível de usuário designado. Por exemplo, configurar o atributo do sistema para SEVERE fará com que somente os erros graves sejam registrados. Configurar o atributo para FINEST fará com que todas as informações, até mesmo as simples, sejam registradas.

Os atributos de registro disponíveis são:

- SEVERE
- WARNING
- INFO
- CONFIG
- FINE
- FINEST

Proceda da seguinte maneira para ativar o registro:

1. Acesse um aplicativo de editor de texto no sistema (por exemplo, Notepad).
2. Abra o arquivo "Jdfjmfgateway.properties" no editor de texto. O arquivo está localizado no diretório C:\Arquivos de programas\Xerox\Serviço JMF FreeFlow Print Manager\config.
3. Localize a entrada "com.xerox.gateways.jdfjmf.level" no arquivo.
4. Adicione o atributo de registro seguindo a entrada e o sinal de igual. Por exemplo, "com.xerox.gateways.jdfjmf.level=FINEST".
5. Localize a entrada "JMFDEBUG" e altere o valor de "falso" para "verdadeiro".
6. Salve e feche o arquivo.

É necessário reiniciar o Serviço JMF FreeFlow para que as alterações tenham efeito.

Os arquivos de registro serão colocados nos seguintes locais do diretório:

- C:\Arquivos de programas\Xerox\FreeFlow Print Manager - Serviço JMF\registros
- C:\Arquivos de programas\Xerox\FreeFlow Print Manager - Serviços JMF\temp

1.5.2 Conexão da impressora

Se o Serviço JMF retornar um código de erro 2, verifique a conexão com a impressora. Digite os seguintes comandos:

```
xomgetdev -x printer-state <nome da impressora>
```

Se o comando retornar o valor "printer-state=Unknown", o servidor JMF não poderá comunicar-se com a impressora. As ações para resolver o problema são:

- Verificar se as informações da impressora (por exemplo, endereço de rede) inseridas no FreeFlow Printer Registration Tool estão corretas.
- Verificar se há comunicação com a impressora no Serviço JMF. Por exemplo, um teste de ping da rede.
- Verificar se a impressora está operacional.

1.6.0 Limitações

Esta seção descreve as limitações que o usuário deve estar ciente ao usar o Serviço JMF FreeFlow.

1.6.1 Criar Tíquetes JDF no Adobe Acrobat Professional

Ao criar um tíquete JDF no Adobe Acrobat Professional e enviá-lo ao Gerenciador de Processos FreeFlow para que seja tratado adequadamente, você deve especificar o número de páginas do documento ou as páginas no intervalo.

Para especificar o número de páginas, execute o seguinte:

1. Selecione Iniciar->Programas->Adobe Acrobat Professional.
2. No Adobe Acrobat Professional, selecione Avançado->Produção de impressão->Definições de trabalho JDF.
3. Selecione <Novo>.
4. No diálogo Criar nova definição de trabalho, vá até a seleção desejada e selecione <Salvar>. O caminho do arquivo é exibido na caixa de texto Nome do arquivo.
5. Selecione <Criar e editar>.
6. No diálogo Editar definições de trabalho JDF, selecione <Adicionar seção>.
7. Na seção "Número de páginas", digite o valor apropriado.
8. Selecione <OK>.
9. Selecione <Fechar>.
10. Feche o Adobe Acrobat Professional.

Para especificar o intervalo de páginas, execute o seguinte:

1. Selecione Iniciar->Programas->Adobe Acrobat Professional.
2. No Adobe Acrobat Professional, selecione Avançado->Produção de impressão->Definições de trabalho JDF.
3. Selecione <Novo>.
4. No diálogo Criar nova definição de trabalho, vá até a seleção desejada e selecione <Salvar>. O caminho do arquivo é exibido na caixa de texto Nome do arquivo.
5. Selecione <Criar e editar>.
6. No diálogo Editar definições de trabalho JDF, selecione <Adicionar seção>.
7. Selecione <Adicionar arquivo>.
8. Na seção "Páginas a ser usadas nos documentos", selecione o botão de opção <Páginas no intervalo>.

9. Digite os valores apropriados para o intervalo de páginas nas caixas de texto.
10. Selecione <OK>.
11. Selecione <Fechar>.
12. Feche o Adobe Acrobat Professional.

2.1.0 Informações suplementares do Serviços de Web

A finalidade deste capítulo é fornecer informações suplementares importantes, conforme elas se aplicarem ao Serviço JMF FreeFlow e sinais de status JMF suportados quando usados em conjunto com o Serviços de Web FreeFlow.

Para obter informações adicionais sobre o uso do Serviço JMF com Serviços de Web, consulte *Guia de Integração do Serviços de Web FreeFlow (C/P: 708P89468)*.

2.1.1 Serviços de Web FreeFlow e Impressão de Produção Xerox

O dispositivo Serviços de Web FreeFlow é integrado com a tecnologia de impressão de produção Xerox, permitindo que o Fornecedor de impressão utilize a programação de tíquete de trabalho em nível de produção e seleção de Front Ends Digitais (DFE) FreeFlow para impressoras de produção Xerox. Existem diversos métodos disponíveis no Serviços de Web para comunicação com as impressoras de produção Xerox ou outros módulos FreeFlow. Alguns desses métodos usam um novo padrão emergente denominado JDF (Job Definition Format) e um protocolo denominado JMF (Job Messaging Format). Nem todas as Impressoras de Produção Xerox suportam originalmente JDF/JMF e, em vez disso, outro módulo FreeFlow, como o Serviço JMF FreeFlow, pode ser usado para enviar o trabalho do Serviços de Web para a impressora.

Ao usar JDF/JMF, um Dispositivo de saída do Serviços de Web é criado para rotear o trabalho para o Serviço JMF FreeFlow. O roteamento real do trabalho normalmente é designado como parte da configuração da determinação de preço de um modelo ou tipo de trabalho.

Uma vez que o JDF é um padrão emergente, nem todos os possíveis atributos de tíquete de trabalho do Serviços de Web são atualmente aceitos pelo caminho JDF. Existe suporte atualmente para seleção de material de impressão e contagem de cópias. O Serviço JMF FreeFlow não valida o JDF nos recursos da impressora; se o JDF contiver atributos que a impressora não pode executar, a impressora fará o possível para imprimir o trabalho. Se o trabalho não puder ser impresso, ele será ignorado e um sinal de status do JMF será enviado ao Serviços de Web.

Espera-se que o suporte para atributos JDF adicionais aumente à medida que a tecnologia avança.

2.1.2 Sinais de status de suporte do JMF

O Serviço JMF FreeFlow comunica informações sobre o Front End Digital (DFE) para os Serviços de Web FreeFlow como eventos (iniciar, parar, erro), status (disponível, off-line, etc.), resultados (contagem, etc.) e outros detalhes. O status do trabalho e da impressora é realizado enviando do Serviço JMF FreeFlow para o DFE e é comunicado de volta para o Serviços de Web através de mensagens assíncronas.



O Serviço JMF FreeFlow envia um Sinal de status JMF ao Serviços de Web para cada uma das seguintes condições:







- Encaminhamento de trabalhos à impressora
- Trabalho na impressora, mas retido aguardando recursos (material, acabamento)*
- Impressão de trabalho em andamento
- Impressão de trabalho interrompida enquanto aguarda recursos (material, acabamento)*
- Perda de conexão da impressora
- Trabalho concluído
- Trabalho suspenso

* Condições de erro que podem exigir a intervenção do operador

NOTA: Nem todos os sinais de status JMF são exibidos aos usuários finais na fila Dispositivo de Saída do Serviços de Web.

A tabela na página a seguir descreve os sinais de status JMF que são recebidos pelo Serviços de Web, com as mensagens correspondentes que são exibidas na fila Dispositivo de Saída do Serviços de Web (conforme aplicável). Essas mensagens ficam visíveis ao colocar o cursor sobre o ícone ("passar o mouse sobre") na coluna "Status" na fila Dispositivo de Saída do Serviços da Web (consulte a ilustração, "Fila de Dispositivo de Saída do Serviços de Web FreeFlow" na página 3).

Sinal de Status JMF	Descrição do sinal	Dispositivo de saída do Serviços de Web	Ícone de Status
JobPhase/ @Status= Waiting	Trabalho encaminhado à impressora	Aguardando impressão	
JobPhase/ @Status= InProgress	Impressão de trabalho em andamento	Impressão em andamento	
JobPhase/ @Status= Completed	Trabalho concluído	Impressão concluída	
JobPhase/ @Status= Aborted	Trabalho cancelado	Impressão suspensa	
N/D		Aguardando para ser enviado para impressão	
N/D		Enviado para ser impresso	
N/D		Arquivo enviado concluído	
N/D		Problema	

Trabalho n°	Detalhes do trabalho	Dispositivo de saída	Status	PDF
55	Test Account, Brochure	PM_JMF_services		
51	Test Account, Brochure	FFPM_JMF		
45	Cirick, Business Card	VIPP		

Fila de Dispositivo de Saída do Serviços de Web FreeFlow

