


Kontrollpanel

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i *Användarhandbok*.



- 1 Menyer**
- Tjänster Hem** visar huvudtjänster som kopiering, skanning och faxning.
 - Tjänster** återgår till den aktiva tjänsten från skärmarna Jobbstatus och Maskinstatus eller till en förinställd tjänst.
 - Jobbstatus** visar aktiva, parkerade och slutförda jobb.
 - Maskinstatus** visar inställningar och information.




Alfanumeriska knappar används när du anger antal kopior, faxnummer och annan nummerinformation.

C (rensa) tar bort numeriska värden eller den senast inskrivna siffran.



- 2 Logga in/ut** ger tillgång till lösenordsskyddade funktioner.
- 3 Hjälp (?)** visar mer information om det aktuella alternativet eller tjänsten.
- 4 Språk** byter språkinställningen på pekskärmen och tangentbordsinställningarna.
- 5 Ström** aktiverar eller avslutar energisparläget och startar om eller stänger av skrivaren.



Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten. Tryck två gånger om du vill återställa alla funktioner till standardvärdena och ta bort aktuella skanningar.

Start startar det valda jobbet.

Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt. Följ anvisningarna på skärmen för att avbryta eller återuppta jobbet.

Mellankopiering pausar den pågående utskriften för en mer brådskande utskrift.


Maskinstatus

Med menyn Maskinstatus får du tillgång till status för förbrukningsartiklar, skrivarinformation och inställningar. Vissa menyer och inställningar kräver att du loggar in med administratörsnamn och lösenord.





Information om fakturering och användning

Tryck på fliken **Fakturering** på menyn Maskinstatus när du vill se grundläggande räkneverksinformation. Tryck på **Användningsräkneverk** för detaljerad information om användningen. Fler räkneverkskategorier finns på rullgardinsmenyn.



Skrivargenomgång

Skrivarkonfigurationen kan inkludera tillvalstillbehör. Mer information finns i *Användarhandbok*.



Du kan aktivera energisparläget genom att starta om eller stänga av skrivaren, trycka på **Ström** på kontrollpanelen och välja bland alternativen på pekskärmen. Håll knappen intryckt flera sekunder om du vill tvinga maskinen att stängas av.

Pappershantering



En fullständig lista över papper som kan användas med skrivaren finns i listan Recommended Media List (Rekommenderad materiallista) på:

www.xerox.com/paper (USA/Kanada)


www.xerox.com/europaper

Mer information om magasin och papper finns i *Användarhandbok*.

Fylla på papper






Bekräfta eller ändra format- och typinställningarna om det behövs.



Bläddra igenom pappersbunten för bästa resultat.
Ändra styrskenorna så att de passar pappersformatet.
Fyll inte på papper ovanför maxstrecket.

Välj alternativ i skrivardrivrutinen när du skriver ut.

Pappersorientering



Kopiering

Mer information finns i kapitlet *Kopiering* i *Användarhandbok* som finns på skivan *Software and Documentation* (skivan Programvara och dokumentation) och online.

1




50–160 g/m²
(13 lb.–43 lb. Bond)




X: 138–432 mm (5.43–17 in.)
Y: 138–297 mm (5.43–11.69 in.)



≤200 (80 g/m²)



X: 432 mm (17 in.)
Y: 297 mm (11.69 in.)



Placera originalet.

2



Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Kopiera**.



Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten.

3




Ändra inställningarna vid behov.

4



Välj antal kopior.

5



Tryck på **Start**.



Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt.



Mellankopiering avbryter eller återupptar det aktuella jobbet.


Skanning och e-post

Eftersom skrivaren vanligen är ansluten till ett nätverk och inte direkt till en enskild dator, ska du välja en destination för den skannade bilden på skrivaren.

Den här handboken beskriver hur du skannar dokument utan speciella inställningar:

- Skanna dokument till en e-postadress.
- Skanna dokument och spara som favoriter, i adressboken eller på ett USB-minne.
- Skanna dokument till den gemensamma mappen på skrivarens hårddisk och öppna dokumenten med en webbläsare.

Mer information om skanningsinställningar finns i kapitlet *Skanning* i *Användarhandbok*. Mer information om adressboken och inställning av mallar för arbetsflöden finns i *System Administrator Guide* (*Systemadministratörshandbok*).



Placera originalet.



Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **E-post** om du vill skicka den skannade bilden via e-post, eller tryck på **Arbetsflödesskanning** om du vill skanna till mappen _PUBLIC eller ett USB-minne. Tryck på **Skanna till** om skanningsdestinationen lagras i adressboken eller som en favorit.







Välj **Ny mottagare** och skriv adressen via tangentbordet på pekskärmen när du vill skicka skanningen via e-post. Välj **+Lägg till** om du vill lägga till adresser i listan och välj sedan **Stäng**.

Använd adressboken eller favoriterna om du vill ange en e-postadress som sparats.

Om du använder arbetsflödesskanning ska du trycka på **_PUBLIC** eller sätta in USB-minnet och trycka på **USB**.



Om du använder Skanna till ska du trycka på **Favoriter** eller **Adressbok** när du vill ange e-postadresser som sparats.



Ändra inställningarna vid behov.




Tryck på **Start**.





Hämta skanningsfiler

Om du vill hämta dina skannade bilder från mappen _PUBLIC ska du kopiera skanningsfilerna från skrivaren till datorn med CentreWare Internet Services. Du kan även använda CentreWare Internet Services när du vill ställa in personliga brevlådor och mallar för arbetsflödesskanning. Mer information finns i *Användarhandbok*.

1




Anteckna skrivarens IP-adress som visas på pekskärmen.



Om IP-adressen inte visas överst till vänster på pekskärmen ska du trycka på **Maskinstatus** och titta i informationsfältet.

2




3




Skriv skrivarens IP-adress i en webbläsare och tryck på **Enter** eller **Retur**.

Klicka på fliken **Skanna**.

4



Välj **Grundinställd allmän mapp** och hämta skanningen genom att klicka på **Go**.



Klicka på **Uppdatera visning** när du vill uppdatera listan.

Välj **Ladda ner** om du vill spara filen på datorn.

Välj **Ny utskrift** om du vill skriva ut den sparade filen igen.


Välj **Ta bort** om du vill ta bort det sparade jobbet.

Faxning


Du kan skicka ett fax på ett av fyra sätt:

- **Inbyggd fax** skannar dokumentet och skickar det direkt till en faxenhet.
- **Serverfax** skannar dokumentet och skickar det till en faxserver, som skickar faxet vidare till en faxenhet.
- **Internetfax** skannar dokumentet och skickar det via e-post till en mottagare.
- **LAN-fax** skickar den aktuella utskriften som ett fax.

Mer information finns i kapitlet *Faxning* i *Användarhandbok*. Mer information om LAN-fax finns i skrivardrivrutinen. Mer information om faxinställning och avancerade inställningar finns i *System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok)*.




Placera originalet.



Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Fax**, **Serverfax** eller **Internetfax**.



3




Använd den alfanumeriska knappsatsen när du ska ange faxnummer. Tryck på **Uppringningstecken** om du vill infoga specialtecken. Tryck på **+Lägg till** om du vill lägga till fler nummer.

Tryck på **Ny mottagare** och skriv adressen via tangentbordet på pekskärmen om du vill sända till e-postadresser med Internetfax. Tryck på **+Lägg till** om du vill lägga till adresser i listan och tryck sedan på **Stäng**.


Använd adressboken eller favoriterna om du vill ange nummer eller e-postadresser som sparats.

4



Ändra inställningarna vid behov.

5




Tryck på **Start**.



Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt.

Skriva ut från USB


Du kan skriva ut .pdf-, .tiff-, .ps- och .xps-filer direkt från ett USB-minne. Mer information finns i kapitlet *Utskrift* i *Användarhandbok* som finns på skivan *Software and Documentation* (skivan Programvara och dokumentation) och online. Information om hur du ställer in funktionen finns i *System Administrator Guide* (*Systemadministratörshandbok*).



Sätt in USB-minnet i USB-porten.



Ta inte ut USB-minnet medan det läses av.
Filerna kan skadas.




Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Skriv ut från**.




Tryck på **USB-enhet** och välj en fil eller mapp.

4



När du har valt en fil kan du justera antal och välja önskade utskriftsinställningar.

5



Tryck på **Start**.



Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt.



Mellankopiering avbryter eller återupptar det aktuella jobbet.