

Xerox® Versant® 80 and Versant® 2100 Presses

Înlocuirea unui cartuș cilindru

Notă

Acesta este un document cu două pagini, verificați toți pașii înainte de înlocuirea cilindrului.

Notă

După ce înlocuiți cartușul cilindru, sistemul resetează automat la zero (0) contorul (HFSI) de utilizare a acestei unități înlocuibile de către client. Verificați resetarea și starea nouă în ecranul Consumabile.

ATENȚIE


Cartușele cilindru se înlocuiesc cu presa ALIMENTATĂ CU ENERGIE.

1. Asigurați-vă că presa este oprită și nu se execută nicio lucrare. Treceți la următorul pas.
2. Deschideți ușile frontale ale presei: din stânga și din centru.
3. Rotiți și răsuțiți mânerul **R1-R4** al sertarului cu cilindri în poziția deblocat.
4. Deschideți pungă noului cartuș cilindru. Amplasați noul cartuș cilindru în apropierea presei.

ATENȚIE

Nu atingeți și nu zgâriați suprafața cilindrului atunci când îl scoateți din pungă.

5. Desprindeți folia de pe noul cartuș cilindru și așezați-o sub cartuș. Unele cartușe cilindru sunt prevăzute cu o peliculă de protecție. În cazul în care cartușul cilindru are o peliculă de protecție, îndepărtați-o..




6. Prindeți **mânerul de deblocare** și trageți drept sertarul cu cilindri spre exterior.



7. Pentru a scoate cartușul cilindru vechi, stați în partea stângă a sertarului cartușelor cilindru.

Folosind inelele prevăzute, țineți ambele inele în același timp și ridicați ușor în sus **orizontal** cartușul cilindru.




ATENȚIE


Cilindrii sunt fotosensibili. Atunci când înlocuiți cartușele, nu lăsați sertarul cartușelor cilindru deschis mai mult de un minut. Expunerea cartușelor cilindru la lumina directă a soarelui sau la lumina fluorescentă din încăperea timp de peste un minut poate duce la deteriorarea calității imaginilor.

8. Pentru a instala cartușul cilindru nou, stați în partea stângă a sertarului cartușului cilindru.

Folosind inelele prevăzute, așezați cilindrul în presă **orizontal**, urmând ghidajele, cu partea marcată drept față îndreptată înainte.



9. Simultan, apăsați ambele capete ale cartușului cilindru pentru a-l așeza **orizontal** în poziție.



10. Închideți imediat sertarul cartușelor cilindru pentru a preveni deteriorarea celorlalte cartușe din cauza luminii.

11. Readuceți mânerul de deblocare în poziția originală.

12. Readuceți mânerul **R1-R4** în poziția originală și închideți ușa frontală.

13. Introduceți cartușul cilindru folosit într-un recipient gol, în vederea reciclării.