

Notas de la versión para el cliente

FreeFlow Print Manager, versión 4.0 para el Fiery EXP5000 Color Server v2.0 y el Fiery EX2000d Color Server v3.0

Este documento contiene información acerca de la utilización del software de FreeFlow Print Manager versión 4.0 con el Fiery EXP5000 Color Server v2.0 y el Fiery EX2000d Color Server v3.0. Antes de utilizar FreeFlow Print Manager versión 4.0 con el Fiery EXP5000 Color Server v2.0 y el Fiery EX2000d Color Server v3.0, haga una copia de estas *Notas de la versión para el cliente* y entréguelas a todos los usuarios.

NOTA: El término “Fiery EXP5000” se utiliza en este documento para hacer referencia al Fiery EXP5000 Color Server v2.0. El término “Fiery EX2000d” se utiliza para hacer referencia al Fiery EX2000d Color Server v3.0.

Antes de imprimir al Fiery EXP5000 y el Fiery EX2000d desde FreeFlow Print Manager, verifique lo siguiente:

- FreeFlow Print Manager está habilitado en el Fiery EXP5000 y en el Fiery EX2000d. Para verificar si está habilitado, imprima una página Configuración y compruebe que la sección Información de actualización incluya el nombre: 1-KBQJM.
- El software de FreeFlow Print Manager está instalado en la estación de trabajo cliente. Para obtener instrucciones acerca de la instalación y la utilización de FreeFlow Print Manager, consulte la documentación que se suministra con FreeFlow Print Manager.

Restricciones de papel

El Fiery EXP5000 y el Fiery EX2000d tienen las siguientes restricciones de papel:

- Sólo se admiten dos valores de tipos de papel: papel con membrete y transparencia.
- Sólo se admite un valor de color de papel: blanco.
- No se admite el atributo para el tipo de papel perforado.

Páginas especiales

El Fiery EXP5000 y el Fiery EX2000d no admiten la programación de Páginas especiales. La opción para programar páginas especiales, como portadas y páginas de excepción, no está disponible a través de FreeFlow Print Manager cuando se conecta a un Fiery EXP5000 o un Fiery EX2000d.

Imprimir con escala de grises

Ni el Fiery EXP5000 ni el Fiery EX2000d admiten el atributo “print as grayscale” (imprimir con escala de grises) en FreeFlow Print Manager. Para imprimir un trabajo como escala de grises, envíe el trabajo a la cola En espera y configure las propiedades del trabajo en Command WorkStation o utilice el controlador de impresora del Fiery EXP5000 o del Fiery EX2000d.

Papel estucado

Ni el Fiery EXP5000 ni el Fiery EX2000d admiten el recubrimiento del papel ya sea Estucado o No estucado. Para imprimir un trabajo con papel estucado, en FreeFlow Print Manager especifique el valor One Side (Cara uno) o Two Sides (Cara dos) en la opción Sides Coated (Caras estucadas) y Any (Cualquiera) en la opción Coating Type (Tipo de recubrimiento).

Conflictos con Propiedades del trabajo

Si los atributos de terminación programados a través de FreeFlow Print Manager crean un conflicto con la ubicación de Salida especificada, es posible que el Fiery EXP5000 y el Fiery EX2000d seleccionen automáticamente la ubicación de salida. Por ejemplo, si se selecciona la terminación de una sola grapa junto con la bandeja superior como bandeja de salida, el trabajo se imprime con una sola grapa en la bandeja de desvío en lugar de enviar un mensaje de error y no imprimir el trabajo.

Carga del papel

FreeFlow Print Manager no hace ninguna suposición acerca de cómo está cargado el papel en la bandeja de salida. FreeFlow Print Manager envía el tamaño, color y gramaje del papel pero no la dirección de alimentación. El Fiery EXP5000 y el Fiery EX2000d suponen que se trata de una alimentación por borde largo (LEF) para los tamaños de papel entrantes que pueden tomarse tanto por el borde largo (LEF) como por el borde corto (SEF). Debido a esto, puede producirse un conflicto. Por ejemplo, los trabajos con doble grapa de tamaño Carta requieren LEF. Cuando un trabajo de este tipo llega al Fiery EXP5000 y al Fiery EX2000d y sólo hay cargado en ese momento papel de tamaño Carta SEF, el trabajo tendrá un estado Imprimiendo pero aparecerá un error en la ventana de trabajos activos que le pedirá al usuario que cargue el papel de tamaño Carta correcto. Una vez que el usuario carga el papel Carta LEF, el trabajo se imprime acorde con lo solicitado. Esto se aplica también a los tamaños A4 y 9x11.

Valores de color

El valor de trabajo "ColorWise OFF" en Color > Expert Color (Color experto) > Emulation (Emulación) en FreeFlow Print Manager aparece como "Coincidencia con copia" en ColorWise > Valores expertos > Perfil de simulación de CMYK en Command WorkStation.

Cancelar trabajo

Si realiza la operación Cancel Job (Cancelar trabajo) desde Administration (Administración) de FreeFlow Print Manager no se cancela el trabajo en el Fiery EXP5000 y el Fiery EX2000d. Para cancelar un trabajo, realice la operación en Command WorkStation.

Modo no conectado

Cuando se programa un trabajo en Unconnected Mode (Modo no conectado) de FreeFlow Print Manager, el Fiery EXP5000 y el Fiery EX2000d no están disponibles como Unconnected Printers (Impresoras no conectadas). Si sucede esto, utilice la impresora "DocuColor 6060 EXP6000 2.2" para programar trabajos en el modo no conectado.

Habilitar reventado

El reventado automático es una técnica por la que algunos objetos se imprimen con un tamaño levemente mayor o menor del especificado en una aplicación, con el fin de evitar la aparición de bordes de color blanco alrededor de los objetos. Estos bordes blancos o “huecos” son el resultado de problemas de registro, las propiedades físicas del tóner o el uso de un papel muy rígido. La opción Habilitar reventado especifica si el trabajo debe reventar automáticamente el texto y los gráficos.

La opción Habilitar reventado está disponible como parte de Graphics Art Package. Si Graphics Art Package no está instalado en el Fiery EXP5000 y el Fiery EX2000d, esta opción no se puede seleccionar desde FreeFlow Print Manager o Command WorkStation. Para obtener más información acerca de la compra de Graphic Arts Package, póngase en contacto con su representante de ventas.

