

Gentile cliente,

questo kit contiene il software Xerox Production Print Services versione 3.7.5x per il supporto dei sistemi di stampa indicati sotto.

- ❖ DocuTech 6100, 6115, 6135, 6155, and 6180 Production Publishers
- ❖ DocuTech 135 con Network Server 1.40 o NS Plus Server Series
- ❖ Stampanti DocuPrint 4050, 4090, 4850, 4890 e 92CNPS
- ❖ Stampanti DocuPrint 96, 4635, 100, 115, 135, 155 e 180 NPS/IPS
- ❖ Stampanti DocuPrint 100, 115, 135, 155 e 180 EPS
- ❖ DocuTech 65/75/90 Publishers e stampanti DocuPrint 65/75/90 EPS
- ❖ Stampanti DocuPrint 350, 425, 500, 700, 850, 1000, 900 Plus e 1300 Plus
- ❖ Stampante DocuTech 1900 CF
- ❖ Stampanti digitali DocuColor 2045, DocuColor 2060, DocuColor 5252 e DocuColor 6060
- ❖ Stampanti digitali di produzione DocuColor iGen3

#### **Sistemi operativi supportati**

- ❖ Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000 e XP.
- ❖ Macintosh OS 8.6 o versione superiore, OS 9 e OS X versione 10.1 (o superiore) in modalità Classic solo per i Plugin di programmazione lavoro Xerox e XDS.
- ❖ Macintosh OS X versione 10.1 (o superiore) in modalità Native solo per le applicazioni XDS Plus, Job Ticket Upgrade, XDS Command Line e XDS Printer Registration.
- ❖ Solaris 2.8 (o versione superiore) per le applicazioni XDS Plus, Job Ticket Upgrade, XDS Command Line e XDS Printer Registration.
- ❖ Red Hat Linux versione 7.3 per le applicazioni XDS Plus, Job Ticket Upgrade, XDS Command Line e XDS Printer Registration. *Le istruzioni per l'installazione di XDS Plus per Linux sono state erroneamente escluse dalla Guida all'installazione e sono pertanto riportate alla fine di questo documento.*

#### **Software di XPPS versione 3.7.5x per le stampanti supportate**

- ❖ XDS (Xerox Document Submission) e driver di stampa per Windows 2000/XP (versione 3.7).
- ❖ XDS e driver di stampa per Windows 95/98/ME/NT 4.0 (versione 3.6).
- ❖ XDS e driver di stampa per Macintosh OS 8.6+, OS 9 e OS X (versione 3.6).
- ❖ XDS Plus per Solaris 2.8 (versione 3.7) e Red Hat Linux 7.3



### **Applicazioni e utilizzi di XPPS versione 3.7.5x**

- ❖ XDS Plus, uno strumento di invio dei lavori basato su Java, utilizzabile su qualsiasi sistema operativo che supporti Java 1.3. XDS Plus consente di inviare i lavori a una stampante tramite IPP o LPR. Il pulsante Amministrazione di XDS Plus consente di accedere da una workstation allo stato di stampanti, code e lavori normalmente visualizzato sul controller DocuSP o su una stampante collegata.
- ❖ XDS Printer Registration, un'applicazione che consente di gestire l'elenco delle stampanti disponibili per l'uso con XDS Plus e di comunicare le funzioni specifiche delle macchine al software XDS Plus.
- ❖ Xerox Job Ticket Converter, un'applicazione che consente di convertire le programmazioni lavoro salvate con XPPS 2.x o versione precedente (in formato .xjt o ASCII) nel nuovo formato XPIF (Xerox Printing Instruction Format) per renderle utilizzabili con XDS Plus.

*NOTA: le programmazioni lavoro di XDS Plus sono memorizzate in formato XPIF (Xerox Printing Instruction Format), mentre quelle salvate con i driver di stampa e XDS versione 2.7 sono in formato ASCII. I due formati non sono intercambiabili.*

- ❖ XDS Command Line, un'applicazione che consente di utilizzare una programmazione lavoro con un documento e di inviare quest'ultimo digitando comandi in una finestra MS DOS o Unix.
- ❖ Il controller DocuSP 3.1 o superiore supporta l'invio dei lavori via XDS Plus eseguito come applet all'interno di un browser web. I browser supportati sono Microsoft Internet Explorer 5.x e 6.0 e Netscape 6.2.
- ❖ Il controller DocuSP 3.1 o superiore supporta inoltre l'invio dei lavori tramite un gateway HTTP con l'interfaccia web di DocuSP supportata da Microsoft Internet Explorer 5.5 o 6.0 con Service Pack 2 e Netscape 6.2.

### **Assistenza clienti**

In caso di problemi o difficoltà con il prodotto, rivolgersi al centro di assistenza clienti Xerox. Contattare il rivenditore Xerox di zona per il numero di telefono.



## Informazioni importanti

❖ Il software indicato di seguito, in precedenza disponibile come parte dei rilasci XPPS, non è più fornito.

- ❖ Driver di stampa Xerox PCL5e per Windows 9x/ME
- ❖ Driver di stampa Xerox PCL5e per Windows NT 4.0

A causa di questa modifica, le istruzioni di installazione incluse nella *Guida all'installazione di XPPS* non sono più valide. Questo kit comprende un documento aggiuntivo che contiene istruzioni aggiornate per l'installazione degli elementi riportati di seguito non contenuti nel CDROM allegato.

- ❖ XDS (Xerox Document Submission)
- ❖ Driver di stampa Xerox PostScript personalizzati per Windows 9x, ME e NT4.0
- ❖ Driver di stampa Xerox PostScript e PCL personalizzati per Windows 2000 e XP
- ❖ L'invio dei lavori mediante lpr con XDS Command Line non è più supportato.
- ❖ DocuSP 3.8 supporta la stampa PCL XL 2.1 per i sistemi di stampa a colori e PCL XL 2.0 per sistemi di stampa in bianco e nero. XPPS 3.7.5x non include un driver personalizzato Xerox PCL XL (PCL6). Per utilizzare le funzioni di stampa PCL XL, è necessario utilizzare un driver HP PCL XL. Accertarsi che il driver scelto supporti la stessa versione PCL di DocuSP.
  - ❖ A causa di comandi interni di PCL che non sono supportati sul controller DocuSP, potrebbero verificarsi alcuni casi di incompatibilità anche con un driver HP PCL XL compatibile. Se necessario, rivolgersi al centro di assistenza clienti Xerox.
  - ❖ Non tutte le funzioni di una stampante basata su controller DocuSP sono supportate dai driver nativi HP PCL. Le funzioni specifiche di una stampante possono essere programmate sul controller DocuSP dopo l'invio dei lavori.
  - ❖ DocuSP 3.8 supporta ancora la stampa PCL 5e e i driver personalizzati PCL 5e Xerox possono ancora essere utilizzati.
- ❖ Per stampare su una stampante con DocuSP 2.X da una workstation con Windows NT/2000/XP e un driver personalizzato Xerox PCL 5e o PS, procedere come descritto sotto.
  1. Selezionare Avvio/Start -> Impostazioni -> Stampanti.
  2. Selezionare il driver di stampa Xerox versione 3.7.5x.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Proprietà.
  4. Selezionare la scheda Impostazioni periferica.
  5. Impostare "Invia programmazione lavoro compatibile con DocuSP 2.X" su Sì; se l'opzione viene impostata su No, viene aggiunta una programmazione lavoro in formato XPIF (DocuSP 3.X) all'inizio del lavoro. Questa è inoltre l'impostazione di default.
- ❖ Per generare un file PS senza una programmazione lavoro Xerox, procedere come descritto sotto.
  1. Selezionare Avvio/Start -> Impostazioni -> Stampanti.
  2. Selezionare il driver di stampa PS Xerox versione 3.7.5x.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Default documento.
  4. Selezionare la scheda Avanzate.
  5. Impostare "Invia programmazione lavoro Xerox" su No; se l'opzione viene impostata su Sì, viene aggiunta una programmazione lavoro all'inizio del lavoro. Questa è inoltre l'impostazione di default.



- ❖ Per installare il software di Windows, seguire le istruzioni a schermo delle procedure guidate.
- ❖ La fascicolazione non è disponibile con le stampanti NPS.
- ❖ Per i driver NT, è necessario eseguire Windows NT con Service Pack 5 o versione superiore.

### **Contenuto**

- ❖ Questa lettera
- ❖ Software XPPS (Xerox Production Print Services) versione 3.7.52 per Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Macintosh e Solaris 2.8 (un CD-ROM)
- ❖ Documentazione per l'utente del software XPPS 3.7.5x (un CD-ROM)

Le istruzioni d'installazione del software sono contenute nella documentazione disponibile in formato Adobe Acrobat PDF sul CD-ROM allegato. Per leggere o stampare la documentazione, è necessario utilizzare Adobe Acrobat Reader 4.0 (o versione superiore), una copia del quale è fornita sul CD-ROM.

Per installare Adobe Acrobat Reader, seguire le istruzioni fornite al termine di questa lettera.



## Note e avvertenze

In base alle funzioni disponibili con il proprio sistema, le avvertenze riportate sotto potrebbero non essere applicabili a tutti i prodotti supportati o alle applicazioni XPPS: per determinare i prodotti e le piattaforme client interessate, consultare questa tabella.

Avvertenza	Stampante	Piattaforma client
Quando viene utilizzato lo stile Windows XP per l'aspetto della visualizzazione (ovvero il valore di default), le icone e/o le bitmap potrebbero presentare un colore di sfondo errato nella scheda Impostazioni Xerox in Windows XP.	Tutte	Windows XP
Se si creano collegamenti alias in MAC OSX per XDS Plus, il programma di disinstallazione non rimuove le icone alias da Tool Dock. Questa operazione deve essere eseguita manualmente dall'utente come indicato di seguito. - Fare clic sull'alias nel dock - Sull'alias da rimuovere viene visualizzato un punto di domanda - Trascinare l'icona dell'alias nel cestino	Tutte	XDS Plus
Non creare più di 1000 pagine speciali in XDS Plus.	Tutte	XDS Plus
Impostare sempre la lingua di XDS Plus (usando l'indicatore "-Dlocale=??") nel file delle impostazioni internazionali. Ad esempio, se si esegue XDS Plus su un sistema tedesco e si imposta la lingua dell'applicazione sul francese ("-Dlocale=fr"), i messaggi di XDS Plus verranno visualizzati in francese, mentre gli altri messaggi saranno in tedesco.	Tutte	XDS Plus
Nella scheda Stato, se si scorre verso l'alto o il basso in una delle tabelle, si potrebbe causare l'unione di alcune righe.  Questo è un problema di Java e alcune schede video, specialmente in Windows 95/98/ME. Una soluzione provvisoria è quella di disattivare DirectDraw, aggiungendo il seguente parametro al file batch che lancia XDS Plus (jxdsuser_win32.bat):  -Dsun.java2d.noddraw=true	Tutte	XDS Plus
Se si sovrascrive la programmazione lavoro di default, cancellare il file 'default.xpf' nella cartella '.JxdsUIRootInfo' della directory principale dell'utente e riavviare XDS Plus. La nuova programmazione lavoro di default viene copiata automaticamente nella cartella '.JxdsUIRootInfo'.  Su Macintosh, selezionare Go To Folder... (vai alla cartella) dal menu Go del Finder e digitare il percorso al file default.xjt (ad esempio, /Users/<nomeutente>/JxdsUIRootInfo).	Tutte	XDS Plus

<b>Avvertenza</b>	<b>Stampante</b>	<b>Piattaforma client</b>
Per i lavori ASCII, selezionare un PDL di tipo "testo semplice" oppure scegliere "Default stampante".	Tutte	Interfaccia Web di DocuSP
I lavori con errori sono visualizzati nell'elenco lavori come trattenuti.	Tutte	Interfaccia Web di DocuSP
Il pulsante Stampa non funziona sempre quando si tenta di inviare un lavoro al client: il pulsante si abbassa come al solito ma il client non invia il lavoro al controller. In questo caso, premere il pulsante Aggiorna per aggiornare la visualizzazione del browser.	Tutte	Interfaccia Web di DocuSP
Se ci sono molti lavori in coda, può accadere che la pagina Amministrazione smetta di segnalare l'invio dei lavori al controller. La pagina riprende a funzionare correttamente in seguito alla cancellazione di un certo numero di lavori. Il controller della stampante visualizza sempre correttamente l'elenco.	Tutte	Interfaccia Web di DocuSP
Il tipo di supporto Prestampato non è disponibile nel menu a discesa dei supporti. Per selezionare questo tipo di supporto, utilizzare l'applet di XDS Plus.	Tutte	Interfaccia Web di DocuSP
La mappatura dei mezzitoni viene eseguita come indicato di seguito.  Punti a bassa frequenza: mappatura su 150 punti Punti a media frequenza: mappatura su 200 punti Linee a media frequenza: mappatura su 200 linee Linee ad alta frequenza: mappatura su 300 linee Linee ad altissima frequenza: mappatura su 600 linee	DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060	Interfaccia Web di DocuSP
La mappatura dei mezzitoni viene eseguita come indicato di seguito.  Punti a bassa frequenza: mappatura su 141 punti Punti a media frequenza: mappatura su 170 punti Punti ad alta frequenza: mappatura su 212 punti Stocastico: mappatura su Stocastico	DocuColor iGen3	Interfaccia Web di DocuSP
Con Xerox Command Line, non utilizzare il comando Esci nella modalità di comando multipla, poiché l'applicazione viene interrotta. Per chiudere la finestra console, fare clic sulla 'X' nell'angolo superiore destro della schermata.	Tutte	XDS Command Line

<b>Avvertenza</b>	<b>Stampante</b>	<b>Piattaforma client</b>
Se Xerox Command Line si interrompe e deve essere riavviato, accedere di nuovo alla modalità di comando multipla digitando i seguenti comandi:  set -p <stampante>set -jt <programmazione lavoro>  set -f <file da stampare>  print	Tutte	XDS Command Line
Se il file di rilevamento stampanti contiene una stampante che non esegue il gateway IPP, XDS Command Line non è in grado di inviare lavori in stampa. Cancellare o nascondere la stampante non supportata nel file di rilevamento stampanti usando l'applicazione XDS Printer Registration.	Tutte	XDS Command Line
Non programmare uno spostamento immagine superiore a 305 x 305 mm nel driver.	DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows NT
Con il driver Microsoft PostScript e i file Xerox INF per Windows NT, quando si seleziona l'opzione Fronte/retro, testa a piede, i lavori pinzati non vengono stampati come previsto. Programmare l'opzione di finitura direttamente sulla stampante.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows NT/2000
Se si programmano stampe non fascicolate sul driver Microsoft PostScript con i file Xerox INF per Windows NT, si ottengono invece stampe fascicolate. Programmare la fascicolazione dal controller DocuSP o utilizzare un'opzione di priorità della coda.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Windows NT/2000
Le funzionalità specifiche di Windows 2000 (ad esempio, ICM e JPEG) non sono supportate nei driver.	Tutte	Windows 2000
Non rinominare le stampanti. Per modificare il nome di una stampante, eseguire l'operazione subito dopo l'installazione di una stampante (e prima di utilizzarla per la stampa o visualizzarne le proprietà). La modifica del nome di una stampante comporta la perdita delle impostazioni di programmazione lavoro quando si stampa con il driver Xerox PostScript personalizzato.	Tutte	Windows 95/98/ME
Quando si seleziona Salva o Stampa e salva, non fare clic sul pulsante "Salva in" perché tutti i file vengono comunque salvati nella directory di salvataggio predefinita del controller.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90 DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3	Windows 95/98/ME

Avvertenza	Stampante	Piattaforma client
Per la programmazione delle pagine speciali e degli inserti multipli, usare solo il supporto 1 e il supporto 2.	Tutte	Windows 95/98/ME
<p>Per utilizzare un formato carta personalizzato con una dimensione di 444 mm (17,5 pollici), procedere come indicato sotto.</p> <p>Nella finestra principale di XDS, eseguire quanto descritto sotto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare "Opzioni" dalla barra dei menu.</li> <li>2. Selezionare "Preferenze...".</li> <li>3. In "Unità formato carta personalizzato", scegliere "millimetri".</li> <li>4. Selezionare "Salva".</li> </ol> <p>Procedere con l'impostazione del formato carta personalizzato usando il valore 444 millimetri al posto di 17,5 pollici.</p>	Tutte	Windows 95/98/ME
Se, durante l'aggiunta di pagine speciali, il pulsante "Aggiungi" non è selezionabile, fare doppio clic su una pagina speciale aggiunta in precedenza. Questo accorgimento riattiva il pulsante "Aggiungi".	Tutte	Windows 95/98/ME
Sebbene sia possibile programmare sul client patinature diverse per i due lati di un supporto, il controller riconosce solo la patinatura del lato 1.	Tutte	Windows 95/98/ME
Quando di cerca di impostare una filigrana su un client Windows 95, il pulsante Applica non consente di salvare le impostazioni se è stato premuto il pulsante Annulla subito dopo. In questo caso verrà visualizzata l'impostazione precedente.	Tutte	Windows 95/98/ME
<p>Per salvare una programmazione lavoro, usare sempre l'estensione .xpf predefinita. Non cambiare il suffisso in .xjt. Se una programmazione lavoro .xpf viene erroneamente salvata con l'estensione .xjt, rinominare il file con l'estensione .xpf.</p> <p><i>NOTA: non rinominare vecchie programmazioni lavoro salvate con l'estensione .xjt. Tali programmazioni devono essere convertite mediante l'applicazione Job Ticket Conversion.</i></p>	Tutte	Tutte le piattaforme Windows
In Microsoft Word, quando si programma la finitura nel driver Adobe con file PPD Xerox, accertarsi che la fascicolazione sia selezionata nell'applicazione.	Tutte	Tutte le piattaforme Windows

<b>Avvertenza</b>	<b>Stampante</b>	<b>Piattaforma client</b>
Se, dopo aver scaricato il software da Internet, si espande (estrae) il software e si seleziona "Annulla" durante il processo, viene visualizzato il messaggio "package" (pacchetto). Sebbene il messaggio non contenga molte informazioni, è tuttavia necessario selezionare Yes (sì) per continuare l'annullamento o No per interromperlo e continuare il processo di estrazione.	Tutte	Tutte le piattaforme Windows
Dopo la disinstallazione, la cartella Applicazioni Xerox rimane all'interno del menu Avvio/Programmi e l'icona XDS rimane sul desktop. Se non si intende installare l'applicazione XDS di nuovo, la cartella Applicazioni Xerox e l'icona possono essere eliminate manualmente. Per installare XDS di nuovo, la presenza della cartella e dell'icona non rappresenta un problema, in quanto entrambe verranno aggiornate con la reinstallazione di XDS.	Tutte	Tutte le piattaforme Windows
Se, durante l'installazione, viene visualizzato il messaggio di blocco del file, è necessario rispondere "No", riavviare il computer ed eseguire di nuovo l'installazione. Se, durante il secondo tentativo di installazione, il messaggio di blocco del file viene nuovamente visualizzato, rispondere "Sì".	Tutte	Tutte le piattaforme Windows
Non salvare lavori privi di specifiche di fascicolazione. Quando un lavoro viene ristampato, ad esso viene applicata l'opzione di fascicolazione della programmazione lavoro predefinita.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Tutte le piattaforme Windows
La stampante stampa come lavori separati tutte le copie dei lavori Excel a copie multiple inviati tramite un driver Xerox.	Tutte	Tutte le piattaforme Windows
Non salvare lavori PageMaker 6.5 per la ristampa. PageMaker aggiunge il percorso della directory al nome del lavoro, rendendo quest'ultimo incompatibile per la ristampa.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Tutte le piattaforme Windows
Non attivare il trapping; al contrario, ignorarlo a livello della coda DocuSP.	DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3	Tutte le piattaforme Windows
L'icona della pinzatura orizzontale visualizzata non è corretta, ovvero il punto è visualizzato nella posizione sbagliata sulla porzione di pagina rappresentata. Il punto viene posizionato parallelo al lato corto sinistro della pagina.	DocuTech /DocuPrint 65/75/90	Windows 95/98/ME Macintosh
I lavori con copertine di formato diverso dal resto del lavoro e la copertina posteriore stampata generano errori. Specificare il numero totale di pagine del lavoro da stampare invece di utilizzare l'opzione di stampa Tutte.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Tutte le piattaforme Windows Macintosh

<b>Avvertenza</b>	<b>Stampante</b>	<b>Piattaforma client</b>
Quando si stampa un lavoro con pagine di lunghezza diversa, non selezionare alcun tipo di finitura.	Tutte	Tutte le piattaforme Windows Macintosh
Da XDS, non inviare lavori che contengono pagine la cui larghezza varia più di 13 mm una dall'altra. Programmare le pagine di dimensioni diverse sul controller DocuSP.	DocuTech 61xx DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Tutte le piattaforme Windows Macintosh
Quando si installano i profili ICC, è possibile che un profilo risulti mancante al termine dell'installazione. Per correggere il problema, copiare un profilo ICC alla volta nella cartella ColorSync Profiles della directory di sistema e aprire il driver di stampa dopo la copiatura di ciascun profilo. Se, dopo aver copiato tutti i profili, uno di questi fosse ancora mancante in Corrispondenza colore del menu Profilo stampante, copiare manualmente tale profilo nella cartella dei profili ColorSync con un nome diverso, in modo che la cartella contenga due copie del profilo. A questo punto, tutti i profili dovrebbero essere disponibili.	DocuColor 2045 DocuColor 2060 DocuColor 6060 DocuColor iGen3	Macintosh
Quando si esegue XDS su Mac OS X in modalità Classic, le icone delle stampanti desktop non sono in grado di determinare la stampante predefinita. Per individuare questa stampante, avviare SimpleText (o qualsiasi altra applicazione) in modalità Classic e selezionare l'opzione di stampa dal menu File (archivio). La finestra di dialogo Print (stampa) del driver AdobePS indica la stampante predefinita all'interno del menu Printer (stampante). Per cambiare la stampante predefinita, effettuare la modifica nel menu Printer e stampare un lavoro vuoto su file. In questo modo la stampante selezionata viene configurata come predefinita in XDS. Ogni nuova stampante creata nel Chooser (Scelta Risorse) o nell'utilità stampante desktop viene impostata come stampante predefinita.	Tutte	Macintosh
Quando si stampa da un'applicazione Microsoft Office (Word, Excel, ecc.) utilizzando il PlugIn di programmazione lavoro Xerox, è possibile che le caselle di gruppo non vengano visualizzate correttamente nelle finestre di dialogo. Per evitare questo problema, effettuare l'aggiornamento a MS Office 2001.	Tutte	Macintosh
Non utilizzare l'opzione Default stampante per la fascicolazione. Selezionare sempre l'opzione di fascicolazione richiesta nella programmazione lavoro, in quanto un lavoro impostato su Default stampante per la fascicolazione viene sempre fascicolato.	Tutte	Macintosh

<b>Avvertenza</b>	<b>Stampante</b>	<b>Piattaforma client</b>
Se, dopo l'installazione della stampante, la finestra di dialogo delle opzioni della stampante presenta alcune stringhe in inglese, cancellare la stampante e installarla nuovamente selezionando manualmente il file PPD.	Tutte	Macintosh
Se non si seleziona una coda stampante oppure si seleziona No (o Nessuna) quando si trascinano i lavori su XDS, viene visualizzato un messaggio di errore. Se si annulla il messaggio, l'elaborazione del documento viene interrotta.	Tutte	Macintosh
Quando si inviano molti lavori da Macintosh (in particolare se l'invio è rapido e in successione), è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore sull'impossibilità di stampare sulla stampante a causa di un errore -8993.	Tutte	Macintosh
Quando si utilizza il gateway AppleTalk, l'invio dei lavori potrebbe richiedere più tempo del previsto.	DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Macintosh
I lavori inviati tramite il gateway AppleTalk potrebbero essere interrotti con errori di comunicazione di rete. Inviarli di nuovo.	DocuTech/DocuPrint 65/75/90	Macintosh
Se i PlugIn inviano un messaggio di memoria esaurita, aumentare la memoria a disposizione dell'applicazione in esecuzione di circa 1 MB. Con applicazioni quali SimpleText, se non si riesce ad utilizzare o visualizzare la programmazione lavoro Xerox, aumentare la memoria a disposizione dell'applicazione eseguita di circa 1 MB.	Tutte	Macintosh
Da QuarkXPress 3.2, la finestra di dialogo della programmazione lavoro non è visualizzata correttamente per il PlugIn di DT6135.	DocuTech 6135	Macintosh
Quando si esegue l'aggiornamento alla versione 3.7 di Common Client per Macintosh, accertarsi di cancellare il file delle preferenze di stampa Xerox dalla cartella delle preferenze. In caso contrario, le preferenze utente del PlugIn di programmazione lavoro Xerox e di XDS per Macintosh potrebbero non funzionare correttamente.	Tutte	Macintosh
Quando si apre la finestra di dialogo del PlugIn di programmazione lavoro Xerox, è possibile che i fumetti dell'Aiuto non siano immediatamente disponibili. In questo caso, l'utente può spostare il cursore sopra alcuni elementi della finestra di dialogo Stampa del driver AdobePS (al di fuori della finestra della programmazione lavoro Xerox) oppure accedere ad una delle finestre di dialogo secondarie della programmazione lavoro e quindi ritornare alla finestra principale di questa. Al termine, i fumetti dell'Aiuto vengono correttamente visualizzati.	Tutte	Macintosh

<b>Avvertenza</b>	<b>Stampante</b>	<b>Piattaforma client</b>
<p>Il PlugIn di programmazione lavoro Xerox causa un errore del driver di stampa AdobePS quando si utilizza l'applicazione PrintShop Mail; non installare il PlugIn. Eseguire la stampa utilizzando il driver di stampa AdobePS o Apple LaserWriter con la stampante PPD e impostare qualsiasi programmazione lavoro richiesta sul controller.</p>	Tutte	Macintosh
<p>I font elencati sotto non fanno più parte del set di font residenti PostScript di DocuSP.            Barmeno-Regular            Barmeno-Medium            Barmeno-Bold            Barmeno-ExtraBold            Formata-Regular            Formata-Medium            Formata-Italic            Formata-MediumItalic            I lavori che richiedono la selezione di questi font nei file PPD generano un errore sul controller. Selezionare un font diverso.</p>	Tutte	Tutte



**Soluzioni a problemi relativi al software (Software Problem Action Request - SPAR)**

In questa versione di XPPS sono contenute le soluzioni ai problemi elencati sotto.

<b>Numero(i) SPAR</b>	<b>Descrizione</b>
194904588	Le ombre e i bordi delle caselle sono diversi, molto più ruvidi, rispetto alle versioni precedenti.
731151949	Il messaggio di errore "the maximum # of stocks has been reached" viene visualizzato all'avvio di XDS e quando l'utente cerca di selezionare il supporto 432 x 279 mm sotto il supporto principale nonostante il lavoro richieda un unico supporto.
972819889	Nel driver Postscript DocuTech 135 per Windows 9x, il menu a discesa del supporto principale della programmazione lavoro Xerox non contiene il supporto principale selezionato in precedenza.
314360438	Il lavoro inviato da MS Word utilizzando un supporto 17x14 con il driver Xerox DocuTech non viene stampato correttamente.
337571120	L'intervallo di grammatura selezionabile è prossimo alle specifiche carta DocuPrint 4635 NPS (da 16 a 110 libbre) ma dovrebbe essere compreso tra 60 e 200 gsm.

Questa versione del software è stata testata per risolvere in particolar modo i problemi SPAR sopra elencati e può talvolta risolvere altri problemi simili che sono stati riportati. Se il software non risolve un problema riportato, rivolgersi al servizio di assistenza clienti Xerox e fornire informazioni le più complete possibili nonché campioni di lavori per ulteriori indagini, prove e risoluzioni.

## Adobe Acrobat Reader

Per installare Acrobat Reader, seguire le istruzioni descritte sotto. Il software è fornito sul CD-ROM della documentazione utente per Windows 95/98/NT, Macintosh e Solaris.

### Windows e Macintosh

1. Inserire il CD-ROM della documentazione nell'apposita unità della workstation.
2. Aprire la cartella denominata ACROREAD.
3. Aprire la cartella specifica per la propria workstation, Windows o Mac.
4. Windows: fare doppio clic sul file ar405eng. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare Acrobat Reader.
5. Macintosh: copiare (selezionare e trascinare) il file ar405eng sul desktop. Fare doppio clic sul file e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare Acrobat Reader.

### Solaris

1. Inserire il CD-ROM della documentazione nell'apposito lettore del controller DocuSP.
2. In background, selezionare e aprire una finestra Terminal.
3. Eseguire il login come root o superuser.
4. Spostarsi nella directory Acroread digitando:  

```
cd /cdrom/65docs/acroread/solaris
```
5. Copiare il file ssolrs.tar nella directory /tmp digitando:  

```
cp ssolrs.tar /tmp
```
6. Spostarsi nella directory /tmp digitando:  

```
cd /tmp
```
7. Decomprimere il file ssolrs.tar digitando:  

```
tar -xf ssolrs.tar
```
8. Eseguire il programma di installazione ssolrs digitando:  

```
SSOLRS.install/INSTALL
```
9. Viene visualizzato il contratto di licenza. Servirsi del tasto [Invio] per far scorrere il contratto e digitare "accept" per accettarne i termini.
10. Sullo schermo viene visualizzata la richiesta di una directory di installazione per Acrobat Reader. Premere il tasto [Invio], quindi digitare nuovamente "y" per creare la directory Acrobat4.
11. Al termine dell'installazione, per avviare Acrobat Reader digitare:  

```
/opt/Acrobat4/bin/acroread - iconic
```



12. Acrobat Reader di Adobe viene avviato e sul desktop viene collocata l'icona associata al programma. Aprire Acrobat Reader e selezionare [File], [Open (apri)]. Inserire il percorso del CD-ROM della documentazione (/cdrom/65docs) per aprire uno dei file PDF in esso contenuti.

*NOTA: i passaggi 11 e 12 devono essere eseguiti ogni volta che il sistema viene spento e riavviato, a meno che non venga impostato un percorso dell'eseguibile di Adobe Acrobat Reader.*

*NOTA: se non viene visualizzata alcuna icona, vedere la procedura riportata sotto.*

Per avviare Adobe Acrobat Reader dalla console CDE, situata in basso al centro dello schermo, eseguire la procedura indicata di seguito.

1. Aprire File Manager.
2. Spostarsi nella cartella /opt/Acrobat/bin.
3. Aprire il menu a comparsa delle cartelle selezionando la freccia "su" che si trova sopra l'icona del cassetto file sulla console CDE.
4. Usare il pulsante sinistro del file per selezionare il file acroread e trascinarlo dalla finestra di File Manager sull'icona d'installazione del menu a comparsa delle cartelle. Questa operazione installa un'icona che può essere selezionata per avviare Acrobat Reader.

Quando si seleziona l'icona Acrobat Reader, viene aperta una finestra Action: Run. Selezionare [OK] per aprire una finestra di esecuzione. Acrobat Reader viene avviato. Se necessario, ridurre a icona la finestra di esecuzione; chiudere la finestra per uscire da Acrobat Reader.

## Installazione di XDS Plus su Red Hat Linux

Questa sezione contiene le istruzioni di installazione del software XDS Plus su workstation Red Hat Linux versione 7.3 per consentire l'invio dei lavori alle stampanti Xerox da queste piattaforme.

Seguire i passaggi indicati di seguito per installare il software XDS Plus, Xerox Job Ticket Converter, XDS Command Line e XDS Printer Registration su Linux.

1. Per iniziare l'installazione, procedere in uno dei modi descritti sotto.
  - Inserire il CD-ROM del software Xerox Production Print Services (XPPS) versione 3.X nell'apposita unità sulla workstation.
    - a. Individuare il CD-ROM sulla workstation, ad esempio digitando `mnt/cdrom`.
    - b. Accedere alla directory Linux.
    - c. Individuare il file di installazione denominato **xdsplus\_install\_linux.bin**.
  - Scaricare il software XPPS versione 3.x da Internet.
    - a. Accedere al sito Web **www.xerox.com** e selezionare il collegamento "Drivers".
    - b. Nella casella di testo [Search] denominata "Quick Search for Drivers and Downloads", digitare **XDS Plus** e fare clic su [Search].
    - c. Nell'elenco dei risultati della ricerca, selezionare la voce contenente il software XPPS versione 3.x per Linux.
    - d. Scaricare il file di installazione **xdsplus\_install\_linux.bin** nella directory principale.
    - e. Assegnare all'utente i diritti di esecuzione del file.
      1. Selezionare il file e fare clic con il pulsante destro del mouse.
      2. Selezionare Show Properties (mostra proprietà).
      3. Selezionare la scheda Permissions (autorizzazioni) e spuntare la casella di controllo Execute (esecuzione) per tutti i gruppi di utenti.
2. Per avviare l'installazione, fare doppio clic sul file **xdsplus\_install\_linux.bin** utilizzando File Manager. Se un messaggio avverte che si tratta di un file di testo eseguibile, selezionare Run. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software XDS Plus.
3. Specificare le stampanti che verranno utilizzate con XDS Plus registrandole nel file `printer.disc` mediante l'applicazione XDS Printer Registration. Per informazioni a riguardo, vedere la sezione "Impostazione del file di rilevamento stampanti (`printer.disc`)" nella Guida all'installazione.

