

الوظائف متعة من العالم  
Xerox® VersaLink®  
C415 Color  
Multifunction Printer

دليل المستخدم

حقوق النشر © عام 2023 لصالح شركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

®Xerox و®VersaLink و®Global Print Driver و®MeterAssistant و®PagePack و®Scan to PC Desktop و®Xerox Secure Access و®SMARTsend, SuppliesAssistant و®Xerox Extensible Interface Platform و®Unified ID System هي علامات تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

Adobe وShعار Adobe PDF وAcrobat وPostScript هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Adobe في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

Android وGoogle Play وGoogle Drive وGoogle Chrome هي علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC.

®Apache هي علامة تجارية لشركة Apache Software Foundation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

تُعد Apple وApp Store وAirPrint وBonjour وiBeacon وiPad وiPhone وiPod وiPod touch وMac وMacintosh وOS X وmacOS علامات تجارية مملوكة لشركة Apple, Inc، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان ومناطق أخرى.

علامة Bluetooth® اللفظية هي علامة تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل Xerox يتم بموجب ترخيص.

Domino هي علامة تجارية لشركة HCL Technologies Limited.

DROPBOX وشعار Dropbox هما علامتان تجاريتان لشركة Dropbox, Inc.

Debian هي علامة تجارية مسجلة لشركة Software in the Public Interest, Inc.

ENERGY STAR وENERGY STAR هما علامتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لوكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة.

®HP و®HP-UX وJetDirect وPCL® هي علامات تجارية لشركة Hewlett-Packard.

تُعد IBM وAIX وPowerPC علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation في الكثير من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم.

IOS هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى.

تُعد Itanium علامة تجارية لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها.

Kerberos هي علامة تجارية مملوكة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

®Linux هي علامة تجارية مسجلة لشركة Linus Torvalds في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Microsoft وActive Directory وAzure وExcel وMicrosoft Exchange Server وMicrosoft 365 وOffice 365 وOneDrive وWindows وWindows Server وWindows Vista هي علامات تجارية لمجموعة شركات Microsoft.

Mopria™ هي علامة تجارية مسجلة و/أو غير مسجلة لشركة Mopria Alliance, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. يُمنع منعا باتا الاستخدام غير المصرح به.

Netscape هي علامة تجارية لشركة AOL Membership Services LLC.

تُعد Novell وNetWare وNovell Directory Services وNDS علامات تجارية مسجلة أو علامات خدمة لشركة Novell, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

OpenLDAP هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة OpenLDAP.

SPARC هي علامة تجارية مسجلة لشركة SPARC International, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

تُعد Sun وSolaris علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها.

ThinPrint هي علامة تجارية مسجلة لشركة Cortado AG في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

تُعد Trellix وePolicy Orchestrator وePO علامات تجارية مملوكة لشركة Musarubra US LLC.

®UNIX هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة The Open Group.

®Wi-Fi و®Wi-Fi Direct هما علامتان تجاريتان لصالح Wi-Fi Alliance®.

يُعد كل من إعداد Wi-Fi المحمي™ وWPA™ وWPA2™ وWPA3™ علامات تجارية لشركة Wi-Fi Alliance®.

BR38802

# جدول المحتويات

11	السلامة
12	الإشعارات والسلامة
13	الاتفاقيات
13	بيانات المنتج
17	السلامة الكهربائية
17	إرشادات عامة
17	سلك الطاقة
18	إيقاف التشغيل الطارئ
18	سلامة البطارية
18	سلك خط الهاتف
19	سلامة التشغيل
19	إرشادات التشغيل
19	موقع الطابعة
20	مستلزمات الطابعة
20	معلومات المواد القابلة للاستهلاك
21	سلامة الصيانة
22	معلومات جهة الاتصال الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة
23	رموز المنتجات
27	البداية
28	أجزاء الطابعة
28	منظر أمامي
29	وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة
31	الأجزاء الداخلية
32	منظر خلفي
33	لوحة التحكم
35	الخيارات والتهيئات الإضافية
36	خيارات درج الورق
37	خيارات الطاقة
37	موفر الطاقة
37	تشغيل الطابعة أو الخروج من وضع السكون
37	إعادة تشغيل الطابعة أو إدخالها في وضع الخمول أو إيقاف تشغيلها
39	الوصول إلى الطابعة
39	المصادقة
39	تفويض
40	إضفاء الطابع الشخصي
40	محاسبة
41	تسجيل الدخول
42	التطبيقات والميزات والوظائف
42	مقدمة عن التطبيقات
42	مهام سير العمل دون لمس
42	التعلم التكييفي
44	صفحات المعلومات
44	طباعة صفحات المعلومات

44	تقارير التهيئة
46	Embedded Web Server
46	البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك
47	الوصول إلى Embedded Web Server
47	تسجيل الدخول باستخدام Embedded Web Server
48	شهادات Embedded Web Server
48	تنزيل تقرير التهيئة من Embedded Web Server
48	استخدام ميزة لوحة التحكم عن بعد
49	تنزيل برامج تشغيل الطباعة والمسح الضوئي من خادم الويب المضمّن
49	استخدام Xerox® Workplace Cloud لإدارة جهازك
50	التركيب والإعداد
50	نظرة عامة على التثبيت والإعداد
50	تحديد موقع للطباعة
50	تحديث برنامج نظام الطباعة
51	إخراج مواد التغليف الداخلية
53	توصيل الطباعة
53	اختيار طريقة التوصيل
53	الاتصال بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB
54	الاتصال بشبكة سلكية
54	مهايئ الشبكة اللاسلكية
55	الاتصال باستخدام تقنية Wi-Fi Direct
56	الاتصال باستخدام تقنية اتصال الحقل القريب (NFC)
58	تهيئة AirPrint
58	تهيئة جهاز للطباعة العالمية
59	الاتصال بخط هاتف
60	الإعداد الأولي للطباعة
60	مراقبة التكوين
60	منظم الأسطول
61	تطبيق Xerox® Easy Assist
62	تثبيت برنامج تشغيل الطباعة
62	متطلبات نظام التشغيل
62	تثبيت برامج تشغيل الطباعة لطابعة شبكة تعمل بنظام التشغيل Windows
62	تثبيت ملف برنامج تشغيل الطباعة المضغوط في نظام التشغيل Windows
63	تثبيت برامج تشغيل الطباعة لطابعة USB تعمل بنظام التشغيل Windows
64	تثبيت الطباعة كخدمة الويب على الأجهزة
64	تثبيت برامج التشغيل والأدوات لنظام التشغيل (Macintosh OS (MacOS
65	تثبيت برامج تشغيل الطباعة والأدوات لطابعة نظامي التشغيل Linux و UNIX
66	مزيد من المعلومات
66	تحديد موقع الرقم التسلسلي
67	تخصيص
68	نظرة عامة على التخصيص
69	إضفاء الطابع الشخصي بواسطة المستخدم
69	إضفاء الطابع الشخصي على الشاشة الرئيسية
70	تخصيص الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال
71	إضفاء الطابع الشخصي على التطبيقات
74	تخصيص اللغة
75	إضفاء الطابع الشخصي من التعلم التكيفي
75	اقتراحات تطبيقات للمسة الواحدة
76	اقتراحات ترتيب قائمة الميزات

76	..... اقتراحات اللغة المخصصة.
76	..... إدارة اقتراحات إضفاء الطابع الشخصي الخاصة بك.
78	..... تطبيقات اللمسة الواحدة.
78	..... إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة الخاص.
79	..... إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة الخاص من تطبيق اللمسة الواحدة الخاص.
79	..... تحرير تطبيق اللمسة الواحدة.
80	..... حذف تطبيق اللمسة الواحدة أو إخفاؤه.
80	..... استخدام وتحرير تطبيق اللمسة الواحدة.
81	..... إنشاء مهام سير العمل دون لمس المخصصة.
82	..... إزالة جميع إعدادات إضفاء الطابع الشخصي.
83	..... Xerox® Apps
84	..... معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®
84	..... نظرة عامة على معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®
84	..... إنشاء حساب معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®
85	..... تسجيل الدخول إلى حساب معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®
85	..... تثبيت تطبيق أو تحديثه من معرض تطبيقات Xerox®
87	..... الجهاز
87	..... نظرة عامة على الجهاز
88	..... إمكانية الوصول
89	..... حول
89	..... صفحات المعلومات
90	..... حالة المستلزمات
90	..... الفوترة وعدادات الاستخدام
91	..... الخدمات عن بعد
91	..... تطبيق (Xerox® Easy Assist (XEA
96	..... المهام
96	..... نظرة عامة على المهام
96	..... خيارات المهمة
96	..... إدارة المهام
98	..... إدارة أنواع المهام الخاصة
101	..... إدارة المهام باستخدام Embedded Web Server
103	..... النسخ
103	..... نظرة عامة على النسخ
103	..... إنشاء نسخة
105	..... نسخ مهام سير العمل
115	..... نسخ بطاقة الهوية
115	..... نظرة عامة على نسخة بطاقة الهوية
115	..... نسخ بطاقة هوية
116	..... استخدام البريد الإلكتروني
116	..... نظرة عامة على البريد الإلكتروني
116	..... إرسال صورة ممسوحة ضوئيًا في رسالة بريد إلكتروني
119	..... إضافة أو تحرير جهات اتصال بدفتر عناوين الجهاز من لوحة التحكم
120	..... المسح الضوئي لسير العمل
120	..... نظرة عامة على مسح مهام سير العمل ضوئيًا
120	..... استخدام المسح الضوئي لمهام سير العمل
131	..... مسح ضوئي إلى
131	..... نظرة عامة على "المسح الضوئي إلى"
131	..... المسح الضوئي إلى عنوان بريد إلكتروني
133	..... المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB محمول

134	المسح الضوئي إلى المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول
134	المسح الضوئي إلى الوجهات البعيدة
137	إضافة "مسح ضوئي إلى وجهة" إلى "إدخال دفتر العناوين"
139	الفاكس
139	نظرة عامة على الفاكس
139	إرسال فاكس
141	مهام سير عمل الفاكس
146	فاكس عبر الخادم
146	نظرة عامة على فاكس الملقم
146	إرسال الفاكس عبر الملقم
148	إرسال فاكس ملقم متأخر
150	طباعة من
150	نظرة عامة على "الطباعة من"
150	الطباعة من محرك أقراص USB محمول
151	الطباعة من المهام المحفوظة
152	الطباعة من صندوق بريد
153	PrintByXerox@
153	نظرة عامة على PrintByXerox@
153	الطباعة بواسطة تطبيق PrintByXerox@
154	الاتصال لـ XMPie من Xerox®
154	نظرة عامة على تطبيق الاتصال لـ XMPie من Xerox®
155	الطباعة
156	نظرة عامة على الطباعة
157	تحديد خيارات الطباعة
157	تعليمات برنامج تشغيل الطباعة
157	خيارات الطباعة في نظام التشغيل Windows
159	خيارات الطباعة في نظام التشغيل Macintosh
160	الطباعة بأنظمة التشغيل UNIX و Linux و AS/400
163	خيارات الطباعة عبر الأجهزة المحمولة
165	مهام الطباعة
165	إدارة المهام
166	طباعة أنواع المهام الخاصة
170	مميزات الطباعة
170	تحديد خيارات الورق للطباعة
171	الطباعة على كلا وجهي الورقة
171	الأبيض والأسود من Xerox
171	جودة الطباعة
172	خيارات الصورة
173	طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة
173	تخطيط كتيب الطباعة
174	استخدام الصفحات الخاصة
176	طباعة التعليقات التوضيحية لنظام التشغيل Windows
177	طباعة العلامات المائية لنظام التشغيل Windows
178	الاتجاه
178	خيارات الطباعة المتقدمة
181	استخدام أحجام الورق المخصصة
181	تحديد أحجام الورق المخصصة
182	الطباعة على ورق ذي حجم مخصص
184	طباعة من

184	الطباعة من محرك أقراص USB محمول
185	الطباعة من المهام المحفوظة
185	الطباعة من صندوق بريد
186	الطباعة من Embedded Web Server
187	الورق والوسائط
188	نظرة عامة على الورق والوسائط
189	الورق المدعوم
189	الوسائط الموصى بها
189	طلب الورق
189	إرشادات تحميل الورق العامة
189	الورق الذي قد يتلف الطباعة
190	إرشادات تخزين الورق
190	خصائص الورق
191	أنواع الورق المدعوم وأوزانه
193	أحجام الورق المخصصة والقياسية المدعومة
197	تكوين إعدادات درج الورق
197	تهيئة أدراج الورق المخصص
197	تغيير حجم الورق ونوعه ولونه
198	تحميل الورق
198	تحميل الورق في وحدة التغذية اليدوية
199	تحميل الورق في الأدراج 1 إلى 3
201	تحميل الورق في الدرج الجانبي
206	الطباعة على ورق خاص
206	الورق ذو الرأسية، والمطبوع مسبقاً، والوسائط المثقوبة
209	الأظرف
212	الملصقات
215	وسائط لامعة
217	الصيانة
218	احتياجات عامة
219	تنظيف الطباعة
219	تنظيف الجزء الخارجي من الطباعة
224	المستلزمات
224	المواد المستهلكة
224	عناصر الصيانة الدورية
224	طلب المستلزمات
225	خرابيش مسحوق الحبر
228	حاوية الحبر الفاقدة
230	مجموعة التصوير
234	مجموعة بكرات تغذية درج الورق
236	مجموعة بكرات وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)
238	إعادة تدوير المستلزمات
238	إعادة ضبط إعدادات عمر المستلزمات
240	إدارة الطباعة
240	عرض قراءة العداد
240	طباعة تقرير ملخص الفوترة
241	نقل الطباعة
243	حل المشكلات

244	استكشاف الأخطاء العامة وإصلاحها
244	إعادة تشغيل الطابعة
244	يتعذر تشغيل الطابعة
245	عمليات إعادة ضبط الطابعة أو إيقاف التشغيل بشكل متكرر
245	الطابعة لا تطبع
246	تستغرق الطابعة وقتاً طويلاً جداً
247	فشل طباعة المستند
248	طباعة المستند من الدرج غير الصحيح
248	المستند المطبوع جزئياً أو الفارغ
248	تصدر الطابعة ضوضاء غير عادية
248	مشكلات الطباعة التلقائية على الوجهين
249	التاريخ والوقت غير صحيحين
249	أخطاء الماسحة الضوئية
250	مشكلات مهائى الشبكة اللاسلكي
251	مشكلات انحشار الورق
251	تحديد موقع انحشار الورق
251	تقليل مشكلات انحشار الورق
252	إزالة انحشار الورق
259	استكشاف أخطاء انحشار الورق وإصلاحها
263	مشكلات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
263	تحديد مشكلات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
263	مشاكل جودة الطباعة
269	مشكلات النسخ والمسح الضوئي
272	مشكلات الفاكس
272	مشكلات إرسال الفاكسات
273	مشكلات استلام الفاكسات
273	طباعة تقارير الفاكس
275	الحصول على التعليمات
275	عرض رسائل الخطأ والتنبيه على لوحة التحكم
275	عرض محفوظات الأخطاء على لوحة التحكم
275	سجلات الدعم
276	Embedded Web Server
276	مساعد الدعم عبر الإنترنت
276	صفحات المعلومات
277	مزيد من المعلومات
279	المواصفات
280	خيارات وتجهيزات الطابعة
280	الميزات القياسية
281	الخيارات والترقيات
282	خيارات الإنهاء
283	المواصفات المادية
283	تكوين القاعدة
283	التكوين الأساسي بوحدات الدرج الاختياري 2
284	التكوين الأساسي باستخدام حامل الطابعة
285	التكوين باستخدام الأدراج الاختيارية وحامل الطابعة
286	متطلبات الخلوص
286	تكوين القاعدة
287	التكوين الأساسي بوحدات الدرج الاختياري 2
288	التكوين باستخدام الأدراج الاختيارية وحامل الطابعة
289	المواصفات البيئية



289	درجة الحرارة
289	الرطوبة النسبية
289	الرفع
290	المواصفات الكهربائية
290	
291	مواصفات الأداء
291	دقة الطباعة
291	سرعة الطباعة
292	معلومات جهة الاتصال الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة
293	المعلومات التنظيمية
294	اللوائح الأساسية
294	لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة
294	المعلومات التنظيمية لأجهزة مهايئ الشبكة اللاسلكية بسرعة 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز
295	إخطار الليزر
295	كندا
296	التوافق في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية
297	ENERGY STAR
299	شهادة المجموعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية
299	ألمانيا
299	لائحة تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) التركيبية
300	التوافق مع لائحة تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) الأوكرانية
301	لوائح النسخ
301	الولايات المتحدة
302	كندا
303	الدول الأخرى
304	لوائح الفاكس
304	الولايات المتحدة
305	كندا
305	الاتحاد الأوروبي
306	جنوب إفريقيا
307	شهادة السلامة
308	Material Safety Data Sheets (أوراق بيانات أمان المواد)
309	إعادة تدوير المنتج والتخلص منه
310	جميع الدول
310	إخراج البطارية
311	أمريكا الشمالية
312	الاتحاد الأوروبي
312	التخلص من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي
313	الدول الأخرى
315	مميزات التطبيقات
316	مميزات التطبيقات



## السلامة

يحتوي هذا الفصل على:

- 12..... الإشعاعات والسلامة
- 13..... الاتفاقيات
- 17..... السلامة الكهربائية
- 19..... سلامة التشغيل
- 21..... سلامة الصيانة
- 22..... معلومات جهة الاتصال الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة
- 23..... رموز المنتجات


تم تصميم الطابعة والمستلزمات الموصى بها واختيارها للوفاء بمتطلبات السلامة الصارمة. يضمن الانتباه إلى المعلومات التالية التشغيل الآمن المتواصل لطابعة Xerox.

## الإشعارات والسلامة


اقرأ الإرشادات التالية بعناية قبل تشغيل الطابعة. ارجع إلى هذه الإرشادات لضمان التشغيل الآمن المتواصل للطابعة. تم تصميم طابعة © والمستلزمات واختبارها للوفاء بمتطلبات السلامة الصارمة. تتضمن هذه المتطلبات تقييم هيئة السلامة واعتمادها بالإضافة إلى التوافق مع اللوائح الكهرومغناطيسية والمعايير البيئية المعمول بها. تم التحقق من السلامة واختبار البيئة فضلاً عن أداء هذا المنتج باستخدام مواد © فقط.

ملاحظة: قد تؤثر التغييرات غير المصرح بها، التي يمكن أن تتضمن إضافة وظائف جديدة أو توصيل أجهزة خارجية، على شهادة المنتج. لمزيد من المعلومات، اتصل بممثل Xerox.

## الاتفاقيات


ملاحظة: تحدد الملاحظة المعلومات التي قد تساعدك. 


**تحذير:** يحدد التحذير شيئاً يمكن أن يتلف برامج أو أجهزة المنتج.


**الحذر:** يشير التنبيه إلى حالة خطر محتملة يمكن أن تؤذيك. 


تتضمن الأنواع المختلفة من البيانات:


**انتباه—احتمال الإصابة:** تشير إلى خطر حدوث إصابة. 

**انتباه—خطر الصدمة:** يشير إلى خطر حدوث كهربائية. 


**انتباه—سطح ساخن:** يشير إلى خطر حدوث حرق عند اللمس. 


**انتباه—خطر الإمالة:** تشير إلى خطر حدوث تحطيم. 


**انتباه—خطر القرص:** يشير إلى خطر أن تعلق بين أجزاء متحركة. 


**انتباه—نقل قطع الغيار:** تشير إلى خطر حدوث إصابات تمزق أو خدش من الأجزاء الدوارة. 

## بيانات المنتج

**انتباه—احتمال الإصابة:** لتجنب خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بأخذ كهربائي مؤرض بشكل صحيح ومصنف بشكل مناسب. 

**انتباه—احتمال الإصابة:** لتجنب خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، استخدم فقط سلك الطاقة المقدم مع هذا المنتج أو البديل المعتمد من الشركة المصنعة. 

**انتباه—احتمال الإصابة:** لا تستخدم هذا المنتج بأسلاك توصيل أو مشتركات كهربائية متعددة المآخذ أو امتدادات متعددة المآخذ أو أجهزة UPS. يمكن الإفراط في تحميل سعة الطاقة لهذه الأنواع من الملحقات بواسطة طابعة الليزر وقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو تلف الممتلكات أو ضعف أداء الطابعة. 

**انتباه—احتمال الإصابة:** لا تستخدم هذا المنتج مع وافي مضمن لزيادة تدفق التيار الكهربائي. قد ينتج عن استخدام جهاز الحماية من زيادة تدفق التيار الكهربائي نشوب حريق أو تلف الممتلكات أو ضعف أداء الطابعة. 

**انتباه—احتمال الإصابة:** لتقليل خطر نشوب حريق، استخدم سلك خط اتصالات (RJ-11) رقم 26 أو أكبر حسب مقياس السلك الأمريكي (AWG) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف المشغلة العامة. بالنسبة للمستخدمين في أستراليا، يجب اعتماد السلك بواسطة الهيئة الأسترالية للاتصالات ووسائط الإعلام.



**انتباه—خطر الصدمة:** لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو مواقع رطبة.



**انتباه—خطر الصدمة:** لتجنب حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إجراء أي توصيلات كبلية أو كهربائية، مثل سلك الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء حدوث عاصفة رعدية.



**انتباه—احتمال الإصابة:** لا تقطع، أو تثني أو تربط أو تحطم أو تضع كائنات ثقيلة على سلك الطاقة. لا تعرض سلك الطاقة لخدش أو ضغط. لا تضغط سلك الطاقة بين كائنات مثل الأثاث والجدران. إذا حدث أي من هذه الأشياء، ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. افحص سلك الطاقة بانتظام بحثاً عن علامات هذه المشكلات. أزل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي قبل فحصه.



**انتباه—خطر الصدمة:** لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، تأكد من تثبيت جميع التوصيلات الخارجية، مثل توصيلات نظام الهاتف وEthernet، بشكل صحيح في منافذ التوصيل المميزة الخاصة بها.



**انتباه—خطر الصدمة:** لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، إذا كنت تصل إلى لوحة المتحكم أو تقوم بتثبيت الأجهزة الاختيارية أو أجهزة الذاكرة في بعض الأحيان بعد إعداد الطابعة، ثم أوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى مرفقة بالطابعة، أوقف تشغيلها أيضاً، وافصل أي كبلات تتصل بالطابعة.



**انتباه—خطر الصدمة:** لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي وافصل جميع الكبلات من الطابعة قبل المتابعة.



**انتباه—خطر الصدمة:** لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة رعدية.



**انتباه—احتمال الإصابة:** إذا كان وزن الطابعة أكبر من 20 كجم (44 رطلاً)، فقد تتطلب شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.



**انتباه—احتمال الإصابة:** عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة جسدية أو تلف بالطابعة:



- تأكد من إغلاق جميع الأبواب والأدراج.
- أوقف تشغيل الطابعة، ومن ثم افصل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي.
- افصل جميع الأسلاك والكبلات من الطابعة.
- إذا كانت للطابعة خيارات إخراج أو أدراج اختيارية ثابتة على الأرض مرفقة بها، افصلها قبل نقل الطابعة.
- إذا كانت للطابعة قاعدة بعجلات، فقم بلفها بعناية إلى الموقع الجديد. استخدمها بحذر عند التمرير فوق العتبات والشقوق في الأرضية.
- إذا لم تكن للطابعة قاعدة بعجلات ولكن تمت تهيئتها بأدراج اختيارية أو خيارات إخراج، فأزل خيارات الإخراج وأزل الأدراج من الطابعة. لا تحاول رفع الطابعة وأي خيارات في الوقت نفسه.
- استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائمًا.
- يجب أن تحتوي أي عربة مُستخدمة لنقل الطابعة على سطح يمكنه دعم بصمة الإصبع الكاملة للطابعة.
- يجب أن تحتوي أي عربة مُستخدمة لنقل خيارات الأجهزة على سطح يمكنه دعم أبعاد الخيارات.
- أبقِ الطابعة في موضع عمودي.
- تجنب حركات الارتجاج الشديدة.
- تأكد من أن أصابعك ليست أسفل الطابعة عند وضعها.
- تأكد من أن هناك تفرغ كافٍ حول الطابعة.

**انتباه—خطر الإمالة:** قد يتطلب تثبيت خيار واحد أو أكثر من الخيارات على طباعتك أو MFP قاعدة بعجلات أو أثاث أو ميزة أخرى لمنع عدم الاستقرار من التسبب في حدوث إصابة محتملة. للحصول على مزيد من المعلومات حول التهيئات المدعومة، اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.



**انتباه—خطر الإمالة:** لتقليل خطر عدم استقرار الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفصل. أبقِ جميع الأدراج الأخرى مغلقة حتى تحتاج إليها.



**انتباه—سطح ساخن:** قد يكون داخل الطابعة ساخنًا. لتقليل خطر حدوث إصابة من مكون ساخن، اسمح بتبريد السطح قبل لمسه.



**انتباه—خطر القرص:** لتجنب خطر حدوث إصابة قرص، استخدمها بحذر في المناطق المميزة بهذا الملصق. قد تحدث إصابات القرص حول الأجزاء المتحركة، مثل التروس أو الأبواب أو الأدراج أو الأغصية.



**انتباه—احتمال الإصابة:** يستخدم هذا المنتج ليزرًا. يمكن أن ينتج عن استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو أداء الإجراءات بخلاف تلك المحددة في دليل المستخدم التعرض للإشعاع الخطر.



**انتباه—احتمال الإصابة:** بطارية الليثيوم في هذا المنتج غير مخصصة للاستبدال. هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال بطارية الليثيوم بشكل غير صحيح. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المُستخدمة وفقًا لإرشادات الشركة المصنعة واللوائح المحلية.



يتم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتلبية معايير السلامة العالمية مع استخدام مكونات الشركة المصنعة المعينة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائمًا. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية استخدام أجزاء استبدال أخرى.

قم بإزالة الخدمة أو الإصلاحات، بخلاف تلك الموضحة في وثائق المستخدم، إلى ممثل الخدمة.

معلومات التهوية وغاز الأوزون

راجع الحقائق بشأن غاز الأوزون والحقائق بشأن التهوية في **صحة وسلامة بيئة عملنا - Xerox**.

احفظ هذه الإرشادات.



## السلامة الكهربائية

## إرشادات عامة

**الخطر:** 

- لا تقم بالأشياء في الثقوب أو الفتحات الموجودة على الطابعة. حيث قد يؤدي لمس نقطة الجهد الكهربائي أو حدوث دائرة قصر في أحد الأجزاء إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- لا تقم بإزالة الأغطية أو الواقيات المثبتة بالبراغي إلا إذا كنت تقوم بتركيب المعدات الاختيارية بعد التوجيه بالقيام بذلك. أو قف تشغيل الطابعة عند تنفيذ عمليات التركيب هذه. افصل سلك الطاقة عند إزالة الأغطية والواقيات لتركيب المعدات الاختيارية. باستثناء الخيارات القابلة للتثبيت من قبل المستخدم، لا توجد هناك أجزاء يمكنك صيانتها أو خدمتها خلف هذه الأغطية.


تشكل الحالات التالية مخاطر على السلامة:

- تلف سلك الطاقة أو اهتراؤه.
  - انسكاب سائل على الطابعة.
  - تعرض الطابعة للماء.
  - انبعاث دخان من الطابعة أو ارتفاع درجة حرارة السطح بشكل غير معتاد.
  - صدور ضوء أو روائح غير معتادة من الطابعة.
  - تسبب الطابعة في تنشيط قاطع الدائرة أو المصهر أو جهاز سلامة آخر.
- إذا حدثت أي من هذه الحالات، فقم بما يلي:

1. أوقف تشغيل الطابعة على الفور.
2. افصل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي.
3. اتصل بممثل الصيانة المعتمد.

## سلك الطاقة

استخدم سلك الطاقة المرفق بالطابعة.

**الخطر:**  لتجنب خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تستخدم أسلاك توصيل أو مشتركات كهربائية أو مقابس كهربائية.

- قم بتوصيل سلك الطاقة مباشرة في مأخذ كهربائي مؤرض بشكل سليم. تأكد من توصيل كل طرف من السلك بإحكام. إذا كنت لا تعلم ما إذا كان المأخذ مؤرضًا، فاطلب من فني الكهرباء التحقق من المأخذ.
- لا تستخدم قابس مهابئ أرضيًا لتوصيل الطابعة بمأخذ كهربائي لا يشتمل على طرف توصيل أرضي.
- تحقق من توصيل الطابعة بمأخذ يوفر الجهد الكهربائي والطاقة المناسبين. استعرض المواصفات الكهربائية للطابعة مع فني كهرباء عند الضرورة.
- لا تضع الطابعة في مكان يمكن أن يبطأ الأشخاص فيه سلك الطاقة بأقدامهم.
- لا تضع أشياء على سلك الطاقة.
- لا تقم بتوصيل سلك الطاقة أو فصله بينما مفتاح الطاقة في وضع تشغيل.

- إذا أصبح سلك الطاقة مهترئاً أو متآكلاً، فاستبدله.
  - لتجنب التعرض لصدمة كهربية وتلف السلك، أمسك بالقابس عند فصل سلك الطاقة.
- يتم تضمين سلك الطاقة بالطابعة كجهاز إضافي على الجانب الخلفي من الطابعة. إذا كان من الضروري فصل الطاقة الكهربائية بالكامل عن الطابعة، فافصل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي.


#### إيقاف التشغيل الطارئ

إذا حدث أي من الحالات التالية، فأوقف تشغيل الطابعة على الفور وافصل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي. اتصل بمندوب معتمد لصيانة Xerox لتصحيح المشكلة في حالة:

- انبعاث روائح أو صدور ضوضاء غير معتادة من الجهاز.
- تلف كابل الطاقة أو اهترائه.
- تعطل قاطع دائرة لوحة الحائط أو المصهر أو جهاز سلامة آخر.
- انسكاب سائل على الطابعة.
- تعرض الطابعة للماء.
- تلف أي جزء من الطابعة.


#### سلامة البطارية

يحتوي لوح واحد أو أكثر من ألواح الدائرة في هذه الطابعة على بطارية الليثيوم. لا تحاول إصلاح بطارية الليثيوم أو استبدالها. في حال وجود مشكلة بالبطارية، فاتصل بممثل الصيانة المعتمد لتصحيح المشكلة.

**الخطر:** إذا كانت البطارية على لوح دائرة مثبتة بشكل غير صحيح، فهناك خطر حدوث انفجار. 

تحتوي بطارية الليثيوم في هذه الطابعة على مادة البيركلورات. للحصول على معلومات حول إجراءات المعالجة الخاصة المرتبطة بمادة البيركلورات، ارجع إلى <https://dtsc.ca.gov/perchlorate>.

#### سلك خط الهاتف

**الخطر:** لتقليل مخاطر نشوب حريق، استخدم فقط سلك خط اتصالات رقم 26 أو أكبر حسب مقياس السلك الأمريكي (AWG). 

## سلامة التشغيل

تم تصميم الطابعة والمستلزمات واختبارها للوفاء بمتطلبات السلامة الصارمة. تتضمن هذه المتطلبات فحص هيئة السلامة وموافقتها والتوافق مع المعايير البيئية المعمول بها.

يساعد انتباهك إلى إرشادات السلامة التالية في ضمان التشغيل الآمن المتواصل للطابعة.

### إرشادات التشغيل

- لا تقم بإزالة أي أدرج أثناء قيام الطابعة بالطباعة.
- لا تفتح الأبواب أثناء قيام الطابعة بالطباعة.
- لا تحرك الطابعة أثناء قيامها بالطباعة.
- حافظ على إبعاد اليدين والشعر وربطة العنق، وما إلى ذلك، عن بكرات الإخراج والتغذية.
- تحمي الأغذية، التي تتطلب أدوات للإزالة، المناطق الخطرة داخل الطابعة. لا تقم بإزالة الأغذية الواقية.
- لا تقم بإبطال أية أجهزة قفل داخلي كهربية أو ميكانيكية.
- لا تحاول إزالة الورق المحشور داخل الطابعة. أوقف تشغيل المنتج على الفور، واتصل بممثل Xerox المحلي الذي تتبعه.

### الخطر:

- تكون الأسطح المعدنية في منطقة المصهر ساخنة. استخدمها بحذر دائمًا عند إزالة حالات انحشار الورق من هذه المنطقة وتجنب لمس أي أسطح معدنية.
- لتجنب خطر القلب، لا تدفع الجهاز أو تنقله مع توصيل جميع أدرج الورق.

### موقع الطابعة

- ضع الطابعة على سطح مستو وثابت وغير قابل للاهتزاز يتسم بالقوة الكافية لتحمل وزنها. للبحث عن الوزن على النحو المطلوب لتهيئة طابعتك، ارجع إلى قسم المواصفات المادية في دليل المستخدم.
- لا تقم بسد الثقوب أو الفتحات الموجودة على الطابعة أو تغطيتها. فقد تم توفير هذه الفتحات للتهوية ومنع السخونة الزائدة للطابعة.
- ضع الطابعة في منطقة تتوفر بها مساحة كافية للتشغيل والصيانة.
- عند تثبيت طابعة مكتبية في أحد المداخل أو إحدى المناطق المحظورة المشابهة، قد يتم تطبيق متطلبات إضافية للمساحة. تأكد من امتثالك لجميع قوانين السلامة وقوانين البناء والحرائق الخاصة بمكان العمل في منطقتك.
- ضع الطابعة في منطقة خالية من الأتربة.
- لا تخزن الطابعة أو تقم بتشغيلها في بيئة حارة أو باردة أو رطبة للغاية.
- لا تضع الطابعة بالقرب من مصدر حرارة.
- لا تضع الطابعة في أشعة الشمس المباشرة لتجنب تعرضها للمكونات الحساسة للضوء.
- لا تضع الطابعة في مكان تتعرض فيه لتيار الهواء البارد الصادر عن نظام تكييف الهواء مباشرة.
- لا تضع الطابعة في مواقع عرضة للاهتزازات.
- للحصول على الأداء الأمثل، استخدم الطابعة على الارتفاعات المحددة في قسم المواصفات البيئية في دليل المستخدم.

### مستلزمات الطابعة

- استخدم المستلزمات المصممة للطابعة. حيث قد يتسبب استخدام المواد غير الملائمة في سوء الأداء وإمكانية التعرض لمخاطر السلامة.
- اتبع جميع التحذيرات والإرشادات المحددة بعلامات، أو المرفقة بالطابعة والمنتج والخيارات والمستلزمات.
- قم بتخزين جميع المواد القابلة للاستهلاك وفقاً للإرشادات الموضحة على العلبة أو الحاوية.
- حافظ على وجود جميع المواد القابلة للاستهلاك بعيداً عن متناول الأطفال.
- احذر إلقاء مسحوق الحبر أو خراطيش مسحوق الحبر أو خراطيش الأسطوانات أو الخراطيش المهملة في أسنة اللهب.

**الحذر:** عند التعامل مع الخراطيش، مثل مسحوق الحبر وما إلى ذلك، تجنب ملامستها للجلد والعين. حيث قد تتسبب ملامسة العين في تهيج العين والتهابها. لا تحاول تفكيك الخرطوشة، فقد يزيد ذلك من مخاطر ملامستها للجلد أو العين.

**تحذير:** يوصى بعدم استخدام المستلزمات التي ليست من إنتاج Xerox. لا يغطي ضمان Xerox أو اتفاقية الخدمة، وضمن الرضا الإجمالي التلف أو التعطل أو انخفاض مستوى الأداء الناتج عن استخدام مستلزمات ليست من إنتاج Xerox أو استخدام المستلزمات غير المحددة لهذه الطابعة. ضمان الرضا الإجمالي متوفر في الولايات المتحدة وكندا. يمكن أن تختلف التغطية خارج هذه المناطق. يرجى الاتصال بممثل Xerox لديك لمعرفة التفاصيل.

### معلومات المواد القابلة للاستهلاك


**الحذر:** عند التعامل مع الخراطيش مثل مسحوق الحبر/الحبر أو المصهر، تجنب ملامستها للجلد أو العين. حيث قد تتسبب ملامسة العين في تهيج العين والتهابها. لا تجزّب تفكيك الخرطوشة. يمكن أن يزيد ذلك من خطر ملامسة الجلد أو العين.

- قم بتخزين جميع المواد القابلة للاستهلاك وفقاً للإرشادات الموضحة على العلبة أو الحاوية.
  - حافظ على وجود جميع المواد القابلة للاستهلاك بعيداً عن متناول الأطفال.
  - لا تلقي مسحوق الحبر/الحبر الجاف أو خراطيش الطباعة أو حاويات مسحوق الحبر/الحبر الجاف في لهب مكشوف.
- للحصول على معلومات حول برامج إعادة تدوير المستلزمات من Xerox®، انتقل إلى [www.xerox.com/recycling](http://www.xerox.com/recycling).


## سلامة الصيانة

لا تحاول تنفيذ أي إجراء صيانة غير موضح بشكل خاص في الوثائق المرفقة مع الطابعة.

- لا تقم بالتنظيف إلا باستخدام قطعة قماش خالية من النسالة فقط.
- استخدم المستلزمات و مواد التنظيف وفقاً للتوجيهات فقط.

**الحذر:** لا تستخدم منظفات الأيروسول. يمكن أن تسبب منظفات الأيروسول حدوث انفجارات أو نشوب حرائق عند استخدامها في جهاز كهروميكانيكي. 

- لا تقم بإزالة الأغطية أو الواقيات المثبتة بالبراغي. لا توجد عناصر خدمة العملاء خلف هذه الأغطية.
- في حالة انسكاب الحبر أو الحبر الجاف، استخدم مكنسة أو قطعة قماش رطبة لمسح مسحوق الحبر/الحبر الجاف المسكوب. اكنس ببطء لتقليل توليد الغبار أثناء التنظيف. تجنب استخدام المكنسة الكهربائية. إذا كان يجب استخدام مكنسة كهربائية، يجب تصميم الوحدة للغبار القابل للاشتعال، بمحرك مصنف للانفجار وخرطوم غير موصل للكهرباء.

**الحذر:** تكون الأسطح المعدنية في منطقة المصهر ساخنة. استخدمها بحذر عند إزالة حالات انحشار الورق من هذه المنطقة وتجنب لمس أي أسطح معدنية. 

- لا تحرق أية مواد قابلة للاستهلاك أو عناصر الصيانة العادية. للحصول على معلومات حول برامج إعادة تدوير المستلزمات من Xerox®، انتقل إلى [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).












### معلومات جهة الاتصال الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة

لمزيد من المعلومات حول البيئة والصحة والسلامة فيما يتعلق بمنتج Xerox هذا ومستلزماته، اتصل بـ:

- الولايات المتحدة وكندا، فقط: (1-800-275-9376) 1-800-ASK-XEROX
  - عنوان الويب: [الصحة البيئية والاستدامة - Xerox](#)
  - إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني (في جميع أنحاء العالم): [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)
- للحصول على معلومات سلامة المنتج في الولايات المتحدة وكندا، انتقل إلى: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).


## رموز المنتجات

الوصف	الرمز
تنبيه: يشير إلى خطر يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة في حال عدم تجنبه.	
سطح ساخن: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص.	
تحذير: الأجزاء المتحركة. لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص.	
تحذير: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	[لا يوجد رمز]
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس هذا الجزء من الطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خرطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خرطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خرطيش الأسطوانة.	

الوصف	الرمز
لا تحرق خرطوشة مخلفات مسحوق الحبر.	
خطر الوقوع تحت ضغط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
خطر الوقوع تحت ضغط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
لا تقم بإزالة الورق بعنف.	
سطح ساخن: قبل المعالجة، انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه.	
تشغيل	
إيقاف	
استعداد	
لا تستخدم الورق المرفق به دبائيس أو أي شكل من مشابك التجليد.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجعد.	
لا تحمّل أو تستخدم الورق الخاص بنفث الحبر.	



الوصف	الرمز
لا تعد تحميل الورق المستخدم أو المطبوع سابقًا.	
لا تستخدم بطاقات بريدية.	
لا تستخدم أطرف.	
لا تنتسخ الأموال.	
أضف ورق أو وسائط.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورقي	
تبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	

الوصف	الرمز
مستند أصلي ذو وجه واحد	
الورق المتقوب	
حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمّل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
:USB الناقل التسلسلي العالمي	
:LAN شبكة المنطقة المحلية	
خط الهاتف	
الوزن	
زر "الصفحة الرئيسية للخدمات"	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	


## البداية

يحتوي هذا الفصل على:

28	أجزاء الطابعة
37	خيارات الطاقة
39	الوصول إلى الطابعة
42	التطبيقات والميزات والوظائف
44	صفحات المعلومات
46	Embedded Web Server
50	التركيب والإعداد
53	توصيل الطابعة
60	الإعداد الأولي للطابعة
62	تنصيب برنامج تشغيل الطابعة
66	مزيد من المعلومات


## أجزاء الطابعة

منظر أمامي



1. غطاء المستندات/وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)
2. درج وحدة تغذية المستندات
3. درج إخراج وحدة تغذية المستندات
4. لوحة التحكم أو واجهة المستخدم
5. الباب ب، الباب الجانبي
6. الدرج 1، الدرج بسعة 250 ورقة القياسي
7. الأدرج 2، الدرج بسعة 550 ورقة الاختياري بدرج جانبي بسعة 100 ورقة متكامل
8. وحدة التغذية اليدوية
9. الباب أ، الباب الأمامي
10. درج الإخراج الأوسط

وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة




1. الغطاء العلوي
2. موجهات المستندات
3. درج إدخال وحدة تغذية المستندات
4. درج إخراج وحدة تغذية المستندات
5. زجاج المستندات، زجاج نقل بسرعة ثابتة (CVT)

### إرشادات وحدة التغذية التلقائية بالمستندات للطباعة المزدوجة

تستوعب وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة على الوجهين الأوزان والأحجام التالية للورق:

- أوازن المستند الأصلي: ورق 52-120 جم/م<sup>2</sup> (14-32 رطلاً من السندات)
- أحجام المستندات القياسية الأصلية وأحجام المستندات المخصصة:
  - الحد الأدنى: 105 × 148 مم A6، 5.8 × 4.1 بوصة (بوصة)
  - الحد الأقصى: 216 × 356 Legal، 8.5 × 14 بوصة (بوصة)
- كمية المستند الأصلي: 100 ورقة، ورق 75 جم/م<sup>2</sup>.

 ملاحظة: لا تدعم وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة الورق المطلي.


اتبع هذه الإرشادات عند تحميلك للمستندات الأصلية إلى وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة:

- قم بتحميل أوجه المستندات الأصلية لأعلى بحيث يدخل أعلى المستند إلى وحدة التغذية أولاً
- ضع الصفحات المنفصلة غير التالفة فقط في وحدة تغذية المستندات التلقائية
- اضبط موجهاً الورق حتى تستقر في مواجهة المستندات الأصلية
- ضع الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة فقط عندما يكون حبر الورق
- لا تقم بتحميل المستندات الأصلية فوق الحد الأقصى لخط الملء.

### إرشادات زجاج المستندات

ارفع غطاء وحدة تغذية المستندات وضع الصفحة الأولى في الزاوية العلوية اليسرى بزجاج المستندات بحيث تكون متجهة لأسفل. قم بمحاذاة المستندات الأصلية على حجم الورق المطبوع على حافة الزجاج.


- يقبل زجاج المستندات أحجام الورق التالية:
  - الحد الأدنى: 25.4 × 25.4 مم (1 × 1 بوصة)
  - الحد الأقصى: 215.9 × 355.6 Legal، 8.5 × 14 بوصة (بوصة)
- استناداً إلى إعداد تفضيل حجم الورق، إذا كان المستند الأصلي هو A4 أو أقصر في الحجم، يسمح زجاج المستندات إما (210 × 297) A4 مم، 8.2 × 11.7 بوصة) أو Letter (215.9 × 279.4) مم، 8.5 × 11 بوصة).
- إذا كان المستند الأصلي أطول من A4، يسمح زجاج المستندات وفقاً لإعداد حجم Legal الافتراضي. أحجام Legal المتوفرة هي 215.9 × 355.6 مم (8.5 × 14 بوصة)، و215.9 × 330.2 مم (8.5 × 13 بوصة)، و216 × 340 مم (8.5 × 13.4 بوصة)، و215 × 315 مم (8.4 × 12.4 بوصة). إعداد Legal الافتراضي هو 215.9 × 355.6 مم (8.5 × 14 بوصة).

 ملاحظة: عند ضبط الحجم الأصلي على "تلقائي" في لوحة التحكم، يتم مسح الأحجام الموضحة هنا على زجاج المستندات. عند تحديد حجم مستند أصلي، يتم مسح هذا الحجم المختار ضوئياً بواسطة الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **تحديد حجم المستند الأصلي**.

استخدم زجاج المستندات بدلاً من وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة لنسخ أو مسح الأنواع التالية من المستندات الأصلية ضوئياً:


- الورق المرفق به مشابك أو دبابيس
- الورق المتجدد أو المتموج أو المطوي أو الممزق أو المنقوب
- الورق المصقل أو الخالي من الكربون أو أي شيء بخلاف الورق مثل القماش أو المعدن
- الأظرف والكتب

الأجزاء الداخلية



- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. خراطيش الحبر ووحدة التصوير | 5. موجة الورق             |
| 2. مجموعة زجاجة الحبر الفاقد  | 6. الباب أ، الباب الأمامي |
| 3. الباب ب، الباب الجانبي     | 7. مجموعة سخان الحبر      |
| 4. وحدة النقل                 |                           |

منظر خلفي



- .4 منفذ خط هاتف الفاكس
- .5 مأخذ الطاقة الرئيسي


- .1 منفذ Ethernet
- .2 منفذ USB، النوع A
- .3 منفذ USB، النوع B



## لوحة التحكم

تتكون لوحة التحكم من شاشة لمس وأزرار تضغط عليها للتحكم في الوظائف المتاحة بالطابعة. للوحة التحكم الوظائف التالية:


- لعرض حالة التشغيل الحالية للطابعة.
- توفر الوصول إلى ميزات النسخ والطباعة والمسح الضوئي.
- توفر الوصول إلى المواد المرجعية.
- توفر الوصول إلى قائمتي الأدوات والإعداد.
- لمطابقتك بتحميل الورق واستبدال المستلزمات وإزالة انحشار الورق.
- لعرض الأخطاء والتحذيرات.
- توفر الزر تشغيل/تنشيط المستخدم لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. يدعم هذا الزر أيضًا أوضاع توفير الطاقة، ونبض مؤشر الزر للإشارة إلى حالة طاقة الطابعة.



العنصر	الاسم	الوصف
1	زر تسجيل الدخول	يسمح لك لمس زر تسجيل الدخول على شاشة لمس لوحة التحكم بتسجيل الدخول وتعريف نفسك للطابعة. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المستخدم الخاصة بك، للوصول إلى ميزات الطابعة. إذا كنت لا تعرف اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك، فاتصل بمسؤول النظام.
2	زر اللغة	يسمح لك لمس زر اللغة بتعيين اللغة التي تظهر على شاشة لمس لوحة التحكم. ملاحظة: أحياناً يكون هذا الخيار مخفياً عن الرؤية. لمعرفة التفاصيل، راجع دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a> .
3	زر إعادة الضبط	استخدم الزر إعادة الضبط لإعادة ضبط جميع التطبيقات إلى الإعدادات الافتراضية.

العنصر	الاسم	الوصف
4	الزر تشغيل/تنشيط	<p>يؤدي هذا الزر العديد من الوظائف المتصلة بالتنشيط:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عندما يتم إيقاف تشغيل الطابعة، يعمل الضغط على هذا الزر على تشغيل الطابعة.</li> <li>• عندما يتم تشغيل الطابعة، يؤدي الضغط على هذا الزر لعرض قائمة في لوحة التحكم. من هذه القائمة، يمكنك اختيار الدخول في وضع السكون، أو إعادة تشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.</li> <li>• عندما يتم تشغيل الطابعة، ولكن في وضع السكون، اضغط على هذا الزر لتنشيط الطابعة.</li> </ul> <p>ينبض مؤشر هذا الزر للإشارة إلى حالة التشغيل للطابعة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عندما ينبض المصباح ببطء، فهذا يعني أن الطابعة في وضع السكون.</li> <li>• عندما ينبض المصباح بسرعة، فهذا يعني أن الطابعة يتم إيقاف تشغيلها أو تنشيطها.</li> </ul>
5	زر القائمة الرئيسية	<p>يوفر هذا الزر وصولاً إلى القائمة الرئيسية وذلك من أجل الوصول لميزات الطابعة، مثل النسخ والمسح الضوئي والفاكس.</p>
6	منطقة اتصال الحقل القريب (NFC)	<p>إن اتصال الحقل القريب (NFC) هو تقنية تقوم بتمكين اتصال الأجهزة عندما تكون ضمن نطاق الشبكة لبعضهما البعض. استخدم منطقة NFC للحصول على واجهة شبكة أو لإضافة الطابعة إلى جهازك المحمول أو لإنشاء اتصال TCP/IP بين جهازك والطابعة.</p>
7	مؤشر الحالة	<p>ينبض هذا المصباح باللون الأزرق أو اللون الكهرماني للإشارة إلى حالة الطابعة الأزرق:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ينبض المصباح باللون الأزرق مرة واحدة لمصادقة بطاقة الوصول عند وجود تأخير في الاستجابة من ملقم بعيد.</li> </ul> <p>ملاحظة: بعض أجهزة قراءة البطاقات ليست متوافقة مع هذه الميزة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ينبض المصباح باللون الأزرق مرتين للإشارة إلى اكتمال المهمة.</li> <li>• ينبض المصباح باللون الأزرق سريعاً أثناء تشغيل الطابعة أو للإشارة إلى اكتشاف إحدى وظائف التعرف على الطابعة من AirPrint، عند الاقتضاء.</li> </ul> <p>الكهرماني:</p> <p>ينبض المصباح باللون الكهرماني للإشارة إلى وجود حالة خطأ أو تحذير يتطلب انتباهك أو انتباه مسؤول النظام. على سبيل المثال، يمكن أن يشير إلى حالة نفاد مسحوق الحبر أو انحشار الورق أو نفاد الطابعة من الورق الخاص بالمهمة الحالية.</p>
8	عرض شاشة اللمس	<p>تعرض الشاشة معلومات وتوفر الوصول إلى تطبيقات ووظائف الطابعة، مثل النسخ والمسح الضوئي والفاكس.</p>

الخيارات والتهيئات الإضافية



- |   |   |
|---|---|
| 1. وحدة تدببب مريحة                       | 2. الأدرج 2، الدرj بسعة 550 ورقة الاختياري بدرj جانبي |
| 3. الدرj 3، الدرj بسعة 550 ورقة الاختياري | 4. حامل طابعة   |
| 5. مهائئ الشبكة اللاسلكي                  | 6. مجموعة إنتاجية (محرك قرص صلب +500 جيجابايت)        |

### خيارات درج الورق

يمكن أن تحتوي الطابعة على ما يصل إلى درجي ورق بسعة 550 ورقة:

- الدرج 1: درج قياسي بسعة 250 ورقة
  - الدرج 2: الدرج بسعة 550 ورقة الاختياري بدرج جانبي بسعة 100 ورقة متكامل.
  - الدرج 3: الدرج بسعة 550 ورقة
- كما تحتوي الطابعة على وحدة تغذية يدوية متصلة بالدرج 1.

### تهيئة أدرج الورق المخصص

يمكن لمسؤول النظام ضبط الأدرج على الوضع "قابل للضبط بشكل كامل" أو الوضع "مخصص". عند ضبط درج الورق على الوضع "قابل للضبط بشكل كامل"، يمكنك تغيير إعدادات الورق في كل مرة تقوم فيها بتحميل الدرج. عند ضبط أحد أدرج الورق على الوضع "مخصص"، تطالب لوحة التحكم بتحميل ورق محدد الحجم والنوع واللون.

يمكن أن تحتوي طابعتك على ما يصل إلى أربعة أدرج ورق قياسية اختيارية يمكن تكوينها كأدرج قابلة للضبط بالكامل أو مخصصة. الدرج الجانبي هو الدرج الوحيد الذي لا يمكن ضبطه كمخصص.

ملاحظة: لتهيئة إعدادات الدرج، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs)

### تأكيد حجم الورق

يمكن لمسؤول النظام تكوين استجابة الجهاز التي تظهر على شاشة اللمس بلوحة التحكم عند تحميل ورق من الحجم نفسه في أحد الأدرج. لأدرج الورق القياسية القابلة للضبط، حدد خيارًا:

- **العرض دائمًا:** يعرض هذا الخيار مطالبة تأكيد الورق على شاشة اللمس بلوحة التحكم حتى يرفضها المستخدم.
- **تأكيد مؤجل:** يعرض هذا الخيار مطالبة تأكيد الورق بوقت محدد. في نهاية الوقت المحدد، تُغلق المطالبة، حيث يؤكد ذلك أنه تم تحميل الورق. بينما تُعرض المطالبة على شاشة اللمس بلوحة التحكم، يمكنك تأكيد أي تغيير لنوع الورق ولونه وحجمه.
- **تأكيد تلقائي:** يؤكد هذا الخيار نوع الورق ولونه وحجمه تلقائيًا دون عرض مطالبة التأكيد على شاشة لوحة التحكم التي تعمل باللمس.

ملاحظة: لا توصي Xerox® باستخدام خيار **التأكيد التلقائي** ما لم تقم دائمًا بتحميل الدرج بالورق من النوع واللون والحجم نفسه بالضبط. لتكوين مطالبة تأكيد الدرج التلقائي، راجع **نُهج الورق المطلوبة** في دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs)

## خيارات الطاقة


## موفر الطاقة

لتقليل استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد، يمكنك استخدام انقضاء مهلة وضع السكون لضبط الوقت الذي تقضيه الطابعة وهي خاملة في الوضع "جاهز" قبل أن تنتقل إلى وضع السكون.


## تشغيل الطابعة أو الخروج من وضع السكون

تشتمل الطابعة على مفتاح طاقة واحد. مفتاح الطاقة هو الزر تشغيل/تنشيط في لوحة التحكم. يتحكم الزر تشغيل/تنشيط في الطاقة الواردة إلى المكونات الإلكترونية للطابعة، وعند إيقاف التشغيل، فإنه يعمل على بدء إجراء إيقاف التشغيل الذي يتحكم فيه البرنامج. يُعد استخدام الزر تشغيل/تنشيط لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها الأسلوب المفضل.

- لتشغيل الطابعة، على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على الزر تشغيل/تنشيط.



- للدخول إلى وضع السكون أو الخروج منه، اضغط على زر تشغيل/تنشيط.

ملاحظة: 


- عند استقبال الطابعة لبيانات من أحد الأجهزة المتصلة، فإنها تخرج من وضع السكون تلقائيًا.
- عند استقبال الطابعة لبيانات من مهمة طباعة عبر الشبكة، لتقليل استهلاك الطاقة، تخرج المكونات الإلكترونية الضرورية فقط من وضع السكون تلقائيًا. لا تخرج لوحة التحكم والمساحة الضوئية للمستندات من وضع السكون.
- عندما تكون الطابعة في وضع السكون، يتم إيقاف تشغيل شاشة اللمس ولا تستجيب. لتنشيط الطابعة يدويًا، اضغط على الزر تشغيل/تنشيط.
- في حال تمكين إيقاف التشغيل التلقائي، فسيتم إيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا بعد استيفاء الشروط المحددة. لتمكين وضع "إيقاف التشغيل التلقائي"، اتصل بمسؤول النظام الذي تتعامل معه. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

**تحذير:** مأخذ الطاقة الرئيسي هو في الجانب الخلفي من الطابعة. لا تقم بتوصيل سلك الطاقة أو فصله أثناء تشغيل الطابعة.

## إعادة تشغيل الطابعة أو إدخالها في وضع الخمول أو إيقاف تشغيلها

لإعادة تشغيل الطابعة أو إدخالها في وضع السكون أو إيقاف تشغيلها:

1. على لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر **التشغيل/التنشيط**.



2. حدد أحد الخيارات:

- لإعادة تشغيل الطابعة، المس **إعادة تشغيل**.
  - لوضع الطابعة في وضع السكون، المس **سكون**.
  - في وضع السكون، تنطفئ شاشة اللمس ويومض الزر **تشغيل/تنشيط**.
  - لإيقاف تشغيل الطابعة، المس **إيقاف تشغيل**. ستظهر رسالة يُرجى الانتظار بينما يتم إيقاف تشغيل الطابعة.
- ملاحظة: من غير الموصى به ولكن إذا كان مطلوبًا، لإيقاف تشغيل الطابعة على الفور، اضغط مع الاستمرار على زر **الطاقة/التنشيط** لمدة 5 ثوانٍ.

3. إذا أردت إيقاف تشغيل الطابعة لفترة طويلة، فافصل الطابعة من مأخذ الطاقة الرئيسي.

**تحذير:** لا تقم بفصل سلك الطاقة أثناء إيقاف تشغيل الطابعة.

## الوصول إلى الطابعة

### المصادقة

المصادقة هي عملية تأكيد هويتك. عندما يعمل مسؤول النظام على تمكين المصادقة، تقارن الطابعة المعلومات التي تقدمها بمصدر معلومات آخر، مثل دليل LDAP. يمكن أن تكون المعلومات عبارة عن اسم مستخدم وكلمة مرور، أو معلومات مخزنة على بطاقة مغناطيسية أو تقارب أو بطاقة التردد اللاسلكي المحددة للهوية (RFID) أو بطاقة ذكية. إذا كانت المعلومات صالحة، فأنت تعتبر مستخدمًا تمت مصادقته.

هناك طرق عديدة لمصادقة أي مستخدم:

- **التحقق من اسم المستخدم/كلمة المرور على الجهاز:** هذا الخيار يتيح المصادقة المحلية. يثبت المستخدمون هويتهم عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في لوحة التحكم أو في خادم الويب المضمن. تقارن الطابعة بيانات اعتماد المستخدم بالمعلومات المخزنة في قاعدة بيانات المستخدم. في حالة وجود عدد محدود من المستخدمين، أو إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى خادم مصادقة، فاستخدم أسلوب المصادقة هذا.
- **التحقق من اسم المستخدم/كلمة المرور على الشبكة:** يُمكنك هذا الخيار من المصادقة على الشبكة. يثبت المستخدمون هويتهم عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في لوحة التحكم أو في خادم الويب المضمن. تقارن الطابعة بيانات اعتماد المستخدم بالمعلومات المخزنة على خادم المصادقة.
- **مصادقة ملائمة:** في حالة تمكين هذا الخيار، يتم استخدام بطاقة بشرط مغناطيسي أو RFID. تختلف بطاقة المصادقة الملائمة عن البطاقة الذكية، حيث يتوفر في البطاقة الذكية شريحة مضمنة وتتطلب عادةً تسجيل الدخول وكلمة مرور. إذا تم تركيب قارئ بطاقة RFID المتكامل الاختياري، للمصادقة، يضع المستخدمون البطاقة المبرمجة مسبقًا فوق قارئ بطاقات RFID في لوحة التحكم.
- **حل Xerox Workplace Cloud:** يتيح هذا الخيار المصادقة القائمة على السحابة. تتصل الطابعة مباشرة بحل Xerox Workplace Cloud. توفر هذه الطريقة خيارات متعددة للمصادقة. يمكن للمستخدمين استخدام أساليب المصادقة المتنقلة مثل رمز QR (الاستجابة السريعة) أو رمز NFC (اتصال الحقل القريب)، أو استخدام بطاقة الهوية أو كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لإثبات هويتهم.
- **نظام المعرفة الموحد للوصول الآمن من Xerox:** يمكن هذا الخيار المصادقة لنظام المعرفة الموحد للوصول الآمن من Xerox. يقدم المستخدمون بطاقة هوية مبرمجة مسبقًا لقارئ بطاقات بلوحة التحكم. تقارن الطابعة بيانات اعتماد المستخدم بالمعلومات المخزنة على ملقم الوصول الآمن من Xerox.
- **موفر الهوية (IdP) - التحقق على السحابة:** يتيح هذا الخيار المصادقة القائمة على السحابة من خلال موفر هوية (IdP). يقوم الجهاز بإثبات اتصال آمن بموفر هوية (IdP)، ثم يمرر بيانات اعتماد المستخدم إلى موفر الهوية للمصادقة.
- **البطاقات الذكية:** يتيح هذا الخيار المصادقة لقارئ البطاقة الذكية. يقوم المستخدمون بإدخال بطاقة هوية مبرمجة مسبقًا في قارئ بطاقات بلوحة التحكم.
- **المصادقة المخصصة:** لاستخدام طريقة المصادقة هذه، مفتاح تثبيت الميزة مطلوب. بعد إدخال مفتاح تثبيت الميزة، تكون طرق المصادقة المخصصة المقدمة من Xerox متوفرة للتهيئة.

ملاحظة: يستطيع مسؤول النظام السماح لك بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك عند تعيين مصادقة الملاءمة أو البطاقة الذكية كأسلوب المصادقة الرئيسي. إذا قام المسؤول بتهيئة أسلوب مصادقة بديلاً، وفقدت البطاقة، فسيظل بإمكانك الوصول إلى الطابعة.

للحصول على معلومات حول إعدادات تهيئة المصادقة، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### تفويض

التحويل هي وظيفة تحديد المزايا التي يسمح للمستخدمين بالوصول إليها وعملية الموافقة على الوصول أو عدم الموافقة عليه. يمكنك تهيئة الطابعة بحيث تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الطابعة، مع تقييد الوصول إلى مزايا وأدوات وخدمات معينة. على سبيل المثال، يمكنك السماح للمستخدمين بالوصول إلى إجراء النسخ مع تقييد الوصول لإجراء المسح الضوئي. كما يمكنك التحكم في الوصول إلى المزايا في أوقات معينة من اليوم. على سبيل المثال، يمكنك تقييد وصول مجموعة من المستخدمين للطباعة خلال ساعات ذروة العمل.

هناك نوعان من التحويل:

- الخيار **تحويل محلي** يتحقق من معلومات المستخدم الموجودة على الطابعة للموافقة على الوصول.
  - الخيار **تحويل الشبكة** يتحقق من معلومات المستخدم المخزنة خارجياً في قاعدة بيانات شبكة، مثل دليل LDAP، للموافقة على الوصول.
- للحصول على معلومات حول إعدادات تهيئة التفويض، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### إضفاء الطابع الشخصي

إضفاء الطابع الشخصي هو عملية تخصيص معلومات الجهاز وإعداداته وتكوينها لمستخدم قام بتسجيل الدخول. عندما يسجل المستخدم الدخول إلى الجهاز، يبحث الجهاز عن معلومات التكوين المطلوبة لحساب المستخدم من دليل LDAP.

يسمح إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين المسجلين الدخول بإنشاء تجربة مستخدم ذات طابع شخصي في واجهة المستخدم المحلية. يتم تمكين إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين المسجلين للدخول افتراضياً.

يسمح إضفاء الطابع الشخصي للمستخدم الذي قام بتسجيل دخوله بتهيئة الإعدادات التالية:

- الشاشة المستقلة المخصصة: عندما يسجل مستخدم دخوله، يشغل الجهاز تطبيقه المفضل بدلاً من الشاشة المستقلة الافتراضية.
- الشاشة الرئيسية المخصصة: يمكن أن يحدد مستخدم تطبيقاته المفضلة لعرضها بترتيب مفضل على الشاشة الرئيسية.
- الإعدادات الافتراضية المخصصة لتطبيقات نسخ بطاقة الهوية والمسح الضوئي إلى والفاكس والبريد الإلكتروني والنسخ.
- تطبيقات اللمساة الواحدة المخصصة.
- التطبيق المخصص للتشغيل عند اكتشاف المستندات الأصلية: على الشاشة الرئيسية، عندما يحمل مستخدم قام بتسجيل دخوله المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات، يشغل الجهاز تطبيقه المفضل.
- إعدادات البدء التلقائي المخصصة لتطبيقات اللمساة الواحدة والمسح الضوئي إلى والفاكس والبريد الإلكتروني والنسخ.
- اقتراحات التعلم التكيفي المخصصة: يعرض إضفاء الطابع الشخصي على التعلم التكيفي اقتراحات أتمتة سير العمل لمساعدة المستخدمين الذين قاموا بتسجيل دخولهم على تبسيط سير عملهم. تتضمن اقتراحات سير عمل التطبيق المخصصة:
  - إنشاء تطبيقات اللمساة الواحدة المخصصة للمهام المكررة
  - إنشاء تطبيقات اللمساة الواحدة المخصصة للمهام المعقدة
  - إعادة ترتيب إعدادات ميزات التطبيقات وفقاً لتردد الاستخدام
  - إعدادات تفضيل اللغة

بالنسبة للمستخدم الذي قام بتسجيل دخوله، تتجاوز كل الإعدادات المخصصة الإعدادات الافتراضية للجهاز.

ملاحظة: يتم تحديد الخيارات المتاحة من قبل المسؤول. على سبيل المثال، إذا اختار المسؤول الحد من أنونات استخدام تطبيق ماء، فلن يتمكن المستخدم الفردي من تجاوز تلك الأنونات.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول كل خيارات إضفاء الطابع الشخصي، راجع **تخصيص**.

ملاحظة: للسماح للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول بإضفاء الطابع الشخصي على تجربة واجهة المستخدم المحلية، يُطالب مسؤول النظام بتكوين سياسة إضفاء الطابع الشخصي على الجهاز. للحصول على معلومات حول تكوين سياسة الجهاز للسماح بإضفاء الطابع الشخصي على المستخدم، راجع دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### محاسبة

يتم استخدام المحاسبة لتتبع وتسجيل عدد مهام النسخ والطباعة والمسح الضوئي وفاكس الخادم ومهام الفاكس التي ينتجها الجهاز لكل مستخدم. يُطلب من مسؤول النظام القيام بإنشاء حسابات المستخدم وتمكين ميزة المحاسبة. بعد تمكين المحاسبة، قم بتوفير معرفات حسابات في الطباعة للوصول إلى التطبيقات المقيدة. وفي حال تمكين المصادقة، عليك تسجيل الدخول أولاً. وقيل أن تطبع المستندات من جهاز كمبيوتر، قم بتوفير تفاصيل حسابك في برنامج تشغيل الطباعة.




يستطيع مسؤول النظام وضع حدود حسب نوع المهام لتقييد إجمالي عدد المهام التي يمكن لأي مستخدم إرسالها إلى الطابعة. كما يستطيع المسؤول إنشاء تقارير تسرد بيانات الاستخدام للمستخدمين الفرديين والمجموعات.

لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### تسجيل الدخول

تسجيل الدخول هي العملية التي تعرّف نفسك من خلالها للطابعة من أجل إجراء المصادقة. إذا تم ضبط المصادقة، فقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المستخدم الخاصة بك للوصول إلى ميزات الطابعة.

### تسجيل الدخول على لوحة التحكم

ملاحظة: 


- قبل تسجيل الدخول لأول مرة إلى لوحة تحكم جهاز Xerox، قم بتسجيل الدخول إلى خادم الويب المضمن، ثم حدث كلمة المرور الخاصة بك. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **تسجيل الدخول باستخدام Embedded Web Server**.
- إذا كنت لا تعرف اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك، فاتصل بمسؤول النظام.

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

2. المس تسجيل الدخول.

3. بالنسبة إلى اسم المستخدم، استخدم لوحة المفاتيح وأدخل اسمك، ثم المس التالي.

4. عند الطلب، أدخل كلمة المرور، ثم المس تم.

ملاحظة:  للوصول إلى كل تطبيق محمي بكلمة مرور، كرر الخطوتين 3 و 4.

## التطبيقات والميزات والوظائف

### مقدمة عن التطبيقات

Xerox Apps عبارة عن بوابة إلى ميزات الجهاز ووظائفه. يتم تثبيت التطبيقات القياسية بالفعل على الجهاز وتُعرض على الشاشة الرئيسية. يتم تثبيت بعض التطبيقات باعتبارها قياسية، لكنها تكون مخفية عند استخدام جهازك لأول مرة.

عند تسجيل الدخول، تظهر التطبيقات التي تمت تهيئتها لحسابك الشخصي على لوحة التحكم.

يمكنك تنزيل المزيد من التطبيقات لجهازك من معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®. ارجع إلى [معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®](#).

### مهام سير العمل دون لمس

هناك ميزتان يمكنك تهيئتهما للجهاز لأداء الإجراءات المحددة عند اكتشاف المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات:

- الشاشة الافتراضية عند اكتشاف المستندات الأصلية: تعين هذه الميزة التطبيق الافتراضي على التشغيل عند تحميل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات. يُطبق الإعداد عندما تعرض لوحة التحكم في الجهاز الشاشة الرئيسية فقط.
- البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية: يعمل هذا الخيار على تمكين ميزة البدء التلقائي. تسمح ميزة البدء التلقائي للجهاز ببدء مهمة تلقائيًا داخل تطبيق. على سبيل المثال، يمكن تهيئة الجهاز لتشغيل تطبيق النسخ تلقائيًا عند اكتشاف الوسائط في وحدة تغذية المستندات. تُطبق ميزة البدء التلقائي على تطبيقات اللمسة الواحدة والمسح الضوئي إلى الفاكس والبريد الإلكتروني والنسخ. يمكن تمكين البدء التلقائي للتطبيقات الفردية، أو لكل التطبيقات المدعومة.

عند تمكين ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية وميزة الشاشة الافتراضية عند اكتشاف المستندات الأصلية لتطبيق، يمكنك إنشاء مهام سير العمل بدون لمس. يوضح المثال التالي هذا السيناريو لتطبيق اللمسة الواحدة، بناءً على تطبيق النسخ. إذا تم تحديد تطبيق اللمسة الواحدة كالتطبيق الافتراضي عند اكتشاف المستندات الأصلية، ويتم تمكين البدء التلقائي لتطبيق اللمسة الواحدة. تعرض لوحة التحكم الشاشة الرئيسية. عندما يضع مستخدم المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات، يشغل الجهاز تطبيق اللمسة الواحدة تلقائيًا. يتم بدء النسخ خلال 7 ثوانٍ، ما لم يقم المستخدم بإلغاء التشغيل التلقائي.

عند تمكين إضفاء الطابع الشخصي، يمكن أن يخصص المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول تطبيقه الافتراضي عند اكتشاف المستندات الأصلية. يُطبق الإعداد المخصص للتطبيق الافتراضي عند اكتشاف المستندات الأصلية على مستخدم قام بتسجيل الدخول عندما تعرض لوحة التحكم الشاشة الرئيسية. يتم فتح التطبيق المفضل عندما يضع المستخدم المستندات في وحدة تغذية المستندات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إنشاء واستخدام تطبيقات اللمسة الواحدة، راجع [تخصيص](#).

للحصول على التعليمات المفصلة حول كيفية تهيئة الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال وميزة البدء التلقائي، راجع دليل مسؤول النظام: على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### التعلم التكييفي


يعرض التعلم التكييفي اقتراحات وأتمتة سير العمل لمساعدة المستخدمين الذين قاموا بتسجيل دخولهم على تبسيط مهام سير عملهم. عند تمكين التعلم التكييفي، يتم توفير الميزات التالية:

- تعيين الإعدادات الافتراضية للجهاز تلقائيًا: يتم تمكين هذه الميزة بواسطة المسؤول ويوفر تخصيص الإعدادات الافتراضية بناءً على استخدام الجهاز بواسطة المستخدمين المستقلين. تتضمن الخيارات الشاشة المستقلة الافتراضية، والشاشة الافتراضية عند اكتشاف المستندات الأصلية،

والإعدادات الافتراضية لتطبيقات البريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى. بعد تمكين هذه الميزة، يجمع الجهاز بيانات الاستخدام، ثم يغير الإعدادات الافتراضية تلقائيًا لتبسيط المهام.

- اقتراح مهام سير عمل التطبيقات المخصصة: توفر هذه الميزة اقتراحات سير العمل المخصصة لمستخدم قام بتسجيل الدخول بناءً على استخدامه للتطبيقات المعنية. يمكن أن يختار مستخدم فردي أنواع الاقتراحات التي تتلقاها. يطبق الاقتراحات المخصصة على تطبيقات النسخ والبريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى فقط.

للحصول على مزيد من المعلومات حول اقتراحات سير العمل المخصصة، راجع **تخصيص**.

ملاحظة: ميزة إضفاء الطابع الشخصي للتعلم التكيفي متوفرة للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول فقط. 

للحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية تهيئة التعلم التكيفي، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office) على **.VLC415docs**.

## صفحات المعلومات

تحتوي طابعتك على مجموعة من صفحات المعلومات التي يمكنك طباعتها. وتحتوي هذه الصفحات على معلومات التكوين والخط، وصفحات البدء، والمزيد.

تتوفر صفحات المعلومات التالية:

الاسم	الوصف
تقرير التهيئة الأساسي	يوفر تقرير التهيئة الأساسي معلومات الطباعة، بما في ذلك الرقم التسلسلي والخيارات المثبتة وإعدادات الشبكة وإعداد المنفذ ومعلومات الأدرج وغير ذلك الكثير.
تقرير التهيئة المفصل	يوفر تقرير التهيئة المفصل معلومات حول كل إعدادات الطباعة، بما في ذلك إعداد الخدمات القابلة للتوسعة، وتهيئة ملقم المصادقة والأمان، وإعدادات الاتصال، والمزيد.
ملخص التكلفة	يوفر تقرير ملخص الفوترة معلومات حول الجهاز وقائمة مفصلة لعدادات الفوترة والورق.
البيداية	يوفر دليل البدء نظرة عامة على الميزات الرئيسية للطباعة.
صفحة استكشاف مشاكل جودة الطباعة وحلها	توفر صفحة استكشاف مشاكل جودة الطباعة وحلها قائمة بمشاكل جودة الطباعة الشائعة ونصائح للمساعدة على حلها.
صفحة استخدام المستلزمات	توفر صفحة استخدام المستلزمات معلومات التغطية وأرقام الأجزاء لإعادة طلب المستلزمات.
صفحة العرض التوضيحي للرسومات	اطبع هذه الصفحة للتحقق من جودة الرسومات.
قائمة خطوط PCL	توفر قائمة خطوط PCL نسخة مطبوعة من جميع خطوط PCL المتوفرة على الطباعة.
قائمة خطوط PostScript	توفر قائمة خطوط PostScript نسخة مطبوعة من جميع خطوط PostScript المتوفرة على الطباعة.

## طباعة صفحات المعلومات

1. على لوحة تحكم الطباعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < صفحات المعلومات.
3. لطباعة صفحة معلومات، المس الصفحة المطلوبة، ثم المس طباعة.  
تطبع الطباعة صفحة المعلومات المحددة.
4. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

## تقارير التهيئة

هناك تقريران للتهيئة متوفران، تقرير التهيئة الأساسي، وتقرير التهيئة المفصل. توفر تقارير التهيئة معلومات المنتج بما في ذلك الخيارات المثبتة وإعدادات الشبكة وإعداد المنفذ ومعلومات الأدرج والمزيد غير ذلك.

### طباعة تقرير التهيئة

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < صفحات المعلومات.
3. المس تقرير التهيئة الأساسي أو تقرير التهيئة المفصل، ثم المس طباعة.  
تطبع الطابعة تقرير التهيئة المختار.
4. للعودة إلى الشاشة الرئيسية ، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

## Embedded Web Server

Embedded Web Server هو برنامج إدارة وتكوين مثبت في الطابعة. يسمح لمسؤولي النظام بتعديل إعدادات الشبكة والنظام على الطابعة عن بُعد باستخدام مستعرض ويب.

ويمكنك التحقق من حالة الطابعة ومراقبة الورق ومستويات الإمداد وإرسال مهام الطباعة وتعقبها. يمكن الوصول إلى كل هذه الوظائف بطريقة مريحة من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتطلب Embedded Web Server ما يلي:

- اتصال TCP/IP بين الطابعة والشبكة في بيئات أنظمة التشغيل Windows أو Macintosh أو UNIX أو Linux.
- تم تمكين TCP/IP و TTP على الطابعة.
- جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة مزودًا بمستعرض ويب يدعم JavaScript.

### البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك

أنت تحتاج إلى عنوان IP لطابعتك للقيام بما يلي:

- تثبيت برنامج تشغيل الطباعة للطابعة المتصلة بشبكة.
  - للوصول إلى إعدادات الطابعة عبر Embedded Web Server.
  - يمكنك عرض عنوان IP الخاص بالطابعة على لوحة التحكم أو في "تقرير التهيئة".
- ملاحظة: لعرض عنوان TCP/IP على لوحة التحكم، انتظر لمدة دقيقتين بعد تشغيل الطابعة. إذا كان عنوان TCP/IP هو 0.0.0.0، أو يبدأ بـ 169، فهذا يشير إلى أن هناك مشكلة في اتصال الشبكة.

### عرض عنوان IP الخاصة بالطابعة على لوحة التحكم

لعرض عنوان IP الخاص بالطابعة على لوحة التحكم:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < حول.
3. يظهر عنوان IP في قسم الشبكة من شاشة حول لعنوان IPv4 السلكي أو عنوان IPv6 السلكي.
4. قم بتسجيل عنوان IP من العرض.
4. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

### الحصول على عنوان IP الخاص بالطابعة من تقرير تهيئة

للحصول على عنوان IP الخاص بالطابعة من تقرير تهيئة:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < صفحات المعلومات.
3. المس تقرير التهيئة الأساسي أو تقرير التهيئة المفصل، ثم المس طباعة.
4. تطبع الطابعة تقرير التهيئة المختار. يظهر عنوان IP في قسم بيانات المستخدم الشائعة من تقرير التهيئة.
4. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

## الوصول إلى EMBEDDED WEB SERVER


بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.

لاستخدام خادم الويب المضمن، انقر على الصفحة المطلوبة:

- **الصفحة الرئيسية:** توفر هذه الصفحة وصفاً للطابعة ولإعلامات الحالية وحالة أدرج الورق ومعلومات عن الإمدادات والفوترة. توجد منطقة روابط سريعة، في الجزء السفلي من الصفحة، توفر وصولاً مباشرًا إلى الوظائف والصفحات الرئيسية.
  - **المهام:** تُمكنك صفحة الوظائف من إدارة المهام النشطة على الطابعة واستعراض المهام المحفوظة وطباعتها وحذفها، فضلاً عن إنشاء مجلدات المهام المحفوظة وإدارتها.
  - **الطباعة:** تُمكنك هذه الصفحة من إرسال الملفات الجاهزة للطباعة إلى الطابعة لتتم طباعتها. ويمكنك تحديد خيارات لطباعة المهام باستخدام هذه الصفحة. مع العلم بأنه يتاح فقط إرسال الملفات الجاهزة للطباعة، على سبيل المثال ملف بتنسيق PDF و PS و PCL و XPS.
  - **المسح الضوئي:** تُمكنك صفحة المسح الضوئي من إنشاء توزيع مهام سير العمل وصناديق البريد للمستندات المسوحة ضوئياً.
  - **دفتر العناوين:** استخدم صفحة دفتر العناوين لإنشاء دفتر عناوين للجهاز يحتوي على جهات اتصال لاستخدامه مع الفاكس والبريد الإلكتروني وتطبيقات المسح الضوئي. يمكنك تهيئة الطابعة لاستخدام دفتر عناوين الشبكة والذي يتيح البحث عن عناوين من دليل LDAP. ومن الممكن أيضاً تهيئة الطابعة لاستخدام دفتر عناوين الشبكة، بحيث يتم البحث عن العناوين من دليل LDAP. إذا تمت تهيئة كل من دفتر العناوين ودفتر عناوين الجهاز، فيتاح للمستخدمين الاختيار بينهما عند استخدام تطبيق متوافق.
  - **الخصائص:** يمكنك استخدام علامة تبويب الخصائص للوصول إلى إعدادات جهازك وتهيئتها. ويلزم إدخال بيانات اعتماد تسجيل دخول مسؤول النظام لتغيير أغلب الإعدادات.
  - **الدعم:** توفر هذه الصفحة ميزة الوصول إلى معلومات الدعم العام وأرقام الهواتف. يمكنك استخدام صفحة الدعم للوصول إلى لوحة التحكم عن بُعد وإرسال معلومات التشخيص إلى Xerox.
- يحتوي خادم الويب المضمن على خيار التعليمات الذي يوفر معلومات حول جميع الميزات والوظائف المتوفرة للجهاز. للوصول إلى التعليمات، انقر على رابط التعليمات المعروف في الجزء السفلي من كل صفحة. انتقل إلى الموضوع المطلوب، أو استخدم وظيفة البحث للعثور على معلومات محددة.
- للحصول على تعليمات تفصيلية عن كيفية استخدام خادم الويب المضمن لتهيئة إعدادات الطابعة، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

## تسجيل الدخول باستخدام EMBEDDED WEB SERVER

للوصول إلى ميزات وأدوات وتطبيقات معينة، قم بتسجيل الدخول إلى خادم الويب المضمن لجهازك.

ملاحظة: يلزم توفر حقوق المسؤول للوصول إلى بعض الوظائف المقيدة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs) 

لتسجيل الدخول إلى خادم الويب المضمن:

1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.
2. في المنطقة العلوية اليسرى من الصفحة، انقر فوق تسجيل الدخول.
3. أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
4. إذا كنت تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة، فقم بإعداد كلمة مرور.
  - a. اكتب كلمة المرور القديمة.

b. اكتب كلمة مرور جديدة. لتأكيد كلمة المرور، أعد كتابتها.

ملاحظة:  يلزم أن تستوفي كلمة المرور الجديدة جميع متطلبات الحد الأدنى لكلمة المرور. للتعرف على التفاصيل، اتصل بمسؤول النظام أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

c. انقر فوق **حفظ**. تم تخزين كلمة المرور الجديدة.

## شهادات EMBEDDED WEB SERVER

يتضمن جهازك شهادة HTTPS. ينشئ الجهاز الشهادة تلقائيًا أثناء تثبيت الجهاز. تستخدم شهادة HTTPS لتشفير عمليات الاتصال بين جهاز الكمبيوتر وجهاز Xerox.

ملاحظة: 

- يمكن أن تعرض صفحة Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لجهاز Xerox رسالة خطأ تشير إلى أن شهادة الأمان غير موثوقة. لا يقلل هذا التكوين من أمان الاتصالات بين جهاز الكمبيوتر وجهاز Xerox.
- للتخلص من تحذير الاتصال في مستعرض الويب الخاص بك، يمكنك استبدال الشهادة بشهادة موقعة من هيئة إصدار للشهادات. للحصول على معلومات حول الحصول على شهادة من هيئة إصدار للشهادات، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- للتخلص من تحذير الاتصال في مستعرض الويب الخاص بك، يمكنك تنزيل شهادة المرجع المصدق الجذر الخاصة بـ Xerox من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) ثم تثبيت الشهادة على العميل الخاص بك.

للحصول على معلومات حول الحصول على الشهادات وتثبيتها، راجع دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

## تنزيل تقرير التهيئة من EMBEDDED WEB SERVER


من خادم الويب المضمن، يمكنك تنزيل نسخة من تقرير التهيئة ثم حفظها على محرك القرص الثابت بجهاز الكمبيوتر. استخدم تقارير التهيئة من أجهزة متعددة لمقارنة إصدارات البرامج وعمليات التهيئة ومعلومات التوافق.

لتنزيل نسخة من تقرير التهيئة من خادم الويب المضمن:

1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على **إدخال** أو **عودة**.

ملاحظة:  لمعرفة تفاصيل حول الحصول على عنوان IP لطابعتك، ارجع إلى **البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك**.

2. لتنزيل تقرير التهيئة، قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة. في القسم روابط سريعة، انقر على **تنزيل صفحة التهيئة**.

ملاحظة:  إذا لم يظهر خيار **تنزيل صفحة التهيئة** فقم بتسجيل الدخول كمسؤول النظام.

يتم حفظ المستند تلقائيًا كملف XML في موقع التنزيل الافتراضي على محرك القرص الثابت بجهاز الكمبيوتر. لفتح تقرير التهيئة، استخدم عارض XML.

## استخدام ميزة لوحة التحكم عن بعد.

تسمح ميزة لوحة التحكم عن بعد في Embedded Web Server بالوصول إلى لوحة التحكم بالطابعة عن بعد من مستعرض ويب.

ملاحظة:  للوصول إلى ميزة لوحة التحكم عن بعد، قم أولاً بتمكين الميزة. للتعرف على التفاصيل، اتصل بمسؤول النظام أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

للوصول إلى ميزة لوحة التحكم عن بعد:



1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.  ملاحظة: لمعرفة تفاصيل حول الحصول على عنوان IP لطابعتك، ارجع إلى البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك.
2. في منطقة روابط سريعة، انقر فوق لوحة التحكم عن بعد.  ملاحظة: في حال عدم ظهور خيار لوحة التحكم عن بعد أو فشل تحميلها، اتصل بمسؤول النظام.
3. لتقييد وصول المستخدمين الآخرين إلى لوحة التحكم بالجهاز عندما تكون متصلاً بالجهاز عن بعد، انقر فوق حظر لوحة التحكم بالجهاز (يستطيع المستخدم المحلي الملاحظة فقط)..
4. ملاحظة: إذا حاول مستخدم محلي الوصول إلى لوحة التحكم حين تكون لوحة تحكم الجهاز مقفلة، فلن تستجيب لوحة التحكم. تظهر رسالة على لوحة التحكم تؤكد أن لوحة التحكم مقفلة وأنه يتم التحكم بالجهاز عن بعد.  للمتمكنين من الوصول إلى لوحة التحكم بالجهاز عن بعد، انقر فوق بدء جلسة العمل عن بعد. ترسل لوحة التحكم عن بعد طلبًا إلى لوحة التحكم المحلية.
  - إذا كانت لوحة التحكم المحلية في حالة غير نشطة، فسيتم تنشيط جلسة عمل لوحة التحكم عن بعد تلقائيًا.
  - إذا كان مستخدم محلي نشطًا على الجهاز، فستظهر الرسالة طلب جلسة عمل عن بعد على لوحة التحكم المحلية. يختار المستخدم المحلي قبول الطلب أو رفضه. إذا تم قبول الطلب، فسيتم تنشيط جلسة عمل لوحة التحكم عن بعد. وإذا تم رفض الطلب، تظهر الرسالة تم رفض الطلب في Embedded Web Server.
- ملاحظة: إذا طلب مسؤول النظام جلسة عمل عن بعد، وإذا تم رفض الطلب، فسيتم عرض خيار لتجاوز الجلسة المحلية. 

#### تنزيل برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي من خادم الويب المضمن

يمكنك تنزيل برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي لجهازك من خادم الويب المضمن.

1. في مستعرض الويب بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح خادم الويب المضمن عن طريق كتابة عنوان IP الخاص بالطابعة.
2. انقر فوق الدعم < عام.
3. لتنزيل برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي، على ارتباطات المساعدة، انقر فوق تثبيت برامج تشغيل الطابعة/المسح الضوئي. يتم تنزيل ملف مثبت Smart Start على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

#### استخدام XEROX® WORKPLACE CLOUD لإدارة جهازك

- حل Xerox® Workplace Cloud هو حل طباعة قائمة على السحابة يمكن أن يدير عن بُعد العديد من جوانب جهازك. يوفر حل Xerox® Workplace Cloud مهام سير عمل التنقل والتحكم في التكلفة وإدارة الطابعة والمصادقة.
- تتيح لك الميزات مثل "سحب الطابعة" إرسال مهامك إلى قائمة انتظار واحدة آمنة من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. بعد أن تتم مصادقتك مع الجهاز المتصل بالشبكة من اختيارك، يمكنك عرض مهمتك أو تعديلها أو طباعتها أو حذفها حسب الحاجة.
- تتيح لك خيارات المصادقة المرنة إصدار مهام سحب الطابعة الخاصة بك بأمان، والوصول إلى تطبيقات طابعتك. يتم توفير مصادقة تسجيل الدخول الأحادي (SSO) مما يتيح لك الوصول إلى كل التطبيقات المدعومة من SSO دون الاضطرار إلى تنفيذ أي خطوات إضافية لتسجيل الدخول.
- حل Xerox® Workplace Cloud سهل الإعداد والاستخدام، ونظرًا لأنه تتم استضافته في السحابة، تدير Xerox كل التحديثات والتصحيحات.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول تمكين حل Xerox® Workplace Cloud لجهازك، اتصل بمسؤول النظام أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VL415docs](http://www.xerox.com/office/VL415docs).

## التركيب والإعداد

كمرجع:

- دليل التركيب مغلف مع الطابعة.
- مساعد الدعم عبر الإنترنت على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs)

### نظرة عامة على التثبيت والإعداد

قبل الطابعة، تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر والطابعة بمصدر الطاقة وتشغيلهما وتوصيلهما. قم بتهيئة الإعدادات الأولية للطابعة، ثم قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة والأدوات المساعدة على جهاز الكمبيوتر.

يمكنك التوصيل بالطابعة مباشرةً من جهاز الكمبيوتر باستخدام USB أو الاتصال بإحدى الشبكات باستخدام كابل Ethernet أو الاتصال اللاسلكي. تختلف متطلبات الأجهزة والكابلات باختلاف أساليب التوصيل. لا يتم تضمين الموجهات ولوحات وصل الشبكة ومحولات الشبكة وأجهزة المودم وكابلات Ethernet وكابلات USB مع الطابعة ويجب شراؤها بشكل منفصل. يوصى باتصال Ethernet لأنه في العادة أسرع من اتصال USB، ويوفر الوصول إلى Embedded Web Server.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### تحديد موقع للطابعة



**الحذر:** لتجنب الإصابة الشخصية وتلف الطابعة، يلزم التثبيت الاحترافي للطابعة.

1. اختر منطقة خالية من الأتربة بدرجات حرارة تتراوح بين 10 و 32 درجة مئوية (50 و 90 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تتراوح بين 15 و 85 بالمائة.

ملاحظة: يمكن أن تؤثر التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة على جودة الطابعة. يمكن أن يتسبب الارتفاع السريع في درجة حرارة غرفة باردة في حدوث تكاثف داخل الطابعة، ما يتداخل مباشرة مع نقل الصورة.

2. ضع الطابعة على سطح مستو وثابت وغير قابل للاهتزاز يتسم بالقوة الكافية لتحمل وزن الطابعة. تحقق من أن الطابعة في وضع أفقي وأن أقدامها الأربع على اتصال كامل مع سطح الأرض.

للبحث عن الوزن على النحو المطلوب لتهيئة طابعتك، ارجع إلى **المواصفات المادية**.

3. اختر مكانًا به خلوص مناسب للوصول إلى المستلزمات ولتوفير تهوية مناسبة.

للعثور على متطلبات الخلوص للطابعة، ارجع إلى **متطلبات الخلوص**.

4. بعد ضبط وضع الطابعة، تكون جاهزًا لتوصيلها بمصدر الطاقة وكمبيوتر أو شبكة.

### تحديث برنامج نظام الطابعة

قبل تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، تحقق من تحميل الطابعة بأحدث إصدار من برنامج النظام. عندما تصدر Xerox إصدارًا جديدًا من برنامج نظام الطابعة أو البرنامج الثابت، يمكنك تحديث جهازك. ولضمان تحديث البرنامج بنجاح، اتبع الخطوات الواردة في ملفات البرنامج. يتم تنزيل برنامج نظام الطابعة من [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).


قبل تنزيل برنامج جديد وتثبيته، حدد الإصدار الحالي للبرنامج المثبت على جهازك. ثم اطبع تقرير التهيئة لمقارنة إصدار برنامج النظام مع الإصدار المتاح للتنزيل. للحصول على إرشادات حول طباعة تقرير التهيئة، ارجع إلى **طباعة تقرير التهيئة**.

اتبع الإرشادات المتوفرة مع البرنامج لتنزيل الملفات وترقية جهازك. يمكنك تهيئة الجهاز للاتصال بدليل FTP الموجود على شبكتك بشكل روتيني لتحديث برنامج الجهاز تلقائيًا. كما يمكنك أيضًا تحديث برنامج الجهاز يدويًا. لمزيد من المعلومات حول تحديث برنامج تشغيل النظام، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).


### إخراج مواد التغليف الداخلية

تأتي الطابعة بمواد تغليف داخلية. أخرج مواد التغليف وقم بتثبيت وحدة التصوير وخرطوشة الحبر، بشكل صحيح.


1. في مقدمة الطابعة، افتح الباب أ.
2. من خلف الباب الأمامي، أزل مواد التغليف الحمراء، مثل الحلقات البلاستيكية والمشابك.



3. أغلق الباب أ.
4. في الجانب الأيمن من الطابعة، افتح الباب ب.
5. اسحب الشريط البلاستيكي الأحمر وأزله.



6. أغلق الباب ب.



أعد تشغيل الطابعة بعد إزالة مواد التغليف. لمزيد من المعلومات، راجع دليل التثبيت للطابعة.

## توصيل الطابعة

### اختيار طريقة التوصيل

يمكنك توصيل طابعتك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB أو كابل إيثرنت أو عبر التوصيل اللاسلكي. وتعتمد الطريقة التي تختارها على طريقة اتصال جهازك الكمبيوتر لديك بالشبكة. طريقة التوصيل بواسطة كابل USB طريقة توصيل مباشرة، وهي الأسهل من حيث الإعداد. تستخدم طريقة التوصيل بواسطة كابل إيثرنت للاتصال بالشبكات. إذا كنت تستخدم اتصالاً بشبكة، فمن المهم فهم طريقة اتصال جهاز الكمبيوتر بالشبكة.

ملاحظة: تختلف متطلبات الأجهزة والكابلات باختلاف أساليب التوصيل. لا يتم تضمين الموجهات ولوحات وصل الشبكة ومفاتيح الشبكة وأجهزة المودم وكابلات Ethernet وكابلات USB مع الطابعة ويجب شراؤها بشكل منفصل.

### USB

إذا وصلت الطابعة بحاسوب ولم يكن لديك شبكة، فاستخدم طريقة التوصيل بواسطة كابل USB. توفر طريقة التوصيل بواسطة كابل USB سرعات كبيرة لنقل البيانات، ولكنها لا توازي في سرعتها طريقة الاتصال بالشبكة.

### الشبكة

إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بشبكة مكتب أو شبكة منزلية، فاستخدم كابل إيثرنت لتوصيل الطابعة بالشبكة. لا يمكنك توصيل الطابعة مباشرة بالكمبيوتر. يلزم التوصيل عبر موجه أو مبدل للشبكة. يمكن استخدام شبكة إيثرنت لتوصيل جهاز كمبيوتر أو أكثر وتدعم العديد من الطابعات والأنظمة بشكل متزامن. يعدّ التوصيل بواسطة كابل إيثرنت عادةً أسرع من كابل USB ويتيح الوصول المباشر إلى إعدادات الطابعة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

ملاحظة: للوصول إلى Embedded Web Server (خادم الويب المضمن)، يلزم اتصال بالشبكة.

### الشبكات اللاسلكية

إذا كانت بينتك تضم موجهًا لاسلكيًا أو نقطة وصول لاسلكية، فيمكنك توصيل الطابعة بالشبكة لاسلكيًا. يوفر التوصيل اللاسلكي بالشبكة قابلية الوصول والخدمات نفسها في حالة التوصيل السلكي. وبعد التوصيل اللاسلكي بالشبكة عادةً أسرع من كابل USB ويتيح الوصول المباشر إلى إعدادات الطابعة باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)

ملاحظة: بالنسبة لطابعتك، للاتصال بشبكة لاسلكية، يلزم وجود مهائبي شبكة لاسلكية.

### الاتصال بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB

لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB، تحتاج إلى أحد أنظمة التشغيل التالية:

- Windows 10 و Windows 11 و Windows Server 2012 و Windows Server 2016 و Windows Server 2019 و Windows Server 2022.
- نظام التشغيل Macintosh OS الإصدار 11 والأحدث.
- نظاما التشغيل UNIX و Linux: تدعم الطابعة الاتصال بأنظمة UNIX الأساسية المتنوعة عبر واجهة الشبكة.

لتوصيل الطابعة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB:

1. قم بتوصيل الطرف B لكابل A/B USB 2.0 القياسي أو USB 3.0 بمنفذ USB الموجود في الجانب الخلفي للطابعة.
2. وقم بتوصيل الطرف A لكابل USB بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر.
3. إذا ظهر معالج عثور Windows على جهاز جديد، فانقر فوق **إلغاء**.
4. تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

### الاتصال بشبكة سلكية

استخدم كابل Ethernet من الفئة الخامسة أو أفضل لتوصيل الطابعة بالشبكة. تُستخدم شبكة Ethernet لتوصيل جهاز كمبيوتر أو أكثر وتدعم العديد من الطابعات والأنظمة بشكل مترام. يوفر اتصال Ethernet وصولاً مباشرًا إلى إعدادات الطابعة باستخدام خادم الويب المضمن.

لتوصيل الطابعة:

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بالطابعة وقم بتوصيل السلك بمأخذ كهربائي.
2. صل أحد طرفي كابل Ethernet من الفئة الخامسة أو أفضل بمنفذ Ethernet الموجود بالجانب الخلفي من الطابعة. صل الطرف الآخر للكابل بمنفذ شبكة تمت تهيئته بشكل صحيح.
3. قم بتشغيل الطابعة.

لمعرفة تفاصيل عن تهيئة إعدادات الاتصال، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### مهايئ الشبكة اللاسلكية

يتيح لك مهايئ الشبكة اللاسلكية من Xerox® استخدام المعالج اللاسلكي لتوصيله بشبكة لاسلكية. يعتمد توافق مهايئ الشبكة اللاسلكي على نموذج الجهاز وإصدار البرنامج.

يدعم مهايئ الشبكة اللاسلكية من Xerox® ما يلي:

- نطاقات شبكة Wi-Fi: ثنائي النطاق 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز
- معايير الشبكة:
  - 802.11ac
  - 802.11n
  - 802.11b/a/g
- تقنية Wi-Fi Direct

للحصول على مزيد من المعلومات حول مهايئ الشبكة اللاسلكية، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### الاتصال بشبكة لاسلكية

إذا اشترت مهايئ الشبكة اللاسلكية من Xerox®، فيمكنك استخدام المعالج اللاسلكي لتوصيل الجهاز بشبكة لاسلكية. في حالة توصيل الجهاز بشبكة سلكية، يمكنك تهيئة الإعدادات اللاسلكية باستخدام في خادم الويب المضمن أو في شاشة لمس لوحة التحكم باستخدام معالج التثبيت اللاسلكي.

ملاحظة: 

- ليست كل مهايئات الشبكة اللاسلكية من Xerox® متوافقة مع كل طابعات Xerox®. تأكد من شراء مجموعة مهايئ الشبكة اللاسلكية الصحيحة من Xerox® لجهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بممثل Xerox.
- لمزيد من المعلومات حول تثبيت مهايئ الشبكة اللاسلكية، راجع تعليمات Xerox® الخاصة بإعداد وتثبيت أجهزة مجموعة مهايئ الشبكة اللاسلكية المرفقة بالمجموعة.
- يستخدم الجهاز إما اتصال شبكة اتصال سلكية أو لاسلكية. مع العلم بأن تنشيط الاتصال بإحدى الشبكتين يلغي تنشيط الاتصال بالشبكة الأخرى.

- عند التبديل من اتصال سلكي إلى اتصال لاسلكي، يتم تغيير عنوان IP الخاص بالطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول عنوان IP أو اسم المضيف، راجع دليل مسؤول النظام.

للحصول على تفاصيل حول تهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### الاتصال باستخدام تقنية Wi-Fi Direct

يمكنك الاتصال بالطابعة من أي جهاز محمول مفعّل به تقنية Wi-Fi، مثل جهاز لوحي أو كمبيوتر أو هاتف ذكي، وذلك باستخدام ميزة Wi-Fi Direct أو Soft AP. إن ميزة Wi-Fi Direct معطلة افتراضياً على جهاز Xerox.

ملاحظة: لا تتوفر ميزة Wi-Fi Direct سوى في الطابعات المثبت عليها مجموعة مهايئ الشبكة اللاسلكية الاختيارية. بعد تثبيت مهايئ الشبكة اللاسلكية، يتم تمكين تقنية Wi-Fi Direct بشكل افتراضي.

### نظرة عامة على تقنية Wi-Fi Direct

تتيح ميزة Wi-Fi Direct الطباعة من جهاز محمول إلى طابعتك، باستخدام إحدى الطرق التالية.

- زر الضغط WPS، لأجهزة Android المفعّل فيها ميزة Wi-Fi Direct المزودة بالمكوّن الإضافي للطباعة Mopria.
  - نقطة الوصول السريعة (Soft AP)، للهواتف iPhones من Apple وغيرها من الأجهزة المحمولة التي لا تدعم وظيفة Wi-Fi Direct.
- للحصول على معلومات حول استخدام ميزة Wi-Fi Direct على جهازك المحمول أو توصيله بالطابعة باستخدام ميزة Soft AP، ارجع إلى مستندات الجهاز المحمول الواردة من جهة التصنيع.

للحصول على معلومات حول تهيئة ميزة Wi-Fi Direct على الطابعة، ارجع إلى System Administrator Guide (دليل مسؤول النظام) على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### استخدام تقنية Wi-Fi Direct على جهازك المحمول

تتطلب ميزة زر الضغط WPS Wi-Fi Direct تثبيت تطبيق خدمة الطباعة Mopria على جهازك المحمول. لا يُتطلب توفير اتصال لاسلكي للطابعة.

#### تثبيت خدمة الطباعة Mopria®

1. على جهازك المحمول، انتقل إلى متجر Google Play، ثم ابحث عن خدمة طباعة Mopria.
  2. تثبيّت تطبيق خدمة طباعة Mopria.
  3. انتقل إلى الإعدادات، ثم المس طباعة.
  4. انتقل إلى منطقة الإعلام، ثم المس خدمة طباعة Mopria.
  5. لتمكين خدمة طباعة Mopria، المس تشغيل.
  6. اخرج من الإعدادات.
- يبحث جهازك المحمول عن الطابعات التي تدعم ميزة Wi-Fi Direct الموجودة في نطاق الجهاز المحمول.

#### استخدام تقنية Wi-Fi Direct على طابعتك

تُعد ميزة Wi-Fi Direct اتصالاً لاسلكياً مباشراً بين جهازك المحمول والطابعة. وتكون ميزة Wi-Fi Direct قيد التمكين افتراضياً عند تثبيت جهاز Wi-Fi.

لا يتطلب استخدام ميزة Wi-Fi Direct توصيل الطابعة بشبكة لاسلكية. اتصل بمسؤول النظام لتوصيل طابعتك بشبكة سلكية أو لاسلكية.

### الطابعة باستخدام Wi-Fi Direct

لطابعة مستند من جهاز محمول مزود بتقنية Wi-Fi قم بما يلي:

1. افتح المستند الذي تريد طباعته على جهاز المحمول.
2. في تطبيق الجهاز، حدد الزر طباعة.
3. إذا كانت هناك أكثر من طابعة واحدة في المنطقة مفعّل بها Wi-Fi Direct، فحدد الطابعة المطلوبة من القائمة.
4. حدد إعدادات الطابعة المطلوبة للمهمة.
5. أرسل المهمة للطابعة.
- تظهر رسالة على الجهاز المحمول.
6. حدد اتصال.
- عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة على الطابعة.
7. المس موافق في لوحة تحكم الطابعة.
- طابعة المهمة.

### الاتصال باستخدام تقنية اتصال الحقل القريب (NFC)

#### نظرة عامة على تقنية اتصال الحقل القريب (NFC)

إن اتصال الحقل القريب (NFC) هي تقنية تقوم بتمكين اتصال الأجهزة عندما تكون قريبة النطاق. تتيح لك تقنية NFC إضافة طابعة إلى جهازك المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل Android بسهولة. بعد إضافة الطابعة، لن يلزم استخدام NFC على هذه الطابعة. تتطلب ميزة NFC تثبيت تطبيق خدمة الطابعة من Xerox على الجهاز المحمول.



يمكن للطابعات الاتصال باستخدام NFC عندما تكون ضمن نطاق جهازك المحمول.

ملاحظة: يمكن أن يختلف النطاق باختلاف الجهة المصنعة للجهاز. للحصول على معلومات حول الإعدادات المطلوبة لكل جهاز من الأجهزة المحمولة، ارجع إلى الوثائق المقدمة من الشركة المصنعة لجهازك المحمول.

للتعرف على تفاصيل عن تهيئة NFC على طابعتك، راجع دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

#### استخدام تقنية اتصال الحقل القريب (NFC) على جهازك المحمول

تتطلب ميزة NFC تثبيت تطبيق خدمة الطابعة من Xerox على الجهاز المحمول.

يجب أن يستخدم جهازك المحمول محيط شبكة Wi-Fi نفسها التي تستخدمها الطابعة. لا يلزم توفير اتصال لاسلكي للطابعة.

ملاحظة: تدعم NFC الأجهزة التي تعمل بنظام Android 4.4 أو الأنظمة الأحدث.

#### تثبيت الأداة الإضافية لخدمة الطابعة من Xerox

1. على جهازك المحمول، انتقل إلى متجر Google Play، ثم ابحث عن الأداة الإضافية لخدمة الطابعة من Xerox.

2. تثبيت تطبيق الأداة الإضافية لخدمة الطابعة من Xerox.



3. انتقل إلى الإعدادات، ثم المس طباعة.
4. انتقل إلى علامة التبويب المنسدلة الخاصة بالإعلامات، ثم المس خدمة الطباعة من Xerox.
5. لتمكين خدمة الطباعة من Xerox، المس تشغيل.
6. اخرج من الإعدادات.

تمكين تقنية اتصال الحقل القريب (NFC) على الجهاز المحمول  
إن NFC معطلة افتراضياً في معظم الأجهزة المحمولة.  
لتمكين NFC:

1. انتقل إلى الإعدادات.
2. انتقل إلى إعدادات NFC، ثم المس تشغيل.
3. اخرج من الإعدادات.

استخدام تقنية اتصال الحقل القريب (NFC) على طابعتك  
توجد رقاقة NFC أسفل يمين لوحة التحكم. عند تمكين NFC، يمكنك استخدام وظيفة NFC.




ارجع إلى وثائق مستخدم الجهاز المحمول الخاص بك لمعرفة موقع رقاقة NFC بالجهاز المحمول.

ملاحظة: يلزم تمكين وظيفة NFC قبل الاستخدام. لمعرفة التعليمات الخاصة بتمكين NFC، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

تخطيط الطباعة على جهازك المحمول

1. افتح الأداة الإضافية لخدمة الطباعة من Xerox.
2. في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة، المس زر التحديد، ثم حدد إضافة طباعة.
3. المس الخيار NFC.

4. امسك الجهاز المحمول فوق رمز NFC الموجود بلوحة التحكم.



يتصل الجهاز المحمول والطابعة مع بعضهما البعض. يبحث الجهاز المحمول عن الطابعة في الشبكة. عند تحديد موقع الطابعة، تتم إضافتها إلى القائمة كطابعة معيّنة.

يمكنك إرسال مهام الطباعة من جهازك المحمول إلى الطابعة.

#### الطباعة باستخدام خدمات طباعة Xerox®

1. افتح المستند المطلوب طباعته. على سبيل المثال، مستند PDF أو Word.
2. من أعلى الشاشة، اختر الزر طباعة.
3. في حالة تعيين عدة طابعات للاستخدام مع NFC، حدد الطابعة المطلوبة.
4. حدد إعدادات الطباعة المطلوبة للمهمة.
5. أرسل المهمة للطابعة.

#### تهيئة AIRPRINT

AirPrint هي ميزة برمجية تتيح لك طباعة المستندات من الأجهزة المحمولة المستندة إلى Apple iOS والأجهزة المستندة إلى MacOS بدون برنامج تشغيل الطباعة. تسمح لك الطابعات التي تستخدم الاتصال السلكي أو اللاسلكي بالطباعة مباشرةً من جهاز Mac أو من جهاز iPhone، أو iPad أو iPod Touch. إضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام تقنية AirPrint للمسح الضوئي من طابعة سلكية أو لاسلكية لأجهزة Apple المدعومة.

للحصول على معلومات حول إعدادات تكوين AirPrint، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs) أو استخدم جهاز كمبيوتر مكتبيًا للوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لجهازك، ثم انقر فوق رابط "التعليمات" الظاهر في أسفل كل صفحة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى الوصول إلى Embedded Web Server.

#### تهيئة جهاز للطباعة العالمية

الطباعة العالمية هي بروتوكول الطباعة القائمة على السحابة الذي يوفر حل طباعة آمنة وبسيطة لمستخدمي Microsoft® 365. تتيح الطباعة العالمية للمسؤولين إدارة الطابعات دون الحاجة إلى ملقمات الطباعة في الموقع. تمكن الطباعة العالمية المستخدمين من الوصول إلى طابعات السحابة دون الحاجة إلى برامج تشغيل الطباعة.

- عند تمكين الطباعة العالمية، تظهر إعدادات التهيئة. تعرض منطقة الطباعة العالمية حالة التسجيل لجهازك.
- عند تعطيل الطباعة العالمية، تختفي إعدادات التهيئة. تعرض منطقة الطباعة العالمية الحالة إيقاف التشغيل. هذه الحالة هي الافتراضية.

للحصول على معلومات حول تهيئة جهاز للطباعة العالمية، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

#### الاتصال بخط هاتف

فاكس خط واحد قياسي متوفر بطابعتك.

**⚠️ الحذر:** لتقليل مخاطر نشوب حريق، استخدم فقط سلك خط اتصالات رقم 26 أو أكبر حسب مقياس السلك الأمريكي (AWG).

1. تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.
2. قم بتوصيل كابل RJ11 قياسي، رقم 26 أو أكبر حسب مقياس السلك الأمريكي (AWG) بمنفذ الخط في الجزء الخلفي من الطابعة.
3. قم بتوصيل الطرف الآخر لكابل RJ11 بخط هاتف يعمل.
4. قم بتشغيل الطابعة.
5. قم بتمكين وظائف الفاكس وتهيئتها.

## الإعدادات الأولى للطابعة

قبل تثبيت برنامج الطابعة، تأكد أن الطابعة قد تم إعدادها بشكل صحيح. يتضمن الإعدادات تمكين الميزات الاختيارية وتعيين عنوان IP لاتصال شبكة Ethernet. يمكن تهيئة إعدادات الطابعة على لوحة تحكم الطابعة أو باستخدام خادم الويب المضمن. لتهيئة الإعدادات في لوحة تحكم الطابعة، يبدأ معالج التثبيت عند تشغيلك للطابعة لأول مرة. ويطالبك المعالج بإجابة سلسلة عن الأسئلة لمساعدتك على تهيئة الإعدادات الأساسية للطابعة.

يمكن لمسؤول النظام تهيئة الإعدادات التالية:

- اللغة
- إعدادات النسخ الاحتياطي والاستعادة
- اتصال الشبكة
- عنوان الخادم الوكيل
- التاريخ والوقت
- القياسات
- إعدادات LDAP
- إعداد التطبيقات
- إعدادات الأمن

لمزيد من المعلومات حول تهيئة إعدادات الطابعة بلوحة التحكم أو استخدام خادم الويب المضمن، راجع دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### مراقبة التكوين

مراقبة التكوين هي ميزة أمان تراقب إعدادات الميزة لضمان أن الجهاز يستقر في التكوين المناسب خلال العمليات اليومية. تضمن الميزة أن القيم تظل ممثلة دون مراقبة خارجية للجهاز. عند تغيير إعداد مراقب، تكتشف مراقبة التكوين التغيير على التحقق المجدول أو اليدوي التالي. بعد اكتشاف تغيير، تعالج مراقبة التكوين الميزة إلى الإعدادات المطلوبة.

بعد حدوث المعالجة، يمكن أن يعرض المسؤولون قائمة بالعناصر المعالجة على صفحة مراقبة التكوين.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مراقبة التكوين، اتصل بمسؤول النظام، أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### منظم الأسطول

تتيح لك ميزة منظم الأسطول تهيئة العديد من الأجهزة بطرق مشابهة، تلقائيًا. بعد قيامك بتهيئة جهاز واحد، يمكنك توزيع أي من إعدادات التهيئة على الأجهزة الأخرى، حسب الحاجة. يمكنك إعداد الجداول الزمنية لمشاركة إعدادات التهيئة بشكل منظم وتلقائي.

تتيح لك ميزة منظم الأسطول مشاركة الأنواع التالية لملفات التهيئة:

- ملفات الاستنساخ
- ملفات ترقيّة البرنامج
- ملفات اللمسة الواحدة الملحقة

للحصول على مزيد من المعلومات حول منظم الأسطول، اتصل بمسؤول النظام، أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

**تطبيق XEROX® EASY ASSIST**

يمكن أن يساعدك تطبيق Xerox Easy Assist في إجراء الإعداد الأولي لطابعة جديدة. يمكنك الوصول إلى الطابعة وتكوينها من هاتفك الذكي من خلال تطبيق Xerox Easy Assist (XEA). للوصول إلى الطابعة من هاتفك الذكي، قم بتنزيل تطبيق Xerox Easy Assist وتثبيته على جهازك المحمول. من خلال تثبيت تطبيق Xerox Easy Assist على هاتفك الذكي، يمكنك إعداد طابعتك الجديدة بسهولة، وإدارة تكوينها، وعرض التنبيهات التي تشير إلى متطلبات الإمداد وطلبها، والحصول على دعم مباشر لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لطابعتك.

يحتوي تطبيق Xerox Easy Assist على تعليمات وروابط فيديو تساعدك على إخراج الطابعة من صندوق الشحن الخاص بها. لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist على هاتفك الذكي، إنك بحاجة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا. يمكنك العثور على رمز الاستجابة السريعة هذا في صندوق العبوة أو دليل التثبيت المرفق مع الطابعة. لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist لأول مرة، امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتفك الذكي.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [تطبيق Xerox Easy Assist \(XEA\)](#).

## تنصيب برنامج تشغيل الطباعة

قبل تنصيب برنامج تشغيل الطباعة، تحقق من توصيل الطباعة وتشغيلها واتصالها بالشكل الصحيح وتوفر عنوان IP صالح بها. يظهر عنوان IP عادةً على الشاشة الرئيسية الافتراضية من لوحة التحكم. إذا لم يكن بإمكانك العثور على عنوان IP الخاص بطابعتك، فارجع إلى [البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك](#).

ملاحظة: في حال عدم توفر قرص البرامج والمستندات، قم بتنزيل أحدث برامج التشغيل من [www.xerox.com/office/VLC415drivers](http://www.xerox.com/office/VLC415drivers).

بعد تنصيب برنامج تشغيل الطباعة، يمكنك تهيئة تفضيلات الطباعة والإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل الطباعة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [الطباعة](#).

تتم تهيئة إعدادات الطباعة للجهاز، مثل خيارات لغة وصف الصفحة، باستخدام Embedded Web Server. لتهيئة إعدادات الطباعة، اتصل بمسؤول النظام أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### متطلبات نظام التشغيل

- Windows 10 و Windows 11 و Windows Server 2012 و Windows Server 2016 و Windows Server 2019 و Windows Server 2022.
- نظام التشغيل Macintosh OS الإصدار 11 والأحدث.
- نظاما التشغيل UNIX و Linux: تدعم الطباعة الاتصال بأنظمة UNIX الأساسية المتنوعة عبر واجهة الشبكة.

### تنصيب برامج تشغيل الطباعة لطابعة شبكة تعمل بنظام التشغيل WINDOWS

1. أدخل قرص البرامج والمستندات في محرك الأقراص المناسب بالكمبيوتر. إذا لم يبدأ تشغيل المثبت تلقائيًا، فانقل إلى محرك الأقراص، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف المثبت **Setup.exe**.
2. ملاحظة: إذا لم يكن لديك قرص البرامج والوثائق، فقم بتنزيل ملف مثبت Smart Start من [www.xerox.com](http://www.xerox.com) أو خادم الويب المضمن في طابعتك. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [تنزيل برامج تشغيل الطباعة والمسح الضوئي من خادم الويب المضمن](#).
3. انقر فوق **Xerox Smart Start** — مثبت برنامج التشغيل (موصى به).
4. من اتفاقية الترخيص، انقر فوق موافق.
5. من قائمة الطابعات المكتشفة، حدّد الطباعة الخاصة بك.
6. ملاحظة: عند تنصيب برامج التشغيل لطابعة شبكة، إذا لم تظهر طابعتك في القائمة، فانقر فوق **ألا ترى طابعتك؟** ومن ثم أدخل عنوان IP لطابعتك. لتنصيب برنامج تشغيل الطباعة الموصى به، انقر فوق **متابعة**، ثم حدد **تنصيب**.
7. انقر فوق **التثبيت السريع**.
8. تظهر رسالة تؤكد نجاح التثبيت.
9. إكمال التثبيت وإغلاق نافذة المثبت، انقر فوق **تم**.

### تنصيب ملف برنامج تشغيل الطباعة المضغوط في نظام التشغيل WINDOWS

يمكنك تنزيل برامج تشغيل الطباعة من الموقع [Xerox.com](http://Xerox.com) بصيغة ملف مضغوط، ثم استخدام معالج إضافة طباعة في نظام التشغيل Windows لتنصيب برامج تشغيل الطباعة على جهاز الكمبيوتر. لتنصيب برنامج تشغيل الطباعة من الملف المضغوط:

1. قم بتنزيل الملف المضغوط المطلوب ثم استخرجه إلى دليل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  2. على جهاز الكمبيوتر، افتح لوحة التحكم، ثم حدد الأجهزة والطابعات > إضافة طابعة.
  3. انقر فوق الطابعة التي أريدها ليست في القائمة، ثم انقر فوق إضافة طابعة محلية أو طابعة شبكة بالإعدادات اليدوية.
  4. لاستخدام منفذ تم إنشاؤه مسبقًا، حدد استخدام منفذ موجود، ثم حدد من القائمة منفذ TCP/IP قياسي.
  5. لإنشاء منفذ TCP/IP قياسي:
    - a. حدّد إنشاء منفذ جديد.
    - b. بالنسبة لـ نوع المنفذ، حدّد منفذ TCP/IP قياسي، ثم انقر فوق التالي.
    - c. في حقل اسم المضيف أو عنوان IP، اكتب عنوان IP أو اسم المضيف للطابعة.
    - d. لتعطيل هذه الميزة، امسح علامة مربع الاختيار الاستعلام عن الطابعة والتحديد التلقائي لبرنامج التشغيل لاستخدامه، ثم انقر فوق التالي.
  6. انقر فوق قرص خاص.
  7. انقر فوق استعراض. استعرض الملفات المستخرجة في الدليل المحلي، ثم حدد ملف driver.inf لطابعتك. انقر فوق فتح.
  8. حدد طراز طابعتك، ثم انقر فوق التالي.
  9. إذا ظهرت مطالبة لأنه تم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة مسبقًا، فانقر فوق استخدم برنامج التشغيل المثبت حاليًا (مستحسن).
  10. في حقل اسم الطابعة، اكتب اسمًا لطابعتك.
  11. لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق التالي.
  12. قم بتعيين الطابعة كطابعة افتراضية، إذا لزم الأمر.
-  ملاحظة: قبل تحديد مشاركة الطابعة، اتصل بمسؤول النظام.
13. لإرسال صفحة اختبار إلى الطابعة، انقر فوق طباعة صفحة اختبار.
  14. انقر فوق إنهاء.

#### تثبيت برامج تشغيل الطابعة لطابعة USB تعمل بنظام التشغيل WINDOWS

1. قم بتوصيل الطرف B لكابل USB 2.0 A/B القياسي أو USB 3.0 بمنفذ USB الموجود في الجانب الخلفي للطابعة.
  2. وقم بتوصيل الطرف A لكابل USB بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر.
  3. إذا ظهر معالج عثور Windows على جهاز جديد، فانقر فوق إلغاء.
  4. أدخل قرص البرامج والمستندات في محرك الأقراص المناسب بالكمبيوتر. إذا لم يبدأ تشغيل المثبت تلقائيًا، فانقل إلى محرك الأقراص، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق ملف المثبت **Setup.exe**.
-  ملاحظة: إذا لم يكن لديك قرص البرامج والوثائق، فقم بتنزيل ملف مثبت Smart Start من [www.xerox.com](http://www.xerox.com) أو خادم الويب المضمن في طابعتك. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تنزيل برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي من خادم الويب المضمن.
5. انقر فوق **Xerox Smart Start** — مثبت برنامج التشغيل (موصى به).
  6. من اتفاقية الترخيص، انقر فوق موافق.
  7. من قائمة الطابعات المكتشفة، حدّد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق التثبيت السريع.
- تظهر رسالة تؤكد نجاح التثبيت.

8. إكمال التثبيت وإغلاق نافذة المثبت، انقر فوق تم.

### تثبيت الطابعة كخدمة الويب على الأجهزة

تتيح خدمات الويب على الأجهزة (WSD) للعميل اكتشاف جهاز عن بُعد والوصول إليه كذلك خدماته المقترنة عبر الشبكة. يدعم WSD اكتشاف الجهاز والتحكم فيه واستخدامه.

### تثبيت طابعة WSD باستخدام معالج إضافة جهاز:

1. على الكمبيوتر لديك، انقر فوق البدء، ثم حدّد الطابعات والمساحات الضوئية.
  2. لإضافة الطابعة المطلوبة، انقر على إضافة طابعة أو مساحة ضوئية.
  3. في قائمة الأجهزة المتاحة، حدد الجهاز الذي تريد استخدامه، ثم انقر فوق التالي.
- ملاحظة: في حالة عدم ظهور الطابعة التي ترغب في استخدامها في القائمة، انقر فوق إلغاء. لإضافة الطابعة يدويًا، استخدم عنوان IP للطابعة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تثبيت ملف برنامج تشغيل الطابعة المضغوط في نظام التشغيل Windows.
4. انقر فوق إغلاق.

### تثبيت برامج التشغيل والأدوات لنظام التشغيل (MACINTOSH OS (MACOS

1. قم بتنزيل أحدث برامج تشغيل الطابعة من [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).
2. افتح برامج تشغيل الطابعة Xerox® 5.xx.x.dmg أو pkg حسب المطلوب للطابعة.
3. لتشغيل برامج تشغيل الطابعة Xerox® 5.xx.x.dmg أو pkg، انقر نقرًا مزدوجًا فوق اسم الملف المناسب.
4. انقر فوق متابعة عند المطالبة بذلك.
5. لقبول اتفاقية الترخيص، انقر فوق أوافق.
6. لقبول موقع التثبيت الحالي، انقر فوق تثبيت أو حدد موقعًا آخر لملفات التثبيت، ثم انقر فوق تثبيت.
7. وعند المطالبة، أدخل كلمة المرور، ثم انقر فوق موافق.
8. حدّد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق التالي.
9. إذا لم تظهر الطابعة في قائمة الطابعات المكتشفة:
  - a. انقر فوق رمز طابعة الشبكة.
  - b. اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم انقر فوق متابعة.
  - c. حدد الطابعة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق متابعة.
10. إذا لم يتم الكشف عن الطابعة، فتأكد من أنها قيد التشغيل ومن أن كابل Ethernet أو USB متصل بشكل صحيح.
11. لقبول رسالة قائمة انتظار الطابعة، انقر فوق موافق.
12. حدد خانتي الاختيار تعيين الطابعة كافتراضية وطباعة صفحة اختبار أو امسحهما.
13. انقر فوق متابعة، ثم انقر فوق إغلاق.



### إضافة الطابعة لنظام التشغيل MacOS

بالنسبة للتوصيل الشبكي، قم بإعداد الطابعة باستخدام Bonjour (mDNS) أو بالنسبة لاتصال LPD، LPR، فقم بالتوصيل باستخدام عنوان IP الخاص بطابعتك. بالنسبة لطابعة غير متصلة بالشبكة، قم بإنشاء اتصال USB على سطح المكتب.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى مساعد الدعم عبر الإنترنت على: [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

### إضافة طابعة باستخدام Bonjour

لإضافة طابعة باستخدام Bonjour:

1. من مجلد تطبيقات الكمبيوتر أو من الشريط السفلي، افتح تفضيلات النظام.
  2. انقر فوق الطابعات والمساحات الضوئية.
  - تظهر قائمة الطابعات في الجانب الأيسر من النافذة.
  3. بالنسبة لقائمة الطابعات، انقر فوق الرمز زائد (+).
  4. في أعلى النافذة، انقر فوق الرمز افتراضي.
  5. حدد الطابعة الخاصة بك من القائمة، ثم انقر فوق إضافة.
- ملاحظة: إذا لم يتم الكشف عن الطابعة، فتأكد من أنها قيد التشغيل ومن أن كابل Ethernet متصل بشكل صحيح.

### إضافة الطابعة عبر تحديد عنوان IP

لإضافة الطابعة عبر تحديد عنوان IP:

1. من مجلد تطبيقات الكمبيوتر أو من الشريط السفلي، افتح تفضيلات النظام.
2. انقر فوق الطابعات والمساحات الضوئية.
- تظهر قائمة الطابعات في الجانب الأيسر من النافذة.
3. في قائمة الطابعات، انقر فوق الرمز زائد (+).
4. انقر فوق IP.
5. من قائمة البروتوكولات، حدد البروتوكول.
6. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP للطابعة.
7. في حقل الاسم، أدخل اسمًا للطابعة.
8. من قائمة الاستخدام، اختر تحديد برنامج تشغيل لاستخدامه.
9. من قائمة برنامج تشغيل الطابعة، حدد برنامج تشغيل الطابعة المناسب لطرز طابعتك.
10. انقر فوق إضافة.

### تنصيب برامج تشغيل الطابعة والأدوات لطباعة نظامي التشغيل UNIX و LINUX

لتقديم وظيفة التخزين المؤقت بالطابعة وملقم طباعة الشبكة، تستخدم الطابعة المستندة إلى UNIX منفذ LPD/LPR رقم 515 أو Ip إلى منفذ 9100 للحصول على المعلومات حول الطابعة القائمة على UNIX، راجع الطابعة بأنظمة التشغيل UNIX و Linux و AS/400.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تنصيب برامج تشغيل الطابعة والأدوات لنظامي التشغيل UNIX و Linux، راجع [www.xerox.com/office/VLC415drivers](http://www.xerox.com/office/VLC415drivers).

## مزيد من المعلومات

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول طابعتك من هذه المصادر:

المورد	الموقع
دليل التثبيت	يأتي مرفقاً في العبوة مع الطابعة.
دليل البدء	الطباعة من لوحة التحكم لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى <a href="#">صفحات المعلومات</a> .
وثائق أخرى لطابعتك	<a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>
Recommended Media List (قائمة الوسائط الموصى بها)	الولايات المتحدة: <a href="http://www.xerox.com/rmlna">www.xerox.com/rmlna</a> الاتحاد الأوروبي: <a href="http://www.xerox.com/rmlau">www.xerox.com/rmlau</a>
معلومات الدعم الفني لطابعتك، بما يتضمن الدعم الفني عبر الإنترنت ومساعد الدعم عبر الإنترنت وتنزيلات برامج تشغيل الطابعة.	<a href="http://www.xerox.com/office/VLC415support">www.xerox.com/office/VLC415support</a>
صفحات المعلومات	الطباعة من لوحة التحكم لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى <a href="#">صفحات المعلومات</a> .
معلومات Embedded Web Server	في Embedded Web Server، انقر فوق <a href="#">التعليمات</a> .
طلب المستلزمات لطابعتك	<a href="http://www.xerox.com/office/supplies">www.xerox.com/office/supplies</a>
مورد للأدوات والمعلومات، بما يتضمن الأدلة الإرشادية التفاعلية وقوالب الطباعة والتلميحات المفيدة والمزايا المخصصة للوفاء باحتياجاتك الفردية.	<a href="http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter">www.xerox.com/office/businessresourcecenter</a>
المبيعات المحلية والدعم الفني للعملاء	<a href="http://www.xerox.com/office/worldcontacts">www.xerox.com/office/worldcontacts</a>
تسجيل الطابعة	<a href="http://www.xerox.com/register">www.xerox.com/register</a>
متجر Xerox® المباشر على الإنترنت	<a href="http://www.direct.xerox.com">/www.direct.xerox.com</a>

## تحديد موقع الرقم التسلسلي

تحتاج إلى الرقم التسلسلي لجهازك عند طلب المستلزمات أو الاتصال بشركة Xerox للحصول على المساعدة. يمكنك الحصول على الرقم التسلسلي بعدة طرق. لتحديد موقع الرقم التسلسلي، اطبع تقرير التهيئة، أو اعرض الرقم التسلسلي على لوحة التحكم أو الصفحة الرئيسية لمقلم الويب المضمن. تتم طباعة الرقم التسلسلي على الملصق المثبت على الطابعة. لعرض الملصق، افتح الباب أ.

للحصول على تفاصيل حول كيفية طباعة تقرير التهيئة، ارجع إلى [صفحات المعلومات](#).

لعرض الرقم التسلسلي على لوحة التحكم:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

2. المس الجهاز < حول.

يتم عرض الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج.

3. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

## تخصيص

يحتوي هذا الفصل على:

- 68 ..... نظرة عامة على التخصيص
- 69 ..... إضفاء الطابع الشخصي بواسطة المستخدم
- 75 ..... إضفاء الطابع الشخصي من التعلم التكيفي
- 78 ..... تطبيقات اللمسة الواحدة
- 81 ..... إنشاء مهام سير العمل دون لمس المخصصة
- 82 ..... إزالة جميع إعدادات إضفاء الطابع الشخصي

## نظرة عامة على التخصيص

يقدم هذا الفصل معلومات عن طريقة تخصيص واجهة مستخدم الجهاز لتلبية متطلبات محددة لمهام سير العمل الخاصة بك.

يمكن إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الأفراد الذين قاموا بتسجيل الدخول بالعمل بشكل أكثر إنتاجية، ويضمن تلبية الميزات والوظائف المعروضة لاحتياجات المستخدمين الفرديين. يسمح إضفاء الطابع الشخصي لك بتكوين التطبيقات وإخفاء التطبيقات على الشاشة الرئيسية وعرضها وإعادة تكوينها لتناسب مع أولويات المهام.


يستخدم الجهاز وظيفة التعلم التكيفي لتحليل التطبيقات والميزات المستخدمة عندما تسجل الدخول إلى الجهاز. يوفر الجهاز اقتراحات سير العمل المخصصة بناءً على نشاطك. كمستخدم فردي، يمكنك اختيار أنواع اقتراحات التعلم التكيفي التي تتلقاها. يمكنك تمكين أو تعطيل خيارات اقتراحاتك في لوحة التحكم الخاصة بالجهاز.

يمكنك إنشاء تطبيقات اللمسة الواحدة الخاصة لحفظ مهام سير العمل المطولة أو المتكررة وتبسيطها. بعد إنشاء تطبيقات اللمسة الواحدة الخاصة بك، تظهر على شاشة الشاشة الرئيسية للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول. بالنسبة لكل تطبيق، يمكنك إخفاء الميزات الفردية أو إظهارها وتخصيص الإعدادات الافتراضية لتلبية احتياجاتك وحفظ إعدادات المهام للاستخدام المتكرر.

يمكن لمسؤولي النظام استخدام ميزة التخصيص لتكوين إعدادات جميع المستخدمين. يسمح التخصيص لمسؤولي النظام بالقيام بما يلي:

- إخفاء التطبيقات على الشاشة الرئيسية وعرضها وإعادة ترتيبها.
- إنشاء وتحرير تطبيقات اللمسة الواحدة
- إخفاء مميزات التطبيقات وعرضها
- تكوين الإعدادات الافتراضية وحفظها

للتعرف على التفاصيل، اتصل بمسؤول النظام أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

ملاحظة: تتجاوز إعدادات إضفاء الطابع الشخصي التي تم تكوينها من قبل مستخدمين فرديين أي إعدادات مكافئة لإضفاء الطابع الشخصي تم تكوينها من قبل مسؤول النظام. 

## إضفاء الطابع الشخصي بواسطة المستخدم

## إضفاء الطابع الشخصي على الشاشة الرئيسية

باستخدام خيارات إضفاء الطابع الشخصي يمكنك إظهار التطبيقات على الشاشة الرئيسية أو إخفاؤها أو تغيير ترتيب عرضها.

## عرض تطبيق أو إخفائه على الشاشة الرئيسية

لعرض تطبيق أو إخفائه على الشاشة الرئيسية للمستخدم الذي تم تسجيل دخوله:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي.
3. مرر إلى الأسفل، ثم المس إضفاء الطابع الشخصي.
4. المس إضفاء الطابع الشخصي للشاشة الرئيسية.
5. لعرض تطبيق مثبت ولكن مخفي:
  - a. المس الرمز إضافة (+).
  - b. المس التطبيق الذي تريد إظهاره في لوحة التحكم.
6. لإخفاء تطبيق مثبت:
  - a. بالنسبة للتطبيق المطلوب، المس X.
  - b. المس إخفاء.
7. المس تم.
8. تأكد من ظهور التطبيقات المطلوبة فقط على الشاشة الرئيسية.

## إعادة ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية

لإعادة ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية للمستخدم الذي تم تسجيل دخوله:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي.
3. مرر إلى الأسفل، ثم المس إضفاء الطابع الشخصي.
4. المس إضفاء الطابع الشخصي للشاشة الرئيسية.
5. المس التطبيق المطلوب مع استمرار اللمس، ثم اسحب التطبيق إلى الموقع الجديد. حرر التطبيق.
6. المس تم.
7. تحقق من ظهور التطبيقات في الموقع الصحيح على الشاشة الرئيسية.

## حذف تطبيق من الشاشة الرئيسية

لحذف تطبيق من الشاشة الرئيسية للمستخدم الذي تم تسجيل دخوله:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي.
3. مرر إلى الأسفل، ثم المس إضفاء الطابع الشخصي.
4. المس إضفاء الطابع الشخصي للشاشة الرئيسية.
5. لحذف تطبيق مثبت:
  - a. بالنسبة للتطبيق المطلوب، المس X.
  - b. عند المطالبة، المس حذف.
6. المس تم.
7. تأكد من ظهور التطبيقات المطلوبة فقط على الشاشة الرئيسية.

## إزالة إضفاء الطابع الشخصي من الشاشة الرئيسية

لإزالة الطابع الشخصي من الشاشة الرئيسية للمستخدم الذي تم تسجيل دخوله:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي.
3. مرر إلى الأسفل، ثم المس إضفاء الطابع الشخصي.
4. حدد أحد الخيارات:
  - إزالة الطابع الشخصي من الصفحة الرئيسية: يؤدي هذا الخيار إلى الطابع الشخصي بالكامل من الشاشة الرئيسية.

**تحذير:** يزيل خيار إزالة الطابع الشخصي من الصفحة الرئيسية الطابع الشخصي من الصفحة الرئيسية، وإعدادات الجهاز ذات الطابع الشخصي الأخرى.

- إزالة الطابع الشخصي بالكامل: يزيل هذا الخيار الطابع الشخصي بالكامل للمستخدم الذي تم تسجيل دخوله، بما في ذلك تطبيقات اللمسة الواحدة ذات الطابع الشخصي.

ملاحظة: لا تتأثر أي تخصيصات يقوم مسؤول النظام بتكوينها، بما في ذلك اللمسة الواحدة و EIP و اللمسة المفردة و Weblet.

5. عند المطالبة، المس إزالة.
- تظهر التطبيقات في الموقع الافتراضي على الشاشة الرئيسية.
6. المس تم.

## تخصيص الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال

استخدم خيار الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال لتعيين الإعدادات الافتراضية للشاشة أو الإجراءات عندما يسجل مستخدم الدخول إلى الجهاز للمرة الأولى. يمكنك تخصيص الخيارات التالية:

- **التطبيق الافتراضي للجهاز:** التطبيق الافتراضي للجهاز هو التطبيق الأولي الذي يظهر للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول، أو عند إعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية.
- **الإعدادات الافتراضية المكتشفة:** تعين هذه الميزة التطبيق الافتراضي على التشغيل عند تحميل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات. يُطبق الإعداد عندما تعرض لوحة التحكم في شاشة الشاشة الرئيسية للجهاز فقط. لا يُطبق الإعداد عند فتح تطبيق مختلف في لوحة التحكم. إذا لم يعد تطبيق محدد متوفرًا، يظهر إشعار وترجع الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع. عند تمكين ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية وميزة المستندات الأصلية المكتشفة لتطبيق، يمكنك إنشاء مهام سير العمل بدون لمس. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى **إنشاء مهام سير العمل دون لمس المخصصة**.

### تعيين التطبيق الافتراضي للجهاز

لتعيين التطبيق الافتراضي للجهاز للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس تم.
3. المس إضفاء الطابع الشخصي.
4. المس الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال.
5. المس التطبيق الافتراضي للجهاز.
6. المس التطبيق المطلوب أو تطبيق اللمسة الواحدة.
7. المس موافق.

### خيار إعداد المستندات الأصلية المكتشفة

لتعيين الشاشة الافتراضية عند اكتشاف المستندات الأصلية:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس تم.
3. المس إضفاء الطابع الشخصي.
4. المس الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال.
5. المس المستندات الأصلية المكتشفة.
6. المس التطبيق المطلوب أو تطبيق اللمسة الواحدة.
7. المس موافق.

### إضفاء الطابع الشخصي على التطبيقات

تُمكنك خيارات إضفاء الطابع الشخصي على التطبيق من تعديل الميزات المتاحة أو حفظ الإعدادات الافتراضية للتطبيق أو إزالة الإعدادات ذات الطابع الشخصي المطبقة على التطبيق.

يمكنك إضفاء الطابع الشخصي على تطبيقات النسخ ونسخة بطاقة الهوية والبريد الإلكتروني والفاكس والمسح الضوئي إلى لجهازك.

### إضفاء الطابع الشخصي على قائمة الميزات

إضفاء الطابع الشخصي لقائمة الميزات متوفر لتطبيقات البريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى والفاكس المضمن والنسخ.

لإضفاء الطابع الشخصي على قائمة الميزات لأحد تطبيقات المستخدم الذي تم تسجيل دخوله:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي.
3. المس التطبيق المطلوب.
4. مرر إلى الأسفل، ثم المس إضفاء الطابع الشخصي.
5. المس إضفاء الطابع الشخصي على قائمة الميزات.
6. المس الخيار المطلوب.
- لإخفاء ميزة، بالنسبة للميزة المطلوبة، المس رمز العين. للإشارة إلى أن الميزة مخفاة، يظهر رمز العين بسطر بالعرض.
- لإظهار ميزة، بالنسبة للميزة المطلوبة، المس رمز العين. للإشارة إلى أن الميزة مرئية، يظهر رمز العين مع عدم وجود أسطر بالعرض.
7. لإعادة ترتيب ميزات القائمة، المس الميزات ثم اسحبها بالترتيب المناسب. إذا تم تمكين التعلم التكيفي لإضفاء الطابع الشخصي، لترتيب قائمة الميزات وفقاً لاستخدام الميزات، المس أيقونة "التعلم التكيفي".
8. لحفظ التكوين الحالي، المس تم.

### عرض كل الميزات في قائمة الميزات

لإظهار جميع الميزات المخفية لأحد التطبيقات:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  2. المس التطبيق المطلوب.
  3. حدد إعدادات المهمة.
  4. قم بالتمرير إلى الأسفل، ثم المس عرض الميزات الإضافية.
- تظهر قائمة الميزات المخفية.

### حفظ الإعدادات الافتراضية للتطبيقات

يمكنك استخدام هذه الميزة لحفظ مجموعة معينة من إعدادات التطبيقات كإعدادات افتراضية. هذه الميزة متوفرة لتطبيقات البريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى والفاكس المضمن والنسخ ونسخ بطاقة الهوية.

لحفظ إعدادات التطبيق الحالي كإعدادات افتراضية للمستخدم الذي تم تسجيل دخوله:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس تم.
3. المس التطبيق المطلوب.
4. حدد إعدادات الطباعة التي تريد حفظها كإعدادات افتراضية.
5. مرر إلى أسفل قائمة الميزات، ثم المس تخصيص.
6. المس حفظ الإعدادات كافتراضية.



## 7. عند المطالبة، المس حفظ.

الإعدادات الجديدة تتجاوز الإعدادات الافتراضية السابقة.

## تمكين ميزة البدء التلقائي كإعداد افتراضي للتطبيق

تسمح ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية للجهاز ببدء مهمة تلقائيًا داخل تطبيق. تُطبق الميزة عند فتح التطبيق ويتم تمكين البدء التلقائي لهذا التطبيق. عندما يكتشف الجهاز المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات، تبدأ المهمة تلقائيًا.

تُطبق ميزة البدء التلقائي على تطبيقات المسة الواحدة والمسح الضوئي إلى والفاكس والبريد الإلكتروني والنسخ.

عند تمكين ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية وميزة المستندات الأصلية المُكتشفة لتطبيق، يمكنك إنشاء مهام سير العمل بدون لمس. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى **إنشاء مهام سير العمل دون لمس المخصصة**.

لتمكن ميزة البدء التلقائي للتطبيقات المحددة:

١

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس تم.
  3. المس التطبيق المطلوب.
  4. حدد إعدادات الطابعة التي تريد حفظها كإعدادات افتراضية.
  5. لتمكين البدء التلقائي، المس زر التبديل البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية.
  6. مرر إلى أسفل قائمة الميزات، ثم المس تخصيص.
  7. المس حفظ الإعدادات كافتراضية.
  8. عند المطالبة، المس حفظ.
- عندما يحدد المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول التطبيق ويحمل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات، تبدأ المهمة تلقائيًا.

## إزالة إعدادات إضفاء الطابع الشخصي لتطبيق باستخدام لوحة التحكم

لإزالة إعدادات إضفاء الطابع الشخصي الحالية للتطبيق:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس تم.
3. المس التطبيق المطلوب.
4. مرر إلى أسفل قائمة الميزات، ثم المس تخصيص.
5. المس إزالة تخصيص التطبيق.
6. عند المطالبة، المس إزالة.

### تخصيص اللغة

يمكن أن يخصص مستخدم قام بتسجيل الدخول إعدادات اللغة الافتراضية وتخطيط لوحة المفاتيح الافتراضي.

في كل مرة يسجل المستخدم الدخول إلى الجهاز، يتم تنشيط إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح المحددة.

لتخصيص تخطيط اللغة ولوحة المفاتيح الافتراضي:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس **تسجيل الدخول**. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **التالي**. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **تم**.
3. المس **تسجيل الدخول**، ثم المس **تخصيص اللغة**.
4. لتغيير اللغة، المس اللغة المطلوبة.
5. لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح، المس **تخطيط لوحة المفاتيح**، ثم المس الخيار المطلوب.
6. المس **تم**.

## إضفاء الطابع الشخصي من التعلم التكييفي

يتفاعل التعلم التكييفي مع الاستخدام اليومي للجهاز لتبسيط المهام للمستخدمين والمسؤولين. يوفر التعلم التكييفي اقتراحات سير العمل المخصصة لمستخدم قام بتسجيل الدخول بناءً على استخدامه للتطبيقات المعنية. يمكن أن يختار مستخدم فردي أنواع الاقتراحات التي تتلقاها. يمكن للمستخدمين الفرديين تمكين وتعطيل خيارات اقتراحاتهم المخصصة في لوحة التحكم الخاصة بالجهاز.

يعرض إضفاء الطابع الشخصي على التعلم التكييفي اقتراحات أتمتة سير العمل لمساعدة المستخدمين الذين قاموا بتسجيل دخولهم على تبسيط سير عملهم. تتضمن اقتراحات سير عمل التطبيق المخصصة ما يلي:

- إنشاء تطبيقات اللمسة الواحدة للمهام المكررة
- إنشاء تطبيقات اللمسة الواحدة للمهام المعقدة
- إعادة ترتيب إعدادات ميزات التطبيقات وفقاً لتردد الاستخدام
- إعدادات تفضيل اللغة

يتم تمكين إضفاء الطابع الشخصي للتعلم التكييفي بشكل افتراضي. عند تمكين إضفاء الطابع الشخصي للتعلم التكييفي، يتم تمكين كل خيارات اقتراحات إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول بشكل افتراضي. عند تمكين إضفاء الطابع الشخصي للتعلم التكييفي، يمكن للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إدارة اقتراحات إضفاء الطابع الشخصي الخاصة بهم في لوحة التحكم.

### اقتراحات تطبيقات اللمسة الواحدة

عند تمكين التعلم التكييفي وإضفاء الطابع الشخصي، يعرض الجهاز إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة للمهام المعقدة أو المتكررة.

إذا حدد مستخدم قام بتسجيل دخوله برمجة وظيفية مماثلة بشكل متكرر، بعد 7 أيام، يتم تحديد مهمة مكررة ويقترح الجهاز إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة.

إذا حدد مستخدم قام بتسجيل دخوله ست ميزات أو أكثر للمهمة، يتم تحديد مهمة معقدة، ويقترح الجهاز إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة للمهمة المكررة.

يتم تقديم اقتراحات تطبيق اللمسة الواحدة على الفور بعد إرسال المهمة. إذا تم قبول العرض، يتم إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة. إذا تم رفض العرض، لا يتم تقديم اقتراحات تطبيق اللمسة الواحدة مجدداً لمدة 14 يوماً.

لإنشاء تطبيق اللمسة الواحدة لمهمة معقدة أو مكررة من شاشة اقتراح:

1. بعد إرسال المهمة، إذا تم تحديد مهمة معقدة أو مكررة، تظهر شاشة الاقتراح. من شاشة الاقتراح، المس **إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة**.
2. لإدخال اسم، المس حقل الإدخال **إدخال اسم تطبيق اللمسة الواحدة**، ثم استخدم لوحة المفاتيح الأبعدية الرقمية. المس **التالي**.
3. يجب القيام بأي مما يلي:

- لإنشاء تطبيق اللمسة الواحدة مع الإعدادات الافتراضية، المس **إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة**.

- لتعديل إعدادات تطبيق اللمسة الواحدة، المس **تخصيص المظهر**، ثم قم بما يلي:

1. المس خيار نظام الألوان لتطبيق اللمسة الواحدة، ثم المس **التالي**.
2. المس الأيقونة الأفضل لتطبيق اللمسة الواحدة الذي تقوم بإنشائه، ثم المس **التالي**.
3. لتوفير الإرشادات التي تظهر في الجزء العلوي من شاشة التطبيق، المس حقل الإدخال، ثم استخدم لوحة المفاتيح الأبعدية الرقمية لإدخال الإرشادات للمستخدمين. المس **تم**.

يحفظ النظام تطبيق اللمسة الواحدة، ويظهر التطبيق على شاشة الشاشة الرئيسية للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.

### اقتراحات ترتيب قائمة الميزات

عند تمكين التعلم التكيفي وإضفاء الطابع الشخصي، يعرض الجهاز إعادة ترتيب الميزات المدرجة في تطبيق بناءً على محفوظات الاستخدام الخاصة بالمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.

يجمع الجهاز بيانات استخدام الميزة لمدة 30 يومًا. بعد إرسال 30 مهمة أثناء 30 يومًا، عندما يسجل المستخدم الدخول إلى الجهاز ويحدد تطبيقًا، إذا لم يتطابق ترتيب الاستخدام مع الترتيب الحالي، يعرض الجهاز إعادة ترتيب قائمة الميزات.

إذا تم قبول الاقتراح، يتم نقل الميزات الأكثر استخدامًا إلى الجزء العلوي من القائمة. يتم إخفاء الميزات التي لم يتم استخدامها ونقلها إلى منطقة عرض الميزات الإضافية.

سواء تم قبول الاقتراح أو رفضه، هناك عروض إضافية لإعادة ترتيب القائمة لمدة 14 يومًا.

لإعادة ترتيب قائمة الميزات من شاشة الاقتراح:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس تم.
3. المس التطبيق المطلوب. إذا جمع الجهاز بيانات الاستخدام لمدة 30 يومًا أو أكثر، تظهر شاشة اقتراح.
4. لقبول العرض لإعادة ترتيب الميزات، المس إعادة ترتيب الميزات. تتم إعادة ترتيب الميزات بناءً على محفوظات الاستخدام من المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.
5. لتعديل قائمة الميزات يدويًا، المس الخيار المطلوب، ثم قم بما يلي:
  - إخفاء ميزة، بالنسبة للميزة المطلوبة، المس رمز العين. للإشارة إلى أن الميزة مخفاة، يظهر رمز العين بسطر بالعرض.
  - لإظهار ميزة، بالنسبة للميزة المطلوبة، المس رمز العين. للإشارة إلى أن الميزة مرئية، يظهر رمز العين مع عدم وجود أسطر بالعرض.
  - لإعادة ترتيب ميزات القائمة، المس الميزات ثم اسحبها بالترتيب المناسب.
6. المس تم.

### اقتراحات اللغة المخصصة

عند تمكين التعلم التكيفي وإضفاء الطابع الشخصي، إذا حدد مستخدم قام بتسجيل الدخول لغة مختلفة، يعرض الجهاز تغيير اللغة على الفور بعد أن يغير المستخدم اللغة الحالية.

لتخصيص اللغة من شاشة الاقتراح:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس تم.
  3. إذا غير المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول اللغة في الجلسة السابقة، تظهر شاشة اقتراح. لقبول العرض لتغيير لغتك الافتراضية، المس إجراء إعداد افتراضي.
- يتم تغيير اللغة الافتراضية للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.

### إدارة اقتراحات إضفاء الطابع الشخصي الخاصة بك

عند تمكين التعلم التكيفي وإضفاء الطابع الشخصي، يوفر الجهاز اقتراحات لتجربة مستخدم محسنة في الجهاز.

لإدارة اقتراحات إضفاء الطابع الشخصي الخاصة بك:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.


2. **المس تسجيل الدخول.** اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **التالي**. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **تم**.
3. **المس تسجيل الدخول**، ثم المس **إدارة الاقتراحات**. وبدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى خيار **إدارة الاقتراحات** من كل شاشة اقتراح.
4. **المس الخيارات المطلوبة:**
  - **تطبيق لمسة واحدة مكرر:** استخدم هذا الخيار لتلقي اقتراح لإنشاء تطبيق للمسة الواحدة للمهام التي تقوم ببرمجتها بشكل متكرر.
  - **تطبيق لمسة واحدة معقد:** استخدم هذا الخيار لتلقي اقتراح لإنشاء تطبيق للمسة الواحدة للمهام بستة تحدييدات للميزات أو أكثر.
  - **ترتيب الميزة:** استخدم هذا الخيار لتلقي اقتراح لتحديث ترتيب قائمة الميزات، لإدراج الميزات التي تستخدمها بصورة متزايدة في الجزء العلوي.
  - **اللغة:** استخدم هذا الخيار لتلقي اقتراح لتغيير اللغة عند تحديد لغة مختلفة.
5. **المس موافق.**

## تطبيقات اللمسة الواحدة

تطبيقات اللمسة الواحدة هي تطبيقات فردية تم إنشاؤها للسماح بإكمال مهام أو وظائف مكررة. يمكنك إنشاء تطبيقات اللمسة الواحدة في تطبيقات النسخ والبريد الإلكتروني والفاكس والمسح الضوئي إلى.

الأنواع التالية من تطبيقات اللمسة الواحدة متوفرة:

- تطبيقات اللمسة الواحدة العامة: يمكن للمستخدمين ومسؤولي الجهاز بامتيازات التخصيص إنشاء تطبيقات اللمسة الواحدة العامة، عند إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة العام، يمكنك تهيئة التطبيق للسماح للمستخدمين بإجراء تغييرات مؤقتة على إعدادات ميزات التطبيقات. عند إعادة تعيين التطبيق، يتم تجاهل أي تغييرات مؤقتة. كما يمكن تهيئة التطبيق لمنع المستخدمين من عرض إعدادات ميزات التطبيقات أو تغييرها. يظهر تطبيق اللمسة الواحدة العام على شاشة الشاشة الرئيسية للجهاز. يمكن للمستخدمين ومسؤولي الجهاز بامتيازات التخصيص حفظ تطبيق لمسة واحدة عام موجود كتطبيق لمسة واحدة عام جديد، ثم ضبط الإعدادات الافتراضية والمظهر للتطبيق الجديد حسب الحاجة. إذا تم تمكين إضفاء الطابع الشخصي، يمكن لكل المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول حفظ تطبيق لمسة واحدة عام كتطبيق لمسة واحدة خاص جديد، ثم ضبط الإعدادات الافتراضية والمظهر للتطبيق الجديد حسب الحاجة.
- تطبيقات اللمسة الواحدة الخاصة: إذا تم تمكين إضفاء الطابع الشخصي، يمكن لكل المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إنشاء تطبيقات اللمسة الواحدة الخاصة. تطبيقات اللمسة الواحدة الخاصة متوفرة فقط للمستخدم الذي قام بإنشاء التطبيق، وتظهر فقط على شاشة الشاشة الرئيسية للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول. بعد إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة الخاص، يمكنك حفظ التطبيق كتطبيق لمسة واحدة خاص جديد، ثم ضبط الإعدادات الافتراضية والمظهر للتطبيق الجديد حسب الحاجة.

ملاحظة:  تسمح كل تطبيقات اللمسة الواحدة الخاصة بالتغييرات المؤقتة. عند إعادة تعيين التطبيق، يتم تجاهل أي تغييرات مؤقتة.

تسمح كل تطبيقات اللمسة الواحدة الخاصة بالتغييرات المؤقتة. عند إعادة تعيين التطبيق، يتم تجاهل أي تغييرات مؤقتة.

للحصول على معلومات حول تهيئة تطبيقات اللمسة الواحدة العامة، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة الخاص

لإنشاء تطبيق اللمسة الواحدة الخاص للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس تم.
3. المس التطبيق المطلوب.
4. حدّد إعدادات المهمة لتطبيق اللمسة الواحدة، حسب الحاجة.
5. مرر إلى أسفل قائمة الميزات، ثم المس إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة.
6. لإدخال اسم، المس حقل الإدخال إدخال اسم تطبيق اللمسة الواحدة، ثم استخدم لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية. المس التالي.

7. يجب القيام بأي مما يلي:

- لإنشاء تطبيق اللمسة الواحدة مع الإعدادات الافتراضية، المس لإنشاء تطبيق اللمسة الواحدة.
- لتعديل إعدادات تطبيق اللمسة الواحدة، المس **تخصيص المظهر**، ثم قم بما يلي:

1. المس خيار نظام الألوان لـ تطبيق اللمسة الواحدة، ثم المس **التالي**.
  2. المس الأيقونة الأفضل لـ تطبيق اللمسة الواحدة الذي تقوم بإنشائه، ثم المس **التالي**.
  3. لتوفير الإرشادات التي تظهر في الجزء العلوي من شاشة التطبيق، المس حقل الإدخال، ثم استخدم لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية لإدخال الإرشادات للمستخدمين. المس **تم**.
- يحفظ النظام تطبيق اللمسة الواحدة، ويظهر التطبيق على شاشة الشاشة الرئيسية للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول. يتم إخفاء تطبيق اللمسة الواحدة من كل المستخدمين الآخرين.

#### إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة الخاص من تطبيق اللمسة الواحدة الخاص

لإنشاء تطبيق اللمسة الواحدة الخاص من تطبيق اللمسة الواحدة العام الموجود:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. المس **تسجيل الدخول**. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **التالي**. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **تم**.
3. المس تطبيق اللمسة الواحدة العام المطلوب.
4. مرر إلى أسفل قائمة الميزات، ثم المس **حفظ كتطبيق لمسة واحدة جديد**.
5. لإدخال اسم، المس حقل الإدخال **إدخال اسم تطبيق اللمسة الواحدة**، ثم استخدم لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية. المس **التالي**.
6. يجب القيام بأي مما يلي:

- لإنشاء تطبيق اللمسة الواحدة مع الإعدادات الافتراضية، المس **إنشاء تطبيق اللمسة الواحدة**.
- لتعديل إعدادات تطبيق اللمسة الواحدة، المس **تخصيص المظهر**، ثم قم بما يلي:

1. المس خيار نظام الألوان لـ تطبيق اللمسة الواحدة، ثم المس **التالي**.
  2. المس الأيقونة الأفضل لـ تطبيق اللمسة الواحدة الذي تقوم بإنشائه، ثم المس **التالي**.
  3. لتوفير الإرشادات التي تظهر في الجزء العلوي من شاشة التطبيق، المس حقل الإدخال، ثم استخدم لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية لإدخال الإرشادات للمستخدمين. المس **تم**.
- يحفظ النظام تطبيق اللمسة الواحدة، ويظهر التطبيق على شاشة الشاشة الرئيسية للمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول. يتم إخفاء تطبيق اللمسة الواحدة من كل المستخدمين الآخرين.

#### تحرير تطبيق اللمسة الواحدة

لحذف أو إخفاء تطبيق اللمسة الواحدة من شاشة الصفحة الرئيسية:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. المس **تسجيل الدخول**. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **التالي**. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **تم**.
3. المس **إضفاء الطابع الشخصي**.
4. المس **إضفاء الطابع الشخصي للشاشة الرئيسية**.

5. للوصول إلى تطبيق اللمسة الواحدة المطلوب، المس **X**، ثم المس أحد الخيارات.
  - **حذف:** استخدم هذا الخيار لحذف تطبيق اللمسة الواحدة من الطابعة نهائيًا.
  - **إخفاء:** استخدم هذا الخيار لإزالة تطبيق اللمسة الواحدة من الشاشة الرئيسية. يستمر تطبيق اللمسة الواحدة متوفرًا، ويمكنك إضافة التطبيق إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت.
6. المس **تم**.

#### حذف تطبيق اللمسة الواحدة أو إخفاؤه

لحذف أو إخفاء تطبيق اللمسة الواحدة من شاشة الصفحة الرئيسية:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. **المس تسجيل الدخول**. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **التالي**. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **التالي**.
3. المس **إضفاء الطابع الشخصي**.
4. المس **إضفاء الطابع الشخصي للشاشة الرئيسية**.
5. للوصول إلى تطبيق اللمسة الواحدة المطلوب، المس **X**، ثم المس أحد الخيارات.
  - **حذف:** استخدم هذا الخيار لحذف تطبيق اللمسة الواحدة من الطابعة نهائيًا.
  - **إخفاء:** استخدم هذا الخيار لإزالة تطبيق اللمسة الواحدة من الشاشة الرئيسية. يستمر تطبيق اللمسة الواحدة متوفرًا، ويمكنك إضافة التطبيق إلى الشاشة الرئيسية في أي وقت.
6. المس **تم**.

#### استخدام وتحرير تطبيق اللمسة الواحدة

لاستخدام تطبيق اللمسة الواحدة:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. وعند الحاجة، المس **تسجيل الدخول**. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **التالي**. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس **تم**.
3. حمل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج المستندات.
4. المس تطبيق اللمسة الواحدة المطلوب.
5. إذا تم تمكين التحرير، فقم بتحرير إعدادات الميزة حسب الحاجة. إذا تم تقييد التحرير، لإنشاء تطبيق لمسة واحدة جديد، فحدد **حفظ كتطبيق لمسة واحدة جديد**، ثم قم بتحرير تطبيق اللمسة الواحدة الجديد.
6. المس **بدء**.
7. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **الصفحة الرئيسية**.



## إنشاء مهام سير العمل دون لمس المخصصة

عند تمكين إضفاء الطابع الشخصي، يمكن أن يستخدم مستخدم قام بتسجيل الدخول الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال، مع ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية لإنشاء سير العمل دون لمس.

تحسن مهام سير العمل دون لمس الإنتاجية عن طريق تهيئة الجهاز لأداء العمليات التلقائية عند وضع المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات. توفر مهام سير العمل دون لمس الوقت للأنشطة المنتظمة أو المكررة التي يتم تنفيذها على الجهاز.

في هذا السيناريو، يتلقى المستخدم عدة مجموعات من المستندات المطبوعة الورقية ذات الجودة العالية لمسحها ضوئيًا وتدقيقها كل يوم. يسجل المستخدم الدخول إلى الجهاز، ويقوم بإنشاء تطبيق للمسة الواحدة الخاص ببناءً على تطبيق المسح الضوئي إلى. يحتوي تطبيق للمسة الواحدة الخاص على جودة الصورة وإعدادات الوجهة التي تمت تهيئتها، ويتم تمكين ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية. لتخصيص الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال، لا التطبيق الافتراضي للجهاز والمستندات الأصلية المكتشفة، يختار المستخدم تطبيق للمسة الواحدة الخاص. في كل يوم، لتشغيل المهمة، يسجل المستخدم الدخول إلى الجهاز، ويضع المجموعة الأولى من المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات. يشغل تطبيق للمسة الواحدة الخاص تلقائيًا، وتبدأ المهمة خلال 7 ثوانٍ. تكتمل المهمة الأولى، ثم يستمر المستخدم في تحميل كل مجموعة من المستندات في وحدة تغذية المستندات. تكتمل كل مهمة، ويتم إرسال الصور المسوحة ضوئيًا إلى الوجهة المبرمجة مسبقًا، دون أي وجهة مستخدم مع شاشة اللمس.

للحصول على المعلومات حول إنشاء واستخدام تطبيقات للمسة الواحدة، راجع [تطبيقات للمسة الواحدة](#).

للحصول على التعليمات حول الإعدادات الافتراضية للتطبيق المخصصة، راجع [إضفاء الطابع الشخصي على التطبيقات](#).

للحصول على المعلومات حول إعداد الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال، راجع [تخصيص الإعدادات الافتراضية لشاشة الإدخال](#).

## إزالة جميع إعدادات إضفاء الطابع الشخصي

لإزالة جميع إعدادات إضفاء الطابع الشخصي من الجهاز:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس تسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي. اكتب كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح، ثم المس التالي.
3. مرر إلى الأسفل، ثم المس إضفاء الطابع الشخصي.
4. المس إزالة جميع إعدادات إضفاء الطابع الشخصي.

**تحذير:** يزيل خيار إزالة الطابع الشخصي من الصفحة الرئيسية الطابع الشخصي من الصفحة الرئيسية، وإعدادات الجهاز ذات الطابع الشخصي الأخرى.

5. عند المطالبة، المس إزالة الجميع.

## Xerox® Apps

يحتوي هذا الفصل على:

84	معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®
87	الجهاز
96	المهام
103	النسخ
115	نسخ بطاقة الهوية
116	استخدام البريد الإلكتروني
120	المسح الضوئي لسير العمل
131	مسح ضوئي إلى
139	الفاكس
146	فاكس عبر الخادم
150	طباعة من
153	PrintByXerox@
154	الاتصال لـ XMPie من Xerox®

Xerox® Apps عبارة عن بوابة إلى ميزات الجهاز ووظائفه. هناك تطبيقات قياسية مثبتة بالفعل ومعرضة على الشاشة الرئيسية. يتم تثبيت بعض التطبيقات باعتبارها قياسية، لكنها تكون مخفية عند استخدام جهازك لأول مرة. يمكنك إظهار التطبيقات أو إخفاؤها أو إعادة ترتيبها على الشاشة الرئيسية باستخدام الإعدادات المتاحة في خادم الويب المضمن.

لمعرفة التفاصيل المتعلقة بعرض التطبيقات وتثبيتها وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

تتوفر مجموعة من التطبيقات لتنزيلها وتثبيتها من معرض تطبيقات Xerox®. وتشمل هذه التطبيقات تطبيقات النظام الأساسي للواجهة القابلة للتوسعة ((Extensible Interface Platform (EIP)) من Xerox®. تتيح لك تطبيقات EIP تثبيت تطبيقات آمنة مسجلة الدخول على الطابعات المتوافقة.

لمزيد من المعلومات حول استخدام معرض تطبيقات Xerox® وتطبيقات التنزيل، ارجع إلى **معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®**.

## معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®


### نظرة عامة على معرض التطبيقات الخاص بـ XEROX®

استخدم معرض تطبيقات Xerox® للعثور على التطبيقات التي توفر ميزات أو قدرات جديدة لجهازك. يُمكنك معرض تطبيقات Xerox® من الوصول مباشرة إلى التطبيقات التي يمكنها تحسين الإنتاجية وتيسير مهام سير العمل وتحسين تجربة المستخدم.



يُمكنك معرض تطبيقات Xerox® من استعراض التطبيقات وتحديثها بسهولة. حيث يمكنك تصفح معرض التطبيقات بدون تسجيل الدخول، كما يوفر الشعار المتحرك عرضًا نشطًا للتطبيقات، أو يمكنك التمرير إلى القائمة الكاملة من التطبيقات. للحصول على مزيد من التفاصيل حول أحد التطبيقات، المس اسم التطبيق الموجود في القائمة.

لاستخدام® تطبيق معرض التطبيقات، تأكد أن الجهاز يستخدم اتصال الشبكة اللاسلكية أو السلكية.

ملاحظة: إذا تم تكوين جهازك للوصول إلى الإنترنت من خلال وكيل، فيجب التأكد من تهيئة الوكيل بشكل صحيح للسماح لتطبيق معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox® بالوصول إلى الإنترنت. 


لمزيد من المعلومات والإرشادات حول استخدام معرض تطبيقات Xerox®، راجع دليل مستخدم معرض تطبيقات Xerox® المتوفر على [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى **تخصيص**.

### إنشاء حساب معرض التطبيقات الخاص بـ XEROX®

باستخدام حساب App Gallery، يحق لك الوصول المباشر إلى جميع التطبيقات المتوفرة الخاصة بجهازك. يتيح لك حساب App Gallery عرض التطبيقات والحصول عليها، وتثبيت التطبيقات على جهازك وإدارة التطبيقات والتراخيص.

يمكنك ضبط حساب معرض التطبيقات باستخدام لوحة التحكم أو بوابة ويب معرض تطبيقات Xerox®. لمزيد من المعلومات حول استخدام بوابة ويب معرض تطبيقات Xerox®، ارجع إلى [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

ملاحظة: إذا كان لديك حساب خاص بمعرض تطبيقات Xerox، فارجع إلى **تسجيل الدخول إلى حساب معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®**. 

لإنشاء حساب معرض تطبيقات باستخدام لوحة التحكم:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس **Xerox App Gallery**.
3. المس **تسجيل الدخول**.
4. المس **إنشاء حساب**.

5. أدخل المعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة:
- عنوان البريد الإلكتروني
  - تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
  - كلمة المرور
  - تأكيد كلمة المرور
  - الاسم الأول والاسم الأخير
  - اسم الشركة
  - البلد
  - عملة الدفع
6. راجع شروط الخدمة وشروط خدمة إدارة البيانات ووافق عليها، ثم انقر فوق **موافق**.
7. بعد إنشاء الحساب، تظهر رسالة تؤكد أن إرشادات الإكمال ستُرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته في الخطوة 5.
8. لإكمال عملية إنشاء الحساب، تحقق من حسابك:
- a. افتح صندوق البريد الوارد لعنوان البريد الإلكتروني الذي قَدّمته في الخطوة 5 ثم افتح رسالة أهلاً بك في معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox®.
- b. انقر فوق **التحقق من الحساب**.
- تفتح صفحة ويب.
- c. لإكمال عملية التحقق، أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين أدخلتهما في الخطوة 5، ثم انقر فوق **تسجيل الدخول**.
- تظهر رسالة ترحيب تؤكد اكتمال عملية التحقق من الحساب.

#### تسجيل الدخول إلى حساب معرض التطبيقات الخاص بـ XEROX®

عند تسجيل الدخول إلى تطبيق App Gallery، يمكنك استعراض التطبيقات المتوفرة وتثبيت التطبيقات وتحديثها.

لتسجيل الدخول إلى حساب معرض التطبيقات الخاص بك:


1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس **معرض التطبيقات الخاص بـ Xerox**، ثم حدد **تسجيل الدخول**.
3. لإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس.
4. لإدخال كلمة مرورك، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس.
5. لتسجيل الدخول، المس **موافق** أو **إدخال**.

#### تثبيت تطبيق أو تحديثه من معرض تطبيقات XEROX®

تضيف تطبيقات Xerox® وظائف إلى جهازك أو توسعها أو تخصصها. كما يمكنك باستخدام تطبيق App Gallery استعراض التطبيقات وتثبيتها في لوحة التحكم بجهازك.

لتثبيت تطبيق من معرض التطبيقات:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

2. المس معرض التطبيقات الخاص بـ **Xerox**، ثم حدد تسجيل الدخول.
3. لإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس.
4. لإدخال كلمة مرورك، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس.
5. المس موافق أو إدخال.
6. المس التطبيق المطلوب، ثم المس تثبيت. ستظهر شاشة اتفاقية الترخيص.
7. ملاحظة:  إذا كان التطبيق مثبتاً من قبل ويتوفر إصدار جديد منه، فإن الخيار تنزيل يتغير إلى خيار تحديث.
8. المس موافقة. تبدأ عملية التثبيت.
- إذا لم تنجح عملية تثبيت التطبيق، المس تثبيت لإعادة محاولة عملية التثبيت.
8. للخروج من معرض التطبيقات الخاص بـ **Xerox**®، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

#### تحديث تطبيق من معرض التطبيقات

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس معرض التطبيقات الخاص بـ **Xerox**، ثم حدد تسجيل الدخول.
3. لإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس.
4. لإدخال كلمة مرورك، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس.
5. المس موافق أو إدخال.
6. المس التطبيق المطلوب، ثم المس تحديث. ستظهر شاشة اتفاقية الترخيص.
7. المس موافقة.
8. عند اكتمال التحديث، يتغير الخيار تحديث إلى الحالة تم التثبيت.
9. للخروج من معرض التطبيقات الخاص بـ **Xerox**®، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

## الجهاز

### نظرة عامة على الجهاز

يتيح لك تطبيق الجهاز الوصول إلى معلومات حول الطابعة الخاصة بك، بما في ذلك الرقم المسلسل والطرز. يمكنك عرض حالة أدراج الورق ومعلومات الفوترة والمستلزمات وصفحات معلومات الطابعة.




يمكنك تكوين العديد من خيارات الجهاز لتلبية احتياجاتك الفردية. للتعرف على تفاصيل حول تهيئة كل إعدادات الجهاز، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### خيارات الجهاز

تتوفر الخيارات التالية بالجهاز:

الخيار	الوصف
	إعدادات تخصيص المسؤول بالنسبة إلى المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، توفر إعدادات إضفاء الطابع الشخصي الوصول إلى خيارات اللغة المخصصة وإدارة الاقتراحات. لمزيد من المعلومات حول إعدادات التخصيص، راجع التخصيص.
	اللغة يسمح الضغط على زر اللغة بتعيين اللغة التي تظهر على شاشة لمس لوحة التحكم. ملاحظة: أحياناً يكون هذا الخيار مخفياً عن الرؤية. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a> .
	إمكانية الوصول يتيح لك الضغط على إمكانية الوصول الوصول إلى ميزة عكس لون العرض، والتي تغير مظهر شاشة اللمس بلوحة التحكم. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إمكانية الوصول.
	حول يوفر خيار حول لمحة عامة عن جهازك، ورقمه التسلسلي ومعلومات حول إعداداته الحالية.
	صفحات المعلومات تحتوي طابعتك على مجموعة من صفحات المعلومات التي يمكنك طباعتها. وتحتوي هذه الصفحات على معلومات التكوين والخط، وصفحات العرض التوضيحي، والمزيد.
	إعلامات استخدم الخيار إعلانات لرؤية تفاصيل أي تنبيهات حالية أو أخطاء في الجهاز. يعرض خيار محفوظات الأخطاء رموز الخطأ وتاريخ حدوثها بالطابعة.
	أدراج الورق استخدم خيار أدراج الورق لمعرفة حجم الورق ونوعه ومجموعة الألوان لكل درج الورق وحالة سعة الدرج.
	المستلزمات استخدم قسم المستلزمات لمراقبة حالة المكونات التي يمكنك استبدالها. يتم عرض مستوى الإمداد وعدد المطبوعات أو الأيام المتبقية لكل وحدة.

الخيار	الوصف
	استخدم خيار الفوترة/الاستخدام لعرض الرقم المتسلسل والعدد الإجمالي للمطبوعات التي أعدها الجهاز.
	استخدم الخيار أدوات لتخصيص إعدادات، مثل أوضاع توفير الطاقة والتاريخ والوقت والتحكم في سطوع لوحة التحكم. يمكنك تهيئة الإعدادات باستخدام لوحة التحكم بالجهاز، أو خادم الويب المضمن.  ملاحظة: للتعرف على تفاصيل حول تهيئة إعدادات الطابعة، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a> .
	استخدم أداة التهيئة القائمة على الويب (اختبار برنامج التشغيل) للوصول إلى إمكانيات الجهاز وخيارات التهيئة المتوفرة في "ملقم الويب المضمن" بلوحة تحكم الجهاز.  ملاحظة: بعض خيارات تهيئة Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) وميزاتها مقيّدة. من أمثلة الخيارات والميزات المقيّدة تنزيل الملفات وتثبيتها، والوصول إلى الروابط التي تعيد التوجيه إلى مواقع ويب خارجية.
	استخدم خيار الخدمات عن بُعد لإرسال معلومات الخطأ والاستخدام إلى فريق دعم Xerox.  ملاحظة: يُطلب أن يقوم مسؤول النظام بتمكين هذه الميزة باستخدام خادم الويب المضمن.
	استخدم تطبيق Xerox Easy Assist للوصول إلى الطابعة وتهيئتها من هاتفك الذكي. من خلال تثبيت تطبيق Xerox Easy Assist على هاتفك الذكي، يمكنك إعداد طابعتك الجديدة بسهولة، وإدارة تكوينها، وعرض التنبيهات التي تشير إلى متطلبات الإمداد وطلبها، والحصول على دعم مباشر لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لطابعتك. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تطبيق Xerox Easy Assist (XEAX).

للتعرف على تفاصيل حول تهيئة إعدادات الطابعة، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

#### إمكانية الوصول

#### ميزة "عكس لون العرض"

تتيح لك "عكس لون العرض" قلب ألوان شاشة لوحة التحكم.

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < إمكانية الوصول.
3. تظهر نافذة جديدة لإمكانية الوصول.
3. لعكس لون عرض شاشة لوحة التحكم، المس زر تبديل عكس لون العرض.
4. المس موافق.

ينطبق عكس لون العرض فقط على المستخدمين الفرديين أثناء جلستهم. يتم مسح عكس لون الشاشة عندما:



- يقوم المستخدم بتغييرها مرة أخرى
- تنتهي الجلسة الحالية
- يقوم المستخدم بإعادة تعيين الكل.

لتغيير الإعدادات الافتراضية، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

## حول

يوفر الخيار "حول" نظرة عامة عن الطابعة الخاصة بك وإعداداتها الحالية وحالتها. يمكنك عرض الرقم التسلسلي ورقم الطراز وإصدار البرنامج.

## صفحات المعلومات

تحتوي طابعتك على مجموعة من صفحات المعلومات التي يمكنك طباعتها. وتحتوي هذه الصفحات على معلومات التكوين والخط، وصفحات البدء، والمزيد.

تتوفر صفحات المعلومات التالية:

الوصف	الاسم
يوفر تقرير التهيئة الأساسي معلومات الطابعة، بما في ذلك الرقم التسلسلي والخيارات المثبتة وإعدادات الشبكة وإعداد المنفذ ومعلومات الأدراس وغير ذلك الكثير.	تقرير التهيئة الأساسي
يوفر تقرير التهيئة المفضل معلومات حول كل إعدادات الطابعة، بما في ذلك إعداد الخدمات القابلة للتوسعة، وتهيئة ملقم المصادقة والأمان، وإعدادات الاتصال، والمزيد.	تقرير التهيئة المفضل
يوفر تقرير ملخص الفوترة معلومات حول الجهاز وقائمة مفصلة لعادات الفوترة والورق.	ملخص التكلفة
يوفر دليل البدء نظرة عامة على الميزات الرئيسية للطابعة.	البدء
توفر صفحة استكشاف مشاكل جودة الطابعة وحلها قائمة بمشاكل جودة الطابعة الشائعة ونصائح للمساعدة على حلها.	صفحة استكشاف مشاكل جودة الطابعة وحلها
توفر صفحة استخدام المستلزمات معلومات التغطية وأرقام الأجزاء لإعادة طلب المستلزمات.	صفحة استخدام المستلزمات
اطبع هذه الصفحة للتحقق من جودة الرسومات.	صفحة العرض التوضيحي للرسومات
توفر قائمة خطوط PCL نسخة مطبوعة من جميع خطوط PCL المتوفرة على الطابعة.	قائمة خطوط PCL
توفر قائمة خطوط PostScript نسخة مطبوعة من جميع خطوط PostScript المتوفرة على الطابعة.	قائمة خطوط PostScript

## طباعة صفحات المعلومات

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < صفحات المعلومات.

3. لطباعة صفحة معلومات، المس الصفحة المطلوبة، ثم المس طباعة.  
تطبع الطابعة صفحة المعلومات المحددة.
4. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

#### حالة المستلزمات

يمكنك التحقق من حالة العمر المتبقي لمستلزمات الطابعة ونسبته المئوية في لوحة التحكم أو من Embedded Web Server. عندما اقترب موعد استبدال مستلزمات الطابعة، تظهر تنبيهات تحذيرية على لوحة التحكم. يمكنك تخصيص التنبيهات التي تظهر على لوحة التحكم وتكوين إعلانات تنبيه عبر البريد الإلكتروني.

لعرض حالة مستلزمات الطابعة على لوحة التحكم:

1. لعرض المعلومات التي تخص حالة مستلزمات الطابعة، المس الجهاز < المستلزمات.
  2. لعرض التفاصيل الخاصة بخرطوشة محددة، بما في ذلك رقم الجزء لإعادة طلبه، المس السماوي أو الأرجواني أو الأصفر أو الأسود.
  3. لعرض المزيد من التفاصيل، المس مستلزمات أخرى. قم بالتمرير عبر القائمة، ثم حدد أحد الخيارات.
  4. لطباعة صفحة "استخدام المستلزمات"، المس تقرير مستلزمات الطابعة.
  5. للعودة إلى شاشة "المستلزمات"، المس X.
  6. للعودة إلى شاشة "الجهاز"، المس X.
  7. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
- للتحقق من حالة المستلزمات وإعداد التنبيهات، استخدم Embedded Web Server. للتعرف على تفاصيل عن تهيئة كل إعدادات الجهاز، راجع دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VC415docs](http://www.xerox.com/office/VC415docs).

#### الفوترة وعدادات الاستخدام

تعرض قائمة الفوترة/الاستخدام إجمالي عدد المطبوعات التي قامت الطابعة بإنتاجها طوال عمرها الافتراضي. لا يمكنك إعادة ضبط العدادات. يتم عد الصفحة كوجه واحد من الورقة. على سبيل المثال، الورقة التي تتم طباعتها على وجهين تُحسب مطبوعتين.  
لعرض الفوترة وعدادات الاستخدام:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  2. المس الجهاز < الفوترة/الاستخدام.  
تُعرض إحصائيات المطبوعات:
- مطبوعات اللون الأسود: إجمالي عدد الصفحات المطبوعة دون تحديد لون.
  - مطبوعات بالألوان: إجمالي عدد الصفحات المطبوعة بهذا اللون المحدد.
  - إجمالي المطبوعات: إجمالي عدد مطبوعات الألوان بالإضافة إلى المطبوعات باللون الأسود.

3. لعرض المزيد من التفاصيل، المس **عدادات الاستخدام**، ثم حدد أحد الخيارات.

- **عدادات المطبوعات:** يعرض هذا الخيار عدد المطبوعات التي أنشأتها الطابعة. وقد لا يكون عدد المطبوعات مساويًا لعدد الأوراق المعبودة، وذلك وفقًا لإعداد الطابعة. وقد يختلف عدد المطبوعات إذا تم إعداد الطابعة لتقوم بعد الأوراق الكبيرة كمطبوعات كبيرة أو كمطبوعات أصغر متعددة.
- **عدادات الورق:** يعرض هذا الخيار عدد المطبوعات التي أنشأتها الطابعة. يتم تحديد مطبوعات الورق ذي الوجهين كسطر منفصل عن الأوراق ذات الوجه الواحد.
- **عدادات الصور المرسلّة:** يعرض هذا الخيار عدد الصور المرسلّة باستخدام ميزات الفاكس أو البريد الإلكتروني أو المسح الضوئي.
- **عدادات مطبوعات الفاكس:** يعرض هذا الخيار عدد الصور المرسلّة باستخدام ميزات الفاكس. يتم تحديد كل ميزة من ميزات الفاكس على سطر منفصل.
- **جميع عدادات الاستخدام:** يعرض هذا الخيار كل معلومات استخدام الطابعة.

4. بعد عرض قراءات الاستخدام، للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.

#### الخدمات عن بعد

يمكنك استخدام خيار الخدمات عن بعد لإرسال معلومات الأخطاء والاستخدام إلى فريق دعم Xerox لمساعدته في حل المشكلات بسرعة. للحصول على معلومات حول تمكين خيار الخدمات عن بعد وتحميل المعلومات إلى Xerox، راجع دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

#### تطبيق (XEROX® EASY ASSIST (XEA

يتيح لك تطبيق Xerox Easy Assist الوصول إلى الطابعة وتثبيتها من هاتفك الذكي. للوصول إلى الطابعة من هاتفك الذكي، قم بتنزيل تطبيق Xerox Easy Assist وتثبيته على جهازك المحمول. من خلال تثبيت تطبيق Xerox Easy Assist على هاتفك الذكي، يمكنك إعداد طابعتك الجديدة بسهولة، وإدارة تكوينها، وعرض التنبيهات التي تشير إلى متطلبات الإمداد وطلبها، والحصول على دعم مباشر لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لطابعتك.

لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist على هاتفك الذكي، فإنك بحاجة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو البحث في التطبيق في متجر Apple App أو Google Play. هناك نوعان من رموز الاستجابة السريعة لـ XEA:

- رمز الاستجابة السريعة للحصول على تطبيق XEA: رمز الاستجابة السريعة هذا هو التثبيت الأولي للتطبيق. لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist لأول مرة، يلزمك مسح رمز الاستجابة السريعة هذا ضوئيًا باستخدام كاميرا هاتفك الذكي. يمكنك العثور على رمز الاستجابة السريعة هذا في صندوق العبوة أو دليل التثبيت المرفق مع الطابعة. تحقق من المواقع التالية للحصول على رمز الاستجابة السريعة لـ XEA:

- صندوق عبوة الطابعة
- دليل التثبيت
- معالج تثبيت الجهاز
- مواد التعليمات

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى **قيل تثبيت الطابعة: الإعداد الأولي باستخدام تطبيق (Xerox® Easy Assist (XEA**.

- رمز الاستجابة السريعة لتوصيل الجهاز المحمول بالطابعة: يتمثل الغرض من رمز الاستجابة السريعة هذا في إعداد اتصال شبكة لاسلكية بين الهاتف الذكي والطابعة. على سبيل المثال، الاتصال بـ Wi-Fi Direct. يمكنك العثور على رمز الاستجابة السريعة هذا في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة أو في معالج تثبيت الجهاز. يوفر رمز الاستجابة السريعة كافة المعلومات الأساسية لتوصيل هاتفك الذكي والطابعة دون إدخال أي معلومات فنية يدويًا. للاتصال بالطابعة، امسح رمز الاستجابة السريعة هذا ضوئيًا داخل تطبيق Xerox Easy Assist. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى **بعد التثبيت الأولي: الاتصال بتطبيق Xerox® Easy Assist من لوحة التحكم**.

الميزات الأساسية لتطبيق Xerox Easy Assist هي:

## إعدادات طباعة جديدة

إذا كان لديك رمز الاستجابة السريعة أو عنوان IP متاحًا، فيمكنك إعداد طباعة Xerox جديدة بمساعدة تطبيق Xerox Easy Assist. في شاشة طابعاتي في التطبيق، المس رمز +، ثم المس إعدادات طباعة جديدة. اتّبِع التعليمات من التطبيق.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى إضافة طابعات متعددة إلى تطبيق Xerox Easy Assist.

## حالة الطباعة

تعرض الحالة معلومات الطباعة، مثل جاهزية الطباعة ومستوى الحبر وحالة درج الورق لكل درج. يمكنك طلب قطع الغيار والإمدادات من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. إذا بدا أن مستوى مسحوق الحبر منخفض، لطلب مسحوق حبر جديد، حدد رمز مسحوق الحبر، ثم المس إعادة طلب.

## التنبيهات

يمكن لتطبيق Xerox Easy Assist إعلامك بأي أخطاء أو مشاكل في الطباعة. لعرض بيان الخطأ، المس رمز الجرس.

## الطباعة

يمكنك إجراء مهمة طباعة من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. في التطبيق، حدد طابعتك، ثم المس طباعة. حدد المستند الذي تريد طباعته من جهازك المحمول، وقم بتأكيد إعدادات الطباعة، ثم المس طباعة.

## إعدادات الجهاز

يمكنك عرض إعدادات الطباعة وتحريرها من علامة التبويب إعدادات الجهاز. إذا لم تقم بإعداد كلمة مرور أثناء الإعداد الأولي، لعرض إعدادات الطباعة الحالية أو تعديلها، فأنت بحاجة إلى إعداد كلمة المرور.

## الدعم

يمكنك طلب الدعم والعمور على حلول للمشكلات المتعلقة بالطباعة من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. في التطبيق، حدد طابعتك، ثم المس دعم. فهو يوصلك ببرنامح المحادثة المباشر لعامل دعم Xerox.

## إعدادات الكمبيوتر

يمكنك تنزيل برامج تشغيل الطباعة والمسح الضوئي لطابعتك من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. في التطبيق، حدد طابعتك، ثم المس إعدادات الكمبيوتر. في حقل البريد الإلكتروني، اكتب عنوان بريدك الإلكتروني المسجل، ثم المس الرمز + لإضافة بريدك الإلكتروني. لتنزيل برامج تشغيل الطباعة والمسح الضوئي وتثبيتها، يرسل التطبيق ارتباطًا سريعًا إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

## صفحة اختبار الطباعة

للتأكد من صحة كافة الإعدادات، يمكنك طباعة صفحة اختبار. في التطبيق، حدد طابعتك، ثم المس صفحة اختبار الطباعة.

## إزالة طباعة

يمكنك إزالة طباعة من تطبيق Xerox Easy Assist. في التطبيق الخاص بك، حدد طباعة من صفحة طابعاتي، ثم اسحب لليسار والمس إزالة.



## قبل تثبيت الطباعة: الإعدادات الأولية باستخدام تطبيق Xerox® Easy Assist (XEA)

لإكمال الإعدادات الأولية وتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist لأول مرة، قم بما يلي:

1. للإعدادات الأولية عند تشغيل الطباعة لأول مرة، يظهر معالج الإعدادات الأولي. على لوحة تحكم الطباعة، قم بما يلي:

a. حدّد لغتك، ثم المس التالي.

تظهر شاشة تطبيق Xerox Easy Assist على الهاتف المحمول.

- b. لاستخدام جهازك المحمول لإعداد الطابعة وإدارتها، المس **نعم**.
- تظهر شاشة الحصول على التطبيق لتأكيد نوع جهازك المحمول. اختر أي خيار واحد:
- **iOS**: لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist لجهاز iPhone الخاص بك، حدّد هذا الخيار.
  - **Android**: لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist لجهازك المحمول الذي يعمل بنظام Android، حدّد هذا الخيار.
  - **لديّ التطبيق**: إذا قمتَ بالفعل بتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist على جهازك المحمول، فحدّد هذا الخيار.
2. إذا قمتَ بتحديد خيار iOS أو Android، فستظهر شاشة لمساعدتك على تنزيل التطبيق. في لوحة التحكم، المس خيار **إظهار رمز الاستجابة السريعة**.
- تظهر شاشة بها رمز الاستجابة السريعة. لتثبيت التطبيق، امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا هاتفك الذكي.
3. قم بتنزيل تطبيق Xerox Easy Assist وتثبيته على هاتفك الذكي:
- بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android: انتقل إلى متجر Google Play، ثم ابحث عن تطبيق Xerox Easy Assist.
  - بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS: انتقل إلى متجر Apple App، ثم ابحث عن تطبيق Xerox Easy Assist.
4. عند تثبيت التطبيق لأول مرة على هاتفك الذكي، من أجل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA)، المس **أوافق**.
-  ملاحظة: يحتوي تطبيق Xerox Easy Assist على إرشادات تساعدك على إخراج الطابعة من عبوة التغليف الخاصة بها. لمشاهدة فيديو مفيد حول كيفية إخراج طابعتك من العبوة، امسح رمز QR على عبوة التغليف أو دليل التثبيت الذي يأتي مع طابعتك، باستخدام كاميرا هاتفك الذكي. قبل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر في التطبيق.
5. اتّبع التعليمات التي تظهر على التطبيق. لتوصيل هاتفك الذكي بالطابعة، المس **الاتصال بطابعتي**.
6. في لوحة التحكم بالطابعة، للاتصال بالتطبيق، المس خيار **إظهار رمز الاستجابة السريعة**. الثاني أو اتصال—يظهر رمز الاستجابة السريعة.
7. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. اتّبع التعليمات التي تظهر على التطبيق.
- عند تكوين الاتصال، يشترك هاتفك الذكي والطابعة في الشبكة اللاسلكية نفسها مؤقتاً.
8. بدعم من تطبيق Xerox Easy Assist، أكمل الإعدادات العامة وسجّل الطابعة على الشبكة. تتضمن الإعدادات العامة كلمة مرور المسؤول، والاتصال، والقياسات، والصوت وإعدادات توفير الطاقة والمزيد.
-  ملاحظة: تأكد من أن هاتفك الذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية أو السلكية مثل الطابعة وأنه يمكنهما الاتصال بعد اكتمال الإعداد.
9. لإكمال الإعداد الأولي في التطبيق، اكتب المعلومات الضرورية لطابعتك، ثم المس **إكمال الإعداد**.
- تظهر شاشة الترحيب.
- عند اكتمال الإعداد الأولي، باستخدام تطبيق Xerox Easy Assist، يمكنك تنفيذ ما يلي:
- إعداد طابعة جديدة
  - فحص حالة الطابعة وطلب المستلزمات
  - تنزيل برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي
  - الطابعة
  - الحصول على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها
  - إزالة طابعة من قائمة طابعاتي لتطبيق XEA
- للتعرّف على ميزات تطبيق Xerox Easy Assist، ارجع إلى **تطبيق XEA (Xerox® Easy Assist)**.

### بعد التثبيت الأولي: الاتصال بتطبيق Xerox® Easy Assist من لوحة التحكم


بالنسبة للطابعة المثبتة بالفعل ولا تتطلب إعداد التثبيت الأولي، لاستخدام ميزات تطبيق XEA، قم بتوصيل الطابعة بتطبيق Xerox Easy Assist من خلال الوصول إلى تطبيق XEA (Xerox Easy Assist) من خلال هاتفك الذكي، يمكنك إعداد طابعات إضافية، وإدارة تكوينها، وعرض التنبيهات التي تشير إلى متطلبات الإمداد وطلبها، والحصول على دعم مباشر لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لطابعتك. يمكنك العثور على رمز الاستجابة السريعة والاتصال بتطبيق XEA من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة:

1. في الشاشة الرئيسية للوحة التحكم، المس الجهاز.
2. من خيارات الجهاز، المس رمز تطبيق Xerox Easy Assist.
- تظهر شاشة تطبيق Xerox Easy Assist، مع عرض الميزات الرئيسية الإعداد والإدارة والطباعة.
3. حدد واحدًا من الخيارات التالية:
  - **البداية:** حدّد هذا الخيار للاتصال وإضافة الطابعة إلى تطبيق XEA.
  - **إغلاق:** حدد هذا الخيار للعودة إلى شاشة الجهاز.
  - 4. لإضافة الطابعة إلى التطبيق، المس **البداية**.
  - تظهر شاشة الحصول على التطبيق على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
  - 5. المس أي خيار واحد:
    - **العودة:** للعودة إلى شاشة تطبيق XEA الأولية، حدّد هذا الخيار.
    - **لدي التطبيق:** عندما يكون تطبيق XEA مثبتًا على هاتفك الذكي، حدد هذا الخيار.
    - **Android:** لتثبيت تطبيق XEA من متجر Google Play، حدد هذا الخيار.
    - **iOS:** لتثبيت تطبيق XEA من متجر Apple App، حدد هذا الخيار.
  - 6. إذا كان لديك تطبيق XEA مثبتًا على هاتفك الذكي بالفعل، فالمس **لدي التطبيق**.
  - تظهر شاشة تطبيق Xerox Easy Assist على الهاتف المحمول مع رمز استجابة سريعة.
  - 7. لتوصيل الطابعة بالتطبيق، امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا من خلال تطبيق XEA، ثم اتّبع الإرشادات التي تظهر على هاتفك الذكي ولوحة التحكم.
  - 8. لعرض معلومات الشبكة اللاسلكية، المس **إدخال يدوي**. تظهر معلومات Wi-Fi Direct على شاشة اللمس بلوحة التحكم. لتوصيل الطابعة بالتطبيق، يمكنك كتابة معلومات Wi-Fi Direct يدويًا على تطبيق XEA.
  - ملاحظة:  في حال يتعدّد اتصال الطابعة والجهاز المحمول، فتأكد من أنهما على نفس الشبكة.
  - 9. للعودة إلى شاشة الاتصال بتطبيق Xerox Easy Assist على الهاتف المحمول، المس **إغلاق**.
  - 10. للعودة إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق Xerox Easy Assist المس **عودة**.

### إضافة طابعات متعددة إلى تطبيق Xerox Easy Assist

في حال يتم إعداد طابعتك بالفعل على شبكتك واكتمل معالج الإعداد الأولي، من خلال تطبيق XEA، يمكنك تضمين طابعات إضافية مباشرة في قائمة طابعاتي. لإضافة طابعات على الشبكة، افتح الصفحة الرئيسية لتطبيق XEA. في شاشة طابعاتي، المس رمز +، ثم راجع الخيارات التالية:

- **إعداد طابعة جديدة:** لإعداد طابعة جديدة من تطبيق XEA بهاتفك الذكي، في شاشة إضافة طابعة، حدّد **إعداد طابعة جديدة**. اتّبع الإرشادات التي تظهر على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة وجهازك المحمول.
- **إضافة طابعة موجودة:** لإضافة طابعة موجودة من الشبكة، حدد أي طابعة من الخيارات:

- رمز الاستجابة السريعة: لمسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بالطابعة ضوئياً باستخدام الماسحة الضوئية لتطبيق XEA، المس رمز الاستجابة السريعة. للعثور على رمز الاستجابة السريعة الخاص بالطابعة، ارجع إلى **بعد التثبيت الأولي: الاتصال بتطبيق Xerox® Easy Assist من لوحة التحكم.**
- **عنوان IP:** للاتصال بالطابعة من خلال كتابة عنوان IP يدوياً، المس **عنوان IP**. اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم المس **موافق**. للعثور على عنوان IP الخاص بالطابعة، ارجع إلى **البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك**.
- **البحث عن طابعات الشبكة القريبة:** عندما يكون هاتفك الذكي متصلاً بنفس الشبكة اللاسلكية أو السلكية مثل الطابعة، للعثور على الطابعات القريبة، حدد **الطابعات حولي**. يبحث التطبيق عن الطابعات القريبة على الشبكة:
  - إذا عثر التطبيق على الطابعة، فيمكنك تحديد الطابعة وإضافتها مباشرةً.
  - إذا لم يتمكّن التطبيق من العثور على الطابعة التي تبحث عنها، فيمكنك إضافة الطابعة من خلال كتابة عنوان IP الخاص بها.
- ملاحظة: في حال يتعدّد اتصال الطابعة والجهاز المحمول، فتأكد من أنهما على نفس الشبكة. 

## المهام



## نظرة عامة على المهام

يمكنك استخدام المهام لعرض المهام الحالية وطباعة المهام المحفوظة والأمنة، وعرض تفاصيل المهام المكتملة. يمكنك إيقاف مهمة محددة مؤقتاً أو حذفها أو طباعتها أو عرض تقدمها أو تفاصيلها.



## خيارات المهمة

تتوفر خيارات المهمة التالية بالجهاز:

الخيار	الوصف
	<p>عند التمكين من قبل مسؤول النظام، فإن الضغط على زر <b>المقاطعة</b> يتيح لك إيقاف المهمة الحالية مؤقتاً لتشغيل مهمة أكثر إلحاحاً.</p> <p>ملاحظة: أحياناً يكون هذا الخيار مخفياً عن الرؤية. لتمكين وظيفة المقاطعة، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>.</p>
	<p>يتيح لك الضغط على الزر <b>إيقاف مؤقت</b> القيام بإيقاف مهمة طباعة نشطة مؤقتاً. تتوقف المهمة مؤقتاً باستخدام خيار استئناف الطباعة أو حذف المهمة.</p>

## إدارة المهام

من قائمة المهام بلوحة التحكم، يمكنك عرض قوائم المهام النشطة أو المهام الآمنة أو المهام المكتملة. يمكنك مقاطعة المهام التي تتم طباعتها أو إيقافها مؤقتاً أو حذفها. كما يمكنك عرض تقدم مهمة أو تفاصيل مهمة لمهمة محددة.

يمكن تعليق مهمة طباعة بواسطة الطابعة عندما لا تكون قادرة على إكمال المهمة. على سبيل المثال، إذا احتاجت الطابعة إلى الانتباه أو الورق أو المستلزمات. عند حل الطرف، تستأنف الطابعة الطباعة تلقائياً. عند إرسال مهمة طباعة آمنة، يتم تعليق المهمة حتى تقوم بتحريرها من خلال إدخال رمز مرور على لوحة التحكم. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى **إدارة أنواع المهام الخاصة**.

من نافذة المهام في **Embedded Web Server**، يمكنك عرض قائمة بمهام الطباعة النشطة والمكتملة. لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى **إدارة المهام باستخدام Embedded Web Server**.

## مقاطعة الطباعة

يمكن لمسؤولي النظام السماح للمستخدمين بمقاطعة مهام الطباعة النشطة. للحصول على تفاصيل حول **تمكين مقاطعة الطباعة**، راجع دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. **المس المهام**.
3. على لوحة التحكم، **المس الزر مقاطعة**. تستمر الطباعة في الطباعة بينما تحدد أفضل مكان للإيقاف مهمة الطباعة المخزنة مؤقتاً.



4. تتوقف عملية الطباعة للسماح للطباعة بإكمال مهمة أخرى.
5. لاستئناف الطباعة، المس الزر **مقاطعة** مرة أخرى.

#### إيقاف مهمة طباعة بشكل مؤقت أو حذفها

1. على لوحة تحكم الطباعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. المس **المهام**.
- تظهر قائمة بالمهام النشطة الموجودة في قائمة انتظار الطباعة.
3. للإيقاف المؤقت لمهمة الجاري طباعتها، المس زر **الإيقاف المؤقت** بلوحة التحكم.
4. حدد مهمة.
  - لاستئناف مهمة الطباعة، المس **استئناف**.
  - لحذف مهمة الطباعة، المس **حذف**. عند المطالبة، المس **حذف**.
  - 5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.

#### طباعة مهمة محجوزة للحصول على الموارد

عند تعليق مهمة للموارد، تظهر رسالة حالة وتنبيه منبثق على لوحة التحكم، كإعداد افتراضي. من خادم الويب المضمن، يمكن لمسؤول النظام تكوين ما إذا كانت رسالة الحالة تظهر فقط، أو ظهور كل من رسالة الحالة والتنبيه المنبثق على لوحة التحكم.

1. في حال يتم تعطيل التنبيه المنبثق من قبل مسؤول النظام، لعرض المهام المعلقة، قم بما يلي:
  - a. على لوحة تحكم الطباعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
  - b. المس **المهام**.
  - تظهر قائمة بالمهام النشطة الموجودة في قائمة انتظار الطباعة.
2. عند تمكين التنبيه المنبثق، في حال يتم تعليق مهمة للموارد، يظهر تنبيه منبثق على لوحة التحكم. في التنبيه المنبثق، المس **عرض الوظائف النشطة**.
  - تظهر قائمة بالمهام النشطة الموجودة في قائمة انتظار الطباعة.
  3. من قائمة المهام، المس اسم المهمة المحجوزة. تظهر الخيارات التالية:
    - **الطباعة على ورق خاص**: لاختيار مصدر ورق بديل لتمكين طباعة المهمة، المس **الطباعة على ورق بديل**. حدد درج ورق ثم المس **موافق**.
    - **حذف**: لحذف مهمة الطباعة، المس **حذف**. عند المطالبة، المس **حذف**.
    - **تقدم المهمة**: لعرض التقدّم، المس **تقدّم العمل**.
    - **تفاصيل المهمة**: لعرض التفاصيل، المس **تفاصيل المهمة**. عند المطالبة، يمكنك عرض إعدادات الوظيفة والموارد المطلوبة.
  4. لطباعة المهمة، أعد تزويد الموارد المطلوبة. يتم استئناف المهمة تلقائيًا عندما تتوفر الموارد المطلوبة أو البديلة.
 

ملاحظة: يتم تمكين خيار **الطباعة على ورق بديل** باستخدام خادم الويب المضمن. للحصول على تفاصيل حول خيار الطباعة على ورق بديل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/MLC415docs](http://www.xerox.com/office/MLC415docs).
  5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.

## إدارة أنواع المهام الخاصة

تتيح لك أنواع المهام الخاصة إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر، ثم طباعتها من لوحة تحكم الطابعة. حدد أنواع المهمة الخاصة في برنامج تشغيل الطابعة، علامة تبويب خيارات الطابعة، ضمن نوع المهمة.

### تم حفظ المهمة

المهام المحفوظة مستندات يتم إرسالها إلى الطابعة وتخزينها هناك لحين استخدامها في المستقبل. يمكن لكل المستخدمين طباعة مهمة محفوظة أو حذفها.

في لوحة التحكم، من القائمة طباعة من، يمكن استعراض المهام المحفوظة وطباعتها. في Embedded Web Server (خادم الويب المضمن)، في نافذة المهام، يمكنك استعراض المهام المحفوظة وطباعتها وحذفها، ويمكنك إدارة مكان تخزين المهام.

### الطابعة باستخدام مهمة محفوظة

1. في التطبيق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة. بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، اضغط على **CTRL+P** لنظام التشغيل Windows أو **CMD+P** لنظام التشغيل Macintosh.
2. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم افتح برنامج تشغيل الطابعة.
  - لنظام التشغيل Windows، انقر فوق **خصائص الطابعة**. يمكن أن يختلف اسم الزر وفقاً للتطبيق.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، في نافذة الطابعة، في قائمة خيارات الطابعة، انقر فوق **ميزات Xerox**.
3. بالنسبة لنوع المهمة، حدد **مهمة محفوظة**.
  - a. اكتب اسماً للمهمة أو حدد اسماً من القائمة.
  - b. اكتب اسماً للمجلد أو حدد اسماً من القائمة.
  - c. لإضافة رمز مرور، انقر فوق **خاص**، اكتب رمز المرور، ثم قم بتأكيد رمز المرور.
  - d. انقر فوق **موافق**.
4. حدد خيارات الطابعة الأخرى المطلوبة.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انقر فوق **موافق**، ثم انقر فوق **طباعة**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انقر فوق **طباعة**.

### طباعة مهمة محفوظة في Embedded Web Server أو حذفها أو نقلها أو نسخها

1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على **إدخال** أو **عودة**.
2. في Embedded Web Server، انقر فوق **الشاشة الرئيسية**.
3. انقر فوق **المهام**.
4. انقر فوق علامة التبويب **المهام المحفوظة**.
5. حدد مربع الاختيار للمهمة التي ترغب في معالجتها.
6. حدد أحد الخيارات من القائمة.
  - **طباعة المهمة**: يقوم هذا الخيار بطباعة المهمة على الفور.
  - **حذف المهمة**: يقوم هذا الخيار بحذف المهمة المحفوظة.
  - **نقل المهمة**: استخدم هذا الخيار لنقل المهمة إلى موقع مجلد آخر.
  - **نسخ المهمة**: استخدم هذا الخيار لتكرار المهمة.

7. انقر فوق **انتقال**.

### طباعة أمنة

يمكن استخدام ميزة "الطباعة الآمنة" لطباعة المعلومات الحساسة أو السرية. بعد إرسال المهمة، يتم تعليقها في الطابعة حتى يتم إدخال رمز المرور في لوحة تحكم الطابعة.

بعد طباعة مهمة طباعة آمنة، يتم حذفها تلقائيًا.

### الطباعة باستخدام الطباعة الآمنة

1. في التطبيق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة. بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، اضغط على **CTRL+P** لنظام التشغيل Windows أو **CMD+P** لنظام التشغيل Macintosh.
2. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم افتح برنامج تشغيل الطباعة.
- لنظام التشغيل Windows، انقر فوق **خصائص الطباعة**. يمكن أن يختلف اسم الزر وفقًا للتطبيق.
- بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، في نافذة الطباعة، انقر فوق **معاينة**، ثم حدد **الميزات**.
3. بالنسبة لنوع المهمة، حدد **طباعة آمنة**.
4. اكتب رمز المرور وقم بتأكيد، ثم انقر فوق **موافق**.
5. حدد أي خيارات طباعة مطلوبة أخرى.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انقر فوق **موافق**، ثم انقر فوق **طباعة**.
- بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انقر فوق **طباعة**.

### تحرير مهمة طباعة آمنة

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. **المس المهام**.
3. لعرض مهام الطباعة الآمنة، **المس المهام الآمنة**.
4. يجب القيام بأي مما يلي:
  - إذا أرسلت مهمة طباعة آمنة واحدة، فالمس المجلد، ثم المس المهمة. أدخل رقم رمز المرور، ثم المس **موافق**. تتم طباعة المهمة تلقائيًا.
  - إذا أرسلت مهام طباعة آمنة متعددة، فالمس المجلد، وأدخل رقم رمز المرور، ثم المس **موافق**. حدد أحد الخيارات:
    - طباعة مهمة طباعة آمنة واحدة، المس المهمة المطلوبة.
    - طباعة جميع المهام المضمنة في المجلد، المس **طباعة الكل**.
    - لحذف مهمة طباعة آمنة واحدة، المس رمز **النفائيات**. عند المطالبة، المس **حذف**.
    - لحذف جميع المهام المضمنة في المجلد، المس **حذف الكل**.
5. ملاحظة: بعد طباعة مهمة طباعة آمنة، تقوم الطابعة بحذفها تلقائيًا.  للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **الصفحة الرئيسية**.

## مجموعة العينة

يقوم نوع مهمة "مجموعة العينات" بطباعة نسخة واحدة من مهمة طباعة متعددة النسخ قبل طباعة النسخ المتبقية. بعد مراجعة مجموعة العينات، يمكن إما طباعة بقية النسخ أو حذفها من لوحة تحكم الطابعة.

مجموعة العينات هي نوع من المهام المحفوظة تتضمن الميزات التالية:

- تظهر مهمة مجموعة العينات في مجلد يُسمى بمعرف المستخدم المقترن بمهمة الطباعة.
- ولا تستخدم مهام مجموعة العينات رمز مرور.
- فيمكن لأي مستخدم طباعة مهام مجموعة العينات أو حذفها.
- تقوم ميزة مجموعة العينات بطباعة نسخة واحدة من المهمة للسماح بتدقيق المهمة قبل طباعة أي نسخ متبقية.

بعد طباعة مهمة مجموعة عينات، يتم حذفها تلقائيًا.

لطباعة مجموعة العينة، ارجع إلى [الطباعة باستخدام مجموعة العينة](#).

### الطباعة باستخدام مجموعة العينة

1. في التطبيق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة. بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، اضغط على **CTRL+P** لنظام التشغيل Windows أو **CMD+P** لنظام التشغيل Macintosh.
2. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم افتح برنامج تشغيل الطابعة.
  - لنظام التشغيل Windows، انقر فوق **خصائص الطابعة**. يمكن أن يختلف اسم الزر وفقًا للتطبيق.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، في نافذة الطباعة، انقر فوق **معاينة**، ثم حدد الميزات.
3. بالنسبة لنوع المهمة، حدد **مجموعة عينة**.
4. حدد أي خيارات طباعة مطلوبة أخرى.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انقر فوق **موافق**، ثم انقر فوق **طباعة**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انقر فوق **طباعة**.

### تحرير مجموعة عينة

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
  2. لعرض المهام المتاحة، المس **المهام**.
  3. المس المهمة مجموعة العينة.
- ملاحظة: يظهر وصف ملف مجموعة العينة المهمة كمهمة محجوزة للطباعة في المستقبل، ويُظهر عدد النسخ المتبقية من المهمة.
4. حدد أحد الخيارات.
    - لطباعة نسخ المهمة المتبقية، المس **تحرير**.
    - لحذف النسخ المتبقية من المهمة، المس **حذف**.
  5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **الصفحة الرئيسية**.

## إدارة المهام باستخدام EMBEDDED WEB SERVER

في قائمة المهام النشطة بخادم الويب المضمن، يمكنك عرض قائمة بالمهام النشطة وحذف مهام الطباعة. يمكنك استخدام Embedded Web Server لإرسال مهام للطباعة في الجهاز. يمكنك استخدام ميزة إرسال المهمة لطباعة ملفات بصيغة ps و pdf و pcl و xps بدون تثبيت برنامج تشغيل الطباعة. يمكنك تحديد مهام للطباعة من محرك القرص الثابت المحلي أو من أجهزة تخزين كبيرة السعة أو محرك أقراص الشبكة. المهام المحفوظة هي المستندات التي تم إرسالها إلى الطباعة وتخزينها هناك لحين استخدامها في المستقبل. وتظهر أية مهام محفوظة في صفحة المهام المحفوظة. استخدم صفحة "المهام المحفوظة" لعرض المهام المحفوظة وطباعتها وحذفها، وإنشاء وإدارة المجلدات التي يتم تخزينها فيها.

إدارة المهام باستخدام Embedded Web Server:


1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.
2. في Embedded Web Server، انقر فوق المهام.
3. انقر فوق اسم المهمة.
4. حدد أحد الخيارات من القائمة.
  - لإيقاف مهمة الطباعة مؤقتًا، انقر فوق إيقاف مؤقت، ثم انقر فوق متابعة.
  - لحذف مهمة الطباعة، انقر فوق حذف، ثم انقر فوق متابعة. عند المطالبة، انقر فوق موافق.
5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، انقر فوق الشاشة الرئيسية.

## إرسال المهام للطباعة باستخدام خادم الويب المضمن

1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.
2. في Embedded Web Server، انقر فوق الشاشة الرئيسية.
3. انقر فوق طباعة.
4. بالنسبة لاسم الملف، انقر فوق استعراض أو اختيار ملف، ثم قم بأحد الخيارات التالية:
  - انتقل إلى الملف، ثم حدده.
  - اكتب مسار الملف الذي تريد تحديده.
5. في منطقة الطباعة، بالنسبة للنسخ، حدد تلقائي، أو أدخل عدد النسخ المراد طباعتها.
6. حدد أحد الخيارات للحصول على "نوع المهمة":
  - الطباعة العادية: يقوم هذا الخيار بطباعة المهمة على الفور.
  - الطباعة الآمنة: يقوم هذا الخيار بطباعة المهمة بعد إدخال كلمة المرور في لوحة التحكم بالطابعة.
  - مجموعة العينات أو الطباعة التجريبية: تقوم هذه الخيارات بطباعة نسخة واحدة من مهمة طباعة نسخ متعددة. يقوم الجهاز بإيقاف النسخ المتبقية في الذاكرة حتى تقوم بتحريرها للطباعة في لوحة التحكم.
  - حفظ المهمة لإعادة الطباعة: يقوم هذا الخيار بحفظ مهمة الطباعة في مجلد على خادم الطباعة للطباعة في المستقبل. يمكنك تحديد اسم مهمة ومجلد.
  - تأجيل الطباعة: يقوم هذا الخيار بطباعة مهمة في وقت محدد يصل إلى 24 ساعة من إرسال المهمة الأصلية.
7. بالنسبة لتحديد الورق، حدد حجم الورق واللون والنوع والدرج، حسب الحاجة.

8. حدد خيارات المهمة، حسب الضرورة.

- طباعة على الوجهين
- الدمج
- الاتجاه
- وجهة الإخراج

ملاحظة: تختلف الخيارات المتوفرة حسب الجهاز. 

9. في حالة تمكين المحاسبة، أدخل معرف المستخدم ومعرف الحساب.

10. انقر فوق إرسال مهمة.

#### إعادة طباعة المهام المحفوظة باستخدام خادم الويب المضمن

1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.

2. في Embedded Web Server، انقر فوق الشاشة الرئيسية.

3. انقر فوق المهام.

4. انقر فوق علامة التبويب المهام المحفوظة.

5. حدد مربع الاختيار للمهمة التي ترغب في معالجتها.

6. حدد أحد الخيارات من القائمة.

• **طباعة المهمة:** يقوم هذا الخيار بطباعة المهمة على الفور.

• **حذف المهمة:** يقوم هذا الخيار بحذف المهمة المحفوظة.

• **نقل المهمة:** استخدم هذا الخيار لنقل المهمة إلى موقع مجلد آخر.

• **نسخ المهمة:** استخدم هذا الخيار لتكرار المهمة.

7. انقر فوق انتقال.

## النسخ

## نظرة عامة على النسخ

لإعداد نسخة، يقوم الجهاز بالمسح الضوئي للمستندات الأصلية وتخزين الصور مؤقتًا. وبعد ذلك تقوم بطباعة الصور استنادًا إلى الخيارات التي حددتها. يمكنك تغيير الإعدادات للمهام الفردية بناءً على المستندات الأصلية. يمكنك حفظ الإعدادات التي تستخدمها في المهام العادية واستردادها لاستخدامها لاحقًا.



للحصول على معلومات حول جميع ميزات تطبيق النسخ والإعدادات المتوفرة، ارجع إلى **مميزات التطبيقات**.

لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).


إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى **تخصيص**.

## إنشاء نسخة


لإنشاء نسخة:

## 1. تحميل المستندات الأصلية.

- بالنسبة للصفحات الفردية أو الورق الذي لا يمكن تغذيته باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة، استخدم زجاج المستندات. ارفع وحدة تغذية المستندات التلقائية ثم ضع المستند الأصلي في الزاوية العلوية اليسرى بزجاج المستندات بحيث يكون متجهًا للأسفل.



- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة لتغذية الصفحات المتعددة أو الفردية أو الصفحات ذات الوجهين. قم بإزالة أية دبابيس أو مشابك ورق من الصفحات. أدخل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية بحيث يكون وجه المستندات لأعلى مع إدخال الجزء العلوي من الصفحة في وحدة التغذية أولاً. اضبط موجهاً الورق حتى تستقر في مواجهة المستندات الأصلية.




ملاحظة: 

- عند اكتشاف المستندات الأصلية، يضيء المؤشر LED الخاص بتأكيد وحدة التغذية بالمستندات التلقائية.
- إذا تمت تهيئة ميزة الشاشة الافتراضية عند اكتشاف المستندات الأصلية، عند اكتشاف المستندات الأصلية، يتم تشغيل التطبيق الافتراضي تلقائيًا.
- إذا تم تمكين ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية، عند اكتشاف المستندات الأصلية، تبدأ المهمة تلقائيًا ويتم عرض شاشة العد التنازلي. لإيقاف العد التنازلي وبرمجة المهمة يدويًا، المس إلغاء.

2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

3. المس نسخ.

- ملاحظة: عند تمكين إعدادات الشاشة المسبقة للألوان، تظهر شاشة الإعدادات المسبقة للألوان في كل مرة تصل فيها إلى تطبيق النسخ. في شاشة إجراء كل النسخ، حدد خيار طباعة لون لمهام النسخ الخاصة بك. 



4. لمسح إعدادات التطبيق السابقة، المس إعادة تعيين.
5. لإدخال عدد النسخ المطلوبة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية.
6. اضبط إعدادات النسخ حسب الحاجة. في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المس النسخ على الوجهين، ثم حدد خيارًا.
- للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع **مميزات التطبيقات**.
7. المس بدء. في حالة وضع المستندات في وحدة التغذية، يستمر المسح الضوئي حتى تصبح وحدة التغذية فارغة.
8. بالنسبة إلى المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، إذا تم تمكين ميزة التعلم التكيفي ل-إضفاء الطابع الشخصي، يمكن أن يظهر اقتراح لإنشاء تطبيق للمسة الواحدة للمهام المعقدة أو المكررة. لإنشاء تطبيقات بلمسة واحدة، المس إنشاء تطبيق بلمسة واحدة، ثم أعد التطبيق كما هو مطلوب. لرفض الاقتراح، المس إلغاء.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة إضفاء الطابع الشخصي، وإنشاء تطبيق للمسة الواحدة، راجع **إضفاء الطابع الشخصي**.
9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

### نسخ مهام سير العمل

يتم إخفاء عرض بعض الميزات عند تثبيت تطبيق النسخ. لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/MLC415docs](http://www.xerox.com/office/MLC415docs).

### ضبط إعدادات الألوان

قبل أن تطبع نسخة من صورة أصلية بالألوان، يمكنك ضبط توازن ألوان الطباعة من بين اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود. يمكنك ضبط لون النسخة باستخدام تأثيرات اللون مسبقة الضبط. على سبيل المثال، يمكنك ضبط الألوان حسب درجة السطوع والهدوء المطلوبة. يؤدي ضبط التشبع إلى جعل ألوان الصور أكثر إشراقًا أو بهتانًا.

ملاحظة: عند تمكين إعداد شاشة الإعدادات المسبقة للألوان، تظهر شاشة الإعدادات المسبقة للألوان في كل مرة تصل فيها إلى تطبيق النسخ. في شاشة إجراء كل النسخ، حدد خيار طباعة لون لمهام النسخ الخاصة بك.

### تحديد المخرجات بالألوان أو بالأبيض والأسود

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس نسخ.
3. المس لون الإخراج.
4. المس أحد الخيارات لتحديد لون الإخراج.
- **الاكتشاف التلقائي:** يكتشف الجهاز محتوى اللون في المستند الأصلي. إذا كان المستند الأصلي ملونًا، فتقوم الطابعة بإنشاء نُسخ ملونة بالكامل. إذا كان المستند الأصلي بالأبيض والأسود، فتقوم الطابعة بإنشاء نُسخ باللون الأسود فقط.
- **أبيض وأسود:** يقوم هذا الخيار بإنتاج نسخ بالأبيض والأسود فقط. يتم تحويل الألوان بالمحتوى الأصلي إلى ظلال اللون الرمادي.
- **اللون:** هذا الخيار لنسخ مطبوعات ألوان بالكامل باستخدام جميع ألوان الطباعة الأربعة، السماوي والأرجواني والأصفر والأسود.
5. المس موافق.

### ضبط توازن الألوان

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس نسخ.

### 3. المس توازن الألوان.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة عند ضبط "لون المخرجات" على "الأبيض والأسود".

4. لضبط مستويات الكثافة للألوان الأربعة جميعًا:
  - a. على شاشة "توازن الألوان"، المس اللون الأساسي.
  - b. حرّك أشرطة التمرير لضبط مستوى كل لون.
5. لضبط التمييز، ودرجة اللون المتوسطة ومستويات كثافة الظل حسب اللون:
  - a. على شاشة "توازن الألوان"، المس اللون المتقدم.
  - b. المس اللون الذي ترغب في ضبطه.
  - c. حرّك أشرطة التمرير لضبط مستويات عمليات التمييز ودرجات الألوان المتوسطة والظلال.
  - d. لضبط ألوان أكثر، كرر الخطوتين السابقتين.
6. المس موافق.

### إضافة تأثيرات الألوان

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس نسخ.
3. المس إعدادات الألوان مسبقة الضبط.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة عند ضبط "لون المخرجات" على "الأبيض والأسود".

4. على شاشة "إعدادات الألوان مسبقة الضبط"، المس تأثير اللون مسبق الضبط المطلوب. تُظهر صور النموذج كيفية ضبط الألوان.
5. المس موافق.

### ضبط التشبع

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس نسخ.
3. المس تشبع.
4. لضبط التشبع، حرّك شريط التمرير.
5. المس موافق.

### مسح حواف النسخ

يمكنك مسح المحتوى من حواف النسخ باستخدام مزة مسح الحافة. يمكنك تحديد المقدار المراد مسحه من الحواف اليمنى واليسرى والعلوية والسفلية.

لمسح حواف النسخ:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس نسخ.
3. المس مسح الحافة.

4. حدد واحدًا من الخيارات التالية:

- **كل الحواف:** هذا الخيار لمسح الحواف الأربع جميعًا بنفس المقدار. لتحديد المقدار المراد مسحه، حرّك شريط التمرير.
- **الحواف الفردية:** يتيح لك هذا الخيار تحديد مقادير مختلفة لمسحها من الحواف. المس الحقل العلوي أو السفلي أو الأيسر أو الأيمن. لإدخال مقدار المسح، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية، أو المس الأسهم.
- 5. لتعكس مقدار المسح ذاته المطبق بالوجه 1 على الوجه 2، المس مربع الاختيار **عكس الوجه 1**.
- 6. لتحديد مقدار المسح المحدد مسبقًا، استخدم الخيار **الإعدادات المسبقة**.
- 7. **المس موافق**.

#### تحديد حجم المستند الأصلي

استخدم ميزة حجم المستند الأصلي لتعيين حجم قياسي أو مخصص للمسح الضوئي، أو لتتولى الطابعة تحديد مستند الحجم الأصلي تلقائيًا. يمكنك استخدام هذه الميزة لتمكين المسح الضوئي لمستند أصلي بحجم مختلط.

لتحديد حجم المستند الأصلي:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. **المس نسخ**.
3. **المس حجم المستند الأصلي**.
4. حدد أحد الخيارات.
- **الاكتشاف التلقائي:** يتيح هذا الخيار للطابعة تحديد حجم المستند الأصلي.
- **منطقة المسح الضوئي مسبقة الضبط:** يحدد هذا الخيار المنطقة المراد مسحها ضوئيًا عند مطابقتها لحجم الورق القياسي. في قائمة التمرير، المس حجم الورق المطلوب.
- **منطقة المسح الضوئي المخصصة:** يمكنك تحديد عرض المنطقة المراد مسحها ضوئيًا وطولها. لتحديد العرض أو الطول الأصلي، المس الحقل المناسب. لإدخال الحجم، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية، أو استخدم الأسهم.
- **مستندات أصلية بأحجام مختلطة:** يمكنك المسح الضوئي للمستندات الأصلية ذات الأحجام القياسية المختلفة. لتحديد أحجام المستند الأصلي الممكن مزجها في نفس المهمة، استخدم الرسم التخطيطي الذي يظهر على الشاشة.
5. **المس موافق**.

#### إزاحة الصورة

يمكنك تغيير موضع صورة على صفحة النسخ. ويُعد هذا الإجراء مفيدًا إذا كانت الصورة أصغر من حجم الصفحة. لكي تعمل ميزة نقل الصورة بشكل صحيح، ضع المستندات الأصلية على النحو التالي:

- **وحدة تغذية المستندات:** ضع المستندات الأصلية بحيث يكون وجهها لأعلى وبحيث تدخل حافتها الطويلة في وحدة التغذية أولاً.
- **زجاج المستندات:** ضع المستندات الأصلية بحيث يكون وجهها لأسفل، في الزاوية العلوية اليسرى من زجاج المستندات، بحيث تكون الحافة القصيرة إلى جهة اليسار.

لتغيير موضع الصورة:


1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. **المس نسخ**.
3. **المس نقل الصورة**.


4. حدد واحدًا من الخيارات التالية:
  - **إيقاف:** يمثل هذا الخيار الإعداد الافتراضي.
  - **توسيط تلقائي:** يتيح هذا الخيار توسيط الصورة في الصفحة.
5. لإزاحة الصورة بمقدار محدد، **المس المزيد**، ثم **المس تعديل الهوامش**. **المس الحقل المطلوب أعلى / أسفل أو يسار / يمين**. لإدخال مقدار الإزاحة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية، أو **المس الأسهم**.
6. لتعكس مقدار إزاحة الصورة ذاته المطبق بالوجه 1 على الوجه 2، **المس مربع الاختيار عكس الوجه 1**.
7. لتحديد مقدار الإزاحة المحدد مسبقًا، استخدم الخيار **الإعدادات المسبقة**.
8. **المس موافق**.

#### إنشاء كتيب

تقوم ميزة إنشاء الكتيبات بطباعة صفتين على كل وجه من الورق. تقوم الطابعة بإعادة ترتيب الصفحات وإعادة توجيهها بحيث تكون بالترتيب والاتجاه الصحيح عند طبعها. في حالة توفر المزيد من خيارات الإنهاء، يمكن تدبيس الصفحات وطبعا لإنشاء كتيب.

لإنشاء كتيب:

 ملاحظة: في هذا الوضع، تقوم الطابعة بالمسح الضوئي لجميع المستندات الأصلية قبل طباعة النسخ.

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
  2. **المس نسخ**.
  3. **المس إنشاء الكتيبات**.
  4. حدد واحدًا من الخيارات التالية:
    - **إيقاف:** يمثل هذا الخيار الإعداد الافتراضي.
    - **تشغيل:** يُمكنك هذا الخيار من إنشاء كتيب.
-  ملاحظة: إذا تم ضبط مصدر الإمداد بالورق على التحديد التلقائي للورق، فستظهر شاشة تعارض الورق. حدد درج الورق المرغوب ثم **المس موافق**.
5. لتغيير خيارات **إدخال المستند الأصلي** أو **إمداد الورق** أو خيارات الإنهاء، **المس المزيد**، ثم حدد أحد الخيارات.
    - لمسح مستندات أصلية ذات وجه واحد أو وجهين ضوئيًا، **المس إدخال المستند الأصلي**، ثم حدد أحد الخيارات.
    - لتغيير مصدر الورق للكتيب، **المس إمداد الورق**، ثم حدد أحد الخيارات.
  6. **المس موافق**.


#### إضافة أغلفة

يمكنك طباعة الصفحتين الأولى والأخيرة من مهمة النسخ على ورق مختلف، مثل الورق الملون أو ثقيل الوزن. تحدد الطابعة الورق من درج آخر. يمكن أن تكون الأغلفة فارغة أو مطبوعة.

لإضافة غلاف لمهمة النسخ:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
2. **المس نسخ**.

## 3. المس صفحات خاصة &lt; أغلفة.


 ملاحظة: إذا تم ضبط مصدر الإمداد بالورق على التحديد التلقائي للورق، فستظهر شاشة تعارض الورق. حدد درج الورق المرغوب ثم المس موافق.

## 4. بالنسبة "الخيارات الأغلفة"، حدد خيار.

- تماثل الغلافين الأمامي والخلفي: يتضمن هذا الخيار الغلافين الأمامي والخلفي من نفس الدرج.
  - اختلاف الغلافين الأمامي والخلفي: يتضمن هذا الخيار الغلاف الأمامي والخلفي من أدراج مختلفة.
  - الأمامي فقط: يشمل هذا الخيار الغلاف الأمامي فقط.
  - الخلفي فقط: يشمل هذا الخيار الغلاف الخلفي فقط.
5. بالنسبة لخيارات الطباعة، حدد خيار.
- الغلاف الفارغ: يقوم هذا الخيار بإدراج غلاف فارغ.
  - الطباعة على الوجه 1 فقط: يقوم هذا الخيار بالطباعة على الجانب الأمامي من الغلاف فقط. لتدوير الصورة على الجانب الثاني بمقدار 180 درجة، المس تدوير الوجه 2.
  - الطباعة على الوجه 2 فقط: يقوم هذا الخيار بالطباعة على ظهر الغلاف فقط. لتدوير الصورة على الجانب الثاني بمقدار 180 درجة، المس تدوير الوجه 2.
  - الطباعة على كلا الوجهين: يقوم هذا الخيار بالطباعة على كلا جانبي الغلاف.
  - تدوير الوجه 2: إذا كانت الأغلفة على الوجهين، فالمس هذا الخيار لتدوير الصورة على الوجه الثاني بمقدار 180 درجة.
6. للإمداد بالورق، المس الدرج المطلوب.
7. المس موافق. تظهر الخيارات التي حددتها على شاشة الصفحات الخاصة.
8. لتحرير مدخل صفحة خاصة أو حذفها، المس المدخل الموجود في القائمة. من القائمة، المس الخيار المطلوب.
9. المس موافق.

## إضافة مدخلات

يمكنك إدراج صفحات فارغة أو ورق مطبوع مسبقاً في أماكن معينة بمهمة النسخ. للقيام بذلك، حدد الدرج الذي يحتوي على المدخلات. لإضافة مدخلات إلى مهمة النسخ:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  2. المس نسخ.
  3. المس صفحات خاصة مدخلات.
-  ملاحظة: إذا تم ضبط مصدر الإمداد بالورق على التحديد التلقائي للورق، فستظهر شاشة تعارض الورق. حدد درج الورق المرغوب ثم المس موافق.
4. لتحديد عدد الصفحات المراد إدخالها، المس الحقل كمية المدخل. لإدخال عدد الصفحات، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية، أو استخدم الأسهم. المس إدخال.
  5. لإدخال موقع للمدخل، المس مربع الإدخال إدخال بعد الصفحة. لإدخال رقم لإحدى الصفحات، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية. المس إدخال.
  6. لتحديد درج الورق المراد استخدامه في الإدراج:
    - a. المس مصدر الإمداد بالورق.

- b. المس درج الورق المطلوب.
- c. المس موافق.
7. المس إضافة. يظهر الإدراج في القائمة الموجودة في شاشة الإدخالات. لإضافة المزيد من المدخلات، كرر الخطوات السابقة.
8. المس X. تظهر الخيارات التي حددتها على شاشة الصفحات الخاصة.
9. لتحرير مدخل صفحة خاصة أو حذفها، المس المدخل الموجود في القائمة. من القائمة، المس الخيار المطلوب.
10. المس موافق.

#### تحديد الحدود الفاصلة للصفحات في بداية الفصل

إذا قمت بتحديد النسخ على الوجهين، فيمكنك ضبط كل فصل ل يبدأ على الوجه الأمامي أو الخلفي من الصفحة. تترك الطابعة أحد وجهي الورقة فارغاً حتى يبدأ الفصل على الوجه المحدد للورقة، عند الضرورة.

لتحديد ترقيم صفحة بداية الفصل:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس نسخ.
3. المس صفحات خاصة < بدايات الفصل.
4. لتحديد صفحة بدء الفصل، المس رقم الصفحة. لإدخال رقم الصفحة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية. المس إدخال.
5. لتحديد بداية الفصل، حدد أحد الخيارات.
  - في الصفحة اليمنى: يحدد هذا الخيار الجانب الأمامي للورقة.
  - في الصفحة اليسرى: يحدد هذا الخيار الجانب الخلفي للورقة.
6. المس إضافة. تتم إضافة هذه الصفحة إلى القائمة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.
7. لضبط صفحات أخرى، كرر الخطوات السابقة.
8. المس X. تظهر الخيارات التي حددتها على شاشة الصفحات الخاصة.
9. لتحرير مدخل صفحة خاصة أو حذفها، المس المدخل الموجود في القائمة. من القائمة، المس الخيار المطلوب.
10. المس موافق.

#### تحديد صفحات الاستثناء

يمكنك تحديد صفحات الاستثناء لطابعتها على ورق مُحَمَّل في درج ورق بحيث يكون مختلفاً عن الورق المستخدم في بقية المستندات. تأكد أن حجم الورق المستخدم لصفحات الاستثناء مماثلاً لحجم الورق المستخدم لبقية المستند.

لتحديد صفحات الاستثناء:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  2. المس نسخ.
  3. المس صفحات خاصة < استثناءات.
- ملاحظة: إذا تم ضبط مصدر الإمداد بالورق على التحديد التلقائي للورق، فستظهر شاشة تعارض الورق. حدد درج الورق المرغوب ثم المس موافق.

4. لإدخال نطاق الصفحات المراد طباعتها على ورق مختلف:
- لإدخال رقم صفحة البدء، المس أول حقل من رقم الصفحة. لإدخال رقم صفحة البدء، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية. المس إدخال.
  - لإدخال رقم صفحة النهاية، المس ثاني حقل من رقم الصفحة. لإدخال رقم الصفحة الأخيرة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية. المس إدخال.
-  ملاحظة: لتحديد صفحة واحدة كاستثناء، أدخل رقمها كبداية ونهاية للنطاق.
5. لتحديد الورق المستخدم لصفحات الاستثناء:
- a. المس مصدر الإمداد بالورق.
  - b. المس الدرج الذي يحتوي على ورق لاستخدامه لصفحات الاستثناء.
  - c. المس موافق.
6. المس إضافة. تتم إضافة نطاق الصفحة إلى القائمة الموجودة بالجانب الأيمن من الشاشة.
7. لضبط صفحات أخرى، كرر الخطوات السابقة.
8. المس X. تظهر الخيارات التي حددتها على شاشة الصفحات الخاصة.
9. لتحرير مدخل صفحة خاصة أو حذفها، المس المدخل الموجود في القائمة. من القائمة، المس الخيار المطلوب.
10. المس موافق.

#### إضافة التعليقات التوضيحية

يمكنك إضافة التعليقات التوضيحية، مثل أرقام الصفحات والتاريخ تلقائيًا بالنسخ.

 ملاحظة:

- لا يمكنك إضافة تعليقات توضيحية إلى الأغلفة أو الإدخالات أو الصفحات الفارغة في بداية الفصول.
- إذا تم تحديد "إنشاء الكتيبات"، فلن تتمكن من إضافة التعليقات التوضيحية.

لإضافة التعليقات التوضيحية:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس نسخ.
3. المس التعليقات التوضيحية.
4. لإضافة أرقام الصفحات:
  - a. المس رقم الصفحة.
  - b. المس تشغيل.
  - c. المس مربع الإدخال رقم صفحة البدء. لإدخال رقم صفحة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية، ثم المس إدخال.
  - d. انقر فوق تطبيق على، ثم حدد أحد الخيارات.
  - e. لتحديد موضع رقم الصفحة، المس أحد الأسهم. تُظهر صفحة النموذج موقع رقم الصفحة.
  - f. المس موافق.
5. لإدراج تعليق:
  - a. المس تعليق.

- b. **المس تشغيل.**
- c. للوصول إلى التعليقات المخزنة، المس الخيار الموجود بالقائمة.
- المس تعليق موجود.
  - لإنشاء تعليق، المس الخيار **متوفر**. لإدخال نص تعليق توضيحي، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس، ثم المس **موافق**.
  - لتحرير أحد التعليقات أو حذفه، استخدم الأزرار الموجودة أسفل قائمة "التعليقات المخزنة".
- d. انقر فوق **تطبيق على**، ثم حدد أحد الخيارات.
- e. لتحديد موضع التعليق، المس أحد الأسهم. تُظهر صفحة النموذج موقع التعليق.
- f. **المس موافق.**
6. لإدخال التاريخ الحالي:
- a. المس موقع التاريخ الحالي المطلوب.
- b. **المس التاريخ.**
- c. **المس تشغيل**، ثم المس تنسيق التاريخ الذي تريد استخدامه.
- d. انقر فوق **تطبيق على**، ثم حدد أحد الخيارات.
- e. لوضع التاريخ في الرأس أو التذييل، المس أحد الأسهم. تُظهر صفحة النموذج موقع التاريخ.
- f. **المس موافق.**
7. لإدخال طابع أختام:
- a. **المس طابع الأختام.**
- b. **المس تشغيل.**
- c. للوصول إلى البيانات المخزنة، المس الخيار الموجود بالقائمة.
- المس إحدى البيانات الموجودة.
  - لإنشاء بادئة، المس الخيار **متوفر**. لإدخال نص، استخدم لوحة مفاتيح اللمس، ثم المس **موافق**.
  - لتحرير إحدى البيانات أو حذفها، استخدم الأزرار الموجودة أدنى القائمة "البيانات المخزنة".
- d. **المس رقم صفحة البدء**. لإدخال رقم صفحة البدء، استخدم لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية. يمكنك استخدام الأصفار البادئة للإشارة إلى عدد الأرقام المطلوبة. **المس إدخال**.
- e. انقر فوق **تطبيق على**، ثم حدد أحد الخيارات.
- f. لوضع طابع الأختام في الرأس أو التذييل، المس أحد الأسهم. تُظهر صفحة النموذج موقع طابع الأختام.
- g. **المس موافق.**
8. لتغيير تنسيق النص، **المس التنسيق والنمط**، وحدد الإعدادات المطلوبة، ثم المس **موافق**.
9. لإزالة جميع التعليقات التوضيحية المُدخلة، **المس حذف الكل**.
10. **المس موافق.**



### تغيير تخطيط الصفحة

يمكنك استخدام تخطيط الصفحة لوضع عدد محدد من الصفحات على أحد وجهي الورقة أو كليهما.

لتغيير تخطيط الصفحة:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس **نسخ**.
3. المس **تخطيط الصفحة**.
4. حدد واحدًا من الخيارات التالية:
  - **عدد الصفحات لكل وجه**: يحدد هذا الخيار عددًا محددًا من الصفحات على أحد وجهي الورقة أو كليهما. حدد عدد الصفحات المطلوب لكل وجه.
  - **تكرار الصورة**: يحدد هذا الخيار عددًا محددًا من نفس الصورة على أحد وجهي الورقة أو كليهما. حدد عدد الصور المطلوبة. تكرر تلقائيًا للسماح للطابعة بتحديد الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن ملاءمتها على حجم الورق المحدد حاليًا.
  - 5. لإدخال عدد محدد من الصفوف والأعمدة، المس **تحديد الصفوف والأعمدة**. المس **الحقل صفوف** أو **أعمدة**. لإدخال عدد الصفوف والأعمدة، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية، أو استخدم الأسهم. لتدوير الورقة، حدد مربع الاختيار الخاص بتدوير الخلفية.
  - 6. لتغيير الاتجاه الأصلي، المس **الاتجاه الأصلي**. حدد **عمودي** أو **أفقي**.
  - 7. المس **موافق**.

### طباعة مهمة العينة

تسمح لك ميزة "نسخ العينات" بطباعة نسخة اختبار لمهمة لفحصها قبل طباعة نسخ متعددة من المهمة. تُعتبر هذه الميزة مفيدة للمهام المعقدة والكبيرة. بعد طباعة النسخة الاختبارية وفحصه، يمكنك طباعة النسخ الباقية أو إلغاؤها.

لطباعة نسخة عينة من مهمتك:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس **نسخ**.
3. اضبط إعدادات النسخ حسب الحاجة.
4. أدخل عدد النسخ المطلوبة.
5. المس زر **التبديل نسخة عينة**.
6. المس الزر **بدء**. تتم طباعة مهمة العينة.
7. افحص مهمة العينة، ثم حدد واحدًا من الخيارات التالية:
  - إذا كانت النسخة العينة غير مرضية، فالمس **حذف**. المس **حذف للتأكيد**. يتم إلغاء المهمة ولا تتم طباعة نسخ أخرى.
  - إذا كانت النسخة العينة مرضية، فالمس **تحرير**. تتم طباعة النسخ المتبقية.
  - 8. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.

### حفظ إعدادات النسخ الحالية


لاستخدام مجموعة معينة من إعدادات النسخ لاستخدامها في مهام النسخ في المستقبل، يمكنك حفظ الإعدادات باسم واستردادها لاستخدامها لاحقًا.

لحفظ إعدادات النسخ الحالية:


1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس نسخ.
3. قم بتغيير الإعدادات المطلوبة.
4. المس حفظ الإعدادات الحالية.
5. لإنشاء إعدادات محفوظة جديدة، المس أي خيار مميزًا بعلامة **<Available>**.
6. أدخل اسمًا للإعداد المحفوظ باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس، ثم المس موافق.

#### استرداد إعدادات النسخ المحفوظة

يمكنك استرداد أية إعدادات نسخ محفوظة سابقة واستخدامها للمهام الحالية.

 ملاحظة: لحفظ إعدادات النسخ باسم، راجع **حفظ إعدادات النسخ الحالية**.

لاسترداد الإعدادات المحفوظة:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  2. المس نسخ.
  3. المس استرداد الإعدادات المحفوظة.
  4. المس الإعداد المحفوظ المطلوب.
-  ملاحظة: لحذف الإعداد المحفوظ، المس الإعداد، ثم المس **حذف الإعدادات**. المس **حذف** للتأكيد.
5. المس موافق. يتم تحميل الإعدادات المحفوظة لمهمة النسخ الحالية.

## نسخ بطاقة الهوية

### نظرة عامة على نسخة بطاقة الهوية

يمكنك استخدام تطبيق نسخة بطاقة الهوية لنسخ كلا وجهي بطاقة الهوية أو مستند صغير على وجه واحد من الورقة. لنسخ البطاقة بشكل صحيح، ضع كل وجه في الزاوية العلوية اليسرى بزجاج المستندات. تخزن الطابعة كلا وجهي المستند وتطبعهما وجهًا تلو الآخر على الورقة.



إن تطبيق نسخ بطاقة المعرف مخفية من العرض عند الإعداد المبدئي للجهاز. لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

للحصول على معلومات حول جميع ميزات تطبيق "نسخ بطاقة الهوية" والإعدادات المتوفرة، ارجع إلى **مميزات التطبيقات**.

إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى **تخصيص**.

### نسخ بطاقة هوية

لنسخ بطاقة هوية:

1. ارفع وحدة تغذية المستندات التلقائية ثم ضع المستند الأصلي في الزاوية العلوية اليسرى بزجاج المستندات.
2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
3. المس **نسخ بطاقة الهوية**.
4. لمسح إعدادات التطبيق السابقة، المس **إعادة تعيين**.
5. اضبط الإعدادات على النحو المطلوب.
6. المس **المسح الضوئي للجزء الأمامي**.
7. عند انتهاء عملية المسح الضوئي، ارفع وحدة تغذية المستندات. ضع الجانب الآخر من المستند الأصلي في الزاوية العلوية اليسرى لزجاج المستند.
8. لمسح الوجه الثاني من المستند الأصلي ضوئيًا وطباعة نسخة، المس **مسح ضوئي**.
9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.

## استخدام البريد الإلكتروني

### نظرة عامة على البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لمسح الصور ضوئيًا وإرفاقها برسائل البريد الإلكتروني. يمكنك تحديد اسم الملف المرفق وتنسيقه، فضلاً عن تضمين عنوان الموضوع والرسالة في البريد الإلكتروني.



ملاحظة: يجب على مسؤول النظام إعداد هذه الميزة قبل أن تتمكن من استخدامها. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs)

للحصول على معلومات حول جميع ميزات تطبيق البريد الإلكتروني والإعدادات المتوفرة، ارجع إلى **مميزات التطبيقات**.

لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).


إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى **تخصيص**.

### إرسال صورة ممسوحة ضوئيًا في رسالة بريد إلكتروني


لإرسال صورة ممسوحة ضوئيًا في رسالة بريد إلكتروني:


## 1. تحميل المستندات الأصلية.

- بالنسبة للصفحات الفردية أو الورق الذي لا يمكن تغذيته باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة، استخدم زجاج المستندات. ارفع وحدة تغذية المستندات التلقائية ثم ضع المستند الأصلي في الزاوية العلوية اليسرى بزجاج المستندات بحيث يكون متجهًا للأسفل.



- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة لتغذية الصفحات المتعددة أو الفردية أو الصفحات ذات الوجهين. قم بإزالة كل الدبابيس ومشابك الورق من الصفحات. أدخل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية بحيث يكون وجه المستندات لأعلى مع إدخال الجزء العلوي من الصفحة في وحدة التغذية أولاً. اضبط موجهاً الورق حتى تستقر في مواجهة المستندات الأصلية.




ملاحظة: 

- عند اكتشاف المستندات الأصلية، يضيء المؤشر LED الخاص بتأكيد وحدة التغذية بالمستندات التلقائية.
- إذا تمت تهيئة ميزة الشاشة الافتراضية عند اكتشاف المستندات الأصلية، عند اكتشاف المستندات الأصلية، يتم تشغيل التطبيق الافتراضي تلقائيًا.
- إذا تم تمكين ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية، عند اكتشاف المستندات الأصلية، تبدأ المهمة تلقائيًا ويتم عرض شاشة العد التنازلي. لإيقاف العد التنازلي وبرمجة المهمة يدويًا، المس إلغاء.

2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

3. المس البريد الإلكتروني.


4. لمس إعدادات التطبيق السابقة، المس إعادة تعيين.

5. أدخل المستلمين.
- إذا ظهرت شاشة الإدخال، فالمس أحد الخيارات، أو المس **X** لإدخال أحد المستلمين.
  - لتحديد جهة اتصال أو مجموعة من دفتر العناوين، المس **دفتر العناوين الجهاز**. المس **المفضلات** أو **جهات الاتصال**، ثم حدد مستلمًا. المس **موافق**.
  - لتحديد جهة اتصال أو مجموعة من دفتر عناوين الشبكة، المس **دفتر عناوين الشبكة**. أدخل اسمًا، والمس **بحث**، ثم حدد أحد المستلمين. المس **موافق**.
  - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني يدويًا، المس **إدخال يدوي**. في الحقل إدخال عنوان البريد الإلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني، ثم المس **إضافة**.
  - لإضافة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك إلى قائمة المستلمين، المس **إضافتي**. أدخل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك إذا لزم الأمر.
  - لإضافة المزيد من المستلمين، المس **إضافة مستلم**، ثم كرر الإجراء.
-  ملاحظة: تعتمد الاختيارات المتاحة لإضافة مستلمين على تكوين النظام.
6. لتنظيم المستلمين، المس أحد أسماء المستلمين في القائمة. من القائمة، حدد **إلى** أو **نسخة**، أو **نسخة مخفية**.
7. اضبط إعدادات البريد الإلكتروني حسب الحاجة:
- لتغيير الموضوع، المس **الموضوع**، وأدخل موضوعًا جديدًا، ثم المس **موافق**.
  - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا باسم ملف معين، المس اسم الملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا، ثم المس **موافق**.
  - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتنسيق ملف محدد، المس بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب. لإنشاء ملف قابل للبحث أو لإضافة حماية كلمة المرور، حدد **المزيد** من قائمة تنسيق الملف.
  - لتغيير رسالة البريد الإلكتروني، المس **الرسالة**، وأدخل رسالة جديدة، ثم المس **موافق**.
  - لمسح المزيد من المستندات ضوئيًا باستخدام زجاج المستندات أو لتغيير إعدادات أقسام مختلفة من المهمة، المس **إنشاء مهمة**.
  - في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المس **المسح الضوئي على الوجهين**، ثم حدد خيارًا.
- للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع **مميزات التطبيقات**.
8. لبدء المسح الضوئي، المس **إرسال**.
9. في حال تمكين إنشاء مهمة، المس **مسح ضوئي**، ثم قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها.
- لتغيير الإعدادات، المس **برمجة الجزء التالي**.
  - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، المس **مسح الجزء التالي ضوئيًا**.
  - للإنتهاء، المس **إرسال**.
10. بالنسبة إلى المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، إذا تم تمكين ميزة التعلم التكييفي لـ إضفاء الطابع الشخصي، يمكن أن يظهر اقتراح لإنشاء تطبيق للمسة الواحدة للمهام المعقدة أو المكررة. لإنشاء تطبيقات بلمسة واحدة، المس **إنشاء تطبيق بلمسة واحدة**، ثم أعد التطبيق كما هو مطلوب. لرفض الاقتراح، المس **إلغاء**.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة إضفاء الطابع الشخصي، وإنشاء تطبيق للمسة الواحدة، راجع **إضفاء الطابع الشخصي**.
11. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **الصفحة الرئيسية**.

### إضافة أو تحرير جهات اتصال بدفتر عناوين الجهاز من لوحة التحكم

يمكنك إعداد دفتر عناوين الجهاز باستخدام خادم الويب المضمن. يمكن أن يحتوي دفتر العناوين عدد يصل إلى 5000 جهة اتصال يمكنك الوصول إليهم عند إدخال المستلمين أو الجهات باستخدام التطبيقات.

لإضافة أو تحرير جهات اتصال بدفتر عناوين الجهاز من لوحة التحكم:

ملاحظة:  قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يقوم مسؤول النظام بتمكين "إنشاء / تحرير جهة الاتصال" من "شاشة اللمس الخاصة بكل المستخدمين".

1. تحميل المستندات الأصلية.
2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
3. المس البريد الإلكتروني.
4. لمس إعدادات التطبيق السابقة، المس إعادة تعيين.
5. المس إدخال يدوي. لإدخال عنوان بريد إلكتروني، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس.
6. لإضافة مستلم إلى دفتر عناوين الجهاز، المس الرمز دفتر العناوين.
7. قم بإحدى الخطوات التالية.
- لإنشاء مدخل، المس إنشاء جهة اتصال جديدة. لإدخال تفاصيل جهة اتصال، المس الحقل، ثم استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس. المس موافق.
- لإضافة مدخل حالي، المس إضافة إلى جهة اتصال حالية. في القائمة، المس جهة الاتصال. للعثور على جهة اتصال، المس بحث.
8. لتمييز مستلم للظهور كخيار مفضل، المس الرمز نجمة.
9. اضبط إعدادات البريد الإلكتروني حسب الحاجة:
10. لبدء المسح الضوئي، المس إرسال.
11. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

## المسح الضوئي لسير العمل

### نظرة عامة على مسح مهام سير العمل ضوئيًا

يُتيح لك تطبيق مسح مهام سير العمل ضوئيًا إجراء المسح الضوئي لأحد المستندات الأصلية، وتوزيع ملف الصورة الممسوح ضوئيًا وأرشفته. تعمل ميزة "مسح مهام سير العمل ضوئيًا" على تبسيط مهمة مسح العديد من مستندات الصفحات المتعددة ضوئيًا وحفظ ملفات الصور الممسوحة ضوئيًا في واحد أو أكثر من مواقع الملفات.



ملاحظة: يجب على مسؤول النظام إعداد هذه الميزة قبل أن تتمكن من استخدامها. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

يمكنك تطبيق مسح مهام سير العمل ضوئيًا من مسح المستندات ضوئيًا، باستخدام إعدادات محددة مسبقًا، إلى مجموعة من جهات الملفات بسرعة وسهولة. توجد العديد من خيارات مهام سير العمل:

- يُتيح توزيع مهام سير العمل القيام بمسح المستندات ضوئيًا إلى وجهة واحدة من جهات الملف أو إلى أكثر من جهة. تشمل جهات الملف موقع FTP، وموقعًا على الويب، وخادم شبكة. يمكنك إضافة جهات الفاكس إلى مهام سير العمل أيضًا.
- يُمكنك المسح الضوئي إلى صندوق البريد من مسح المستندات ضوئيًا إلى مجلدات صندوق البريد العام أو الخاص على الطابعة.
- يُمكنك المسح الضوئي إلى الصفحة الرئيسية من مسح المستندات ضوئيًا إلى مجلد الصفحة الرئيسية الشخصية على الشبكة.
- يُمكنك المسح الضوئي إلى USB من مسح المستندات ضوئيًا إلى محرك أقراص USB متصل.

ملاحظة:

- لمسح المستندات الأصلية ضوئيًا إلى وجهة ملف مرتبطة بجهة اتصال في دفتر العناوين، ارجع إلى **مسح ضوئي إلى**.
  - لمسح المستندات الأصلية ضوئيًا إلى عنوان بريد إلكتروني، ارجع إلى **استخدام البريد الإلكتروني**.
- للحصول على معلومات حول جميع ميزات تطبيق "المسح الضوئي لسير العمل" والإعدادات المتوفرة، ارجع إلى **مميزات التطبيقات**. لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs). إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى **تخصيص**.


### استخدام المسح الضوئي لمهام سير العمل

لمسح مستند أصلي ضوئيًا:




## 1. تحميل المستندات الأصلية.

- بالنسبة للصفحات الفردية أو الورق الذي لا يمكن تغذيته باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة، استخدم زجاج المستندات. ارفع وحدة تغذية المستندات التلقائية ثم ضع المستند الأصلي في الزاوية العلوية اليسرى بزجاج المستندات بحيث يكون متجهًا لأسفل.



- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة لتغذية الصفحات المتعددة أو الفردية أو الصفحات ذات الوجهين. قم بإزالة أية دبابيس أو مشابك ورق من الصفحات. أدخل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية بحيث يكون وجه المستندات لأعلى مع إدخال الجزء العلوي من الصفحة في وحدة التغذية أولاً. اضبط موجهاً الورق حتى تستقر في مواجهة المستندات الأصلية.



ملاحظة: عند اكتشاف المستندات الأصلية، يضيء المؤشر LED الخاص بتأكيد وحدة التغذية بالمستندات التلقائية.

2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
3. المس مسح مهام سير العمل ضوئيًا.
4. لمسح إعدادات التطبيق السابقة، المس إعادة تعيين.
5. لتحديد مهمة سير العمل، من الشاشة اختيار مهام سير العمل، المس أحد الخيارات. إذا لزم الأمر، ولتحديث قائمة مهام سير العمل، المس تحديث.
6. ملاحظة: في حال عدم ظهور شاشة اختيار مهام سير العمل تلقائيًا، لعرض الشاشة، المس تغيير مهمة سير العمل.
6. إذا لزم الأمر، أدخل المستلمين أو تفاصيل وجهة مهمة سير العمل، أو استعرض للوصول إلى الموقع المطلوب للمستندات الممسوحة ضوئيًا.

7. لإضافة وجهة ملف، المس **إضافة وجهات ملفات**. من القائمة، حدد وجهة الملف.

ملاحظة: يمكنك إضافة وجهات الملف إلى مهام سير العمل من القائمة المحددة مسبقًا لإعدادات مستودع الملفات.

- في خادم الويب المضمن، لإنشاء مهام سير عمل جديد، يمكنك إضافة وجهات ملف من القائمة المعروفة مسبقًا.
- في تطبيق المسح الضوئي لمهام سير العمل، لمهام سير عمل محددة، يمكنك إضافة المزيد من وجهات الملفات من القائمة المحددة مسبقًا.

لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

8. اضبط إعدادات مسح مهمة سير العمل ضوئيًا حسب الحاجة.

- لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا باسم ملف معين، المس اسم الملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا، ثم المس **موافق**.
- لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتتنسيق ملف محدد، المس بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب.
- لتحديد الإجراء الذي يتخذه الجهاز عندما يكون اسم الملف مستخدمًا بالفعل، المس **عند وجود الملف بالفعل**. حدد أحد الخيارات، ثم المس **موافق**.

ملاحظة: إذا كان الخيار إضافة إلى مجلد pdf غير متوفر، فقم بالوصول إلى خادم الويب المضمن، ثم تمكين إعدادات خيار التعبئة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

- إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، ولجمع الصفحات في ملف مسح ضوئي واحد، فقم بتمكين الميزة إنشاء مهمة. لتمكين الميزة، المس زر التبديل الخاص بميزة **إنشاء مهمة**.
- في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المس **المسح الضوئي على الوجهين**، ثم حدد خيارًا.

للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع **مميزات التطبيقات**.

9. لبدء المسح الضوئي، المس **مسح ضوئي**.

10. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها:

- لتغيير الإعدادات، المس **برمجة الجزء التالي**.
- لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، المس **مسح الجزء التالي ضوئيًا**.
- للإنتهاء، المس **إرسال**.

11. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **الصفحة الرئيسية**.

ملاحظة:

- للمسح الضوئي عن بعد، يلزم اتصال بالشبكة.
- لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمسح الضوئي عن بعد، ارجع إلى التعليمات في **Embedded Web Server**.
- يمكن طباعة مهام الطباعة والنسخ والفاكس أثناء مسح المستندات الأصلية ضوئيًا أو تنزيل الملفات من الطباعة.

### توزيع مهام سير العمل

مهام سير العمل الخاصة بالتوزيع عبارة عن مهام سير عمل مخصصة تستخدم في تطبيق المسح الضوئي لمهام سير العمل. تحتوي مهام سير العمل على إعدادات مبرمجة مسبقًا لمهمة المسح الضوئي والتي تحدد طريقة توزيع المستندات الممسوحة ضوئيًا ومواقع توزيعها. يمكن أن تشمل مهام سير العمل على وجهة واحدة أو عدة وجهات للملف، بالإضافة إلى وجهات الفاكس. يمكنك تخزين إعدادات المسح الضوئي المخصصة في كل مهمة من مهام سير عمل.

وباستخدام خادم الويب المضمن، يمكنك إنشاء مهام سير عمل مستخدمًا وجهة مسح ضوئي واحدة أو أكثر. الخيارات التالية متوفرة:


- وجهات المسح الضوئي المحددة مسبقًا من قائمة مستودعات الملفات.
- وجهات المسح الضوئي الجديدة مثل موقع FTP أو موقع ويب أو خادم SMB.
- وجهات رقم الفاكس.

عند إنشاء مهام سير عمل، فإنها ستظهر في قائمة مهام سير العمل ضمن شاشة اختيار مهام سير العمل في تطبيق المسح الضوئي لمهام سير العمل. في لوحة التحكم بالطابعة، عند تحديد مهام سير العمل، يمكنك تغيير إعدادات المسح الضوئي وإضافة المزيد من وجهات المسح الضوئي من القائمة المحددة مسبقًا.

#### مستودعات ملفات الشبكة المحددة مسبقًا

مستودع الملفات هو وجهة محددة مسبقًا للملف والتي يمكنك استخدامها في مهام سير العمل. كما يمكنك استخدام لوحة تحكم الطابعة لإضافة مستودع ملفات لمهام سير العمل.

يتولى مسؤول النظام تهيئة مستودعات الملفات المتاحة كوجهات محددة مسبقًا للملفات الممسوحة ضوئيًا. ويلزم إعداد مستودع واحد على الأقل حتى تتوفر ميزة المسح الضوئي لمهام سير العمل. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

 ملاحظة: في شاشة اختيار مهمة سير العمل، ترتبط مهمة سير العمل الافتراضية بمستودع الملفات الافتراضي.

#### إنشاء مهمة سير العمل الجديدة

1. على الكمبيوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم اضغط على إدخال أو عودة.

 ملاحظة: لمعرفة تفاصيل حول الحصول على عنوان IP لطابعتك، ارجع إلى البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك.

2. انقر فوق علامة تبويب المسح الضوئي.

3. في منطقة العرض، حدد مهام سير العمل، ثم حدد إنشاء مهمة سير عمل جديدة.

4. لـ "إضافة وجهة إلى مهمة سير عمل"، حدد خيارًا:

- لإضافة وجهة ملف حالية إلى مهمة سير العمل، حدد تحديد من قائمة محددة مسبقًا.
- لإضافة وجهة ملف إلى مهمة سير العمل، حدد إدخال وجهة مسح ضوئي.
- لإضافة وجهة فاكس إلى مهمة سير العمل، حدد إدخال رقم فاكس ملقم.

5. لـ "تحديد من قائمة محددة مسبقًا"، حدد وجهة من قائمة "وجهة الملف"، ثم انقر فوق إضافة.

6. لـ "إدخال وجهة مسح ضوئي"، أضف هذه التفاصيل:

a. انقر فوق حقل الاسم المؤلف، ثم أدخل اسمًا لوجهة المسح الضوئي.

b. لـ "البروتوكول"، حدد أحد الخيارات، ثم أدخل عنوان الوجهة.


• لـ "عنوان IP"، أدخل "عنوان IP": رقم المنفذ.

• لـ "اسم المضيف"، أدخل "اسم المضيف": رقم المنفذ.

c. اكتب اسم مجلد الوجهة حسب الحاجة. في SMB، يكون مجلد الوجهة هو المجلد المشترك.

d. في "مسار المستند"، أدخل اسم المجلد الفرعي ضمن مجلد الوجهة. حدّد سياسة حفظ الملفات.

e. أدخل اسم تسجيل دخول وكلمة مرور صالحين.

 ملاحظة: استخدم اسم تسجيل الدخول الخاص بالكمبيوتر الذي يحمل مجلد الوجهة. يمكن أن يتضمن اسم تسجيل الدخول اسم المجال أيضًا، مثل اسم المجال/اسم تسجيل الدخول.

7. انقر فوق **إضافة**.
  8. لإضافة وجهة أخرى إلى مهمة سير العمل:
    - لإضافة وجهة ملف، انقر فوق **إضافة لـ** "وجهات الملفات".
    - لإضافة وجهة فاكس، انقر فوق **إضافة لـ** "وجهات الفاكس".
  9. اضبط إعدادات المسح الضوئي لمهمة سير العمل حسب الطلب.
- بعد إنشاء مهمة سير العمل في Embedded Web Server، تتم إضافة مهمة سير العمل إلى القائمة في تطبيق المسح الضوئي لمهمة سير العمل.

#### المسح الضوئي إلى مجلد الشبكة المشترك

يمكنك تنفيذ المسح الضوئي لمجلد مشترك عبر شبكة اتصال باستخدام SMB. يمكن أن يوجد المجلد على خادم أو جهاز كمبيوتر يشغل خدمات SMB.

لتنفيذ المسح الضوئي لمجلد مشترك على شبكة، قم بإنشاء مجلد مشترك مع امتيازات الوصول للقراءة والكتابة.


#### مشاركة مجلد على كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows

1. افتح Windows Explorer.
  2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد الذي ترغب في مشاركته، ثم حدد **خصائص**.
  3. انقر فوق علامة التبويب **مشاركة**، ثم انقر فوق **مشاركة متقدمة**.
  4. حدد **مشاركة هذا المجلد**.
  5. انقر فوق **الأذونات**.
  6. حدد المجموعة **كل الأشخاص**، ثم تحقق من تمكين جميع الأذونات.
  7. انقر فوق **موافق**.
- ملاحظة: تذكر اسم المشاركة للاستخدام في وقت لاحق.
8. انقر فوق **موافق** مرة أخرى.
  9. انقر فوق **إغلاق**.

#### مشاركة مجلد في Macintosh OS X الإصدار 10.7 والإصدارات الأحدث

1. من قائمة "Apple"، حدّد **تفضيلات النظام**.
  2. من نافذة تفضيلات النظام، حدد **مشاركة**، ثم حدد **مشاركة الملفات**.
  3. ضمن المجلدات المشتركة، انقر فوق رمز الجمع (+). استعرض للوصول إلى المجلد الذي تريد مشاركته على الشبكة، ثم انقر فوق **إضافة**.
  4. لتعديل حقوق الوصول الخاصة بمجلدك، حدّده. يتم تنشيط المجموعات.
  5. من قائمة "المستخدمين"، انقر فوق **كل الأشخاص**، ثم استخدم الأسهم لتحديد **قراءة وكتابة**.
  6. انقر فوق **الخيارات**، ثم حدد الخيار **مجلد المشاركة**.
- لمشاركة المجلد، حدّد **مشاركة الملفات والمجلدات باستخدام SMB**.
  - لمشاركة المجلد مع مستخدمين محددين، حدّد **تشغيل بجوار اسم المستخدم**.
7. انقر فوق **تم**.

## 8. أغلق النافذة "تفضيلات النظام".

 ملاحظة: عند فتح مجلد مشترك، يظهر شعار المجلد المشترك في باحث المجلدات والمجلدات الفرعية.

## المسح الضوئي إلى مجلد صندوق البريد

يُعد إجراء المسح الضوئي إلى مجلد أبسط طرق المسح الضوئي. تتيح هذه الميزة للمستخدمين مسح الملفات ضوئيًا إلى صناديق البريد، التي هي عبارة عن مجلدات تم إنشاؤها على الطابعة. عند مسح إحدى الصور ضوئيًا على الطابعة، يتم تخزين الملف الممسوح ضوئيًا في مجلد على الطابعة. يمكنك استخدام خادم الويب المضمن لاسترداد الملف الممسوح ضوئيًا المُخزّن للاحتفاظ به على جهاز الكمبيوتر.

تقوم الإعدادات الافتراضية بإنشاء مستند ذي وجه واحد محمول وملون بتنسيق **pdf**. ويمكنك تغيير هذه الإعدادات الافتراضية باستخدام لوحة تحكم الطابعة أو باستخدام خادم الويب المضمن على جهاز الكمبيوتر. مع العلم بأن اختيارات لوحة التحكم تتجاوز الإعدادات الموجودة في خادم الويب المضمن.

## المسح الضوئي إلى مجلد صندوق البريد العام

توفر الطابعة مجلد صندوق بريد عام لتخزين الصور الممسوحة ضوئيًا. لا تحتاج إلى كلمة مرور لمسح الصور ضوئيًا إلى مجلد صندوق البريد العام، أو لاسترداد الصور الممسوحة ضوئيًا. ويمكن لجميع المستخدمين مشاهدة المستندات الممسوحة ضوئيًا في مجلد صندوق البريد العام. يمكنك إنشاء مجلد صندوق بريد خاص محمي بكلمة مرور. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **إنشاء مجلد صندوق بريد خاص**.

لمسح صورة ضوئيًا إلى مجلد صندوق بريد عام:

1. تحميل المستندات الأصلية.
  2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  3. المس مسح مهام سير العمل ضوئيًا.
  4. لتحديد مهمة سير العمل، من الشاشة "اختيار مهام سير العمل"، المس صندوق البريد العام الافتراضي.
-  ملاحظة: إذا لم يتم عرض شاشة اختيار مهمة سير العمل بشكل تلقائي، فالمس تغيير مهمة سير العمل لعرضها.
5. لإضافة وجهة ملف، المس إضافة وجهات ملف، ثم حدد وجهة ملف من القائمة.
  6. اضبط إعدادات مسح مهمة سير العمل ضوئيًا حسب الحاجة.
    - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا باسم ملف معين، المس اسم الملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا، ثم المس موافق.
    - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتتنسيق ملف محدد، المس بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب.
    - إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، فقم بتمكين إنشاء مهمة لجمع الصفحات في ملف مسح ضوئي واحد.
    - في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المس المسح الضوئي على الوجهين، ثم حدد خيارًا.
- للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع **مميزات التطبيقات**.
7. لبدء المسح الضوئي، المس مسح ضوئي. تظهر شاشة "تقدم المهمة"، ويتم مسح المستند الأصلي ضوئيًا. تقوم الطابعة بتخزين الصورة الممسوحة ضوئيًا على الطابعة.
  8. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها.
    - لتغيير الإعدادات، المس برمجة الجزء التالي.
    - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، المس مسح الجزء التالي ضوئيًا.
    - للإنهاء، المس إرسال.
  9. لنقل الملف إلى الكمبيوتر، استخدم خادم الويب المضمن. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **استرداد ملفات المسح الضوئي من مجلد صندوق البريد**.


### المسح الضوئي إلى مجلد صندوق البريد الخاص

تتيح لك هذه الميزة مسح المستندات ضوئيًا إلى مجلد صندوق البريد الخاص. ويمكن أن تتطلب مجلدات صندوق البريد الخاص كلمة مرور. يمكنك استخدام خادم الويب المضمن لإنشاء مجلدات صندوق البريد الخاص. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [إنشاء مجلد صندوق بريد خاص](#). لإجراء المسح الضوئي إلى مجلد صندوق بريد خاص:

1. تحميل المستندات الأصلية.
  2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  3. المس مسح مهام سير العمل ضوئيًا.
  4. لتحديد مهام سير العمل، من الشاشة "اختيار مهام سير العمل"، حدد مجلد صندوق بريد خاص.
-  ملاحظة: إذا لم يتم عرض شاشة اختيار مهمة سير العمل بشكل تلقائي، فالمس تغيير مهمة سير العمل لعرضها.
5. على شاشة "كلمة مرور صندوق البريد"، أدخل كلمة المرور، ثم المس موافق.
  6. لإضافة وجهة ملف، المس إضافة وجهات ملف، ثم حدد وجهة ملف من القائمة.
  7. اضبط إعدادات مسح مهمة سير العمل ضوئيًا حسب الحاجة.
    - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا باسم ملف معين، المس اسم الملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا، ثم المس موافق.
    - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتنسيق ملف محدد، المس بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب.
    - إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، فقم بتمكين إنشاء مهمة لجمع الصفحات في ملف مسح ضوئي واحد.
    - في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المس المسح الضوئي على الوجهين، ثم حدد خيارًا للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع مميزات التطبيقات.
  8. لبدء المسح الضوئي، المس مسح ضوئي.
  9. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها:
    - لتغيير الإعدادات، المس برمجة الجزء التالي.
    - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، المس مسح الجزء التالي ضوئيًا.
    - للإنهاء، المس إرسال.
  10. لنقل الملف إلى الكمبيوتر، استخدم خادم الويب المضمن. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [استرداد ملفات المسح الضوئي من مجلد صندوق البريد](#).

### إنشاء مجلد صندوق بريد خاص

إذا كانت سياسة المسح الضوئي التي تسمح بمجلدات إضافية مفعلة، فيمكنك إنشاء مجلد صندوق بريد خاص. يمكن لمسؤول النظام إنشاء مجلد صندوق بريد خاص في أي وقت. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs). لإنشاء مجلد صندوق بريد خاص بكلمة مرور:

1. على الكمبيوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان، ثم اضغط على إدخال أو عودة.
-  ملاحظة: لمعرفة تفاصيل حول الحصول على عنوان IP لطابعتك، ارجع إلى البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك.
2. انقر فوق علامة تبويب المسح الضوئي.

3. في قسم "العرض"، حدد **صناديق البريد**.

 ملاحظة: إذا لم يظهر قسم "العرض"، فلن يتم تمكين "المسح الضوئي إلى صندوق البريد". لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/MLC415docs](http://www.xerox.com/office/MLC415docs).

4. في قسم "المسح الضوئي إلى صندوق البريد"، انقر فوق **إنشاء مجلد**.

5. انقر فوق حقل **اسم المجلد**، ثم اكتب اسمًا للمجلد.

6. في حقل "كلمة مرور المجلد"، اكتب كلمة مرور تلتزم بقواعد كلمات المرور.

7. في حقل "تأكيد كلمة مرور المجلد"، اكتب كلمة المرور مرة أخرى.

8. انقر فوق **تطبيق**.

يظهر مجلد صندوق البريد الخاص في قائمة مجلدات الصندوق البريدي في خادم الويب المضمن وعلى شاشة اللمس بالطباعة ضمن اختيار مهام سير العمل. سيتم تخزين المحتويات على الطباعة.

#### استرداد ملفات المسح الضوئي من مجلد صندوق البريد

يمكنك استخدام خادم الويب المضمن لاسترداد ملفات المسح الضوئي من مجلد صندوق البريد ونسخ الملفات إلى جهاز الكمبيوتر.

لاسترداد ملفات المسح الضوئي:

1. على الكمبيوتر لديك، افتح أي مستعرض ويب واكتب عنوان IP الخاص بالطباعة في حقل العنوان، ثم اضغط على **إدخال أو عودة**.

 ملاحظة: لمعرفة تفاصيل حول الحصول على عنوان IP لطابعتك، ارجع إلى **البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك**.

2. انقر فوق علامة تبويب **المسح الضوئي**.

3. في قسم "العرض"، حدد **صناديق البريد**.

4. في قسم "المسح الضوئي إلى صندوق البريد"، انقر فوق المجلد الذي يتضمن المسح الضوئي.

 ملاحظة:

• بالنسبة للمجلد الخاص المحمي بكلمة مرور، انقر فوق حقل **كلمة مرور المجلد** واكتب كلمة المرور، ثم انقر فوق **موافق**.

• في حالة عدم ظهور ملف الصورة، انقر فوق **تحديث طريقة العرض**.


يظهر ملف المسح الضوئي في إطار "محتويات المجلد".

5. ضمن "الإجراء"، حدد أحد الخيارات، ثم انقر **موافق**.

• **تنزيل** لحفظ نسخة من الملف على جهاز الكمبيوتر. انقر فوق **حفظ**، ثم انتقل إلى الموقع على جهاز الكمبيوتر لحفظ الملف عند المطالبة بذلك. افتح الملف أو أغلق مربع الحوار.

• **إعادة الطباعة** لطباعة الملف دون حفظ نسخة من الملف على جهاز الكمبيوتر.

• **حذف** لإزالة الملف من صندوق البريد. انقر فوق **موافق** لحذف الملف أو **إلغاء** لإلغاء العملية عند المطالبة بذلك.

 ملاحظة: يمكنك أيضًا طباعة أحد ملفات صندوق البريد باستخدام تطبيق الطباعة من. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **طباعة من**.

### المسح الضوئي إلى المجلد الرئيسي للمستخدم


يتيح لك "المسح الضوئي إلى الصفحة الرئيسية" إجراء المسح الضوئي للمستندات إلى الدليل الرئيسي على خادم خارجي. يتميز الدليل الرئيسي لكل مستخدم تمت مصادقته. يتم إنشاء مسار الدليل من خلال LDAP.

تتوفر ميزة "المسح الضوئي إلى الصفحة الرئيسية" باسم مهمة سير عمل الصفحة الرئيسية في تطبيق المسح الضوئي لمهام سير العمل.

لتمكين مهام سير عمل الصفحة الرئيسية:


- تأكد من تهيئة مصادقة شبكة LDAP.

- تأكد من تحديد مواقع مجلد الصفحة الرئيسية لكل مستخدم في دليل LDAP.

 ملاحظة: عندما يقوم مستخدم ما بتسجيل الدخول إلى الطابعة مستخدمًا بيانات اعتماد الشبكة، تظهر مهام سير عمل الصفحة الرئيسية على شاشة اختر مهام سير عمل.

لاستخدام مهام سير عمل الصفحة الرئيسية:

1. تحميل المستندات الأصلية.
2. لتسجيل الدخول إلى الطابعة، المس **تسجيل الدخول**، ثم سجّل الدخول باستخدام بيانات اعتماد الشبكة.
3. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
4. المس **مسح مهام سير العمل ضوئيًا**.
5. من شاشة اختيار مهام سير العمل، المس مهام سير عمل **الصفحة الرئيسية**.

 ملاحظة:


- إذا لم يتم عرض شاشة اختيار مهمة سير العمل بشكل تلقائي، فالمس **تغيير مهمة سير العمل** لعرضها.
  - إذا لم يتم عرض مهام سير عمل الصفحة الرئيسية، فتتحقق من تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المطلوبة.
6. لإضافة وجهة ملف، المس **إضافة وجهات ملف**، ثم حدد وجهة ملف من القائمة.
  7. اضبط إعدادات مسح مهمة سير العمل ضوئيًا حسب الحاجة.
    - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا باسم ملف معين، المس اسم الملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا، ثم المس **موافق**.
    - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتنسيق ملف محدد، المس بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب.
    - إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، فقم بتمكين **إنشاء مهمة لجمع الصفحات** في ملف مسح ضوئي واحد.
    - في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المس **المسح الضوئي على الوجهين**، ثم حدد خيارًا للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع **مميزات التطبيقات**.
  8. لبدء المسح الضوئي، المس **مسح ضوئي**.
  9. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها.
    - لتغيير الإعدادات، المس **برمجة الجزء التالي**.
    - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، المس **مسح الجزء التالي ضوئيًا**.
    - للإنتهاء، المس **إرسال**.
  10. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.




### المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB محمول

يمكنك مسح مستند ضوئيًا وتخزين الملف الذي تم مسحه على محرك أقراص USB محمول. تنتج وظيفة المسح الضوئي إلى USB مسوحات ضوئية في ملف بصيغة **.jpg** و**.pdf** و**(a) pdf** و**.xps** و**.tif**.

تتوفر ميزة المسح الضوئي إلى USB كمهمة سير عمل USB في تطبيق المسح الضوئي لمهام سير العمل.


ملاحظة: يتوفر الدعم لمحرك أقراص USB المحمولة المهيأة بنظام الملفات FAT32 النموذجي فقط. 

لإجراء المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB محمول:

1. تحميل المستندات الأصلية.
  2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  3. أدخل محرك أقراص USB محمول في منفذ ذاكرة USB.
  4. على شاشة تم اكتشاف محرك أقراص USB، المسح ضوئي إلى USB.
- ملاحظة: إذا تم بالفعل إدخال محرك أقراص USB في الطابعة، فالمسح الضوئي لمهام سير العمل. المسح تغيير مهام سير العمل، ثم المسح USB. 

5. إضافة وجهة ملف، المسح إضافة وجهات ملف، ثم حدد وجهة ملف من القائمة.
  6. اضبط إعدادات مسح مهمة سير العمل ضوئيًا حسب الحاجة.
- لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا باسم ملف معين، المسح اسم الملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا، ثم المسح موافق.
  - لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتنسيق ملف محدد، المسح بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب.
  - إذا كنت تستخدم زجاج المستندات، فقم بتمكين إنشاء مهمة لجمع الصفحات في ملف مسح ضوئي واحد.
  - في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المسح المسح الضوئي على الوجهين، ثم حدد خيارًا.
- للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع مميزات التطبيقات.

7. لبدء المسح الضوئي، المسح مسح ضوئي.
  8. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها.
- لتغيير الإعدادات، المسح برمجة الجزء التالي.
  - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، المسح مسح الجزء التالي ضوئيًا.
  - للإنتهاء، المسح إرسال.

 **الحذر:** لا تقم بإزالة محرك أقراص USB أثناء تنفيذ الطابعة لمهمة المسح الضوئي. عند إزالة محرك الأقراص المحمول قبل اكتمال النقل، يمكن أن يصبح الملف غير قابل للاستخدام ويمكن أن يحدث تلف للملفات الأخرى الموجودة على محرك الأقراص.

9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### تطبيقات اللمسة الواحدة

يُمكنك تطبيق اللمسة الواحدة من استخدام مهام سير عمل دون الاضطرار إلى استخدام تطبيق المسح الضوئي لمهام سير العمل. يتم عرض تطبيقات اللمسة الواحدة على الشاشة الرئيسية وتستخدم بلمسة واحدة.

يمكنك استخدام خادم الويب المضمن لتصميم التطبيق، وإقرانه بمهام سير العمل، وتعيين حقوق المستخدم. للحصول على تفاصيل حول إنشاء التطبيقات اللمسة الواحدة لوجهات المسح الضوئي لمهام مسار العمل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/](http://www.xerox.com/office/)



## مسح ضوئي إلى

## نظرة عامة على "المسح الضوئي إلى"

يمكنك استخدام تطبيق مسح ضوئي إلى (Scan To) لمسح المستندات ضوئيًا إلى عدة جهات ومستلمين في مسح ضوئي فردي. يمكن أن تكون وجهة مسح ضوئي إلى عنوان بريد إلكتروني، أو محرك أقراص USB محمول، أو موقع شبكة SMB، أو وجهة بعيدة أخرى. يمكن أن يكون مستلم المسح الضوئي إلى هو أحد جهات الاتصال الموجودة في دفتر عناوين الجهاز أو دفتر عناوين شبكة أو عنوان بريد إلكتروني أو مستخدم مسجل الدخول.



يُدمج تطبيق المسح الضوئي إلى وظائف المسح الضوئي التالية:

- مسح المستندات الأصلية ضوئيًا إلى عنوان بريد إلكتروني. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [المسح الضوئي إلى عنوان بريد إلكتروني](#).
- مسح المستندات الأصلية ضوئيًا إلى محرك أقراص USB محمول. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB محمول](#).
- مسح المستندات الأصلية ضوئيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالمستخدم الذي سجل الدخول. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [المسح الضوئي إلى المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول](#).
- مسح المستندات الأصلية ضوئيًا إلى جهات بعيدة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [المسح الضوئي إلى الجهات البعيدة](#).
- مسح المستندات ضوئيًا إلى وجهة ملف واحد أو عدة جهات باستخدام مهام سير عمل مخصصة، ارجع إلى [المسح الضوئي لسير العمل](#).
- للحصول على معلومات حول جميع ميزات تطبيق "المسح الضوئي إلى" والإعدادات المتوفرة، ارجع إلى [مميزات التطبيقات](#).
- لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).
- إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى [تخصيص](#).

## المسح الضوئي إلى عنوان بريد إلكتروني

يمكنك مسح مستند ضوئيًا وإرسال الملف الممسوح ضوئيًا إلى عنوان بريد إلكتروني. يُنتج تطبيق المسح الضوئي إلى عمليات المسح الضوئي بتنسيقات الملفات **.jpg**، **.pdf**، **(a.pdf)**، **.xps**، و**.tif**. قبل إجراء المسح الضوئي إلى عنوان بريد إلكتروني، تأكد من تكوين الطابعة باستخدام معلومات خادم البريد الإلكتروني. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [System Administrator Guide](#) (دليل مسؤول النظام) على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

لمسح صورة ضوئيًا وإرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني:

1. قم بتحميل المستند الأصلي على زجاج المستندات أو في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.


## ملاحظة:

- عند اكتشاف المستندات الأصلية، يضيء المؤشر LED الخاص بتأكيد وحدة التغذية بالمستندات التلقائية.
- إذا تمت تهيئة ميزة الشاشة الافتراضية عند اكتشاف المستندات الأصلية، عند اكتشاف المستندات الأصلية، يتم تشغيل التطبيق الافتراضي تلقائيًا.
- إذا تم تمكين ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية، عند اكتشاف المستندات الأصلية، تبدأ المهمة تلقائيًا ويتم عرض شاشة العد التنازلي. لإيقاف العد التنازلي وبرمجة المهمة يدويًا، المس إلغاء.

2. في لوحة التحكم، المس الصفحة الرئيسية.
3. المس المسح الضوئي إلى.
4. إذا لم تظهر نافذة وجهة المسح الضوئي إلى، فالمس إضافة وجهة.
5. أضف المستلمين.
  - لإدخال عنوان البريد الإلكتروني يدويًا، المس البريد الإلكتروني. أدخل عنوان بريد إلكتروني، ثم المس إضافة.
  - لتحديد جهة اتصال أو مجموعة من دفتر عناوين الجهاز، المس دفتر عناوين الجهاز. المس المفضلات أو جهات الاتصال، ثم حدد مستلمًا.
  - لتحديد جهة اتصال أو مجموعة من دفتر عناوين الشبكة، المس دفتر عناوين الشبكة. في شريط البحث، اكتب اسم جهة الاتصال أو المجموعة التي تريد إضافتها، ثم المس بحث. من قائمة النتائج، حدد مستلمًا.
- ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول استخدام دفتر العناوين وإدارة المفضلة وإنشائها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).
6. لإضافة وجهة المسح الضوئي إلى أخرى، المس إضافة وجهة، ثم حدد الوجهة المطلوبة.
7. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا باسم ملف معين، المس اسم ملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس. المس إدخال.
8. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتنسيق ملف محدد، المس بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب.
  - ملاحظة: لجعل المستندات الممسوحة ضوئيًا قابلة للبحث، يمكن لمسؤول النظام لديك تمكين ميزة قابل للبحث.
9. اضبط خيارات المسح الضوئي حسب الحاجة.
  - لتغيير سطر موضوع البريد الإلكتروني، المس الموضوع. أدخل سطر موضوع جديدًا باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس، ثم المس إدخال.
  - لتغيير رسالة نص البريد الإلكتروني، المس الرسالة. أدخل رسالة جديدة، ثم المس موافق.
  - لمسح عدة صفحات ضوئيًا باستخدام زجاج المستندات، أو لتغيير إعدادات أقسام مختلفة من المهمة، المس إنشاء مهمة.
10. لبدء المسح الضوئي، المس مسح ضوئي.
11. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها.
  - لتغيير إعدادات الجزء التالي من المستند، المس برمجة جزء.
  - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، قم بتحميل المستند الجديد على زجاج المستند، ثم المس مسح الجزء ضوئيًا.
  - للإنتهاء، المس إرسال.
12. بالنسبة إلى المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، إذا تم تمكين ميزة التعلم التكييفي لإضفاء الطابع الشخصي، يمكن أن يظهر اقتراح لإنشاء تطبيق للمسة الواحدة للمهام المعقدة أو المكررة. لإنشاء تطبيقات بلمسة واحدة، المس إنشاء تطبيق بلمسة واحدة، ثم أعد التطبيق كما هو مطلوب. لرفض الاقتراح، المس إلغاء.
  - للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة إضفاء الطابع الشخصي، وإنشاء تطبيق للمسة الواحدة، راجع إضفاء الطابع الشخصي.
13. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

### المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB محمول

يمكنك مسح مستند ضوئيًا وتخزين الملف الذي تم مسحه على محرك أقراص USB محمول. ينتج تطبيق المسح الضوئي (Scan To) مسوحات ضوئية في ملف بصيغة **jpg** و **pdf** و **(a) pdf** و **xps** و **tif**.

 ملاحظة: يتوفر الدعم لمحرك أقراص USB المحمولة المهيأة بنظام الملفات FAT32 النموذجي فقط.

لإجراء المسح الضوئي إلى محرك أقراص USB محمول:

1. حملّ المستند الأصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات التلقائية.
  2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  3. المسح الضوئي إلى.
  4. في حالة عدم ظهور نافذة وجهة المسح الضوئي إلى، المس إضافة وجهة.
  5. أدخل محرك أقراص USB المحمول في منفذ USB الموجود بالجانب الأمامي للطابعة، ثم المس USB.
-  ملاحظة: إذا حددت USB كمسح ضوئي إلى الوجهة قبل إدخال محرك أقراص USB، فسوف تتم مطالبتك بإدخاله.
6. لإضافة وجهة أخرى لمسح ضوئي إلى، المس إضافة وجهة، ثم حدد الوجهة المطلوبة.
  7. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كاسم ملف معين، المس اسم الملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس. المس إدخال.
  8. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتنسيق ملف محدد، المس بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب.
  9. اضبط ميزات المسح الضوئي حسب الحاجة.
  10. لمسح عدة صفحات ضوئيًا باستخدام زجاج المستندات، أو لتغيير إعدادات أقسام مختلفة من المهمة، المس إنشاء مهمة.
  11. لبدء المسح الضوئي، اضغط على مسح ضوئي.
  12. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها.
    - لتغيير الإعدادات للجزء التالي من المستند، المس جزء البرنامج.
    - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، قم بتحميل صفحة جديدة على زجاج المستندات، ثم المس مسح ضوئي لجزء.
    - للإنتهاء، المس إرسال.
- تقوم الطابعة بمرح صورًا ضوئيًا إلى مجلد الجذر لمحرك أقراص USB المحمول.
13. إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي من زجاج المستندات، فالمس تم أو المس إضافة صفحة لمسح صفحة أخرى ضوئيًا.
-  ملاحظة: إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي لمستند من وحدة تغذية المستندات التلقائية، فلن تظهر المطالبة.

**تحذير:** لا تقم بإزالة محرك أقراص USB المحمول أثناء مسح الجهاز للمهمة ضوئيًا ومعالجتها. عند إزالة محرك الأقراص المحمول قبل اكتمال النقل، يمكن أن يصبح الملف غير قابل للاستخدام ويمكن أن يحدث تلف للملفات الأخرى الموجودة على محرك الأقراص.

14. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### المسح الضوئي إلى المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول

يمكنك استخدام وظيفة إضافية لمسح مستند ضوئيًا وإرسال الملف المسحوق ضوئيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بمستخدم قام بتسجيل الدخول.

ملاحظة: يمكن فقط للمستخدمين الذين تمت مصادقتهم من خلال خادم LDAP أن يكون لديهم عنوان بريد إلكتروني مرتبط.

قبل المسح الضوئي إلى مستخدم قام بتسجيل الدخول، تأكد من تكوين مصادقة مستخدم LDAP. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى System Administrator Guide (دليل مسؤول النظام) على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

يُنتج تطبيق المسح الضوئي إلى عمليات المسح الضوئي بتنسيقات الملفات **.jpg**، و**.pdf**، و**.pdf (a)**، و**.xps**، و**.tif**.

لمسح صورة ضوئيًا وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم الذي قام بتسجيل الدخول:

1. قم بتحميل المستند الأصلي على زجاج المستندات أو في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.
  2. في لوحة التحكم، المس الصفحة الرئيسية.
  3. المس المسح الضوئي إلى.
  4. إذا لم تظهر نافذة وجهة المسح الضوئي إلى، فالمس إضافة وجهة.
  5. المس إضافتي.
  6. إذا لم تقم بتسجيل الدخول، فستظهر شاشة تسجيل الدخول. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لشبكة LDAP، ثم المس تم.
  7. لإضافة وجهة المسح الضوئي إلى أخرى، المس إضافة وجهة، ثم حدد الوجهة المطلوبة.
  8. لحفظ المستند المسحوق ضوئيًا باسم ملف معين، المس اسم ملف المرفق، ثم أدخل اسمًا جديدًا باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس. المس إدخال.
  9. لحفظ المستند المسحوق ضوئيًا كتنسيق ملف محدد، المس بتنسيق الملف المرفق، ثم حدد التنسيق المطلوب.
- ملاحظة: لجعل المستندات المسحوقة ضوئيًا قابلة للبحث، يمكن لمسؤول النظام لديك تمكين ميزة قابل للبحث.
10. اضبط خيارات المسح الضوئي حسب الحاجة.
  11. لمسح عدة صفحات ضوئيًا باستخدام زجاج المستندات، أو لتغيير إعدادات أقسام مختلفة من المهمة، المس إنشاء مهمة.
  12. لبدء المسح الضوئي، المس مسح ضوئي.
  13. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها.
    - لتغيير إعدادات الجزء التالي من المستند، المس برمجة جزء.
    - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، قم بتحميل المستند الجديد على زجاج المستند، ثم المس مسح الجزء ضوئيًا.
    - للإنتهاء، المس إرسال.
  14. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### المسح الضوئي إلى الوجهات البعيدة

يمكنك إجراء المسح الضوئي إلى الوجهات البعيدة التالية:

- الخدمات السحابية: Dropbox، وGoogle Drive، وMicrosoft OneDrive
- FTP و SFTP
- SMB

خدمة المسح الضوئي إلى السحابة هي ميزة مرخصة. يتطلب الوصول إلى الخدمة مفتاح تثبيت الميزة. لتمكين هذا الخيار، على صفحة تثبيت الميزة، قم بتوفير مفتاح تثبيت ميزة ترخيص المسح الضوئي إلى السحابة. لشراء مفتاح تثبيت ميزة ترخيص المسح الضوئي إلى السحابة لجهازك، تواصل مع ممثل Xerox.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تهيئة ميزة المسح الضوئي إلى الوجهة البعيدة، ارجع إلى دليل مسؤول النظام.

### خدمات المسح إلى السحابة

قبل المسح الضوئي إلى وجهة سحابة، تأكد من تكوين الطابعة بمعلومات الخدمة السحابية. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام. لمسح مستند وإرساله إلى خدمة سحابية، قم بما يلي:

1. حمّل المستند الأصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة.
  2. على لوحة التحكم، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  3. المسح المسح الضوئي إلى.
  4. المسح **Dropbox**، أو **Google Drive**، أو **Microsoft Onedrive**.
  5. وعند المطالبة، اكتب اسم مستخدم وكلمة مرور صالحين في نافذة تسجيل الدخول لموفر السحابة، ثم المسح إدخال.
  6. حدد موقع مجلد لمستندك الممسوح ضوئيًا، ثم المسح موافق.
  7. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كاسم ملف محدد، المسح اسم الملف. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس، ثم المسح إدخال.
  8. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتتنسيق ملف محدد، المسح تنسيق الملف، ثم حدد التنسيق المطلوب. اضبط خيارات المسح الضوئي حسب الحاجة.
  9. لبدء المسح الضوئي، المسح مسح ضوئي.
- تمسح الطابعة المستندات ضوئيًا إلى المجلد الذي حددته.

### المسح الضوئي إلى ملقم FTP أو SFTP

قبل المسح الضوئي إلى ملقم FTP أو SFTP، تأكد من تكوين الطابعة بمعلومات الملقم. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام. لمسح مستند وإرساله إلى ملقم FTP أو SFTP، قم بما يلي:

1. حمّل المستند الأصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة.
  2. على لوحة التحكم، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  3. المسح المسح الضوئي إلى.
  4. المسح **FTP** أو **SFTP**، ثم أدخل عنوان الملقم.
  5. إذا تمت المطالبة، أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور صالحين، ثم المسح إدخال.
  6. حدد موقع مجلد لمستندك الممسوح ضوئيًا، ثم المسح موافق.
  7. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كاسم ملف محدد، المسح اسم الملف. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس، ثم المسح إدخال.
  8. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتتنسيق ملف محدد، المسح تنسيق الملف، ثم حدد التنسيق المطلوب. اضبط خيارات المسح الضوئي حسب الحاجة.
  9. لبدء المسح الضوئي، المسح مسح ضوئي.
- تمسح الطابعة المستندات ضوئيًا إلى المجلد الذي حددته.

10. إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي من زجاج المستندات، فالمسح تم أو المسح إضافة صفحة، لمسح صفحة أخرى ضوئيًا.

ملاحظة: إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي لمستند من وحدة تغذية المستندات التلقائية، فلن تظهر المطالبة.

11. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### المسح الضوئي إلى مجلد مشترك على كمبيوتر متصل بالشبكة

يمكنك تنفيذ عملية مسح ضوئي لمستند ما وحفظ الملف الممسوح ضوئيًا في مجلد على كمبيوتر متصل بشبكة. ينتج تطبيق المسح الضوئي (Scan To) مسوحات ضوئية في ملف بصيغة **jpg** و **pdf** و **pdf (a)** و **xps** و **tif**.

ملاحظة: لمسح مجلد رئيسي لمستخدم ضوئيًا، استخدم تطبيق المسح الضوئي لمهام سير العمل. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى إضافة "مسح ضوئي إلى وجهة" إلى "إدخال دفتر عناوين".

### قبل البدء

قبل إجراء المسح الضوئي على مجلد موجود في جهاز كمبيوتر متصل بشبكة، نفذ الخطوات التالية:

- إنشاء مجلد مشترك على الكمبيوتر الخاص بك:
- لنظام التشغيل Windows، ارجع إلى مشاركة مجلد على كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows.
- لنظام التشغيل Macintosh، ارجع إلى مشاركة مجلد في Macintosh OS X الإصدار 10.7 والإصدارات الأحدث.
- تكوين مجلد SMB. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).
- استخدام خادم الويب المضمن لربط "المسح الضوئي إلى" بوجهة مع إحدى جهات اتصال دفتر عناوين الجهاز. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى إضافة "مسح ضوئي إلى وجهة" إلى "إدخال دفتر عناوين".
- ملاحظة: تأكد من احتواء "دفتر عناوين" على جهة اتصال واحدة على الأقل بها وجهة للمسح الضوئي.

### المسح الضوئي إلى مجلد مشترك على كمبيوتر متصل بالشبكة

1. حملّ المستند الأصلي على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات التلقائية.
2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
3. المسح المسح الضوئي إلى.
4. لتحديد الوجهة للمستند الممسوح ضوئيًا، حدد أحد الخيارات التالية.
- لمسح مجلد SMB ضوئيًا على كمبيوتر متصل بالشبكة، المس الشبكة. استعرض المجلد المطلوب، أو أدخل اسم مسار الشبكة، ثم المس موافق.

ملاحظة: لمعرفة تفاصيل عن تهيئة مجلدات SMB ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

- للمسح الضوئي لمجلد مرتبط بجهة اتصال في دفتر عناوين، المس دفتر عناوين الجهاز. حدد جهة الاتصال المطلوبة، ثم المس موقع المسح الضوئي إلى.

ملاحظة: للحصول على تفاصيل حول كيفية إقران مجلد مرتبط بالشبكة مع جهة اتصال موجودة في دفتر عناوين، ارجع إلى إضافة "مسح ضوئي إلى وجهة" إلى "إدخال دفتر عناوين".

5. لإضافة وجهة أخرى لمسح ضوئي إلى، المس إضافة وجهة، ثم حدد الوجهة المطلوبة.
6. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كاسم ملف محدد، المس اسم الملف. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس، ثم المس إدخال.
7. لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا كتسمية ملف محدد، المس تنسيق الملف، ثم حدد التنسيق المطلوب.





8. اضبط خيارات المسح الضوئي حسب الحاجة.
9. لمسح عدة صفحات ضوئيًا باستخدام زجاج المستندات، أو لتغيير إعدادات أقسام مختلفة من المهمة، المس لإنشاء مهمة.
10. لبدء المسح الضوئي، اضغط على مسح ضوئي.
11. في حال تمكين إنشاء مهمة، قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها.
  - لتغيير الإعدادات للجزء التالي من المستند، المس جزء البرنامج.
  - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، حمل المستند الجديد على زجاج المستندات، ثم المس مسح ضوئي لجزء.
  - للإنهاء، المس إرسال.
12. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### إضافة "مسح ضوئي إلى وجهة" إلى "إدخال دفتر العناوين"

يمكنك إنشاء جهات اتصال دفتر العناوين باستخدام خادم الويب المضمن. إن جهة الاتصال عبارة عن مستخدم لديه عنوان بريد إلكتروني مرتبط أو رقم فاكس أو وجهة مسح ضوئي. إذا تم إعداد جهة اتصال لتضمين مسح ضوئي إلى وجهة، فتكون جهة الاتصال متاحة للاختيار في تطبيق "المسح الضوئي إلى". يمكن تمييز جهات الاتصال على أنها "مفضلة".

لإنشاء جهة اتصال بدفتر العناوين وإضافة مسح ضوئي إلى وجهة:

1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.
  - ملاحظة: لمعرفة تفاصيل حول الحصول على عنوان IP لطابعتك، ارجع إلى البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك.
2. انقر فوق دفتر العناوين.
3. لإضافة جهة اتصال أو تحريرها في دفتر العناوين:
  - لإضافة جهة اتصال، انقر على إضافة، ثم أدخل معلومات جهة الاتصال.
  - لتحرير جهة الاتصال، حدد جهة الاتصال، ثم انقر فوق تحرير.
4. ملاحظة: إذا كان الزر "إضافة" غير متوفر، فهذا يعني أن دفتر العناوين قد وصل إلى نهايته. يمكن أن يحتوي دفتر عناوين الجهاز على ما يصل إلى 5000 جهة اتصال.
4. لإقران وجهة مسح ضوئي بجهة الاتصال هذه، ضمن "مسح ضوئي إلى وجهة"، انقر فوق الزر إضافة وجهة (+). أدخل الاسم المستعار الذي تريد ظهوره في دفتر العناوين.
5. ضمن "البروتوكول"، حدد أحد الخيارات، ثم أدخل عنوان الوجهة:
  - بالنسبة إلى FTP أو SFTP أو SMB:
  - لـ "عنوان IP"، أدخل "عنوان IP": رقم المنفذ.
  - لـ "اسم المضيف"، أدخل "اسم المضيف": رقم المنفذ.
  - بالنسبة إلى Netware، أدخل اسم الخادم وحجم الخادم وشجرة NDS وسياق NDS.
6. بالنسبة إلى SMB، في الحقل مشاركة، أدخل اسم مجلد الوجهة. على سبيل المثال، لحفظ ملفات ممسوحة ضوئيًا في مجلد مشترك اسمه scans، اكتب scans.
7. في "مسار المستند"، أدخل اسم المجلد الفرعي ضمن مجلد الوجهة. على سبيل المثال، لحفظ الملفات الممسوحة ضوئيًا في مجلد اسمه colorskans داخل المجلد scans، اكتب colorskans.

8. أدخل اسم تسجيل دخول وكلمة مرور صالحين.
- ملاحظة: استخدم اسم تسجيل الدخول الخاص بالكمبيوتر الذي يحمل مجلد الوجهة. بالنسبة لـSMB، يكون اسم تسجيل الدخول هو اسم مستخدم جهاز الكمبيوتر. 
9. لتأكيد صحة تفاصيل الوجهة، انقر فوق اختبار الوجهة.
10. انقر فوق حفظ، أو حدد إضافة جهة اتصال أخرى بعد الحفظ، ثم انقر فوق حفظ.
- ملاحظة: لتمييز جهة اتصال كوجهة مفضلة للبريد الإلكتروني أو الفاكس أو المسح الضوئي، انقر فوق رمز النجمة للحقل المناسب. أما إذا تم النقر فوق النجمة الموجودة بجوار اسم العرض، فتصبح جهة الاتصال مفضلة عامة. 

## الفاكس

### نظرة عامة على الفاكس


عندما تقوم بإرسال فاكس من لوحة التحكم بالطابعة، يتم مسح المستند ضوئيًا وإرساله إلى جهاز فاكس باستخدام خط هاتف مخصص. يمكنك استخدام تطبيق الفاكس لإرسال المستندات بالفاكس إلى رقم فاكس أو جهة اتصال فردية أو إلى مجموعة من جهات الاتصال.



يمكنك استخدام تطبيق الفاكس للقيام بالمهام التالية:

- تأخير إرسال مهمة الفاكس لمدة تصل إلى 24 ساعة.
- إرسال فاكس من الكمبيوتر.
- تمرير مستندات الفاكس إلى عنوان بريد إلكتروني.
- طباعة فاكس من مجلد مؤمن.

تعمل وظيفة الفاكس بصورة أفضل مع خط هاتف تناظري. بروتوكولات نقل الصوت عبر الإنترنت (VOIP) مثل خدمة الألياف الضوئية (FIOS) وخط المشترك الرقمي (DSL) غير مدعومة. قبل استخدام تطبيق الفاكس، قم بتهيئة إعدادات الفاكس لضمان توافقها مع أنماط الاتصال واللوائح المحلية لديك. تشمل إعدادات الفاكس على ميزات اختيارية يمكنك استخدامها لتكوين الطابعة لإرسال بالفاكس.

ملاحظة: ليست كل الخيارات المدرجة مدعومة في كل الطابعات. فلا تنطبق بعض الخيارات إلا على طراز طابعة أو تهيئة أو نظام تشغيل أو نوع برنامج تشغيل معين. 

للحصول على معلومات حول جميع ميزات تطبيق الفاكس والإعدادات المتوفرة، ارجع إلى **مميزات التطبيقات**.

لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).


إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى **تخصيص**.

### إرسال فاكس


### لإرسال فاكس:

## 1. تحميل المستندات الأصلية.

- بالنسبة للصفحات الفردية أو الورق الذي لا يمكن تغذيته باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة، استخدم زجاج المستندات. ارفع وحدة تغذية المستندات التلقائية ثم ضع المستند الأصلي في الزاوية العلوية اليسرى بزجاج المستندات بحيث يكون متجهًا لأسفل.



- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة لتغذية الصفحات المتعددة أو الفردية أو الصفحات ذات الوجهين. قم بإزالة أية دبابيس أو مشابك ورق من الصفحات. أدخل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية بحيث يكون وجه المستندات لأعلى مع إدخال الجزء العلوي من الصفحة في وحدة التغذية أولاً. اضبط موجهاً الورق حتى تستقر في مواجهة المستندات الأصلية.



ملاحظة: 

- عند اكتشاف المستندات الأصلية، يضيء المؤشر LED الخاص بتأكيد وحدة التغذية بالمستندات التلقائية.
- إذا تمت تهيئة ميزة الشاشة الافتراضية عند اكتشاف المستندات الأصلية، عند اكتشاف المستندات الأصلية، يتم تشغيل التطبيق الافتراضي تلقائيًا.
- إذا تم تمكين ميزة البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية، عند اكتشاف المستندات الأصلية، تبدأ المهمة تلقائيًا ويتم عرض شاشة العد التنزلي. لإيقاف العد التنزلي وبرمجة المهمة يدويًا، المس إلغاء.

2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.


3. المس فاكس.

4. لمسح إعدادات التطبيق السابقة، المس إعادة تعيين.

5. إدخال مستلمين:
- إذا ظهرت شاشة الإدخال، فالمس أحد الخيارات، أو المس **X** لإدخال أحد المستلمين.
  - لتحديد جهة اتصال أو مجموعة من دفتر عناوين الجهاز، المس **دفتر عناوين الجهاز**. المس **المفضلات** أو **جهات الاتصال**، ثم حدد مستلمًا.
  - لإدخال رقم الفاكس يدويًا، المس **إدخال يدوي**. في الحقل إدخال رقم الفاكس، أدخل رقم الفاكس، ثم المس **إضافة**.
  - لإضافة المزيد من المستلمين، المس **إضافة مستلم**، ثم كرر الإجراء.
-  ملاحظة: لإدراج توقف مؤقت حسب الحاجة، المس **توقف مؤقت أثناء الطلب**. لإدخال إيقافات مؤقتة أطول، المس **توقف مؤقت أثناء الطلب** عدة مرات.
6. اضبط إعدادات الفاكس حسب الحاجة.
- لمسح المزيد من المستندات ضوئيًا باستخدام زجاج المستندات أو لتغيير إعدادات أقسام مختلفة من المهمة، المس **إنشاء مهمة**.
  - في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المس **المسح الضوئي على الوجهين**، ثم حدد خيارًا.
- للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع **مميزات التطبيقات**.
7. المس إرسال.
8. في حال تمكين إنشاء مهمة، المس **مسح ضوئي**، ثم قم بهذه الخطوات عند المطالبة بها:
- لتغيير الإعدادات، المس **برمجة الجزء التالي**.
  - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، المس **مسح الجزء التالي ضوئيًا**.
  - للإنتهاء، المس **إرسال**.
9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **الصفحة الرئيسية**.

### مهام سير عمل الفاكس

#### إرسال فاكس متأخر

- يمكنك ضبط وقت في المستقبل تقوم الطابعة بإرسال مهمة الفاكس فيه. يمكن تأخير إرسال مهمة الفاكس لمدة تصل إلى 24 ساعة.
-  ملاحظة: قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من ضبط الطابعة على الوقت الحالي. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

لتحديد وقت إرسال الفاكس:

1. تحميل المستندات الأصلية.
  2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الصفحة الرئيسية**، ثم المس **الفاكس**.
  3. قم بإضافة مستلمين للفاكس، ثم اضبط إعدادات الفاكس حسب الحاجة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **إرسال فاكس**.
  4. المس **تأخير الإرسال**.
  5. المس **تأخير الإرسال**، ثم اضبط الوقت لإرسال الفاكس.
- لضبط الساعة، المس **الحقل الساعة**، ثم استخدم لوحة المفاتيح الرقمية أو المس الأسهم.
  - لضبط الدقائق، المس **الحقل الدقائق**، ثم استخدم لوحة المفاتيح الرقمية أو المس الأسهم.
  - في حالة ضبط الطابعة على عرض الساعة بتنسيق 12 ساعة، المس **ص** أو **م**.

6. **المس موافق.**

7. **المس إرسال.** يتم مسح الفاكس ضوئيًا وحفظه، ثم يتم إرساله في الوقت المحدد.

### إضافة ورقة غلاف

يمكنك استخدام خيار ورقة الغلاف لإضافة صفحة مقدمة إلى بداية الفاكس. يمكنك إضافة تعليق قصير إلى ورقة الغلاف، بالإضافة إلى تفاصيل إلى ومن.

لتضمين ورقة غلاف:

1. تحميل المستندات الأصلية.
2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الصفحة الرئيسية**، ثم **المس الفاكس**.
3. قم بإضافة مستلمين للفاكس، ثم اضبط إعدادات الفاكس حسب الحاجة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **إرسال فاكس**.
4. **المس ورقة الغلاف < تشغيل**.
5. لإدخال اسم المستلم، **المس الحقل إلى**، ثم استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس. **المس موافق**.
6. لإدخال اسم المرسل، **المس الحقل من**، ثم استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس. **المس موافق**.
7. لإضافة تعليق، قم بإحدى الخطوات التالية.
  - **المس تعليق موجود.**
  - **المس تعليق <متوفر>**، ثم **المس الرمز تحرير**. لكتابة نص، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس. **المس موافق**.


ملاحظة: 

- لحذف تعليق موجود، **المس التعليق**، ثم **المس X**. للتأكد من الإجراء، **المس حذف**.
- لتحرير تعليق موجود، **المس التعليق** ثم **المس الرمز تحرير**. لتغيير التعليق، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس. **المس موافق**.

8. **المس موافق.**

### طباعة فاكس آمن

عندما يتم تمكين خيار استلام الفاكس الآمن، يتم احتجاز جميع الفاكسات التي يستلمها الجهاز في قائمة المهام حتى تُدخَلَ رمز المرور. بعد إدخال رمز المرور، يتم تحرير الفاكسات وطباعتها.

ملاحظة:  قبل أن تتمكن من استلام فاكس آمن، تأكد من تمكين ميزة استلام الفاكس الآمن. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

لطباعة فاكس آمن:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
  2. **المس المهام**، ثم **المس مهمة الفاكس الآمن المطلوبة من القائمة**.
  3. **المس طباعة**، ثم أدخل رمز المرور.
  4. **المس تحرير جميع مهام الفاكس**.
- طباعة جميع الفاكسات الآمنة.
5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **الصفحة الرئيسية**.

## حذف فاكس آمن


لحذف فاكس آمن:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس المهام، ثم المس مهمة الفاكس الآمن المطلوبة من القائمة.
3. المس حذف، ثم أدخل رمز المرور.
4. المس موافق.
5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

## إضافة أو تحرير جهات اتصال بدفتر عناوين الجهاز من لوحة التحكم

يمكنك إعداد دفتر عناوين الجهاز باستخدام خادم الويب المضمن. يمكن أن يحتوي دفتر العناوين عدد يصل إلى 5000 جهة اتصال يمكنك الوصول إليهم عند إدخال المستلمين أو الجهات باستخدام التطبيقات.

لإضافة أو تحرير جهات اتصال بدفتر عناوين الجهاز من لوحة التحكم:

 ملاحظة: قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يقوم مسؤول النظام بتمكين "إنشاء / تحرير جهة الاتصال" من "شاشة اللمس الخاصة بكل المستخدمين".

1. تحميل المستندات الأصلية.
2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
3. المس فاكس.
4. لمسح إعدادات التطبيق السابقة، المس إعادة تعيين.
5. المس إدخال يدوي. لكتابة رقم الفاكس، استخدم لوحة مفاتيح شاشة اللمس.
6. لإضافة مستلم إلى دفتر عناوين الجهاز، المس الرمز دفتر العناوين.
7. قم بإحدى الخطوات التالية.
  - لإنشاء مدخل، المس إنشاء جهة اتصال جديدة. المس كل حقل، ثم أدخل تفاصيل جهة الاتصال باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس. المس موافق.
  - لإضافة مدخل حالي، المس إضافة إلى جهة اتصال حالية. المس جهة الاتصال الموجودة في القائمة، أو استخدم الخيار بحث للعثور على جهة اتصال.
8. لتمييز مستلم للظهور كخيار مفضل، المس الرمز نجمة.
9. اضبط إعدادات الفاكس حسب الحاجة.
10. لبدء المسح الضوئي، المس إرسال.
11. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

## إرسال فاكس من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

يمكنك إرسال فاكس إلى الطابعة من خلال تطبيق على جهاز الكمبيوتر.

### إرسال فاكس من تطبيقات تعمل على أنظمة Windows

يمكنك استخدام برنامج تشغيل الطباعة لإرسال فاكس من تطبيقات تعمل على أنظمة Windows.

يمكنك استخدام نافذة الفاكس لإدخال المستلمين وإنشاء صفحة غلاف مزودة بملاحظات وضبط الخيارات. يمكنك إرسال ورقة تأكيد، وضبط سرعة الإرسال ودقة ووقت الإرسال وخيارات الطلب.

إرسال فاكس من تطبيقات تعمل على أنظمة Windows:

1. أثناء فتح المستند أو الصورة المطلوبة في التطبيق؛ افتح مربع الحوار "طباعة". بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، انقر فوق **ملف > طباعة** أو اضغط على **CTRL+P**.
2. حدد الطباعة المطلوبة. لفتح مربع الحوار "برنامج تشغيل الطباعة"، انقر فوق **خصائص الطباعة**.
3. في علامة التبويب **خيارات الطباعة**، من قائمة "أنواع المهام، حدد **فاكس**.
4. في نافذة "الفاكس"، انقر فوق علامة التبويب **المستلمون**.
5. لإضافة المستلمين يدويًا:
  - a. انقر فوق الرمز **إضافة مستلم**.
  - b. اكتب اسم المستلم ورقم الفاكس ثم قم بإضافة المعلومات الأخرى حسب الحاجة.
  - c. انقر فوق **موافق**.
  - d. لإضافة مستلمين إضافيين، كرر هذا الإجراء.
6. لإضافة جهات اتصال موجودة من دليل هاتف:
  - a. انقر فوق الرمز **إضافة من دليل الهاتف**.
  - b. حدد دليل الهاتف المطلوبة من القائمة.
  - c. حدد الأسماء من القائمة، أو ابحث عن جهة اتصال باستخدام شريط البحث.
  - d. لإضافة جهات الاتصال المحددة إلى قائمة مستلمي الفاكس، انقر فوق **السهم المتجه لأسفل**.
  - e. انقر فوق **موافق**.
  - f. لإضافة مستلمين إضافيين، كرر هذا الإجراء.
7. لتضمين ورقة غلاف، انقر فوق علامة التبويب **ورقة الغلاف**. من قائمة خيارات ورقة الغلاف، حدد **طباعة ورقة غلاف**. أدخل التفاصيل حسب الحاجة، ثم انقر فوق **موافق**.
8. في علامة التبويب "الخيارات"، حدد الخيارات المطلوبة، ثم انقر فوق **موافق**.
9. لحفظ الإعدادات والعودة إلى مربع حوار الطباعة الرئيسي، انقر فوق **موافق**.
10. انقر فوق **طباعة**. في نافذة "خصائص الفاكس"، انقر فوق **موافق**.

### إرسال فاكس من تطبيقات تعمل على أنظمة Macintosh®

يمكنك استخدام برنامج تشغيل الطباعة لإرسال فاكس من العديد من التطبيقات التي تعمل على أنظمة Macintosh®. لتثبيت برنامج تشغيل الطباعة، ارجع إلى **تثبيت برنامج تشغيل الطباعة**.

إرسال فاكس من تطبيقات تعمل على أنظمة Macintosh®:

1. أثناء فتح المستند أو الصورة المطلوبة في التطبيق؛ افتح مربع الحوار طباعة. بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، انقر فوق **ملف > طباعة** أو اضغط على **CMD+P**.
2. حدد الطباعة المطلوبة.



3. في نافذة طباعة، في قائمة خيارات الطباعة، انقر فوق **ميزات Xerox**.
4. من نافذة الورق/المخرج، انقر فوق **نوع المهمة**، ثم انقر فوق **فاكس**.
5. لإضافة مستلم، في النافذة فاكس، انقر على علامة التبويب **المستلمون**، ثم انقر على الرمز **إضافة مستلم**. اكتب اسم المستلم ورقم الفاكس ثم قم بإضافة المعلومات الأخرى حسب الحاجة، ثم انقر فوق **موافق**. لإضافة مستلمين إضافيين، كرّر هذا الإجراء.
6. لتضمين ورقة غلاف، انقر فوق علامة التبويب **ورقة الغلاف**. من قائمة ورقة الغلاف، حدّد **طباعة ورقة غلاف**، ثم أدخل التفاصيل حسب الحاجة.
7. لتأجيل وقت إرسال الفاكس، انقر فوق علامة التبويب **خيارات**، ثم انقر فوق قائمة وقت الإرسال، ثم انقر فوق **إرسال عند الساعة**. لإدخال وقت الإرسال، انقر فوق حقل إدخال الوقت، ثم أدخل الوقت المطلوب.
8. لتحديد خيارات الفاكس الإضافية، من نافذة خيارات، حدّد إعدادات الفاكس المطلوبة.
9. لحفظ الإعدادات والعودة إلى مربع حوار الطباعة الرئيسي، انقر فوق **موافق**.
10. لإرسال الفاكس، انقر فوق **طباعة**.

## فاكس عبر الخادم

### نظرة عامة على فاكس الملقم

يتيح لك "فاكس الملقم" إرسال فاكس عبر شبكة إلى ملقم فاكس. يقوم ملقم الفاكس بعدنذ بإرسال الفاكس إلى جهاز الفاكس عبر خط الهاتف. قبل أن تتمكن من إرسال فاكس ملقم، قم بتهيئة مستودع حفظ ملفات الفاكس أو موقع حفظ الملفات. يقوم ملقم الفاكس باسترداد المستندات من موقع حفظ الملفات وإرسالها عبر شبكة الهاتف.



للحصول على معلومات حول جميع ميزات تطبيق الفاكس للملقم والإعدادات المتوفرة، ارجع إلى **مميزات التطبيقات**.

لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى **تخصيص**.

### إرسال الفاكس عبر الملقم

في حالة اتصال ملقم الفاكس بالشبكة، يمكنك إرسال مستند إلى جهاز الفاكس دون الحاجة إلى خط هاتف مخصص.


عند استخدامك للفاكس عبر الملقم، يتم مسح المستند ضوئياً وإرساله إلى مستودع الفاكس على الشبكة. يقوم ملقم الفاكس بإرسال الفاكس عبر خط الهاتف إلى جهاز فاكس.

قبل أن تستخدم فاكس الملقم، يُطالب مسؤول النظام بتمكين تطبيق فاكس الملقم وتهيئة مستودع الفاكس أو موقع إرسال الملفات.


لإرسال الفاكس عبر الملقم:

## 1. تحميل المستندات الأصلية.

- بالنسبة للصفحات الفردية أو الورق الذي لا يمكن تغذيته باستخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة، استخدم زجاج المستندات. ارفع وحدة تغذية المستندات التلقائية ثم ضع المستند الأصلي في الزاوية العلوية اليسرى بزجاج المستندات بحيث يكون متجهًا لأسفل.



- استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة لتغذية الصفحات المتعددة أو الفردية أو الصفحات ذات الوجهين. قم بإزالة أية دبابيس أو مشابك ورق من الصفحات. أدخل المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية بحيث يكون وجه المستندات لأعلى مع إدخال الجزء العلوي من الصفحة في وحدة التغذية أولاً. اضبط موجهاً الورق حتى تستقر في مواجهة المستندات الأصلية.




ملاحظة: عند اكتشاف المستندات الأصلية، يضيء المؤشر LED الخاص بتأكيد وحدة التغذية بالمستندات التلقائية.

2. من لوحة التحكم بالجهاز، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.


3. المس فاكس الملقم.

4. لمسح إعدادات التطبيق السابقة، المس إعادة تعيين.

5. أدخل المستلمين.
- إذا ظهرت شاشة الإدخال، فالمس أحد الخيارات، أو المس **X**.
  - لتحديد جهة اتصال أو مجموعة من دفتر عناوين الجهاز، المس **دفتر عناوين الجهاز**، ثم حدد مستلمًا.
  - لإدخال رقم الفاكس يدويًا، المس **إدخال يدوي**. في الحقل إدخال رقم الفاكس، أدخل رقم الفاكس، ثم المس **إضافة**.
  - لإضافة المزيد من المستلمين، المس **إضافة مستلم**، ثم كرر الإجراء.
-  ملاحظة: لإدراج توقف مؤقت حسب الحاجة، المس **توقف مؤقت أثناء الطلب**. لإدخال إقافات مؤقتة أطول، المس **توقف مؤقت أثناء الطلب** عدة مرات.
6. اضبط إعدادات فاكس الملقم حسب الحاجة.
- لمسح المزيد من المستندات ضوئيًا باستخدام زجاج المستندات أو لتغيير إعدادات أقسام مختلفة من المهمة، المس **إنشاء مهمة**.
  - في حالة المسح الضوئي من مستندات أصلية مطبوعة على الوجهين، المس **المسح الضوئي على الوجهين**، ثم حدد خيارًا.
- للتعرف على تفاصيل حول الميزات المتوفرة، راجع **مميزات التطبيقات**.
7. المس إرسال.
8. في حال تمكين إنشاء مهمة، المس **مسح ضوئي**، ثم قم بهذه الخطوات عند المطالبة؛
- لتغيير الإعدادات، المس **برمجة الجزء التالي**.
  - لمسح صفحة أخرى ضوئيًا، المس **مسح الجزء التالي ضوئيًا**.
  - للإنهاء، المس **إرسال**.
9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر **الصفحة الرئيسية**.

#### إرسال فاكس ملقم متأخر

يمكنك ضبط وقت في المستقبل تقوم الطابعة بإرسال مهمة الفاكس فيه. يمكن أن يتراوح التأخير من 15 دقيقة إلى 24 ساعة.

 ملاحظة: قبل استخدام هذه الميزة، اضبط الطابعة على الوقت الحالي.

لتحديد وقت إرسال فاكس الملقم:

1. تحميل المستندات الأصلية.
2. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.
3. المس **فاكس الملقم**.
4. قم بإضافة مستلمين لفاكس الملقم، ثم اضبط إعدادات فاكس الملقم حسب الحاجة. لمعرفة التفاصيل، راجع إلى **إرسال الفاكس عبر الملقم**.
5. المس **تأخير الإرسال**.
6. المس **تأخير الإرسال**، ثم اضبط الوقت لإرسال فاكس الملقم:
  - لضبط الساعة، المس **الحقل الساعة**، ثم استخدم لوحة المفاتيح الرقمية أو المس الأسهم.
  - لضبط الدقائق، المس **الحقل الدقائق**، ثم استخدم لوحة المفاتيح الرقمية أو المس الأسهم.
  - في حالة ضبط الطابعة على عرض الساعة بتنسيق 12 ساعة، المس **ص** أو **م**.
7. المس **موافق**.
8. المس **إرسال**. يتم مسح الفاكس ضوئيًا وحفظه، ثم إرساله في الوقت الذي قمت بتحديدته.

9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

## طباعة من

### نظرة عامة على "الطباعة من"

يمكنك استخدام طباعة من التطبيق لطباعة مهام متنوعة المصادر. ويمكنك طباعة المهام المخزنة بتنسيق جاهز للطباعة من ذاكرة USB. ويمكنك طباعة المهام المحفوظة والمهام المخزنة في صندوق البريد. لإنشاء ملف جاهز للطباعة، عند طباعة المستندات من برامج مثل Microsoft Word، اختر خيار طباعة من ملف. تحقق من تطبيق النشر المحدد للوصول إلى خيارات إنشاء ملفات جاهزة للطباعة.



لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs). إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات.


### الطباعة من محرك أقراص USB محمول

يمكنك طباعة ملف واحد أو عدة ملفات مخزنة على محرك أقراص USB محمول. يوجد منفذ USB في مقدمة الطابعة.

ملاحظة: يتوفر الدعم لمحركات أقراص USB المحمولة المهيأة بنظام الملفات FAT32 النموذجي فقط. 


للطباعة من محرك أقراص USB محمول:

1. أدخل محرك أقراص USB المحمول في منفذ USB بالطابعة.



## 2. في شاشة اكتشاف محرك أقراص USB، المس الطباعة من USB.

**تحذير:** لتجنب فقدان البيانات أو وجود عطل في الطابعة، لا تلمس محرك الأقراص المحمول أو الطابعة في المنطقة المعروضة عند الطباعة أو القراءة أو الكتابة بنشاط من جهاز الذاكرة.



ملاحظة: إذا لم تظهر ميزة الطباعة من USB، فقم بتمكين الميزة أو اتصل بمسؤول النظام لديك. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs) System Administrator Guide (دليل مسؤول النظام) على


3. تحديد ملف للطباعة، استعرض الملف، ثم المس خانة الاختيار. إذا كانت هناك ملفات متعددة تتطلب الطباعة، فاستعرض كل ملف، ثم حدد خانة الاختيار لكل ملف.
4. المس موافق.
- تظهر قائمة بالملفات المحددة للطباعة.
5. لإزالة الملفات من قائمة الطباعة:
  - لإزالة ملف واحد، المس الملف، ثم حدد إزالة. لتأكيد الإزالة، المس إزالة.
  - لإزالة كافة الملفات، المس ملفاً، ثم حدد إزالة الكل. لتأكيد الإزالة، المس إزالة الكل.
6. اضبط إعدادات الميزات حسب الحاجة.
7. المس طباعة.
8. عند الانتهاء، أزل محرك أقراص USB المحمول.
9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### الطباعة من المهام المحفوظة

للطباعة من المهام المحفوظة:

1. على لوحة التحكم، اضغط على زر الخدمات، ثم المس طباعة من.
2. المس المهام المحفوظة، ثم المس اسم المجلد الذي يحتوي على الوظيفة المحفوظة.
3. المس اسم المهمة المحفوظة التي تريد طباعتها.
4. حدد خيارات إمداد الورق والكمية والطباعة على الوجهين والإنهاء.

5. **المس طباعة.**

 ملاحظة: لطباعة مهمة خاصة محفوظة، أدخل رمز المرور في شاشة رمز المرور مطلوب، ثم المس موافق.

6. لطباعة مهمة محفوظة أخرى، المس اسم المهمة الحالية، ثم المس إزالة. المس إضافة مستند، والمس المهام المحفوظة، ثم انتقل إلى المهام المطلوبة..

7. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.


**الطباعة من صندوق البريد**

تتيح لك ميزة الطباعة من صندوق البريد طباعة ملف مخزن في مجلد على الطباعة.

للطباعة من صندوق البريد:

1. على لوحة التحكم، اضغط على زر الخدمات، ثم المس طباعة من.

2. حدد صناديق البريد، ثم المس اسم المجلد الذي يضم المستند.

 ملاحظة: إذا لم تظهر صناديق البريد، فقم بتمكين الميزة أو اتصل بمسؤول النظام. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

3. المس اسم المستند الذي تريد طباعته.

4. حدد خيارات إمداد الورق والكمية والطباعة على الوجهين والإنهاء.

5. **المس طباعة.**

6. لتحديد مهمة أخرى في صندوق البريد، المس اسم المهمة الحالية، ثم المس إزالة. المس إضافة مستند، والمس صناديق البريد، ثم انتقل إلى المهمة المطلوبة.

7. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.



## PrintByXerox@

## نظرة عامة على PRINTBYXEROX@

يمكنك استخدام تطبيق® PrintByXerox@ من Xerox لطباعة مرفقات رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى الطابعة من الأجهزة المحمولة.



عندما يكون جهاز Xerox متصلاً بالإنترنت، يعمل تطبيق® PrintByXerox@ مع Xerox® Workplace Cloud لتبسيط الطابعة القائمة على البريد الإلكتروني.

ملاحظة: تطبيق® PrintByXerox@ مجاني للاستخدام. بالنسبة لمهام سير العمل الأكثر تقدمًا، استخدم Xerox® Workplace Cloud. يتطلب برنامج Xerox® Workplace Cloud شهادة محددة للحصول على تفاصيل، ارجع إلى دليل التشغيل السريع لتطبيق® PrintByXerox@ الخاص بـ Xerox® المتاح على [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery).

لمعرفة التفاصيل المتعلقة بتهيئة التطبيقات وتخصيصها، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs). إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات.

## الطباعة بواسطة تطبيق® PRINTBYXEROX@

1. قم بإرسال رسالة بريد إلكتروني تضم مرفقاً فيه ملف مدعوم إلى العنوان [Print@printbyxerox.com](mailto:Print@printbyxerox.com). يتلقى المستخدمون أول مرة رسالة رد بالبريد الإلكتروني تضم معرف مستخدم وكلمة مرور.
  2. من لوحة التحكم بجهاز Xerox، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
  3. المس [PrintByXerox@](mailto:PrintByXerox@).
  4. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، ثم المس موافق.
  5. على شاشة إدخال كلمة المرور، أدخل كلمة مرورك باستخدام لوحة مفاتيح شاشة اللمس، ثم المس موافق.
  6. حدد المستند المطلوب طباعته.
  7. لتعديل إعدادات الطابعة، المس إعدادات الطابعة، ثم المس موافق.
  8. لتحرير مهام الطابعة الخاصة بك، المس طباعة.
- تظهر الرسالة جارٍ إرسال المهام للطباعة وتظهر حالة التحويل.
  - عند بدء طباعة المستندات، تظهر علامة اختيار خضراء.

## الاتصال لـ XMPie من Xerox®

### نظرة عامة على تطبيق الاتصال لـ XMPie من XEROX®

تطبيق الاتصال لـ XMPie من Xerox®، يوفر الوصول الفوري إلى 50 قالبًا أو أكثر. بلمسة واحدة، يمكنك إنشاء المحتوى المخصص من طابعتك.



استخدم تطبيق الاتصال لـ XMPie من Xerox® للحصول على وصول مجاني إلى القوالب، مع القدرة على تخصيصها للطباعة الفورية.

لتهيئة تطبيق الاتصال لـ XMPie على طابعتك، اتصل بمسؤول النظام أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

لاستخدام تطبيق الاتصال لـ XMPie من شاشة الشاشة الرئيسية، المس **الاتصال لـ XMPie**، تعرض الشاشة الرئيسية المنتجات المميزة وفئات المنتجات. يمكنك استعراض الفئات للمنتجات التي تريد إنشاؤها. اتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء مهمة باستخدام الحقول المخصصة. يمكنك المعاينة والطباعة حسب الحاجة. للحصول على مزيد من المعلومات حول XMPie، انتقل إلى [www.support.xerox.com](http://www.support.xerox.com) وفي مربع البحث، اكتب XMPie.

إذا تم تمكين المصادقة أو المحاسبة على جهازك، أدخل تفاصيل تسجيل الدخول للوصول إلى الميزات. لمعرفة التفاصيل حول إضفاء الطابع الشخصي للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ارجع إلى **تخصيص**.

## الطباعة

يحتوي هذا الفصل على:

156	..... نظرة عامة على الطباعة
157	..... تحديد خيارات الطباعة
165	..... مهام الطباعة
170	..... ميزات الطباعة
181	..... استخدام أحجام الورق المخصصة
184	..... طباعة من


## نظرة عامة على الطباعة

قبل الطباعة، تأكد من توصيل جهاز الكمبيوتر والطابعة بمصدر الطاقة وتشغيلهما وتوصيلهما بشبكة نشطة. تأكد من وجود برنامج تشغيل الطباعة المناسب مثبتاً لديك على جهاز الكمبيوتر. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **تثبيت برنامج تشغيل الطباعة**.

1. حدد الورق المناسب.
  2. قم بتحميل الورق في الدرج المناسب. على لوحة تحكم الطابعة، حدد حجم الورق ولونه ونوعه.
  3. قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة في التطبيق البرمجي. بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، بالنسبة لنظام التشغيل Windows، اضغط على **CTRL+P**، أما بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، فاضغط **CMD+P**.
  4. حدد الطابعة الخاصة بك.
  5. للوصول إلى إعدادات برنامج تشغيل الطباعة لنظام التشغيل Windows، حدد **خصائص الطباعة** أو **خيارات الطباعة** أو **التفضيلات**. بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، حدد **ميزات Xerox**. يمكن أن يختلف اسم الخيار وفقاً للتطبيق.
  6. قم بتعديل إعدادات برنامج تشغيل الطباعة عند الضرورة، ثم انقر فوق **موافق**.
  7. لإرسال المهمة إلى الطابعة، انقر فوق **طباعة**.
  8. إذا حدّدت نوع مهمة خاصة، على سبيل المثال الطباعة الآمنة أو الطباعة البسيطة، يتم تعليق مهمتك في الطابعة وتتطلب إجراء إضافياً للطباعة. لإدارة المهام في الطابعة، استخدم تطبيق المهام.
- للحصول على معلومات إضافية بشأن إدارة مهام الطباعة، ارجع إلى **إدارة المهام**.


## تحديد خيارات الطباعة

يتم تحديد خيارات الطباعة، التي يطلق عليها خيارات برنامج تشغيل الطباعة أيضًا، باعتبارها تفضيلات الطباعة في نظام التشغيل Windows وميزات Xerox® في نظام التشغيل Macintosh. تتضمن خيارات الطباعة إعدادات الطباعة على الوجهين وتخطيط الصفحة وجودة الطباعة. تصبح خيارات الطباعة التي تقوم بضبطها من تفضيلات الطباعة ضمن نافذة الأجهزة والطابعات الإعداد الافتراضي. وتكون خيارات الطباعة التي تقوم بضبطها من داخل التطبيق البرمجي مؤقتة. لا يحفظ التطبيق والكمبيوتر الإعدادات بعد إغلاق التطبيق.

ملاحظة: بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث، يمكن ضبط خيارات الطباعة من تفضيلات الطباعة خلال إعداد الطابعات والمساحات. 

## تعليمات برنامج تشغيل الطباعة

عادةً ما تتوفر معلومات التعليمات الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة من Xerox® من إطار تفضيلات الطباعة. لعرض التعليمات، انقر فوق زر التعليمات (?) في الزاوية السفلية اليسرى من إطار تفضيلات الطباعة.



تظهر المعلومات حول "تفضيلات الطباعة" من إطار التعليمات. من هذا الإطار، يمكنك التحديد حسب الموضوع أو استخدام حقل البحث. في حقل البحث، أدخل الموضوع أو الوظيفة المطلوبة.

## خيارات الطباعة في نظام التشغيل WINDOWS

### تعيين خيارات الطباعة الافتراضية لنظام التشغيل Windows

عند الطباعة من أي تطبيق برمجي، تستخدم الطابعة إعدادات مهمة الطباعة المحددة في نافذة تفضيلات الطباعة. يمكنك تحديد خيارات الطباعة الأكثر شيوعًا وحفظ الخيارات لإعادة الاستخدام حتى لا تضطر إلى تغيير الإعدادات في كل مرة تقوم فيها بالطباعة.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد الطباعة على كلا وجهي الورقة لمعظم المهام، فحدد الطباعة على الوجهين في تفضيلات الطباعة.

1. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى قائمة الطابعات:
  - بالنسبة لنظم التشغيل Windows Server 2012 والإصدارات الأحدث، انقر فوق **ابدأ > الإعدادات > الطابعات**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر فوق **ابدأ > الإعدادات > الأجهزة > الطابعات والمساحات الضوئية**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق **بدء > الإعدادات > Bluetooth والأجهزة > الطابعات والمساحات**.
- ✎ ملاحظة: إذا كنت تستخدم تطبيق قائمة ابدأ مخصصًا، فيمكن للتطبيق تغيير مسار التنقل إلى قائمة الطابعات.
2. بالنسبة لطابعتك، حدد **تفضيلات الطباعة**:
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows Server 2012 والإصدارات الأحدث، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأيقونة لطابعتك، ثم انقر فوق **تفضيلات الطباعة**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق **إدارة > تفضيلات الطباعة**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق **إدارة تفضيلات الطباعة**.
3. في نافذة تفضيلات الطباعة، انقر فوق علامة تبويب، ثم حدد الخيارات. لحفظ الإعدادات، انقر فوق **موافق**.
  - ✎ ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول خيارات برنامج تشغيل الطباعة في نظام التشغيل Windows، انقر فوق الزر **تعليمات (?)** بالإطار تفضيلات الطباعة.

### تحديد خيارات الطباعة لمهمة فردية في نظام التشغيل Windows

- لاستخدام خيارات طباعة خاصة لمهمة معينة، يمكنك بتغيير "تفضيلات الطباعة" قبل إرسال المهمة إلى الطابعة.
1. أثناء فتح المستند في التطبيق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة. النسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، انقر فوق **ملف > طباعة** أو اضغط على **CTRL+P** في نظام التشغيل Windows.
  2. لفتح نافذة تفضيلات الطباعة، حدد الطابعة، ثم انقر فوق الزر **خصائص الطباعة** أو **خيارات الطباعة** أو **التفضيلات**. يمكن أن يختلف اسم الزر وفقًا للتطبيق.
  3. انقر فوق علامة تبويب في نافذة "تفضيلات الطباعة"، ثم قم بإجراء التحديدات.
  4. لحفظ التحديدات وإغلاق نافذة "تفضيلات الطباعة"، انقر فوق **موافق**.
  5. لإرسال المهمة إلى الطابعة، انقر فوق **طباعة**.

### تحديد "الإعدادات الافتراضية للطباعة" في Windows لطابعة شبكة مشتركة

1. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى قائمة الطابعات:
  - بالنسبة لنظم التشغيل Windows Server 2012 والإصدارات الأحدث، انقر فوق **ابدأ > الإعدادات > الطابعات**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر فوق **ابدأ > الإعدادات > الأجهزة > الطابعات والمساحات الضوئية**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق **بدء > الإعدادات > Bluetooth والأجهزة > الطابعات والمساحات**.
- ✎ ملاحظة: في حالة عدم ظهور رمز لوحة التحكم على سطح المكتب، انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب، ثم حدد **تخصيص**. حدد الصفحة الرئيسية للوحة التحكم **< الأجهزة والطابعات**.

## 2. بالنسبة لطابعتك، حدد خصائص الطباعة:

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows Server 2012 والإصدارات الأحدث، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأيقونة لطابعتك، ثم انقر فوق **خصائص الطباعة**.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر فوق رمز الطباعة، ثم انقر فوق **إدارة < خصائص الطباعة**.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق رمز الطباعة، ثم انقر فوق **إدارة تفضيلات الطباعة**.
- 3. في مربع الحوار خصائص الطباعة، انقر فوق علامة التبويب **متقدمة**.
- 4. من علامة التبويب متقدمة انقر فوق **الإعدادات الافتراضية للطباعة**.
- 5. من علامات تبويب برنامج تشغيل الطباعة، حدد اختياراتك حسب الحاجة، ثم انقر فوق **تطبيق**.
- 6. لحفظ الإعدادات، انقر فوق **موافق**.

**حفظ مجموعة من خيارات الطباعة شائعة الاستخدام لنظام التشغيل Windows**

يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات وحفظها، حتى يمكنك تطبيقها على مهام الطباعة المستقبلية. بعد حفظ مجموعة من خيارات الطباعة، تكون متاحة للاختيار من قائمة الإعدادات المحفوظة أو الإعدادات المسبقة، أو من منطقة اللمسة الواحدة، إذا كانت متوفرة. لحفظ مجموعة من خيارات الطباعة:

1. انقر فوق **ملف < طباعة** أثناء كون المستند مفتوحاً في التطبيق.
2. لفتح نافذة تفضيلات الطباعة، حدّد طابعتك، ثم انقر على **الخصائص أو التفضيلات**.
3. في نافذة خصائص الطباعة، انقر فوق علامات التبويب، ثم حدد الإعدادات المطلوبة.
4. في نافذة خصائص الطباعة، انقر فوق **الإعدادات المحفوظة أو الإعدادات المسبقة**، ثم انقر فوق **حفظ باسم**.
5. اكتب اسماً للإعداد المحفوظ أو الإعداد المسبق، ثم اختر خيارات الإعداد المسبق، إذا كانت متوفرة:
  - اختر رمزاً للإعداد المسبق.
  - لتمكين الإعداد المسبق كإعداد لمسة واحدة، حدّد **إعداد اللمسة الواحدة المسبق**.
  - لمشاركة الإعداد المسبق في جميع برامج تشغيل الطباعة، حدّد **عرض هذا الإعداد المسبق في جميع برامج التشغيل**.
6. انقر فوق **موافق**.
7. للطباعة بهذه الإعدادات:
  - من قائمة الإعدادات المحفوظة أو الإعدادات المسبقة، حدّد اسم الإعداد المسبق.
  - بالنسبة لإعداد اللمسة الواحدة المسبق، انقر فوق **اللمسة الواحدة**، ثم انقر فوق إعداد اللمسة الواحدة المسبق.

**خيارات الطباعة في نظام التشغيل MACINTOSH****تحديد خيارات الطباعة في نظام التشغيل Macintosh**

لاستخدام خيارات طباعة معينة، قم بتغيير الإعدادات قبل إرسال المهمة إلى الطباعة.

1. انقر فوق **ملف < طباعة** أثناء كون المستند مفتوحاً في التطبيق.
2. حدد الطباعة الخاصة بك.

3. في النافذة طباعة، في قائمة خيارات الطباعة، انقر فوق **ميزات Xerox**.

ملاحظة: لرؤية جميع خيارات الطباعة، انقر فوق **عرض التفاصيل**.

4. حدد أية خيارات طباعة أخرى مطلوبة من القوائم.

5. لإرسال المهمة إلى الطابعة، انقر فوق **طباعة**.

### حفظ مجموعة من خيارات الطباعة شائعة الاستخدام في نظام التشغيل Macintosh

يمكنك تحديد مجموعة من الخيارات وحفظها، حتى يمكنك تطبيقها على مهام الطباعة المستقبلية.

لحفظ مجموعة من خيارات الطباعة:

1. انقر فوق **ملف < طباعة** أثناء كون المستند مفتوحًا في التطبيق.

2. حدد الطابعة من قائمة الطابعات.

3. حدد خيارات الطباعة المطلوبة من القوائم الموجودة في مربع الحوار طباعة.

ملاحظة: لرؤية جميع خيارات الطباعة، انقر فوق **عرض التفاصيل**.

4. انقر فوق **الإعدادات مسبقة الضبط < حفظ الإعدادات الحالية كإعدادات مسبقة الضبط**.

5. اكتب اسمًا لخيارات الطباعة. لحفظ مجموعة الخيارات في قائمة الإعدادات مسبقة الضبط، انقر فوق **موافق**.

6. للطباعة باستخدام هذه الخيارات، حدد الاسم من قائمة الإعدادات مسبقة الضبط.

### الطباعة بأنظمة التشغيل UNIX و LINUX و AS/400

لتقديم وظيفة التخزين المؤقت بالطابعة وملقم طباعة الشبكة، تستخدم الطباعة المستندة إلى UNIX منفذ LPD/LPR رقم 515 أو Ip إلى منفذ 9100. يمكن أن تتصل طابعات Xerox باستخدام أي من البروتوكولات.

### إدارة طابعة Xerox®

إدارة طابعة® هو تطبيق يتيح إدارة طابعات متعددة والطباعة إليها في بيئات أنظمة التشغيل UNIX و Linux

يتيح تطبيق إدارة الطابعة من Xerox® القيام بما يلي:

- تهيئة حالة الطابعات المتصلة بالشبكة وفحصها.
- إعداد طابعة في الشبكة ومراقبة تشغيل الطابعة بمجرد تثبيتها.
- تنفيذ فحوصات الصيانة وعرض حالة المستلزمات في أي وقت.
- تقديم شكل وأسلوب عرض عام عبر الكثير من المستلزمات المختلفة الخاصة بأنظمة التشغيل UNIX و Linux.

### تثبيت إدارة طابعة Xerox®

قبل أن تبدأ، تحقق من أنك تملك امتيازات المستخدم الجذري أو المشرف لتثبيت إدارة طابعة Xerox®.

لتثبيت إدارة طابعة Xerox®:



1. قم بتنزيل الحزمة المناسبة لنظام التشغيل لديك. لتحديد برامج تشغيل الطباعة لطابعتك، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415drivers](http://www.xerox.com/office/VLC415drivers). الملفات المتوفرة هي:

- XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm لمجموعة PowerPC من IBM.
- XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz لدعم محطات عمل Itanium من HP.
- XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.rpm لدعم بيئات Linux 32 بت القائمة على مدير حزم RPM.
- XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.deb لدعم بيئات Linux 32 بت القائمة على برنامج Debian.
- XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86\_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm لدعم بيئات Linux 64 بت القائمة على مدير حزم RPM.
- XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86\_64-x.xx.xxx.xxxx.deb لدعم بيئات Linux 64 بت القائمة على برنامج Debian.
- XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz لأنظمة Sun Solaris x86.
- XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz لأنظمة Sun Solaris SPARC.

2. لتثبيت برنامج تشغيل الطباعة المخصص، سجل الدخول كمستخدم جذري، ثم اكتب التعليمات المناسبة لنظامك:

- AIX: rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm
- HPUX: swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz
- الأنظمة القائمة على Solaris x86: pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg
- الأنظمة القائمة على Solaris SPARC: pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg

تنشئ عملية التثبيت دليلاً لـ Xerox في `.opt/Xerox/prtsys/`.

3. لتثبيت "برنامج التشغيل القياسي المكتبي" من Xerox® على نظام Linux الأساسي، سجل الدخول كمستخدم جذري، ثم اكتب التعليمات المناسبة لنظامك:

- نظام Linux، القائم على مدير حزم RPM: rpm -U XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.rpm
- نظام Linux، القائم على برنامج Debian: dpkg -i XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.deb

تنشئ عملية التثبيت دليل XeroxOffice في `.opt/XeroxOffice/prtsys/`.

**بدء تشغيل إدارة طابعة Xerox®**

لبدء تشغيل إدارة طابعة Xerox®:

1. من جهاز الكمبيوتر، افتح نافذة تعليمات. عند مطالبة التعليمات، سجل الدخول كمستخدم جذري، ثم اكتب `xerxofficeprtmgr`.
2. اضغط على **Enter** أو **Return**.

**الطباعة من محطة عمل Linux**

للطباعة من محطة عمل Linux، قم بتثبيت برنامج تشغيل الطباعة من Xerox® لنظام التشغيل Linux أو برنامج تشغيل الطباعة لنظام CUPS (نظام طباعة UNIX المشترك). ليست هناك حاجة إلى كلا برنامجي التشغيل.

توصي بتثبيت واحد من برامج تشغيل الطباعة المخصصة مكتمل الميزات لنظام التشغيل Linux. لتحديد مكان برامج التشغيل المناسبة للطابعة، انتقل إلى [www.xerox.com/support/drivers](http://www.xerox.com/support/drivers).

إذا كنت تستخدم نظام CUPS، فتأكد من أن CUPS مثبت ويعمل على محطة العمل لديك. توجد إرشادات تثبيت CUPS وبنائه في دليل

مسؤولي برنامج CUPS، والذي كُتِبته وتملك حقوق نشره شركة Easy Software Products. للحصول على معلومات كاملة حول إمكانيات الطباعة لنظام CUPS، ارجع إلى دليل مستخدم برنامج CUPS المتوفر من [www.cups.org/documentation.php](http://www.cups.org/documentation.php).

#### حفظ ملف PPD على محطة العمل

1. على موقع "Xerox" على الويب، من صفحة برامج التشغيل والتنزيلات، قم بتنزيل Xerox® PPD لـ CUPS (نظام طباعة UNIX المشترك).
2. انسخ ملف PPD إلى مجلد CUPS ppd/Xerox على محطة العمل. إذا كنت غير متأكد من موقع المجلد، فاستخدم تعليمة البحث لتحديد موقع ملفات PPD.
3. اتبع التعليمات المتضمنة في ملف PPD.

#### إضافة الطابعة

1. تحقق من أن برنامج CUPS (نظام طباعة UNIX المشترك) يعمل.
2. افتح مستعرض ويب، واكتب <http://localhost:631/admin>، ثم اضغط على **Enter** أو **Return**.
3. بالنسبة لمعرف المستخدم، اكتب الجذر. بالنسبة لكلمة المرور، اكتب كلمة مرور الجذر.
4. انقر فوق **إضافة طابعة**، ثم اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لطباعة قائمة طابعة CUPS.

#### الطباعة باستخدام CUPS (نظام طباعة UNIX المشترك)

يُدمج نظام CUPS استخدام تعليماتي الطباعة (System V (lp و Berkeley (lpr).


1. للطباعة على طابعة محددة في System V، اكتب اسم ملف lp-dprinter، ثم اضغط على **Enter**.
2. للطباعة على طابعة محددة في Berkeley، اكتب اسم ملف lpr-Pprinter، ثم اضغط على **Enter**.

#### AS/400

توفر Xerox ملفات كائن تخصيص محطة العمل (WSCO) لدعم IBM i V6R1 أو الأحدث. كائن تخصيص محطة العمل هو جدول للبحث يستخدمه تحويل الطباعة للجهاز المضيف (HPT) لترجمة أوامر AS/400 إلى رمز PCL المكافئ المحدد للطابعة معينة. يمكن أن يعدل ملف WSCO العديد من ميزات الطباعة، بما في ذلك: درج إدخال الورق، والطباعة على الوجهين، والأحرف لكل بوصة، والأسطر لكل بوصة، والاتجاه، والخطوط والهوامش.

توفر مكتبة XTOOLS ملف WSCO للمصدر لكل جهاز أو طابعة مدعومة من Xerox®. إرشادات التثبيت والمكتبة متوفرة من [www.support.xerox.com](http://www.support.xerox.com).

لتثبيت مكتبة XTOOLS، حدد الملفات القابلة للتنزيل لنظام تشغيل IBM AS/400، وقم بإلغاء ضغط ملف XTOOLSxxxx.zip الذي تم تنزيله، ثم اتبع الإرشادات لتثبيت المكتبة. قم بتنزيل المكتبة وتثبيتها مرة واحدة فقط.

ملاحظة: 

- يعمل تحويل الطباعة للجهاز المضيف فقط على ملفات AFPDS و SCS. لاستخدام WSCO للطباعة، قم بتحويل ملفات طباعة منسقة من IPDS إلى ملفات AFPDS.
- بيانات اعتماد المسؤول بأذونات IOSYSCFG مطلوبة لإنشاء وصف جهاز أو قائمة انتظار بعيدة.
- لمعرفة التفاصيل حول AS/400، راجع إلى (Red Book، IBM AS/400 Printing V)، متاح على موقع IBM على الويب.

#### تثبيت مكتبة WSCO وإعداد قوائم انتظار الطباعة

للحصول على الإرشادات المفصلة حول تثبيت مكتبة WSCO وإعداد قوائم انتظار الطباعة، راجع إرشادات التثبيت المضمنة بالمكتبة.

### خيارات الطباعة عبر الأجهزة المحمولة

تستطيع هذه الطابعة الطباعة من أجهزة محمولة تعمل بنظامي التشغيل iOS و Android.

#### الطباعة باستخدام Wi-Fi Direct

لطباعة مستند من جهاز محمول مزود بتقنية Wi-Fi قم بما يلي:

1. افتح المستند الذي تريد طباعته على جهاز المحمول.
2. في تطبيق الجهاز، حدد الزر **طباعة**.
3. إذا كانت هناك أكثر من طابعة واحدة في المنطقة مفعّل بها Wi-Fi Direct، فحدد الطابعة المطلوبة من القائمة.
4. حدد إعدادات الطباعة المطلوبة للمهمة.
5. أرسل المهمة للطابعة.
- تظهر رسالة على الجهاز المحمول.
6. حدد **اتصال**.
- عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة على الطابعة.
7. المس **موافق** في لوحة تحكم الطابعة.
- طباعة المهمة.

#### الطباعة بواسطة AirPrint

يمكنك الطباعة مباشرة من جهاز iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac باستخدام AirPrint®. لتمكين AirPrint® لطابعتك، ارجع إلى **تهيئة AirPrint**.

للطباعة بواسطة AirPrint®:

1. افتح رسالة البريد الإلكتروني أو الصورة أو صفحة الويب أو المستند الذي تريد طباعته.
2. اضغط على رمز **الإجراء**.
3. اضغط على **طباعة**.
4. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم اضبط خيارات الطباعة.
5. اضغط على **طباعة**.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التهيئة واستخدام AirPrint®، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

#### الطباعة باستخدام الطباعة العالمية

للسماح للمستخدمين بالوصول إلى الجهاز، يحتاج مسؤول Azure® إلى مشاركة الطباعة في بوابة Azure®. بعد مشاركة الطباعة، تمكن ميزة "إضافة طابعة" مستخدم مصرح له من اكتشاف الجهاز في Windows 10 أو الإصدارات الأحدث. يظهر الجهاز كطابعة السحابة في قائمة الطابعات المكتشفة. لتمكين "الطباعة العالمية" لطابعتك، راجع **تهيئة جهاز للطباعة العالمية**.

1. لإضافة طباعة في نظام تشغيل® Windows، قم بما يلي:

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر فوق إعدادات < الطابعات والماصات الضوئية > إضافة طباعة أو ماسحة ضوئية.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق إعدادات < Bluetooth والأجهزة > الطابعات والماصات الضوئية < إضافة طباعة أو ماسحة ضوئية.

2. حدد طباعة السحابة من قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق إضافة جهاز.

ملاحظة: عند إرسال مهمة طباعة إلى الطباعة العالمية، يتم وضعها في قائمة الانتظار في السحابة حتى تجلب الطباعة المهمة. تتحقق الطباعة من المهام بعد انقضاء الفاصل الزمني للاستقصاء، أو عندما تبدأ وظيفة التحقق من المهام الآن.

### الطباعة من الأجهزة المحمولة التي تدعم Mopria

تعد Mopria ميزة برمجية تمكن المستخدمين من الطباعة من أجهزة الهاتف المحمول بدون الحاجة لبرنامج تشغيل الطباعة. يمكنك استخدام ميزة Mopria للطباعة من جهازك المحمول إلى الطابعات التي تدعم هذه الميزة.

ملاحظة:

- يتم تمكين Mopria وجميع بروتوكولاتها اللازمة وفقاً للإعدادات الافتراضية.
- تأكد من تثبيت أحدث نسخة من برنامج خدمة الطباعة Mopria على جهازك المحمول. يمكنك تنزيل البرنامج مجاناً من متجر Google Play.
- لتوصيل الطباعة بشبكة Wi-Fi أو Wi-Fi Direct، اشترِ مهايئ الشبكة اللاسلكية من Xerox وثبته. لمزيد من المعلومات، راجع تعليمات Xerox® الخاصة بإعداد وتثبيت أجهزة مجموعة مهايئ الشبكة اللاسلكية ثنائية النطاق المرفقة بالمجموعة.
- لاستخدام شبكة Wi-Fi Direct، في Embedded Web Server (خادم الويب المضمن)، قم بتمكين ميزة Wi-Fi Direct. للحصول على تفاصيل عن تكوين Wi-Fi Direct، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).
- لتهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية، تحقق من أن الأجهزة متصلة بنفس الشبكة اللاسلكية التي توجد عليها الطباعة.
- يظهر اسم وموقع طابعتك في قائمة الطابعات التي تدعم ميزة Mopria على الأجهزة المتصلة.

للطباعة باستخدام خدمة Mopria، اتبع الإرشادات المتوفرة مع الجهاز المحمول.

## مهام الطباعة


### إدارة المهام

من قائمة المهام بلوحة التحكم، يمكنك عرض قوائم المهام النشطة أو المهام الآمنة أو المهام المكتملة. يمكنك إيقاف مهمة محددة مؤقتًا أو حذفها أو طباعتها أو عرض تفاصيلها أو تفاصيلها. عند إرسال مهمة طباعة آمنة، يتم تعليق المهمة حتى تقوم بتحريرها من خلال كتابة رمز مرور على لوحة التحكم. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **طباعة أنواع المهام الخاصة**


من نافذة المهام في Embedded Web Server، يمكنك عرض قائمة بمهام الطباعة النشطة والمكتملة.

### الإيقاف المؤقت لمهمة في انتظار الطباعة أو ترفيتها أو حذفها

1. على لوحة تحكم الطباعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس المهام، ثم المس اسم مهمة الطباعة المطلوبة.
3. حدد مهمة.

 ملاحظة: إذا لم تقم بإجراء تحديد، فيتم استئناف المهمة تلقائيًا بعد فترة المهلة المحددة.

- لإيقاف مهمة الطباعة مؤقتًا، المس تعليق. لاستئناف مهمة الطباعة، المس تحرير.
- لحذف مهمة الطباعة، المس حذف. عند المطالبة، المس حذف.
- لنقل مهمة إلى رأس القائمة، المس ترقية.
- لعرض حالة المهمة، المس تقدم المهمة.
- لعرض معلومات عن المهمة، المس تفاصيل المهمة، ثم المس إعدادات المهمة أو الموارد المطلوبة.
- 4. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

 ملاحظة:

- يستطيع مسؤول النظام تقييد المستخدمين عن حذف المهام. إذا قام مسؤول نظام بتقييد حذف المهمة، فيمكنك عرض المهام، ولكن لا يمكنك حذفها.
- لا يمكن حذف مهمة طباعة آمنة إلا من قبل المستخدم الذي قام بإرسال المهمة أو مسؤول النظام.

### طباعة مهمة محجوزة للحصول على الموارد

عند تعليق مهمة للموارد، تظهر رسالة حالة وتنبيه منبثق على لوحة التحكم، كإعداد افتراضي. من خادم الويب المضمن، يمكن لمسؤول النظام تكوين ما إذا كانت رسالة الحالة تظهر فقط، أو ظهور كل من رسالة الحالة والتنبيه المنبثق على لوحة التحكم.

1. في حال يتم تعطيل التنبيه المنبثق من قبل مسؤول النظام، لعرض المهام المعلقة، قم بما يلي:

a. على لوحة تحكم الطباعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

b. المس المهام.

تظهر قائمة بالمهام النشطة الموجودة في قائمة انتظار الطباعة.

2. عند تمكين التنبيه المنبثق، في حال يتم تعليق مهمة للموارد، يظهر تنبيه منبثق على لوحة التحكم. في التنبيه المنبثق، المس عرض الوظائف النشطة.

تظهر قائمة بالمهام النشطة الموجودة في قائمة انتظار الطباعة.

3. من قائمة المهام، المس اسم المهمة المحجوزة. تظهر الخيارات التالية:
  - **الطباعة على ورق خاص:** لاختيار مصدر ورق بديل لتمكين طباعة المهمة، المس **الطباعة على ورق بديل**. حدد درج ورق ثم المس موافق.
  - **حذف:** لحذف مهمة الطباعة، المس **حذف**. عند المطالبة، المس **حذف**.
  - **تقدم المهمة:** لعرض التقدّم، المس **تقدّم العمل**.
  - **تفاصيل المهمة:** لعرض التفاصيل، المس **تفاصيل المهمة**. عند المطالبة، يمكنك عرض إعدادات الوظيفة والموارد المطلوبة.
4. لطباعة المهمة، أعد تزويد الموارد المطلوبة. يتم استئناف المهمة تلقائيًا عندما تتوفر الموارد المطلوبة أو البديلة.
 

ملاحظة: يتم تمكين خيار **الطباعة على ورق بديل** باستخدام خادم الويب المضمّن. للحصول على تفاصيل حول خيار الطباعة على ورق بديل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).
5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.

### طباعة أنواع المهام الخاصة

تتيح لك أنواع المهام الخاصة إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر، ثم طباعتها من لوحة تحكم الطابعة. حدد أنواع المهمة الخاصة في برنامج تشغيل الطابعة، علامة تبويب خيارات الطباعة، ضمن نوع المهمة.

### تم حفظ المهمة

المهام المحفوظة مستندات يتم إرسالها إلى الطابعة وتخزينها هناك لحين استخدامها في المستقبل. يمكن لكل المستخدمين طباعة مهمة محفوظة أو حذفها.

في لوحة التحكم، من القائمة طباعة من، يمكن استعراض المهام المحفوظة وطباعتها. في **Embedded Web Server** (خادم الويب المضمّن)، في نافذة المهام، يمكنك استعراض المهام المحفوظة وطباعتها وحذفها، ويمكنك إدارة مكان تخزين المهام.

### الطباعة باستخدام مهمة محفوظة

1. في التطبيق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة. بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، اضغط على **CTRL+P** لنظام التشغيل **Windows** أو **CMD+P** لنظام التشغيل **Macintosh**.
2. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم افتح برنامج تشغيل الطباعة.
  - لنظام التشغيل **Windows**، انقر فوق **خصائص الطابعة**. يمكن أن يختلف اسم الزر وفقًا للتطبيق.
  - بالنسبة لنظام التشغيل **Macintosh**، في نافذة الطباعة، في قائمة خيارات الطباعة، انقر فوق **ميزات Xerox**.
3. بالنسبة لنوع المهمة، حدد **مهمة محفوظة**.
  - a. اكتب اسمًا للمهمة أو حدد اسمًا من القائمة.
  - b. اكتب اسمًا للمجلد أو حدد اسمًا من القائمة.
  - c. لإضافة رمز مرور، انقر فوق **خاص**، اكتب رمز المرور، ثم قم بتأكيد رمز المرور.
  - d. انقر فوق **موافق**.
4. حدد خيارات الطباعة الأخرى المطلوبة.
  - بالنسبة لنظام التشغيل **Windows**، انقر فوق **موافق**، ثم انقر فوق **طباعة**.
  - بالنسبة لنظام التشغيل **Macintosh**، انقر فوق **طباعة**.

طباعة مهمة محفوظة في خادم الويب المضمن أو حذفها أو نقلها أو نسخها

1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.
2. في Embedded Web Server، انقر فوق الشاشة الرئيسية.
3. انقر فوق المهام.
4. انقر فوق علامة التبويب المهام المحفوظة.
5. حدد مربع الاختيار للمهمة التي ترغب في معالجتها.
6. حدد أحد الخيارات من القائمة.
- طباعة المهمة: يقوم هذا الخيار بطباعة المهمة على الفور.
- حذف المهمة: يقوم هذا الخيار بحذف المهمة المحفوظة.
- نقل المهمة: استخدم هذا الخيار لنقل المهمة إلى موقع مجلد آخر.
- نسخ المهمة: استخدم هذا الخيار لتكرار المهمة.
7. انقر فوق انتقال.

#### طباعة آمنة

يمكن استخدام ميزة "الطباعة الآمنة" لطباعة المعلومات الحساسة أو السرية. بعد إرسال المهمة، يتم تعليقها في الطباعة حتى يتم إدخال رمز المرور في لوحة تحكم الطابعة.

بعد طباعة مهمة طباعة آمنة، يتم حذفها تلقائيًا.


#### الطباعة باستخدام الطباعة الآمنة

1. في التطبيق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة. بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، اضغط على **CTRL+P** لنظام التشغيل Windows أو **CMD+P** لنظام التشغيل Macintosh.
2. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم افتح برنامج تشغيل الطابعة.
  - لنظام التشغيل Windows، انقر فوق خصائص الطابعة. يمكن أن يختلف اسم الزر وفقًا للتطبيق.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، في نافذة الطباعة، انقر فوق معاينة، ثم حدد الميزات.
3. بالنسبة لنوع المهمة، حدد طباعة آمنة.
4. اكتب رمز المرور وقم بتأكيد، ثم انقر فوق موافق.
5. حدد أي خيارات طباعة مطلوبة أخرى.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انقر فوق موافق، ثم انقر فوق طباعة.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انقر فوق طباعة.

#### تحرير مهمة طباعة آمنة

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس المهام.
3. لعرض مهام الطباعة الآمنة، المس المهام الآمنة.

4. يجب القيام بأي مما يلي:

- إذا أرسلت مهمة طباعة آمنة واحدة، فالمس المجلد، ثم المس المهمة. أدخل رقم رمز المرور، ثم المس موافق. تتم طباعة المهمة تلقائيًا.
  - إذا أرسلت مهام طباعة آمنة متعددة، فالمس المجلد، وأدخل رقم رمز المرور، ثم المس موافق. حدد أحد الخيارات:
  - لطباعة مهمة طباعة آمنة واحدة، المس المهمة المطلوبة.
  - لطباعة جميع المهام المضمنة في المجلد، المس طباعة الكل.
  - لحذف مهمة طباعة آمنة واحدة، المس رمز النفايات. عند المطالبة، المس حذف.
  - لحذف جميع المهام المضمنة في المجلد، المس حذف الكل.
- ملاحظة: بعد طباعة مهمة طباعة آمنة، تقوم الطابعة بحذفها تلقائيًا. 

5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

### مجموعة العينات

يقوم نوع مهمة "مجموعة العينات" بطباعة نسخة واحدة من مهمة طباعة متعددة النسخ قبل طباعة النسخ المتبقية. بعد مراجعة مجموعة العينات، يمكن إما طباعة بقية النسخ أو حذفها من لوحة تحكم الطابعة.

مجموعة العينات هي نوع من المهام المحفوظة تتضمن الميزات التالية:

- تظهر مهمة مجموعة العينات في مجلد يُسمى بمعرف المستخدم المقترن بمهمة الطباعة.
  - ولا تستخدم مهام مجموعة العينات رمز مرور.
  - فيمكن لأي مستخدم طباعة مهام مجموعة العينات أو حذفها.
  - تقوم ميزة مجموعة العينات بطباعة نسخة واحدة من المهمة للسماح بتدقيق المهمة قبل طباعة أي نسخ متبقية.
- بعد طباعة مهمة مجموعة عينات، يتم حذفها تلقائيًا.
- لطباعة مجموعة العينات، ارجع إلى [الطباعة باستخدام مجموعة العينات](#).


### الطباعة باستخدام مجموعة العينات

1. في التطبيق البرمجي، قم بالوصول إلى إعدادات الطباعة. بالنسبة لمعظم التطبيقات البرمجية، اضغط على **CTRL+P** لنظام التشغيل Windows أو **CMD+P** لنظام التشغيل Macintosh.
2. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم افتح برنامج تشغيل الطباعة.
  - لنظام التشغيل Windows، انقر فوق خصائص الطابعة. يمكن أن يختلف اسم الزر وفقًا للتطبيق.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انقر فوق نافذة الطباعة، انقر فوق معاينة، ثم حدد الميزات.
3. بالنسبة لنوع المهمة، حدد مجموعة عينة.
4. حدد أي خيارات طباعة مطلوبة أخرى.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Windows، انقر فوق موافق، ثم انقر فوق طباعة.
  - بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh، انقر فوق طباعة.

### تحرير مجموعة عينة

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. لعرض المهام المتاحة، المس المهام.



3. المس المهمة مجموعة العينة.  
ملاحظة: يظهر وصف ملف مجموعة العينة المهمة كمهمة محجوزة للطباعة في المستقبل، ويُظهر عدد النسخ المتبقية من المهمة. 
4. حدد أحد الخيارات.
  - لطباعة نسخ المهمة المتبقية، المس تحرير.
  - لحذف النسخ المتبقية من المهمة، المس حذف.
5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية ، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

## ميزات الطباعة

### تحديد خيارات الورق للطباعة

توجد طريقتان لتحديد الورق الخاص بمهمة الطباعة. يمكنك ترك الطباعة تحدد الورق الذي سيتم استخدامه وفقاً لحجم المستند ونوع الورق ولون الورق الذي تحدده. يمكنك أيضاً تحديد درج معين محمل بالورق المطلوب.

- لتحديد مكان خيارات الألوان في Windows، ففي برنامج تشغيل الطباعة، انقر فوق علامة التبويب **خيارات الطباعة**.
- لتحديد موضع خيارات الألوان في Macintosh، ففي النافذة طباعة، في قائمة خيارات الطباعة، انقر فوق **ميزات Xerox**. ضمن ميزات Xerox، في قائمة الخيارات، انقر فوق **الورق/المخرج**.

### تحديد حسب الدرّج

استخدم تحديد حسب الدرّج للطباعة من درّج معين دون تحديد سمات الورق في برنامج تشغيل الطباعة أو في لوحة التحكم في الطباعة. يطبع هذا الخيار المهمة من الدرّج المحدد، حتى عندما يحتوي أكثر من درّج واحد على الورق الصحيح للمهمة.

الخيارات التالية متوفرة:

- **التحديد تلقائياً:** يطبع هذا الخيار من كل درّج يتم تحميله بالحجم ونوع الورق المطلوبين لمهمة الطباعة.
- **الدرّج X:** يطبع هذا الخيار من الدرّج المحدد.
- **الدرّج الجانبي:** يطبع هذا الخيار من درّج التغذية اليدوية. تطالبك الطباعة بإزالة أي ورق آخر من الدرّج وتحميل الورق المطلوب لمهمتك.
- **ملاحظة:** لمنع حالات انحسار الورق، حمل الأدرّاج بالحجم ونوع الورق الصحيحين لمهمة الطباعة.

### التحجيم

يؤدي التحجيم إلى تصغير المستند الأصلي أو تكبيره كي يتطابق مع حجم ورق الإخراج المحدد.

- بالنسبة لأنظمة التشغيل Windows، توجد خيارات التحجيم في علامة التبويب خيارات الطباعة في حقل الورق.
- بالنسبة لأنظمة التشغيل Macintosh، توجد خيارات التحجيم في نافذة الطباعة. لعرض المزيد من خيارات الطباعة، انقر فوق **عرض التفاصيل**.

**ملاحظة:** ليست كل الخيارات الموصوفة مدعومة في كل الطابعات. فلا تنطبق بعض الخيارات إلا على طراز طابعة أو تهيئة أو نظام تشغيل أو نوع برنامج تشغيل معين.

تتوفر خيارات التحجيم التالية:

- **الملاءمة مع حجم الورق الجديد:** يعدّل هذا الخيار المستند بحيث يلائم حجم الورق الجديد.
- **تغيير حجم المستند:** استخدم هذا الإعداد لمطابقة حجم الورق المحدد في تطبيقك. لا يغيّر هذا الخيار حجم صورة الصفحة المطبوعة على ورق الإخراج.
- **التحجيم التلقائي:** يعدّل هذا الخيار المستند بحيث يلائم حجم ورق الإخراج المحدد. ويظهر مقدار التحجيم في مربع النسبة المئوية أسفل الصورة العينة.
- **بدون تحجيم:** لا يغيّر هذا الخيار حجم صورة الصفحة المطبوعة على ورق الإخراج، وتظهر نسبة 100% في مربع النسبة المئوية. إذا كان حجم المستند الأصلي أكبر من حجم الإخراج، فيتم اقتصاص صورة الصفحة. إذا كان حجم المستند الأصلي أصغر من حجم الإخراج، فستظهر مسافة إضافية حول صورة الصفحة.
- **التحجيم اليدوي:** يقوم هذا الخيار بتغيير حجم المستند حسب المقدار الذي تم إدخاله في مربع النسبة المئوية أسفل صورة المعاينة.

## الطباعة على كلا وجهي الورقة

## طباعة مستند على الوجهين

إذا كانت الطباعة تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين، يتم تحديد الخيارات في برنامج تشغيل الطباعة. يستخدم برنامج تشغيل الطباعة إعدادات الاتجاه العمودي أو الأفقي من التطبيق لطباعة المستند.

ملاحظة: تأكد من أن حجم الورق ووزنه مدعومين. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [الورق المدعوم](#).


## خيارات تخطيط الصفحة على الوجهين

يمكنك تحديد تخطيط الصفحة للطباعة على الوجهين، الأمر الذي يحدد كيفية إدارة الصفحات المطبوعة. تتجاوز هذه الإعدادات إعدادات اتجاه صفحة التطبيق.

- **طباعة على وجه واحد:** يتيح هذا الخيار الطباعة على وجه واحد من الوسائط. استخدم هذا الخيار عند الطباعة على الأطراف أو المصقات أو غيرها من الوسائط التي لا يمكن طباعتها على كلا الجانبين.
- **طباعة على الوجهين:** يتيح هذا الخيار طباعة المهمة على وجهي الورقة للسماح بربط الحافة الطويلة للورقة. الرسوم التوضيحية التالية تبين نتيجة المستندات ذات الاتجاهات العمودية والأفقية، على التوالي:



- **طباعة على الوجهين، طي على الحافة القصيرة:** يقوم هذا الخيار بالطباعة على كلا جانبي الورقة. تتم طباعة الصور للسماح بربط الحافة القصيرة من الورقة. الرسوم التوضيحية التالية تبين نتيجة المستندات ذات الاتجاهات العمودية والأفقية، على التوالي:



ملاحظة: تعد الطباعة على الوجهين جزءًا من إعدادات Earth Smart.

لتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطباعة الافتراضي، ارجع إلى [تحديد خيارات الطباعة](#).

## الأبيض والأسود من XEROX

يمكنك اختيار الطباعة بالألوان أو بالأبيض والأسود.

- **إيقاف تشغيل (استخدام لون المستند):** استخدم هذا الخيار للطباعة بالألوان.
- **تشغيل:** استخدم هذا الخيار للطباعة بالأبيض والأسود.

## جودة الطباعة

يوفر برنامج تشغيل الطباعة (PostScript (PS) في نظام التشغيل Windows وPCL وبرامج تشغيل الطباعة في نظام التشغيل Macintosh أوضاع طباعة على أعلى جودة:


- **دقة عالية:** 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة، عمق 1 بت. يوفر هذا الوضع أفضل جودة شاملة للصور والرسومات الخطية المفصلة مثل ملفات CAD. يوصى بوضع "دقة عالية" للطباعة الزاهية المشبعة للنصوص أو الصور الملونة. يمكن لمهام الطباعة أن تستغرق وقتاً أكبر للمعالجة عند طباعتها باستخدام الوضع دقة عالية.
- **محسّن:** 600 × 600 نقطة لكل بوصة، عمق 8 بت. يُستخدم هذا الوضع للحصول على جودة طباعة أفضل، وهو الوضع الأفضل للاستخدام مع العروض التقديمية التجارية.

### خيارات الصورة

- تتحكم خيارات الصورة في طريقة استخدام الطباعة للألوان لإنتاج المستند. توفر برامج تشغيل الطباعة (PS Windows PostScript) وMacintosh أكبر مجموعة من عناصر التحكم في الألوان وتصحيحاتها على علامة التبويب "خيارات الصورة".
- لتحديد موضع خيارات الألوان في Windows، ففي برنامج تشغيل الطباعة، انقر فوق علامة التبويب **خيارات الصورة**.
  - لتحديد موضع خيارات الألوان في Macintosh، ففي النافذة طباعة، في قائمة خيارات الطباعة، انقر فوق **ميزات Xerox**. ضمن ميزات Xerox، في قائمة الخيارات، انقر فوق **خيارات الألوان**.


### تصحيح الألوان

يعمل "تصحيح الألوان" على مطابقة ألوان الطباعة في مهام PostScript بالألوان في الأجهزة الأخرى مثل شاشة الكمبيوتر أو آلة الطباعة. خيارات "تصحيح الألوان":

- الأبيض والأسود من Xerox: يحول هذه الاختيار جميع الألوان في المستند إلى الأبيض والأسود أو ظلال اللون الرمادي.
  - اللون التلقائي من Xerox: يطبق هذا الخيار أفضل تصحيح للألوان على النصوص والرسومات والصور. توصي Xerox باستخدام هذا الإعداد.
- هناك المزيد من خيارات "تصحيح الألوان" التي تتضمن RGB مشرق.
-  ملاحظة: هذه الخيارات غير متوفرة في برامج تشغيل طباعة PCL.

### عمليات ضبط اللون

يمكن استخدام عمليات ضبط الألوان لضبط خصائص معينة للون المطبوع. تشمل الخصائص الإضاءة والتباين والتشبع والتدرج اللوني غير المرغوب.

 ملاحظة: ليست كل الخيارات المدرجة مدعومة في كل الطابعات. فلا تنطبق بعض الخيارات إلا على طرازات طباعة أو تهيئة أو نظام تشغيل أو نوع برنامج تشغيل معين.


الخيارات التالية متوفرة:

- **الإضاءة:** تتيح ميزة "الإضاءة" ضبط إجمالي إضاءة أو تعتيم النصوص والصور في مهمة الطباعة.
- **التباين:** يمكنك استخدام خيار "التباين" لضبط التباين بين المناطق المضيئة والمعتمة من مهمة الطباعة.
- **التشبع:** تسمح ميزة "التشبع" بضبط شدة اللون ومقدار اللون الرمادي في اللون.
- **التدرج اللوني:** استخدم إعدادات التدرج اللوني لضبط مقدار لون محدد في مهمة الطباعة والحفاظ على الإضاءة. الإعدادات التالية متوفرة:

- يتيح لك شريط التمرير السماوي إلى الأحمر تعديل توازن اللون بين اللون السماوي واللون الأحمر. على سبيل المثال، عند زيادة مستويات اللون السماوي، فإن مستويات اللون الأحمر تنخفض.
  - يتيح لك شريط التمرير الأرجواني إلى الأخضر تعديل توازن اللون بين اللون الأرجواني واللون الأخضر. على سبيل المثال، عند زيادة مستويات اللون الأرجواني، فإن مستويات اللون الأخضر تنخفض.
  - يتيح لك شريط التمرير الأصفر إلى الأزرق تعديل توازن اللون بين اللون الأصفر واللون الأزرق. على سبيل المثال، عند زيادة مستويات اللون الأصفر، فإن مستويات اللون الأزرق تنخفض.
- ملاحظة: هذه الخيارات غير متوفرة في برامج تشغيل طباعة PCL.

### طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة


- عند طباعة مستند متعدد الصفحات، يمكنك طباعة أكثر من صفحة على ورقة واحدة.
- لطباعة صفحة أو صفحتين أو 4 أو 6 أو 9 أو 16 صفحة في كل وجه، في علامة التبويب "تخطيط الصفحة"، حدد الصفحات لكل ورقة.
- لتحديد مكان الصفحات لكل ورقة في نظام التشغيل Windows، في علامة التبويب "خيارات المستند"، انقر على **تخطيط الصفحة**.
  - لتحديد مكان الصفحات لكل ورقة في نظام التشغيل Macintosh، في نافذة الطباعة، في قائمة خيارات الطباعة، انقر فوق **التخطيط**.



لطباعة حدود حول كل صفحة، حدد **حدود الصفحة**.

### تخطيط كتيب الطباعة

- باستخدام الطباعة على الوجهين، يمكنك طباعة مستند في شكل كتيب صغير. يمكنك إنشاء كتيبات من أي حجم للورق مدعوم للطباعة على الوجهين.
- يقوم برنامج تشغيل الطباعة بتصغير كل صورة صفحة وطباعة أربعة صور للصفحة في كل ورقة تلقائيًا، بواقع صورتين للصفحة على كل وجه. تتم طباعة الصفحات بالترتيب الصحيح بحيث يمكنك طي الصفحات وتديسها لإنشاء الكتيب.
- لتحديد مكان إنشاء كتيب في نظام التشغيل Windows، في علامة التبويب "خيارات المستند"، انقر فوق **تخطيط الصفحة**.
  - لتحديد مكان إنشاء كتيب في نظام التشغيل Macintosh، في النافذة الطباعة، في قائمة خيارات الطباعة، انقر فوق **ميزات Xerox**. ضمن ميزات Xerox، في قائمة الخيارات، انقر فوق **تخطيط كتيب**.
  - عند طباعة الكتيبات باستخدام برنامج التشغيل Windows PostScript أو Macintosh، يمكنك تحديد هامش التوثيق والتباعد.
  - **حافة الربط**: لتحديد المسافة الأفقية بالنقاط بين صور الصفحة. تبلغ النقطة 0.35 مم (1/72 بوصة).
  - **تغيير الأبعاد**: يحدد مدى نقل صور الصفحة للخارج بمقدار أعشار النقطة. وتعوض الإزاحة سمك الورقة المطوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إزاحة صور الصفحة بشكل طفيف للخارج عند طيها. يمكنك تحديد قيمة من 0 إلى نقطة واحدة.



ملاحظة: لطباعة حدود حول كل صفحة، حدد **حدود الصفحة**.

### استخدام الصفحات الخاصة

- يتم استخدام خيارات الصفحات الخاصة للتحكم في كيفية إضافة الأغلفة والمدرجات وصفحات الاستثناء إلى المستند المطبوع.
- لتحديد مكان الصفحات الخاصة في نظام التشغيل Windows، في علامة التبويب "خيارات المستند"، انقر على **صفحات خاصة**.
  - لتحديد مكان الصفحات الخاصة في نظام التشغيل Macintosh، في نافذة الطباعة، في قائمة خيارات الطباعة، انقر على **ميزات Xerox**. ضمن ميزات Xerox، في قائمة الخيارات، انقر فوق **الصفحات الخاصة**.

### طباعة صفحات الأغلفة

صفحة الغلاف هي الصفحة الأولى أو الأخيرة من المستند. يمكنك تحديد مصادر الورق الخاصة بصفحات الأغلفة التي تختلف عن المصدر المستخدم للنص الأساسي من المستند. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الورق ذي الرأسية الخاص بشركتك للصفحة الأولى من المستند. يمكنك استخدام الورق ثقيل الوزن للصفحتين الأولى والأخيرة من التقرير. يمكنك استخدام أي درج ورق مناسب كمصدر لطباعة صفحات الأغلفة. في نافذة الأغلفة، الخيارات التالية متوفرة:

- **بدون أغلفة أو الأغلفة معطلة:** لا يقوم هذا الخيار بطباعة صفحات الأغلفة. لا تتم إضافة صفحات الأغلفة إلى المستند.
  - **الأمامي فقط:** يسمح لك هذا الخيار بإضافة غلاف أمامي فارغ أو مطبوع إلى المهمة.
  - **الخلفي فقط:** يسمح لك هذا الخيار بإضافة غلاف خلفي فارغ أو مطبوع إلى المهمة.
  - **الأمامي والخلفي: تماثل:** يضيف هذا الخيار غلافًا أماميًا وخلفيًا إلى مهمتك، ويطبق إعدادات الطباعة والورق نفسها على كلا الغلافين.
  - **الأمامي والخلفي: مختلفان:** يضيف هذا الخيار غلافًا أماميًا وخلفيًا إلى مهمتك، ويسمح لك باختيار إعدادات مختلفة للطباعة والورق لكل غلاف.
- بعد تحديد خيار طباعة صفحات الأغلفة، يمكنك تحديد الورق للأغلفة الأمامية والخلفية حسب الحجم أو اللون أو النوع. يمكنك استخدام ورق فارغ أو مطبوع مسبقًا، كما يمكنك طباعة الوجه الأول أو الثاني أو كلا وجهي صفحات الأغلفة.

### طباعة صفحات الإدراج

يمكنك إضافة صفحات إدراج فارغة أو مطبوعة مسبقًا قبل الصفحة الأولى من كل مستند أو بعد الصفحات المخصصة داخل المستند. تؤدي إضافة مدخلات بعد الصفحات المخصصة داخل المستند إلى فصل الأقسام أو تعمل كعلامة أو عنصر نائب. تأكد من تحديد الورق المراد استخدامه لصفحات الإدراج.

في النافذة مدخلات، يمكنك ضبط موقع الورق المخصص لصفحات المدخلات وخصائصه وإعداداته:

- **المدخلات:** يسمح لك هذا الخيار بتحديد مكان وضع المدخل.
- **الكمية:** استخدم هذا الخيار لتحديد عدد الصفحات المراد إدراجها في كل موضع.
- **صفحات:** استخدم هذا الخيار لتحديد مكان وضع المدخل ضمن المهمة. يجب فصل الصفحات الفردية أو نطاقات الصفحة بفواصل. يجب تحديد الصفحات ضمن النطاق باستخدام واصلة. على سبيل المثال، لتحديد الصفحات 1 و 6 و 9 و 10 و 11، اكتب 1, 6, 9-11.
- **إعدادات الورق:** يتيح لك هذا الخيار تحديد حجم الورق الذي سيتم استخدامه في صفحات المدخلات ونوعه. لاستخدام ورق مماثل لورق النص الأساسي للمهمة من حيث الحجم أو اللون أو النوع، حدد استخدام إعدادات المهمة.

### طباعة صفحات الاستثناء

صفحات الاستثناء لها إعدادات مختلفة عن بقية الصفحات في المهمة. يمكن تحديد الاختلافات، مثل، حجم الصفحة ونوع الصفحة ولون الصفحة. ويمكن تغيير وجه الورقة المطلوب للطباعة عليه حسب المهمة. يمكن أن تحتوي مهمة طباعة على العديد من الاستثناءات. على سبيل المثال، تحتوي مهمة الطباعة على 30 صفحة. وأنت ترغب في طباعة خمس صفحات على وجه واحد فقط من الورق الخاص، وطباعة بقية الصفحات على الورق العادي على الوجهين. يمكنك استخدام صفحات الاستثناء لطباعة المهمة. في النافذة الاستثناءات، يمكنك ضبط موقع صفحات الاستثناء وخصائصها وإعدادات الورق:

- **صفحات:** لتحديد الصفحة أو نطاق الصفحات التي تستخدم خصائص صفحة الاستثناء. يجب فصل الصفحات الفردية أو نطاقات الصفحة بفواصل. يجب تحديد الصفحات ضمن النطاق باستخدام واصلة. على سبيل المثال، لتحديد الصفحات 1 و 6 و 9 و 10 و 11، اكتب 1, 6, 9-11.
  - **إعدادات الورق:** يتيح لك تحديد حجم الورق الذي سيتم استخدامه في صفحات الاستثناء ولونه ونوعه. لطباعة صفحات الاستثناء على ورق مماثل لورق النص الأساسي للمهمة من حيث الحجم أو اللون أو النوع، حدد استخدام إعدادات المهمة.
  - **الطباعة على الوجهين:** تسمح لك بتحديد خيارات الطباعة على الوجهين لصفحات الاستثناء. الخيارات المتاحة هي:
    - **طباعة على وجه واحد:** يقوم هذا الخيار بطباعة صفحات الاستثناء على وجه واحد فقط.
    - **طباعة على الوجهين:** يقوم هذا الخيار بطباعة صفحات الاستثناء على وجهي الورقة وعكس الصفحات على الحافة الطويلة. يمكنك ربط المهمة بالحافة الطويلة للصفحات.
    - **طباعة على الوجهين، طي على الحافة القصيرة:** يقوم بطباعة صفحات الاستثناء على وجهي الورقة وعكس الصفحات على الحافة القصيرة. يمكنك ربط المهمة بالحافة القصيرة للصفحات.
    - **استخدام إعدادات المهمة:** يقوم بطباعة المهمة باستخدام نفس إعداد الطباعة المحدد على وجهي الورقة للنص الأساسي للمهمة.
- ملاحظة: يمكن أن يؤدي اختيار بعض مجموعات الطباعة على الوجهين باستخدام إلى أنواع وأحجام معينة من الورق إلى الحصول على نتائج غير متوقعة. 

## طباعة التعليقات التوضيحية لنظام التشغيل WINDOWS

التعليق التوضيحي نص يُستخدم لغرض خاص أو صورة يمكنك طباعتها على صفحة واحدة أو أكثر. يمكنك معاينة التعليقات التوضيحية من لوحة معاينة التعليقات التوضيحية.

يظهر إعداد التعليقات التوضيحية لمهمة الطباعة

ملاحظة: 

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ويطبع على طابعة متصلة بالشبكة.
- ليست كل الخيارات المدرجة مدعومة في كل الطابعات. فلا تنطبق بعض الخيارات إلا على طراز طابعة أو تهيئة أو نظام تشغيل أو نوع برنامج تشغيل معين.

في قائمة ملخص التعليقات التوضيحية. من هذه القائمة، يمكنك تحديد تعليق توضيحي لتحريره أو حذفه.

لطباعة تعليق توضيحي:


1. في برنامج تشغيل الطباعة، انقر فوق علامة التبويب **خيارات المستند**.
2. انقر فوق علامة التبويب **التعليقات التوضيحية**.
3. لإضافة نص تعليق توضيحي، انقر فوق **إضافة تعليق**. أدخل النص في الحقل، وحدد الإعدادات المطلوبة، ثم انقر فوق **موافق**.
4. لإضافة تاريخ أو طابع زمني، انقر فوق **إضافة طابع زمني**. حدد خيار التاريخ والوقت، وحدد الإعدادات المطلوبة، ثم انقر فوق **موافق**.
5. لإضافة صورة تعليق توضيحي، انقر فوق **إضافة تعليق**. لتحديد مكان الصورة، انقر فوق الرمز **استعراض**. حدد الإعدادات المطلوبة، ثم انقر فوق **موافق**.
6. لكل تعليق توضيحي، الخيارات التالية متوفرة:
  - لتحديد نوع الخط، انقر فوق زر **الخط**.
  - بالنسبة لصورة التعليق التوضيحي، حدد خيار التحجيم الذي يحدد حجم الصورة بالنسبة للصورة الأصلية. استخدم الأسهم لتغيير حجم الصورة بزيادة قدرها 1%.
  - لتحديد زاوية التعليق التوضيحي على الصفحة، حدد خيار الموضع. أو، لتدوير التعليق التوضيحي لليساار أو اليمين بزيادات قدرها 1، استخدم الأسهم.
  - لتحديد موقع التعليق التوضيحي على الصفحة، حدد خيار الموضع. أو، لتحريك التعليق التوضيحي في كل اتجاه بزيادات قدرها 1، استخدم الأسهم.
  - لضبط شفافية التعليق التوضيحي، حرّك شريط التمرير. لزيادة الشفافية، حرّك شريط التمرير إلى اليمين، أو لإنقاص الشفافية، حرّك شريط التمرير إلى اليسار.
  - بالنسبة للطبقات، حدد أحد الخيارات:
    - **طباعة في الخلفية**: يؤدي اختيار هذا الخيار إلى طباعة التعليق التوضيحي خلف النص والرسومات في المستند.
    - **الطباعة في المقدمة**: يؤدي اختيار هذا الخيار إلى طباعة التعليق التوضيحي فوق النص والرسومات في المستند.
  - بالنسبة للصفحات، حدد الصفحات التي ستطبع فيها التعليق التوضيحي:
    - **طباعة في كل الصفحات**: يؤدي اختيار هذا الخيار إلى طباعة التعليق التوضيحي في كل صفحات المستند.
    - **الطباعة في الصفحة 1 فقط**: يؤدي اختيار هذا الخيار إلى طباعة التعليق التوضيحي في الصفحة الأولى من المستند فقط.
7. لحفظ التعليق التوضيحي، انقر فوق رمز **حفظ التعليق التوضيحي**.
8. لتحميل تعليق توضيحي محفوظ من قبل، انقر فوق رمز **تحميل تعليق توضيحي**.



9. انقر فوق موافق.

### طباعة العلامات المائية لنظام التشغيل WINDOWS

العلامة المائية هي نص يُستخدم لغرض خاص يمكنك طباعته على صفحة واحدة أو أكثر. على سبيل المثال، يمكنك إضافة كلمة مثل "نسخ" أو "مسودة" أو "سري" كعلامة مائية بدلاً من دمجها على المستند قبل التوزيع.

ملاحظة: 

- لا تتوفر هذه الميزة إلا على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ويطبع على طابعة متصلة بالشبكة.
- ليست كل الخيارات المدرجة مدعومة في كل الطابعات. فلا تنطبق بعض الخيارات إلا على طراز طابعة أو تهيئة أو نظام تشغيل أو نوع برنامج تشغيل معين.
- لا يتم دعم العلامات المائية في بعض برامج تشغيل الطباعة عند تحديد كتيب أو عند طباعة أكثر من صفحة واحدة على الورقة.

لطباعة "علامة مائية":

1. في برنامج تشغيل الطباعة، انقر فوق علامة التثبيت خيارات المستند.
2. انقر فوق علامة التثبيت علامة مائية.
3. حدد العلامة المائية من قائمة "العلامات المائية". يمكنك الاختيار من العلامات المائية المضبوطة مسبقاً أو إنشاء علامة مائية مخصصة. يمكنك كذلك إدارة العلامات المائية من هذه القائمة.
4. ضمن "النص"، حدد أحد الخيارات:
  - نص: أدخل النص في الحقل، ثم حدد الخط.
  - الطابع الزمني: حدد خيارات التاريخ والوقت، ثم حدد الخط.
  - الصورة: لتحديد مكان الصورة، انقر فوق الرمز "استعراض".
5. حدّد زاوية وموضع تحجيم العلامة المائية.
  - حدد خيار التحجيم الذي يحدد حجم الصورة بالنسبة للصورة الأصلية. استخدم الأسهم لتغيير حجم الصورة بزيادة قدرها 1%.
  - لتحديد زاوية الصورة في الصفحة، حدد خيار الموضع أو لتدوير الصورة لليسر أو اليمين بزيادة قدرها 1، استخدم الأسهم.
  - لتحديد موقع الصورة في الصفحة، حدد خيار الموضع أو لتحريك الصورة في كل اتجاه بزيادة قدرها 1، استخدم الأسهم.
6. ضمن الطبقات، حدّد كيفية طباعة العلامة المائية.
  - الخيار طباعة في الخلفية يقوم بطباعة العلامة المائية خلف النص والرسومات في المستند.
  - دمج: يؤدي اختيار هذا الخيار إلى دمج العلامة المائية مع النص والرسومات في المستند. تكون العلامة المائية المجمعة شفافة بحيث يمكن رؤية العلامة المائية ومحتوى المستند.
  - الخيار طباعة في المقدمة يقوم بطباعة العلامة المائية فوق النص والرسومات في المستند.
7. انقر فوق الصفحات، ثم حدّد الصفحات المطلوب طباعة العلامة المائية عليها:
  - الخيار الطباعة في كل الصفحات يقوم بطباعة العلامة المائية في كل صفحات المستند.
  - الخيار الطباعة في الصفحة 1 فقط يقوم بطباعة العلامة المائية في الصفحة الأولى من المستند فقط.
8. إذا قمت بتحديد صورة كعلامة مائية، فحدّد إعدادات إضاءة الصورة.
9. انقر فوق موافق.

## الاتجاه

يُتيح لك الاتجاه تحديد الاتجاه الذي تقوم فيه الصفحة بالطباعة.

- لتحديد مكان خيارات الاتجاه في نظام التشغيل Windows، في علامة التبويب "خيارات المستند"، انقر على **الاتجاه**.
  - ملاحظة: قد يلغي إعداد الاتجاه في مربع حوار الطباعة الخاص بالتطبيق خيارات الاتجاه التي يحتوي عليها برنامج تشغيل الطباعة.
  - لتحديد موقع خيارات الاتجاه في نظام التشغيل Macintosh، في نافذة الطباعة، انقر على **عرض التفاصيل**.
- الخيارات التالية متوفرة:

- **عمودي**: يقوم بتوجيه الورقة حتى تتم طباعة النص والصور على الجانب الأقصر من الورقة.



- **أفقي**: يقوم بتوجيه الورقة حتى تتم طباعة النص والصور على الجانب الأطول من الورقة.



- **تدوير أفقي**: يقوم بتوجيه الورقة حتى يتم تدوير المحتوى بزاوية 180 درجة ومع الجانب السفلي الأطول مواجهًا لأعلى.



- ملاحظة: لنظام التشغيل Macintosh، لطباعة نص وصور رأسية في اتجاه أفقي، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار "التدوير التلقائي".

## خيارات الطباعة المتقدمة

يمكنك استخدام الخيار أو علامة التبويب إعدادات متقدمة لتعيين خيارات الطباعة المتقدمة. وتنطبق تحديدات الطباعة المتقدمة على جميع المهام التي تقوم بطباعتها باستخدام برنامج تشغيل الطباعة.

- ملاحظة: ليست كل الخيارات المدرجة مدعومة في كل الطابعات. فلا تنطبق بعض الخيارات إلا على طراز طابعة أو تهيئة أو نظام تشغيل أو نوع برنامج تشغيل معين.

## تحديد المهمة

يُمكنك استخدام ميزة معرف المهمة من تغيير إعداد تعريف المهمة الخاص بمهمة الطباعة. يمكنك طباعة معرف المهمة على صفحة شعار منفصلة أو على صفحات المستند.

الخيارات التالية متوفرة:

- **تعطيل معرف المهمة**: يوجه هذا الخيار الطابعة إلى عدم طباعة صفحة الشعار.
- **طباعة المعرف على صفحة شعار**: يتيح هذا الخيار طباعة معرف المهمة على صفحة شعار.
- **طباعة المعرف في الهوامش - الصفحة الأولى فقط**: يتيح هذا الخيار طباعة معرف المهمة على الصفحة الأولى من المستند في الهامش العلوي الأيسر.
- **طباعة المعرف في الهوامش - كل الصفحات**: يتيح هذا الخيار طباعة معرف المهمة في الهامش العلوي الأيسر في كل صفحة من المستند.

## طباعة الصور المعكوسة

إذا تم تثبيت برنامج التشغيل PostScript، يمكنك طباعة الصفحات كصورة معكوسة. تنعكس الصور من اليسار إلى اليمين عند الطباعة.

## إعلام المهام لنظام Windos

يمكنك تحديد إعلامك عند انتهاء مهمة الطباعة. تظهر رسالة على شاشة الكمبيوتر باسم المهمة واسم الطابعة التي طُبعت منها المهمة.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة فقط على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ويطبع على طابعة متصلة بالشبكة.

الخيارات التالية متوفرة:

- الإعلام عن المهام المكتملة: يعطي هذا الخيار إخطارًا عند إكمال المهمة.
- الإعلام عن المهام المكتملة، والمعدلة: يعطي هذا الخيار إخطارًا عن جميع المهام المكتملة بقيود.
- الإعلام عن المهام الفاشلة أو الملغاة: يعطي هذا الخيار إخطارًا عن جميع المهام التي فشلت طباعتها أو تم إلغاؤها.
- تشغيل نغمة التنبيه: يصدر هذا الخيار نغمة تنبيه عند ظهور إخطار.

## تشفير المستندات لمهام الطباعة في Windows

يمكنك تحديد التشفير لمهمة الطباعة الخاصة بك. يتم تشفير ملف الطباعة قبل إرساله إلى الطابعة. يتم فك تشفير ملف الطباعة قبل طباعته.

تتوفر هذه الميزة فقط عند تعيين تشفير المستندات على تشفير المستندات يدويًا في خصائص الطابعة الخاصة بالطابعة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى ضبط إعدادات التشفير الافتراضية في Windows.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ويطبع على طابعة متصلة بالشبكة. وينطبق ذلك على برنامجي تشغيل الطباعة PostScript وPCL.

## ضبط إعدادات التشفير الافتراضية في Windows

1. انتقل إلى قائمة الطابعات على جهاز الكمبيوتر:

- بالنسبة لنظم التشغيل Windows Server 2012 والإصدارات الأحدث، انقر فوق ابدأ < الإعدادات < الطابعات.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر على Windows ابدأ < الإعدادات < الأجهزة < الطابعات والمساحات الضوئية.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق بدء < الإعدادات < Bluetooth والأجهزة < الطابعات والمساحات.


ملاحظة: في حالة عدم ظهور رمز لوحة التحكم على سطح المكتب، انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب، ثم حدد تخصيص. حدد الصفحة الرئيسية للوحة التحكم < الأجهزة والطابعات.

2. بالنسبة لطابعتك، حدد خصائص الطباعة:

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows Server 2012 والإصدارات الأحدث، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأيقونة لطابعتك، ثم انقر فوق خصائص الطابعة.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق إدارة < خصائص الطابعة.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق إدارة تفضيلات الطباعة.

3. في مربع الحوار خصائص الطابعة، انقر فوق علامة التبويب الإدارة.

4. بالنسبة إلى التكوينات، انقر فوق **تشفير المستند**، ثم حدد خيارًا:

- **معطل:** يقوم هذا الخيار بتعطيل التشفير لكل المستندات التي ترسلها إلى الطباعة.
  - **تشفير كافة المستندات:** يقوم هذا الخيار بتشفير كل المستندات التي ترسلها إلى الطباعة.
  - **تشفير المستندات يدويًا:** يتيح لك هذا الخيار ضبط التشفير لمهام محددة ترسلها إلى الطباعة.
-  ملاحظة: إن تشفير المستندات يدويًا هو الإعداد الافتراضي للطباعة.

5. انقر فوق **تطبيق**.

6. لحفظ الإعدادات، انقر فوق **موافق**.

## استخدام أحجام الورق المخصصة

يمكنك الطباعة على أحجام الورق المخصصة في إطار الحد الأدنى والأقصى للحجم المدعوم بواسطة الطباعة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **الورق المدعوم**.

### تحديد أحجام الورق المخصصة

للطباعة على أحجام الورق المخصصة، قم بتحديد عرض الورق المخصص وطوله في برنامج تشغيل الطباعة وفي لوحة تحكم الطباعة. عند ضبط حجم الورق، تأكد أنك تحدد نفس حجم الورق الموجود في الدرج. يمكن أن يتسبب ضبط حجم خاطئ إلى حدوث خطأ للطباعة. تتجاوز إعدادات برنامج تشغيل الطباعة إعدادات لوحة التحكم عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة على الكمبيوتر.

### إنشاء أحجام الورق المخصصة وحفظها في برنامج تشغيل الطباعة

يتم حفظ إعدادات الورق بالحجم المخصص في برنامج تشغيل الطباعة ويتوفر لك لتحديده في كل التطبيقات.


لمعرفة التفاصيل حول أحجام الورق المدعومة لكل درج، ارجع إلى **الورق المدعوم**.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول إنشاء أحجام الورق المخصصة وحفظها في برنامج تشغيل الطباعة، انقر فوق الزر **التعليمات (?)** في الجزر السفلي الأيسر من نافذة إعدادات الطباعة.

### إنشاء الأحجام المخصصة وحفظها في برنامج تشغيل طباعة Windows V3

1. في برنامج تشغيل الطباعة، انقر فوق علامة التبويب **خيارات الطباعة**.
2. بالنسبة لـ الورق، انقر فوق السهم، ثم حدد **حجم آخر < حجم ورق متقدم < حجم ورق الإخراج < جديد**.
3. في الإطار حجم ورق مخصص جديد، أدخل ارتفاع الحجم الجديد وعرضه.
4. لتحديد وحدات القياس، أسفل النافذة، انقر فوق **وحدات القياس**، ثم حدد **بوصات** أو **مليمترات**.
5. للحفاظ، اكتب عنواناً للحجم الجديد في حقل الاسم، ثم انقر فوق **موافق**.

### إنشاء الأحجام المخصصة وحفظها في برنامج تشغيل طباعة Windows V4

1. من لوحة تحكم Windows، حدد **الأجهزة والطابعات**.
2. حدد الطباعة، ثم انقر فوق **خصائص خادم الطباعة**.
3. على علامة تبويب النماذج، لـ إنشاء نموذج جديد، انقر فوق مربع الاختيار.
4. بالنسبة لـ اسم النموذج، اكتب اسماً لحجم الورق الجديد.
5. في منطقة وصف النموذج (القياسات)، أدخل الإعدادات:
  - بالنسبة لـ الوحدات، حدد **متر** أو **إنجليزي**.
  - بالنسبة لـ حجم الورق، أدخل القياسات لـ العرض والارتفاع.
  - بالنسبة لـ هوامش منطقة الطباعة، أدخل القياسات لـ يسار، ويمين، وأعلى، وأسفل.
6. ملاحظة: تأكد من أن القياسات التي حددتها داخل النطاقات المدعومة للجهاز.  انقر فوق **موافق**.


تمت إضافة حجم الورق الجديد إلى قائمة حجم الورق.

### إنشاء الأحجام المخصصة وحفظها في نظام التشغيل Macintosh

1. في التطبيق، انقر فوق **ملف > طباعة**.
2. انقر فوق **حجم الورق**، ثم حدد **إدارة الأحجام المخصصة**.
3. لإضافة حجم جديد، في إطار "إدارة أحجام الورق"، انقر فوق علامة الزائد (+).
4. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **بدون عنوان**، ثم اكتب اسمًا للحجم المخصص الجديد.
5. أدخل ارتفاع الحجم الجديد المخصص وعرضه.
6. انقر فوق السهم الخاص بحقل "المنطقة غير القابلة للطباعة"، ثم حدد الطباعة من القائمة. أو ، بالنسبة للهوامش التي يحددها المستخدم، اضبط الهامش العلوي والسفلي والأيمن والأيسر.
7. لحفظ الإعدادات، انقر فوق **موافق**.


### تحديد حجم الورق المخصص بلوحة التحكم

يمكنك طباعة ورق مخصص الحجم من الأدرج 1 إلى 3 والدرج الجانبي. إذا تم ضبط الأدرج 1 إلى 3 على الوضع قابل للضبط بشكل كامل، فيمكنك طباعة ورق بحجم مخصص من الأدرج 1 إلى 3. يتم ضبط الدرج الجانبي دائمًا إلى وضع قابل للضبط. يتم حفظ إعدادات الورق بالحجم المخصص في برنامج تشغيل الطباعة ويتوفر لك لتحديده في كل التطبيقات.

 ملاحظة: لتهيئة إعدادات الدرج للوضع "قابل للضبط بشكل كامل" أو "مخصص"، راجع **تكوين إعدادات درج الورق**.

1. افتح درج الورق، ثم حمل الورق ذا الحجم المخصص.
2. أغلق الدرج.
3. في لوحة التحكم، لتحديد حجم الورق الجديد، المس **الحجم**، ثم المس **تخصيص**.
4. في النافذة "تخصيص حجم الورق"، أدخل ارتفاع وعرض حجم الورق الجديد، ثم المس **موافق**.
5. لتأكيد الإعداد، المس **تأكيد**.

### الطباعة على ورق ذي حجم مخصص

 ملاحظة: قبل الطباعة على ورق ذي حجم مخصص، قم بتحديد عرض الورق المخصص وطوله في برنامج تشغيل الطباعة وفي لوحة تحكم الطباعة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى **تحديد أحجام الورق المخصصة**.

### الطباعة على ورق ذي حجم مخصص من برنامج تشغيل طباعة Windows V3

 ملاحظة: قبل الطباعة على حجم ورق مخصص، حدد الحجم المخصص في خصائص الطباعة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **إنشاء الأحجام المخصصة وحفظها في برنامج تشغيل طباعة Windows V3**.

1. حمل الورق ذا الحجم المخصص في الدرج.
2. في التطبيق، انقر فوق **ملف > طباعة**، ثم حدد الطباعة.
3. في مربع الحوار طباعة، انقر فوق **خصائص الطباعة**.
4. في علامة التبويب خيارات الطباعة، من قائمة الورق، حدد حجم الورق المخصص المطلوب ونوعه.
5. حدد أي خيارات أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق **موافق**.
6. في مربع الحوار طباعة، انقر فوق **طباعة**.

### الطباعة على ورق ذي حجم مخصص من برنامج تشغيل طباعة Windows V4

ملاحظة: قبل الطباعة على ورق ذي حجم مخصص، قد بتحديد حجم الورق المخصص كنموذج واحفظه. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى إنشاء الأحجام المخصصة وحفظها في برنامج تشغيل طباعة Windows V4.

1. حمّل الورق ذا الحجم المخصص في الدرج.
2. في التطبيق، انقر فوق ملف < طباعة، ثم حدد الطباعة.
3. في مربع الحوار طباعة، انقر فوق خصائص الطباعة.
4. على علامة تبويب خيارات الطباعة، من قائمة الورق، حدد حجم آخر.
5. لتحديد حجم ورق مخصص، حدد الملائمة مع حجم الورق الجديد، ثم حدد حجم الورق المخصص.
6. حدد أي خيارات أخرى مطلوبة، ثم انقر فوق موافق.
7. في مربع الحوار طباعة، انقر فوق طباعة.

### الطباعة على ورق ذي حجم مخصص من نظام التشغيل Macintosh

1. قم بتحميل ورق بالحجم المخصص. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى تحميل الورق.
2. في التطبيق، انقر فوق ملف < طباعة.
3. من القائمة "حجم الورق"، حدد حجم الورق المخصص.
4. انقر فوق طباعة.

## طباعة من


### الطباعة من محرك أقراص USB محمول

يمكنك طباعة ملف واحد أو عدة ملفات مخزنة على محرك أقراص USB محمول. يوجد منفذ USB في مقدمة الطابعة.

ملاحظة: يتوفر الدعم لمحركات أقراص USB المحمولة المهيأة بنظام الملفات FAT32 النموذجي فقط.

للطباعة من محرك أقراص USB محمول:

1. أدخل محرك أقراص USB المحمول في منفذ USB بالطابعة.



2. في شاشة اكتشاف محرك أقراص USB، المس الطباعة من USB.

**تحذير:** لتجنب فقدان البيانات أو وجود عطل في الطابعة، لا تلمس محرك الأقراص المحمول أو الطابعة في المنطقة المعروضة عند الطباعة أو القراءة أو الكتابة بنشاط من جهاز الذاكرة.



ملاحظة: إذا لم تظهر ميزة الطباعة من USB، فقم بتمكين الميزة أو اتصل بمسؤول النظام لديك. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى System Administrator Guide (دليل مسؤول النظام) على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).


3. لتحديد ملف للطباعة، استعرض الملف، ثم المس خانة الاختيار. إذا كانت هناك ملفات متعددة تتطلب الطباعة، فاستعرض كل ملف، ثم حدد خانة الاختيار لكل ملف.



4. **المس موافق.**  
تظهر قائمة بالملفات المحددة للطباعة.
5. لإزالة الملفات من قائمة الطباعة:  
  - لإزالة ملف واحد، المس الملف، ثم حدد إزالة. لتأكيد الإزالة، المس إزالة.
  - لإزالة كافة الملفات، المس ملفاً، ثم حدد إزالة الكل. لتأكيد الإزالة، المس إزالة الكل.
6. اضبط إعدادات الميزات حسب الحاجة.
7. **المس طباعة.**
8. عند الانتهاء، أزل محرك أقراص USB المحمول.
9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### الطباعة من المهام المحفوظة

للطباعة من المهام المحفوظة:

1. على لوحة التحكم، اضغط على زر الخدمات، ثم المس طباعة من.
  2. المس المهام المحفوظة، ثم المس اسم المجلد الذي يحتوي على الوظيفة المحفوظة.
  3. المس اسم المهمة المحفوظة التي تريد طباعتها.
  4. حدد خيارات إمداد الورق والكمية والطباعة على الوجهين والإنهاء.
  5. **المس طباعة.**
-  ملاحظة: لطباعة مهمة خاصة محفوظة، أدخل رمز المرور في شاشة رمز المرور مطلوب، ثم المس موافق.
6. طباعة مهمة محفوظة أخرى، المس اسم المهمة الحالية، ثم المس إزالة. المس إضافة مستند، والمس المهام المحفوظة، ثم انتقل إلى المهام المطلوبة..
  7. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### الطباعة من صندوق البريد

تتيح لك ميزة الطباعة من صندوق البريد طباعة ملف مخزن في مجلد على الطباعة.  
للطباعة من صندوق البريد:

1. على لوحة التحكم، اضغط على زر الخدمات، ثم المس طباعة من.
  2. حدد صناديق البريد، ثم المس اسم المجلد الذي يضم المستند.
-  ملاحظة: إذا لم تظهر صناديق البريد، فقم بتمكين الميزة أو اتصل بمسؤول النظام. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).
3. المس اسم المستند الذي تريد طباعته.
  4. حدد خيارات إمداد الورق والكمية والطباعة على الوجهين والإنهاء.
  5. **المس طباعة.**

6. لتحديد مهمة أخرى في صندوق البريد، المس اسم المهمة الحالية، ثم المس إزالة. المس إضافة مستند، والمس صناديق البريد، ثم انتقل إلى المهمة المطلوبة.
7. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### الطباعة من EMBEDDED WEB SERVER

يمكنك طباعة أنواع مختلفة من الملفات، مثل الملفات بصيغة ps و pdf و pcl مباشرةً من Embedded Web Server بدون الحاجة إلى فتح تطبيق آخر أو برنامج تشغيل الطباعة. يمكنك تخزين الملفات على محرك القرص الثابت بالكمبيوتر المحلي أو جهاز التخزين كبير السعة أو محرك أقراص الشبكة.

للطباعة من خادم الويب المضمن:

1. بجهاز الكمبيوتر، افتح مستعرض ويب. في حقل العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة، ثم اضغط على إدخال أو عودة.
  2. ملاحظة: لمعرفة تفاصيل حول الحصول على عنوان IP لطابعتك، ارجع إلى البحث عن عنوان IP الخاص بطابعتك.
  3. في خادم الويب المضمن، انقر على علامة التبويب طباعة.
  4. لتحديد الملف من شبكة محلية أو موقع بعيد، بالنسبة لاسم الملف، انقر فوق استعراض. حدد الملف، ثم انقر فوق فتح.
  5. بالنسبة للطباعة، حدد الخيارات المطلوبة للمهمة.
    - طباعة عادية لطباعة مهمة على الفور.
    - طباعة آمنة لطباعة مهمة بعد إدخال رمز المرور على لوحة تحكم الطابعة.
    - مجموعة العينات، أو الطباعة التجريبية، لطباعة نسخة واحدة من مهمة الطباعة متعددة النسخ ويحتفظ بالنسخ الباقية بالطابعة.
    - حفظ المهمة لإعادة الطباعة لحفظ مهمة طباعة في مجلد على ملقم الطباعة لطباعتها مستقبلاً. يمكنك تحديد اسم مهمة ومجلد.
    - تأجيل الطباعة لطباعة المهمة خلال وقت محدد يصل إلى 24 ساعة بدءاً من إرسال المهمة الأصلية.
  6. في حالة تمكين المحاسبة، أدخل معرف المستخدم الخاص بك ومعلومات المحاسبة.
  7. انقر فوق إرسال مهمة.
- ملاحظة: لضمان إرسال المهمة إلى قائمة الانتظار، انتظر حتى تظهر رسالة تأكيد تسليم المهمة قبل أن تغلق هذه الصفحة.

## الورق والوسائط

يحتوي هذا الفصل على:

188	..... نظرة عامة على الورق والوسائط
189	..... الورق المدعوم
197	..... تكوين إعدادات درج الورق
198	..... تحميل الورق
206	..... الطباعة على ورق خاص


## نظرة عامة على الورق والوسائط

يمكن أن يكون لدى الطابعة متعددة الوظائف Xerox® VersaLink® C415 ما يصل إلى ثلاثة أدرج ورق:

- الدرج 1: درج قياسي بسعة 250 ورقة مع وحدة تغذية يدوية. يمكن تكوين الدرج 1 كدرج ورق مخصص أو قابل للضبط لتحميل مجموعة أحجام من الورق.
- وحدة التغذية اليدوية: هي جزء من الدرج 1 الموجود في المقدمة. لا يمكن ضبط وحدة التغذية اليدوية إلى وضع مخصص. إنها درج ورق قابل للضبط. يمكنك تحميل جميع أنواع الوسائط في "وحدة التغذية اليدوية"، ولكن ورقة واحدة فقط في كل مرة.
- الدرجان 2 و3: الأدرج بسعة 550 ورقة. لدى الدرج 2 درج جانبي متكامل بسعة 100 ورقة. بالنسبة لتكوينات الدرج الاختيارية المتعددة بسعة 550 ورقة، يمكن تكوين الدرجين 2 و3 كأدرج ورق مخصصة أو قابلة للضبط.
- الدرج الجانبي: الدرج الجانبي بسعة 100 ورقة هو جزء من الدرج 2 الاختياري الموجود في المقدمة. لا يمكن ضبط الدرج الجانبي إلى وضع مخصص. يمكنك تحميل جميع أنواع الوسائط باستثناء مخزون البطاقات والبطاقات اللاصقة في الدرج الجانبي، ولكن بكميات صغيرة.

يمكن أن تستخدم الطابعة أنواعًا مختلفة من الوسائط، مثل الورق العادي والورق المعاد تدويره، والورق ذي الرأسية، والمطبوع مسبقًا، ومخزون البطاقات، والملصقات، والأظرف. فتأكد من استخدامك للوسائط الصحيحة الخاصة بالدرج الذي تقوم بتحميله. الدرج الجانبي مخصص لتحميل مقادير صغيرة من الورق القياسي والمخصص. للحصول على تفاصيل حول أنواع الورق المدعوم وأوزانه، راجع **أنواع الورق المدعوم وأوزانه**.

**⚠️ الحذر:** الطابعة على الوجهين غير مسموح بها لأنواع الورق مثل الأظرف والملصقات ومخزون البطاقات. ويمكن أن تسبب حالات سوء تغذية ومشكلات أخرى في الطابعة.

ملاحظة: أثناء قيام الجهاز بالطباعة، لا تفتح الأدرج الأخرى لتجنب انحشار الورق. 

توضح الملصقات الموجودة داخل كل درج اتجاه التحميل الصحيح لأنواع وسائط بعينها. يوضح الملصق MAX الحد الأقصى لخط ملء الدرج.

## الورق المدعوم

تم تصميم الطابعة لاستخدام أنواع مختلفة من الورق والوسائط الأخرى. لضمان الحصول على أفضل جودة طباعة وتجنب انحشار الورق، اتبع الإرشادات الواردة في هذا القسم.

للحصول على أفضل النتائج، استخدم ورق ووسائط Xerox الموصى بها لطابعتك.

### الوسائط الموصى بها

تتوفر قائمة بالورق والوسائط الموصى بها للطابعة على:

- [www.xerox.com/rmlna](http://www.xerox.com/rmlna) قائمة الوسائط الموصى بها (الولايات المتحدة)
- [www.xerox.com/rmleu](http://www.xerox.com/rmleu) قائمة الوسائط الموصى بها (أوروبا)

### طلب الورق

لطلب الورق والوسائط الأخرى، اتصل ببيانات التجزئة المحلي أو انتقل إلى [www.xerox.com/office/supplies](http://www.xerox.com/office/supplies).

### إرشادات تحميل الورق العامة

- لا تفرط في ملء أدرج الورق. لا تقم بتحميل الورق فوق الحد الأقصى لخط الملء بالدرج.
- اضبط موجهات الأوراق لتلائم حجم الورق.
- قم بتهوية الورق قبل تحميله في درج الورق.
- إذا حدثت عمليات انحشار زائدة للورق، فاستخدم ورقًا أو وسائط معتمدة أخرى من حزمة جديدة.
- لا تطبع على وسائط الملصقات بمجرد إزالة الملصق عن الورقة.
- استخدم الأظرف الورقية فقط. اطبع الأظرف على وجه واحد فقط.

### الورق الذي قد يتلف الطابعة

قد تتسبب بعض أنواع الورق والوسائط الأخرى في انخفاض جودة المخرجات وزيادة انحشار الورق وتلف الطابعة. لا تستخدم ما يلي:

- الورق الخشن أو المسامي
- الورق الخاص بنفث الحبر
- الورق اللامع أو المطلي غير المطبوع بالليزر
- الورق الذي تم نسخه طباعياً
- الورق المطوي أو المجعد
- الورق الذي يحتوي على أجزاء مقطوعة وثقوب
- الورق المدبّس
- الأظرف التي تحتوي على فتحات أو مشابك معدنية أو حواف جانبية أو مواد لاصقة بها أشرطة تحرير
- الأظرف المبطّنة
- الوسائط البلاستيكية

**تحذير:** لا يغطي ضمان Xerox أو اتفاقية الخدمة التلف الناتج عن استخدام الوسائط الخاصة أو الورق غير المدعوم. لمزيد من المعلومات، اتصل بممثل Xerox المحلي.

### إرشادات تخزين الورق

- يساهم تخزين الورق والوسائط الأخرى بشكل سليم في الحصول على جودة الطباعة المثلى.
- قم بتخزين الورق في أماكن مظلمة وباردة وجافة نسبيًا. يتعرض معظم الورق للتلف بسبب الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي. تسبب الأشعة فوق البنفسجية، الصادرة عن الشمس ومصابيح إضاءة الفلورسنت، على وجه الخصوص تلف الورق.
- قلل تعرض الورق للأشعة القوية لفترات طويلة.
- حافظ على ثبات درجات الحرارة والرطوبة النسبية.
- تجنب تخزين الورق في العُلبيات أو المطابخ أو المرائب أو الأقباء. حيث يجمع جميع هذه الأماكن للرطوبة بشكل أكبر.
- قم بتخزين الورق في وضع مستوي إما على ألواح أو ورق مقوى أو أرفف أو في خزائن.
- تجنّب وجود الطعام أو المشروبات في منطقة تخزين الورق أو التعامل معه.
- لا تفتح أغلفة الورق محكمة الغلق حتى تصبح مستعدًا لتحميله في الطابعة. اترك الورق المخزن في الغلاف الأصلي. يحمي الغلاف الورق من فقدان الرطوبة أو اكتسابها.
- يتم تغليف بعض الوسائط الخاصة في حقائب بلاستيكية قابلة لإعادة إحكام الغلق. قم بتخزين الوسائط داخل الحقيبة حتى تكون مستعدًا لاستخدامها. حافظ على الوسائط غير المستخدمة في الحقيبة وأعد إحطام غلقها لحمايتها.

### خصائص الورق

تؤثر خصائص الورق التالية على جودة الطباعة وموثوقيتها. ضع في اعتبارك هذه العوامل قبل الطباعة عليها.

### الوزن

يمكن للأدراج تغذية الورق بأوزان مختلفة. قد لا يكون الورق الأخف وزناً من 60 جم/م<sup>2</sup> (16 رطلاً) صلبًا بدرجة كافية لتغذيته بشكل صحيح، وقد يتسبب في حدوث انحسارات للورق.

### التجعيد

التجعيد هو نزعة الورق للتجعد عند حوافه. يمكن أن يتسبب التجعد المفرط في حدوث مشكلات في تغذية الورق. يمكن أن يحدث التجعيد بعد مرور الورق عبر الطابعة، حيث يتعرض لدرجات حرارة عالية. يمكن أن يساهم تخزين الورق غير المغلف في ظروف ساخنة أو رطبة أو باردة أو جافة في تجعد الورق قبل الطباعة ويمكن أن يسبب مشاكل في التغذية.

### النعومة

تؤثر نعومة الورق بشكل مباشر على جودة الطباعة. إذا كان الورق خشنًا للغاية، فلا يمكن لمسحوق الحبر أن يندمج بشكل صحيح. إذا كان الورق أملسًا للغاية، فقد يتسبب في تغذية الورق أو حدوث مشكلات في جودة الطباعة. نُوصى باستخدام الورق مع 50 نقطة Sheffield.

### محتوى الرطوبة

تؤثر كمية الرطوبة في الورق على جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي حتى تستخدمه. قد يؤدي تعرض الورق لتغيرات الرطوبة إلى تدهور أدائه.

قبل الطباعة، قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي في بيئة الطباعة نفسه لمدة 24-48 ساعة. يجب أن تكون البيئة التي يتم فيها تخزين الورق هي بيئة الطباعة نفسها. قم بتمديد الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة بشكل كبير عن بيئة الطباعة. كما قد يتطلب الورق السميك فترة تكيف أطول.

### اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في ورقة. التحبب إما أن يكون طويل الحبيبات، ويمتد بطول الورقة، أو يكون قصير التحبب، ويمتد بعرض الورق.


### محتوى الألياف


معظم ورق التصوير الجاف عالي الجودة مصنوع من لب الخشب المعالج كيميائيًا بنسبة 100%. يوفر هذا المحتوى للورق درجة عالية من الثبات، مما يؤدي إلى تقليل مشاكل تغذية الورق وتحسين جودة الطباعة. يمكن أن يؤثر الورق الذي يحتوي على ألياف مثل القطن سلبيًا على معالجة الورق.

### أنواع الورق المدعوم وأوزانه

وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)	الطباعة على الوجهين	درج اختياري بسعة 550 (الدرج 3)	درج اختياري بسعة 550 100+ ورقة		وحدة التغذية اليدوية	درج قياسي بسعة 250 (الدرج 1)	نوع الوسائط ووزنها
			الدرج الجانبي	درج بسعة 550 (الدرج 2)			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ورق عادي (75-90 جم/م <sup>2</sup> )
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الثقب (75-90 جم/م <sup>2</sup> )
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الورق ذو الرأسية (75-105 جم/م <sup>2</sup> )
		✓	✓	✓	✓	✓	مخزون البطاقات خفيفة الوزن (120-176 جم/م <sup>2</sup> )
					✓	✓	مخزون البطاقات (177-216 جم/م <sup>2</sup> )
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	معاد التدوير (75-90 جم/م <sup>2</sup> )
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ورق السندات

وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)	الطباعة على الوجهين	درج اختياري بسعة 550 (الدرج 3)	درج اختياري بسعة 550 ورقة 100+		وحدة التغذية اليديوية	درج قياسي بسعة 250 (الدرج 1)	نوع الوسائط ووزنها
			الدرج الجانبى	درج بسعة 550 (الدرج 2)			
							(105-75 جم/م <sup>2</sup> )
		✓	✓	✓	✓	✓	الملصقات (131-75 جم/م <sup>2</sup> )
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مطبوع مسبقاً (90-75 جم/م <sup>2</sup> )
			✓		✓	✓	الظرف (105-60 جم/م <sup>2</sup> )
			✓		✓	✓	مخزون البطاقات اللامعة الخفيفة (176-105 جم/م <sup>2</sup> )
			✓		✓	✓	حزمة البطاقات اللامعة (200-177 جم/م <sup>2</sup> )
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خفيف الوزن (74-60 جم/م <sup>2</sup> )
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مخصص 7-1 (90-75 جم/م <sup>2</sup> )
120-52 جم/م <sup>2</sup>	105-60 جم/م <sup>2</sup>	176-60 جم/م <sup>2</sup>	176-60 جم/م <sup>2</sup>	176-60 جم/م <sup>2</sup>	216-60 جم/م <sup>2</sup>	216-60 جم/م <sup>2</sup>	نطاق الوزن

ملاحظة: لا تستخدم الأطراف أو الملصقات للطباعة على الوجهين. 

ملاحظة: الهوامش المقتصة ليست مدعومة. 



## أحجام الورق المخصصة والقياسية المدعومة

وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)	الطباعة على الوجهين	درج اختياري بسعة 550 (الدرج 3)	درج اختياري بسعة 550 ورقة 100+		وحدة التغذية اليديوية	درج قياسي بسعة 250 (الدرج 1)	حجم الوسائط وقياساتها
			الدرج الجانبي	درج بسعة 550 (الدرج 2)			
			✓		✓		<b>3 × 5 بوصات</b> (76 × 127 مم)
			✓		✓		<b>Postcard</b> (4.25 × 5.5 بوصات) (108 × 138 مم)
			✓		✓	✓	<b>× Postcard (4</b> <b>6 بوصات)</b> (102 × 152 مم)
✓			✓		✓	✓	<b>5 × 7 بوصات</b> (127 × 178 مم)
✓			✓		✓	✓	<b>A6 (105 × 148</b> <b>مم)</b> (4.1 × 5.8 بوصات)
✓		✓	✓	✓	✓	✓	<b>A5 (148 × 210</b> <b>مم)</b> (5.8 × 8.3 بوصات)
✓			✓		✓	✓	<b>A5 (210 × 148</b> <b>مم)</b> (8.3 × 5.8 بوصات)*
✓			✓		✓	✓	<b>Statement</b> (5.5 × 8.5 بوصات) (140 × 216 مم)
✓		✓	✓	✓	✓	✓	<b>B5 (176 × 250</b> <b>مم)</b>

وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)	الطباعة على الوجهين	درج اختياري بسعة 550 (الدرج 3)	درج اختياري بسعة 550 ورقة 100+		وحدة التغذية اليدوية	درج قياسي بسعة 250 (الدرج 1)	حجم الوسائط وقياساتها
			الدرج الجانبي	درج بسعة 550 (الدرج 2)			
							9.8 × 6.9) (بوصات)
✓		✓	✓	✓	✓	✓	× JIS B5 (182 257 مم) 10.1 × 7.2) (بوصات)
✓		✓	✓	✓	✓	✓	Executive (7.25 × 10.5 بوصات) (267 × 184 مم)
✓		✓	✓	✓	✓	✓	10 × 8 بوصات (254 × 203 مم)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	× Letter (8.5 11 بوصة) (279 × 216 مم)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	A4 (210 × 297 مم) 11.7 × 8.3) (بوصات)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	315 × 215 مم 12.4 × 8.5) (بوصات)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13 × 8.5 بوصات (330 × 216 مم)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.4 × 8.5 بوصات (340 × 216 مم)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	× Legal (8.5 14 بوصة) (356 × 216 مم)

وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)	الطباعة على الوجهين	درج اختياري بسعة 550 (الدرج 3)	درج اختياري بسعة 550 ورقة 100+		وحدة التغذية اليدوية	درج قياسي بسعة 250 (الدرج 1)	حجم الوسائط وقياساتها
			الدرج الجانبي	درج بسعة 550 (الدرج 2)			
		✓	✓	✓	✓	✓	<b>C5 Envelope</b> (162 × 229 مم) 9 × 6.4 (بوصات)
		✓	✓	✓	✓	✓	<b>C6 Envelope</b> (114 × 162 مم) 6.4 × 4.5 (بوصات)
		✓	✓	✓	✓	✓	<b>DL Envelope</b> (110 × 220 مم) 8.6 × 4.3 (بوصات)
		✓	✓	✓	✓	✓	<b>Envelope (6</b> <b>9 × 9 بوصات)</b> (228 × 152 مم)
		✓	✓	✓	✓	✓	<b>Monarch</b> <b>Envelope</b> <b>(3.9 × 7.5</b> <b>بوصات)</b> (190 × 98 مم)
		✓	✓	✓	✓	✓	<b>Envelope رقم</b> <b>8.9 × 3.9) 9</b> <b>بوصات)</b> (225 × 98 مم)
		✓	✓	✓	✓	✓	<b>Envelope رقم</b> <b>9.5 × 4.1) 10</b> <b>بوصات)</b> (241 × 105 مم)


وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)	الطباعة على الوجهين	درج اختياري بسعة 550 (الدرج 3)	درج اختياري بسعة 550 ورقة 100+		وحدة التغذية اليدوية	درج قياسي بسعة 250 (الدرج 1)	حجم الوسائط وقياساتها
			الدرج الجانبي	درج بسعة 550 (الدرج 2)			
× 216-105 356-148 مم × 8.5-4.1) 14-5.8 (بوصة)	216-210 -279 × 356 مم 8.5-8.2) 14-11 × (بوصة)	216-148 -210 × 356 مم × 8.5-5.8) 14-8.2 (بوصة)	× 216-76 356-127 مم × 8.5-3.0) 14-5.0 (بوصة)	216-148 -210 × 356 مم 8.5-5.8) 14-8.2 × (بوصة)	216-76 -127 × 356 مم × 8.5-3) 14-5 (بوصة)	× 216-98 356-148 مم 8.5-3.8) 14-5.8 × (بوصة)	مخصص
<p>ملاحظة: النجمة (*) بجانب قيمة تشير إلى تغذية الحافة الطويلة. بالنسبة إلى A5، الاتجاه الموصى به لتحميل الورق هو تغذية الحافة الطويلة (LEF).</p>							

## تكوين إعدادات درج الورق

### تهيئة أدرج الورق المخصص

يمكن لمسؤول النظام ضبط الأدرج على الوضع "قابل للضبط بشكل كامل" أو الوضع "مخصص". عند ضبط درج الورق على الوضع "قابل للضبط بشكل كامل"، يمكنك تغيير إعدادات الورق في كل مرة تقوم فيها بتحميل الدرج. عند ضبط أحد أدرج الورق على الوضع "مخصص"، تطالب لوحة التحكم بتحميل ورق محدد الحجم والنوع واللون.

يمكن أن تحتوي طابعتك على ما يصل إلى درجي ورق قياسييين اختياريين يمكن تكوينهما كأدرج قابلة للضبط بالكامل أو مخصصة. لا يمكن تعيين أدرج الورق المخصصة ووحدة التغذية اليدوية والدرج الجانبي على أنها مخصصة.

ملاحظة:  لتهيئة إعدادات الدرج، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

### تغيير حجم الورق ونوعه ولونه

عند ضبط درج الورق على الوضع "قابل للضبط بشكل كامل"، يمكنك تغيير إعدادات الورق في كل مرة تقوم فيها بتحميل الدرج. عند إغلاق الدرج، تطالبك لوحة التحكم بضبط حجم الورق المحمل ونوعه ولونه.

عند ضبط أحد أدرج الورق على الوضع "مخصص"، تطالب لوحة التحكم بتحميل ورق محدد الحجم والنوع واللون.

لتهيئة إعدادات الدرج للوضع "قابل للضبط بشكل كامل" أو "مخصص"، راجع [تكوين إعدادات درج الورق](#).

لضبط حجم الورق أو نوعه أو لونه عند ضبط الدرج على "قابل للضبط بشكل كامل":

1. افتح درج الورق، ثم حمل الورق المراد.
2. أغلق الدرج.
3. في لوحة التحكم، حدد الحجم واللون والنوع الصحيح للورق:
  - لتحديد حجم ورق جديد، المس **الحجم**.
  - لتحديد نوع ورق جديد، المس **النوع**.
  - لتحديد لون ورق جديد، المس **اللون**.
4. لتأكيد الإعداد، المس **تأكيد**.


لضبط حجم الورق أو نوعه أو لونه عند ضبط الدرج على "مخصص"، راجع [تهيئة أدرج الورق المخصص](#).

## تحميل الورق


### تحميل الورق في وحدة التغذية اليدوية

لتحميل الورق في وحدة التغذية اليدوية، فقم بإجراء ما يلي:

1. اضبط موجّهات الحافة بحيث تتناسب مع عرض الورق الذي تقوم بتحميله.



2. حمّل الورق في الدرج. التغذية من الحافة الطويلة هي الاتجاه الموصى به لورق A5 (148 × 210 مم، 8.3 × 5.8 بوصة).



3. قم بتغذية الورق حتى يتم سحب مقدمة الحافة للداخل.

## تحميل الورق في الأدراج 1 إلى 3

يمكن لمسؤول النظام ضبط الأدراج 1-3 على الوضع قابل للضبط بشكل كامل أو الوضع مخصص. في كل مرة عندما يتم فتح وغلق أحد الأدراج، تظهر إعدادات الورق في لوحة التحكم.

عند ضبط درج الورق على الوضع "قابل للضبط بشكل كامل"، يمكنك تغيير إعدادات الورق في كل مرة تقوم فيها بتحميل الدرج. عند ضبط أحد أدراج الورق على الوضع "مخصص"، تطالب لوحة التحكم بتحميل ورق محدد الحجم والنوع واللون.


- عند تهيئة أدراج الورق على الوضع قابل للضبط بشكل كامل، يمكن التأكيد أو تغيير إعدادات الوسائط.
- عند تهيئة أدراج الورق على الوضع مخصص، تعرض لوحة التحكم إعدادات الوسائط للدرج.

ملاحظة: يمكن لمسؤول النظام فقط تغيير إعدادات الوسائط لأي درج مخصص. للحصول على تفاصيل حول كيفية تكوين إعدادات الدرج، ارجع إلى تكوين إعدادات درج الورق.

عندما يكون الدرج فارغًا، يظهر إشعار أسفل لوحة التحكم.


قم بإجراء ما يلي لتحميل الورق في الأدراج 1 إلى 3، حيث:

- الدرج 1: درج قياسي بسعة 250 ورقة
- الأدراج 2: الدرج بسعة 550 ورقة الاختياري بدرج جانبي بسعة 100 ورقة متكامل. لمزيد من المعلومات لتحميل الورق في الدرج الجانبي، راجع تحميل الورق في الدرج الجانبي
- الدرج 3: الدرج بسعة 550 ورقة
- 1. اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.




- 2. أخرج أي ورق يختلف في الحجم أو النوع.

3. لإخراج موجّهات طول أو عرض الورق، اضغط على أقفال الموجه، ثم حرّك موجّهات طول أو عرض الورق إلى الخارج.




4. قم بثنّي الأوراق للخلف والأمام وتهويتها، ثم قم بمحاذاة حواف الرزمة على سطح مستوي. يفصل هذا الإجراء أي أوراق ملتصقة ببعضها البعض ويقلل احتمالية حدوث انحشار الورق.



**تحذير:** لتجنب حدوث انحشار الورق وسوء تغذيته، لا تقم بإخراج الورق من عبوته حتى تكون جاهزاً لاستخدامه.


5. حمّل الورق في الدرج. التغذية من الحافة الطويلة هي الاتجاه الموصى به لورق A5 (148 × 210 مم، 8.3 × 5.8 بوصة).].

**تحذير:** لا تقم بتحميل الورق فوق الحد الأقصى لخط الملء. يمكن أن يسبب الإفراط في ملء الدرج مشكلات انحشار الورق.






6. لملاءمة الورق، اضبط طول وعرض موجّهات الورق. اضغط على أقفال الموجه، ثم أدخل موجّهات الورق حتى تلمس الورق.



7. حرّك الدرج إلى الخلف داخل الطابعة.



8. في لوحة التحكم، حدد الحجم واللون والنوع الصحيح للورق.

9. لتأكيد الإعداد، المس تأكيد.


ملاحظة: لتغيير إعدادات الورق عندما يكون الدرج مضبوطاً على الوضع مخصص، ارجع إلى تهيئة أدراج الورق المخصص.


#### تحميل الورق في الدرج الجانبي

يدعم الدرج الجانبي أكبر مجموعة من أنواع الوسائط. وهذا الدرج مخصص بشكل أساسي للمهام ذات الكميات القليلة التي تستخدم وسائط خاصة. يمكن تحميل الدرج الجانبي بما يصل إلى 100 ورقة من الورق.


لتحميل الورق في الدرج الجانبي، فقم بإجراء ما يلي:

1. لفتح الدرج الجانبي، ادفع مزلاج التحرير (1) في الجانب الأيمن الأمامي من الدرج 2. إذا كان الدرج محملاً بالورق، فأخرج أي ورق مختلف في الحجم أو النوع.

ملاحظة: بالنسبة للورق الأكبر حجمًا، اسحب الدرج الممتد للخارج. 



2. حرّك موجهات العرض إلى حواف الدرج.




3. قم بثني الأوراق للخلف والأمام وتهويتها، ثم قم بمحاذاة حواف الرزمة على سطح مستوي. يفصل هذا الإجراء أي أوراق ملتصقة ببعضها البعض ويقلل احتمالية حدوث انحشار الورق.




**تحذير:** لتجنب حدوث انحشار الورق وسوء تغذيته، لا تقم بإخراج الورق من عبوته حتى تكون جاهزًا لاستخدامه.

4. حمّل الورق في الدرج. التغذية من الحافة الطويلة هي الاتجاه الموصى به للمقاس A5 (148 × 210 مم، 8.3 × 5.8 بوصة)

**تحذير:** لا تقم بتحميل الورق فوق الحد الأقصى لخط الملء. حيث قد يتسبب الإفراط في الملء في حدوث حالات انحشار الورق.



5. اضبط موجّهات العرض حتى تلمس حواف الورق.



6. في لوحة التحكم، حدد الحجم واللون والنوع الصحيح للورق.

7. لتأكيد الإعداد، المس تأكيد.

### ضبط أفعال الموجّهات في الأدراج القابلة للضبط

يمكنك ضبط موجّهات الورق في الأدراج من 1 إلى 3 حتى تستوعب أحجام الورق القياسية أو المخصصة. تتكون الأدراج القابلة للضبط من 1 إلى 3 من:

• الدرج 1: درج بسعة 250 ورقة

• الدرجان 2 و3: درج بسعة 550 ورقة

في الوضع القياسي، تتحرك الموجّهات حسب إعدادات الورق القياسي المدعوم. يمكنك استخدام ميزة تفضيل حجم الورق لتعيين حجم الورق المفضل على بوصة أو متري. تظهر خيارات حجم الورق التي تستخدم إعداد الوحدات المحددة في أعلى قائمة تحديد الورق في علامة التبويب طباعة وواجهة المستخدم.

• البوصات: يضبط هذا الخيار تفضيل حجم الورق على عرض الأحجام الإمبراطورية أولاً.

• متري: يضبط هذا الخيار تفضيل حجم الورق على عرض الأحجام المتري أولاً.


يمكن ضبط وحدات القياس على البوصة أو المتر. لتعيين حجم مخصص في لوحة التحكم، يمكنك الاختيار من بين الخيارات التالية لوحدة القياس المختلفة:

• 0.1 بوصة، إذا تم ضبط وحدة القياس على بوصات أو


• 1 مم، إذا تم ضبط وحدة القياس على متري

لتحريك موجّهات الورق من وضع حجم الورق القياسي إلى حجم الورق المخصص:


1. اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.




2. أخرج أي ورق من الدرج. اضغط على أذرع الموجّه، ثم حرّك طول أو عرض الموجّهات إلى الخارج حتى تتوقف.



3. حمّل الورق ذا الحجم المخصص في الدرج.



4. لتعشيق قفل الضبط الدقيق، اضغط على الأذرع وحرك الموجهات إلى الداخل.



## الطباعة على ورق خاص

لطلب الورق أو الوسائط الأخرى، اتصل ببائع التجزئة المحلي أو انتقل إلى [www.xerox.com/office/supplies](http://www.xerox.com/office/supplies).

كمرجع:

[www.xerox.com/rmlna](http://www.xerox.com/rmlna): قائمة الوسائط الموصى بها (الولايات المتحدة)

[www.xerox.com/rmlau](http://www.xerox.com/rmlau): قائمة الوسائط الموصى بها (أوروبا)

## الورق ذو الرأسية، والمطبوع مسبقًا، والوسائط المثقوبة


يمكنك طباعة الورق ذي الرأسية والمطبوع مسبقًا والمثقوب من الأدرج التالية:

- وحدة التغذية اليدوية
- الأدرج 1 إلى 3
- الدرج الجانبي


تحميل الورق ذي الرأسية أو الوسائط المطبوعة مسبقاً في وحدة التغذية اليدوية من 1 إلى 3 والدرج الجانبي لتحميل الورق ذا الرأسية أو المطبوع مسبقاً في وحدة التغذية اليدوية، الأدرج 1 إلى 3 والدرج الجانبي:

**تحذير:** لا تقم بتحميل الورق فوق الحد الأقصى لخط الملاء. يمكن أن يسبب الإفراط في ملء الدرج مشكلات انحشار الورق.


- لطباعة بالتغذية من الحافة القصيرة، قم بتحميل الورق ذا الرأسية أو المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجهه لأعلى وتكون الحافة العلوية نحو اتجاه تغذية الورق في وحدة التغذية اليدوية.



- للتغذية ذات الحواف القصيرة، أدخل الورق ذي الرأسية أو المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الحافة العلوية نحو الأمام في الأدرج 1 إلى 3.




- لطباعة بالتغذية من الحافة القصيرة، قم بتحميل الورق ذا الرأسية أو المطبوع مسبقاً بحيث يكون وجهه لأعلى وتكون الحافة العلوية نحو اتجاه تغذية الورق في الدرج الجانبي.




تحميل الوسائط المنقوبة في وحدة تغذية المستندات، الأدراج 1 إلى 3 والدرج الجانبي  
لتحميل الورق المثقوب في وحدة تغذية المستندات، الأدراج 1 إلى 3 والدرج الجانبي:

**تحذير:** لا تقم بتحميل الورق فوق الحد الأقصى لخط الملاء. يمكن أن يسبب الإفراط في ملء الدرج مشكلات انحشار الورق.


- للطباعة بالتغذية ذات الحواف القصيرة، حمّل الورق بالفتحات الموجودة على الجانب الأيسر من الورق في وحدة تغذية المستندات.



- للتغذية ذات الحواف القصيرة، حمّل الورق بالفتحات الموجودة على الجانب الأيسر من الورق في الأدراج من 1 إلى 3.



- للطباعة بالتغذية ذات الحواف القصيرة، حمّل الورق بالفتحات الموجودة على الجانب الأيسر من الورق في الدرّج الجانبي.





## الأظرف

يمكنك طباعة الأظرف من الأدراج التالية:

- وحدة التغذية اليدوية
- الدرج 1
- الدرج الجانبي

## إرشادات طباعة الأظرف


- استخدم الأظرف الورقية فقط.
- لا تستخدم الأظرف التي تشتمل على ثقوب أو مشابك معدنية.
- تعتمد جودة الطباعة على جودة الأظرف وبنيتها. إذا لم تحصل على النتائج المطلوبة، فجزّب علامة تجارية أخرى للأظرف.
- حافظ على ثبات درجات الحرارة والرطوبة النسبية.
- قم بتخزين الأظرف غير المستخدمة في الأغلفة الخاصة بها لتجنب تعرضها للرطوبة والجفاف المفرطين، مما قد يؤثر في جودة الطباعة ويسبب التجمع. قد تتسبب الرطوبة الزائدة في إغلاق الأظرف قبل الطباعة أو أثناءها.
- أخرج فقاعات الهواء من الأظرف قبل تحميلها في الدرج من خلال وضع كتاب ثقيل عليها.
- في برنامج تشغيل الطباعة، حدد "الظرف" كنوع للورق.
- لا تستخدم الأظرف المبطنّة. استخدم الأظرف التي تستوي على السطح.
- لا تستخدم الأظرف ذات الصمغ الذي يتم تنشيطه حراريًا.
- لا تستخدم الأظرف التي تشتمل على ألسنة تعمل بالضغط أو الإغلاق.

## تحميل الأظرف

للاطلاع على أحجام الأظرف المدعومة، ارجع إلى **الورق المدعوم**.


لتحميل الأظرف في وحدة التغذية اليدوية والدرج 1 والدرج الجانبي، فقم بإجراء ما يلي:

1. اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.




2. أخرج أي ورق يختلف في الحجم أو النوع.

3. لإخراج موجهات طول أو عرض الورق، اضغط على أقفال الموجه، ثم حرّك موجهات طول أو عرض الورق إلى الخارج.




4. لتجنب مشكلات الانحناء، قم بتسطيح الأطراف.




5. حمّل الأظرف في أي من الأدراج.


- بالنسبة للأظرف ذات الألسنة على حافة طويلة، قم بتحميل الأظرف بالألسنة بحيث يكون وجهها لأسفل ومغلقة في وحدة التغذية اليدوية. أبقِ الألسنة نحو اليمين.



- بالنسبة للأظرف ذات الألسنة على حافة طويلة، قم بتحميل الأظرف بالألسنة بحيث يكون وجهها لأسفل ومغلقة في الدرج 1. أبقِ الألسنة نحو اليمين



- بالنسبة للأظرف ذات الألسنة على حافة طويلة، قم بتحميل الأظرف بالألسنة بحيث يكون وجهها لأسفل ومغلقة في الدرج الجانبي. أبقِ الألسنة نحو اليمين



6. حرّك عرض موجّهات الورق من حواف الأدراج لملاءمة الأظرف.

7. حرّك الدرج إلى الخلف داخل الطابعة.

8. في لوحة التحكم، حدد الحجم واللون والنوع الصحيح للورق. تأكد من أن نوع الورق مضبوط على ظرف.
- ملاحظة: لتغيير إعدادات الورق عندما يكون الدرج مضبوطاً على الوضع مخصص، ارجع إلى **تهيئة أدرج الورق المخصص**
9. لتأكيد الإعداد، المس **تأكيد**.
10. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر **الشاشة الرئيسية**.

#### الملصقات

يمكنك طباعة الملصقات من الأدرج التالية:

- الأدرج 1 إلى 3
- وحدة التغذية اليدوية
- الدرج الجانبي

#### إرشادات طباعة الملصقات


- استخدم الملصقات المصممة للطباعة بالليزر.
- لا تستخدم ملصقات الفينيل.
- لا تقم بتغذية ورقة ملصقات في الطابعة أكثر من مرة واحدة.
- لا تستخدم ملصقات الصمغ الجاف.
- اطبع على وجه واحد فقط من ورقة الملصقات. استخدم الملصقات الورقية الكاملة فقط.
- قم بتخزين الملصقات غير المستخدمة بشكل مستوي في عبوتها الأصلية. اترك أوراق الملصقات داخل عبوتها الأصلية حتى تصبح جاهزة للاستخدام. أعد أية أوراق ملصقات غير مستخدمة إلى عبوتها الأصلية وأعد إحكام غلقها.
- لا تقم بتخزين الملصقات في ظروف شديدة الجفاف أو الرطوبة أو شديدة السخونة أو البرودة. حيث قد يؤدي تخزينها في الظروف القاسية إلى حدوث مشكلات في جودة الطباعة أو إلى انحشارها في الطابعة.
- قم بتدوير المخزون بشكل متكرر. قد تتسبب فترات التخزين الطويلة في الظروف القاسية إلى تجعد الملصقات وانحشارها في الطابعة.
- في برنامج تشغيل الطباعة، حدد "ملصقات" كنوع للورق.
- أخرج جميع الورق الآخر من الدرج قبل تحميل الملصقات.

**تحذير:** لا تستخدم أي ورق فقدت ملصقاته أو تجعدت أو أزيلت عن الورق المقوى. حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.

#### تحميل الملصقات

لتحميل الملصقات في الأدرج 1 إلى 3 والدرج الجانبي:


1. اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.



2. تأكد من ضبط موجّهات الورق على الوضع الصحيح لحجم الملصقات التي تقوم بتحميلها.


3. أخرج أي ورق يختلف في الحجم أو النوع.

4. لإخراج موجه طول أو عرض الورق، قم بتحرير قفل الموجه، ثم حرّك موجه طول الورق أو عرضه إلى الخارج.




5. حمّل الملصقات في أي من الأدراج:


- حمّل الملصق بحيث يكون وجهه لأعلى في وحدة التغذية اليدوية، ثم اضبط أدلة الحافة لتناسب مع عرض الملصق.




- قم بتحميل الملصقات بحيث يكون وجهها لأعلى في الأدراج 1 إلى 3، ثم اضبط طول وعرض موجهات الورق لملاءمة الملصقات.




- قم بتحميل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل في الدرج الجانبي، ثم اضبط طول وعرض موجهات الورق لملاءمة الملصقات.



**تحذير:** لا تقم بتحميل الورق فوق الحد الأقصى لخط الملء. حيث قد يتسبب الإفراط في الملء في حدوث حالات انحشار الورق.



6. حرك الدرج إلى الخلف داخل الطابعة.



7. في لوحة التحكم، حدد الحجم واللون والنوع الصحيح للورق. تأكد من أن نوع الورق مضبوط على ملصقات.

ملاحظة: لتغيير إعدادات الورق عندما يكون الدرج مضبوطاً على الوضع مخصص، ارجع إلى **تهيئة أدراج الورق المخصص**.

8. لتأكيد الإعداد، المس تأكيد.

9. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

#### وسائط لامعة

يمكنك طباعة ورق لامع حتى 200 جم/م<sup>2</sup> من وحدة التغذية اليدوية والدرج 1 وما يصل إلى 176 جم/م<sup>2</sup> من الدرجين 2 و3.

#### إرشادات الطباعة على الورق اللامع

- لا تفتح أغطية الورق اللامع محكمة الغلق حتى تكون مستعداً لتحميله في الطابعة.
- اترك الورق اللامع في الغلاف الأصلي واترك الأغلفة في علبة الشحن الكرتونية حتى تكون مستعداً لاستخدامها.
- أخرج جميع الورق الآخر من الدرج قبل تحميل الورق اللامع.
- حمل فقط مقدار الورق اللامع الذي تنوي استخدامه. لا تترك الورق اللامع في الدرج عندما تنتهي من الطباعة. أعد إدخال الورق غير المستخدم في غلافه الأصلي وأحكم غلقه.
- قم بتدوير الورق بشكل متكرر. قد تتسبب فترات التخزين الطويلة في الظروف القاسية إلى تجعد الورق اللامع وانحشاره في الطابعة.
- في برنامج تشغيل الطباعة، حدد نوع الورق اللامع المطلوب أو حدد الدرج المحمل بالورق المطلوب.





## الصيانة

يحتوي هذا الفصل على:

218 .....	احتياجات عامة
219 .....	تنظيف الطابعة
224 .....	المستلزمات
240 .....	إدارة الطابعة
241 .....	نقل الطابعة

## احتياطات عامة

**الحذر:** 

- يمكن أن تكون أجزاء الطابعة الداخلية ساخنة. توخ الحذر عندما تكون الأبواب والأغطية مفتوحة.
- حافظ على وجود جميع مواد التنظيف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم الوسائل المساعدة على التنظيف بالرش المضغوط سواء على الطابعة أو بداخلها. حيث تحتوي بعض أنواع الرش المضغوط على مخاليط متفجرة وهي غير مناسبة للاستخدام في الأجهزة الكهربائية. يزيد استخدام هذه المنظفات التي تعتمد على الرش المضغوط من مخاطر اندلاع الحرائق أو حدوث الانفجار.
- لا تقم بإزالة الأغطية أو الواقيات المثبتة بالبراغي. حيث لا يمكنك صيانة أو خدمة أية أجزاء تقع خلف هذه الأغطية والواقيات. لا تحاول تنفيذ أي إجراء صيانة غير موضح في الوثائق المرفقة بالطابعة.

**تحذير:**

- عند تنظيف الطابعة، لا تستخدم المذيبات الكيميائية العضوية أو القوية أو منظفات الأيروسول. لا تسكب السوائل على أي منطقة مباشرة. استخدم المستلزمات ومواد التنظيف وفقًا للتوجيهات الواردة في هذه الوثائق فقط.
- لا تضع أي شيء فوق الطابعة.
- لا تترك الأغطية والأبواب مفتوحة لأي مدة زمنية، خاصة في الأماكن جيدة الإضاءة.
- لا تفتح الأغطية والأبواب أثناء الطابعة.
- لا تقم بإزالة الطابعة أثناء استخدامها.
- لا تلمس أطراف التوصيل الكهربائية أو التروس. حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة ويتسبب في تدهور جودة الطابعة.
- تأكد من إعادة وضع أي أجزاء تمت إزالتها أثناء التنظيف قبل توصيل الطابعة.


## تنظيف الطابعة

## تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة


يحافظ التنظيف المنتظم على خلو شاشة اللمس ولوحة التحكم والمناطق الخارجية للطابعة من الأتربة والأوساخ.

لتنظيف الجزء الخارجي من الطابعة:

1. لتجنب تنشيط الأزرار والقوائم عند تنظيف الطابعة، اضغط على الزر **تشغيل/تنشيط**، ثم المس **سكون**.




2. لإزالة بصمات الأصابع واللطخات؛ قم بتنظيف شاشة اللمس ولوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر.



3. لإعادة الطابعة إلى وضع الاستعداد، اضغط على الزر **تشغيل/تنشيط**.

4. استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر لتنظيف الجزء الخارجي من درج الإخراج وأدراج الأوراق وغيرها من المناطق الخارجية للطابعة.




#### تنظيف المساحة الضوئية


لضمان الحصول على جودة الطباعة المثلى، احرص على تنظيف زجاج المستندات بشكل منتظم. حيث يساعد التنظيف على تجنب المطبوعات التي تشتمل على الأسطر والبقع وغيرها من العلامات التي تنتقل من الزجاج أثناء مسح المستندات ضوئياً.

ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، استخدم منظف الزجاج من Xerox® لإزالة العلامات والأسطر.


1. قم بترطيب قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر بقليل من الماء.
2. أزل أي ورق أو وسائط أخرى من درج الإخراج.
3. افتح غطاء المستندات.




4. امسح المنطقة بأكملها لزجاج ADF (وحدة تغذية المستندات التلقائية) حتى يصبح نظيفاً وجافاً.




5. امسح المنطقة بأكملها لوسادة زجاج ADF (وحدة تغذية المستندات التلقائية) حتى يصبح نظيفاً وجافاً.




6. امسح أسطح زجاج المستندات وزجاج CVT إلى أن تصبح الأسطح نظيفة وجافة.



7. امسح الجانب السفلي الأبيض من غطاء المستندات حتى يصبح نظيفاً وجافاً.




8. أغلق غطاء المستندات.




#### تنظيف بكرات تغذية وحدة تغذية المستندات

يمكن أن تسبب الأتربة الموجودة على بكرات تغذية وحدة تغذية المستندات انحشار الورق أو تدهور جودة الطباعة. للحصول على أفضل أداء، قم بتنظيف بكرات وحدة تغذية المستندات مرة كل شهر.


1. افتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات.



2. أثناء دوران البكرات، امسح البكرات بقطعة قماش نظيفة خالية من الوير مبللة بالماء.



3. أغلق الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات.



## المستلزمات

## المواد المستهلكة

المواد المستهلكة هي مستلزمات الطابعة التي تستنفد خلال تشغيل الطابعة. تتضمن المادة المستهلكة لهذه الطابعة خراطيش حبر Genuine Xerox® باللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود.


ملاحظة: 

- تشمل كل مادة مستهلكة على إرشادات التركيب. لاستبدال المواد المستهلكة، ارجع إلى التعليمات المضمنة مع المستلزمات المستهلكة.
- لا تركيب إلا خراطيش مسحوق حبر جديدة في طابعتك. عند تركيب خرطوشة مسحوق حبر مستخدمة، ستكون كمية الحبر المتبقية التي يتم عرضها غير دقيقة.
- لضمان جودة الطابعة، تم تصميم خرطوشة مسحوق الحبر للتوقف عن العمل عند نقطة محددة مسبقاً.
- يمكنك استخدام تطبيق (Xerox Easy Assist) للتحقق من حالة المستلزمات وطلبها. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى تطبيق (Xerox® Easy Assist).

**تحذير:** يمكن أن يؤثر استخدام مسحوق حبر آخر بخلاف مسحوق حبر Xerox® الأصلي على جودة الطابعة وموثوقية الطابعة. مسحوق حبر Xerox® هو مسحوق الحبر الوحيد الذي تم تصميمه وتصنيعه وفقاً لمعايير جودة صارمة وضعتها Xerox للاستخدام مع هذه الطابعة على وجه التحديد.

## عناصر الصيانة الدورية

عناصر الصيانة الدورية عبارة عن أجزاء الطابعة التي لها عمر افتراضي محدود وتتطلب استبدالاً دورياً. ويمكن أن تكون الأجزاء المستبدلة أجزاءً أو مجموعات. عادة يقوم العميل بالصيانة الدورية للأجزاء التي يمكنه استبدالها.

ملاحظة:  يشتمل كل عنصر صيانة دورية على إرشادات التركيب.

تتضمن عناصر الصيانة الدورية لهذه الطابعة ما يلي:

- حاوية الحبر الفاقد
- مجموعة التصوير
- مجموعة بكره تغذية درج الورق القياسي
- مجموعة بكره وحدة تغذية المستندات التلقائية المزودة (DADF)

## طلب المستلزمات

## موعد طلب المستلزمات

يظهر تحذير على لوحة التحكم عند اقتراب وقت استبدال المستلزمات. تحقق من توفر البدائل في متناول اليد. لتجنب انقطاعات عملية الطابعة، رتب هذه العناصر عندما تظهر الرسائل أول مرة على لوحة التحكم. تظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم عندما تتطلب المستلزمات الاستبدال.

اطلب المستلزمات من بائع التجزئة المحلي أو اذهب إلى [www.xerox.com/office/supplies](http://www.xerox.com/office/supplies).



**تحذير:** يوصى بعدم استخدام المستلزمات التي ليست من إنتاج Xerox. لا يغطي ضمان Xerox أو اتفاقية الخدمة، التلف أو التعطل أو انخفاض مستوى الأداء الناتج عن استخدام مستلزمات ليست من إنتاج Xerox أو استخدام المستلزمات غير المحددة لهذه الطابعة.

### حالة المستلزمات

يمكنك التحقق من حالة العمر المتبقي لمستلزمات الطابعة ونسبته المتبقية في لوحة التحكم أو من Embedded Web Server. عندما اقترب موعد استبدال مستلزمات الطابعة، تظهر تنبيهات تحذيرية على لوحة التحكم.

يمكنك تخصيص التنبيهات التي تظهر على لوحة التحكم وتهيئة إعلانات تنبيه عبر البريد الإلكتروني باستخدام Embedded Web Server.

للتحقق من حالة المستلزمات وإعداد التنبيهات باستخدام Embedded Web Server، راجع دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

لعرض حالة مستلزمات الطابعة على لوحة التحكم:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. لعرض المعلومات التي تخص حالة مستلزمات الطابعة، المس الجهاز < المستلزمات.
3. لعرض التفاصيل الخاصة بخرطوشة محددة، بما في ذلك رقم الجزء لإعادة طلبه، المس السماوي أو الأرجواني أو الأصفر أو الأسود.
4. للعودة إلى شاشة "المستلزمات"، المس X.
5. لعرض المزيد من التفاصيل، المس مستلزمات أخرى. قم بالتمرير عبر القائمة، ثم حدد أحد الخيارات.
6. للعودة إلى شاشة "المستلزمات"، المس X.
7. لطباعة تقرير المستلزمات، المس تقرير مستلزمات الطابعة.
8. للعودة إلى شاشة "الجهاز"، المس X.

### خرطوش مسحوق الحبر

#### ⚠️ الحذر:

- عند استبدال خرطوشة مسحوق حبر، يجب الحرص على عدم انسكاب مسحوق الحبر. إذا انسكبت أية كمية من مسحوق الحبر، فتجنب ملامستها للملابس والجلد والعينين والفم. لا تستنشق غبار مسحوق الحبر.
- احتفظ بخرطوش مسحوق الحبر بعيداً عن متناول الأطفال. إذا ابتلع الطفل مسحوق الحبر عن طريق الخطأ، فاجعله يبصق مسحوق الحبر ويغسل فمه بالماء. استشر الطبيب على الفور.

#### ⚠️ الحذر:

استخدم قطعة قماش رطبة لمسح الحبر المنسكب. لا تستخدم مكنسة كهربائية لإزالة السوائل المنسكبة. حيث قد تؤدي الشرارات الكهربائية داخل المكنسة إلى حدوث حري أو انفجار. إذا سكبت مقداراً كبيراً من مسحوق الحبر، فاتصل بممثل Xerox المحلي.

#### ⚠️ الحذر:

احذر إلقاء خرطوشة مسحوق الحبر في أسنة اللهب. حيث إن مسحوق الحبر المتبقي في الخرطوشة قد يؤدي إلى اشتعال النيران أو الإصابة بحروق أو حدوث انفجار.

### استبدال خرطوش مسحوق الحبر


عندما يحين وقت استبدال خرطوشة مسحوق الحبر، تعرض الطابعة رسالة على لوحة التحكم.

ملاحظة: تشتمل كل خرطوشة مسحوق حبر على إرشادات التركيب.


لاستبدال خرطوشة مسحوق الحبر:

**تحذير:** لا تقم بتنفيذ هذا الإجراء أثناء قيام الطابعة بالنسخ أو الطباعة.


1. في الجانب الأيمن من الطابعة، افتح الباب ب.




2. اسحب خرطوشة الحبر لأعلى وأزلها من الطابعة.




3. أخرج خرطوشة الحبر الجديدة وأدخلها.



4. ادفع خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة لأسفل حتى تستقر في مكانها.



5. أغلق الباب ب.



## حاوية الحبر الفاقدة


### استبدال حاوية الحبر الفاقدة

عندما يحين وقت استبدال حاوية الحبر الفاقدة، تظهر رسالة الطابعة على لوحة التحكم.


لاستبدال حاوية الحبر الفاقدة:

**تحذير:** لا تتم بتنفيذ هذا الإجراء أثناء قيام الطابعة بالنسخ أو الطباعة.


1. في الجانب الأمامي للطابعة، افتح الباب أ ثم افتح الباب ب في الجانب الأيمن من الطابعة.




2. افتح حاوية الحبر الفاقدة وأخرجها من الطابعة.




3. أخرج حاوية الحبر الفاقدة الجديدة وأدخلها.



4. أغلق الباب ب، كما هو موضح.



5. أغلق الباب ب والباب أ تمامًا.



## مجموعة التصوير

### استبدال مجموعة التصوير


عندما يحين وقت استبدال وحدة التصوير، تعرض الطابعة رسالة تظهر على لوحة التحكم.

استخدم مجموعة التصوير لاستبدال وحدة التصوير. هناك نوعان من مجموعات التصوير متوفران لطابعتك:


- مجموعة التصوير باللون الأسود
- مجموعة التصوير ذات الألوان-الثلاثة للسماوي والأرجواني والأصفر

**تحذير:** لا تقم بتنفيذ هذا الإجراء أثناء قيام الطابعة بالنسخ أو الطباعة.


1. في الجانب الأمامي للطابعة، افتح الباب أ ثم افتح الباب ب في الجانب الأيمن من الطابعة.



2. افتح حاوية الحبر الفاقدة وأخرجها من الطابعة.




3. أخرج خراطيش مسحوق الحبر من الطابعة. على سبيل المثال، السماوي، أو الأرجواني، أو الأصفر أو الأسود.




4. قم بإجراء ما يلي لإزالة مجموعة التصوير الموجودة:

a. لفتح مجموعة التصوير، اسحب الذراع.



b. اسحب مجموعة التصوير إلى الخارج ببطء من الطابعة وأخرج مجموعة التصوير بإمساك المقابض على كلا الجانبين.


ملاحظة: راجع إرشادات التثبيت المضمنة في مجموعة التصوير.




5. أزل وحدة التصوير المطلوبة من مجموعة التصوير.

**⚠️ التحذير:** لا تعرض وحدة الموصل الضوئي إلى ضوء مباشر لأكثر من 10 دقائق. قد يتسبب التعرض الممتد للضوء في مشكلات جودة الطباعة.


**تحذير:** لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي اللامعة أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.



6. أخرج وحدة التصوير الجديدة وأدخلها.




7. أمسك المقابض لمجموعة التصوير وأدخلها مجددًا في الطباعة.






8. أدخل خراطيش الحبر مجددًا في الطابعة.


ملاحظة: راجع إرشادات التثبيت المضمنة في مجموعة التصوير.




9. لقل مجموعة التصوير، اسحب الذراع لأسفل.




10. أدخل حاوية الحبر الفاقد مجددًا في الطابعة.



11. أغلق الباب ب، كما هو موضح.



12. أغلق الباب ب والباب أ تمامًا.




### مجموعة بكره تغذية درج الورق


#### استبدال إطارات بكره تغذية الدرج 1

لاستبدال بكره التغذية في أدراج الورق القياسية:

1. أوقف تشغيل الطابعة، ومن ثم افصل سلك الطاقة من المأخذ الكهربائي.
2. أخرج الدرج 1 من الطابعة.




3. لتحرير بكرة تغذية الدرج 1، اضغط على الزر الأوسط كما هو موضح، ثم أزل الإطارات من طرفي بكرة التغذية.




4. أخرج إطارات بكرة التغذية الجديدة وأدخلها للدرج 1.

⚠ مهم: تأكد من تركيب إطارات بكرة التغذية الجديدة بشكل صحيح، كما هو موضح. قد يؤدي التركيب غير الصحيح لبكرات التغذية إلى انحشار الورق.



5. أدخل الدرج 1 في الطابعة.




6. صل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ومن ثم شغل الطابعة.

**⚠ الحذر:** لتجنب خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ كهربائي مؤرض بشكل صحيح ومصنف بشكل مناسب.


## مجموعة بكره وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)

### استبدال درج وحدة تغذية المستندات


1. افتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات.




2. لإخراج درج وحدة تغذية المستندات، ارفع الدرج إلى أعلى وقم بأمالة جانبي الدرج حتى يتم إخراجه.



3. لإدخال درج وحدة تغذية المستندات الجديد، ثبّت طرف واحد للدرج واضبط الطرف الآخر حتى يصدر نقرة في مكانه.




4. أغلق الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات.




استبدال بكرات تغذية وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)

لاستبدال بكرات التغذية في وحدة تغذية المستندات:

1. أوقف تشغيل الطابعة.
2. افتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات.




3. لإخراج بكرات تغذية وحدة تغذية المستندات، اضغط على جوانبها حتى يتم تحريرها، ثم أخرجها من الطابعة.




4. أخرج بكرات التغذية الجديدة وأدخلها في وحدة تغذية المستندات.

**تحذير:** لتجنب حدوث تلف وأداء الطابعة الرديء، أمسك هذا الجزء بأيدي نظيفة.



5. أغلق الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات.



6. شغّل الطابعة.

#### إعادة تدوير المستهلكات

للحصول على معلومات حول برامج إعادة تدوير المستهلكات من Xerox®، انتقل إلى [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa). تتضمن المستهلكات ملصق الإرجاع مدفوع القيمة مسبقاً. استخدمه لإرجاع المكونات المستخدمة في صناديقها الأصلية لإعادة تدويرها.

#### إعادة ضبط عدادات عمر المستهلكات

يجب عليك إعادة ضبط عدادات عمر المستهلكات عند استبدال بعض المستهلكات.


1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الزر تسجيل الدخول وأدخل معلومات تسجيل دخول مسؤول النظام، ثم المس تم. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).
3. المس الجهاز < أدوات < إعدادات الجهاز < المستهلكات.
4. المس إعادة تعيين عداد المستهلكات.

5. لتحديد أحد العناصر لإعادة تعيينها، المس عنصر المستلزمات في القائمة، ثم المس إعادة تعيين العداد.
6. في شاشة التأكيد، المس إعادة تعيين.
7. للعودة إلى شاشة الأدوات، المس X، ثم المس X مجددًا.
8. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
9. المس الزر تسجيل الدخول، ثم المس تسجيل الخروج.

## إدارة الطابعة

## عرض قراءة العداد

تعرض قائمة الفوترة/الاستخدام إجمالي عدد المطبوعات التي قامت الطابعة بإنشائها أو طباعتها طوال عمرها الافتراضي. لا يمكنك إعادة ضبط العدادات. يتم عد الصفحة كوجه واحد من الورقة. على سبيل المثال، الورقة التي تتم طباعتها على وجهين تُحسب مطبوعتين.

ملاحظة:  إذا قمت بتوفير معلومات الفوترة العادية لجهازك، فيمكنك استخدام ميزة تحميل الخدمات عن بعد لتسهيل العملية. يمكنك تمكين الخدمات عن بعد لإرسال قراءات عداد الفوترة إلى تلقائيًا بحيث لا تحتاج إلى جمع القراءات يدويًا. راجع System Administrator Guide (دليل مسؤول النظام) للحصول على مزيد من المعلومات.

لعرض معلومات الفوترة للطابعة:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < الفوترة/الاستخدام.
3. لعرض المزيد من التفاصيل، المس عدادات الاستخدام، ثم حدد أحد الخيارات.
4. بعد استعراض قراءات الاستخدام، وللعودة إلى شاشة الجهاز، المس X، ثم المس X مرة أخرى.
5. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

## طباعة تقرير ملخص الفوترة


يوفر تقرير ملخص الفوترة معلومات حول الجهاز وقائمة مفصلة لعدادات الفوترة والورق.

لطباعة تقرير ملخص الفوترة:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < صفحات المعلومات.
3. المس ملخص الفوترة، ثم المس طباعة.
4. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.



## نقل الطابعة

- أوقف تشغيل الطابعة دائمًا وانتظر حتى يتم إيقاف تشغيلها. لإيقاف تشغيل الطابعة، تحقق من عدم وجود مهام في قائمة الانتظار، ثم اضغط على مفتاح الطاقة الثانوي. بعد أن تنطفئ شاشة اللمس، انتظر 10 ثوانٍ، ثم أطفئ مفتاح الطاقة الرئيسي. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى [خيارات الطاقة](#).
  - افصل سلك الطاقة من الجزء الخلفي للطابعة.
  - لتجنب انسكاب الحبر، حافظ على استواء الطابعة.
- ملاحظة: عند تحريك الطابعة على مسافة طويلة، أزل خرطوشة الحبر لمنع انسكاب الحبر. قم بتعبئة الطابعة في أحد الصناديق. 

**تحذير:** قد يؤدي الفشل في إعادة تعبئة الطابعة بشكل سليم لشحنها إلى حدوث تلف لا يغطيه ضمان Xerox® أو اتفاقية الخدمة. لا يغطي ضمان Xerox® أو اتفاقية الخدمة التلف الذي يحدث بالطابعة نتيجة النقل غير المناسب.



## حل المشكلات

يحتوي هذا الفصل على:

244	استكشاف الأخطاء العامة وإصلاحها
251	مشكلات انحشار الورق
263	مشكلات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
272	مشكلات الفاكس
275	الحصول على التعليمات

## استكشاف الأخطاء العامة وإصلاحها


يحتوي هذا القسم على الإجراءات التي تساعدك على تحديد موقع المشكلات وحلها. يمكن حل بعض المشكلات بمجرد إعادة تشغيل الطابعة.

### إعادة تشغيل الطابعة

تشتمل الطابعة على مفتاح طاقة واحد. مفتاح الطاقة هو الزر تشغيل/تنشيط في لوحة التحكم. يتحكم الزر تشغيل/تنشيط في الطاقة الواردة إلى المكونات الإلكترونية للطابعة، وعند إيقاف التشغيل، فإنه يعمل على بدء إيقاف التشغيل الذي يتحكم فيه البرنامج. يُعد استخدام الزر تشغيل/تنشيط لتشغيل الطابعة وإيقاف تشغيلها الأسلوب المفضل.

لتشغيل الطابعة، قم بتشغيل المفاتيح:

1. شغل مفتاح الطاقة الرئيسي الذي يصل الطابعة بمأخذ الطاقة.
2. في لوحة التحكم، اضغط على الزر تشغيل/تنشيط.



3. لإعادة تشغيل الطابعة:

- a. في لوحة التحكم، اضغط على الزر تشغيل/تنشيط، ثم المس إعادة التشغيل. فتظهر رسالة على لوحة التحكم للتحذير من أن الطابعة قيد إعادة التشغيل.
- b. أما إذا لم تتم إعادة تشغيل الطابعة بعد عدة دقائق، فأوقف تشغيل المفتاح الرئيسي. لإعادة تشغيل الطابعة، قم بتشغيل المفتاح الرئيسي، ثم اضغط على الزر تشغيل/تنشيط في لوحة التحكم.

إذا لم يترتب على إعادة تشغيل الطابعة حل المشكلة، فراجع الجدول الوارد بهذا الفصل، والذي يصف المشكلة على أفضل نحو.

### يتعذر تشغيل الطابعة

الأسباب المحتملة	الحلول
مفتاح الطاقة ليس قيد التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تحقق من أن الطابعة متصلة بمأخذ طاقة.</li> <li>• على لوحة التحكم بالطابعة، اضغط على زر التشغيل/التنشيط. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى <b>خيارات الطاقة</b>.</li> </ul>
لم يتم توصيل سلك الطاقة بالمأخذ بشكل صحيح.	أوقف تشغيل الطابعة، ثم وصل سلك الطاقة بالمأخذ بإحكام. استخدم الدعامة المرفقة مع الطابعة لتثبيت سلك الطاقة في مكانه.

الأسباب المحتملة	الحلول
هناك خطأ ما في المنفذ المتصل بالطابعة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>وصِل جهاز كهربائي آخر بالمأخذ وتحقق مما إذا كان يعمل بشكل صحيح.</li> <li>جَرِّب منفذًا مختلفًا.</li> </ul>
الطابعة متصلة بمأخذ بجهد كهربائي أو تردد لا يتطابق مع مواصفات الطابعة.	استخدم مصدر طاقة بالمواصفات المُدرجة في .

**تحذير:** قم بتوصيل السلك ثلاثي الأطراف بالقطب الأرضي من مأخذ التيار المتردد المؤرّض مباشرةً. لا تستخدم مشتركًا كهربائيًا. إذا لزم الأمر، اتصل بفني كهرباء معتمد لتثبيت مأخذ مؤرّض بشكل سليم.

#### عمليات إعادة ضبط الطابعة أو إيقاف التشغيل بشكل متكرر

الأسباب المحتملة	الحلول
لم يتم توصيل سلك الطاقة بالمأخذ بشكل صحيح.	أوقف تشغيل الطابعة. تأكد من توصيل سلك الطاقة بالطابعة والمأخذ بشكل صحيح، ثم شغّل الطابعة.
حدث خطأ في النظام.	أوقف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها. إذا استمر الخطأ، فاتصل بممثل Xerox لديك.
الطابعة متصلة بمصدر طاقة غير منقطع (UPS) أو سلك تمديد أو شريط طاقة.	استخدم فقط سلك تمديد مصمم للتعامل مع سعة التيار الكهربائي للطابعة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى .
توجد مشكلة في تكوين الشبكة.	افصل كابل الشبكة. إذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بمسؤول النظام لديك لإعادة تكوين تثبيت الشبكة لديك.
الطابعة متصلة بمأخذ بجهد كهربائي أو تردد لا يتطابق مع مواصفات الطابعة.	استخدم مصدر طاقة بالمواصفات المُدرجة في .

#### الطابعة لا تطبع


الأسباب المحتملة	الحلول
الطابعة في وضع "توفير الطاقة".	على لوحة التحكم، اضغط على زر التشغيل/التنشيط.
هناك خطأ في الطابعة.	إذا كان مصباح LED الموضح للحالة يومض باللون الكهربائي، فهناك خطأ في الطابعة. لمسح الخطأ، اتبع الإرشادات الموجودة على لوحة التحكم. إذا استمر الخطأ، فاتصل بممثل Xerox.
درج الورق فارغ.	حمّل الورق في الدرج.
خرطوشة مسحوق الحبر في الطابعة فارغة.	استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.
تم إيقاف تشغيل كل مؤشرات لوحة التحكم.	قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وتأكد من توصيل سلك الطاقة توصيلًا صحيحًا بالطابعة والمأخذ، ثم قم بتشغيل الطابعة. إذا استمر الخطأ، فاتصل بممثل Xerox.

الأسباب المحتملة	الحلول
الطابعة مشغولة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان مصباح LED الموضح للحالة يومض باللون الأزرق، فتتحقق مما إذا كانت مهمة طباعة سابقة هي المشكلة.</li> <li>1 يمكنك استخدام خصائص الطباعة على جهاز الكمبيوتر لحذف جميع مهام الطباعة الموجودة في قائمة انتظار الطباعة.</li> <li>2 في لوحة التحكم، المس <b>المهام</b>، ثم احذف جميع مهام الطباعة المعلقة.</li> <li>حمّل الورق في الدرج.</li> <li>إذا لم يومض مصباح LED بعد إرسال مهمة طباعة، فتتحقق من الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر. أوقف تشغيل الطابعة، ثم قم بتشغيلها.</li> </ul>
كابل الطابعة مفصول.	إذا لم يومض مصباح LED بعد إرسال مهمة طباعة، فتتحقق من الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر.
هناك مشكلة في الاتصال اللاسلكي أو اتصال الشبكة.	لاختيار الطابعة، اطبع صفحة معلومات، مثل تقرير التهيئة الأساسي. إذا تمت طباعة الصفحة، فقد تكون هناك مشكلة في الاتصال اللاسلكي أو اتصال الشبكة. اتصل بمسؤول النظام أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a> .
برنامج تشغيل الطباعة غير صحيح.	تأكد من تثبيتك لبرنامج تشغيل الطباعة الأحدث. لمعرفة التفاصيل، انتقل إلى <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415support">www.xerox.com/office/VLC415support</a> .

## تستغرق الطباعة وقتاً طويلاً جداً

الأسباب المحتملة	الحلول
تم ضبط الطباعة على الطباعة على نوع الورق الذي يتطلب طباعة بطيئة.	تستغرق طباعة بعض أنواع الورق، مثل الورق ثقيل الوزن مزيداً من الوقت. تأكد من ضبط برنامج تشغيل الطباعة ولوحة التحكم على نوع الورق المناسب.
الطابعة في وضع "توفير الطاقة".	انتظر. يستغرق بدء الطباعة وقتاً بعد خروج الطابعة من وضع "موفر الطاقة".
يمكن أن تشكل الطريقة التي تم تثبيت الطابعة على الشبكة بها مشكلة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>حدد ما إذا كان مخزن الطباعة المؤقت أو الكمبيوتر الذي يشارك الطباعة يخزن جميع مهام الطباعة مؤقتاً، ثم يقوم بتخزينها مؤقتاً على الطباعة أم لا. حيث يمكن أن يقلل التخزين المؤقت سرعات الطباعة.</li> <li>لاختبار سرعة الطباعة، اطبع نسخاً متعددة من صفحة معلومات، مثل صفحة العرض التوضيحي. إذا كانت الطباعة تطبع بالسرعة المقدر، فيمكن أن يكون لديك مشكلة بالشبكة أو في تركيب الطباعة. للحصول على مزيد من المساعدة، اتصل بمسؤول النظام.</li> </ul>
المهمة معقدة.	انتظر. لا يلزم اتخاذ أي إجراء.

## فشل طباعة المستند

الأسباب المحتملة	الحلول
الدرج المحدد محمّل بحجم الورق الخطأ أو نوع الورق أو لونه غير متوفر.	<p>لعرض "حالة المهمة" الخاصة بعملية الطباعة الفاشلة على شاشة المس:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.</li> <li>2 المس المهام.</li> <li>3 من قائمة المهام، المس اسم المهمة المحجوزة. تظهر الموارد المطلوبة للمهمة على لوحة التحكم.</li> <li>4 يجب القيام بأي مما يلي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• لطباعة المهمة، أعد تزويد الموارد المطلوبة. يتم استئناف المهمة تلقائيًا عندما تتوفر الموارد المطلوبة. إذا لم تتم طباعة المهمة تلقائيًا، فالمس استئناف.</li> <li>• لاختيار مصدر ورق بديل لتمكين طباعة المهمة، المس اسم المهمة المعلقة، ثم المس الطباعة على ورق بديل. حدد درج ورق ثم المس موافق.</li> <li>• لحذف مهمة الطباعة، المس حذف. عند المطالبة، المس حذف.</li> </ul> </li> </ol> <p>ملاحظة:  يتم تمكين خيار الطباعة على ورق بديل باستخدام خادم الويب المضمّن للحصول على تفاصيل حول خيار الطباعة على ورق بديل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>.</p>
إعدادات الشبكة غير صحيحة.	<p>5 للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.</p> <p>لإعادة ضبط إعدادات الشبكة، اتصل بمسؤول النظام، أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>.</p>
يمكن أن تشكل الطريقة التي تم تثبيت الطابعة على الشبكة بها مشكلة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكد من اتصال الطابعة بالشبكة.</li> <li>• حدد ما إذا كان مخزن الطباعة المؤقت أو الكمبيوتر الذي يشارك الطابعة يخزن جميع مهام الطباعة مؤقتًا، ثم يقوم بتخزينها مؤقتًا على الطابعة أم لا. حيث يمكن أن يقلل التخزين المؤقت سرعات الطباعة.</li> <li>• لاختبار الطابعة، اطبع صفحة معلومات، مثل تقرير التهيئة الأساسي. إذا تمت طباعة الصفحة، فيمكن أن تكون لديك مشكلة في الشبكة أو في تركيب الطابعة. للحصول على مساعدة، اتصل بمسؤول النظام لديك.</li> </ul>
يوجد تعارض في تحديدات الأدراس بين التطبيق وبرنامج التشغيل.	<p>للحصول على التفاصيل، راجع طباعة المستند من الدرج غير الصحيح.</p>

## طباعة المستند من الدرج غير الصحيح

الأسباب المحتملة	الحلول
يوجد تعارض في تحديدات الأدرج بين التطبيق وبرنامج التشغيل.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 تحقق من الدرج المحدد في برنامج تشغيل الطباعة.</li> <li>2 الوصول إلى إعداد الصفحة أو إعدادات الطباعة الخاصة بالتطبيق الذي تقوم بالطباعة منه.</li> <li>3 اضبط مصدر الورق حتى يطابق الدرج المحدد في برنامج تشغيل الطباعة أو اضبط مصدر الورق على <b>تحديد تلقائي</b>.</li> <li>4 تأكد من تثبيتك لبرنامج تشغيل الطباعة الأحدث. لمعرفة التفاصيل، انتقل إلى <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415support">www.xerox.com/office/VLC415support</a>.</li> </ol> <p>ملاحظة: لجعل برنامج تشغيل الطباعة يحدد الدرج، وبعين            درج الورق المستخدم كمصدر ورق من أجل <b>تمكين التحديد التلقائي</b>.</p>

## المستند المطبوع جزئياً أو الفارغ

الأسباب المحتملة	الحلول
لا تتم إزالة مواد التغليف من خرطوشة الحبر.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 تأكد من إزالة مواد التغليف من خرطوش الحبر.</li> <li>2 تأكد من أنه يوجد حبر كافٍ.</li> </ol>

## تصدر الطباعة ضوضاء غير عادية

الأسباب المحتملة	الحلول
لم يتم تركيب أحد الأدرج بالشكل الصحيح.	افتح الدرج الذي تقوم بالطباعة منه ثم أغلقه.
يوجد عائق أو مخلفات داخل الطباعة.	أوقف تشغيل الطباعة، ثم قم بإزالة العائق أو المخلفات. إذا لم تتمكن من إزالة العائق، فاتصل بممثل صيانة Xerox®.
تصدر الطباعة صافرة عند كل لمسة على لوحة التحكم.	تحقق من إعدادات التنبيهات. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a> .

## مشكلات الطباعة التلقائية على الوجهين

الأسباب المحتملة	الحلول
ورق غير مدعوم أو غير مناسب.	تأكد من استخدامك للورق المناسب. لا تستخدم الأظرف أو الملصقات أو الطباعة التلقائية على الوجهين. للحصول على التفاصيل، راجع <b>الورق المدعوم</b> .
إعداد غير صحيح.	من علامة التبويب "خيارات الطباعة" ببرنامج تشغيل الطباعة، حدد <b>الطباعة على الوجهين</b> .



## التاريخ والوقت غير صحيحين

الأسباب المحتملة	الحلول
تم ضبط "إعداد التاريخ والوقت" على "يدوي (تعطيل NTP)".	لتغيير التاريخ والوقت إلى تلقائي في خادم الويب المضمن، قم بتمكين NTP. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a> .
تم ضبط المنطقة الزمنية أو التاريخ أو الوقت بشكل غير صحيح.	اضبط المنطقة الزمنية والتاريخ والوقت يدويًا. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a> .

## أخطاء الماسحة الضوئية

الأسباب المحتملة	الحلول
الماسحة الضوئية غير متصلة.	أوقف تشغيل الطابعة، وتحقق من كابل الماسحة الضوئية. انتظر دقيقتين وقم بتشغيل الطابعة مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة، فاتصل بممثل صيانة Xerox®.

الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتعرف الجهاز على مهايئ الشبكة اللاسلكي.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من تثبيت مهايئ الشبكة اللاسلكي في منفذ USB نشط. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>.</li> <li>إذا تم استخدام كابل امتداد، تأكد من أنه مرفق بمهايئ الشبكة اللاسلكي بشكل صحيح.</li> <li>تأكد من تثبيت مهايئ الشبكة اللاسلكي الصحيح. يعتمد توافق مهايئ الشبكة اللاسلكي على نموذج الجهاز وإصدار البرنامج.</li> </ul>
حدث انخفاض في مستوى الأداء.	<p>تحقق من قوة الإشارة اللاسلكية لمهايئ الشبكة اللاسلكي. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>. إذا كانت قوة الإشارة اللاسلكية منخفضة، فقم بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ضع الموجه اللاسلكي أو نقطة الوصول (AP) في موقع مركزي.</li> <li>ضع مهايئ الشبكة اللاسلكي بالقرب من نقطة الوصول، وتأكد من وضع الموجه اللاسلكي أو نقطة الوصول بعيداً عن الحوائط أو الكائنات المعدنية الكبيرة.</li> <li>أزل أي عوائق مادية بين نقطة الوصول ومهايئ الشبكة اللاسلكي، وتأكد من وضع المهايئ بعيداً عن الحوائط أو الكائنات المعدنية الكبيرة.</li> <li>ضع مهايئ الشبكة اللاسلكي على جهاز Xerox بعرض مباشر للموجه اللاسلكي أو نقطة الوصول.</li> <li>وعند الاقتضاء، فكّر في ترقية الموجه اللاسلكي أو نقطة الوصول إلى هوائي ذي اكتساب عالٍ ينقل الإشارات اللاسلكية في اتجاه واحد فقط.</li> </ul>


## مشكلات انحشار الورق

## تحديد موقع انحشار الورق

**الخطر:** تكون الأجزاء القريبة من المصهر ساخنة. لتجنب الإصابة الشخصية، لا تلمس المنطقة التي تضم ملصق تحذير على الإطلاق. قم بإيقاف تشغيل الطابعة فورًا، ثم انتظر لمدة 40 دقيقة حتى يبرد المصهر. بعد أن تبرد الطابعة، حاول إزالة الورق المحشور. في حال بقاء التحذير على لوحة التحكم، اتصل بممثل Xerox.

**تحذير:** لا تحاول إزالة أي ورق محشور باستخدام أدوات أو آلات. يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تلف دائم للطابعة.

يبين الرسم التوضيحي التالي المكان الذي قد ينحشر فيه الورق بطول مسار الورق:



1. وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة (DADF)
2. الباب أ، الباب الأمامي
3. أدراج الورق 1 إلى 3
4. الدرج بسعة 550 ورقة الاختياري بدرج جانبي بسعة 100 ورقة متكامل.
5. وحدة التغذية اليدوية
6. درج الإخراج القياسي

## تقليل مشكلات انحشار الورق

تم تصميم الطابعة للعمل بأدنى حد من انحشار الورق باستخدام ورق Xerox المدعوم. يمكن أن تسبب أنواع الورق الأخرى حدوث الانحشار. في حالة تكرار انحشار الورق المدعوم في منطقة واحدة، قم بتنظيف هذه المنطقة من مسار الورق. لتجنب التلف، قم دومًا بإزالة الورق المحشور بعناية دون تمزيقه. حاول إزالة الورق في نفس الاتجاه الذي يتحرك فيه بشكل عادي عبر الطابعة. قد يتسبب ترك حتى قطعة صغيرة من الورق بالطابعة في حدوث انحشار. لا تقم بإعادة تحميل الورق الذي انحشر قبل ذلك.


يمكن أن يسبب ما يلي مشكلات انحشار الورق:

- استخدام الورق التالف.
  - استخدام الورق غير المدعوم.
  - تحميل الورق بشكل غير صحيح.
  - الإفراط في ملء الدرج.
  - ضبط موجّهات الورق بشكل غير سليم.
- يمكن منع معظم حالات الانحشار باتّباع مجموعة بسيطة من القواعد:
- استخدم الورق المدعوم فقط. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **الورق المدعوم**.
  - اتبع الأساليب المناسبة لمعالجة الورق وتحميله.
  - استخدم الورق النظيف، غير التالف دائماً.
  - تجنب الورق المجعد أو الممزق أو المرطب أو المثنى أو المطوي.
  - لفصل الورق قبل تحميله في الدرج، قم بتهويته.
  - تجنب مراعاة خط ملء الدرج بالورق؛ ولا تعتمد مطلقاً إلى الإفراط في ملء الدرج.
  - اضبط موجّهات الورق في جميع الأدراج بعد إدخال الورق. حيث يمكن أن يتسبب الموجه غير المضبوط بشكل سليم في انخفاض جودة الطباعة وحوادث حالات سوء تغذية وإخراج مطبوعات مانلة وتلف الطباعة.
  - بعد تحميل الأدراج، حدد نوع وحجم الورق المناسبين على لوحة التحكم.
  - قم بتخزين الورق في مكان جاف.
  - استخدم فقط ورق Xerox المصمم للطباعة.
- تجنب ما يلي:
- ورق البوليستر المطلي الذي تم تصميمه لطابعات نفث الحبر.
  - الورق المطلي أو اللامع للغاية، عندما لا يكون مدعوماً.
  - الورق المطوي أو المجعد أو المتموج بشكل زائد.
  - تحميل أكثر من نوع أو حجم أو وزن واحد من الورق في الدرج في نفس الوقت.
  - تحميل ورق مثقوب أو ورق ذي زوايا مطوية أو به دبائيس في وحدة تغذية المستندات.
  - الإفراط في ملء أدراج الورق.
  - السماح بالإفراط في ملء درج الإخراج.

### إزالة انحشار الورق

لإزالة انحشار الورق، شاهد ملف الفيديو واتبع الإرشادات التي تظهر على لوحة التحكم. لتصحيح الخطأ الذي يظهر على لوحة التحكم، أخرج جميع الأوراق من المنطقة الموضحة. إذا لم يتم تصحيح الخطأ، فتتحقق من مناطق الانحشار مجدداً للتأكد من إخراج جميع الأوراق. تأكد من إغلاق جميع الأذرع والأغطية والأبواب بشكل صحيح.

لتجنب التلف، قم دوماً بإزالة الورق المحشور بعناية دون تمزيقه. حاول إزالة الورق في نفس الاتجاه الذي يتحرك فيه بشكل عادي عبر الطباعة. قد يتسبب ترك حتى قطعة صغيرة من الورق بالطباعة في حدوث انحشار. لا تقم بإعادة تحميل الورق الذي انحشر قبل ذلك.

ملاحظة: لا تلمس الجانب المطبوع للورق عند إخراجها. قد يسبب الجزء المطبوع من الورق المحشور لطخات، وقد يلتصق الحبر على يديك. تجنب سكب أي حبر داخل الطباعة. 

**الخطر:** إذا انسكب حبر على ملابسك عن غير قصد، قم بإزالته برفق بأفضل طريقة ممكنة. وإذا ظل الحبر على ملابسك، فاستخدم الماء البارد، وليس الساخن، لإزالته. وإذا وقع الحبر على جلدك، فقم بغسله بالماء البارد والصابون المخفف. وإذا أصاب عينيك، فاغسلهما على الفور بالماء البارد واستشر طبيبًا.



### حالات الانحشار في وحدة التغذية التلقائية للطباعة المزدوجة

إذا حدث انحشار في مناطق وحدة تغذية المستندات التلقائية للطباعة المزدوجة، تظهر رسالة للإشارة إلى المناطق التي تتطلب التنظيف. لمسح الانحشار، امسح المناطق المشار إليها، ثم أعد تحميل المستندات الأصلية المحشورة والمستندات الأصلية المتبقية في درج إدخال وحدة تغذية المستندات. لا تضع المستندات الأصلية، الممسوحة ضوئيًا بالفعل، في درج إدخال وحدة تغذية المستندات.


إذا استمر انحشار المستندات الأصلية، للحصول على مزيد من المعلومات حول أسباب عمليات الانحشار في وحدة تغذية المستندات والحلول المحتملة، راجع **مشكلات الانحشار في وحدة تغذية المستندات**.

### إزالة انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات


لإزالة انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات:

**تحذير:** يمكن أن تتسبب المستندات الأصلية الممزقة أو المتجعدة أو المطوية في انحشار الورق وتلف الطابعة. لنسخ المستندات الأصلية الممزقة أو المتجعدة أو المطوية، استخدم زجاج المستندات.


1. افتح الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات، والغطاء ج.



2. لإزالة الورق المحشور، اسحب المستند في الاتجاه إلى أعلى.



3. أغلق الغطاء العلوي لوحدة تغذية المستندات، الغطاء ج.



### حالات الانحشار في درج الورق

إذا حدث انحشار في مناطق درج الورق، تظهر رسالة للإشارة إلى المناطق التي تتطلب التنظيف. لمسح الانحشار، اتبع الإرشادات على شاشة اللمس لتحديد موقع الورق المحشور، ثم امسح الانحشار. عند إخراج الورق المحشور من الجهاز، أخرج الورق في الاتجاه الذي تم توقيمه فيه، واحرص على عدم ترك أي بقايا من الورق في الجهاز.

بعد مسح انحشار درج الورق، يستمر الجهاز في طباعة المهمة من حيث توقفت المهمة.


إذا حدث المزيد من حالات الانحشار في درج الورق، جرّب تحميل ورق جديد في درج الورق. يمكن أن يعاني الورق من تجعد زائد أو رطوبة زائدة أو يكون تالفًا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أسباب انحشار الورق والطول المحتملة، راجع **سوء تغذية الورق والانحشار بسبب حجم الورق.**


### إزالة انحشار الورق في الأدراج من 1 إلى 3

لإزالة حالات انحشار الورق في الأدراج 1-3:

1. اسحب الدرج للخارج حتى يتوقف.



2. أخرج الورق المحشور من الدرج.



3. إذا تمزق الورق، أخرج الدرج كليًا وتحقق داخل الطابعة من قصاصات الورق الممزق.

4. أعد تحميل الدرج بالورق غير التالف، ثم ادفع الدرج إلى الداخل حتى يتوقف.

5. في لوحة التحكم، حدد حجم الورق والنوع ولون الورق الصحيح، عند المطالبة بذلك.

- لتحديد حجم ورق جديد، المس **الحجم**.
- لتحديد نوع ورق جديد، المس **النوع**.
- لتحديد لون ورق جديد، المس **اللون**.
- لتأكيد الإعداد، المس **تأكيد**.


ملاحظة: لتكوين الإعدادات عند عرض المطالبة، قم بتحديث سياسات الورق المطلوب في Embedded Web Server. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/MLC415docs](http://www.xerox.com/office/MLC415docs).

6. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.


إزالة الانحشارات الموجودة في الدرج الجانبي

لإزالة حالات انحشار الورق في الدرج الجانبي:

1. لفتح الدرج الجانبي، ادفع مزلاج التحرير (1) في الجانب الأيمن الأمامي من الدرج 2.




2. أخرج الورق المحشور من الدرج. تأكد من نظافة مدخل تغذية الورق حيث يتصل الدرج بالطابعة.



3. إذا تمزق الورق، تحقق داخل الطابعة من قصاصات الورق الممزق.

4. قم بتهوية الورق الذي قمت بإخراجه من الدرج وتأكد من محاذاة جميع الزوايا الأربعة للورق جيدًا.

5. أدخل الورق في الدرج الجانبي. تأكد أن مقدمة حافة الورق تلامس مدخل تغذية الورق.



6. في لوحة التحكم، حدد حجم الورق والنوع ولون الورق الصحيح.

• لتحديد حجم ورق جديد، المس **الحجم**.

• لتحديد نوع ورق جديد، المس **النوع**.

• لتحديد لون ورق جديد، المس **اللون**.

7. لتأكيد الإعداد، المس **تأكيد**.

**إزالة انحشار الورق عند الباب أ**

لإزالة انحشار الورق من داخل الباب الأمامي للطابعة، الباب أ، فقم بإجراء ما يلي.


**إزالة الانحشار في وحدة المصهر**

لإزالة حالات انحشار الورق في وحدة المصهر:




1. افتح الباب أ.


**⚠️ الحذر:** قد يكون داخل الطابعة ساخناً. لتقليل خطر حدوث إصابة من مكون ساخن، اسمح بتبريد سطح الطابعة قبل اللمس.




2. افتح غطاء الوصول إلى المصهر داخل الباب أ.




3. أزل الورق المحشور من وحدة المصهر.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق. 



4. أغلق الباب أ.




إزالة الانحشارات من الغطاء الداخلي للباب أ


لإزالة انحشارات الورق من الغطاء الداخلي للباب أ، فقم بإجراء ما يلي:

1. افتح الباب الأمامي للطابعة، الباب أ.


**⚠️ الحذر:** قد يكون داخل الطابعة ساخناً. لتقليل خطر حدوث إصابة من مكون ساخن، اسمح بتبريد سطح الطابعة قبل اللمس.



2. افتح الغطاء الداخلي للباب أ، ثم أخرج الورق المحشور.




## 3. أغلق الباب أ.




## إزالة الانحشارات الموجودة في درج الإدخال


لإزالة انحشارات الورق في درج الإدخال:

1. في درج الإخراج، أخرج الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق. 



2. افتح الباب أو الغطاء A1، ثم أزل أي قطع ورق.

**الخطر:** قد يكون داخل الطابعة ساخناً. لتقليل خطر حدوث إصابة من مكون ساخن، اسمح بتبريد سطح الطابعة قبل اللمس. 

## استكشاف أخطاء انحشار الورق وإصلاحها

## سحب أوراق متعددة معاً

الأسباب المحتملة	الحلول
درج الورق ممتلئ جداً.	أخرج بعض الورق. لا تقم بتحميل الورق بما يتجاوز خط الملاء.
حواف الورقة غير مستوية.	أخرج الورق، وقم بمحاذاة الحواف، ثم أعد تحميله.

الأسباب المحتملة	الحلول
الورق رطب بفعل الرطوبة.	أخرج الورق من الدرج واستبدله بورق جديد جاف.
يوجد الكثير جدًا من الكهرباء الإستاتيكية.	جرب رزمة ورق جديدة
استخدام الورق غير المدعوم.	استخدم الورق المعتمد من Xerox فقط. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى <b>الورق المدعوم</b> .
الرطوبة عالية جدًا بالنسبة للورق المطلي.	قم بتغذية الورق ورقة واحدة في المرة.

#### مشكلات الانحشار في وحدة تغذية المستندات

الأسباب المحتملة	الحلول
ورق غير مدعوم بحجم أو سُمك أو نوع غير مناسب.	استخدم الورق المعتمد من Xerox فقط. للحصول على التفاصيل، راجع <b>الورق المدعوم</b> .
المستندات الأصلية ممزقة أو مدبسة مسبقًا أو منثنية أو مطوية.	تأكد من عدم تمزق المستندات الأصلية أو ثنيها أو طيها. إذا كانت مدبسة مسبقًا، فقم بإزالة جميع الدبابيس وافصل الورق عن بعضه بتهويته.
تتجاوز المستندات المحملة في وحدة تغذية المستندات الحد الأقصى للسعة المسموح بها.	ضع القليل من المستندات في وحدة تغذية المستندات.
تم ضبط موجهات وحدة تغذية المستندات بشكل غير مناسب.	اضبط موجهات الورق لتتلاءم بإحكام مع الورق المحمل في وحدة تغذية المستندات.

#### سوء تغذية الورق والانحشار بسبب حجم الورق

الأسباب المحتملة	الحلول
لم يتم وضع الورق بشكل صحيح في الدرج.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أزل الورق الذي تمت إساءة تغذيته وأعد وضعه في الدرج بشكل صحيح.</li> <li>اضبط موجهات الورق بالدرج لتتطابق حجم الورق.</li> </ul>
درج الورق ممتلئ جدًا.	أخرج بعض الورق. لا تقم بتحميل الورق بما يتجاوز خط الملء.
لم يتم ضبط موجهات الورق على حجم الورق بشكل صحيح.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 أخرج الورق.</li> <li>2 اضبط موجهات الورق بالدرج لتتطابق حجم الورق.</li> <li>3 أعد وضع الورق.</li> </ol>
يحتوي الدرج على ورق ملتوٍ أو مجعد.	أخرج الورق وقم بتسويته، ثم أعد تحميله. إذا استمرت سوء تغذية الورق، فلا تستخدم هذا الورق.
الورق رطب بفعل الرطوبة.	أخرج الورق الرطب واستبدله بورق جديد جاف.
استخدام حجم أو سُمك أو نوع ورق غير مناسب.	استخدم الورق المعتمد من Xerox فقط. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى <b>الورق المدعوم</b> .

## سوء تغذية الملصقات والأظرف

الأسباب المحتملة	الحلول
تم توجيه ورق الملصقات في الدرج بطريقة غير صحيحة.	حمّل ورق الملصقات وفقاً للإرشادات الواردة من الشركة المصنعة. حمّل الملصقات بحيث تكون الحافة السفلية متجهة نحو مقدمة الأدرج من 1 إلى 3. حمّل الملصقات بحيث تكون الحافة السفلية متجهة لأسفل في وحدة التغذية في الدرج الجانبي. لتحميل الملصقات بالاتجاه الصحيح، راجع <b>الملصقات</b> .
يتم تحميل الأظرف بشكل غير صحيح أو في الدرج الخطأ.	استخدم الدرج 1 ووحدة التغذية اليدوية والدرج الجانبي لطباعة الأظرف. لتحميل الأظرف بالاتجاه الصحيح، راجع <b>الأظرف</b> .
تم تحميل الأظرف بشكل غير صحيح في الدرج الجانبي.	لتحميل الأظرف في الدرج الجانبي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة للأظرف ذات الألسنة على الحافة الطويلة، قم بتحميل الأظرف بالألسنة في الأعلى ومغلقة. أبقِ الألسنة نحو اليمين.</li> <li>• بالنسبة للأظرف ذات الألسنة على الحافة القصيرة، قم بتحميل الأظرف بالألسنة في الأعلى ومغلقة. أدخل الظرف باللسان نحو اتجاه التغذية.</li> <li>• بالنسبة للأظرف ذات الحجم المخصص، عندما يكون اللسان على الحافة القصيرة والحافة الطويلة أطول من 216 مم (8.5 بوصة)، قم بتحميل الأظرف بالألسنة في الأعلى والمغلقة. أدخل الظرف باللسان نحو اتجاه التغذية. بالنسبة للأظرف ذات الأحجام المخصصة، حدد الحجم المخصص على لوحة التحكم.</li> </ul> <p>ملاحظة: ما لم تكن الحافة الطويلة أطول من 216 مم (8.5 بوصة) أو الحافة القصيرة أقل من الحد الأدنى لعرض وحدة التغذية، يكون لسان الظرف دائماً إلى اليمين.</p>

## استمرار ظهور رسائل انحشار الورق

الأسباب المحتملة	الحلول
لا يزال بعض الورق محشوراً في الطابعة.	أعد التحقق من مسار الوسائط وتأكد من إزالة جميع الورق المحشور.
أحد أبواب الطابعة مفتوحاً.	تحقق من أبواب الطابعة. أغلق أي باب مفتوح.

ملاحظة: تحقق من أجزاء الورق الممزقة الموجودة بمسار الورق وقم بإزالتها. 

## الاتحشار أثناء الطباعة التلقائية على الوجهين

الحلول	الأسباب المحتملة
استخدام حجم أو سُمك أو نوع الورق المناسب. للحصول على التفاصيل، راجع <b>الورق المدعوم</b> .	استخدام حجم أو سُمك أو نوع ورق غير مناسب.
تأكد من ضبط نوع الورق بشكل صحيح في برنامج التشغيل ومن تحميل الورق في الدرج المناسب. للحصول على التفاصيل، راجع <b>الورق المدعوم</b> .	تم ضبط نوع الورق بشكل غير صحيح في برنامج تشغيل الطباعة.
تأكد من تحميل الورق في الدرج الصحيح. لمعرفة التفاصيل، ارجع <b>إلى الورق المدعوم</b> .	تم تحميل الورق في الدرج غير المناسب.
حمّل الدرج بنوع وحجم ورق واحد فقط.	الدرج محمّل بورق مختلط.

## مشكلات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي

## تحديد مشكلات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي

المشاكل التي تواجهها طابعتك في جودة المخرجات قد تكون مشاكل ذات صلة بالطباعة أو النسخ أو المسح الضوئي. وقد يساعدك إجراء اختبار سريع على تحديد أين توجد المشكلة.

لتحديد إذا ما كانت المشكلة ذات صلة بالطباعة أو المسح الضوئي، قم بما يلي:

1. طباعة دليل البدء:

a. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.


b. المس الجهاز، ثم المس صفحات المعلومات.

c. المس البدء، ثم المس طباعة.

d. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

2. التأكد من جودة مخرجات الطباعة.

3. إذا كانت جودة الطباعة سيئة، فهذا يعني أن المشكلة ذات صلة بالطباعة. للاطلاع على الحلول الممكنة، ارجع إلى **مشكلات جودة الطباعة وحلولها**.

 ملاحظة: تأكد من إزالة مواد التغليف من خرطوشة الحبر.

4. إذا كانت جودة الطباعة تفي بمتطلباتك، فمن المحتمل أن تكون المشكلة ذات صلة بالمسح الضوئي.

a. نسخ دليل البدء الذي طبعته.

b. تأكد من جودة مخرجات النسخ.

c. لأي عرض خاص بسوء جودة المسح الضوئي، ارجع إلى **مشكلات النسخ والمسح الضوئي**.

## مشاكل جودة الطباعة

تم تصميم الطابعة لإنتاج مطبوعات تتميز عالية الجودة بشكل ثابت. في حالة ملاحظة مشكلات جودة الطباعة، استخدم المعلومات الواردة في هذا القسم لاستكشاف المشكلة وحلها. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

**تحذير:** لا يغطي ضمان Xerox أو اتفاقية الخدمة التالف الناتج عن استخدام الوسائط الخاصة أو الورق غير المدعوم. لمزيد من المعلومات، اتصل بممثل Xerox المحلي.

 ملاحظة:

- لضمان ثبات جودة الطباعة، تُصمم خراطيش مسحوق الحبر للعديد من الأجهزة للتوقف عن العمل عند نقطة محددة مسبقاً.
- تُزيد صور تدرج اللون الرمادي ذات إعداد اللون الأسود المركب عداد الصفحات الملونة، نظراً لاستخدام المواد المستهلكة للألوان. يُمثل اللون الأسود المركب الإعداد الافتراضي على معظم الطابعات.

## التحكم في جودة الطباعة

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على جودة مخرجات الطباعة. للحصول على جودة طباعة متناسقة والمثلى، استخدم الورق المصمم للطباعة واضبط "وضع جودة الطباعة" و"عمليات ضبط الألوان" بالشكل الصحيح. اتبع الإرشادات الواردة في هذا القسم للحفاظ على جودة طباعة المثلى من الطابعة.

تؤثر درجة الحرارة والرطوبة على جودة المخرجات المطبوعة. للحصول على التفاصيل، راجع **المواصفات البيئية**.

#### الورق والوسائط

تم تصميم الطباعة لاستخدام أنواع مختلفة من الورق والوسائط الأخرى. اتبع الإرشادات الواردة في هذا القسم للحصول على أفضل جودة طباعة وتجنب مشكلات الانحشار:

- استخدم الورق المعتمد من Xerox فقط. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **الورق المدعوم**.
- استخدم الورق الجاف، غير التالف فقط.

**تحذير:** قد تتسبب بعض أنواع الورق والوسائط الأخرى في انخفاض جودة المخرجات وزيادة انحشار الورق وتلف الطباعة. لا تستخدم ما يلي:

- الورق الخشن أو المسامي
- الورق الخاص بنفث الحبر
- الورق اللامع أو المطلي
- الورق الذي تم نسخه طباعياً
- الورق المطوي أو المجدد
- الورق الذي يحتوي على أجزاء مقطوعة وثقوب
- الورق المدبّس
- الأطراف التي تحتوي على فتحات أو مشابك معدنية أو حواف جانبية أو مواد لاصقة بها أشرطة تحرير
- الأطراف المبطّنة
- الوسائط البلاستيكية
- وجود حديد في الورق المنقول

- تأكد من مطابقة نوع الورق المحدد في برنامج تشغيل الطباعة لنوع الورق الذي تقوم بالطباعة عليه.
- في حالة تحميل الورق من نفس الحجم في أكثر من درج واحد؛ دع الطباعة تحدد الدرج المناسب وفقاً للوسائط وأولوية الدرج.
- لا تحمل أكثر من نوع أو حجم أو وزن واحد من الورق في الدرج في نفس الوقت.
- قم بتخزين الورق والوسائط الأخرى بشكل سليم للحصول على جودة الطباعة المثلى. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **إرشادات تخزين الورق**.

#### أوضاع جودة الطباعة

- حدد إعداد جودة الطباعة المناسب لمهمة الطباعة من برنامج تشغيل الطباعة. للحصول على إرشادات حول ضبط جودة الطباعة، ارجع إلى **الطباعة**. للتحكم في جودة الطباعة:
- استخدم إعدادات جودة الطباعة الموجودة في برنامج تشغيل الطباعة للتحكم في جودة الطباعة. إذا لم تكن جودة الطباعة مناسبة، فاضبط إعداد جودة الطباعة على مستوى أعلى.
- استخدم الورق المعتمد من Xerox فقط. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **الورق المدعوم**.



## تصحيحات الألوان وعمليات ضبط الألوان


اضبط ميزة تصحيح الألوان على ألوان Xerox التلقائية للحصول على أفضل نتائج طباعة للنصوص والرسومات والصور المختلفة على مجموعة من الورق المدعوم. للحصول على إرشادات حول ضبط ميزة تصحيح الألوان، ارجع إلى **خيارات الصورة**. اتبع هذه الإرشادات للتحكم في تصحيحات الألوان وعمليات ضبط الألوان:

- للحصول على أفضل النتائج على معظم الورق، تأكد من ضبط خيار تصحيح الألوان على الإعداد الموصى به **اللون التلقائي من Xerox**.
- للحصول على نتائج أكثر إشراقاً، حدد وضع تصحيح الألوان. على سبيل المثال، عند طباعة رسومات لا تبدو السماء فيها زرقاء بالقدر الكافي، حدد **اللون المشرق** للحصول على لون السماء الأزرق الأكثر تألقاً.
- لمطابقة مخرجات الألوان مع جهاز إخراج آخر، حدد أحد خيارات تصحيح الألوان المخصصة.
- لتطبيق تصحيحات لونية مختلفة على النصوص والرسومات والصور، حدد **لون تلقائي مخصص**. توفر ميزة لون تلقائي مخصص تصحيحات الألوان المخصصة باستخدام أنظمة الألوان مثل ألوان RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) أو ألوان CMYK (السماعي والأرجواني والأصفر والأسود) أو اللون الموضوعي أو لون CIE.
- لضبط خصائص معينة للون المطبوع، مثل السطوع والتباين والتشبع والتدرجات اللونية، حدد **عمليات ضبط الألوان**.

## حل مشكلات جودة الطباعة

تم تصميم الطباعة لإنتاج مطبوعات عالية الجودة بشكل ثابت. في حالة ملاحظة مشكلات جودة الطباعة، استخدم المعلومات الواردة في هذا القسم لاستكشاف المشكلة وحلها. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

**تحذير:** لا يغطي ضمان Xerox أو اتفاقية الخدمة التلف الناتج عن استخدام الوسائط الخاصة أو الورق غير المدعوم. لمزيد من المعلومات، اتصل بممثل Xerox المحلي.

ملاحظة: لتحسين جودة الطباعة، تُصمم خراطيش مسحوق الحبر للعديد من الطرز للتوقف عن العمل عند نقطة محددة مسبقاً. 

## طباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

1. على لوحة تحكم الطباعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز.
3. المس صفحات المعلومات.
4. لطباعة إجراءات حول حل مشكلات جودة الطباعة، المس صفحة استكشاف مشاكل جودة الطباعة وحلها، ثم المس طباعة.
5. قارن مشكلات جودة الطباعة بالأمثلة الواردة في الصفحات.

## إزالة الورق والوسائط باعتبارهما سبب المشكلة

يمكن أن يسبب الورق أو الوسائط التالفان أو غير المدعومين مشكلات جودة الطباعة حتى في حالة عمل الطباعة والتطبيق وبرنامج تشغيل الطباعة بشكل مثالي. استخدم الإرشادات التالية لإزالة الورق باعتباره سبب مشكلة جودة الطباعة:

- تأكد من دعم الطباعة للورق أو الوسائط.
- تأكد من تحميل الطباعة بورق غير تالف أو جاف.
- في حالة الشك في حالة الورق أو الوسائط، استبدلها بورق أو وسائط جديدين.
- تأكد من تحديد الدرج المناسب في برنامج تشغيل الطباعة ومن لوحة التحكم.
- تأكد من تحديد نوع الورق المناسب في برنامج تشغيل الطباعة وعلى لوحة تحكم الطباعة.

### عزل المشكلة على الطابعة أو على التطبيق

في حالة التأكد من دعم الورق وحالته الجيدة، استخدم الخطوات التالية لعزل المشكلة:

1. من لوحة تحكم الطابعة، اطبع صفحات "تشخيص جودة الطابعة". للحصول على التفاصيل، راجع [طباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة الطابعة وإصلاحها](#).
  - في حالة طباعة الصفحات بشكل سليم، فهذا يعني أن الطابعة تعمل بشكل سليم وأن مشكلة جودة الطابعة تُعد مشكلة في التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة أو ملقم الطابعة.
  - إذا استمر ظهور مشكلات جودة طباعة بالصفحات، فستكون المشكلة في الطابعة.
2. في حال تم طباعة الصفحات بشكل سليم، راجع [استكشاف مشكلات جودة الطابعة وحلها في التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة أو ملقم الطابعة](#).
3. في حالة استمرار ظهور مشكلات تتعلق بجودة طباعة الصفحات أو عدم الطابعة، راجع [استكشاف أخطاء جودة الطابعة وإصلاحها في الطابعة](#).


استكشاف مشكلات جودة الطابعة وحلها في التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة أو ملقم الطابعة

إذا كانت الطابعة تطبع بشكل سليم من لوحة التحكم ولكن لا تزال لديك مشكلات في جودة الطابعة؛ فيمكن أن يكون السبب هو التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة أو ملقم الطابعة.

لعزل المشكلة:

1. اطبع مستنداً مماثلاً من تطبيق آخر وابحث عن مشكلات جودة الطابعة المماثلة.
  2. إذا كان لا يزال بالمستند نفس مشكلة جودة الطابعة؛ فمن المحتمل أن تكون المشكلة في برنامج تشغيل الطابعة أو ملقم الطابعة. تحقق من برنامج تشغيل الطابعة المستخدم لمهمة الطابعة.
- a. انتقل إلى قائمة الطابعات على جهاز الكمبيوتر:

- بالنسبة لنظم التشغيل Windows Server 2012 والإصدارات الأحدث، انقر فوق **ابدأ > الإعدادات > الطابعات**.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر فوق **ابدأ > الإعدادات > الأجهزة > الطابعات والمساحات الضوئية**.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق **بدء > الإعدادات > Bluetooth والأجهزة > الطابعات والمساحات**.

 ملاحظة: إذا كنت تستخدم تطبيق "قائمة ابدأ" مخصص، فيمكنه تغيير مسار التنقل إلى قائمة الطابعات.

b. انقر فوق اسم الطابعة، ثم حدد **خصائص الطابعة**:

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows Server 2012 والإصدارات الأحدث، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأيقونة لطابعتك، ثم انقر فوق **خصائص الطابعة**.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 10، انقر فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق **إدارة > خصائص الطابعة**.
- بالنسبة لنظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأحدث، انقر فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق **إدارة تفضيلات الطابعة**.

c. تحقق مما يلي لطابعتك:

- تأكد من مطابقة اسم الطراز الموجود وسط برنامج التشغيل لاسم طراز الطابعة.
  - في حالة عدم مطابقة الأسماء؛ قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة المناسب للطابعة.
3. إذا كان برنامج تشغيل الطابعة مناسباً، ولضبط "وضع جودة الطابعة" و"تصحيح الألوان"، فراجع [ميزات الطابعة](#).
    - اضبط "وضع جودة الطابعة" على "قياسي" أو "مُحسَّن".
    - اضبط "تصحيح الألوان" على "ألوان Xerox® التلقائية".

4. في حالة استمرار المشكلة؛ احذف برنامج تشغيل الطباعة وأعد تثبيته.
5. إذا طُبع المستند بدون مشاكل تتعلق بجودة الطباعة، فيحتمل أن يكون السبب هو التطبيق. أعد تشغيل الطابعة وأعد تشغيل التطبيق واطبع المستند مرة أخرى. للمزيد من المعلومات، انظر **خيارات الطاقة**.
6. إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة؛ فتأكد من عدم قيامك بالطباعة من خلال ملقم طباعة. في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر الإنترنت، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

#### استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها في الطباعة

إذا كانت لديك مشكلات في جودة الطباعة عند طباعة صفحة العرض التوضيحي للرسومات أو تقرير التهيئة الأساسي من لوحة التحكم، فستكون المشكلة حينئذٍ في الطباعة.

للبحث عن مصدر المشكلة:

1. على لوحة التحكم، اطبع صفحة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى **طباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها**.
  2. إذا كانت المطبوعات فاتحة جدًا لعرض تفاصيل الطباعة، فتتحقق مما يلي:
    - تحميل الطباعة بورق مدعوم جاف، غير تالف.
    - يعرض مسحوق الحبر بوحدة أو أكثر من خراطيش مسحوق الحبر مستوى كافيًا
  3. قارن مشكلات جودة الطباعة الموجودة بالمستند مع كل مثال من الأمثلة الواردة في صفحة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها. في حالة العثور على تطابق في صفحة استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها، انظر في عمود "الحلول" لمعرفة الإجراء الذي يجب اتخاذه لحل المشكلة.
- في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر الإنترنت، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

## مشكلات جودة الطباعة وحلولها

استخدم الجدول التالي للبحث على حلول لمشكلات جودة الطباعة.

ملاحظة: على لوحة تحكم الطباعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية. المس الجهاز < صفحات المعلومات < صفحة استكشاف مشاكل جودة الطباعة وحلها < طباعة.

المشكلة	الحل
<p>البقع واللطخات والأسطر تظهر علامات داكنة أو فاتحة على المخرجات.</p> 	<p>قم بإجراء مهمة طباعة تتكون من عدة صفحات فارغة من خلال الطباعة لإزالة مسحوق الحبر المتراكم على المصهر.</p> <p>إذا استمرت المشكلة، فاطبع صفحات الاختبار للمساعدة على تحديد المكون المسبب لمشكلة جودة الصورة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا حدث العيب في لون واحد فقط، فاستبدل وحدة التصوير المناظرة.</li> <li>• أما إذا حدث العيب في كل الألوان وكان مرئيًا على كل صفحات الاختبار؛ فاستبدل المصهر.</li> </ul>
<p>تكرار البقع أو الخطوط تظهر النقاط أو الخطوط على فترات زمنية منتظمة بالمطبوعات.</p> 	<p>1 لتحديد جزء الطباعة المسبب للمشكلة، اطبع صفحة "العيوب المتكررة". في لوحة التحكم، اضغط على زر الصفحة الرئيسية، ثم المس الجهاز &lt; أدوات &lt; استكشاف الأخطاء وإصلاحها &lt; صفحات الدعم &lt; صفحة العيوب المتكررة &lt; طباعة.</p> <p>2 لتحديد الجزء المسؤول عن تكرار النقاط أو الخطوط، اتبع الإرشادات الواردة بصفحة "العيوب المتكررة".</p> <p>3 لتصحيح المشكلة، استبدل جزء الطباعة المحدد على صفحة "العيوب المتكررة".</p>
<p>الألوان فاتحة جدًا أو داكنة جدًا كثافة الطباعة أو اللون خفيفة جدًا، أو مفقودة، أو الخلفية ضبابية.</p> 	<p>1 تحقق من مناسبة نوع الورق الذي تستخدمه للطباعة ومن تحميله بالشكل السليم. للحصول على التفاصيل، راجع <b>الورق المدعوم</b>.</p> <p>2 تحقق من تطابق الورق المحمّل بالدرج مع النوع المحدد على لوحة التحكم وفي برنامج تشغيل الطباعة.</p> <p>3 لطباعة الإجراءات المتعلقة بمشكلات جودة الطباعة وحلها، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية في لوحة التحكم. المس الجهاز &lt; صفحات المعلومات &lt; صفحة استكشاف مشاكل جودة الطباعة وحلها &lt; طباعة.</p> <p>إذا كانت صفحة "مرجع الألوان" تبدو صحيحة، فإن الطباعة تطبع بالشكل الصحيح. يمكن أن يؤدي التطبيق أو الإعدادات غير الصحيحة ببرنامج تشغيل الطباعة إلى حدوث مشكلات جودة الطباعة.</p>

المشكلة	الحل
<p>خطوط أو أسطر بيضاء رأسية - لون واحد</p> <p>تظهر الخطوط والأسطر بلون واحد في المخرجات.</p> 	<p>1 اطبع صفحات الاختبار لتحديد اللون المتأثر.</p> <p>ملاحظة: لطباعة إجراءات حل مشاكل جودة الطباعة، في لوحة التحكم، اضغط على الزر <b>الصفحة الرئيسية</b>، ثم المس <b>الجهاز &lt; صفحات المعلومات &lt; صفحة استكشاف مشاكل جودة الطباعة &lt; حلها &lt; طباعة.</b></p> <p>2 للفحص بحثًا عن التلوث المحتمل الذي تسببه علامة خط العملية، أزل وحدة التصوير وأعد تركيبها. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى <b>الصيانة.</b></p> <p><b>تحذير:</b> لا تعرض وحدة التصوير إلى ضوء مباشر لأكثر من 10 دقائق. قد يتسبب التعرض الممتد للضوء في مشكلات جودة الطباعة.</p> <p><b>تحذير:</b> لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.</p> <p>3 إذا استمرت المشكلة، فاتصل بممثل Xerox المحلي لديك. قد يلزم استبدال وحدة التصوير نظرًا لحدوث تلف دائم.</p>
<p>مسحوق الحبر مفقود أو أنه يسهل إزالته بالحك</p> <p>يبدو مسحوق الحبر مفقودًا من الطباعة أو تسهل إزالته بالفرك.</p> 	<p>1 تحقق من مناسبة نوع الورق الذي تستخدمه للطباعة ومن تحميله بالشكل السليم. للحصول على التفاصيل، راجع <b>الورق المدعوم.</b></p> <p>2 حدد ورق أثقل على لوحة التحكم.</p> <p>ملاحظة: الأوراق من الأخف إلى الأثقل هي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• بالنسبة للورق غير المصقول: العادي، ومخزون البطاقات الخفيفة، ومخزون البطاقات، ومخزون البطاقات الثقيلة</li> <li>• بالنسبة إلى الورق المصقول: مخزون البطاقات اللامعة الخفيفة، ومخزون البطاقات اللامعة، ومخزون البطاقات اللامعة الثقيلة.</li> </ul>

## مشكلات النسخ والمسح الضوئي

تم تصميم الطباعة لإنتاج صور مسح ضوئي ونسخ تتميز عالية الجودة بشكل ثابت. في حالة ملاحظة مشكلات في الجودة، استخدم المعلومات الواردة في هذا القسم لاستكشاف المشكلة وحلها. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

**تحذير:** لا يغطي ضمان Xerox أو اتفاقية الخدمة التلف الناتج عن استخدام الوسائط الخاصة أو الورق غير المدعوم. لمزيد من المعلومات، اتصل بممثل Xerox المحلي.

## مشكلات النسخ والمسح الضوئي وحلولها

إذا كانت جودة النسخ أو المسح الضوئي رديئة، فارجع إلى الجدول:

الأعراض	الحلول
توجد خطوط وأسطر فقط في النسخ التي تم إنشاؤها من وحدة تغذية المستندات.	توجد مخلفات على زجاج المستندات. عند إجراء المسح الضوئي، يمر الورق الوارد من وحدة تغذية المستندات على المخلفات، ما ينتج خطوطاً أو أسطر. قم بتنظيف جميع أسطح الزجاج باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر.
إن النقاط الموجودة في النسخ ناتجة عن زجاج المستندات.	توجد مخلفات على زجاج المستندات. عند إجراء المسح الضوئي تنشئ المخلفات نقطة على الصورة. قم بتنظيف جميع أسطح الزجاج باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر.
يظهر الوجه العكسي من المستند الأصلي عند النسخ أو المسح الضوئي.	قم بتمكين إخفاء الخلفية.
الصورة فاتحة جداً أو غامقة جداً.	اضبط إعدادات التفتيح/التغميق أو التباين.
الألوان غير دقيقة.	النسخ: اضبط إعدادات توازن الألوان. المسح الضوئي: تحقق من ضبط النوع الأصلي الصحيح.
مشكلات جودة الطباعة الأخرى المتعلقة بمسحوق الحبر والمعايرة.	إذا تم تعطيل المعايرة التلقائية، فنقد روتين مستشعر تصحيح الحبر، بشكل دوري: 1 المس الجهاز < الأدوات في لوحة التحكم بالطباعة. 2 المس استكشاف الأخطاء وإصلاحها < المعايرة < مستشعر تصحيح الحبر. 3 في صفحة معايرة مستشعر الحبر، قم بإجراء عمليات الضبط كما هو مطلوب لتردد المعايرة التلقائية. 4 لتنفيذ معايرة فورية، المس المعايرة الآن. ما لم يتم التعطيل لحفظ الحبر، تنفذ الطباعة معايرة مستشعر تصحيح مسحوق الحبر تلقائياً.
التحكم في عتامة مسحوق الحبر	قم بتنفيذ روتين التحكم في عتامة مسحوق الحبر: 1 المس الجهاز < الأدوات في لوحة التحكم بالطباعة. 2 المس إعدادات الجهاز < عام < التحكم في عتامة مسحوق الحبر. 3 حدد الوضع العادي أو الداكن كما هو مطلوب.

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر الإنترنت، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

## تنفيذ التسجيل اليدوي للماسحة الضوئية

عندما لا يتمحور المخرج الممسوح على النسخ المادية أو الرقمية، نفذ التسجيل اليدوي للماسحة الضوئية.

الأعراض	الحلول
لا يتمحور المخرج الممسوح على النسخ المادية أو الرقمية.	تواصل مع مسؤول النظام لديك لتنفيذ التسجيل اليدوي للماسحة الضوئية: 1 سجل الدخول كمسؤول النظام. 2 المس الجهاز < الأدوات في لوحة التحكم بالطابعة. 3 المس استكشاف الأخطاء وإصلاحها < المعايير < التسجيل اليدوي للماسحة الضوئية، ثم قم بإجراء عمليات الضبط حسب الحاجة. تأكد من تمحور المستندات الأصلية التي تقوم بمسحها، على زجاج المستندات أو في وحدة تغذية المستندات. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر الإنترنت، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

## مشكلات الفاكس

إذا تعذر على الطابعة إرسال الفاكسات واستلامها، فتأكد من اتصال الطابعة بخط هاتف تناظري معتمد. حيث يتعذر على جهاز الفاكس إرسال الفاكسات أو استلامها عند اتصاله مباشرة بخط هاتف رقمي دون استخدام المرشح التناظري.

ملاحظة: إذا كان اتصال الفاكس ضعيفًا، فأرسل الفاكس بمعدل أقل. بالنسبة لمعدل البدء، اختر مقوى (4800 بت/ثانية).

## مشكلات إرسال الفاكسات

الأعراض	الأسباب المحتملة	الحلول
لا تتم تغذية المستند بشكل سليم من خلال وحدة تغذية المستندات.	المستند سميك جدًا أو رفيع جدًا أو صغير جدًا.	استخدم زجاج المستندات.
يتم مسح المستند ضوئيًا بزواوية.	لم يتم ضبط موجهات العرض بوحدة تغذية المستندات لتلائم عرض المستند.	اضبط موجهات العرض بوحدة تغذية المستندات حتى تتلاءم مع المستند.
الفاكس الذي استلمه المستلم ضبابي.	تم وضع المستند بشكل غير صحيح.	ضع المستند بالشكل الصحيح.
	زجاج المستندات متسخ.	نظف زجاج المستندات.
	النص الموجود بالمستند فاتح جدًا.	اضبط الدقة. اضبط التباين.
	توجد مشكلة في اتصال الهاتف.	تحقق من أن خط الهاتف يعمل، ثم أرسل الفاكس مرة أخرى.
	توجد مشكلة بأحد أجهزة الفاكس.	قم بإنشاء نسخة للتحقق من إمكانية إنشاء الطابعة لنسخ أو مطبوعات نظيفة. في حالة طباعة النسخة بالشكل الصحيح، اطلب من المستلم التحقق من أن جهاز الفاكس الخاص به يعمل بالشكل الصحيح.
الفاكس الذي استلمه المستلم فارغ.	تم تحميل المستند بشكل غير صحيح.	في حالة استخدام وحدة تغذية المستندات، ضع المستند الأصلي مواجهًا لأعلى. في حالة استخدام زجاج المستندات، ضع المستند الأصلي مواجهًا للأسفل.
لم يتم إرسال الفاكس.	رقم الفاكس غير صحيح.	تحقق من رقم الفاكس.
	خط الهاتف متصل بشكل غير صحيح.	تحقق من اتصال خط الهاتف. في حالة فصل خط الهاتف؛ قم بتوصيله.
	توجد مشكلة في جهاز الفاكس لدى المستلم.	اتصل بالمستلم.
	ميزة الفاكس غير مُثَبَّتة أو غير مُمَكَّنَة.	تأكد من تثبيت ميزة الفاكس وتمكينها.
	تم تمكين فاكس الملقم.	تأكد من تعطيل فاكس الملقم.
	يلزم وجود رقم وصول للاتصال بخط خارجي.	إذا كانت الطابعة متصلة بنظام PBX، فقد يكون الضروري إدخال رقم للوصول إلى خط الهاتف الخارجي.



الأعراض	الأسباب المحتملة	الحلول
	يحتاج رقم الفاكس إلى إيقاف مؤقت بين بادئة الخط الخارجي ورقم الهاتف.	لإدراج إيقاف مؤقت، المس الزر <b>توقف مؤقت أثناء الطلب</b> . تظهر فاصلة (و) في الموقع المناظر.

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر الإنترنت، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

#### مشكلات استلام الفاكسات

الأعراض	الأسباب المحتملة	الحلول
الفاكس الذي استلمه المستلم فارغ.	توجد مشكلة باتصال الهاتف أو بجهاز الفاكس لدى المرسل.	تأكد من إمكانية إنشاء الطباعة لنسخ نظيفة. إذا كان يمكنها ذلك، فاطلب من المرسل إرسال المستند بالفاكس مرة أخرى.
	قام المرسل بتحميل الصفحات بشكل غير صحيح.	اتصل بالمرسل.
تجيب الطباعة على الاتصال ولكنها لا تطبع الفاكس.	الذاكرة ممتلئة.	لزيادة الذاكرة المتوفرة، احذف المهام المخزنة وانتظر حتى تكتمل المهام الموجودة.
تم تصغير حجم الفاكس المستلم.	لا تطابق مستلزمات الورق بالطباعة حجم المستند المرسل.	قم بتأكيد حجم المستندات الأصلية، ثم حمل حجم الورق المناسب في الطباعة.
لا يتم استلام الفاكسات تلقائيًا.	تم ضبط الطباعة على استلام الفاكسات يدويًا.	اضبط الطباعة على استلام الفاكسات تلقائيًا.
	الذاكرة ممتلئة.	في حالة نفاد الورق من الطباعة، يمكن أن تستنفد الفاكسات ومهام الطباعة ذاكرة الطباعة. حمل الورق واطبع المهام المخزنة بالذاكرة.
	خط الهاتف متصل بشكل غير صحيح.	تحقق من اتصال خط الهاتف. في حالة فصل خط الهاتف؛ قم بتوصيله.
	توجد مشكلة في جهاز الفاكس لدى المرسل.	قم بإنشاء نسخة للتحقق من إمكانية إنشاء الطباعة لنسخ أو مطبوعات نظيفة. في حالة طباعة النسخة بالشكل الصحيح، اطلب من المستلم التحقق من أن جهاز الفاكس الخاص به يعمل بالشكل الصحيح.

في حالة استمرار المشكلة، وللحصول على معلومات الدعم عبر الإنترنت، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

#### طباعة تقارير الفاكس

يمكنك طباعة تقارير الفاكس التالية من لوحة التحكم بالطباعة:

- تقرير النشاط
- تقرير البروتوكول

- تقرير كتاب عنوان الفاكس
- تقرير الخيارات
- تقرير المهام المُعلّقة

للحصول على إرشادات حول كيفية طباعة تقارير الفاكس، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

## الحصول على التعليمات

توفر Xerox العديد من الأدوات المساعدة على التشخيص التلقائي لمساعدتك في الحفاظ على الإنتاجية وجودة الطباعة.

### عرض رسائل الخطأ والتنبيه على لوحة التحكم

عند حدوث خطأ أو حالة تحذير، تنبيهك الطابعة بالمشكلة. تظهر رسالة على لوحة التحكم ويومض مصباح LED الموضح للحالة في لوحة التحكم باللون الكهرماني أو الأحمر. تخبرك رسائل التنبيه بحالات الطابعة التي تتطلب الانتباه، مثل انخفاض الإمدادات أو فتح الأبواب. تحذرك رسائل الأخطاء من حالات الطابعة التي تحول دون قيام الطابعة بالطباعة أو التي تقلل من أداء الطابعة. في حالة حدوث أكثر من حالة، تظهر واحدة فقط على لوحة التحكم.

لعرض قائمة كاملة برسائل الخطأ والتنبيه النشطة:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز.
3. المس إعلانات.
4. المس الأخطاء والتنبيهات أو التنبيهات أو الأخطاء.
5. لعرض التفاصيل، المس الخطأ أو التنبيه.
6. للخروج من شاشة الإعلانات، المس X.
7. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### عرض محفوظات الأخطاء على لوحة التحكم

عند حدوث أخطاء على الجهاز، يتم تسجيلها في ملف سجل الأخطاء حسب التاريخ والوقت ورمز الخطأ المقترن. يمكنك استخدام هذه القائمة لتحديد الاتجاهات وحل المشكلات.


لعرض محفوظات الأخطاء:

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز.
3. المس إعلانات.
4. المس محفوظات الأخطاء.
5. للخروج، المس X.
6. للخروج من شاشة الإعلانات، المس X.
7. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

### سجلات الدعم

استخدم ميزة سجلات الدعم فقط إذا أرشدك ممثل خدمة Xerox إلى القيام بذلك.

ملفات السجل هي الملفات النصية الخاصة بنشاط الجهاز الحديث التي يتم إنشاؤها وتخزينها في الجهاز بتنسيق مشفر. يمكن لممثل خدمة Xerox تفسير الملفات لاستكشاف مشكلات الشبكة وإصلاحها.

ملاحظة: يمكن أن تتضمن سجلات الدعم لقطات شاشة تم التقاطها في لوحة التحكم بالجهاز. 

لالتقاط لقطة شاشة في لوحة التحكم، اضغط على زر **الطاقة**، ثم المس الزاوية اليسرى السفلى من الشاشة. بعد أخذ لقطة الشاشة، يظهر اسم الملف للصورة على الشاشة. يتضمن اسم الملف التاريخ والوقت والرقم التسلسلي للجهاز.

ملاحظة: يمكن أن يلتقط الجهاز معظم الشاشات. عند عرض النوافذ المنبثقة، في بعض الأحيان يلتقط الجهاز الشاشة الأساسية فقط.

يتم تخزين صور لقطة الشاشة بملفات السجل. يمكن أن يخزن الجهاز ما يصل إلى ثلاث لقطات شاشة للحد الأقصى من 7 أيام. بعد 7 أيام، يتم حذف الملفات. إذا تم أخذ أكثر من ثلاث لقطات شاشة، يتم حذف الملفات الأقدم.

تمكّن ميزة التسجيل المعزز للجهاز من التقاط سجلات إضافية للأنشطة أو الوظائف المحددة. يمكن أن يستخدم ممثل خدمة Xerox السجلات الإضافية للتحقق من مشكلات الجهاز المنقطعة أو غير المكررة.

ملاحظة: يدعم الجهاز تسجيل الدخول المحسّن لثلاث ميزات كحد أقصى في كل مرة ويدعم أيضًا تحليل البيانات المتزايد.

للحصول على معلومات حول إعدادات تهيئة سجل الدعم، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

## EMBEDDED WEB SERVER

Embedded Web Server هو برنامج إدارة وتكوين مثبت في الطابعة. يسمح لمسؤولي النظام بتعديل إعدادات الشبكة والنظام على الطابعة عن بُعد باستخدام مستعرض ويب.

ويمكنك التحقق من حالة الطابعة ومراقبة الورق ومستويات الإمداد وإرسال مهام الطابعة وتلقيها. يمكن الوصول إلى كل هذه الوظائف بطريقة مريحة من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يتطلب Embedded Web Server ما يلي:

- اتصال TCP/IP بين الطابعة والشبكة في بيئات أنظمة التشغيل Windows أو Macintosh أو UNIX أو Linux.
- تم تمكين TCP/IP و TTP على الطابعة.
- جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة مزودًا بمستعرض ويب يدعم JavaScript.

## مساعد الدعم عبر الإنترنت

يُعد مساعد الدعم عبر الإنترنت قاعدة معرفية تقدم الإرشادات وتعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لحل مشكلات الطابعة لديك. حيث يمكنك العثور على حلول لمشكلات جودة الطابعة وانحشار الورق ومشكلات تثبيت البرامج والمزيد.

للوصول إلى مساعد الدعم عبر الإنترنت، انتقل إلى [www.xerox.com/office/VLC415support](http://www.xerox.com/office/VLC415support).

## صفحات المعلومات

تحتوي طابعتك على مجموعة من صفحات المعلومات التي يمكنك طباعتها. وتحتوي هذه الصفحات على معلومات التكوين والخط، وصفحات البدء، والمزيد.

تتوفر صفحات المعلومات التالية:

الوصف	الاسم
يوفر تقرير التهيئة الأساسي معلومات الطابعة، بما في ذلك الرقم التسلسلي والخيارات المثبتة وإعدادات الشبكة وإعداد المنفذ ومعلومات الأدراس وغير ذلك الكثير.	تقرير التهيئة الأساسي
يوفر تقرير التهيئة المفضل معلومات حول كل إعدادات الطابعة، بما في ذلك إعداد الخدمات القابلة للتوسعة، وتهيئة ملقم المصادقة والأمان،	تقرير التهيئة المفضل

الوصف	الاسم
وإعدادات الاتصال، والمزيد.	
يوفر تقرير ملخص الفوترة معلومات حول الجهاز وقائمة مفصلة لعدادات الفوترة والورق.	ملخص التكلفة
يوفر دليل البدء نظرة عامة على الميزات الرئيسية للطباعة.	البدائية
توفر صفحة استكشاف مشاكل جودة الطباعة وحلها قائمة بمشاكل جودة الطباعة الشائعة ونصائح للمساعدة على حلها.	صفحة استكشاف مشاكل جودة الطباعة وحلها
توفر صفحة استخدام المستلزمات معلومات التغطية وأرقام الأجزاء لإعادة طلب المستلزمات.	صفحة استخدام المستلزمات
اطبع هذه الصفحة للتحقق من جودة الرسومات.	صفحة العرض التوضيحي للرسومات
توفر قائمة خطوط PCL نسخة مطبوعة من جميع خطوط PCL المتوفرة على الطابعة.	قائمة خطوط PCL
توفر قائمة خطوط PostScript نسخة مطبوعة من جميع خطوط PostScript المتوفرة على الطابعة.	قائمة خطوط PostScript

#### طباعة صفحات المعلومات

1. على لوحة تحكم الطابعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < صفحات المعلومات.
3. لطباعة صفحة معلومات، المس الصفحة المطلوبة، ثم المس طباعة.  
تطبع الطابعة صفحة المعلومات المحددة.
4. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر الصفحة الرئيسية.

#### مزيد من المعلومات

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول طابعتك من هذه المصادر:

المورد	الموقع
دليل التثبيت	يأتي مرفقاً في العبوة مع الطابعة.
دليل البدء	الطباعة من لوحة التحكم لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى <b>صفحات المعلومات</b> .
وثائق أخرى لطابعتك	<a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>
Recommended Media List (قائمة الوسائط الموصى بها)	الولايات المتحدة: <a href="http://www.xerox.com/rmlna">www.xerox.com/rmlna</a> الاتحاد الأوروبي: <a href="http://www.xerox.com/rmlau">www.xerox.com/rmlau</a>
معلومات الدعم الفني لطابعتك، بما يتضمن الدعم الفني عبر الإنترنت ومساعد الدعم عبر الإنترنت وتنزيلات برامج تشغيل الطباعة.	<a href="http://www.xerox.com/office/VLC415support">www.xerox.com/office/VLC415support</a>

المورد	الموقع
صفحات المعلومات	الطباعة من لوحة التحكم لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى <a href="#">صفحات المعلومات</a> .
معلومات Embedded Web Server	في Embedded Web Server، انقر فوق <a href="#">التعليمات</a> .
طلب المستلزمات لطابعتك	<a href="http://www.xerox.com/office/supplies">www.xerox.com/office/supplies</a>
مورد للأدوات والمعلومات، بما يتضمن الأدلة الإرشادية التفاعلية وقوالب الطباعة والتلميحات المفيدة والمزايا المخصصة للوفاء باحتياجاتك الفردية.	<a href="http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter">www.xerox.com/office/businessresourcecenter</a>
المبيعات المحلية والدعم الفني للعملاء	<a href="http://www.xerox.com/office/worldcontacts">www.xerox.com/office/worldcontacts</a>
تسجيل الطباعة	<a href="http://www.xerox.com/register">www.xerox.com/register</a>
متجر Xerox® المباشر على الإنترنت	<a href="http://www.direct.xerox.com">/www.direct.xerox.com</a>

### تحديد موقع الرقم التسلسلي

تحتاج إلى الرقم التسلسلي لجهازك عند طلب المستلزمات أو الاتصال بشركة Xerox للحصول على المساعدة. يمكنك الحصول على الرقم التسلسلي بعدة طرق. لتحديد موقع الرقم التسلسلي، اطبع تقرير التهيئة، أو اعرض الرقم التسلسلي على لوحة التحكم أو الصفحة الرئيسية لملمق الويب المضمن. تتم طباعة الرقم التسلسلي على الملصق المثبت على الطباعة. لعرض الملصق، افتح الباب أ.

للحصول على تفاصيل حول كيفية طباعة تقرير التهيئة، ارجع إلى [صفحات المعلومات](#).

لعرض الرقم التسلسلي على لوحة التحكم:

1. على لوحة تحكم الطباعة، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.
2. المس الجهاز < حول.
3. للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية.

## المواصفات

يحتوي هذا الملحق على:

280	خيارات وتجهيزات الطابعة
283	المواصفات المادية
286	متطلبات الخلووص
289	المواصفات البيئية
290	المواصفات الكهربائية
291	مواصفات الأداء
292	معلومات جهة الاتصال الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة

## خيارات وتجهيزات الطباعة

### الميزات القياسية

توفر الطباعة الميزات التالية:

- النسخ، والطباعة، والبريد الإلكتروني، والمسح الضوئي، وفاكس الخادم
- المسح الضوئي إلى USB والطباعة من أجهزة USB كبيرة السعة
- المسح الضوئي لسير العمل والمسح الضوئي إلى صندوق البريد والمسح الضوئي إلى الشبكة والمسح الضوئي إلى الموقع الأصلي
- تطبيقات اللمسة الواحدة لـ النسخ والبريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى الفاكس واللمسة الواحدة والمسح الضوئي
- ملف PDF قابل للبحث، أو ملف PDF أو XPS من صفحة واحدة أو متعدد الصفحات أو TIFF، أو PDF مشفر أو محمي بكلمة مرور، وتنسيقات ملف PDF الخطي أو PDF/A
- سرعة الطباعة بما يصل إلى 40 صفحة ملونة أو أكثر في الدقيقة لـ A4 (210 × 297 مم) و42 صفحة ملونة أو أكثر في الدقيقة لـ Letter (8.5 × 11 بوصة)
- جودة تصوير ونسخ تبلغ 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- تصل أحجام مستندات النسخ والطباعة حتى Legal (215.9 × 355.6 ملم، 8.5 × 14 بوصة)
- الطباعة التلقائية على الوجهين
- وحدة تغذية المستندات التلقائية المزدوجة
- شاشة اللمس الملونة على لوحة تحكم
- الدرج 1، درج قياسي بسعة 250 ورقة مع وحدة تغذية يدوية
- الأدرج 2، الدرج بسعة 550 ورقة الاختياري بدرج جانبي بسعة 100 ورقة متكامل
- الأدرج 3، الدرج بسعة 550 ورقة الاختياري
- ذاكرة نظام 2 DDR3 جيجابايت
- بطاقة وسائط d-Media مضمنة داخلية بسعة 32 جيجا بايت (eMMC)
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- طباعة مباشرة من USB 2.0 عالي السرعة
- خطوط ودعم PostScript® وPCL®
- دعم Xerox® Pull Print Driver وXerox® Global Print Driver
- تعبئة وإدارة تلقائية للمستلزمات باستخدام Xerox® MeterAssistant وXerox® SuppliesAssistant وMaintenance Assistant
- تثبيت برنامج التشغيل عن بُعد
- التحكم عن بُعد والنسخ الاحتياطي والاستعادة واستنساخ التكوين
- اكتشاف جهاز Bonjour
- حساب Xerox® قياسي
- طباعة آمنة مشفرة، فاكس آمن، مسح ضوئي آمن، بريد إلكتروني آمن




- النظام الأساسي للواجهة القابلة للتوسعة من Xerox®
- إعدادات برنامج التشغيل Earth Smart من Xerox®
- Embedded Web Server
- تنبيهات البريد الإلكتروني
- دعم الطباعة من الهاتف المحمول وتوصيل الطباعة من الهاتف المحمول وتطبيقات المحمول
- دعم تطبيق Xerox® Easy Assist
- دعم معرض تطبيق Xerox®
- دعم طباعة NFC
- دعم Mopria
- دعم AirPrint

#### الخيارات والترقيات

- وحدة تدبيس مريحة
  - إعادة توجيه الفاكس إلى بريد إلكتروني أو برنامج SMB
  - نظام المعرف الموحد للوصول الآمن من Xerox
  - مجموعة تمكين قارئ بطاقات CAC و PIV
  - تمكين المحاسبة عبر الشبكة من Xerox®
  - مجموعة إنتاجية (محرك قرص صلب 500+ جيجابايت)
  - مجموعة قارئ بطاقة RFID
  - مجموعة تمكين SIPRNet
  - البرنامج للطباعة باستخدام ترميز Unicode
  - برنامج متخصص® المسح الضوئي إلى سطح مكتب الكمبيوتر الشخصي من Xerox®
  - مهايئ الشبكة اللاسلكية المزود بتقنية Bluetooth، والذي يوفر اتصالاً لاسلكياً بالشبكة، واتصال Wi-Fi Direct، و iBeacon لاكتشاف AirPrint
- ملاحظة: بالنسبة لاكتشاف AirPrint®، يتم إجراء الاتصال من خلال إشارة طاقة منخفضة بتقنية Bluetooth.


## خيارات الإنهاء

جهاز الخرج	السعة	الأحجام	الأوزان	خيارات الإنهاء
الدرج الأوسط	150 ورقة	جميع الأحجام المدعومة للحصول على معلومات عن الأحجام المدعومة، ارجع إلى <b>الورق المدعوم.</b>	جميع الأوزان المدعومة للحصول على معلومات عن الأوزان المدعومة، ارجع إلى <b>الورق المدعوم.</b>	لا ينطبق
وحدة تدبيس مريحة	20 ورقة	أي حجم مدعوم للحصول على معلومات عن الأحجام المدعومة، ارجع إلى <b>الورق المدعوم.</b>	أي وزن مدعوم للحصول على معلومات عن الأوزان المدعومة، ارجع إلى <b>الورق المدعوم.</b>	الحد الأقصى 20 ورقة للورق 20 رطل القياسي

ملاحظة: تعتمد كميات الورق الخاصة بسعات الدرج وخيارات الإنهاء على 75 جم/م<sup>2</sup>. يتم تخفيض الكميات للوسائط الأثقل ويجب أن تكون ضمن نطاق الوزن المحدد. 


## المواصفات المادية

### تكوين القاعدة




- العرض: 47.9 سم (18.9 بوصة)
- العمق: 47.5 سم (18.7 بوصة)
- الطول: 49.1 سم (19.3 بوصة)
- الوزن:  $\geq 27.1$  كجم (59.5 رطل)

### التكوين الأساسي بوحدات الدرج الاختياري 2




- العرض: 47.9 سم (18.9 بوصة)
- العمق: 47.5 سم (18.7 بوصة)
- الطول: 75.7 سم (28.9 بوصة)
- الوزن:  $\geq 35.2$  كجم (77.4 رطل)


التكوين الأساسي باستخدام حامل الطابعة



- العرض: 70.9 سم (27.9 بوصة)
- العمق: 71.4 سم (28.1 بوصة)
- الطول: 93.1 سم (36.7 بوصة)
- الوزن:  $\geq 41.9$  كجم (92.2 رطل)

ملاحظة: وزن حامل الطابعة هو 14.8 كجم (32.7 رطل). 

التكوين باستخدام الأدراج الاختيارية وحامل الطابعة



• العرض: 70.9 سم (27.9 بوصة)

• العمق: 71.4 سم (28.1 بوصة)


• الطول: 119.7 سم (47.1 بوصة)

• الوزن:  $\geq 50.0$  كجم (110.1 رطل)

• ملاحظة: وزن حامل الطابعة هو 14.8 كجم (32.7 رطل).

## متطلبات الخلوص

### تكوين القاعدة




### مساحة التثبيت

- العرض: 86.0 سم (33.9 بوصة)
- العمق: 108.5 سم (42.7 بوصة)
- الطول: 79.6 سم (31.3 بوصة)

### الخلوص

- الأمامي: 50.8 سم (20.0 بوصة)
- الخلفي: 10.2 سم (4.0 بوصة)
- الأيسر: 7.6 سم (3.0 بوصة)
- الأيمن: 30.5 سم (12.0 بوصة)

التكوين الأساسي بوحدات الدرج الاختياري 2




مساحة التثبيت

- العرض: 86.0 سم (33.9 بوصة)
- العمق: 108.5 سم (42.7 بوصة)
- الطول: 106.2 سم (41.8 بوصة)

الخلوص

- الأمامي: 50.8 سم (20.0 بوصة)
- الخلفي: 10.2 سم (4.0 بوصة)
- الأيسر: 7.6 سم (3.0 بوصة)
- الأيمن: 30.5 سم (12.0 بوصة)

التكوين باستخدام الأدراج الاختيارية وحامل الطابعة



مساحة التثبيت

- العرض: 89.1 سم (35.1 بوصة)
- العمق: 114.3 سم (45.0 بوصة)
- الطول: 150.2 سم (59.1 بوصة)

الخلوص

- الأمامي: 50.8 سم (20.0 بوصة)
- الخلفي: 10.2 سم (4.0 بوصة)
- الأيسر: 7.6 سم (3.0 بوصة)
- الأيمن: 30.5 سم (12.0 بوصة)



## المواصفات البيئية

### درجة الحرارة

التشغيل: 10-32 درجة مئوية (50-90 درجة فهرنهايت)

### الرطوبة النسبية

التشغيل: من 15% - 80% (بدون تكاثف)

### الرفع

للحصول على الأداء الأمثل، استخدم الطابعة على ارتفاعات أقل من 2896 متر (9500 قدم).

## المواصفات الكهربائية

التيار المطلوب	عدد المرات	جهد مصدر الإمداد بالطاقة	السرعة
8.8 أمبير	50 هرتز +/- 3 هرتز 60 هرتز +/- 3 هرتز	من 100 إلى 110 فولت من التيار المتردد +/- 10%	42 مطبوعة في الدقيقة
7.8 أمبير	50 هرتز +/- 3 هرتز 60 هرتز +/- 3 هرتز	من 110 إلى 127 فولت من التيار المتردد +/- 10%	
3.9 أمبير	50 هرتز +/- 3 هرتز 60 هرتز +/- 3 هرتز	من 220 إلى 240 فولت من التيار المتردد +/- 10%	

## مواصفات الأداء

## دقة الطباعة

الحد الأقصى للدقة: 1200 × 1200 نقطة في البوصة

## سرعة الطباعة

تبلغ Xerox الحد الأقصى لسرعة الطباعة المستمرة باستخدام تغذية الحافة القصيرة على الورق 75 جم/م<sup>2</sup> من أي درج:

- 40 صفحة ملونة أو أكثر في الدقيقة لـ A4 (210 × 297 مم، 8.27 × 11.69 بوصة)
- 42 صفحة ملونة أو أكثر في الدقيقة لـ Letter (216 × 279 مم، 8.5 × 11 بوصة)

تؤثر عوامل عديدة في سرعة الطباعة:

- اتجاه الورق: معظم أحجام الورق هي تغذية الحافة القصيرة التي يتم تحميلها. بالنسبة لسرعات الطباعة الأسرع عند استخدام A5 (148 × 210 مم، 5.8 × 8.3 بوصة)، قم بتحميل تغذية الحافة الطويلة للورق.
  - حجم الورق: يشترك حجم الورق Letter (بحجم 8.5 × 11 بوصة) وA4 (بحجم 210 × 297 ملم) في سرعات أسرع للطباعة.
  - وزن الورق: تتم طباعة الوسائط الأخف وزناً بشكل أسرع من الورق الثقيل، مثل البطاقات والملصقات.
  - نوع الورق: تتم طباعة الورق العادي بصورة أسرع عن الورق اللامع.
- يمكنك الوصول إلى سرعة الطباعة المقدره عند الطباعة على الورق العادي بحجم Letter أو A4 باستخدام التغذية من الحافة القصيرة. يمكن أن تكون سرعة الطباعة أبطأ عند الطباعة على وسائط ضيقة عرضها أقل من 210 مم، مثل الأظرف.

### معلومات جهة الاتصال الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة

لمزيد من المعلومات حول البيئة والصحة والسلامة فيما يتعلق بمنتج Xerox هذا ومستلزماته، اتصل بـ:

- الولايات المتحدة وكندا، فقط: (1-800-275-9376) 1-800-ASK-XEROX
  - عنوان الويب: [الصحة البيئية والاستدامة - Xerox](#)
  - إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني (في جميع أنحاء العالم): [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)
- للحصول على معلومات سلامة المنتج في الولايات المتحدة وكندا، انتقل إلى: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

## المعلومات التنظيمية

يحتوي هذا الملحق على:

294	..... اللوائح الأساسية
301	..... لوائح النسخ
304	..... لوائح الفاكس
307	..... شهادة السلامة
308	..... (أوراق بيانات أمان المواد) Material Safety Data Sheets

## الملوائح الأساسية

لقد قامت Xerox باختبار هذه الطابعة وفقاً لمعايير الأمان والانبعثات الكهرومغناطيسي. وقد تم تصميم هذه المعايير للحد من التداخل الذي تسببه هذه الطابعة أو تتلقاه في بيئة مكتبية نموذجية.

قد تؤدي التغييرات أو التعديلات على هذا الجهاز غير المعتمدة من شركة Xerox® على وجه التحديد إلى إبطال التحويل الممنوح للمستخدم بتشغيل هذا الجهاز.

### لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة

تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة أ، بموجب الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). هذه التقييدات مصممة لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. ويولد هذا الجهاز طاقة من ترددات موجات الراديو ويستخدمها، ومن الممكن أن يصدرها كذلك. وإذا لم يتم تركيب الجهاز واستخدامه وفقاً لدليل الإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات المعتمدة على موجات الراديو. من المحتمل أن يتسبب تشغيل هذا الجهاز بمنطقة سكنية في تداخل ضار. سيطلب من المستخدمين تصحيح التداخل على نفقتهم الخاصة.

قد تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة من Xerox التي يتم إدخالها على هذا الجهاز إلى إبطال التحويل الممنوح للمستخدم بتشغيل هذا الجهاز.

للحفاظ على التوافق مع لوائح قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية، يجب استخدام الكابلات المعزولة بهذا الجهاز. من المحتمل أن ينتج عن التشغيل بأجهزة أو كابلات معزولة غير معتمدة التداخل في استقبال التلفاز والراديو.

**تحذير:** لضمان التوافق مع الفقرة رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية، استخدم كابلات الواجهة المعزولة.

### الطابعات متعددة الوظائف بالألوان Xerox® VersaLink® C415 Color Multifunction Printer

تتوافق الطابعات متعددة الوظائف بالألوان Xerox® VersaLink® C415 Color Multifunction Printer مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يتم استخدام الأجهزة للتسبب في حدوث تداخل ضار.
- ويجب أن تقبل الأجهزة أي تداخل مستقبل بما في ذلك أي تداخل قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

الجهة المسؤولة: شركة Xerox

العنوان: Phillips Road, Webster, NY 14580 800

معلومات جهة الاتصال عبر الإنترنت: [www.xerox.com/en-us/about/ehs](http://www.xerox.com/en-us/about/ehs).

### المعلومات التنظيمية لأجهزة مهائى الشبكة اللاسلكية بسرعة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز

يحتوي هذا المنتج على وحدة إرسال لاسلكي لشبكة LAN اللاسلكية بسرعة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز تتوافق مع المتطلبات المحددة في الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية وتوجيه الصناعة الكندي RSS-210، وتوجيه المجلس الأوروبي EU/2014/53. لن تتجاوز طاقة خرج التردد اللاسلكي لهذا الجهاز 20 ديسيبل ميلي واط في أي من نطاقى التردد.

يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين:

1. قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و
2. ويجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

قد تؤدي التغييرات أو التعديلات على هذا الجهاز غير المعتمدة من شركة Xerox على وجه التحديد إلى إبطال الترخيص الممنوح للمستخدم بتشغيل هذا الجهاز.

### إخطار الليزر

الطابعة معتمدة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات DHHS 21 CFR، الفصل الأول، الفصل الفرعي ي للفئة الأولى (1) لمنتجات الليزر، ومعتمدة في الأماكن الأخرى على أنها منتج ليزر من الفئة الأولى متوافق مع متطلبات IEC 60825-1: 2014.

لا يُنظر إلى منتجات ليزر الفئة الأولى على أنها خطيرة. يتم تصميم الطابعة ونظام الليزر حتى لا يكون هناك أي وصول بشري إلى إشعاع الليزر فوق مستوى الفئة الأولى أثناء التشغيل العادي، أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة الموضحة. تحتوي الطابعة على مجموعة رأس طباعة غير قابلة للاستخدام تحتوي على ليزر بالمواصفات التالية:

الفئة: IIIb (3b) AlGaAs

طاقة الإخراج العادية (ملي واط): 12

طول الموجة (نانومتر): 770-800

### كندا

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة أ مع معايير الأجهزة المسببة للتداخل ICES-001 و ICES-003 الكندية.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

يحتوي هذا المنتج على وحدة إرسال لاسلكي لشبكة LAN اللاسلكية بسرعة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز تتوافق مع المتطلبات المحددة في توجيه الصناعة الكندي RSS-210.

Ce produit contient un module émetteur radio LAN sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation Industrie du Canada RSS-210.

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات RSS المعفاة من الترخيص في كندا. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين:

1. قد لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل، و

2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير المطلوب للجهاز.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

هناك قيود تشغيلية لأجهزة شبكة المنطقة المحلية المعفاة من الترخيص (LE-LAN): الجهاز المطلوب تشغيله في النطاق 5150-5250 ميجاهرتز مخصص للاستخدام الداخلي فقط لتقليل احتمالية التداخل الضار بأنظمة الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL): les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

يجب ألا تشترك وحدة الإرسال هذه في الموقع نفسه أو تشغيلها جنبًا إلى جنب مع أي هوائي أو وحدة إرسال أخرى. يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله بمسافة 20 سنتيمترًا كحدٍ أدنى بين المشعاع وجسمك.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

التوافق في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية

تشير علامة CE المطبقة على هذا المنتج إلى التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي القابلة للتطبيق



يوجد النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي في [www.xerox.com/en-us/about/ehs](http://www.xerox.com/en-us/about/ehs).

يحتوي هذا المنتج على وحدة إرسال لاسلكي لشبكة LAN اللاسلكية بسرعة 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز.

لن تتجاوز طاقة خرج التردد اللاسلكي لهذا الجهاز 20 ديسيبل ميلي واط في أي من نطاقي التردد.

بموجب هذا، تعلن شركة Xerox أن طراز الجهاز اللاسلكي الطابعات متعددة الوظائف بالألوان VersaLink® C415 Color Multifunction Printer يتوافق مع التوجيه EU/2014/53.

لا تُعد هذه الطابعة خطيرة على المستهلك ولا على البيئة إذا ما تم استخدامها بشكل سليم وفقاً للإرشادات.

#### تحذير:

- قد يؤدي إجراء التغييرات والتعديلات غير المعتمدة بشكل خاص من شركة Xerox على هذا الجهاز إلى إلغاء سلطة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.
- قد يتداخل الإشعاع الخارجي من الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية (ISM) مع تشغيل جهاز Xerox هذا. إذا تداخل إشعاع خارجي من أحد الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية مع هذا الجهاز، فاتصل بممثل شركة Xerox لديك للحصول على مساعدة.
- يُعد هذا منتجاً من الفئة أ. قد يسبب هذا المنتج تداخلاً لموجات الراديو في البيئة الداخلية، الحالة التي قد تتم فيها مطالبة المستخدم باتخاذ التدابير المناسبة.
- لضمان التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، استخدم كابلات واجهة معزولة.

#### اتفاقية أجهزة التصوير الخاصة باللون 4 للاتحاد الأوروبي

وافقت Xerox® على تصميم معايير الأداء البيئي وفعالية الطاقة لمنتجاتنا وهي المنتجات محل التركيز لتوجيه المنتجات المتعلقة بالطاقة في الاتحاد الأوروبي (EU) وخاصةً اللون 4 - معدات التصوير.

تتضمن المنتجات محل التركيز الأجهزة المنزلية والمكتبية التي تلبى المعايير التالية.

- منتجات التنسيق أحادي اللون القياسية التي يبلغ الحد الأقصى لسرعتها أقل من 66 صورة بحجم A4 في الدقيقة.
- منتجات التنسيق بالألوان القياسي التي يبلغ الحد الأقصى لسرعتها أقل من 51 صورة بحجم A4 في الدقيقة.



انتقل إلى	لمعرفة المزيد حول
وثائق المستخدم أو دليل مسؤولي الأنظمة <a href="http://www.xerox.com/office/VLC415docs">www.xerox.com/office/VLC415docs</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أوقات استهلاك الطاقة والتنشيط</li> <li>• إعدادات "موفر الطاقة" الافتراضية</li> </ul>
<a href="http://www.energystar.gov">www.energystar.gov</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فوائد شراء المنتجات المؤهلة من ENERGY STAR®</li> </ul>
<a href="http://www.xerox.com/en-us/about/ehs">www.xerox.com/en-us/about/ehs</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الفوائد البيئية للطباعة المزدوجة</li> <li>• فوائد استخدام أوزان ورق أخف (60 جم/م<sup>2</sup>) والقدرة على إعادة التدوير</li> <li>• التخلص من الخرطوشة والمعالجة</li> <li>• مشاركة Xerox في مبادرات الاستدامة</li> </ul>

### توجيه التصميم البيئي باللوط 19 في الاتحاد الأوروبي

وفقاً لتوجيهات التصميم البيئي للمفوضية الأوروبية، فإن مصدر الضوء الموجود داخل هذا المنتج أو مكوناته مخصص للاستخدام في التقاط الصور أو عرض الصور فقط، وليس مخصصاً للاستخدام في تطبيقات أخرى.

### ENERGY STAR

إن برنامج ENERGY STAR هو مخطط تطوعي لتعزيز تنمية وشراء الطرز التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة، الأمر الذي يساعد في تقليل التأثيرات على البيئة. يمكن الحصول على تفاصيل حول برنامج ENERGY STAR والطرز المؤهلة لبرنامج ENERGY STAR على موقع الويب التالي: [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).



يُعد برنامج ENERGY STAR وعلامة ENERGY STAR علامتين تجاريتين أمريكيتين مسجلتين.

إن برنامج معدات التصوير ENERGY STAR جهد مشترك بين الحكومات اليابانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصناعة المعدات المكتبية لتعزيز الناسخات والطابعات والفاكس والطابعات متعددة الوظائف وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات التي تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة. يساعد الحد من استهلاك المنتج للطاقة على مكافحة الضباب الدخاني والأمطار الحمضية والتغيرات المناخية على المدى الطويل من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء.

لمزيد من المعلومات عن الطاقة أو الموضوعات الأخرى ذات الصلة، انتقل إلى [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) أو [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe).

### استهلاك الطاقة ووقت التنشيط

تعتمد كمية الكهرباء التي يستهلكها الجهاز على الطريقة التي يستخدم بها. فقد تم تصميم هذا الجهاز وتمت تهيئته بحيث يُمكنك من تقليل استهلاك الكهرباء.

لتقليل استهلاك الطاقة، تم تكوين جهازك لاستخدام أوضاع "موفر الطاقة". لذلك فإن الجهاز يتحول إلى وضع "الاستعداد" بعد الطباعة الأخيرة. وفي وضع "الاستعداد"، يستطيع الجهاز الطباعة مرة أخرى على الفور. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة محددة، يتحول الجهاز إلى وضع السكون. لتقليل استهلاك الطاقة، تظل فقط الوظائف الأساسية نشطة في وضع "السكون". بعد إنهاء وضع "السكون"، يستغرق هذا المنتج فترة زمنية أطول من الفترة المستغرقة بعد إنهاء وضع "الاستعداد" عند الطباعة لأول مرة. حيث يكون هذا التأخير ناتجاً عن الطباعة التي تنشط ومعتاداً في معظم أجهزة التصوير المتوفرة بالأسواق.

لتوفير الطاقة، يمكنك تكوين أوضاع "موفر الطاقة". الخيارات التالية متوفرة:

- تم تنشيط المهمة: ينشط الجهاز عند اكتشافه نشاط. لضبط التأخير قبل دخول الجهاز وضع "السكون"، أدخل عدد الدقائق.
  - السكون والتنشيط في أوقات محددة: ينشط الجهاز ويدخل في وضع "السكون" وفقًا للجدول الذي تحدده.
  - إيقاف التشغيل التلقائي: للسماح بإيقاف تشغيل الجهاز بعد فترة من الوقت في وضع "السكون"، حدّد إيقاف التشغيل التلقائي". لضبط التأخير قبل إيقاف تشغيل الطابعة من إعداد وضع "السكون"، أدخل عدد الساعات.
- لتغيير إعدادات وضع موفر الطاقة، راجع دليل المستخدم في [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs). لمزيد من المساعدة، اتصل بمسؤول النظام أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام.
- لتمكين وضع "إيقاف التشغيل التلقائي"، اتصل بمسؤول النظام الذي تتعامل معه. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).
- لمعرفة المزيد حول مشاركة Xerox في مبادرات الاستدامة، انتقل إلى: [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe) أو [www.xerox.com/](http://www.xerox.com/).
- ملاحظة: قد يؤدي تغيير مهلات تنشيط "موفر الطاقة" الافتراضية إلى استهلاك طاقة الجهاز الإجمالية بدرجة أعلى. قبل إيقاف تشغيل أوضاع موفر الطاقة أو ضبط فترة تنشيط طويلة، فكّر في الزيادة في استهلاك طاقة الجهاز.

#### إعدادات "موفر الطاقة" الافتراضية

يُعد هذا الجهاز مؤهلاً من ENERGY STAR® بموجب متطلبات برنامج ENERGY STAR المتعلقة بأجهزة التصوير. يمكن تعيين وقت الانتقال من وضع "الاستعداد" إلى وضع "السكون" من 0 إلى 60 أو 0 إلى 120 دقيقة، طبقاً لطراز الطابعة. ويتم تعيين القيمة الافتراضية على 0 دقيقة. قد يستغرق أقصى حد لوقت الانتقال من وضع "الاستعداد" إلى وضع "السكون" ما يصل إلى 120 دقيقة، طبقاً لطراز الطابعة وتهيئة النظام.

لتغيير إعدادات وضع "موفر الطاقة"، أو قم بتمكين سعة الاستعداد التلقائي، اتصل بمسؤول النظام، أو ارجع إلى دليل مسؤول النظام على [www.xerox.com/office/VLC415docs](http://www.xerox.com/office/VLC415docs).

#### EPEAT

تم تسجيل هذا الجهاز في دليل EPEAT للوفاء بخصائص العلامة البيئية. فيما يلي تمكين وضع السكون الافتراضي من المصنع. في وضع السكون، تستخدم الطابعة أقل من 1 واط من الطاقة.

لمعرفة المزيد حول مشاركة Xerox في مبادرات الاستدامة، انتقل إلى <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs> أو [www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html](http://www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html).

#### الفوائد البيئية للطباعة المزدوجة

تتميز معظم منتجات Xerox بالطباعة المزدوجة، المعروفة أيضًا بإمكانية الطباعة على الوجهين. تتيح لك هذه الطباعة على كلا جانبي الورقة تلقائيًا، ومن ثم فهي تساعد على الحد من استخدام الموارد الثمينة من خلال تقليل استهلاك اللورق. تتطلب اتفاقية أجهزة التصوير للوط 4 التمكين التلقائي لوظيفة الطباعة المزدوجة بالطرز التي تخرج ما يعادل 40 صفحة ملونة أو أكثر في الدقيقة أو التي تخرج ما يعادل 45 صفحة أحادية اللون أو أكثر في الدقيقة، أثناء الإعداد وتثبيت برنامج التشغيل. كما يمكن تمكين الطباعة على الوجهين على بعض طرز Xerox التي تتميز بسرعة أقل من نطاقات السرعة هذه بضبط إعدادات الطباعة على كلا الوجهين كإعداد افتراضي عند التثبيت. سيقلل الاستمرار في الاستخدام لوظيفة الطباعة المزدوجة من تأثير عملك على البيئة. على الرغم من ذلك، إذا كنت تحتاج إلى الطباعة على وجه واحد/simplex، فيمكنك تغيير إعدادات الطباعة في برنامج تشغيل الطابعة.

#### أنواع الورق

يمكن استخدام هذا المنتج للطباعة على كل من الورق المُعاد تدويره والخام، المعتمد وفقًا لمخطط الإشراف البيئي، الذي يتوافق مع المعيار EN12281 أو معيار جودة مماثل. يمكن استخدام الورق الأخف وزنًا (60 جم/م<sup>2</sup>)، الذي يحتوي على مادة خام أقل وبالتالي يساعد في الحفاظ على الموارد بكل طبعة، في تطبيقات معينة. نشجعك على التحقق مما إذا كان هذا مناسبًا لاحتياجات الطباعة لديك.

شهادة المجموعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية

تشير علامة EAC المطبقة على هذا المنتج إلى شهادة الاستخدام في أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي.



ألمانيا

ألمانيا - Blue Angel

هذا الجهاز حاصل على التهيئة التالية لشهادة العلامة البيئية Blue Angel من المعهد الألماني المعني بتصنيف العلامات وضمان الجودة:

اربط الطابعة باتصال الشبكة أو USB أو الطابعة على الوجهين التلقائي.

الجدير بالذكر أن هذا الملصق يميز هذا الجهاز من حيث مطابقة المعايير البيئية المطلوبة للحصول على شهادة Blue Angel والمتعلقة بتصميم الجهاز وجهة التصنيع والتشغيل. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de).



Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

Neuss 41460

Deutschland

لائحة تقييد استخدام المواد الخطرة (ROHS) التركيبية

بما يتوافق مع الفقرة 7 (د)، نعتمد بموجب هذا المستند "توافق الجهاز مع لوائح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (EEE)".

“EEE yönetmeliğine uygundur”.

التوافق مع لائحة تقييد استخدام المواد الخطرة (ROHS) الأوكرانية

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات اللائحة الفنية، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء في أوكرانيا اعتبارًا من 3 ديسمبر 2008، فيما يتعلق بقيود استخدام مواد خطرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية.

## لوائح النسخ

## الولايات المتحدة

يحظر الكونجرس، بموجب القانون، نسخ المواد التالية في ظل ظروف معينة. يجوز فرض عقوبات بالغرامة أو السجن على المذنبين الضالعين بإجراء عمليات نسخ من هذا القبيل.

1. السندات أو الأوراق المالية الخاصة بحكومة الولايات المتحدة، مثل:

- شهادات المديونية.
- عملة البنك الوطني.
- القسائم من السندات.
- الأوراق النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.
- شهادات رصيد الفضة.
- شهادات ملكية الذهب.
- سندات الولايات المتحدة.
- سندات الخزنة.
- سندات الاحتياطي الفيدرالي.
- السندات الجزئية.
- شهادات الإيداع.
- العملات الورقية.
- السندات والالتزامات الخاصة ببعض الوكالات الحكومية، مثل إدارة الإسكان الفيدرالية (FHA)، وما إلى ذلك.
- السندات. يمكن فقط تصوير سندات التوفير الأمريكية لأغراض الدعاية فيما يتعلق بالحملة الخاصة ببيع هذه السندات.
- طوابع الدمغة. في حال ضرورة نسخ مستند قانوني يوجد عليه طابع دمغة ملغى، يمكن القيام بذلك شريطة إجراء نسخ المستند لأغراض قانونية.
- طوابع البريد، الملغاة أو السارية. بالنسبة لأغراض هواة جمع الطوابع، يمكن تصوير طوابع البريد، شريطة النسخ باللونين الأبيض والأسود بنسبة أقل من 75% أو أكثر من 150% من الأبعاد الخطية للمستند الأصلي.
- الحوالات البريدية.
- الفواتير أو الشيكات أو الحوالات المالية التي يتم سحيبها من قبل مسؤولين معتمدين بالولايات المتحدة أو بناء على طلبهم.
- الطوابع وغيرها من ممثلات القيمة، من أية فئة، والتي تم أو قد يتم إصدارها بموجب أي قانون صادر عن الكونجرس.
- شهادة التعويضات المعدلة لقدامى المحاربين في الحروب العالمية.

2. السندات أو الأوراق المالية الخاصة بأي حكومة أجنبية أو بنك أو شركة.

3. المواد المحمية بموجب حقوق النشر، ما لم يتم الحصول على إذن من مالك حقوق النشر أو تم إدراج النسخ ضمن "الاستخدام العادل" أو أحكام حقوق النسخ بالمكتبات من قانون حقوق النشر. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الأحكام من مكتب حقوق النشر، مكتبة الكونجرس، واشنطن العاصمة D.C. 20559. اطلب التعميم R21.

4. شهادة المواطنة أو الحصول على الجنسية. قد يتم تصوير شهادات الحصول على الجنسية الأجنبية.

5. جوازات السفر. قد يتم تصوير جوازات السفر الأجنبية.

6. مستندات الهجرة.
7. بطاقات تسجيل الحوادث.
8. أوراق تعريف الخدمة الانتقائية التي تحمل أي من معلومات المسجل التالية:
  - العائدات أو الدخل.
  - محضر ضبط الجلسة.
  - الحالة البدنية أو العقلية.
  - حالة التبعية.
  - الخدمة العسكرية السابقة.
  - الاستثناء: قد يتم تصوير شهادات أداء الخدمة العسكرية بالولايات المتحدة.
9. الشارات أو بطاقات الهوية أو جوازات المرور أو الشارات التي يحملها أفراد الجيش أو أعضاء الإدارات الفيدرالية المختلفة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخزانة (وما إلى ذلك، ما لم يتم طلب صورة من قبل رئيس هذا القسم أو المكتب).

كما يحظر نسخ العناصر التالية في حالات معينة:

  - تراخيص السيارات.
  - تراخيص القيادة.
  - سندات ملكية السيارات.

القائمة السابقة ليست شاملة، وليس هناك أي تحمل للمسؤولية عن اكتمالها أو دقتها. في حالة مساورتك الشوك، استشر محاميك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الأحكام، اتصل بمكتب حقوق النشر، مكتبة الكونغرس واشنطن العاصمة 20559. اطلب التعميم R21.

#### كندا

- حظر البرلمان، بموجب القانون، نسخ المواد التالية في ظل ظروف معينة. يجوز فرض عقوبات بالغرامة أو السجن على المذنبين الضالعين بإجراء عمليات نسخ من هذا القبيل.
- الأوراق النقدية المتداولة أو العملات الورقية المتداولة
  - السندات أو الأوراق المالية الخاصة بحكومة أو بنك
  - أدونات الخزانة أو ورق الإيرادات
  - الختم العام لكندا أو لمقاطعة، أو ختم الهيئة العامة أو السلطة في كندا، أو لمحكمة قانونية
  - المنشورات أو الأوامر أو اللوائح أو التعيينات أو الإشعارات الخاصة بها (يقصد جعل ما سبق يبدو مزورًا وكأنه تمت طباعته بواسطة Queens Printer for Canada، أو الطباعة المكافئة لها في إحدى المقاطعات)
  - العلامات أو العلامات التجارية أو الأختام أو الأغلفة أو التصميمات المستخدمة من قِبل أو بالنيابة عن حكومة كندا أو المقاطعة، أو حكومة دولة بخلاف كندا أو إدارة أو مجلس أو لجنة أو وكالة أنشأتها حكومة كندا أو الإقليم أو حكومة دولة أخرى بخلاف كندا
  - الطوابع اللاصقة أو الدمغة المستخدمة بغرض إدراج عائد من قبل حكومة كندا أو الإقليم أو من قبل حكومة دولة بخلاف كندا
  - المستندات أو الدواوين أو السجلات التي يحتفظ بها الموظفون العموميون المكلفون بعمل أو إصدار نسخ معتمدة منها، والتي يدعى كذبًا أن النسخة نسخة معتمدة منها
  - العلامات التجارية أو المواد المحمية بموجب حقوق النشر بأي طريقة أو نوع دون موافقة صاحب حقوق النشر أو العلامات التجارية

لقد تم تقديم هذه القائمة لتوفر لك الراحة والمساعدة، ولكنها ليست شاملة، وليس هناك أي تحمل للمسؤولية عن اكتمالها أو دقتها. في حالة مساورتك الشكوك، استشر محاميك.

### الدول الأخرى

قد يُعد نسخ بعض المستندات أمراً غير قانوني في دولتك. ويجوز فرض عقوبات بالغرامة أو السجن على من تثبت إدانتهم بإجراء عمليات نسخ من هذا القبيل.

- الأوراق النقدية
  - الأوراق النقدية والشيكات المصرفية
  - السندات والأوراق المالية البنكية والحكومية
  - جوازات السفر وبطاقات الهوية
  - مواد حقوق النشر أو العلامات التجارية بدون موافقة المالك
  - طابع البريد والأوراق القابلة للتداول
- هذه القائمة غير شاملة وليست هناك أية مسؤولية عن اكتمالها أو دقتها. في حالة مساورتك الشكوك، اتصل بمستشارك القانوني.

## لوائح الفاكس

## الولايات المتحدة

## متطلبات عنوان إرسال الفاكس

يحظر قانون حماية مستخدمي الهواتف لعام 1991 على أي شخص استخدام جهاز كمبيوتر أو جهاز إلكتروني آخر، بما في ذلك جهاز الفاكس، لإرسال أية رسائل ما لم تحتو هذه الرسالة بشكل واضح على هامش أعلى أو أسفل كل صفحة مُرسلة أو في الصفحة الأولى من الإرسال فضلاً عن تاريخ ووقت إرسالها وتعريف الشركة أو الكيان الآخر، أو الشخص الآخر المرسل للرسالة ورقم الهاتف الخاص بجهاز الإرسال أو هذه الشركة أو الكيان أو الشخص الآخر. قد لا يمثل رقم الهاتف المتوفر الرقم 900 أو رقمًا آخر تتجاوز تكلفته التكلفة المحلية أو تكاليف الإرسال بعيد المدى.

للحصول على إرشادات حول برمجة معلومات عنوان إرسال الفاكس، ارجع إلى قسم دليل مسؤول النظام في "ضبط الإعدادات الافتراضية للإرسال".

## معلومات ربط البيانات

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 68 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والمتطلبات التي أقرها المجلس الإداري للملحقات الطرفية (-) (ACTA). يوجد ملصق على غطاء هذا المنتج يحتوي، من بين المعلومات الأخرى، على معرف المنتج بالتنسيق US:AAAEQ##TXXXX. يجب تقديم هذا الرقم لشركة الهاتف إذا طلبت ذلك.

يجب أن يتوافق القابس والمقبس المستخدمان لتوصيل هذا الجهاز بأسلاك وشبكة الهاتف بالمبنى مع الفقرة 68 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والمتطلبات التي أقرها المجلس الإداري للملحقات الطرفية. يتم توفير سلك هاتف متوافق وقابس معياري مع هذا المنتج. كما يتم توصيله بمقبس معياري متوافق أيضًا. راجع إرشادات التثبيت لمعرفة التفاصيل.

يمكنك توصيل الطابعة بأمان بالمقبس النمطي المعياري التالي: USOC RJ-11C باستخدام سلك خط الهاتف المتوافق (مع القوايس المعيارية) المتوفر مع مجموعة التركيب. راجع إرشادات التثبيت لمعرفة التفاصيل.

يُستخدم الرقم المكافئ للجرس (REN) لتحديد عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها بخط هاتف. قد تؤدي زيادة الأرقام المكافئة للجرس على أحد خطوط الهواتف إلى عدم رنين الأجهزة كاستجابة للمكالمة الواردة. وفي معظم المناطق وليس جميعها، ينبغي ألا يتجاوز مجموع الأرقام المكافئة للجرس خمسة (5.0). للتأكد من عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها بالخط، على نحو المحدد بواسطة الأرقام المكافئة للجرس، اتصل بشركة الهاتف المحلية. بالنسبة للمنتجات المعتمدة بعد 23 يوليو 2001، يُعد الرقم المكافئ للجرس جزءًا من معرف المنتج الذي يكون تنسيقه: US:AAAEQ##TXXXX. حيث تمثل الأعداد الممتلئة بالعلامة ## رقم مكافئ الجرس بدون فاصلة عشرية (على سبيل المثال 03 هو الرقم المكافئ للجرس للعدد 0.3). بالنسبة للمنتجات السابقة، يتم إظهار الرقم المكافئ للجرس بشكل منفصل على الملصق.

لطلب الخدمة المناسبة من شركة الهاتف المحلية، يجب عليك أيضًا ذكر الرموز بالقائمة التالية:

• رمز واجهة المنشأة (FIC) = 02LS2

• رمز طلب الخدمة (SOC) = 9.0Y

**تحذير:** اسأل شركة الهاتف المحلية لديك عن نوع المقبس المعياري المركب بخطك. قد يؤدي توصيل هذه الآلة بمقبس غير مصرح به إلى تلف أجهزة شركة الهاتف. تتحمل أنت وليس شركة Xerox الضمان والمسؤولية الكاملة عن أي تلف ينجم عن توصيل هذه الآلة بمقبس غير مصرح به.

إذا تسبب جهاز Xerox® هذا في إلحاق ضرر بشبكة الهاتف، فقد تقطع شركة الهاتف الخدمة بشكل مؤقت عن خط الهاتف الذي تتصل به. إذا لم يكن الإشعار المسبق مجديًا، فستعلمك شركة الهاتف بقطع الخدمة في أسرع وقت ممكن. إذا قطعت شركة الهاتف الخدمة عنك، فإنها يمكن أن تنصحك بحفاك في رفع شكوى إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية إذا كنت تعتقد بضرورة ذلك.

قد تغير شركة الهاتف منشأتها أو أجهزتها أو عملياتها أو إجراءاتها، الأمر قد يؤثر على تشغيل الجهاز. إذا قامت شركة الهاتف بتغيير شيء يؤثر على تشغيل الجهاز، فيجب عليها إعلامك لكي تجري التعديلات الضرورية للحفاظ على عدم انقطاع الخدمة.



إذا واجهت مشكلة في جهاز Xerox® هذا، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المناسب لإصلاحه أو للحصول على معلومات الضمان. توجد معلومات الاتصال في تطبيق "الجهاز" بالطابعة وفي الجزء الخلفي من قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في دليل المستخدم. إذا كان الجهاز يسبب ضررًا لشبكة الهاتف، فيمكن لشركة الهاتف المطالبة بأن تقوم بفصل الجهاز حتى يتم حل المشكلة.

يُعد ممثل خدمة Xerox أو موفر خدمة Xerox المعتمد الشخصين المصرح لهم فقط بإجراء الإصلاحات في الطابعة. ينطبق هذا في أي وقت أثناء فترة ضمان الخدمة أو بعدها. إذا تم تنفيذ عملية إصلاح غير معتمدة، فستصبح الفترة المتبقية من الضمان ملغاة وباطلة.

يجب عدم استخدام هذا الجهاز في الخطوط المشتركة. يخضع التوصيل بخط مشترك للتعريفات التي تحددها الدولة. اتصل بلجنة المرافق العامة التابعة للدولة أو لجنة الخدمات العامة أو لجنة الشركات للحصول على المعلومات.

قد يكون للمكتب الخاص بك جهاز إنذار متصل سلكيًا بشكل خط بخط الهاتف. تأكد من عدم تعطيل عملية تركيب جهاز Xerox® هذا لجهاز الإنذار خاصتك.

إذا كانت لديك استفسارات حول ما يمكن أن يعطل جهاز الإنذار، فاستشر شركة الهاتف أو فني تركيب مؤهلاً.

#### كندا

يلبي هذا المنتج المواصفات الفنية الكندية للتطوير الاقتصادي والعلوم والابتكار.

يجب أن ينظم ممثل مخصص من قبل المورد الإصلاحات للجهاز المعتمد. قد تدفع الإصلاحات أو التغييرات التي يجريها المستخدم على هذا الجهاز، أو أعطال الجهاز، شركة الاتصالات إلى المطالبة بأن تقوم بفصل الجهاز.

لحماية المستخدم، تأكد من تأريض الطابعة بشكل صحيح. يجب أن تكون الوصلات الأرضية الكهربائية لمرفق الكهرباء وخطوط الهاتف وأنظمة أنابيب المياه المعدنية الداخلية متصلة ببعضها البعض، إن وجدت. قد يكون هذا التنبيه حيويًا في المناطق الريفية.

**تحذير:** لا تحاول إنشاء هذه التوصيلات بنفسك. اتصل بهيئة التفنيس الكهربائي المناسبة أو بالكهربائي لإنشاء وصلة الأرضي.

يشير الرقم المكافئ للجرس (REN) إلى الحد الأقصى لعدد الأجهزة المسموح بتوصيلها بواجهة هاتف. قد تتكون المجموعة الطرفية الموجودة في أية واجهة من أية مجموعة من الأجهزة شريطة ألا تزيد الأرقام المكافئة للجرس (REN) في جميع الأجهزة عن خمسة أرقام. فيما يتعلق بقيمة الرقم المكافئ للجرس في كندا، يرجى الرجوع إلى الملصق الموجود على الجهاز.

#### كندا CS-03 الإصدار 9

تم اختبار هذا المنتج ومتوافق مع CS-03 الإصدار 9.

#### الاتحاد الأوروبي


#### توجيه الأجهزة اللاسلكية والأجهزة الطرفية للاتصالات

تم تصميم هذا الجهاز ليعمل مع شركات الاتصال العامة التناظرية القومية والأجهزة المتوافقة مع أنظمة PBX للدول التالية:

شبكة الاتصالات العامة (PSTN) التناظرية في جميع أنحاء أوروبا وشهادات PBX المتوافقة			
النمسا	اليونان	هولندا	
بلجيكا	المجر	النرويج	
بلغاريا	آيسلندا	بولندا	
قبرص	أيرلندا	البرتغال	

شبكة الاتصالات العامة (PSTN) التناظرية في جميع أنحاء أوروبا وشهادات PBX المتوافقة		
جمهورية التشيك	إيطاليا	رومانيا
الدنمارك	لاتفيا	سلوفاكيا
أستونيا	ليختنشتاين	سلوفينيا
فنلندا	ليتوانيا	أسبانيا
فرنسا	لوكسمبورج	السويد
ألمانيا	مالطا	

إذا كنت تعاني من مشكلات مع جهازك، فاتصل بمندوب Xerox المحلي. يمكن أن يكون هذا الجهاز ليتوافق مع شبكات دول أخرى. قبل إعادة توصيل الجهاز بشبكة دولة أخرى، اتصل بمندوب Xerox الخاص بك للمساعدة.

ملاحظة: 

- على الرغم من إمكانية استخدام هذا المنتج إما لإرسال الإشارة عن طريق الفصل الحلقي (النبض) أو نغمة DTMF (النغمة المزدوجة متعددة الترددات) (الطنين)، نوصيك باستخدام إرسال الإشارة عن طريق DTMF يوفر إرسال الإشارة عن طريق DTMF ضمان الحصول على إعداد مكالمات أكثر موثوقية وسرعة.
- سيؤدي إدخال تعديلات على هذا المنتج أو الاتصال ببرامج تحكم خارجية أو الاتصال بجهاز تحكم غير مصرح به من قبل إلى إبطال شهادته.

#### جنوب إفريقيا

يجب استخدام هذا المودم إلى جانب جهاز معتمد للحماية من زيادة تدفق التيار الكهربائي.

## شهادة السلامة

هذا الجهاز متوافق مع معايير سلامة منتج IEC و EN المعتمدة من مختبر الاختبارات التنظيمية الوطنية (NRTL).

## (أوراق بيانات أمان المواد) Material Safety Data Sheets

للحصول على معلومات حول بيانات سلامة المواد التي تتعلق بالطابعة، انتقل إلى:

- عنوان الويب: [معلومات التوافق ومستندات السلامة من Xerox](#)
- الولايات المتحدة وكندا، فقط: (1-800-275-9376) 1-800-ASK-XEROX
- الأسواق الأخرى، إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى: [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)

## إعادة تدوير المنتج والتخلص منه

يحتوي هذا الملحق على:

310 .....	جميع الدول
311 .....	أمريكا الشمالية
312 .....	الاتحاد الأوروبي
313 .....	الدول الأخرى

## جميع الدول

إذا كنت تتولى إجراء عملية التخلص من منتج، يرجى الانتباه إلى أن الطابعة قد تحتوي على الرصاص والزئبق والبيركلورات وغيرها من المواد التي قد يتم تنظيم التخلص منها بسبب الاعتبارات البيئية. يتوافق وجود هذه المواد تمامًا مع اللوائح العالمية المعمول بها في وقت طرح المنتج بالأسواق.

للحصول على معلومات حول إعادة تدوير المنتج والتخلص منه، اتصل بالسلطات المحلية.

مادة البيركلورات: قد يحتوي هذا المنتج على جهاز واحد أو أكثر من الأجهزة التي تحتوي على مادة البيركلورات، مثل البطاريات. قد تتطلب هذه الأجهزة معاملة خاصة. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## إخراج البطارية

يجب ألا يتم استبدال البطاريات إلا بواسطة مركز صيانة معتمد من الشركة المصنعة.

## أمريكا الشمالية

تدير Xerox برنامجًا لاسترجاع المعدات وإعادة استخدامها/تدويرها. اتصل بممثل Xerox المحلي الذي تتبعه (ASK-XEROX-800-1) لتحديد ما إذا كان منتج Xerox هذا جزءًا من البرنامج أم لا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج البيئية من Xerox، قم بزيارة [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

للحصول على معلومات حول إعادة تدوير المنتج والتخلص منه، اتصل بالسلطات المحلية.

## الاتحاد الأوروبي



تشير هذه الرموز إلى أن هذا المنتج لا يتم التخلص منه في النفايات المنزلية، وفقاً لتوجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) (2012/19/EU)، وتوجيه البطارية (EC/2006/66) والتشريع الوطني الذي ينفذ هذه التوجيهات.

إذا تمت طباعة رمز كيميائي أسفل الرمز المعروف أعلاه، وفقاً لتوجيه البطارية، يشير هذا إلى وجود معدن ثقيل (Hg = زئبق، Cd = كاديوم، Pb = الرصاص) في هذه البطارية أو المراكم بتركيز أعلى من الحد المطبق المحدد في توجيه البطارية.

قد يتم استخدام بعض الأجهزة في كل من التطبيق المهني/التجاري والمنزلي/المحلي. قد ترجع المنازل الخاصة داخل الاتحاد الأوروبي المعدات الكهربائية والإلكترونية المستخدمة إلى مرافق الجمع المخصصة بدون رسوم. للحصول على مزيد من المعلومات حول تجميع المنتجات والبطاريات القديمة وإعادة تدويرها، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو مركز البيع الذي اشتريت منه الأجهزة. في بعض الدول الأعضاء، عند شراء جهاز جديد، قد تتم مطالبة تاجر التجزئة المحلي باستعادة جهازك القديم مجاناً. لمزيد من المعلومات، اتصل ببائع التجزئة الذي تتعامل معه.

المستخدمون التجاريون في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للتشريعات الأوروبية، يجب إدارة المعدات الكهربائية والإلكترونية التي تخضع لعملية التخلص في إطار الإجراءات المتفق عليها في نهاية عمرها الافتراضي. إذا كنت ترغب في التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية، فاتصل بالموزع أو المورد، أو البائع المحلي أو ممثل Xerox الذي تتعامل معه للحصول على معلومات الإرجاع في نهاية العمر الافتراضي قبل التخلص.

قد يكون للتعامل غير الصحيح لهذا النوع من النفايات تأثير ممكن على البيئة والصحة البشرية بسبب المواد التي قد تكون خطرة المرتبطة بشكل عام بـ EEE. سيسهم تعاونك في التخلص الصحيح لهذا المنتج في الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

### التخلص من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي

تسري هذه الرموز في الاتحاد الأوروبي فقط. إذا كنت ترغب في التخلص من هذه المواد، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو الوكيل والاستفسار عن الطريقة الصحيحة للتخلص منها.



## الدول الأخرى

يرجى الاتصال بالسلطة المحلية لإدارة المخلفات لطلب إرشادات التخلص من المنتجات.



## مميزات التطبيقات

يحتوي هذا الملحق على:

مميزات التطبيقات ..... 316



الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	لون الإخراج	• استخدم لون الإخراج للتحكم في تقديم لون صورة الإخراج أو الطباعة.	•			•	•	•
	النسخ على الوجهين والمسح الضوئي على الوجهين	• يمكنك استخدام خيارات "على الوجهين" لضبط الجهاز على إجراء مسح ضوئي لوجه واحد من المستند الأصلي أو كلا وجهيه. بالنسبة لوظائف النسخ، يمكنك تحديد الإخراج على وجه واحد أو الوجهين.	•	•	•	•	•	
	مستلزمات الورق	• استخدام تزويد الورق لتحديد حجم الورق المطلوب ونوعه ولونه، أو درج الورق المطلوب استخدامه. إذا تم تحديد تلقائي، فستختار الطباعة درج الورق على أساس حجم المستند الأصلي والإعدادات المحددة.						•
	الترتيب	• يمكنك ترتيب مهام نسخ متعددة الصفحات تلقائيًا على سبيل المثال، عندما تنشئ ثلاث نُسخ على وجه واحد لمستند من ست صفحات، ستتم طباعة النُسخ بهذا الترتيب: 1، 2، 3، 4، 5، 6؛ 1، 2، 3، 4، 5، 6.						
	الإنهاء	• في حال توفر خيارات الإنهاء، استخدم هذا الخيار لاختيار خيارات الإنهاء المطلوبة لخرج طابعتك.						

الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	التصغير/التكبير	يمكنك تصغير الصورة بنسبة تصل إلى 25% من الحجم الأصلي أو تكبيرها بنسبة تصل إلى 400% من حجمها الأصلي. عند تغيير حجم صورة، للحفاظ على النسب الأصلية، حدد النسبة المئوية للتناسب %.						
	نوع المستند الأصلي	تحسن الطابعة جودة صورة النسخ استنادًا إلى نوع الصور الموجودة في المستند الأصلي وكيفية إنشاء المستند الأصلي.						
	التباين	يمكنك استخدام خيار "التباين" لضبط التباين بين المناطق المضيئة والمعتمة من الصورة.						
	تفتيح / تعميم	استخدم شريط التمرير "تفتيح/تعميق" لزيادة تفتيح صورة الإخراج أو الطباعة أو زيادة تعمييقها.						
	الحدة	استخدم هذا الخيار لزيادة حدة صورة الإخراج أو الطباعة. للحصول على أفضل النتائج، قم بزيادة حدة صور النص وتقليل حدة الصور.						
	تشبع	خيار "التشبع" يسمح بضبط شدة اللون ومقدار اللون الرمادي في اللون.  ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة عند ضبط لون المخرجات على الأبيض والأسود أو التدرج الرمادي.						

الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	<b>الإعدادات المسبقة للألوان</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنك ضبط لون النسخة باستخدام تأثيرات اللون مسبقًا الضبط. على سبيل المثال، يمكنك ضبط الألوان لتكون أكثر سطوعًا أو أكثر هدوءًا.</li> </ul>						
	<b>توازن الألوان</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كان لديك صورة أصلية بالألوان، فيمكنك ضبط توازن ألوان الطباعة من بين اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود قبل طباعة النسخة.</li> </ul>						
	<b>اتجاه المستند الأصلي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنك استخدام خيار اتجاه المستند الأصلي لتحديد تخطيط الصور الأصلية التي تقوم بمسحها ضوئيًا. تستخدم الطباعة المعلومات لتحديد ما إذا كان من اللازم تدوير الصور لإنتاج الإخراج المطلوب أم لا.</li> </ul>	•		•	•	•	
	<b>نقل الصورة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتيح لك نقل الصورة تعديل موضع الصورة في الصفحة. يمكنك نقل الصورة المطبوعة على المحورين السيني والصادي من كل ورقة.</li> </ul>						
	<b>إخفاء الخلفية تلقائيًا</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم الإعداد إخفاء الخلفية تلقائيًا لتقليل حساسية الطباعة للنتائيات في ألوان الخلفية الخفيفة.</li> </ul>	•	•	•	•	•	•
	<b>مسح الحافة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنك استخدام ميزة مسح الحافة لمسح محتوى من حواف الصورة. يمكنك تحديد</li> </ul>	•			•	•	

الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	المقدار المراد مسحه من الحواف اليمنى واليسرى والعلوية والسفلية.							
	<b>حجم المستند الأصلي</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>للتأكد من مسح المنطقة الصحيحة من المستندات ضوئياً، حدد حجم المستند الأصلي.</li> </ul>	•	•	•	•	•	
	<b>صورة عكسية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم الخيار عكس الصورة لعكس الصور والنص في الصفحة.</li> </ul>	•					
	<b>الصورة السلبية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يعكس خيار الصورة السلبية الأجزاء الأفتح والأقتم في المستند ويطبّع الصورة وكأنها صورة سالبة. إن طباعة الصور السالبة مناسبة للمستندات التي تشغل الخلفية القائمة والصور والنصوص الفاتحة مساحة كبيرة منها.</li> </ul>	•					
	<b>الصفحات الخاصة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يستخدم خيار الصفحات الخاصة لإضافة أغلفة ومدرجات إلى مهمتك. يمكنك تحديد صفحات الاستثناء للطباعة على ورق مختلف عن ورق النص الرئيسي للمهمة. إضافة إلى ذلك، يمكنك برمجة صفحات بدء الفصول.</li> </ul>	•					
	<b>التعليقات التوضيحية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنك إضافة تعليقات توضيحية مثل أرقام الصفحات والتاريخ إلى النسخ.</li> </ul>	•					



الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	<b>إنشاء الكُتبيات</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقوم ميزة إنشاء الكُتبيات بطباعة صفحاتين على كل وجه من الورق. تتم إعادة ترتيب الصفحات بحيث تكون في ترتيب رقمي عند طيها.</li> </ul>						
	<b>تخطيط الصفحة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكن طباعة عدد الصفحات المحدد على وجه واحد من الورقة. إن تحديد طباعة صفحات متعددة لكل ورقة يوفر استهلاك الورق ويوفر طريقة لمراجعة تخطيط مستند.</li> </ul>						
	<b>نموذج المهمة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تسمح لك ميزة نموذج المهمة بطباعة نسخة اختبار لمهمة لفحصها قبل طباعة نسخ متعددة من المهمة. تُعتبر هذه الميزة مفيدة للمهام المعقدة والكبيرة. بعد طباعة النسخة الاختيارية وفحصه، يمكنك طباعة النسخ الباقية أو إلغاؤها.</li> </ul>						
	<b>البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يُتيح خيار البدء التلقائي عند اكتشاف المستندات الأصلية للجهاز بدء مهمة تلقائيًا عند اكتشاف المستندات الأصلية في وحدة تغذية المستندات التلقائية.</li> </ul>	•	•	•	•		
	<b>إنشاء مهمة</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استخدم خيار إنشاء مهمة للمهام التي تتضمن مجموعة من المستندات الأصلية التي تتطلب إعدادات مختلفة، أو لمهام المسح الضوئي لعدة صفحات من زجاج المستندات. يتم مسح المهمة ضوئيًا على أجزاء. بعد مسح جميع</li> </ul>	•	•	•	•	•	

الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	الأجزاء ضوئيًا، تتم معالجة المهمة واستكمالها.							
	<b>حفظ الإعدادات الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لاستخدام مجموعة معينة من إعدادات النسخ لاستخدامها في مهام النسخ في المستقبل، يمكنك حفظ الإعدادات باسم واسترداد تلك الإعدادات لاستخدامها لاحقًا.</li> </ul>						
	<b>استرداد الإعدادات الحالية</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يمكنك استرداد أية إعدادات نسخ محفوظة سابقة واستخدامها للمهام الحالية.</li> </ul>						
	<b>الكمية</b>	استخدم هذا الخيار لإدخال عدد النسخ المطلوبة لبطاقة الهوية.						•
	<b>الدقة</b>	تحدد الدقة درجة نعومة الصور الرسومية أو تحبيها. وتقاس دقة الصورة بالنقاط في البوصة (dpi).	•	•	•	•	•	
	<b>إزالة الصفحات الفارغة</b>	تستخدم ميزة إزالة الصفحات الفارغة لتكوين الطباعة على تجاهل الصفحات الفارغة.	•				•	
	<b>من</b>	استخدم الخيار من لتحديد منشئ رسالة البريد الإلكتروني.	•					

الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	ملاحظة: يمكن لمسؤول النظام ضبط هذا الخيار مسبقاً لتعبئة تفاصيل حساب المستخدم الخاص بك تلقائياً. 							
	رد على		• استخدم خيار الرد على لتضمين عنوان بريد إلكتروني الذي تريد أن يرد عليه المستلم. يعد هذا الخيار مفيداً عندما تريد أن يرد المستلم على عنوان بريدك الإلكتروني وليس عنوان الجهاز. ملاحظة: يستطيع مسؤول النظام ضبط هذا الخيار مسبقاً. 					
	رسالة		• استخدم الخيار رسالة لإدخال معلومات لمرافقة البريد الإلكتروني.					
	الجودة / حجم الملف		• يتيح لك خيار الجودة/حجم الملف الاختيار من بين ثلاثة إعدادات توازن جودة الصورة وحجم الملف. ينتج عن الصور عالية الجودة أحجام ملفات كبيرة، الأمر الذي لا يجعلها مثالية للمشاركة والإرسال عبر الشبكة.			•	•	
	تنسيق الملف		• استخدام الخيار تنسيق الملف لتحديد تنسيق الصورة المحفوظة أو لتحديد صورة قابلة للبحث. يمكنك إضافة كلمة مرور لحماية			•	•	

الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	الصورة أو اختيار دمج عدة صور في ملف واحد.							
	<b>عند وجود الملف بالفعل</b>						•	
	<b>الملف والمرفق</b>		•				•	
	<b>تحديث مهام سير العمل</b>						•	
	<b>إضافة وجهات ملفات</b>						•	
	<b>تصغير / تقسيم</b>			•				
	<b>تقرير التأكيد</b>			•				

الميزة	الوصف	النسخ	استخدام البريد الإلكتروني	الفاكس	فاكس عبر الخادم	مسح ضوئي إلى	المسح الضوئي لسير العمل	نسخ بطاقة الهوية
	<b>سرعة البدء</b>				•			
	<b>صفحة غلاف</b>				•			
	<b>إرسال نص الرأس</b>				•			
	<b>تأخير الإرسال</b>				•			





