

Xerox<sup>®</sup> WorkCentre<sup>®</sup> 7220/7225 Impressora multifuncional em cores Tecnologia Xerox<sup>®</sup> ConnectKey<sup>®</sup> 1.5 Guia do Usuário



© 2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos reservados de não publicação, de acordo com as leis de direitos autorais dos Estados Unidos. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation.

A proteção de direitos autorais reivindicada inclui qualquer forma e conteúdo de materiais e informações passíveis de direitos autorais, permitidos atualmente por leis estatutárias ou judiciais, ou doravante concedidos, incluindo, sem limitar-se a eles, materiais gerados a partir de programas de software que sejam exibidos na tela, tais como estilos, máscaras, ícones, exibições de telas, aparências, etc.

Xerox® e XEROX com a marca figurativa®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter®, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® e PostScript® são marcas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple<sup>®</sup>, AppleTalk<sup>®</sup>, Bonjour<sup>®</sup>, EtherTalk<sup>®</sup>, Macintosh<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup> e TrueType<sup>®</sup> são marcas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

HP-GL<sup>®</sup>, HP-UX<sup>®</sup> e PCL<sup>®</sup> são marcas registradas da Hewlett-Packard Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

IBM® e AIX® são marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> e Windows Server<sup>®</sup> são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Novell<sup>®</sup>, NetWare<sup>®</sup>, NDPS<sup>®</sup>, NDS<sup>®</sup>, IPX<sup>™</sup> e Novell Distributed Print Services<sup>™</sup> são marcas registradas da Novell, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

SGI<sup>®</sup>e IRIX<sup>®</sup> são marcas registradas da Silicon Graphics International Corp. ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

SunSM, Sun Microsystems e Solaris são marcas ou marcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países.

McAfee®, ePolicy Orchestrator®, e McAfee ePO™ são marcas ou marcas registradas de McAfee, Inc. nos Estados Unidos e em outros países

UNIX® é uma marca registrada nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente por meio da X/ Open Company Limited.

PANTONE<sup>®</sup> e outras marcas comerciais da Pantone, Inc. são propriedade da Pantone, Inc.

Versão do documento 1.1: Abril 2013

# Conteúdo

1	Segurança	11
	Avisos e Segurança	12
	Diretrizes gerais	12
	Segurança elétrica	13
	Cabo de alimentação	13
	Desativação de emergência	
	Cabo de linha telefônica	14
	Segurança do laser	14
	Segurança operacional	15
	Local da impressora	15
	Diretrizes operacionais	15
	Suprimentos da impressora	16
	Liberação de ozônio	16
	Segurança de manutenção	17
	Símbolos da impressora	18
	Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	19
2	Funções	21
	Peças da impressora	22
	Vista Frontal Esquerda	23
	Vista Traseira Direita	
	Conexão telefônica e de fax	
	Componentes internos	
	Alimentador de originais	
	Painel de controle	
	Módulo de acabamento Office integrado	
	Módulo de acabamento Office LX	
	Adaptador de rede sem fio	
	Páginas de informação	
	Impressão do relatório de configuração	
	Funções de administração	
	Acessando a Impressora	
	Serviços do CentreWare na Internet	
	Localização do endereço IP da impressora	
	Coleta automática de dados	
	Informações de faturamento e uso	
	Mais informações	
	Centro de Atendimento ao Cliente	36
3	Instalação e Configuração	37
	Visão geral da instalação e configuração	38

#### Conteúdo

	Conexao fisica da impressora a rede	38
	Conexão com uma linha telefônica	
	Ligar e desligar a impressora	39
	Configuração inicial da impressora	
	Tampa USB	
	Otimizando o desempenho da impressora	
	Modificação das configurações gerais	
	Configurando o Modo de Economia de Energia	42
	Configuração de data e hora no painel de controle	43
	Instalação do software	44
	Requisitos do sistema operacional	44
	Instalação de drivers e utilitários para Windows	44
	Instalação de drivers e utilitários para Macintosh OS X Versão 10.5 e posterior	
	Instalação de drivers e utilitários para UNIX e Linux	
	Outros drivers	47
4	Panal a material	49
4	Papel e material	43
	Papel Suportado	50
	Materiais recomendados	
	Solicitação de papel	
	Diretrizes gerais de colocação de papel	
	Papel que pode danificar a impressora	51
	Diretrizes para armazenamento de papel	
	Tipos e gramaturas de papel suportados para a Impressão em 1 face 1	
	Tamanhos de papel padrão suportados	
	Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces	
	Tamanhos de papel personalizado suportados	
	Colocação do papel	
	Colocação de papel nas bandejas 1 a 4	
	Colocação do papel na Bandeja 5	
	Configurar as travas das guias nas bandejas ajustáveis para 500 folhas	
	Trocar tamanho, tipo e cor de papel	
	Impressão em material especial	
	Envelopes	
	Etiquetas	
	Cartão brilhante	
	Transparências	68
5	Impressão	69
	Visão geral da impressão	70
	Seleção de opções de impressão	71
	Ajuda do driver de impressão	71
	Opções de impressão no Windows	
	Opções de impressão no Macintosh	74
	Gerenciamento de trabalhos	75
	Gerenciamento de Trabalhos no Painel de Controle	75
	Gerenciando Trabalhos de impressão Protegidos e Retidos	77

	Gerenciamento de Trabalhos no Serviços do CentreWare na Internet	77
	Funções de impressão	78
	Impressão nos dois lados do papel	78
	Seleção das opções de papel para impressão	
	Impressão de várias páginas em uma única folha de papel	
	Impressão de livretos	79
	Usando opções de imagem	80
	Impressão de capas	
	Impressão de páginas de inserção	
	Impressão de páginas de exceção	
	Escala	
	Impressão de marcas d'água	
	Impressão de imagens em espelho	
	Criar e salvar tamanhos personalizados	
	Seleção de notificação de conclusão do trabalho no Windows	
	Impressão de tipos de trabalhos especiais	
	Impressão protegida	
	Jogo de amostra	
	Impressão programada	
	Trabalho salvo	
	Trabalhos de Impressão Retidos	
	Liberando Trabalhos de Impressão Retidos	
	Imprimir A Partir De	
	Impressão de uma Unidade Flash USB	
	Imprimindo de Trabalhos Salvos	
	Imprimindo a partir da Caixa Postal	
	Impressão nos Serviços do CentreWare na Internet	95
6	Cópia	97
	Cópia básica	98
	Vidro de originais	
	Alimentador de originais	
	Seleção das configurações de cópia	
	Configurações básicas	
	Configurações de qualidade da imagem	
	Configurações de layout	
	Configurações de formatos de saída	
	Copiando o Cartão de Identificação	
	Cópia avançada	
7	Digitalização	125
	Digitalização básica	126
	Vidro de originais	
	Alimentador de originais	
	Digitalização para uma pasta	
	Digitalização para a pasta pública	
	Digitalização para uma pasta particular	
	○ 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2	

	Criação de uma pasta particular	
	Recuperação de arquivos digitalizados	131
	Digitalização para repositórios de arquivos de rede	132
	Digitalização para um repositório de arquivos de rede predefinido	
	Digitalização para seu diretório home	
	Definição de opções de digitalização	
	Alteração das configurações básicas de digitalização	
	Seleção de configurações avançadas	
	Seleção de ajustes de layout	
	Seleção das opções de arquivamento	
	Criando um Trabalho de Digitalização	
	Digitalização para uma Unidade Flash USB	
	Digitalização para um endereço de e-mail	
	Envio de uma imagem digitalizada a um endereço de e-mail	
	Configuração de opções de e-mail	
	Digitalização para uma destino	
	Enviando uma imagem digitalizada para um destinodestino	
	Digitalização para um Computador	
	Digitalização para um Computador	
	Usando a função Digitalização com um toque	146
8	Enviar fax	147
	Envio de fax básico	148
	Vidro de originais	
	Alimentador de originais	
	Envio de Fax embutido	
	Selecionando Opções de Fax	152
	Envio de Fax de servidor	160
	Seleção de opções de Fax de servidor	161
	Envio de Fax da Internet	164
	Seleção de opções de Fax da Internet	166
	Enviando um Fax via LAN	170
	Utilização do Catálogo de endereços	171
	Adicionando uma entrada individual ao catálogo de endereço de dispositivo	171
	Editando uma entrada individual no catálogo de endereços	
	Editando ou excluindo Favoritos do Catálogo de endereços do dispositivo	173
9	Manutenção	175
	Precauções Gerais	176
	Limpeza da impressora	177
	Limpeza do vidro de originais e da tampa de originais	
	Limpeza dos rolos de alimentação de documentos	
	Limpeza da parte externa da impressora	
	Limpeza do interior da impressora	180

	Manutenção de rotina	183
	Substituição dos cartuchos de grampos	183
	Esvaziar o recipiente de resíduos do furador	188
	Informações de faturamento e uso	190
	Solicitação de suprimentos	191
	Localização do número de série	191
	Consumíveis	
	Itens de manutenção de rotina	191
	Outros suprimentos	
	Quando Solicitar Suprimentos	
	Visualização do Status de consumíveis da impressora	
	Reciclagem de suprimentos	
	Transporte da impressora	194
10	Solução de problemas	195
	Solução de problemas gerais	
	A impressora possui dois interruptores de alimentação	
	Reinicializando a Impressora	
	A impressora não liga	
	A impressora é reiniciada ou desliga com frequência	
	Impressão muito demorada Documento não imprime	
	O documento é impresso em bandeja incorreta	
	A impressora está fazendo ruídos estranhos	
	Problemas de impressão automática em 2 faces	
	Data e hora estão incorretas	
	Erros do scanner	202
	Atolamentos	203
	Eliminação de atolamentos de papel	204
	Eliminação de atolamentos no Módulo de acabamento Office LX	
	Redução de atolamentos de papel	219
	Resolução de problemas de atolamentos de papel	221
	Eliminação de atolamentos de grampos	
	Eliminação de atolamentos no furador	
	Problemas de qualidade de impressão	230
	Controle da qualidade de impressão	
	Solução de problemas de qualidade de impressão	233
	Problemas de cópia/digitalização	239
	Problemas de fax	240
	Problemas com o envio de fax	240
	Problemas no recebimento de fax	241
	Obtenção de ajuda	243
	Mensagens do painel de controle	243
	Utilização dos recursos de solução de problemas integrados	
	Mais informações	246
Α	Especificações	247

#### Conteúdo

	Configurações da impressora é opções	248
	Recursos padrão	248
	Configurações disponíveis	
	Opções e atualizações	
	Especificações físicas	250
	Configuração básica	
	Configuração com Módulo de acabamento integrado	
	Configuração com Módulo de acabamento Office LX e Criador de livretos	
	Requisitos de espaço	251
	Especificações ambientais	252
	Temperatura	252
	Umidade relativa	252
	Elevação	252
	Especificações elétricas	253
	Produto qualificado pela ENERGY STAR	253
	Especificações de desempenho	254
	Resolução da impressão	254
	Velocidade de impressão	
	Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	
В	Informações regulamentares	257
	Regulamentações básicas	258
	Regulamentações da FCC dos Estados Unidos	
	Canadá	
	Interferência de Rádio da União Europeia	
	Informação Ambiental do Acordo sobre Equipamentos de Imagens do Lote 4 da União	
	Europeia	
	Alemanha	
	Regulamentação RoHS da Turquia	261
	Informações regulamentares para Adaptador de rede sem fio 2.4 GHz	
	Liberação de ozônio	
	Regulamentações para cópia	
	Regulamentações para fax	265
	Estados Unidos	
	Canadá	
	União Europeia	
	Nova Zelândia	
	Certificação de segurança do produto	269
	Fichas de informações de segurança de produtos químicos	270
C	Reciclagem e descarte	271
	Todos os países	272
	América do Norte	273
	União Europeia	274
	Ambiente Doméstico/Familiar	274
	Ambiente Profissional/Comercial	
	Coleta e descarte de equipamentos e baterias	275

Símboloda bateria	275
Remoção da bateria	275
Outros países	

Segurança

#### Este capítulo inclui:

•	Avisos e Segurança	12
	Segurança elétrica	
	Segurança operacional	
•	Segurança de manutenção	17
	Símbolos da impressora	
•	Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	19

Sua impressora e os suprimentos recomendados foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. A atenção às seguintes informações garantirá uma operação contínua e segura da impressora Xerox.

# Avisos e Segurança

Leia cuidadosamente as seguintes instruções antes de colocar em funcionamento sua impressora. Consulte essas instruções para assegurar uma operação contínua e segura da impressora.

Sua impressora Xerox<sup>®</sup> e os acessórios foram concebidos e testados para atender a exigências rigorosas de segurança. Essas exigências incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com as regulamentações eletromagnéticas e padrões ambientais estabelecidos.

Os testes de segurança e ambientais e o desempenho deste produto foram verificados utilizando-se somente os materiais Xerox<sup>®</sup>.

Nota: Alterações não autorizadas, que podem incluir adição de novas funções ou conexão de dispositivos externos, podem afetar a certificação do produto. Entre em contato com seu representante Xerox para obter mais informações.

#### Diretrizes gerais



#### **AVISOS:**

- Não insira objetos nos entalhes nem nas aberturas da impressora. O contato com um ponto de tensão (voltagem) ou causar curto-circuito em uma peça poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não remova as tampas nem os protetores que estejam fixados com parafusos, a menos que você esteja instalando um equipamento opcional e seja instruído a fazê-lo. A impressora deve estar desligada durante a execução dessas instalações. Desconecte o cabo de alimentação ao remover tampas e protetores para instalar equipamentos opcionais. Exceto opcionais que podem ser instalados pelo usuário, não existem peças, atrás dessas tampas, nas quais você possa fazer manutenção ou consertar.

As seguintes situações representam riscos à segurança:

- O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A impressora está exposta à água.
- A impressora emite fumaça ou a superfície geralmente está quente.
- A impressora emite ruído e odores incomuns.
- A impressora faz com que um disjuntor, fusível ou outro dispositivo de segurança seja ativado.

Se alguma dessas condições ocorrer, faça o seguinte:

- 1. Desligue a impressora imediatamente.
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3. Chame um representante de serviço autorizado.

# Segurança elétrica

Leia cuidadosamente as seguintes instruções antes de colocar em funcionamento sua impressora. Consulte essas instruções para assegurar uma operação contínua e segura da impressora.

Sua impressora Xerox<sup>®</sup> e os acessórios foram concebidos e testados para atender a exigências rigorosas de segurança. Essas exigências incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com as regulamentações eletromagnéticas e padrões ambientais estabelecidos.

Os testes de segurança e ambientais e o desempenho deste produto foram verificados utilizando-se somente os materiais Xerox<sup>®</sup>.

Nota: Alterações não autorizadas, que podem incluir adição de novas funções ou conexão de dispositivos externos, podem afetar a certificação do produto. Entre em contato com seu representante Xerox para obter mais informações.

# Cabo de alimentação

- Use o cabo de alimentação fornecido com a impressora.
- Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica devidamente conectada à terra. Verifique se as extremidades do cabo estão conectadas com firmeza. Se não souber se uma tomada está aterrada, peça a um eletricista que verifique a tomada.
- Não use um plugue adaptador de terra para conectar a impressora a uma tomada elétrica que não tenha um terminal de conexão terra.



**AVISO:** Certifique-se de que a impressora esteja devidamente aterrada para evitar o risco de choque elétrico. Os produtos elétricos podem ser perigosos se usados de forma incorreta.

- Verifique se a impressora está conectada em uma tomada com a voltagem e a fonte de alimentação corretas. Verifique as especificações elétricas da impressora com um eletricista se for necessário.
- Não coloque a impressora em uma área na qual as pessoas possam pisar no cabo de alimentação.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação.
- Substitua o cabo de alimentação se ele estiver corroído ou gasto.
- Não desconecte ou conecte o cabo de alimentação enquanto a impressora estiver ligada.
- Para evitar choques elétricos e danos ao cabo, segure o plugue ao desconectar o cabo de alimentação.
- A tomada elétrica deve estar próxima à impressora e deve ser facilmente acessível.

O cabo de alimentação está associado à impressora como um dispositivo embutido na parte traseira da impressora. Se for necessário desconectar toda a alimentação elétrica da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada. Para obter detalhes, consulte Ligar e desligar a impressora na página 39.

## Desativação de emergência

Se ocorrer alguma das seguintes condições, desligue a impressora imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. Entre em contato com o Representante de Serviço da XeroxXerox® para corrigir o problema:

- O equipamento emite odores incomuns e produz ruídos incomuns.
- O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
- Um disjuntor em painel de parede, fusível ou outro dispositivo de segurança foi desconectado.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A impressora está exposta à água.
- Alguma peça da impressora está danificada.

#### Cabo de linha telefônica



AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, utilize somente o American Wire Gauge (AWG) (escala americana normalizada: unidade de medida usada para padronização de fios e cabos elétricos.) núm. 26 ou cabo maior de linha de telecomunicação.

## Segurança do laser

Esta impressora atende aos padrões de desempenho de produtos a laser definidos pelas agências governamentais, nacionais e internacionais e é certificada como um produto a laser Classe 1. A impressora não emite luz prejudicial porque o feixe de luz fica totalmente interno em todos os modos de operação e manutenção do cliente.



**AVISO**: Uso de controles, ajustes e desempenho dos procedimentos que não sejam os especificados neste manual pode resultar na exposição à radiação prejudicial.

# Segurança operacional

A impressora e os suprimentos foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. Essas exigências incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com os padrões ambientais estabelecidos.

O cumprimento das instruções a seguir ajuda a garantir uma operação contínua e segura da impressora.

## Local da impressora

- Coloque a impressora em uma superfície sólida, nivelada e sem vibrações, suficientemente forte para suportar o seu peso. Para saber o peso para a sua configuração de impressora, consulte Especificações físicas na página 250.
- Não bloqueie ou cubra os entalhes nem aberturas da impressora. Essas aberturas foram projetadas para permitir a ventilação e evitar o superaquecimento da impressora.
- Coloque a impressora em uma área onde exista espaço adequado para operação e realização de serviços.
- Coloque a impressora em uma área livre de poeira.
- Não armazene nem opere a impressora em ambiente extremamente quente, frio ou úmido.
- Não coloque a impressora perto de uma fonte de calor.
- Para evitar a exposição dos componentes sensíveis à luz, não coloque a impressora sob a luz direta do sol.
- Não coloque a impressora onde ela fique diretamente exposta ao fluxo de ar frio do sistema da unidade de ar-condicionado.
- Não coloque a impressora em locais suscetíveis a vibrações.
- Para um desempenho ideal, utilize a impressora nas elevações recomendadas em Elevação na página 252.

# Diretrizes operacionais

- Não remova a bandeja de origem do papel selecionada no driver da impressora ou no painel de controle enquanto a impressora está imprimindo.
- Não abra as portas quando a impressora estiver imprimindo.
- Não mova a impressora durante a impressão.
- Mantenha mãos, cabelos, gravatas etc. longe da saída e dos rolos de alimentação.
- Tampas, que exigem ferramentas para a remoção, protegem as áreas perigosas na impressora. Não remova as tampas de proteção.

## Suprimentos da impressora

- Use suprimentos projetados para a sua impressora. O uso de materiais inadequados pode causar um mau desempenho e, possivelmente, uma situação de risco à segurança.
- Siga todos os avisos e instruções marcados no produto, nas opções e nos suprimentos ou fornecidos com eles.
- Armazene todos os suprimentos de acordo com as instruções fornecidas no pacote ou no recipiente.
- Mantenha todos os suprimentos fora do alcance de crianças.
- Nunca queime suprimentos.
- Quando estiver manuseando suprimentos, evite contato com a pele ou olhos. O contato com os olhos pode causar irritação e inflamação. Não tente desmontar as fontes, o que pode aumentar o risco de contato com a pele ou dos olhos.



CUIDADO: O uso de suprimentos não-Xerox não é recomendado. A Garantia da Xerox, o Contrato de Manutenção e a Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem danos, mau funcionamento ou degradação de desempenho causados pelo uso de suprimentos não-Xerox ou o uso de suprimentos da Xerox não especificados para esta impressora. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora destas áreas. Entre em contato com seu representante Xerox para obter mais informações.

## Liberação de ozônio

Esta impressora produz ozônio durante a operação normal. A quantidade de ozônio produzido depende do volume de cópias. O ozônio é mais pesado do que o ar e é produzido em quantidade insignificante para causar prejuízos. Instale a impressora em uma sala bem ventilada.

Para obter informações nos Estados Unidos e Canadá acesse www.xerox.com/environment. Em outros mercados, entre em contato com seu Xeroxrepresentante local ou acesse www.xerox.com/environment\_europe.

# Segurança de manutenção

- Não tente executar nenhum procedimento de manutenção que não esteja especificamente descrito na documentação fornecida com a impressora.
- Não use limpadores aerossóis. Limpe somente com um pano seco, sem fiapos.
- Não queime consumíveis nem itens de manutenção de rotina. Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos da Xerox, acesse www.xerox.com/gwa.

# Símbolos da impressora

Símbolo	Descrição
	Aviso ou Cuidado: Ignorar esse aviso pode provocar ferimentos graves ou até a morte. Ignorar esta configuração pode danificar a propriedade.
	Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	Não incinere o item.
	Não levante aqui.
<b>‡</b> 185℃ 00:40 365°F	Superfície quente. Aguarde o tempo indicado antes de manipular.
<b>E</b>	Este item pode ser reciclado. Para obter detalhes, consulte Reciclagem e descarte na página 271.

# Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente

Para obter informações adicionais sobre segurança, saúde e meio ambiente com relação a este produto e suprimentos Xerox, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente ou com as seguintes linhas de ajuda ao cliente:

Estados Unidos: 1-800 828-6571 Canadá: 1-800 828-6571 Europa: +44 1707 353 434

Para obter informações de segurança do produto nos Estados Unidos, acesse www.xerox.com/environment.

Para obter informações de segurança do produto na Europa, acesse www.xerox.com/environment\_europe.

# Funções

### Este capítulo inclui:


•	Peças da impressora	22
•	Páginas de informação	30
•	Funções de administração	31
•	Mais informações.	35

# Peças da impressora

## Esta seção inclui:

•	Vista Frontal Esquerda	23
•	Vista Traseira Direita	24
•	Conexão telefônica e de fax	25
•	Componentes internos	26
	Alimentador de originais	
•	Painel de controle	27
•	Módulo de acabamento Office integrado	28
•	Módulo de acabamento Office LX	29
•	Adaptador de rede sem fio	29


# Vista Frontal Esquerda



- 1. Bandeja 5 com bandeja de extensão
- 2. Retentor Stylus
- 3. Stylus
- 4. Tampa de originais
- 5. Vidro de documentos
- 6. Painel de controle

- 7. Bandeja de saída central
- 8. Bandeja de saída
- 9. Interruptor de alimentação secundária
- 10. Porta dianteira
- 11. Bandejas 1 a 4
- 12. Rodízios com trava


### Vista Traseira Direita



- 1. Botão Restaurar
- 2. Porta USB, Tipo B
- 3. Portas USB, Tipo A
- 4. LED da controladora
- 5. Conexão Ethernet
- 6. Porta de dados, Serviço
- 7. Compartimento do Cartão Funcional


- 8. Interface de dispositivos externos (opcional)
- 9. Porta E
- 10. Porta A
- 11. Porta D
- 12. Porta B
- 13. Porta C
- 14. Pé nivelador

# Conexão telefônica e de fax




1. Linhα 1 2. Linhα 2

## Componentes internos




- 1. Segundo rolo polarizado de transferência
- 2. Fusor
- 3. Cartuchos de toner
- 4. Correia de Transferência
- 5. Interruptor de alimentação principal
- 6. Fotorreceptores
- 7. Bastão de limpeza da janela do laser
- 8. Tampa do cartucho do fotorreceptor
- 9. Alavanca de liberação da tampa do cartucho do fotorreceptor
- 10. Recipiente de toner usado

# Alimentador de originais



- 1. Indicador de confirmação
- 2. Tampa superior
- 3. Alavanca de liberação da tampa interna
- 4. Tampa interna
- 5. Guias de originais




- 6. Bandeja do Alimentador de Documentos
- 7. Bandeja de saída de documentos
- 8. Vidro CVT
- 9. Vidro de originais

#### Painel de controle

O painel de controle consiste da tela de toque, porta USB e botões que serão pressionados para controlar as funções disponíveis na impressora. O painel de controle:


- Exibe o status operacional atual da impressora.
- Fornece acesso às funções de cópia, impressão, digitalização e fax.
- Fornece acesso às páginas de informação.
- Solicita que você coloque papel, substitua consumíveis e elimine atolamentos.
- Exibe erros e avisos.
- Conecta a uma unidade de memória flash USB para acessar digitalização e impressão.



- 1. **Página inicial de Serviços** fornece acesso aos recursos da impressora, como cópia, digitalização e fax na tela de seleção por toque.
- 2. **Tela de seleção por toque** exibe informações e fornece acesso às funções da impressora.
- 3. **Login/Logout** fornece acesso às funções protegidas por senha.
- 4. **Ajuda** exibe informações sobre a seleção atual na tela de seleção por toque.
- 5. **Idioma** altera o idioma da tela de seleção por toque e as configurações do teclado.
- 6. **Economia de energia** entra e sai do modo de economia de energia.
- 7. **Interromper impressão** pausa o trabalho atual para executar uma impressão, cópia ou trabalho de fax mais urgente.
- 8. **Limpar tudo** elimina as configurações anteriores e alteradas para a seleção atual. Pressione duas vezes para restaurar todos os recursos e remover digitalizações existentes.
- 9. **Parar** para temporariamente o trabalho atual. Siga as instruções na tela para cancelar ou retomar seu trabalho.
- Iniciar inicia o trabalho selecionado de cópia, digitalização, fax ou Imprimir de, tal como Imprimir de USB.
- 11. **C (limpar)** exclui valores numéricos ou o último dígito digitado usando as teclas alfanuméricas.
- 12. Pausa na discagem insere uma pausa em um número de telefone ao transmitir um fax.
- 13. Teclado alfanumérico digita informações alfanuméricas.
- 14. **Serviços** retorna ao serviço ativo nas telas Status do trabalho ou Status da máquina, ou para um servico predefinido.
- 15. **Status do trabalho** exibe a lista de trabalhos ativos e concluídos na tela de seleção por toque.


- 16. **Status da máquina** exibe o status da impressora na tela de seleção por toque.
- 17. **Porta USB** fornece conexão de Unidade Flash USB para armazenamento usando as funções Digitalizar para USB e Imprimir de USB.

# Módulo de acabamento Office integrado



- 1. Cartucho de Grampos
- 2. Porta dianteira do módulo de acabamento
- 3. Tampa superior do módulo de acabamento
- 4. Bandeja central
- 5. Módulo de acabamento Office integrado

#### Módulo de acabamento Office LX



- Tampa do transporte dianteira 1.
- 2. Recipiente de resíduos do Perfurador (opcional)
- 3. Unidade do furador (opcional)
- 4. Bandeja central
- 5. Anexo da bandeja direita
- 6. Criador de livretos (opcional)
- 7. Tampa lateral do Criador de livretos (opcional) 14. Módulo de acabamento Office LX

- 8. Cartucho de grampos do Criador de livretos (opcional)
- Tampa superior do módulo de acabamento
- 10. Bandeja direita
- 11. Unidade do vincador (opcional)
- 12. Cartucho de Grampos
- 13. Tampa dianteira do Módulo de acabamento

# Adaptador de rede sem fio

O adaptador da rede sem fio é um dispositivo USB que transfere os dados entre a impressora e uma rede de área local sem fio (LAN). O adaptador da rede sem fio tem suporte para os protocolos de segurança comuns de rede sem fio, como WEP, WPA, WPA2 e a rede com base na porta padrão 802.1X.

O adaptador de rede sem fio permite que diversos usuários em uma LAN sem fio imprimam para e digitalizem de impressoras Xerox<sup>®</sup>. O adaptador de rede sem fio também tem suporte para impressoras que incluem recursos de digitalização e fax de rede.

# Páginas de informação

A impressora tem um jogo de páginas de informação armazenado na sua unidade de disco rígido que pode ser impresso. As páginas de informação incluem informações sobre configuração e fonte, páginas de demonstração, entre outros.

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação**, e toque na página de informação desejada.
- 3. Toque em **Imprimir**.

Nota: Páginas de Informação também podem ser impressas dos Serviços do CentreWare na Internet.

## Impressão do relatório de configuração

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação > Relatório de configuração** > **Imprimir**.
- 3. Toque em **Fechar** depois de imprimir o relatório.

# Funções de administração

#### Esta seção inclui:

•	Acessando a Impressora	. 31
•	Serviços do CentreWare na Internet	. 33
•	Localização do endereço IP da impressora	.34
	Coleta automática de dados	
•	Informações de faturamento e uso	.34

Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

## Acessando a Impressora

O administrador do sistema poderá definir direitos de acesso na impressora para assegurar que usuários não autorizados não possam acessar a impressora. Se o administrador configurar autenticação e autorização, os usuários necessitam de um login e de uma senha para acessar alguns ou todos os recursos da impressora. O administrador pode também configurar a contabilidade para exigir um código de contabilidade para acessar os recursos monitorados.

#### Autenticação

Autenticação é o processo de confirmação da sua identidade. Quando o administrador do sistema habilita a autenticação, a impressora compara a informação que você forneceu com uma outra fonte de informação, tal como um diretório LDAP. A informação poderá ser um nome de usuário e uma senha, ou então a informação armazenada em um cartão de identificação magnético ou de proximidade. Se a informação for válida, você será considerado um usuário autenticado.

O administrador do sistema poderá estabelecer permissões, de modo que a autenticação será exigida quando for acessar recursos do painel de controle, em Serviços do CentreWare na Internet ou no driver de impressão.

Se o administrador configurar autenticação local ou em rede, você se identificará digitando seu nome de usuário e senha no painel de controle ou no Serviços do CentreWare na Internet. Se o administrador configurar autenticação por leitor de cartão, você se identificará passando um cartão magnético ou de proximidade no painel de controle e digitando uma senha.

Nota: O administrador do sistema poderá permitir que você digite seu nome de usuário e senha quando a autenticação por Smart Card (cartão inteligente) for o método primário de autenticação. Se o administrador configurar um método alternativo de autenticação e você perder o seu cartão, ainda assim poderá acessar a impressora.

#### Autorização

Autorização é a função de especificação de recursos que você poderá acessar e o processo de aprovação ou desaprovação do seu acesso. O administrador do sistema poderá configurar a impressora para permitir que você a acesse, mas poderá restringir o seu acesso a alguns recursos, ferramentas e serviços. Por exemplo, a impressora poderá permitir a você o acesso para copiar, mas restringir o seu acesso para a impressão em cores. O administrador do sistema também poderá controlar o seu acesso a recursos em momentos específicos durante o dia. Por exemplo, o administrador do sistema poderá restringir um grupo de usuários durante os horários de pico na empresa. Se você tentar imprimir utilizando um método restrito ou durante um período de restrição, o trabalho não será impresso. Em vez disso, a impressora imprime uma página de erro e o trabalho aparece com uma mensagem de erro nas listas de Status do Trabalho.

Onde o administrador do sistema armazena a informação de autorização é que determina o tipo de autorização.

- A autorização local armazena a informação de conexão na impressora no Banco de Dados de Informações do usuário.
- A autorização de rede armazena a informação de conexão em um banco de dados externo, tal como o diretório LDAP.

O administrador do sistema configura permissões de autorização. Para configurar ou editar permissões para os usuários acessarem os recursos da impressora, você deverá se conectar como administrador.

#### Contabilidade

A Contabilidade monitora a impressão, cópia, digitalização e impressões de fax produzidos e quem os produziu.

O administrador do sistema deverá criar contas de usuário e ativar o recurso de contabilidade. Quando a contabilidade for habilitada, você deverá se conectar à impressora antes de acessar os serviços. Você deverá também fornecer detalhes de sua conta no driver de impressão antes de imprimir documentos a partir de um computador. O administrador do sistema poderá estabelecer limites para restringir a quantidade total de trabalhos por tipo que um usuário pode produzir. O administrador poderá também produzir relatórios listando dados de utilização para usuários individuais e grupos.

Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

#### Fazer login

O login é o processo pelo qual você se identifica para a impressora para autenticação. Se a autenticação estiver definida, para acessar os recursos da impressora, faça o login com suas credenciais de usuário.

#### Fazendo login no Painel de Controle

- 1. No painel de controle, pressione **Login/Logout** ou toque em **Convidado**.
- 2. Se um administrador tiver configurado mais do que um servidor de autenticação, selecione seu domínio, área ou árvore.
  - a. Toque em **Domínio**, **Realm** (área), ou **Árvore**.
  - b. Na lista, toque o seu domínio, área ou árvore.
  - c. Toque em **Salvar**.

- 3. Digite o seu nome de usuário. Em seguida, toque em **Avançar**.
- 4. Digite sua senha e toque em Concluído.

#### Fazendo login para Serviços do CentreWare na Internet

1. No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Entrar** ou **Retornar**.

Nota: Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte Localização do endereço IP da impressora na página 34.

- 2. Na parte de cima da página, perto do ícone de bloqueio e tecla, cllique em **Login**.
- 3. Digite a ID do usuário no espaço fornecido.
- 4. Digite a senha no espaço fornecido.
- 5. Clique em **Login**.

#### Senha do administrador

A senha do administrador é necessária para acesso às configurações bloqueadas no Serviços do CentreWare na Internet ou no painel de controle. A maioria dos modelos de impressora tem uma configuração padrão que impede o acesso a algumas configurações. O acesso fica restrito para configurações na guia Propriedades no Serviços do CentreWare na Internet e para configurações na guia Recursos na tela de seleção por toque do painel de controle.

#### Login como o Administrador do sistema no painel de controle

- 1. No painel de controle, pressione Login/Logout.
- 2. Digite **admin** e toque em **Avançar**.
- 3. Digite sua senha e toque em **Concluído**.

Nota: O nome de usuário do administrador do sistema é admin e a senha padrão é 1111.

# Serviços do CentreWare na Internet

Serviços do CentreWare na Internet é um software de administração e configuração instalado no servidor da Web incorporado na impressora. Ele permite configurar e administrar a impressora a partir de um navegador da Web.

Serviços do CentreWare na Internet requer:

- Uma conexão TCP/IP entre a impressora e o ambiente de rede Windows, Macintosh, UNIX. ou Linux.
- TCP/IP e HTTP ativados na impressora.
- Um computador conectado em rede com um navegador da Web que suporte JavaScript.

Para obter detalhes, consulte a Ajuda nos Serviços do CentreWare na Internet ou no *Guia do Administrador do Sistema*.

#### Acesso a Serviços do CentreWare na Internet

No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Entrar** ou **Retornar**.

## Localização do endereço IP da impressora

Você pode exibir o endereço IP da impressora no painel de controle ou no relatório de configuração. No relatório de configuração, as informações do endereço IP estão localizadas na seção Protocolos de conectividade.

Para visualizar o endereço IP da impressora no painel de controle:

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Toque na guia Informações da máquina.
  - Se o administrador do sistema tiver definido Exibir definições de rede para mostrar o endereço IP, ele aparecerá no painel central.
  - Se o endereço IP não for exibido, imprima o Relatório de configuração ou entre em contato com o administrador do sistema.

Para imprimir um relatório de configuração:

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina.
- 2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação** > **Relatório de configuração** > **Imprimir**.
- 3. Toque em **Fechar** depois de imprimir o relatório.

#### Coleta automática de dados

Esta impressora automaticamente coleta e transmite os dados para um local seguro fora da instalação. Xerox ou um fornecedor autorizado usa estes dados para oferecer suporte e atender a impressora, ou para fins de faturamento, reabastecimento de suprimentos ou melhoria do produto. Os dados automaticamente transmitidos podem incluir o registro do produto, leitura do medidor, nível de suprimentos, configuração e definição da impressora, versão do software e dados de problemas ou códigos de falha. Xerox não pode ler, exibir ou fazer o download do conteúdo de documentos, que residem ou passem através da impressora, ou de qualquer informação dos sistemas de gerenciamento.

Desligue a coleta automática de dados:

Na página Bem-vindo em Serviços do CentreWare na Internet, clique no link na observação relacionada aos serviços automatizados.

# Informações de faturamento e uso

As informações de faturamento e uso da impressora aparecem na tela Informações de faturamento. As contagens de impressão exibidas são usadas para faturamento.

Para mais informações, consulte Informações sobre Faturamento e Utilização na página 190.

# Mais informações

Você pode obter mais informações sobre sua impressora nestas fontes:

Recurso	Local
Guia de instalação	Fornecido com a impressora.
Outras documentações para sua impressora	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs
Recommended Media List (Lista de materiais recomendados)	Estados Unidos: www.xerox.com/paper. União Europeia: www.xerox.com/europaper.
As informações sobre assistência técnica para a sua impressora, incluem Assistência técnica on-line, Assistente de suporte on-line, e downloads de driver.	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.
Informações sobre menus ou mensagens de erro	Pressione a botão da Ajuda (?) no painel de controle.
Páginas de Informação	Imprima do painel de controle, ou do Serviços do CentreWare na Internet, clique em <b>Status &gt; Páginas</b> <b>de informação</b> .
Documentação do Serviços do CentreWare na Internet	Em Serviços do CentreWare na Internet, clique em <b>Ajuda</b> .
Pedir suprimentos para a sua impressora	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies.
Um recurso para ferramentas e informações, incluindo tutoriais interativos, modelos de impressão, dicas úteis e recursos personalizados para atender às suas necessidades específicas.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter.
Pontos de venda e centros de suporte	www.xerox.com/office/worldcontacts.
Registro da impressora	www.xerox.com/office/register.
Xerox <sup>®</sup> Direct online store (Loja on-line direta)	www.direct.xerox.com/

#### Centro de Atendimento ao Cliente

Se você precisar de assistência durante ou após a instalação da impressora, visite o site da Xerox® na Web para obter soluções e suporte on-line, em www.xerox.com/office/worldcontacts.

Se precisar de assistência adicional, entre em contato com o Xerox<sup>®</sup> Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Se for fornecido o número de telefone de um representante Xerox local durante a instalação da impressora, anote-o no espaço a seguir.

#\_\_\_\_\_

Se precisar de ajuda adicional para utilizar sua impressora:

- 1. Consulte este Guia do Usuário.
- 2. Entre em contato com o administrador do sistema.
- 3. Visite o site da Web de Xerox<sup>®</sup> em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225support.

Para ajudar você, o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente precisará da seguinte informação:

- A natureza do problema.
- O número de série da impressora.
- O código de falha.
- O nome e o local de sua empresa.

#### Localização do número de série

Para entrar em contato Xerox para obter ajuda, será necessário o número de série da impressora. O número de série está atrás da porta A, em direção à traseira da impressora, em uma placa de metal.

Para exibir o número de série no painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e, em seguida, toque na guia **Informações da máquina**.

# Instalação e Configuração

3

#### Este capítulo inclui:

•	Visão geral da instalação e configuração	. 38
•	Modificação das configurações gerais	. 42
•	Instalação do software	4

#### Consulte também:

Guia de instalação enviado com a impressora.

Guia do Administrador do Sistema em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

# Visão geral da instalação e configuração

Antes de imprimir, o computador e a impressora devem estar plugados, ligados e conectados. Defina as configurações iniciais da impressora e então instale o software do driver e utilitários no computador.

Você pode conectar sua impressora diretamente de seu computador usando o USB, ou conectar-se a uma rede usando uma conexão via cabo Ethernet ou sem fio. Os requisitos de hardware e cabeamento variam para métodos de conexão diferentes. Roteadores, hubs de rede, comutadores de rede, modems, cabos Ethernet, e cabos USB não estão incluídos com sua impressora e devem ser adquiridos separadamente. Xerox recomenda uma conexão Ethernet porque é tipicamente mais rápida do que uma conexão USB, e oferece acesso ao Serviços do CentreWare na Internet. Também proporciona acesso a e-mail, digitalização de fluxo de trabalho e serviços de fax do servidor.

Para obter detalhes sobre a definição das configurações da impressora, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

## Conexão física da impressora à rede

Use o cabo Ethernet Categoria 5 ou melhor para conectar a impressora à rede. Uma rede Ethernet é usada para um ou mais computadores e suporta várias impressoras e sistemas simultaneamente. Uma conexão Ethernet fornece acesso direto às configurações da impressora utilizando Serviços do CentreWare na Internet.

#### Para conectar a impressora:

- 1. Conecte o cabo de alimentação à impressora e ligue-o na tomada elétrica.
- 2. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet Categoria 5 ou melhor à porta Ethernet da impressora. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet a uma porta de rede configurada corretamente em um hub ou roteador.
- 3. Lique a impressora.

Nota: Para obter detalhes sobre como configurar a rede sem fio, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

#### Conexão com uma linha telefônica

- 1. Certifique-se de que a impressora esteja desligada.
- 2. Conecte um cabo RJ11 padrão, N°. 26 AWG (American Wire Gauge) ou maior, à porta de Line (Linha) na parte traseira da impressora.
- 3. Conecte a outra extremidade do cabo RJ11 a uma linha telefônica operacional.
- 4. Habilite e configure as funções de Fax.

Para obter detalhes, consulte Seleção de opções de fax na página 152, Seleção de opções de Fax de Servidor na página 161 ou Seleção de opções de Fax da Internet na página 166.

## Ligar e desligar a impressora

Esta impressora possui dois interruptores de alimentação. O interruptor de alimentação, localizado atrás da porta dianteira, controla a alimentação principal para a impressora. O interruptor de alimentação secundário, na parte superior da impressora, controla a alimentação para os componentes eletrônicos da impressora e inicia um desligamento controlado por software quando a impressora é desligada. A utilização do interruptor secundário para ligar e desligar a impressora é o método de preferência. Para operar a impressora, ligue os dois interruptores. Primeiro, ligue o interruptor da alimentação principal e depois ligue o interruptor de alimentação secundário.




#### **CUIDADOS**:


- Para impedir o mau funcionamento da impressora ou dano à unidade interna de disco rígido, desligue o interruptor de alimentação secundário primeiro. Aguarde 10 segundos depois que a tela de seleção por toque ficar escura e desligue o interruptor de alimentação principal.
- Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação enquanto o interruptor estiver na posição ligado.

#### Para ligar a impressora:


1. Abra a porta dianteira.



2. Lique o interruptor de alimentação principal.





#### 3. Feche a porta dianteira.



4. Ligue o interruptor de alimentação secundário.

Nota: Quando o Módulo de acabamento Office LX for instalado, o interruptor de alimentação secundário ficará atrás da porta de plástico claro.





Interruptor de alimentação secundária

Interruptor de alimentação secundário com Módulo de acabamento Office LX

Para conectar um cabo ou mover a impressora, deslique os interruptores de alimentação.

Para desligar a impressora:

- Verifique se não há trabalhos na fila.
- 2. Desligue o interruptor de alimentação secundário e aguarde 10 segundos após a tela de seleção por toque ficar escura, antes de prosseguir.

Nota: Quando o Módulo de acabamento Office LX for instalado, o interruptor de alimentação secundário ficará atrás da porta de plástico claro.

- 3. Abra a porta dianteira.
- 4. Deslique o interruptor de alimentação principal.
- 5. Feche a porta dianteira.


## Configuração inicial da impressora

Certifique-se de que a impressora esteja configurada antes de instalar o software da impressora. A configuração inclui as funções opcionais e a atribuição de um endereço IP para a conexão de rede Ethernet. Se a impressora ainda não tiver sido ligada e configurada, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

## Tampa USB

Para prevenir o acesso de usuários à porta USB na parte da frente da impressora, instale a tampa USB. Enquanto a tampa oferecer acesso físico à porta USB, a porta estará ainda ativa. Para obter detalhes sobre ativação ou desativação da porta USB, consulte o *Guia do administrador do sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

A tampa USB e as instruções de instalação podem ser encontradas no compartimento dentro da bandeja 1.



## Otimizando o desempenho da impressora

Alguns fatores influenciam o desempenho da impressora, incluindo temperatura, umidade, pressão atmosférica e as características químicas do papel e de revestimentos. A impressora tem de formar uma imagem eletrostática sobre o papel, o que depende da capacidade do ar para prender e transferir cargas elétricas. O papel e os revestimentos devem possuir uma carga elétrica nas áreas onde o toner deve aderir.

Para otimizar o desempenho da sua impressora:

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Ferramentas.
- 2. Toque em Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar.
- 3. Siga as instruções na tela para executar o procedimento de Calibração da impressão.

# Modificação das configurações gerais

Você pode modificar as configurações da impressora, como idioma, data e hora, unidades de medida, brilho do visor e página de inicialização no painel de controle.

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Ferramentas.
- 2. Toque em **Configurações do dispositivo > Geral**. Em seguida, toque na configuração que você deseja modificar:
  - Economia de energia especifica quando a impressora vai para o modo de economia de energia.
  - Data e Hora permite a você configurar o fuso horário, data, hora e formato de exibição.
  - **Seleção de idioma/teclado** permite a você configurar o layout do idioma e teclado.
  - Botão do Teclado Personalizado permite a atribuição de texto à tecla personalizada no teclado virtual.

Nota: Esta é uma lista parcial. Se um recurso não aparece, entre em contato com o administrador do sistema ou faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte Login como o Administrador do sistema no painel de controle na página 33.

3. Toque em **Salvar**.

## Configurando o Modo de Economia de Energia

É possível definir o tempo que a impressora ficará ociosa no modo pronta antes de ser transferida para um nível de economia de energia.

Para definir as configurações de Economia de energia:

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Ferramentas.
- 2. Toque em Configurações do dispositivo > Geral > Economia de energia.
  - Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte Login como o Administrador do sistema no painel de controle na página 33.
- 3. Em Do modo de espera para o modo de economia de energia, para configurar o tempo em minutos, toque nos botões de seta. O Modo de espera usa mais energia, mas acorda mais rápido que o Modo de economia de energia.
- 4. Em Do modo de economia de energia para o modo de repouso, para configurar o tempo em minutos, toque nos botões de seta. O Modo de economia de energia usa mais energia, mas acorda mais rápido que o Modo de repouso.
- 5. Toque em **Salvar**.

## Configuração de data e hora no painel de controle

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Ferramentas.
- 2. Toque em Configurações do dispositivo > Geral > Data e hora.
  - Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte Login como o Administrador do sistema no painel de controle na página 33.
- 3. Para definir o fuso horário, selecione **Fuso horário** e toque nas setas para ajustá-lo.
- 4. Para definir a data, toque em **Data**, selecione um formato e defina a data.
- 5. Para usar o formato de 24 horas, selecione **Exibir o relógio de 24 horas**. Para definir a hora, toque em **Hora** e depois defina a hora.
  - Nota: A data e a hora são configurados automaticamente através do Protocolo de Horário da Rede (NTP). Para modificar estas configurações, vá à guia Propriedades em Serviços do CentreWare na Internet e mude a Configuração de Data e Hora para **Manual (NTP Desabilitado)**.
- 6. Toque em **Salvar**.

# Instalação do software

#### Esta seção inclui:

•	Requisitos do sistema operacional	. 44
•	Instalação de drivers e utilitários para Windows	.44
•	Instalação de drivers e utilitários para Macintosh OS X Versão 10.5 e posterior	. 45
•	Instalação de drivers e utilitários para UNIX e Linux	. 46
•	Outros drivers	. 47

Antes de instalar o software do driver, verifique se a impressora está conectada a uma tomada elétrica, ligada, conectada corretamente e tem um endereço de IP válido. O endereço IP geralmente aparece no canto superior direito do painel de controle. Se você não encontrar o endereço IP, consulte Localizar endereço IP da impressora na página 34.

Se o *Software and Documentation disc (CD de software e documentação)* não estiver disponível, faça o download do driver mais recente em <a href="https://www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225drivers">www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225drivers</a>.

## Requisitos do sistema operacional

- Windows XP SP3 e posteriores; Windows Server 2003 e posteriores
- Macintosh OS X versão 10.5 ou posterior
- Novell Netware 5.0 e posteriores
- UNIX e Linux: A sua impressora suporta conexão com várias plataformas UNIX através da interface em rede.

## Instalação de drivers e utilitários para Windows

Para acessar todas as funções da sua impressora, instale o driver de impressão Xerox<sup>®</sup> e o driver de digitalização Xerox<sup>®</sup>.

Para instalar o software dos drivers de impressão e digitalização:

- Insira o Software and Documentation disc (CD de software e documentação) na unidade apropriada em seu computador. O instalador será iniciado automaticamente.
   Se o instalador não iniciar automaticamente, navegue até a unidade e dê um clique duplo no arquivo do instalador Setup.exe.
- 2. Para mudar o idioma, clique em **Idioma**.
- 3. Selecione o idioma e clique em **OK**.
- 4. Clique em Instalar drivers > Instale os drivers de impressão e digitalização.
- 5. Para aceitar o acordo de licença, clique em **Concordo**.
- 6. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avança**r.
- 7. Se a sua impressora não aparecer na lista de impressoras descobertas, clique em **Pesquisa estendida**.

- 8. Se a sua impressora ainda não aparecer na lista das impressoras descobertas e você souber o endereço IP:
  - a. Clique no ícone **Impressora de rede** na parte superior da janela.
  - b. Introduza o endereço IP ou o nome DNS da impressora.
  - c. Clique em **Pesquisar**.
  - d. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avancar**.
- 9. Se a impressora ainda não aparecer na lista de impressoras descobertas e você não souber o endereço IP:
  - a. Clique em **Pesquisa avançada**.
  - b. Se você souber o endereço do gateway e a máscara de sub-rede, clique no botão superior e digite os endereços nos campos Gateway e Máscara de sub-rede.
  - c. Se você souber o endereço de uma outra impressora na mesma sub-rede, clique no botão do meio e introduza o endereço IP no campo apropriado.
  - d. Clique em **Pesquisar**.
  - e. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avançar**.

Nota: Quando a impressora aparecer na janela Impressoras descobertas, o endereço IP será exibido. Registre o endereço IP para utilização futura.

- 10. Selecione o driver desejado.
- 11. Clique em Instalar.
  - Se o instalador solicitar o endereço IP, introduza o da impressora.
  - Se o instalador solicitar que o computador seja reiniciado, clique em **Reiniciar** para completar a instalação dos drivers.
- 12. Para completar a instalação, clique em **Finalizar**.

# Instalação de drivers e utilitários para Macintosh OS X Versão 10.5 e posterior

Para acessar todas as funções da sua impressora, instale o driver de impressão Xerox<sup>®</sup> e o driver de digitalização Xerox<sup>®</sup>.

Para instalar o software dos drivers de impressão e digitalização:

- 1. Insira o *Software and Documentation disc (CD de software e documentação)* na unidade apropriada em seu computador.
- 2. Abra a pasta Mac. Em seguida, abra a pasta Mac OS 10.5+Universal PS.
- 3. Abra Xerox<sup>®</sup> Print Drivers 2.xx.x.dmg/.pkg, como necessário para a impressora.
- 4. Para executar Xerox<sup>®</sup> Print Drivers 2.xx.x.dmg/.pkg, dê dois cliques no nome de arquivo apropriado.
- 5. Quando for solicitado, clique em Continuar.
- 6. Para aceitar o acordo de licença, clique em Concordo.
- 7. Para aceitar o local atual de instalação, clique em **Instalar**, ou selecione um outro local para os arquivos de instalação e, em seguida, clique em **Instalar**.

- 8. Digite sua senha e clique em **OK**.
- 9. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avança**r. Se a sua impressora não aparecer na lista de impressoras descobertas:
  - a. Clique em **Ícone de impressora de rede**.
  - b. Digite o endereço IP da impressora e clique em **Continuar**.
  - c. Selecione sua impressora na lista de impressoras descobertas e clique em **Continuar**.
- 10. Para aceitar a mensagem da fila de impressão, clicque em **OK**.
- 11. Marque ou desmarque as caixas de seleção **Definir impressora como padrão** e **Imprimir uma** página de teste.
- 12. Clique em **Continuar** e clique em **Fechar**.

Nota: A impressora será adicionada automaticamente à fila da impressora no Macintosh OS X versão 10.5 e posteriores.

Para verificar a instalação das opções de impressora com o driver de impressão:

- 1. No menu Apple, clique em **Preferências do sistema > Impressão**.
- 2. Selecione a impressora na lista e clique em **Opções e consumíveis**.
- 3. Clique em **Driver** e confirme se a impressora foi selecionada.
- 4. Confirme se todas as opções instaladas na impressora parecem corretas.
- 5. Se você alterar as configurações, clique em **Aplicar alterações**, feche a janela e feche Preferências do sistema.

## Instalação de drivers e utilitários para UNIX e Linux

Xerox<sup>®</sup>O processo de instalação do UNIX Systems (Sistemas UNIX) é composto de duas partes. Ele requer a instalação de um pacote Xerox<sup>®</sup>Services for UNIX Systems (Serviços para Sistemas UNIX) e um pacote de suporte à impressora. O pacote de códigos Xerox<sup>®</sup> Services for UNIX Systems (Serviços para Sistemas UNIX) deve ser instalado antes da instalação do pacote de suporte à impressora.

Nota: Você precisa ter privilégios raiz ou de superusuário para executar a instalação do driver de impressão UNIX em seu computador.

- 1. Na impressora, proceda da seguinte maneira:
  - a. Verifique se o protocolo TCP/IP e o conector apropriado estão ativados.
  - b. No painel de controle da impressora, proceda de uma das seguintes maneiras para o endereço IP:
    - Deixe que a impressora configure um endereço DHCP.
    - Digite o endereço IP manualmente.
  - c. Imprima o Relatório de configuração e mantenha-o para referência. Para obter detalhes, consulte Relatório de configuração na página 30.
- 2. No computador, proceda da seguinte maneira:
  - a. Acesse www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225drivers e selecione seu modelo de impressora.
  - b. No menu Sistema operacional, selecione **UNIX** e clique em **Ir**.
  - c. Selecione o pacote do **Xerox**<sup>®</sup>**Services for UNIX Systems** (Serviços para Sistemas UNIX) para o sistema operacional correto. Esse é o pacote principal e deve ser instalado antes do pacote de suporte à impressora.

- d. Para iniciar o download, clique no botão **Iniciar**.
- e. Repita as etapas a e b, depois clique no pacote da impressora a ser usado com o pacote Xerox<sup>®</sup> Services for UNIX Systems (Serviços para Sistemas UNIX) que você selecionou anteriormente. A segunda parte do pacote do driver está pronta para download.
- f. Para iniciar o download, clique no botão Iniciar.
- g. Nas notas abaixo do pacote do driver que você selecionou, clique no link para o **Guia de instalação** e siga as instruções de instalação.

#### Notas:

- Para carregar os drivers de impressão Linux, execute os procedimentos anteriores, mas selecione Linux como o sistema operacional. Selecione o driver do Xerox<sup>®</sup> Services for Linux Systems (Serviços para Sistemas Linux) ou o Linux CUPS Printing Package (Pacote de Impressão CUPS Linux). Você pode também usar o driver CUPS incluído no pacote Linux.
- Os drivers Linux suportados estão disponíveis em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225drivers.
- Para obter detalhes sobre os drivers UNIX e Linux, consulte o Guia do Administrador do Sistema em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

#### **Outros** drivers

Os drivers a seguir estão disponíveis para download em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225drivers.

- O Xerox<sup>®</sup> Global Print Driver funciona com qualquer impressora na rede, incluindo aquelas de outros fabricantes. Ele se configura de acordo com a sua impressora individual após a instalação.
- O Xerox<sup>®</sup> Mobile Express Driver funciona com qualquer impressora disponível em seu computador que suporte PostScript padrão. Ele se configura de acordo com a impressora que você seleciona no momento da impressão. Se você costuma acessar frequentemente os mesmos sites, poderá salvar suas impressoras preferenciais nesse local, e o driver salvará as suas configurações.

# Papel e material

## Este capítulo inclui:

•	Papel Suportado	. 50
•	Colocação do papel	. 54
•	Impressão em material especial	. 61

# Papel Suportado

#### Esta seção inclui:

•	Materiais recomendados	50
•	Solicitação de papel	50
•	Diretrizes gerais de colocação de papel	
•	Papel que pode danificar a impressora	51
•	Diretrizes para armazenamento de papel	51
•	Tipos e gramaturas de papel suportados para a Impressão em 1 face	52
•	Tamanhos de papel padrão suportados	52
•	Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces	53
•	Tamanhos de papel personalizado suportados	53

Sua impressora foi projetada para ser usada com vários tipos de papel e outros tipos de material. Para assegurar a melhor qualidade de impressão e evitar atolamentos, siga as orientações nesta seção.

Para obter resultados melhores, utilize papel e mídia Xerox recomendados para a sua impressora.

#### Materiais recomendados

Uma lista de papéis e materiais recomendados para sua impressora está disponível em:

- www.xerox.com/paper Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Estados Unidos)
- www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Europa)

## Solicitação de papel

Para solicitar papel, transparências ou outros materiais, entre em contato com o revendedor local ou visite www.xerox.com/office/WC7220 WC7225supplies.

## Diretrizes gerais de colocação de papel

- Não sobrecarregue as bandejas de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo na bandeja.
- Ajuste as guias do papel para que correspondam ao tamanho do papel.
- Ventile o papel antes de colocá-lo na bandeja.
- Se atolamentos excessivos ocorrerem, use papel ou outro material aprovado de uma nova embalagem.
- Use somente as transparências Xerox<sup>®</sup> recomendadas. A qualidade de impressão pode variar com outras transparências.
- Não imprima em material de etiquetas onde uma etiqueta tenha sido removida da folha.
- Use apenas envelopes de papel. Imprima apenas em uma face do envelope.

## Papel que pode danificar a impressora

Alguns tipos de papel e outros materiais podem causar uma qualidade de saída ruim, aumentar os atolamentos de papel ou danificar a impressora. Não use o seguinte:

- Papel áspero ou poroso
- Papel para jato de tinta
- Papel brilhante ou revestido para impressoras que não sejam a laser
- Papel que foi usado em fotocopiadora
- Papel que foi dobrado ou amassado
- Papel com recortes ou perfurações
- Papel grampeado
- Envelopes com janelas, grampos metálicos, acabamentos laterais ou fitas adesivas que se desprendem
- Envelopes acolchoados
- Material plástico
- Papel de transferência por ferro



**CUIDADO**: A Garantia Xerox<sup>®</sup>, o Contrato de Serviços ou a Xerox<sup>®</sup> Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem os danos causados pela utilização de papéis não suportados ou mídias especiais. A Xerox<sup>®</sup> Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora destas áreas. Entre em contato com o seu representante Xerox para mais informações.

## Diretrizes para armazenamento de papel

O armazenamento correto do papel e outro material contribui para se obter a qualidade de impressão ideal.

- Guarde o papel em locais escuros, frescos e relativamente secos. A maioria dos papéis é suscetível a danos causados por luz ultravioleta e comum. A luz ultravioleta, do sol e de lâmpadas fluorescentes, é particularmente nociva ao papel.
- Reduza a exposição do papel a luzes fortes por longos períodos de tempo.
- Mantenha constantes as temperaturas e a umidade relativa.
- Evite armazenar papéis em porões, cozinhas, garagens ou sótãos. Esses espaços têm maior probabilidade de absorver umidade.
- Guarde papéis lisos em paletes, caixas de papelão, prateleiras ou gabinetes.
- Evite comer ou beber nas áreas onde o papel é armazenado ou manipulado.
- Não abra pacotes fechados de papel enquanto não estiver pronto para colocá-los na impressora.
   Deixe o papel guardado na embalagem original. A embalagem do papel protege-o contra perda ou ganho de umidade.
- Alguns materiais especiais são embalados em sacos plásticos que podem ser vedados novamente.
   Mantenha o material na embalagem até estar pronto para usá-lo. Mantenha o material não usado na embalagem e feche-a, para proteção.

## Tipos e gramaturas de papel suportados para a Impressão em 1 face

Bandejas	Tipos e gramaturas
Bandejas 1 a 5	Comum, bond, perfurado, timbrado, pré-impresso, reciclado, comum recarregado e personalizado (60 a 105 g/m²)
	Cartão de baixa gramatura e Cartão de baixa gramatura carregado (106 a 169 g/m²)
	Cartão e Cartão carregado (170 a 216 g/m²)
	Cartão brilhante de baixa gramatura e Cartão brilhante de baixa gramatura carregado (106 a 169 g/m²)
	Cartão brilhante e Cartão brilhante carregado (170 a 216 g/m²)
	Etiquetas padrão (106–169 g/m²)
	Etiquetas de alta gramatura (170 a 216 g/m²)
	Envelope (75–90 g/m²) (para a bandeja 1, apenas com uma bandeja de envelopes instalada no slot).
Bandejas 1 a 4	Cartão de alta gramatura e Cartão de alta gramatura carregado (217 a 256 g/m²)
	Cartão brilhante de alta gramatura e Cartão brilhante de alta gramatura carregado (217 a 256 g/m²)
	Etiquetas de alta gramatura extra (217 a 256 g/m²)
Bandeja 5	Envelope (75 a 90 g/m²)
	Transparência

## Tamanhos de papel padrão suportados

Número da bandeja	Tamanhos padrão europeus	Tamanhos padrão da América do Norte
Todas as bandejas	A3 (297 x 420 mm, 11,7 x 16,5 pol.) A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 pol.) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 pol.) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 pol.) JIS B4 (257 x 364 mm, 10,1 x 14,3 pol.) JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 pol.)	Meio Carta (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 pol.)  Executivo (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 pol.)  Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.)  216 x 330 mm, 8,5 x 13 pol.  Ofício I (216 x 356 mm, 8,5 x 14 pol.)  Tabloide (279 x 432 mm, 11 x 17 pol.)
Apenas bandeja 5	A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 pol.) B6 (125 x 176 mm, 4,9 x 6,9 pol.) JIS B6 (128 x 182 mm, 5 x 7,2 pol.) Envelope C4 (324 x 229 mm, 12,8 x 9 pol.) Envelope C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9 pol.) Envelope DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 pol.)	127 x 178 mm, 5 x 7 pol.  Cartão postal (101,6 x 152,4 mm, 4 x 6 pol.)  Envelope de 152 x 228 mm, 6 x 9 pol.  Envelope de 228 x 305 mm, 9 x 12 pol.  Envelope Monarch (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 pol.)  Envelope núm. 10 (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5 pol.)

# Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces

	Mínimo	Máximo
Tamanho	128 x 140 mm (5 x 5,5 pol.)	297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.)
Gramatura	75 g/m²	169 g/m²

## Tamanhos de papel personalizado suportados

Número da bandeja	Tamanhos de papel, Mínimo–Máximo
Bandejas 1 a 4	Largura: 140 a 297 mm (5,5 a 11,7 pol.) Comprimento: 182 a 432 mm (7,2 a 17 pol.)
Bandeja 5	Largura: 89 a 297 mm (3,5 a 11,7 pol.) Comprimento: 98–432 mm (3,9–17 pol.)
Bandeja de envelopes	Largura: 148–241 mm (5,8 a 9,5 pol.) Largura: 98 a 162 mm (3,9 a 6,4 pol.)


# Colocação do papel

#### Esta seção inclui:


•	Colocação de papel nas bandejas 1 a 4	.54
•	Colocação do papel na Bandeja 5	. 57
•	Configurar as travas das guias nas bandejas ajustáveis para 500 folhas	. 59
•	Trocar tamanho, tipo e cor de papel	. 60

## Colocação de papel nas bandejas 1 a 4


1. Puxe a bandeja para fora até ela parar.



- 2. Certifique-se de que as travas das guias estejam ajustadas na posição correta para o papel tamanho padrão ou personalizado que for colocar. Para obter detalhes, consulte Ajuste das travas das guias nas Bandejas ajustáveis para 500 folhas na página 59.
- 3. Remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.
- 4. Mova as guias de comprimento e largura para fora:
  - a. Segure a alavanca em cada guia.
  - b. Deslize as guias para fora até que parem.
  - c. Libere as alavancas.




5. Flexione as folhas para trás e para a frente e as ventile. Depois, alinhe as bordas da pilha em uma superfície plana. Esse procedimento separa todas as folhas que estão grudadas e reduz a possibilidade de atolamentos.




Nota: Para evitar atolamentos e falhas de alimentação, não remova o papel da embalagem até que você esteja pronto para usá-lo.

- 6. Coloque o papel na bandeja. Faça da seguinte maneira:
  - Para alimentação pela borda longa, insira o papel timbrado e pré-impresso com o lado da impressão para baixo e a borda superior voltada para a frente. Coloque o papel perfurado com os furos à esquerda.
  - Coloque as etiquetas com o lado da impressão para cima e a borda superior voltada para a frente da bandeja.




- Para alimentação pela borda curta, insira o papel timbrado e pré-impresso com o lado da impressão para baixo e a borda superior à esquerda. Coloque o papel perfurado com os furos voltados para a traseira.
- Coloque as etiquetas com o lado da impressão para cima e com a borda superior à direita.




Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos na impressora.

7. Ajuste as quias de comprimento e largura para que correspondam ao papel.



8. Feche a bandeja.




- 9. Faça da seguinte maneira:
  - Para confirmar o tamanho, tipo e cor do papel quando a bandeja for configurada para Totalmente ajustável, toque em Confirmar.
  - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em Tamanho. Para selecionar um novo tipo de papel, toque em Tipo. Para selecionar uma nova cor de papel, toque em Cor. Quando concluir, toque em Confirmar.
  - Para alterar o tamanho, tipo ou cor do papel quando a bandeja for configurada para o modo Dedicada, pressione o botão Status da máquina. Depois, toque em Ferramentas > Configurações do dispositivo > Gestão de papel > Conteúdo da bandeja. Selecione a bandeja, toque em Alterar tamanho ou Alterar descrição e depois em Salvar.

#### Notas:


- Para alterar o tamanho, tipo e cor do papel quando o painel de controle for bloqueado, faça login como o administrador do sistema.
- Para obter detalhes, consulte Trocar tamanho, tipo e cor de papel na página 60.
- Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte Login como o Administrador do sistema no painel de controle na página 33.

## Colocação do papel na Bandeja 5


1. Abra a bandeja 5 e puxe a bandeja de extensão para tamanhos maiores. Se já estiver aberta, remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.



2. Mova as guias de largura para as bordas da bandeja.




3. Flexione as folhas para trás e para a frente e as ventile. Depois, alinhe as bordas da pilha em uma superfície plana. Esse procedimento separa todas as folhas que estão grudadas e reduz a possibilidade de atolamentos.




Nota: Para evitar atolamentos e falhas de alimentação, não remova o papel da embalagem até que você esteja pronto para usá-lo.

- 4. Coloque o papel na bandeja. Faça da seguinte maneira:
  - Para alimentação pela borda longa, insira o papel timbrado e pré-impresso com o lado da impressão para cima e a borda superior voltada para a frente da bandeja. Coloque o papel perfurado com os furos à direita.
  - Coloque as etiquetas com o lado da impressão para baixo e a borda superior voltada para a frente da bandeja.

 Coloque as transparências com o lado da impressão para baixo e com a borda longa, ou tira, voltada para a impressora




- Para a alimentação pela borda curta, insira o papel timbrado e pré-impresso com o lado da impressão para cima e a borda superior em direção à impressora. Coloque o papel perfurado com os furos voltados para a traseira.
- Coloque as etiquetas com o lado da impressão para baixo e com a borda superior à direita.



Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos na impressora.

Ajuste as guias de largura até que elas toquem nas bordas do papel.



- 6. Quando solicitado, selecione uma opção:
  - Para confirmar o tipo e tamanho do papel, toque em Confirmar.
  - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em Tamanho. Para selecionar um novo tipo de papel, toque em Tipo. Para selecionar uma nova cor de papel, toque em Cor. Quando concluir, toque em Confirmar.

#### Notas:


- Para alterar o tamanho, tipo e cor do papel quando o painel de controle for bloqueado, faça login como o administrador do sistema.
- Para obter detalhes, consulte Trocar tamanho, tipo e cor de papel na página 60.

## Configurar as travas das guias nas bandejas ajustáveis para 500 folhas

Você pode ajustar as guias nas bandejas 1 a 4 para acomodar os tamanhos de papel padrão e personalizado. Na posição padrão, as guias se movem nas configurações de papel padrão suportadas. Na posição personalizada, as guias se movem em incrementos de 1 mm.


Para mover as travas das guias da posição de tamanho de papel padrão para personalizado, faça o sequinte:

1. Puxe a bandeja para fora até ela parar.




Nota: Para obter resultados melhores, remova o papel da bandeja, aperte as alavancas das guias e deslizes-as para dentro.


2. Erga o retentor com os dedos, puxando a borda inferior para você.



3. Para acoplar o bloco de ajuste fino, aperte as alavancas e deslize a trava da guia à esquerda, como exibido.



4. Recoloque o retentor e encaixe-o no lugar.



5. Coloque o papel de tamanho personalizado na bandeja. As guias da bandeja se movem em incrementos de 1 mm.

## Trocar tamanho, tipo e cor de papel

Quando as bandejas 1 a 4 estiverem definidas para o modo Ajustável, abra a bandeja selecionada e coloque o papel desejado. Quando fechar a bandeja, o painel de controle solicitará que você defina o tamanho, o tipo e a cor do papel.

Quando a bandeja 5 estiver definida para o modo Ajustável, será possível alterar as configurações do papel sempre que abastecer a bandeja. Quando colocar o papel em uma bandeja vazia, o painel de controle solicitará que você defina o tamanho, tipo e cor do papel.

Quando uma bandeja do papel for definida para o modo Dedicada, o painel de controle alertará você para carregar um tamanho, cor e tipo de papel específico. Se você mover as guias para colocar um tamanho de papel diferente nas bandejas 1 a 4, o painel de controle exibirá uma mensagem de erro. Ao colocar papel diferente, altere o tamanho, tipo e cor no painel de controle para eliminar a mensagem de erro.

Para definir o tamanho, o tipo ou a cor do papel para uma bandeja dedicada:

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Toque na guia Ferramentas e em Configurações do dispositivo > Gestão de papel.
- 3. Toque em Conteúdo da bandeja e, em seguida, selecione uma bandeja dedicada.
- 4. Selecione Alterar tamanho ou Alterar descrição.
- 5. Role pela lista, como necessário, e toque na configuração desejada do papel.
- 6. Toque em **Salvar**.

Nota: Para acessar o menu Gerenciamento de Papel, pode ser necessário fazer login como administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

# Impressão em material especial

#### Esta seção inclui:

•	Envelopes	61
•	Etiquetas	64
•	Cartão brilhante	68
•	Transparências	68

Para solicitar papel, transparências ou outros materiais, entre em contato com o revendedor local ou visite www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225supplies.

#### Consulte também:

www.xerox.com/paper Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Estados Unidos) www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Europa)

## **Envelopes**


Envelopes podem ser impressos apenas da bandeja 5, ou da bandeja 1, se a bandeja de envelopes opcional estiver instalada.

### Diretrizes para imprimir envelopes


- A qualidade da impressão depende da qualidade e da construção dos envelopes. Tente outra marca de envelope se você não conseguir os resultados desejados.
- Mantenha constantes as temperaturas e a umidade relativa.
- Armazene envelopes n\u00e3o utilizados na embalagem original para evitar o excesso de umidade e
  ressecamento, que podem afetar a qualidade de impress\u00e3o e causar enrugamento. Muita umidade
  pode fazer com que os envelopes se colem antes ou durante a impress\u00e3o.
- Remova as bolhas de ar dos envelopes antes de colocá-los na bandeja. Para isso coloque um livro pesado sobre eles.
- No software do driver de impressão, selecione Envelope como o tipo de papel.
- Não use envelopes acolchoados. Use envelopes que fiquem planos sobre uma superfície.
- Não use envelopes que contenha cola térmica.
- Não use envelopes com abas impressas e seladas.
- Use apenas envelopes de papel.
- Não use envelopes com janelas ou fechos metálicos.

## Colocação de envelopes na Bandeja 5


1. Abra a bandeja 5 e remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.




2. Mova as guias de largura para as bordas da bandeja.



- 3. Coloque os envelopes com o lado da impressão para baixo e com as abas fechadas:
  - Coloque os envelopes de até 297 mm (11,7 pol.), alimentação pela borda longa (ABC), com as abas voltadas para a impressora.




Coloque envelopes C4 e de tamanho personalizado maiores que 297 mm (11,7 pol.),
 alimentação pela borda curta, com as abas voltadas para a impressora, ou para a parte traseira, e defina um tamanho personalizado no painel de controle.



- 4. Ajuste as guias de largura para que correspondam aos envelopes.
- 5. Configure o tamanho, tipo e cor do papel no painel de controle. Para obter detalhes, consulte Trocar tamanho, tipo e cor de papel na página 60.

## Abastecimento da bandeja de envelopes


1. Puxe a bandeja de envelopes para fora até ela parar.




2. Coloque os envelopes na bandeja de envelopes com as abas fechadas, viradas para baixo e na borda de ataque, voltadas para a esquerda.

#### Notas:

- Altura máxima da pilha de 43 mm (1,7 pol.)
- A bandeja de envelopes aceita as gramaturas de papel de envelope de 75 a 90 g/m².



3. Ajuste as guias do papel para que se ajustem suavemente às bordas dos envelopes.



4. Feche a bandeja. Configure o tamanho, tipo e cor do papel no painel de controle. Para obter detalhes, consulte Trocar tamanho, tipo e cor de papel na página 60.

## Etiquetas

Você pode imprimir etiquetas de qualquer bandeja.

### Diretrizes para imprimir etiquetas


- Use etiquetas criadas para impressão a laser.
- Não use etiquetas plásticas.
- Não alimente uma folha de etiquetas na impressora mais de uma vez.
- Não use etiquetas que possuam cola seca.
- Imprima em apenas um dos lados da folha de etiquetas. Use somente folhas de etiquetas completas.
- Guarde as etiquetas não utilizadas em sua embalagem original, sem dobrar ou amassar. Mantenha as folhas de etiquetas na embalagem original até o momento do uso. Recoloque qualquer folha de etiquetas não utilizada na embalagem original e feche-a para proteção.
- Não guarde as etiquetas em locais muito secos ou úmidos nem em locais muito quentes ou frios.
   Materiais guardados dessa maneira podem causar atolamentos na impressora ou apresentar problemas de qualidade de impressão.
- Movimente o estoque com frequência. As etiquetas guardadas por muito tempo em condições extremas podem ficar enrugadas e provocar atolamentos na impressora.
- No software do driver de impressão, selecione Etiqueta como o tipo de papel.
- Remova todos os outros papéis da bandeja antes de colocar etiquetas.



**CUIDADO:** Não use uma folha onde as etiquetas estiverem faltando, onduladas ou removidas da folha de trás. Ela pode danificar a impressora.

#### Carregar Etiquetas nas Bandejas 1-4


1. Puxe a bandeja para fora até ela parar.




2. Verifique se as travas das guias estão ajustadas na posição correta para as etiquetas do tamanho que você está carregando. Para obter detalhes, consulte Ajuste das travas das guias nas Bandejas ajustáveis para 500 folhas na página 59.

Nota: Bandejas 1 a 4 aceitam Etiquetas padrão, Etiquetas de alta gramatura e Etiquetas de alta gramatura extra (106 a 256  $\,$  g/m²).

 Para alimentação pela borda longa, coloque as etiquetas com a face para cima e com a borda superior voltada para a frente da bandeja.




3. Para alimentação pela borda curta, coloque as etiquetas com a face para cima e com a borda superior à direita.




4. Feche a bandeja. Configure o tamanho, tipo e cor do papel no painel de controle. Para obter detalhes, consulte Trocar tamanho, tipo e cor de papel na página 60.

## Colocação de etiquetas na Bandeja 5


1. Abra a bandeja 5 e puxe a bandeja de extensão para tamanhos maiores. Se já estiver aberta, remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.




2. Mova as guias de largura para as bordas da bandeja.



- 3. Coloque as etiquetas na bandeja. Faça da seguinte maneira:
  - Para alimentação pela borda longa, coloque as etiquetas com a face para baixo e com a borda superior voltada para a frente da bandeja.




Para alimentação pela borda curta, coloque as etiquetas com a face para baixo com a borda superior à esquerda.



#### Notas:

- Não carreque Etiquetas de alta gramatura extra (217 a 256 g/m²) na bandeja 5.
- Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos na impressora.
- Para evitar atolamentos e falhas de alimentação, não remova o papel da embalagem até que você esteja pronto para usá-lo.
- Ajuste as guias de largura até que elas toquem nas bordas do papel.



- 5. Quando solicitado, selecione uma opção:
  - Para confirmar o tipo e tamanho do papel, toque em **Confirmar**.
  - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em Tamanho. Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**. Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**. Quando concluir, toque em Confirmar.

#### Notas:

- Para alterar o tamanho, tipo e cor do papel quando o painel de controle for bloqueado, faça login como o administrador do sistema.
- Para obter detalhes, consulte Trocar tamanho, tipo e cor de papel na página 60.

#### Cartão brilhante

Você pode imprimir Cartão brilhante de baixa gramatura e Cartão brilhante de qualquer bandeja. É possível imprimir em Cartão brilhante de alta gramatura somente das bandejas 1 a 4.

### Diretrizes para impressão em cartão brilhante

- Não abra pacotes fechados de cartão brilhante antes da hora de colocá-los na impressora.
- Deixe o cartão brilhante no pacote original e deixe as embalagens na caixa de remessa até a hora de usá-lo.
- Remova todos os outros papéis da bandeja antes de colocar cartão brilhante.
- Coloque apenas a quantidade de cartão brilhante que planeja usar. Não deixe o cartão brilhante na bandeja quando terminar de imprimir. Reinsira o cartão não utilizado na embalagem original e vede-a.
- Movimente o estoque com frequência. Cartão brilhante guardado por muito tempo em condições extremas pode ficar ondulado e provocar atolamentos na impressora.
- No software do driver de impressão, selecione o tipo de cartão brilhante desejado ou selecione a bandeja carregada com o papel desejado.

## Transparências

Você pode imprimir transparências da bandeja 5.

### Diretrizes para imprimir em transparências

- Remova todos os papéis antes de colocar transparências na bandeja.
- Manuseie as transparências pelas bordas usando as duas mãos. Marcas de dedos ou vincos podem prejudicar a qualidade da impressão.
- Não use transparências com faixas nas laterais.
- Não ventile as transparências.
- No software do driver de impressão, selecione Transparência como o tipo de papel.

# Impressão

## Este capítulo inclui:

•	Visão geral da impressão	. 70
	Seleção de opções de impressão	
	Gerenciamento de trabalhos	
•	Funções de impressão	. 78
	Impressão de tipos de trabalhos especiais	
•	Trabalhos de Impressão Retidos	. 93
	Imprimir A Partir De	

# Visão geral da impressão

Antes de imprimir, o computador e a impressora devem estar plugados, ligados e conectados a uma rede ativa. Certifique-se de que você tenha o software do driver de impressão correto instalado no computador. Para obter detalhes, consulte <u>Instalação do software</u> na página 44.

- 1. Selecione o papel apropriado.
- 2. Coloque o papel na bandeja apropriada. No painel de controle da impressora, especifique o tamanho, a cor e o tipo.
- 3. Acesse as configurações de impressão em seu aplicativo de software. Na maioria dos aplicativos de software, pressione CTRL+P no Windows, ou CMD+P no Macintosh.
- 4. Selecione sua impressora na lista.
- 5. Acesse as configurações do driver de impressão selecionando **Propriedades** ou **Preferências** no Windows ou **Funções Xerox**® **no Macintosh. O título do botão pode variar dependendo do aplicativo**.
- 6. Modifique as configurações do driver de impressão conforme necessário e clique em **OK**.
- 7. Clique em **Imprimir** para enviar o trabalho à impressora.

#### Consulte também:

Colocação do papel na página 54 Seleção de opções de impressão na página 71 Impressão nas duas faces do papel na página 78 Impressão em material especial na página 61

# Seleção de opções de impressão


#### Esta seção inclui:

•	Ajuda do driver de impressão	.71
•	Opções de impressão no Windows	.72
•	Opcões de impressão no Macintosh	.74

As opções de impressão, também chamadas de opções do software do driver de impressão, são especificadas como Preferências de impressão no Windows e Funções Xerox® no Macintosh. As Opções de impressão incluem configurações para impressão em 2 faces, layout de página e qualidade de impressão. As opções de impressão definidas em Preferências de impressão de Impressoras e aparelhos de fax tornam-se a configuração padrão. As opções de impressão definidas a partir do aplicativo de software são temporárias. O aplicativo e o computador não salvam as configurações depois que o aplicativo é fechado.

## Ajuda do driver de impressão

Xerox<sup>®</sup> informações de Ajuda sobre software de driver de impressão estão disponíveis na janela Preferências de Impressão. Clique o botão Ajuda (?) no canto inferior esquerdo da janela Preferências de Impressão para ver a Ajuda.



Aparecerá a informação sobre Preferências de Impressão na janela Ajuda em duas abas:

- Conteúdo fornece uma lista das guias na parte superior e nas áreas da parte inferior da janela Preferências de impressão. Use a guia Conteúdo para localizar explicações para cada um dos campos e áreas em Preferências de impressão.
- Pesquisar apresenta um campo onde você poderá inserir o tópico ou função para os quais necessita de informação.

## Opções de impressão no Windows

### Definição de opções de impressão padrão no Windows

Ao imprimir de qualquer aplicativo de software, a impressora usa as configurações de trabalhos de impressão especificadas na janela Preferências de impressão. Você pode especificar as opções de impressão mais comuns e salvá-las para que não seja preciso alterá-las em cada impressão.

Por exemplo, se você desejar imprimir em ambos os lados do papel para a maioria dos trabalho, especifique impressão em 2 faces em Preferências de impressão.

Para selecionar as opções de impressão padrão:

- 1. Vá até a lista de impressoras no computador:
  - Para Windows XP SP1 e posterior, clique em Iniciar > Configurações > Impressoras e aparelhos de fax.
  - Para Windows Vista, clique em **Iniciar > Painel de controle > Hardware e som > Impressoras**.
  - Para Windows Server 2003 e posterior, clique em Iniciar > Configurações > Impressoras.
  - Para Windows 7, clique emIniciar > Dispositivos e impressoras.
- 2. Na lista, clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora e clique em **Preferências** de Impressão.
- 3. Na janela Preferências de Impressão, clique em uma guia, selecione as opções e, em seguida, clique em **OK** para salvar.

Nota: Para obter mais informações sobre as opções de driver de impressão do Windows, clique no botão Ajuda (?) na janela Preferências de impressão.

### Seleção das opções de impressão para um trabalho individual no Windows

Para usar opções de impressão especiais em um trabalho específico, altere as Preferências de impressão no aplicativo antes de enviar o trabalho para a impressora. Por exemplo, se você quiser usar o modo de qualidade de impressão Aprimorado ao imprimir um documento específico, selecione essa configuração em Preferências de impressão antes de imprimir esse trabalho.

- 1. Com o documento aberto no aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Para a maioria dos aplicativos de software, clique em **Arquivo** > **Imprimir** ou pressione **CTRL+P**.
- 2. Para abrir a janela Propriedades, selecione sua impressora, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**. O título do botão pode variar dependendo do aplicativo.
- 3. Clique em uma guia na janela Propriedades e faça as seleções.
- 4. Para salvar suas seleções e fechar a janela Propriedades, clique em **OK**.
- 5. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **OK**.

## Seleção de opções de acabamento no Windows

Se a sua impressora tiver um módulo de acabamento instalado, você pode selecionar opções de acabamento na janela Propriedades do driver de impressão.

Nota: Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver específico.

Para selecionar as opções de acabamento nos drivers de impressão PostScript e PCL:

- 1. No driver de impressão, clique na quia **Opções de impressão**.
- 2. Para selecionar uma opção de acabamento, clique na seta à direita na lista Acabamento.
  - Nota: O driver de impressão exibe posições de grampo no papel alimentado pela borda longa. Se o papel alimenta na borda curta em vez da borda longa, o finalizador pode inserir o grampo no local errado.
- 3. Para selecionar a bandeja de saída, clique na seta da direita no campo Destino de Saída e selecione uma opção:
  - Seleção automática determina o destino de saída pela quantidade de jogos e a opção de grampeamento selecionada. Jogos múltiplos ou jogos grampeados são enviados à bandeja de saída do módulo de acabamento.
  - Bandeja superior seleciona a bandeja de saída na parte de cima da impressora.
  - Bandeja do Empilhador seleciona a bandeja de saída do módulo de acabamento.
- 4. Faça da seguinte maneira:
  - Para salvar as configurações, clique na seta à direita no campo Configurações Salvas no botão da janela, e então clique OK.
  - Para enviar o trabalho para a impressora, clique em OK.

# Como salvar um conjunto de opções de impressão usadas com frequência no Windows

É possível definir e salvar um conjunto de opções para poder aplicá-las a trabalhos de impressão futuros.

Para salvar um conjunto de opções de impressão:

- 1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2. Selecione a impressora e clique em **Propriedades**. Clique nas guias na janela Propriedades e selecione as configurações desejadas.
- 3. Para salvar as configurações, clique na seta à direita no campo Configurações Salvas no botão da janela, e então clique **Salvar como**.
- 4. Digite um nome para o conjunto de opções de impressão e clique em **OK** para salvar o conjunto de opções na lista Configurações Salvas.
- 5. Para imprimir usando essas opções, selecione o nome na lista.

# Opções de impressão no Macintosh

## Seleção das opções de impressão no Macintosh

Para usar as opções de impressão específicas, altere as configurações antes de enviar o trabalho à impressora.

- 1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2. Selecione sua impressora na lista.
- 3. Selecione Funções Xerox<sup>®</sup> no menu Cópias e páginas.
- 4. Selecione as opções de impressão desejadas nas listas suspensas exibidas.
- 5. Clique em Imprimir para enviar o trabalho à impressora.

### Seleção de opções de acabamento no Macintosh

Se a sua impressora tiver um módulo de acabamento instalado, selecione as opções de acabamento nos Recursos Xerox<sup>®</sup> do driver de impressão.

Para selecionar as opções de acabamento no driver de impressão Macintosh:

- 1. No driver de impressão, clique em **Cópias e páginas** e selecione **Xerox**<sup>®</sup> **Funções**.
- 2. Para selecionar opções de grampeamento, clique na seta à direita no campo Acabamento e selecione uma opção.
- 3. Para selecionar a bandeja de saída, clique na seta da direita no campo Destino de Saída e selecione uma opção:
  - Seleção automática determina o destino de saída pela quantidade de jogos e a opção de grampeamento selecionada. Jogos múltiplos ou jogos grampeados são enviados à bandeja de saída do módulo de acabamento.
  - **Bandeja superior** seleciona a bandeja de saída na parte de cima da impressora.
  - Bandeja do Empilhador seleciona a bandeja de saída do módulo de acabamento.
- 4. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **OK**.

## Como salvar um conjunto de opções de impressão usadas com frequência no Macintosh

É possível definir e salvar um conjunto de opções para poder aplicá-las a trabalhos de impressão futuros.

Para salvar um conjunto de opções de impressão:

- 1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2. Selecione sua impressora na lista Impressoras.
- 3. Selecione as opções de impressão desejadas nas listas suspensas exibidas na caixa de diálogo Impressão.
- 4. Clique em **Pré-ajustes > Salvar como**.
- 5. Digite um nome para as opções de impressão e clique em **OK** para salvar o conjunto de opções na lista Pré-ajustes.
- 6. Para imprimir usando essas opções, selecione o nome na lista Pré-ajustes.

# Gerenciamento de trabalhos

#### Esta seção inclui:

•	Gerenciamento de Trabalhos no Painel de Controle	75
•	Gerenciando Trabalhos de impressão Protegidos e Retidos	77
•	Gerenciamento de Trabalhos no Servicos do CentreWare na Internet	77

## Gerenciamento de Trabalhos no Painel de Controle

A partir de Status do trabalho no painel de controle, será possível visualizar listas de trabalhos ativos, trabalhos protegidos ou trabalhos completados. Você poderá pausar, excluir, imprimir ou visualizar o andamento ou detalhes de um determinado trabalho. Para obter detalhes, consulte Impressão de tipos de trabalhos especiais na página 87.

## Para pausar a impressão:

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Interromper**. A impressora continua a impressão enquanto determina o melhor lugar para pausar.
- 2. Para reiniciar a impressão, pressione o botão **Interromper** novamente.

Para pausar a impressão com a opção excluir:

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Parar**.
- 2. Faça da seguinte maneira:
  - Para excluir o trabalho de impressão, clique em **Cancelar impressão**.
  - Para continuar o trabalho de impressão, clique em Retomar impressão.

Nota: Se não fizer uma seleção em 60 segundos, o trabalho é retomado automaticamente.

Para visualizar trabalhos ativos, protegidos ou concluídos:

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
- 2. Para ver uma lista específica de tipos de trabalho, clique em uma quia.
  - Para ver trabalhos em processamento ou esperando para processar, clique na guia Trabalhos
     Ativos
  - Para visualizar Trabalhos de Impressão Protegidos, clique nas guias Trabalhos de Impressão Protegidos ou na guiaMeus trabalhos protegidos Clique na pasta, insira a senha usando o teclado e clique OK.
  - Para ver trabalhos concluídos, clique na guia Trabalhos Concluídos

#### Impressão

- 3. Para refinar a lista, clique na seta **Para baixo**.
- 4. Para ver detalhes sobre um trabalho, toque no trabalho.

#### Para excluir um trabalho:

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
- 2. De quaisquer guias de tipo de trabalho, toque no trabalho.
- 3. Toque em **Excluir**.

#### Notas:

- O administrador do sistema pode restringir o acesso de usuários dos trabalhos excluídos. Se um administrador do sistema restringiu a exclusão de trabalho, você poderá ver os trabalhos, mas não poderá excluí-los.
- Somente o usuário que enviou o trabalho ou o administrador do sistema é que poderá excluir um trabalho de impressão protegida.
- Somente o usuário que enviou o trabalho ou o administrador do sistema é que poderá excluir um trabalho de impressão protegida.

No menu Imprimir de, você poderá visualizar listas de trabalhos, trabalhos armazenados em um pen drive ou trabalhos armazenados em pastas da impressora. Você poderá selecionar e imprimir trabalhos de qualquer uma das listas. Para imprimir o trabalho, consulte Impressão de tipos de trabalhos especiais na página 87.

#### Para ver trabalhos salvos:

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Serviços**.
- 2. Clique em Imprimir de e depois clique em Trabalhos Salvos.
- 3. Para visualizar os trabalhos salvos, clique em um pasta.
- 4. Para ver detalhes sobre um trabalho, toque no trabalho.

# Gerenciando Trabalhos de impressão Protegidos e Retidos

Quando você envia um trabalho de impressão protegida, ele fica retido até que você o libere, digitando uma senha no painel de controle.

Para ver uma lista de trabalhos de impressão protegidos:

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status do trabalho.
- 2. Toque em **Trabalhos de impressão protegidos** ou **Meus trabalhos protegidos**. Para obter detalhes, consulte Impressão protegida na página 87.
- 3. Nota: Somente o usuário que enviou o trabalho ou o administrador do sistema é que poderá excluir um trabalho de impressão protegida.

Se o administrador do sistema tiver configurado o recurso Reter todos os trabalhos, qualquer trabalho enviado para a impressora ficará retido até que você o libere. Para obter detalhes, consulte Liberando Trabalhos de Impressão Retidos na página 93

Trabalhos não identificados são trabalhos que não estão associados a um nome de usuário. Trabalhos não identificados originam-se de um computador que não exige o login de um usuário. Exemplos disso são um trabalho enviado de uma janela DOS ou UNIX usando LPR, Porta 9100 ou da guia Trabalhos em Serviços do CentreWare na Internet.

Para ver uma lista de trabalhos não identificados e liberá-los:

- 1. Toque na guia **Trabalhos de Impressão não identificados**.
- 2. Faça da seguinte maneira:
  - Para liberar um trabalho que estava retido, toque no trabalho e, em seguida, toque em **Liberar**.
  - Para liberar todos os trabalhos que estavam retidos, toque em Liberar todos os trabalhos.

Um trabalho de impressão pode ser retido pela impressora quando ela não conseguir completar um trabalho. Por exemplo, quando ela precisar de atenção, papel ou suprimentos. Quando o problema estiver resolvido, a impressora automaticamente retoma a impressão.

# Gerenciamento de Trabalhos no Serviços do CentreWare na Internet

Você poderá ver uma lista de trabalhos ativos e excluir trabalhos de impressão da lista Trabalhos ativos no Serviços do CentreWare na Internet. Você também poderá imprimir, copiar, mover ou excluir trabalhos salvos. Para mais informações, consulte a Ajuda em Serviços do CentreWare na Internet.

# Funções de impressão

#### Esta seção inclui:

•	Impressão nos dois lados do papel	78
•	Seleção das opções de papel para impressão	79
•	Impressão de várias páginas em uma única folha de papel	79
•	Impressão de livretos	79
•	Usando opções de imagem	80
•	Impressão de capas	81
•	Impressão de páginas de inserção	81
•	Impressão de páginas de exceção	82
•	Escala	83
•	Impressão de marcas d'água	84
•	Impressão de imagens em espelho	85
•	Criar e salvar tamanhos personalizados	85
•	Seleção de notificação de conclusão do trabalho no Windows	86

# Impressão nos dois lados do papel

## Tipos de papel para impressão automática em frente e verso


A impressora pode imprimir automaticamente um documento frente e verso em papel suportado. Antes de imprimir um documento em frente e verso, verifique se o tipo e a gramatura do papel são suportados. Para obter detalhes, consulte Tipos e gramaturas de papel suportados para impressão automática frente e verso na página 53.

# Impressão de um documento em frente e verso

As opções para Impressão automática em frente e verso são especificadas no driver de impressão. O driver de impressão usa as configurações para orientação em retrato ou paisagem do aplicativo para imprimir o documento.

## Opções de layout de página em frente e verso

Você pode especificar o layout de página para impressão em frente e verso, o qual determina como a página impressa é girada. Essas configurações substituem as configurações de orientação da página do aplicativo.




## Seleção das opções de papel para impressão

Há duas maneiras de selecionar o papel para o trabalho de impressão. Você pode deixar a impressora selecionar qual o papel a ser usado com base no tamanho do documento, no tipo de papel e na cor do papel que você especificar. Você pode também selecionar uma bandeja específica carregada com o papel desejado.

# Impressão de várias páginas em uma única folha de papel

Ao imprimir um documento de várias páginas, você poderá optar por imprimir mais que uma página em uma única folha de papel. Imprima 1, 2, 4, 6, 9 ou 16 páginas por lado selecionando Páginas por folha na quia Layout da página. O Layout da Página fica na quia Opções de Documento.




# Impressão de livretos

Usando a impressão em 2 faces, você pode imprimir um documento no formato de um pequeno livreto. Crie livretos em qualquer tamanho de papel suportado para impressão em 2 faces. O driver reduz automaticamente a imagem de cada página e imprime quatro imagens da página por folha de papel, duas imagens da página em cada lado. As páginas são impressas na ordem correta, de modo que você possa dobrá-las e grampeá-las para criar o livreto.

Quando você imprime livretos usando o driver Windows PostScript ou Macintosh, pode especificar a medianiz e o deslizamento.

- **Medianiz** especifica a distância horizontal em pontos entre as imagens da página. Um ponto equivale a 0,35 mm (1/72 pol.).
- Deslizamento especifica o quanto as imagens da página são deslocadas para fora, em décimos de ponto. O deslocamento compensa a espessura do papel dobrado, pois isso faria com que as imagens da página se deslocassem ligeiramente para fora quando dobradas. É possível selecionar um valor de zero a 1 ponto.



# Usando opções de imagem

As Opções de imagem controlam o modo como a impressora usa cores para produzir o documento. Os drivers Windows PostScript e Macintosh fornecem o intervalo mais amplo de controles e correções de cores. Cada sistema possui modos padrão de controle de cores para uso normal e opções de cor personalizada para os usuários mais avançados. Opções de imagem estão na guia Opções de imagem na janela Propriedades. Essas opções estão divididas nas guias Correção de cor, Cores por Textos e Ajustes de cores. Para detalhes de acesso à janela Propriedades, consulte Visão geral da impressão na página 70.

A guia Correção de cor oferece os modos de cor padrão:

- Xerox Preto e Branco converte todas as cores do documento em preto e branco ou tons de cinza.
- **Xerox Cor Automática** aplica a melhor correção de cores para texto, gráficos e imagens. Xerox recomenda esta configuração.
- Correção de cor fornece uma seleção de impressão comercial, cores sólidas, CIE e simulações de imagens em cinza que sejam compatíveis à cor do documento. Essa guia também fornece uma opção de Cor Automática Personalizada para correções de cor avançadas baseada em Cor RGB, Cor CMYK, Cor sólida, Cor CIE ou Cinza.

As duas guias restantes fornecem maneiras adicionais de ajustar as cores para requisitos de cores mais específicos.

A guia Cores por textos fornece um processo de três etapas para definir a correção de cor personalizada. Ao fazer uma seleção em cada um dos três campos, você cria uma sentença para controlar as características das cores do documento. Você pode criar várias sentenças para controlar mais precisamente o conteúdo em cores do documento. À medida que você cria uma sentença de Cores por textos, ela aparece na janela abaixo dos campos de seleção. A estrutura da sentença é formada por três partes:

- Qual cor alterar? fornece uma lista para selecionar uma cor ou um intervalo de cores para ajustar, como por exemplo, Todas as cores verde-folhagem.
- Quanto alterar? permite selecionar a quantidade de efeito a ser aplicada, como Muito mais, para a cor selecionada.
- Qual tipo alterar? permite selecionar o tipo de alteração, como Intenso.

A guia Ajustes de cores fornece um conjunto de seis controles deslizantes para ajustar os componentes individuais das cores selecionadas. Use os controles deslizantes para ajustar os componentes de brilho, contraste, saturação, ciano, magenta e amarelo da cor.

# Impressão de capas

A capa é a primeira ou a última página de um documento. Você pode selecionar as origens de papel para as capas que são diferentes da origem usada para o corpo do documento. Por exemplo, você pode usar o papel timbrado de sua empresa como a primeira página de documento. Você pode também usar papel de alta gramatura para a primeira e a última páginas de um relatório. Use qualquer bandeja de papel aplicável como origem para impressão de capas.

Selecione uma destas opções para imprimir capas:

- Sem capas não imprime capas. Nenhuma capa é adicionada ao documento.
- Dianteira somente imprime a primeira página no papel da bandeja especificada.
- Traseira somente imprime a página traseira no papel da bandeja especificada.
- Dianteira e traseira: Iguais imprime as capas dianteira e traseira na mesma bandeja.
- Dianteira e traseira: Diferentes imprime as capas dianteira e traseira de bandejas diferentes.

Depois de fazer uma seleção para imprimir as capas, selecione o papel para as capas dianteira e traseira por tamanho, cor ou tipo. Você pode também usar papel em branco ou pré-impresso e imprimir na face um, na face dois ou em ambas as faces das capas.

# Impressão de páginas de inserção

Você pode adicionar páginas de inserção em branco ou pré-impressas antes da página um de cada documento ou após as páginas designadas em um documento. Adicionar uma inserção após as páginas designadas em um documento separa as seções, age como um marcador ou espaço reservado. Certifique-se de especificar o papel a ser usado para as páginas de inserção.

- **Opções de inserção** fornece as opções para colocar uma inserção Após a página X, onde X é a página especificada ou Antes da página 1.
- Quantidade de inserções especifica o número de páginas a serem inseridas em cada local.
- Páginas especifica a página ou intervalo de páginas que usam as características da página de exceção. Separe páginas individuais ou intervalos de páginas com vírgulas. Especifique as páginas em um intervalo com um hífen. Por exemplo, para especificar as páginas 1, 6, 9, 10 e 11, digite: 1,6,9-11.

- **Papel** exibe o tamanho, a cor e o tipo de papel padrão selecionado em Usar configurações do trabalho. Clique na seta **Para baixo** à direita do campo Papel para selecionar um tamanho, cor ou tipo de papel diferente.
- Configuração do Trabalho exibe os atributos do papel para o restante do trabalho.

# Impressão de páginas de exceção

Páginas de exceção possuem configurações diferentes do resto das páginas no trabalho. Você pode especificar diferenças, como o tamanho, tipo e cor da página. Você também pode alterar o lado do papel na qual realizar a impressão, à medida que o trabalho exige. Um trabalho de impressão pode conter diversas exceções.

Por exemplo, seu trabalho de impressão contém 30 páginas. Você deseja que cinco páginas sejam impressas em um lado somente de um papel especial e o restante das páginas impressas em 2 faces em papel comum. Você pode usar as páginas de exceção para imprimir o trabalho.


Na janela Adicionar exceções, é possível definir as características das páginas de exceção e selecionar a origem do papel alternativo.

- **Páginas** especifica a página ou intervalo de páginas que usam as características da página de exceção. Separe páginas individuais ou intervalos de páginas com vírgulas. Especifique as páginas em um intervalo com um hífen. Por exemplo, para especificar as páginas 1, 6, 9, 10 e 11, digite: **1,6,9-11**.
- **Papel** exibe o tamanho, a cor e o tipo de papel padrão selecionado em Usar configurações do trabalho. Clique na seta **Para baixo** à direita do campo Papel para selecionar um tamanho, cor ou tipo de papel diferente.
- Impressão em 2 Faces permite selecionar opções de impressão em 2 faces. Clique na seta Para baixo para selecionar uma opção:
  - Impressão em 1 face imprime as páginas de exceção em um lado somente.
  - Impressão em 2 faces imprime as páginas em ambos os lados do papel e as vira na borda longa. O trabalho pode então ser encadernado na borda longa das páginas.
  - Impressão em 2 faces, Girar na Borda Curta imprime as páginas em ambos os lados do papel e as vira na borda curta. O trabalho pode então ser encadernado na borda curta das páginas.
  - Usar Configuração do Trabalho imprime o trabalho usando os atributos exibidos na caixa Configurações do trabalho.
- Configuração do Trabalho exibe os atributos do papel para o restante do trabalho.

Nota: Algumas combinações de impressão em 2 faces com determinados tipos e tamanhos de papel podem produzir resultados inesperados.

## Escala

É possível reduzir a imagem para o tamanho mínimo de 25 % de seu tamanho original ou ampliá-la para o máximo de 400 %. No Windows, as Opções de escala estão localizadas no driver de impressão na guia Opções de impressão.



Para acessar as Opções de escala, clique na seta à direita no campo Papel e selecione Outro tamanho.

- Sem escala não aumenta ou diminui o tamanho da imagem do original.
- **Escala automática** altera a impressão de um tamanho de papel padrão para outro tamanho de papel padrão. O tamanho do documento original é dimensionado para encaixar no tamanho do papel de saída selecionado mostrado no campo Tamanho do papel de saída.
- **Escala manual** altera o tamanho da saída impressa conforme a porcentagem inserida no campo sob o gráfico à direita de Opções de escala.

# Impressão de marcas d'água

Uma marca d'água é um texto com finalidade especial que pode ser impresso em uma ou mais páginas. Por exemplo, você pode adicionar uma palavra como Cópia, Rascunho ou Confidencial como uma marca d'água em vez de carimbá-la em um documento antes de distribuir.



#### Notas:

- Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver específico.
- Marcas-d'água não são compatíveis para alguns drivers de impressão quando o livreto for selecionado ou quando mais de uma página for impressa em uma folha de papel.

Usando as opções de marca d'água, é possível fazer o seguinte:

- Criar uma marca d'água ou editar uma marca d'água existente usando o Editor de marca d'água:
  - Uma Marca d'água de texto usa os caracteres digitados no campo Texto como a marca d'água. Você pode criar uma marca d'água de texto para impressão em um documento. Selecione as opções, como tamanho, tipo, cor e ângulo da fonte.
  - Uma Marca d'água de figura usa uma imagem como a marca d'água. O arquivo de figura pode ser nos formatos .bmp, .gif ou .jpg. Você pode criar uma marca d'água de figura para imprimir um documento e selecionar as opções, incluindo o tamanho e posição na página.
  - Uma marca d'água do datador usa um datador como a marca d'água. Você pode criar uma marca d'água do datador para impressão em um documento. Os elementos do datador incluem o dia, data, hora e fuso horário.
- Colocar uma marca d'água na primeira página ou em todas as páginas de um documento.
- Imprimir uma marca d'água no primeiro ou no segundo plano ou mesclá-la com o trabalho de impressão.

Para imprimir uma marca d'água:

- 1. Clique em Opções de Documento > Marca-d'água.
- 2. No menu Marca d'água, selecione a marca d'água.
- 3. Clique em Camadae selecione como imprimir a marca-d'água:
  - Imprimir no Fundo imprime a marca d'água atrás do texto e gráficos no documento.
  - Integrar combina a marca d'água com o texto e gráficos no documento. Uma marca d'água integrada é translúcida, de modo que é possível ver a marca d'água e o conteúdo do documento.
  - Imprimir em Primeiro Plano imprime a marca d'água sobre o texto e gráficos no documento.

- 4. Clique em **Páginas** e selecione as páginas nas quais imprimir a marca-d'água:
  - Imprimir em todas as páginas imprime a marca d'água em todas as páginas do documento.
  - Imprimir somente na página 1 imprime a marca d'água somente na primeira página do documento.
- 5. Clique em **OK**.

# Impressão de imagens em espelho

Se o driver PostScript estiver instalado, você poderá imprimir páginas como uma imagem em espelho. As imagens são espelhadas da esquerda para a direita quando impressas.

# Criar e salvar tamanhos personalizados

É possível imprimir em papel de tamanho personalizado das bandeas 1 a 5. As configurações de papel de tamanho personalizado são salvas no driver de impressão e ficam disponíveis para você selecionar em todos os seus aplicativos. Consulte Tamanhos de papel personalizado suportados na página 50 para obter os tamanhos de papel que são suportados em cada bandeja.

Para criar e salvar tamanhos personalizados no Windows:

- 1. No driver de impressão, clique na guia **Opções de impressão**.
- 2. Clique na seta à direita do campo Papel e selecione Outro tamanho > Tamanho da saída > Novo.
- 3. Na janela Novo tamanho personalizado, digite a altura e a largura do novo tamanho. Depois, usando o ícone Unidades no canto inferior esquerdo, selecione **Polegadas** ou **Milímetros**.

Digite um título para o novo tamanho no campo Nome e clique em **OK** para salvar.

Para criar e salvar tamanhos personalizados no Macintosh:

- No aplicativo, clique em File (Arquivo) > Page Setup (Configuração da página).
- 2. Clique em Tamanhos do papel e selecione Gerenciar tamanhos personalizados.
- 3. Para adicionar um novo tamanho, na janela Gerenciar tamanhos de papel, clique no sinal de mais (+).
- 4. Na parte superior da janela, clique duas vezes em **Meu tamanho personalizado** e digite um nome para o novo tamanho personalizado.
- 5. Digite a altura e a largura do novo tamanho personalizado.
- 6. Clique em **Impressão de margens** e selecione uma impressora na lista. Ou defina as margens superiores, inferiores, à direita e à esquerda.
- 7. Para salvar a configuração, clique em **OK**.

# Seleção de notificação de conclusão do trabalho no Windows

Você pode optar por ser notificado quando seu trabalho de impressão for concluído. Uma mensagem será exibida na tela do computador com o nome do trabalho e da impressora que o imprimiu.

Nota: Essa função fica disponível apenas em um computador Windows que imprime em uma impressora de rede.

Para ser notificado quando o seu trabalho de impressão estiver concluído:

- 1. Clique em **Notificação**.
- 2. Clique em Notificar trabalhos concluídos. Selecione uma opção:
  - Ativado liga notificações.
  - Desativada desliga a função Notificação.
- 3. Clique em **OK**.

# Impressão de tipos de trabalhos especiais

#### Esta seção inclui:

•	Impressão protegida	. 87
•	Jogo de amostra	. 88
•	Impressão programada	. 89
•	Trabalho salvo	. 90

Tipos de trabalho especiais permitem a você enviar um trabalho de impressão do computador e depois imprimi-lo do painel de controle da impressora.

Selecione tipos de trabalho especiais no driver de impressão da quia Opções de impressão.

# Impressão protegida

A impressão protegida permite que você associe senhas de 4–10 dígitos a um trabalho de impressão a ser enviado para a impressora. O trabalho será mantido na impressora até que você introduza a senha no painel de controle.

Ao imprimir uma série de trabalhos protegidos de impressão, você poderá atribuir uma senha padrão nas Preferências de Impressão do driver de impressão. Em seguida, você poderá utilizar a senha padrão para todos os trabalhos de impressão enviados a partir daquele computador. Se você precisar usar uma senha diferente, poderá substituí-la no driver de impressão do aplicativo.

## Envio de um trabalho de impressão protegida

- 1. Na guia Opções de impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione Impressão protegida.
- 2. Digite e, em seguida, digite novamente a senha de 4 a 10 dígitos para impressão protegida.
- 3. No campo Confirmar senha, digite a senha novamente.

#### Notas:

- Se você não fornecer uma senha, a impressora atribuirá uma senha e a exibirá na janela Senha requerida. Use esta senha para imprimir o documento na impressora ou digite sua própria senha para usar na janela Impressão Protegida.
- A senha está associada ao nome de usuário. Após definir uma senha, ela se tornará a senha padrão para qualquer trabalho de impressão que exija uma senha em todas as impressoras Xerox<sup>®</sup>. Você pode restaurar a senha a qualquer hora, a partir de qualquer janela que contenha a senha.
- 4. Clique em **OK**.
- 5. Verifique se o papel é do tamanho, tipo e gramatura corretos. Caso contrário, troque a configuração do papel.
  - Nota: Para selecionar o papel para impressão, clique em Papel > Selecionar por bandeja.
- 6. Selecione uma opção para impressão em 2 faces.

- 7. Se sua impressora tem um módulo de acabamento instalado, clique na seta à direita na guia Acabamento e selecione uma opção de grampeamento. A imagem ao lado da guia Grampeamento exibe a posição dos grampos.
- 8. Selecione um modo de gualidade de impressão.
- 9. Selecione um destino de saída.
- 10. Selecione uma outra quia ou clique em **OK**.
- 11. Para enviar um trabalho à impressora, na janela Imprimir, selecione o número de cópias a imprimir e clique em **OK** ou **Imprimir**.

## Liberando uma Impressão Protegida

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
- 2. Toque em **Trabalhos de Impressão Protegidos** ou **Meus trabalhos protegidos**.
- 3. Toque na pasta que contém o trabalho de impressão.
- 4. Usando o teclado, insira sua senha para o trabalho de impressão, depois toque em **OK**.
- 5. Toque no trabalho de impressão correspondente na lista e toque em **Liberar**.

## Liberando uma Impressão Protegida

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
- 2. Toque na guia Trabalhos de Impressão Protegidos ou na guiaMeus trabalhos protegidos.
- 3. Toque na pasta que contém o trabalho de impressão.
- 4. Digite o número da senha que você atribuiu ao trabalho de impressão utilizando o teclado.
- 5. Toque no trabalho de impressão correspondente na lista e toque em **Excluir**.

# Jogo de amostra

O tipo de trabalho Jogo de amostra permite imprimir uma cópia de amostra de um trabalho com várias cópias e retém o restante das cópias na impressora. Depois de rever a cópia de amostra, você poderá selecionar o nome do trabalho no painel de controle para imprimir as cópias adicionais.

# Envio de um trabalho de impressão do jogo de amostra

- 1. Na guia Opções de impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Jogo de amostra**.
- 2. Verifique se o papel é do tamanho, tipo e gramatura corretos. Caso contrário, troque a configuração do papel.
  - Nota: Para selecionar o papel para impressão, clique em Papel > Selecionar por bandeja.
- 3. Selecione uma opção para impressão em 2 faces.
- 4. Se sua impressora tem um módulo de acabamento instalado, clique na seta à direita na guia Acabamento e selecione uma opção de grampeamento. A imagem ao lado da guia Grampeamento exibe a posição dos grampos.

- 5. Selecione um modo de qualidade de impressão.
- 6. Selecione um destino de saída.
- 7. Selecione uma outra quia ou clique em **OK**.
- 8. Para enviar um trabalho à impressora, na janela Imprimir, selecione o número de cópias a imprimir e clique em **OK** ou **Imprimir**.
  - Uma cópia de amostra é impressa imediatamente. A cópia de amostra não é contabilizada como parte do trabalho de impressão.
- 9. Após revisar a cópia, use o painel de controle da impressora para imprimir ou excluir as cópias restantes.
  - Nota: Você pode usar Jogo de amostra como parte das configurações do Recurso Ecológico. Em Configurações do Recurso Ecológico, configure Jogo de amostra como o tipo de trabalho padrão.
- 10. Para imprimir o trabalho, selecione-o na lista de trabalhos no painel de controle da impressora.
- 11. Pressione **OK**.

## Liberação do restante das impressões após a impressão de um conjunto de amostra

- 1. No painel de controle, clique em **Status do trabalho**.
- 2. Toque no trabalho de impressão correspondente na lista.
  - Nota: O painel de controle exibe Retido: Jogo de amostra ao lado do nome do trabalho.
- 3. Toque em **Liberar**.
  - O restante do trabalho é impresso e o trabalho é excluído da unidade de disco rígido da impressora.

# Impressão programada

Você pode programar um trabalho de impressão para até 24 horas a partir da hora de envio do trabalho original. Digite a hora em que você deseja que o trabalho seja impresso. Se a hora que você digitar for antes da hora que você enviou o trabalho de impressão, ele será impresso no dia seguinte. A hora padrão para Impressão programada é meia-noite.

## Envio de um trabalho de impressão programada

- 1. Na quia Opções de impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione Impressão programada.
- 2. Na janela Impressão programada, selecione a tecla **Tab** para ir da seção de horas para a seção de minutos. Para selecionar o tempo para enviar o trabalho de impressão, clique nos botões de seta.
  - Para o formato 12-horas, digite a hora (1–12) e os minutos (00–59) e selecione A.M. ou P.M.
     Para trocar entre A.M. e P.M., clique em A.M. ou P.M. e depois use as setas Para cima ou Para baixo.
  - Para um formato de 24-horas, digite a hora (1–23) e os minutos (00–59).
  - Nota: As configurações regionais no computador determinam o formato da hora.
- 3. Clique em **OK**.

- 4. Selecione outras das opções de impressão desejadas e clique em **OK**.
- 5. Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Nota: Para imprimir o trabalho após enviá-lo mas antes da hora programada, libere o trabalho no painel de controle da impressora.

### Trabalho salvo

Trabalhos Salvos ou Armazenar Arquivo em Pasta armazena um trabalho público ou particular na impressora e imprime o trabalho como solicitado no painel de controle da impressora. Esta opção é útil para documentos que você imprime com frequência. Você pode atribuir uma senha para um trabalho particular para impedir a impressão não autorizada.

Para imprimir ttrabalhos salvos, consulte Imprimindo de Trabalhos Salvos na página 94.

## Envio de um trabalho salvo público

- 1. Na guia Opções de Impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Trabalho salvo**.
- 2. Na janela Trabalhos salvos, para Nome do trabalho, prossiga da seguinte maneira:
  - Digite um nome para o trabalho.
  - Clique na seta à direita do campo e selecione um nome na lista.
  - Clique na seta à direita do campo e selecione Usar nome do documento para usar o nome do documento.

Nota: O driver de impressão retém 10 nomes. Ao adicionar um décimo-primeiro nome, o nome menos usado será automaticamente excluído da lista. Para remover os nomes da lista, exceto o nome especificado, selecione **Limpar lista**.

- 3. Na pasta Salvar em ou Número da pasta, especifique o local em que deseja o arquivo salvo na impressora. Faça da seguinte maneira:
  - Digite o nome da pasta de destino.
  - Clique na seta à direita no campo e selecione um número de pasta na lista.
  - Clique na seta à direita do campo e selecione **Pasta Pública Padrão**.
- Para imprimir o trabalho agora e também salvá-lo, marque a caixa de seleção Imprimir e salvar.
- 5. Selecione **Público**.
- 6. Clique em **OK**.
- 7. Verifique se o papel é do tamanho, tipo e gramatura corretos. Caso contrário, troque a configuração do papel.

Nota: Para selecionar o papel para impressão, clique em Papel > Selecionar por bandeja.

- 8. Selecione uma opção para impressão em 2 faces.
- 9. Se sua impressora tem um módulo de acabamento instalado, clique na seta à direita na guia Acabamento e selecione uma opção de grampeamento. A imagem ao lado da guia Grampeamento exibe a posição dos grampos.
- 10. Selecione um modo de gualidade de impressão.
- 11. Selecione um destino de saída.
- 12. Selecione uma outra quia ou clique em **OK**.

- 13. Para enviar um trabalho à impressora, na janela Imprimir, selecione o número de cópias a imprimir e clique em **OK** ou **Imprimir**.
  - Uma cópia de amostra é impressa imediatamente. A cópia de amostra não é contabilizada como parte do trabalho de impressão.
- 14. Para imprimir o trabalho, selecione-o na lista de trabalhos no painel de controle da impressora.
- 15. Pressione OK.

Depois que o trabalho for salvo, você poderá imprimir conforme necessário. Para obter detalhes, consulte Imprimindo de Trabalhos Salvos na página 94.

## Envio de um trabalho salvo privado

- 1. Na guia Opções de Impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Trabalho salvo**.
- 2. Na janela Trabalhos salvos, para Nome do trabalho, prossiga da seguinte maneira:
  - Digite um nome para o trabalho.
  - Clique na seta à direita do campo e selecione um nome na lista.
  - Clique na seta à direita do campo e selecione Usar nome do documento para usar o nome do documento.

Nota: O driver de impressão retém 10 nomes. Ao adicionar um décimo-primeiro nome, o nome menos usado será automaticamente excluído da lista. Para remover os nomes da lista, exceto o nome especificado, selecione **Limpar lista**.

- 3. Na pasta Salvar em ou Número da pasta, especifique o local em que deseja o arquivo salvo na impressora. Faça da seguinte maneira:
  - Digite o nome da pasta de destino.
  - Clique na seta à direita no campo e selecione um número de pasta na lista.
  - Clique na seta à direita do campo e selecione Pasta Pública Padrão.
- 4. No campo Salvar em, especifique o local em que deseja o arquivo salvo na impressora. Faça da seguinte maneira:
  - Digite o nome da pasta de destino.
  - Clique na seta à direita do campo e selecione um nome de pasta na lista.
- 5. Para imprimir o trabalho agora e também salvá-lo, marque a caixa de seleção Imprimir e salvar.
- 6. Para armazenar o trabalho na impressora, selecione **Privado**.
- 7. No campo Senha, digite uma senha. A senha está associada ao nome de usuário. Após definir uma senha, ela se tornará a senha padrão para qualquer trabalho de impressão que exija uma senha em todas as impressoras Xerox<sup>®</sup>. Você pode restaurar a senha a qualquer hora, a partir de qualquer janela que contenha a senha.
- 8. No campo Confirmar senha, digite a senha novamente.
- 9. Clique em **OK**.
- 10. Verifique se o papel é do tamanho, tipo e gramatura corretos. Caso contrário, troque a configuração do papel.
  - Nota: Para selecionar o papel para impressão, clique em Papel > Selecionar por bandeja.
- 11. Selecione uma opção para impressão em 2 faces.

#### Impressão

- 12. Se sua impressora tem um módulo de acabamento instalado, clique na seta à direita na guia Acabamento e selecione uma opção de grampeamento. A imagem ao lado da guia Grampeamento exibe a posição dos grampos.
- 13. Selecione um modo de qualidade de impressão.
- 14. Selecione um destino de saída.
- 15. Selecione uma outra guia ou clique em **OK**.
- 16. Para imprimir o trabalho, selecione-o na lista de trabalhos no painel de controle da impressora.
- 17. Pressione **OK**.

Depois que o trabalho for salvo, você poderá imprimir conforme necessário. Para obter detalhes, consulte Imprimindo de Trabalhos Salvos na página 94.

# Trabalhos de Impressão Retidos

Os trabalhos podem estar retidos em em pausa por vários motivos. Por exemplo, se a impressora estiver sem papel, o trabalho se interrompe. Se você enviar um trabalho de amostra, a primeira cópia das impressões e o resto das cópias são retidas até que você as libere. Se o administrador do sistema tiver configurado o recurso Reter todos os trabalhos, qualquer trabalho enviado para a impressora ficará retido até que você o libere.

# Liberando Trabalhos de Impressão Retidos

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
- 2. Toque em **Trabalhos ativos**.
- 3. Para determinar porque um trabalho foi retido, toque no trabalho e, em seguida, toque em **Detalhes**.
- 4. Faça da seguinte maneira:
  - Para liberar um trabalho que estava retido, toque no trabalho e, em seguida, toque em Liberar.
  - Para liberar todos os trabalhos que estavam retidos, toque em Liberar todos os trabalhos.

# Imprimir A Partir De

Imprimir A Partir De permite a impressão de documentos armazenados na impressora, em um computador em uma rede ou em um pen drive.

# Impressão de uma Unidade Flash USB

É possível imprimir arquivos.pdf, .tiff e .xps diretamente de uma Unidade Flash USB.

#### Notas:

- Se as portas USB forem desativadas, você não poderá usar um leitor de cartão USB para autenticar, atualizar o software ou imprimir de uma Unidade Flash USB.
- O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o Guia do Administrador do Sistema em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

#### Para imprimir a partir de um pen drive:

- 1. Insira a Unidade Flash USB na porta USB do painel de controle da impressora. A janela Imprimir de USB será exibida.
  - A lista na parte inferior da janela exibe as pastas e os arquivos imprimíveis na Unidade Flash USB.
- 2. Para passar pela lista e localizar o arquivo imprimível, ao lado da lista, use as setas. Se o arquivo de impressão estiver em uma pasta, toque no nome para abrir a pasta.
- 3. Toque no nome do arquivo imprimível.
- 4. Selecione o número de cópias, cor de saída, tamanho do papel, cor do papel, tipo do papel, impressão em 2 faces e opções de acabamento.
- 5. Pressione o botão verde **Iniciar**.
  - Para retornar à última tela, toque em **Voltar**.
  - Para procurar outras pastas e arquivos imprimíveis, toque em **Procurar**.

# Imprimindo de Trabalhos Salvos

### Para imprimir de trabalhos salvos:

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Serviços** e depois toque em **Imprimir de**.
- 2. Selecione **Trabalhos salvos**. Em seguida, toque no nome da pasta contendo o trabalho salvo.
- 3. Toque no nome do trabalho salvo que quer imprimir.
  - Nota: Para imprimir um trabalho particular salvo, toque no nome do trabalho e, em seguida, digite a senha.
- 4. Selecione o número de cópias, cor de saída, tamanho do papel, cor do papel, tipo do papel, impressão em 2 faces e opções de acabamento.
- 5. Pressione o botão verde Iniciar.
- 6. Depois que o trabalho for impresso, para retornar à lista de trabalhos salvos, toque em **Procurar**. Para retornar à lista de pastas, toque em **Voltar**.

# Imprimindo a partir da Caixa Postal

Impressão a partir da caixa postal permite que você imprima um arquivo que está armazenado em uma pasta no disco rígido da impressora.

Para imprimir a partir de uma caixa postal:

- 1. No painel de controle, pressione o botão **Serviços** e depois toque em **Imprimir de**.
- 2. Selecione **Caixa de e-mail**. Em seguida, toque no nome da pasta contendo o documento.

Nota: Se a caixa postal não estiver disponível, Serviços do CentreWare na Internet ative o Digitalizador para caixa postal e imprima a partir das funções da caixa postal. Depois crie uma pasta para a caixa postal. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

- 3. Toque no nome do documento que quer imprimir.
- 4. Selecione o número de cópias, cor de saída, tamanho do papel, cor do papel, tipo do papel, impressão em 2 faces e opções de acabamento.
- Pressione o botão verde Iniciar.

Depois que o trabalho for impresso, para retornar à lista de documentos na caixa postal, toque em **Procurar**.

Para retornar à lista de pastas, toque em Voltar.

# Impressão nos Serviços do CentreWare na Internet

Você poderá imprimir arquivos .pdf, .ps, .pcl e .xps diretamente do Serviços do CentreWare na Internet sem ter que abrir um outro aplicativo ou o driver de impressão. Os arquivos podem ser armazenados no disco rígido de um computador, em um dispositivo de armazenamento ou em um drive de rede.

Para imprimir a partir de Serviços do CentreWare na Internet:

1. No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Entrar** ou **Retornar**.

Nota: Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte Localização do endereço IP da impressora na página 34.

- 2. Em Serviços do CentreWare na Internet, clique em **Imprimir**.
- 3. Para selecionar um arquivo da rede local ou de um local remoto, clique em **Escolher arquivo**, selecione o arquivo e clique em **Abrir**.
- 4. Em Impressão, selecione as opções desejadas para o trabalho.
- 5. Para imprimir o documento, clique em **Enviar trabalho**.

Nota: Para garantir que o trabalho seja enviado à fila, aguarde até ser exibida a mensagem de confirmação de envio do trabalho para fechar esta página.

Cópia

# Este capítulo inclui:

•	Cópia básica	. 98
•	Seleção das configurações de cópia	100


# Cópia básica

- Para limpar as configurações anteriores, pressione o botão amarelo Limpar Tudo no painel de controle.
- 2. Coloque os documentos originais.
  - Use o vidro de originais para páginas simples ou papel que não possa ser alimentado com o alimentador de originais. Coloque a primeira página do documento com a face para baixo, no canto superior esquerdo do vidro de originais.
  - Use o alimentador de originais para várias páginas ou uma página. Retire grampos e clipes de papel das páginas e insira-as com a face para cima no alimentador de originais.
- 3. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 4. Use o teclado alfanumérico no painel de controle para digitar o número de cópias. O número de cópias aparece no canto superior direito da tela de seleção por toque.
  - Nota: Para corrigir a quantidade de cópias inserida utilizando o teclado alfanumérico, pressione o botão **C**. Em seguida, digite novamente a quantidade.
- 5. Altere as configurações de cópia conforme necessário. Para obter detalhes, consulte Seleção de configurações de cópia na página 100.
- 6. Pressione o botão verde Iniciar.

#### Notas:


- Para pausar ou cancelar um trabalho de cópia, pressione o botão vermelho Parar no painel de controle.
- Para interromper um trabalho de cópia, pressione o botão vermelho Interromper no painel de controle.
- Na tela de toque, toque em **Retomar digitalização** para continuar o trabalho, ou então **Cancelar digitalização** para cancelar o trabalho completamente.


# Vidro de originais



- Levante a tampa do alimentador de originais e coloque a primeira página com a face para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- Alinhe os originais para que façam correspondência com o tamanho de papel impresso na borda do vidro.
- O vidro de originais aceita tamanhos de papel até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O vidro de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

# Alimentador de originais





- Insira os originais com a face para cima e a página um no topo.
- O indicador de confirmação acende quando você coloca os originais corretamente.
- Ajuste as guias de papel de modo que elas se ajustem aos originais.
- O alimentador de originais aceita gramaturas de papel de 38 a 128 g/m² para páginas de 1 face e 50 a 128 g/m² para páginas de 2 faces.
- O alimentador de originais aceita tamanhos de papel de 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.) para páginas de 1 face e de 110 x 125 mm (4,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.) para páginas de 2 faces.
- A capacidade máxima do alimentador de documentos é de aproximadamente 110 folhas de papel de 80 g/m².
- O alimentador de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

# Seleção das configurações de cópia

# Esta seção inclui:

Configurações básicas	10
• Configurações de qualidade da imagem	10-
Configurações de layout	10
• Configurações de formatos de saída	11
Copiando o Cartão de Identificação	11
Cópia avancada	12

# Configurações básicas

#### Esta seção inclui:

Seleção de cópias em cores ou em preto e branco	101
Redução ou ampliação da imagem	101
Seleção da bandeja do papel	
Seleção das opções de Cópia em 2 faces	
Seleção de cópias alceadas  Seleção de cópias não alceadas  Grampeamento de cópias	1

## Seleção de cópias em cores ou em preto e branco

Se o documento original contiver cores, você poderá criar cópias em quatro cores, em uma única cor ou em preto e branco.

Para selecionar a cor de saída:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Sob Cor de Saída, selecione uma opção:
  - Detecção automática detecta o conteúdo em cores no documento original. Se o original for um documento em cores, a impressora fará cópia em quatro cores. Se o original for um documento em preto e branco, a impressora fará cópia somente em preto.
  - Preto e branco copia somente em preto e branco. As cores no original são convertidas em tons de cinza.
  - Mais oferece opções adicionais:
    - **Cor** copia a saída em cores usando todas as quatro cores de impressão: ciano, magenta, amarelo e preto.
    - **Cor única** copia em tons de uma única cor. Em Cores, selecione uma cor. A página de amostra exibe a seleção de cores.
- 3. Toque em **OK**.

## Redução ou ampliação da imagem

É possível reduzir a imagem para o tamanho mínimo de 25 % de seu tamanho original ou ampliá-la para o máximo de 400 % .

Para reduzir ou ampliar uma imagem:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque em uma opção:
  - Para reduzir ou ampliar o percentual em incrementos, em Reduzir/Ampliar, toque em Mais (+) ou Menos (-).
  - Para reduzir ou ampliar o percentual usando o teclado alfanumérico para digitar um valor específico, em Reduzir/Ampliar, toque no valor exibido atual.

- Para reduzir ou ampliar proporcionalmente, toque em Reduzir/Ampliar e depois em % proporcional.
  - Para reduzir ou ampliar o percentual em incrementos, toque em Mais (+) ou Menos (-).
  - Para reduzir ou ampliar o percentual usando o teclado alfanumérico, toque no valor exibido atualmente.
  - **Pré-ajustes (%X-Y)** permite que você selecione a partir de uma lista de valores predefinidos. Toque em **Mais** para obter valores pré-ajustados adicionais.
  - Para centralizar a imagem na página, selecione a caixa de verificação Centralizar automático.
- Para reduzir ou ampliar a largura e o comprimento da imagem em percentuais diferentes, toque em Reduzir/Ampliar e depois em % Independente.
  - Largura: X% permite a você reduzir ou ampliar a largura da imagem em incrementos, usando o teclado alfanumérico ou os botões de Mais (+) e Menos (-).
  - **Comprimento:** Y% permite a você reduzir ou ampliar o comprimento da imagem em incrementos, usando o teclado alfanumérico ou os botões de Mais (+) e Menos (-).
  - **Pré-ajustes (X / Y)** permite que você selecione a partir de uma lista de valores predefinidos. Toque em **Mais** para obter valores pré-ajustados adicionais.
  - Para centralizar a imagem na página, selecione a caixa de verificação Centralizar automático.
- Toque em OK.

## Seleção da bandeja do papel

Selecione uma bandeja com o papel desejado para fazer as cópias em papel timbrado, papel colorido, transparências ou tamanhos de papel diferentes.

Para selecionar a bandeja a ser usada para cópias:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Em Origem do papel, toque na bandeja desejada.
- 3. Se a bandeja desejada não estiver listada, selecione outra bandeja:
  - a. Toque em Mais para obter opções adicionais.
  - b. Toque na bandeja desejada.
- 4. Toque em **OK**.

## Seleção das opções de Cópia em 2 faces

Use o alimentador de originais ou o vidro de originais para copiar uma ou ambas as faces de um original de 2 faces.

Para selecionar opções de cópia em 2 faces:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Em Cópia em 2 faces, selecione uma das seguintes opções:
  - 1 -> 1 Face digitaliza somente um lado dos originais e produz cópias em 1 face.
  - 1 -> 2 Faces digitaliza somente um lado dos originais e produz cópias de 2 faces. Para girar a segunda face, toque em Girar face 2.

- 2 -> 2 Faces digitaliza os dois lados dos originais e produz cópias de 2 faces. Para girar a segunda face, toque em Girar face 2.
- 2 -> 1 Face digitaliza os dois lados dos originais e produz cópias de 1 face.
- 3. Pressione o botão verde **Iniciar**.
  - O alimentador de originais automaticamente copia ambas as faces do original de 2 faces.
  - Uma mensagem é exibida no painel de controle quando é hora de colocar o próximo original no vidro de originais.

## Seleção de cópias alceadas

Você pode alcear automaticamente trabalhos de cópia de várias páginas. Por exemplo, ao fazer três cópias em 1 face de um documento de seis páginas, as cópias serão impressas nesta ordem:

Para selecionar cópias alceadas:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Em Saída da cópia, toque em **Alceado** se ainda não estiver selecionado.

## Seleção de cópias não alceadas

Cópias não alceadas são impressas na seguinte ordem:

Para selecionar cópias não alceadas:

- Pressione o botão Página inicial de serviços e toque em Cópia.
   Se sua impressora tiver um módulo de acabamento, em Saída da cópia, toque em Mais.
- 2. Sob Alceamento, toque em **Não Alceado**.
- 3. Toque em **OK**.

## Grampeamento de cópias

Se a impressora tiver um módulo de acabamento, poderá grampear as cópias.

Para selecionar grampeamento:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Sob Saída da cópia, selecione uma opção.
- 3. Para obter opções de grampeamento adicionais, toque em Mais.
  - a. Sob Grampear, selecione uma opção.
  - b. Para modificar a orientação da página, toque em **Orientação original**. Em seguida, selecione uma opção.
  - c. Para alterar a origem do papel, toque em **Origem do papel** e depois selecione uma opção.
  - d. Para ativar o recurso de perfuração, toque em **Furador** e depois selecione uma opção.
- 4. Toque em **OK**.

# Configurações de qualidade da imagem

### Esta seção inclui:

•	Especificação do tipo de original	104
•	Ajuste do nível de brilho, nitidez e saturação	104
•	Supressão automática de variação de fundo	105
•	Ajuste do contraste	105
•	Seleção de efeitos de cores	105
•	Ajuste do equilíbrio de cor	106

## Especificação do tipo de original

A impressora otimiza a qualidade de imagem das cópias com base no tipo de imagens do documento original e em como o original foi criado.

Para especificar o tipo de original:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia Qualidade da imagem e toque em Tipo de original.
- 3. Na tela Tipo de original, selecione as configurações apropriadas:
  - No lado esquerdo da tela, toque no tipo de conteúdo do documento original.
  - Se conhecido, selecione como o original foi produzido.
- 4. Toque em **OK**.

## Ajuste do nível de brilho, nitidez e saturação

Você pode clarear ou escurecer cópias e ajustar a nitidez e a saturação.

### Para ajustar a imagem:

- Pressione o botão Página inicial de serviços e toque em Cópia.
- 2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Opções de imagem**.
- 3. Na tela Opções de imagem, ajuste os controles deslizantes para cima ou para baixo, conforme necessário:
  - Clarear/Escurecer clareia ou escurece a imagem.
  - Nitidez torna a imagem mais nítida ou mais suave.
  - Saturação torna as cores da imagem mais vívidas ou em tons pastéis.
- 4. Toque em **OK**.

## Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

Para alterar essa configuração:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
- 3. Em Supressão de fundo, toque em Supressão automática.
- 4. Toque em OK.

## Ajuste do contraste

O contraste é a diferença relativa entre áreas claras e escuras em uma imagem.

Para aumentar ou diminuir o contraste das cópias:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
- 3. Na tela Aprimoramento de imagem, ajuste o contraste:
  - Contraste automático permite que a impressora ajuste o contraste automáticamente.
  - Contraste manual permite ajustar o contraste manualmente. Para aumentar ou diminuir o contraste, mova o controle deslizante de Contraste manual para cima ou para baixo. A posição central do controle deslizante, Normal, não altera o contraste.
- 4. Toque em **OK**.

## Seleção de efeitos de cores

Se você tiver um original em cores, poderá ajustar as cores da cópia usando os efeitos de cores pré-ajustados. Por exemplo, você pode ajustar as cores de forma a se tornarem mais brilhantes ou frias.

Para selecionar um efeito de cor predefinido:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na quia **Qualidade da imagem** e toque em **Pré-ajustes de cor**.
  - Nota: Este recurso não está disponível quando Cor de saída é configurada para Preto e branco.
- 3. Na tela Pré-ajustes de cor, toque no efeito de pré-ajuste de cor desejado. As imagens de exemplo mostram como as cores são ajustadas.
- 4. Toque em **OK**.

## Ajuste do equilíbrio de cor

Se você tiver um original em cores, poderá ajustar o equilíbrio das cores de impressão entre ciano, magenta, amarelo e preto antes de imprimir a cópia.

Para ajustar o equilíbrio de cores:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Equilíbrio de cor**.

Nota: Este recurso não está disponível quando Cor de saída é configurada para Preto e branco.

- 3. Para ajustar os níveis de densidade das quatro cores:
  - a. Na tela Equilíbrio de cor, toque em Cor básica.
  - b. Mova os controles deslizantes para ajustar o nível de cada cor.
- 4. Para ajustar os níveis de densidade de realces, tons médios e sombras para cada cor:
  - a. Na tela Equilíbrio de cor, toque em Cor avançada.
  - b. Toque na cor que você deseja ajustar.
  - c. Mova os controles deslizantes para ajustar os níveis de realces, tons médios e sombras.
  - d. Repita as duas etapas anteriores para cores adicionais.
- 5. Toque em **OK**.

# Configurações de layout

### Esta seção inclui:

•	Especificação da orientação do original	107
•	Especificação do tamanho do original	107
•	Seleção de Cópia de livro	108
•	Deslocamento da imagem	108
•	Apagamento das margens das cópias	109
•	Inversão da imagem	110

## Especificação da orientação do original

Se você planeja grampear as cópias automaticamente, especifique a orientação do original.

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia Ajuste de layout e toque em Orientação do original.
- 3. Na tela Orientação do original, toque na orientação desejada.
  - **Originais em retrato** e **Originais em paisagem** referem-se às imagens dos originais.
  - Imagens verticais e Imagens laterais referem-se à orientação em que os originais são colocados no alimentador de originais.

Nota: Se você estiver usando o vidro de originais, a orientação do original será como visto antes de girá-la.

4. Toque em **OK**.

## Especificação do tamanho do original

Para digitalizar a área correta do original, especifique o tamanho do original.

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na quia **Ajuste de layout** e toque em **Tamanho do original**.
- 3. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
  - Detecção automática permite que a impressora determine automaticamente o tamanho do original.
  - Pré-ajuste de áreas de digitalização especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a
    um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
  - Personalizar área de digitalização permite especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada. Para especificar a área, toque nas setas Comprimento (Y) e Largura (X).
  - Originais de tamanhos diferentes permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
- 4. Toque em **OK**.

## Seleção de Cópia de livro

Na cópia de livro, revista ou outro documento encadernado, você pode copiar a página esquerda ou a direita em uma única folha de papel. Pode copiar ambas as páginas esquerda e direita em duas folhas de papel, ou como uma única imagem em uma única folha de papel.

Nota: Você deve usar o vidro de originais para fazer cópias de livros, revistas ou outros documentos encadernados. Não coloque originais encadernados no alimentador de originais.

Para configurar a cópia de livro:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia **Ajuste de layout** e toque em **Cópia de livro**.
- 3. Na tela Cópia de livro, selecione uma opção:
  - Desligado copia ambas as páginas de um livro aberto como uma única imagem sobre uma única folha de papel.
  - Ambas as págs copia as páginas esquerda e direita de um livro aberto sobre duas folhas de papel. Se a opção Apagar margem de encadernação for necessária, toque nas setas para apagar até 50,8 mm (2 pol.).
  - Somente página esquerda copia apenas a página esquerda de um livro aberto sobre uma única folha de papel. Se a opção Apagar margem de encadernação for necessária, toque nas setas para apagar até 25,4 mm (1 pol.).
  - Somente página direita copia apenas a página direita de um livro aberto sobre uma única folha de papel. Se a opção Apagar margem de encadernação for necessária, toque nas setas para apagar até 25,4 mm (1 pol.).
- 4. Toque em **OK**.

## Deslocamento da imagem

É possível alterar o posicionamento de uma imagem na página de cópia. Isso será útil se a imagem for menor que o tamanho da página. Os originais devem ser posicionados como a seguir para que o deslocamento da imagem funcione corretamente:

- **Alimentador de originais**: posicione os originais com a face para cima e a borda longa entrando primeiro no alimentador.
- **Vidro de originais**: posicione os originais com a face para baixo, no canto esquerdo posterior do vidro de originais, a borda longa fica à esquerda.

Para alterar a posição da imagem:

- Pressione o botão Página inicial de serviços e toque em Cópia.
- Toque na quia Ajuste de layout e toque em Deslocamento de imagem.

- 3. Na tela Deslocamento de imagem, selecione uma opção:
  - Centralizar automático centraliza a imagem na página.
  - Deslocar margem permite a você especificar a posição da imagem. Para especificar a quantidade de deslocamento para Face 1, toque nas setas Para cima/baixo e
     Esquerda/Direita. Para especificar a quantidade de deslocamento para Face 2, toque nas setas Para cima/baixo e Esquerda/Direita ou selecione Espelho face 1.

Nota: Você pode usar os valores pré-ajustados que foram salvos anteriormente pelo administrador do sistema. Toque em **Pré-ajustes** no canto inferior esquerdo da tela e selecione um pré-ajuste no menu suspenso.

4. Toque em **OK**.

#### Apagamento das margens das cópias

Você pode apagar o conteúdo das margens das cópias especificando a extensão a ser apagada nas margens direita, esquerda, superior e inferior.

Para apagar margens nas cópias:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia **Ajuste de layout** e depois, toque em **Apagar margem**.
- 3. Na tela Apagar margem, selecione uma opção:
  - Todas as margens apaga a mesma quantidade nas quatro margens. Para especificar a quantidade a ser apagada a partir das margens, toque nas setas Todas as margens.
  - Margens individuais especifica quantidades diferentes para as margens. Para especificar a quantidade a ser apagada em cada margem, toque em Face 1 e depois toque nas setas Esquerda, Direita, Superior e Inferior. Para especificar a quantidade a ser apagada em cada margem, toque em Face 2 e depois toque nas setas Esquerda, Direita, Superior e Inferior, ou toque em Espelho face 1.

Nota: Você pode usar os valores pré-ajustados que foram salvos anteriormente pelo administrador do sistema. Toque em **Pré-ajustes** no canto inferior esquerdo da tela e selecione um pré-ajuste no menu suspenso.

4. Toque em **OK**.

### Inversão da imagem

É possível inverter o original, como uma imagem em espelho ou uma imagem em negativo. Você pode usar uma ou ambas essas opções.

#### Para inverter a imagem:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia Ajuste de layout e toque em Inverter imagem.
- 3. Na tela Inverter imagem, selecione uma opção:
  - **Imagem em espelho** reflete cada imagem da esquerda para a direita na página.
  - Imagem em negativo inverte os valores de preto e branco.
- 4. Toque em **OK**.

# Configurações de formatos de saída

#### Esta seção inclui:

<ul> <li>Inclusão de capas</li> <li>Especificação da paginação de início de capítulo</li> <li>Adição de inserções</li> <li>Especificação de páginas de exceção</li> </ul>	.111
Adição de inserções	.111
	.112
Especificação de páginas de exceção	.113
Especificação de paginas de execção	.114
Adição de anotações	.114
Adição de separadores de transparências	.116
Impressão de várias páginas por face	.116
Repetição da imagem	.117

#### Criar um livreto

É possível imprimir cópias no formato de um livreto. As imagens da página original são reduzidas de forma a imprimir duas imagens em cada face de uma página impressa. Você pode, então, dobrar e grampear as páginas manualmente ou automaticamente, usando o módulo de acabamento apropriado.

Nota: Nesse modo, a impressora digitaliza todos os originais antes de imprimir as cópias.

#### Para criar um livreto:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia Formato de saída e depois em Criação de livretos.
- 3. Na tela Criação de livretos, toque em **Ligado**.
- 4. Para especificar originais em 2-faces:
  - a. Toque em **Tamanho do original**.
  - b. Toque em Originais de 2 faces.
- 5. Para selecionar uma bandeja do papel:
  - a. Toque em **Origem do papel**:
  - b. Toque na bandeja desejada.
- 6. Se a impressora tiver um módulo de acabamento instalado, em Dobra e grampo, selecione a opção grampo ou dobra.
- 7. Toque em **OK**.

### Inclusão de capas

É possível imprimir a primeira e a última páginas do trabalho de cópia em papel diferente, como papel colorido ou de alta gramatura. A impressora seleciona o papel de uma bandeja diferente. As capas podem ser em branco ou impressas.

Nota: O papel usado para as capas deve ser do mesmo tamanho que o papel usado para o restante do documento.

Para selecionar o tipo de capa e a bandeja a ser utilizada para o papel da capa:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Em Origem do papel, toque na bandeja que contém o papel para as páginas do corpo do trabalho.
- 3. Toque na guia Formato de saída e em Páginas especiais.

Nota: Se Criação de livretos estiver desligada ou a origem do papel for definida para Autosseleção, Páginas especiais não estará disponível.

- 4. Na tela Páginas especiais, toque em **Capas**.
- 5. Sob Opções de capas, selecione uma opção:
  - Dianteira e Traseira iguais inclui capas dianteira e traseira da mesma bandeja.
  - Dianteira e Traseira diferentes inclui uma capa dianteira e uma traseira de bandejas diferentes.

Nos menus suspensos, selecione opções para as capas dianteira e traseira:

- Capas em branco insere uma capa em branco.
- Imprimir na face 1 imprime na face dianteira da capa.
- Imprimir na face 2 imprime na face traseira da capa. Para girar a imagem no lado 2 em 180 graus, toque em Girar face 2.
- Imprimir nas duas faces imprime nas duas faces da capa. Para girar a imagem na Face 2 em 180 graus, toque em Girar face 2.
- Somente dianteira inclui somente uma capa dianteira.
- Somente traseira inclui somente uma capa traseira.
- 6. Em Origem do papel, toque na bandeja desejada.
- 7. Toque em **OK**.

### Especificação da paginação de início de capítulo

Se você selecionar cópias em 2 faces, poderá determinar que cada capítulo comece na frente ou no verso da página. Se necessário, a impressora deixa um lado do papel em branco de modo que o capítulo comece na face especificada do papel.

Para definir a face de início de páginas específicas:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Em Origem do papel, toque na bandeja que contém o papel para as páginas do corpo do trabalho.

Nota: Se a origem do papel estiver ajustada para Seleção automática, a opção Início do capítulo não ficará disponível.

- 3. Toque na quia Formato de saída e em Páginas especiais > Início do capítulo.
- 4. Na tela Início do capítulo, toque no campo **Número da página** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da página.
- 5. Em Iniciar capítulo, selecione uma opção:
  - Na página direita especifica a face dianteira do papel.
  - Na página esquerda especifica a face traseira do papel.
- 6. Toque em Adicionar. Essa página é adicionada à lista no lado direito da tela.
- 7. Repita as três etapas anteriores para definir outras páginas.

- 8. Toque em Fechar. As configurações da página aparecem na lista no lado direito da tela.
- 9. Toque em **OK**.

#### Adição de inserções

Você pode inserir páginas em branco ou folhas pré-impressas em locais específicos em seu trabalho de cópia. Você deve especificar a bandeja que contém as inserções.

Nota: O papel usado para as inserções deve ser da mesma largura que o papel usado para o restante do documento. As inserções não podem se adicionadas se Criação de livretos estiver selecionado.

#### Para adicionar inserções:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- Em Origem do papel, toque na bandeja que contém o papel para as páginas do corpo do trabalho.
   Nota: Se a origem do papel estiver ajustada para Seleção automática, não será possível adicionar inserções.
- 3. Toque na guia Formato de saída e em Páginas especiais > Inserções.
- 4. Na tela Inserções, toque no campo **Após a página número** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da página.
- 5. Para especificar o número de folhas a serem inseridas nessa posição, toque nas setas de **Quantidade de inserções**.
- 6. Para especificar a bandeja do papel a ser usada para a inserção:
  - a. Toque em Origem do papel:
  - b. Toque na bandeja desejada.
  - c. Toque em **OK**.
- 7. Toque em **Adicionar**. A inserção aparece na lista no lado direito da tela.
- 8. Repita as três etapas anteriores para adicionar mais inserções.
- 9. Toque em **Fechar**. As inserções aparecem na lista no lado direito da tela.
  - Nota: Para editar ou excluir uma inserção, toque na inserção na lista e toque na ação no menu suspenso.
- 10. Toque em **OK**.

#### Especificação de páginas de exceção

É possível imprimir páginas de exceção em um trabalho de cópia usando-se papel de uma bandeja diferente. O papel usado para as páginas de exceção deve ser do mesmo tamanho que o papel usado para o restante do documento.

Nota: Não é possível adicionar páginas de exceção se a origem do papel estiver definida para Seleção automática, ou se a opção Criação de livretos estiver selecionada.

Para especificar as páginas de exceção:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
  - Nota: Se a origem do papel estiver ajustada para Seleção automática, as páginas de exceção não estarão disponíveis.
- 2. Em Origem do papel, toque na bandeja que contém o papel para as páginas do corpo do trabalho.
- 3. Toque na guia **Formato de saída** e em **Páginas especiais > Exceções**.
- 4. No menu Exceções, toque no campo **Número de página** inicial. Depois, use o teclado alfanumérico para inserir o valor inicial para o intervalo das páginas de exceção.
- 5. Toque no campo final **Número da página** e use o teclado alfanumérico para digitar o valor final do intervalo de páginas de exceção.
  - Nota: Para especificar uma única página como exceção, digite seu número como início e fim do intervalo.
- 6. Para especificar o papel usado para as páginas de exceção:
  - a. Toque em **Origem do papel**:
  - b. Toque na bandeja que contém o papel para as páginas de exceção.
  - c. Toque em **OK**.
- 7. Toque em **Adicionar**. As páginas de exceção são adicionadas à lista no lado direito da tela.
- 8. Repita as quatro etapas anteriores para incluir mais páginas de exceção.
- 9. Toque em Fechar. As páginas de exceção aparecem na lista no lado direito da tela.
  - Nota: Para editar ou excluir uma página de exceção, toque na página na lista e toque na operação desejada no menu suspenso.
- 10. Toque em **OK**.

#### Adição de anotações

Você pode adicionar anotações automaticamente, como números de página e data às cópias.

#### Notas:

- As anotações não são adicionadas a capas, guias, inserções ou páginas iniciais em branco.
- As anotações não podem se adicionadas se Criação de livretos estiver selecionado.

#### Para adicionar anotações:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia Formato de saída e depois em Anotações.
- 3. Para inserir números de página:
  - a. Na tela Anotação, toque em **Números da página > Ligado**.
  - b. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
  - c. Toque no campo **Número da página inicial** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da página.
  - Toque em uma seta para posicionar o número da página no cabeçalho ou no rodapé. A página de amostra exibe o local do número da página.
  - e. Toque em **OK**.
  - f. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.
- 4. Para inserir um comentário:
  - a. Toque em Comentário > Ligado.
  - b. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
  - c. Toque em um comentário existente na lista.

Nota: Para criar um novo comentário, toque em uma linha em branco, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o texto e depois toque em **OK**.

- d. Toque em uma seta para posicionar o comentário selecionado no cabeçalho ou no rodapé. A página de amostra exibe o local do comentário.
- e. Toque em **OK**.
- f. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.
- 5. Para inserir a data atual:
  - a. Toque em **Data > Ligado**.
  - b. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
  - c. Em Formato, selecione um formato para a data.
  - d. Toque em uma seta para posicionar a data no cabeçalho ou no rodapé. A página de amostra exibe o local da data.
  - e. Toque em **OK**.
  - f. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.
- 6. Para inserir um Carimbo Bates:
  - a. Toque em Carimbo Bates > Ligado.
  - b. Toque no campo **Número da página inicial** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da página inicial. Podem ser incluídos zeros à esquerda.
  - c. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
  - d. Em Prefixos armazenados, toque em um prefixo na lista.

Nota: Para criar um prefixo, toque em uma linha em branco, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar até oito caracteres e depois toque em **OK**.

e. Em Posição, toque em uma seta para posicionar o Carimbo Bates no cabeçalho ou no rodapé. A página de amostra exibe o local do Carimbo Bates.

- f. Toque em **OK**.
- g. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.
- 7. Toque em **OK**.

#### Adição de separadores de transparências

Você pode adicionar folhas de papel entre cada transparência impressa. O tamanho e a orientação dos separadores devem ser iguais aos das transparências.

Nota: Não será possível adicionar separadores de transparência se a origem do papel for definida para Seleção automática.

Para adicionar separadores de transparências:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia Formato de saída e em Separadores de transparências > Ligado.
- 3. Em Origem do separador, toque na bandeja que contém o papel a ser usado para os separadores. Se a bandeja que contém o papel separador não for exibida, toque em **Mais**, toque na bandeja desejada e em **OK**.
- 4. Em Origem da transparência, toque na bandeja que contém as transparências. Se a bandeja que contém as transparências não for exibida, toque em **Mais**, toque na bandeja desejada e em **OK**.
- 5. Toque em **OK**.

#### Impressão de várias páginas por face

É possível copiar uma única página e imprimi-la várias vezes em uma ou ambas as faces do papel. A impressora reduz as páginas proporcionalmente para encaixá-las.

Para imprimir várias páginas do original em uma face:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na quia Formato de saída e depois em Layout de página > Páginas por face.
- 3. Toque no número de páginas originais para cada face do papel. Para especificar um número diferente:
  - a. Toque em Especificar linhas e colunas.
  - b. Toque nas setas **Linhas** para alterar o número de linhas.
  - c. Toque nas setas **Colunas** para alterar o número de colunas.
  - d. Marque a caixa de seleção **Girar** para girar a página.

Nota: O lado direito da tela contém um diagrama do layout da imagem.

- 4. Toque em Orientação do original e depois em Originais em retrato ou Originais em paisagem.
- 5. Toque em **OK**.

#### Repetição da imagem

Você pode fazer várias cópias de uma imagem original em uma ou ambas as faces do papel. Isso é útil para duplicar uma imagem pequena.

Para repetir uma imagem em uma folha de papel:

- Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na quia Formato de saída e depois em Layout de página > Repetir imagem.
- 3. Especifique o número de imagens a ser impressas na página:
  - Os botões de **Pré-ajuste** repetem a imagem duas, quatro, seis ou nove vezes em cada face do papel.
  - Especificar linhas e colunas permite determinar o número de imagens. Para digitar o número de linhas e colunas, toque no campo Linhas ou Colunas e, em seguida, use o teclado alfanumérico ou toque nas setas. Para girar o papel, marque a caixa de seleção Girar.
  - Repetição automática permite que a impressora determine automaticamente o número máximo de imagens que podem caber no tamanho de papel selecionado no momento. Toque em Orientação do original e selecione Imagens verticais ou Imagens laterais no menu suspenso. A página de amostra exibe o layout da imagem.
- Toque em **OK**.

# Copiando o Cartão de Identificação

#### Esta seção inclui:

•	Copiando um Cartão de Identificação	118
•	Seleção de cópias em cores ou em preto e branco	119
•	Redução ou ampliação da imagem	119
•	Seleção da bandeja do papel	120
•	Especificação do tipo de original	120
•	Clareando ou Escurecendo Cópias de Cartão de Identidade	121
•	Supressão automática de variação de fundo	121

### Copiando um Cartão de Identificação

Você poderá copiar ambos os lados de um cartão de identificação ou documento pequeno em um lado do papel. Cada lado será copiado utilizando-se o mesmo local no vidro de originais. A impressora armazena ambos os lados e os imprime lado a lado no papel.

Para copiar um cartão de identificação:

- Pressione o botão Página inicial de serviços. Em seguida, toque em Cópia do cartão de identificação.
- 2. Toque na quia **Cópia do cartão de identificação**.
- 3. Verifique as configurações de cor da saída, abastecimento do papel e redução/ampliação. Altere as configurações, como necessário.
- 4. Toque na quia **Qualidade de imagem**.
- 5. Verifique as configurações de tipo do original, clarear/escurecer e supressão do fundo para a face 1. Altere as configurações, como necessário.
- 6. Levante a tampa de originais.
- 7. Coloque o cartão de identificação ou um documento menor do que a metade do tamanho do papel selecionado no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- 8. Pressione o botão verde **Iniciar**.
- 9. Levante a tampa de originais.
- 10. Vire o documento e posicione-o no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- 11. Verifique as configurações de tipo do original, clarear/escurecer e supressão do fundo para a face 2. Altere as configurações, como necessário.
- 12. Pressione o botão verde Iniciar.
- 13. Levante a tampa do vidro de originais e remova o cartão de identificação ou o documento.

#### Seleção de cópias em cores ou em preto e branco

Se o documento original tiver cores, você poderá criar cópias em cores ou em preto e branco.

Para selecionar a cor de saída:

- Pressione o botão Página inicial de serviços. Em seguida, toque em Cópia do cartão de identificação.
- 2. Toque na guia **Cópia do cartão de identificação**.
- 3. Sob Cor de Saída, selecione uma opção:
  - Detecção automática detecta o conteúdo em cores no documento original. Se o original for um documento em cores, a impressora fará cópia em quatro cores. Se o original for um documento em preto e branco, a impressora fará cópia somente em preto.
  - Preto e branco copia somente em preto e branco. As cores no original são convertidas em tons de cinza.

#### Redução ou ampliação da imagem

É possível reduzir a imagem para o tamanho mínimo de 25 % de seu tamanho original ou ampliá-la para o máximo de 400 %.

Para reduzir ou ampliar uma imagem:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços**. Em seguida, toque em **Cópia do cartão de identificação**.
- 2. Toque na guia **Cópia do cartão de identificação**.
- 3. Sob Reduzir/Ampliar, toque em uma opção:
  - Para reduzir ou ampliar o percentual em incrementos, toque em Mais (+) ou Menos (-).
  - Para reduzir ou ampliar o percentual usando o teclado alfanumérico para digitar um valor específico, toque no valor exibido atual.
  - Para usar um valor predefinido, toque no botão correspondente.
- 4. Toque em **Mais** para obter opções adicionais.
  - Para reduzir ou ampliar proporcionalmente, toque em % proporcional.
    - Para reduzir ou ampliar o percentual em incrementos, toque em Mais (+) ou Menos (-).
    - Para reduzir ou ampliar o percentual usando o teclado alfanumérico, toque no valor exibido atualmente.
    - **Pré-ajustes (%X-Y)** permite que você selecione a partir de uma lista de valores predefinidos. Toque em **Mais** para obter valores pré-ajustados adicionais.
  - Para reduzir ou ampliar a largura e o comprimento da imagem em diferentes percentuais, toque em % Independente.
    - Largura: X% permite a você reduzir ou ampliar a largura da imagem em incrementos, usando o teclado alfanumérico ou os botões de Mais (+) e Menos (-).
    - **Comprimento:** Y% permite a você reduzir ou ampliar o comprimento da imagem em incrementos, usando o teclado alfanumérico ou os botões de Mais (+) e Menos (-).
    - **Pré-ajustes (X / Y)** permite que você selecione a partir de uma lista de valores predefinidos. Toque em **Mais** para obter valores pré-ajustados adicionais.
- 5. Toque em **OK**.

#### Seleção da bandeja do papel

Selecione uma bandeja com o papel desejado para fazer as cópias em papel timbrado, papel colorido, transparências ou tamanhos de papel diferentes.

Para selecionar a bandeja a ser usada para as cópias de cartão de identificação:

- Pressione o botão Página inicial de serviços. Em seguida, toque em Cópia do cartão de identificação.
- 2. Toque na quia **Cópia do cartão de identificação**.
- 3. Em Origem do papel, toque na bandeja desejada.
- Se a bandeja desejada não estiver listada, selecione outra bandeja:
  - Toque em Mais para obter opções adicionais.
  - b. Toque na bandeja desejada.
  - Toque em **OK**. C.

#### Especificação do tipo de original

A impressora otimiza a qualidade de imagem das cópias com base no tipo de imagens do documento original e em como o original foi criado.

Para especificar o tipo de original:

- Pressione o botão Página inicial de serviços. Em seguida, toque em Cópia do cartão de identificação.
- Toque na guia **Qualidade de imagem**.
- Sob Tipo de Original, selecione as configurações apropriadas:
  - Toque no tipo de conteúdo do documento original.
  - Se conhecido, selecione como o original foi produzido.

#### Clareando ou Escurecendo Cópias de Cartão de Identidade

Você poderá clarear ou escurecer a cópia para cada face. Utilize o controle deslizante para clarear ou escurecer a impressão para o primeira face. Depois que a primeira face estiver concluída, utilize o controle deslizante novamente para clarear ou escurecer a segunda face. Ambas as faces do original são impressas face por face, cada uma utilizando diferentes configurações de clareamento ou escurecimento.

#### Para ajustar a imagem:

- Pressione o botão Página inicial de serviços. Em seguida, toque em Cópia do cartão de identificação.
- 2. Toque na guia Qualidade de imagem.
- 3. Para clarear ou escurecer a imagem no lado 1, em Clarear/Escurecer, ajuste a alavanca para cima ou para baixo.
- 4. Levante a tampa de originais.
- 5. Coloque o cartão de identificação ou um documento menor do que a metade do tamanho do papel selecionado no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- 6. Pressione o botão verde **Iniciar**.
- 7. Levante a tampa de originais.
- 8. Vire o documento e posicione-o no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- 9. Para clarear ou escurecer a imagem no lado 2, ajuste a alavanca para cima ou para baixo.
- 10. Pressione o botão verde **Iniciar**.
- 11. Levante a tampa do vidro de originais e remova o cartão de identificação ou o documento.

### Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

#### Para alterar essa configuração:

- Pressione o botão Página inicial de serviços. Em seguida, toque em Cópia do cartão de identificação.
- 2. Toque na quia **Qualidade de imagem**.
- 3. Em Supressão de fundo, toque em Supressão automática.

# Cópia avançada

#### Esta seção inclui:

•	Criar um trabalho de cópia	122
•	Impressão de uma cópia de amostra	123
•	Salvar configurações de cópia	123
•	Recuperação de configurações de cópia salvas	124

#### Criar um trabalho de cópia

Use essa função para produzir trabalhos de cópia complexos que incluem uma variedade de originais que exigem diferentes configurações de cópia. Cada segmento do trabalho pode ter diferentes configurações de cópia. Depois que todos os segmentos forem programados, digitalizados e temporariamente armazenados na impressora, o trabalho de cópia será impresso.

Para criar um trabalho de cópia com vários segmentos:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Programe e digitalize o primeiro segmento:
  - a. Coloque os originais para o primeiro segmento.
  - Selecione as configurações necessárias, como ajustes de layout, qualidade de imagem e opções.
  - c. Toque na guia Montagem do trabalho e toque em Criar trabalho > Ligado.
  - d. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Exibir esta janela entre segmentos**.
  - e. Toque em **Opções**.
  - f. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Desligar Criar trabalho após trabalho ser enviado**.
  - g. Toque em **OK**.
  - h. Pressione o botão verde **Iniciar** no painel de controle.
- 3. Programe e digitalize os segmentos adicionais:
  - a. Coloque os originais para o próximo segmento.
  - b. Quando a tela Criar trabalho for exibida, toque em **Programar próximo segmento**.
  - c. Usando as guias apropriadas, selecione as configurações necessárias.
  - d. Pressione o botão verde **Iniciar** para digitalizar os originais desse segmento.
- 4. Repita a etapa anterior para cada segmento adicional.
- 5. Toque no campo **Quantidade para trab. final** e utilize o teclado alfanumérico para inserir a quantidade de cópias.
- 6. No canto superior direito da tela Criar trabalho, toque em **Enviar trab**.

Nota: Para cancelar o trabalho, toque em Excluir todos segmentos.

#### Impressão de uma cópia de amostra

Você pode imprimir uma cópia de amostra de um trabalho de cópia, antes de imprimir várias cópias. Esse recurso imprime uma única cópia e retém as demais. Depois de verificar a amostra, você pode imprimir ou cancelar as cópias restantes.

Nota: A cópia de amostra não é contabilizada como parte da quantidade selecionada. Por exemplo, se você selecionar três cópias, uma cópia de amostra será impressa e três outras cópias serão retidas até que sejam liberadas para impressão. O resultado é o total de quatro cópias.

Para imprimir uma cópia de amostra de seu trabalho de cópia:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- Toque nas configurações desejadas.
- 3. Toque na guia Montagem do trabalho e toque em Trabalho de amostra > Ligado.
- 4. Toque em **OK**.
- 5. No painel de controle, pressione o botão verde **Iniciar**. A cópia de amostra é impressa.
- 6. Imprima as demais cópias ou exclua o trabalho:
  - Para liberar e imprimir as demais cópias do trabalho, toque em Enviar trab.
  - Se a cópia de amostra é insatisfatória, toque em Excluir todos segmentos.

#### Salvar configurações de cópia

Para usar uma determinada combinação de configurações de cópia para futuros trabalhos de cópia, você pode salvar as configurações com um nome e recuperá-las depois para uso posterior.

Para salvar as configurações de cópia atuais:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na quia Montagem do trabalho e em Salvar configurações atuais.
- 3. Usando o teclado da tela de seleção por toque, digite um nome para as configurações salvas.
- 4. Toque em **OK**.

### Recuperação de configurações de cópia salvas

Você pode recuperar e usar quaisquer configurações de cópia salvas nos trabalhos atuais.

Nota: Para salvar as configurações de cópia com um nome, consulte Salvar configurações de cópia na página 123.

Para recuperar configurações salvas:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
- 2. Toque na guia Montagem do trabalho e em Recuperar configurações salvas.
- 3. Toque na configuração salva desejada.

Nota: Para excluir uma configuração salva, toque nela e em Excluir configurações.

4. Toque em **Carregar configurações**. As configurações salvas são aplicadas ao trabalho de cópia atual.

Digitalização

#### Este capítulo inclui:

ão básica	I 20
ão para uma pasta	129
ão para repositórios de arquivos de rede	132
ão para seu diretório home	134
le opções de digitalização	135
ão para uma Unidade Flash USB	140
ão para um endereço de e-mail	141
ão para uma destino	144
ão para um Computador	145
unção Digitalização com um toque	146
	tio para uma pasta

O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220 WC7225docs.

Se o administrador do sistema ativar o Início Remoto Serviços do CentreWare na Internet, é possível digitalizar imagens diretamente do scanner para o PC. Usando o Organizador de Clips da Microsoft, é possível digitalizar, importar e armazenar imagens da impressora. Também é possível digitalizar diretamente da impressora para um computador usando os aplicativos compatíveis TWAIN de digitalização.

# Digitalização básica

O recurso de Digitalização fornece vários métodos para digitalização e armazenamento de um documento original. O procedimento de digitalização utilizando a impressora difere daquele dos scanners de mesa. A impressora é conectada tipicamente a uma rede em vez de um único computador. Assim, você seleciona um destino para a imagem digitalizada na impressora.

A impressora suporta as seguintes funções de digitalização:

- Digitalização de documentos e armazenamento de imagens no disco rígido da impressora.
- Digitalização de documentos originais para um repositório de documentos em um servidor de rede.
- Digitalização de documentos originais para um endereço de e-mail.
- Digitalização de documentos originais para o seu diretório home.
- Digitalização de documentos originais para um pen drive.
- Importar imagens digitalizadas para aplicativos com o uso de TWAIN e WIA.

#### Notas:

- A impressora deverá estar conectada a uma rede para recuperar um arquivo digitalizado remotamente.
- Trabalhos de impressão, cópia e fax podem ser impressos enquanto você digitaliza documentos originais ou baixa arquivos na unidade de disco rígido da impressora.
- Para mais informações, consulte a Ajuda em Serviços do CentreWare na Internet.

#### Para digitalizar uma imagem:

- 1. No painel de controle, pressione o botão amarelo **Limpar tudo** para remover as configurações anteriores.
- 2. Coloque os documentos originais.
  - Use o vidro de originais para páginas simples ou papel que não possa ser alimentado com o alimentador de originais. Coloque a primeira página do documento com a face para baixo, no canto superior esquerdo do vidro de originais.
  - Use o alimentador de originais para várias páginas ou uma página. Retire grampos e clipes de papel das páginas e insira-as com a face para cima no alimentador de originais.
- 3. Pressione o botão Página inicial de serviços e toque em Digitalização de fluxo de trabalho.
- 4. Toque na seta **Para baixo** e selecione o grupo de modelos no menu.
- 5. Selecione um modelo na lista.


- 6. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque:
  - Cor de saída
  - Digitalização em 2 faces
  - Tipo de original
  - Pré-ajustes de digitalização

Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.

7. Pressione o botão verde **Iniciar**.


Nota: Para pausar o trabalho, pressione o botão **Parar**. Na tela de toque, toque em **Retomar digitalização** para continuar o trabalho, ou então **Cancelar digitalização** para cancelar o trabalho completamente. Se não fizer uma seleção em 60 segundos, o trabalho é retomado automaticamente.


# Vidro de originais



- Levante a tampa do alimentador de originais e coloque a primeira página com a face para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- Alinhe os originais para que façam correspondência com o tamanho de papel impresso na borda do vidro.
- O vidro de originais aceita tamanhos de papel até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O vidro de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

# Alimentador de originais





- Insira os originais com a face para cima e a página um no topo.
- O indicador de confirmação acende quando você coloca os originais corretamente.
- Ajuste as guias de papel de modo que elas se ajustem aos originais.
- O alimentador de originais aceita gramaturas de papel de 38 a 128 g/m² para páginas de 1 face e 50 a 128 g/m² para páginas de 2 faces
- O alimentador de originais aceita tamanhos de papel de 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.) para páginas de 1 face e de 110 x 125 mm (4,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.) para páginas de 2 faces.
- A capacidade máxima do alimentador de documentos é de aproximadamente 110 folhas de papel de 80 g/m².
- O alimentador de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

# Digitalização para uma pasta

#### Esta seção inclui:

•	Digitalização para a pasta pública	129
•	Digitalização para uma pasta particular	130
•	Criação de uma pasta particular	130
•	Recuperação de arquivos digitalizados	131

A digitalização para uma pasta é o método de digitalização mais simples. Quando você digitaliza uma imagem na impressora, o arquivo de digitalização é armazenado em uma pasta no disco rígido interno. Use os Serviços do CentreWare na Internet para recuperar o arquivo de digitalização armazenado para o computador.

As configurações padrão criam um arquivo formato (.pdf) de documento portátil colorido de um lado. Você pode alterar essas configurações usando o painel de controle da impressora, ou os Serviços do CentreWare na Internet no seu computador. As seleções no painel de controle se sobrepõem às configurações em Serviços do CentreWare na Internet.

# Digitalização para a pasta pública

A impressora fornece uma Pasta pública para armazenar imagens digitalizadas. Não é necessária uma senha para digitalizar imagens para a pasta pública ou para recuperá-las. Todos os usuários podem exibir documentos digitalizados na pasta pública. Você pode também criar uma pasta particular protegida por senha. Para obter detalhes, consulte Criação de uma pasta particular na página 130.

Para digitalizar uma imagem para a pasta pública:

- 1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão Página inicial de serviços e toque em Digitalização de fluxo de trabalho.
- 3. Toque na seta **Para baixo** e selecione **Todos os modelos** no menu.
- 4. A partir da lista, selecione a pasta **Padrão**.
- 5. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque.
  - Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.
- 6. Para obter mais opções, toque na guia **Configurações avançadas**.Para obter detalhes, consulte Seleção de configurações avançadas na página 135.
- 7. Pressione o botão verde **Iniciar**. A tela Progresso do trabalho é exibida e o original é digitalizado. O arquivo é armazenado na unidade de disco rígido da impressora.
- 8. Use os Serviços do CentreWare na Internet para mover o arquivo para o computador. Para obter detalhes, consulte Recuperação dos arquivos de digitalização na página 131.

# Digitalização para uma pasta particular

O administrador do sistema cria pastas particulares na impressora. As pastas particulares podem exigir uma senha. Você pode usar os Serviços do CentreWare na Internet para criar suas próprias pastas particulares. Para obter detalhes, consulte Criação de uma pasta particular na página 130.

Para digitalizar para uma pasta particular:

- 1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
- 3. Toque na seta **Para baixo** e selecione **Todos os modelos** no menu.
- 4. A partir da lista, selecione a pasta particular.
- 5. Na tela Gestão de documentos, toque em **Digitar a Senha para a Pasta** e use o teclado da tela de seleção por toque para digitar a senha.
- 6. Toque em **Concluído**.
- 7. Toque em **OK**.
- 8. Pressione o botão verde **Iniciar**.

# Criação de uma pasta particular

Para criar uma pasta particular, deverá ser ativada a política de digitalização que permite que pastas adicionais sejam criadas. O administrador do sistema poderá criar uma pasta privada em qualquer tempo. Para detalhes sobre ativar ou desativar a Digitalização para a caixa posta, consulte *Guia do Administrador do Sistema* para seu modelo de impressora.

Para criar uma pasta particular com uma senha:

- 1. No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Entrar** ou **Retornar**.
  - Nota: Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte Localização do endereço IP da impressora na página 34.
- 2. Clique na guia Digitalizar.
- Na seção Exibir, selecione Caixas postais.

Nota: Se a seção Exibir não aparecer, a Digitalização para caixa de e-mail não está ativada. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220 WC7225docs.

- 4. Na seção Digitalizar para caixa postal, clique em **Criar pasta**.
- 5. Clique no campo **Nome da pasta**: e digite um nome para a pasta.
- 6. No campo Senha da pasta, digite uma senha que atenda às regras de senha.
- 7. No campo Confirmar senha da pasta, digite a senha novamente.
- 8. Clique em Aplicar.

Sua pasta particular aparece na lista de pastas nos Serviços do CentreWare na Internet e na tela de seleção por toque da impressora em Modelos locais. O conteúdo é armazenado na unidade de disco rígido da impressora.

# Recuperação de arquivos digitalizados

Para recuperar suas imagens digitalizadas, use os Serviços do CentreWare na Internet para copiar os arquivos digitalizados da impressora para o computador.

Para recuperar seus arquivos de digitalização:

No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione Entrar ou Retornar.

Nota: Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte Localização do endereço IP da impressora na página 34.

- Clique na quia **Digitalizar**. 2.
- 3. Na seção Exibir, selecione **Caixas postais**.
- Na seção Digitalizar para a Caixa Postal, clique na pasta que contém a digitalização. Aparecerá o arquivo de digitalizações na janela de Conteúdos de Pasta.

#### Notas:

- Para uma pasta particular protegida por senha, clique no campo **Senha da Pasta**, digite a senha e, em seguida, clique em **OK**.
- Se o arquivo de sua imagem não aparecer, clique em Exibir Atualizações.
- 5. Em Ação, selecione uma opção. Em seguida, clique em Ir.
  - **Download** salva uma cópia do arquivo no seu computador. Quando solicitado, clique em **Salvar** e vá até o local em seu computador para salvar o arquivo. Abra o arquivo ou feche a caixa de diálogo.
  - Reimprimir imprime o arquivo sem salvar uma cópia do mesmo para o computador.
  - Apagar remove o arquivo da caixa postal. Quando solicitado, clique em OK para excluir o arquivo ou em Cancelar para cancelar a operação.

# Digitalização para repositórios de arquivos de rede

#### Esta seção inclui:

•	Digitalização para um repositório de arquivos de rede predefinido	132	2
•	Adição de um destino de digitalização	133	3

Ao usar essa função, as imagens digitalizadas serão enviadas a um repositório de arquivo em um servidor de rede. O administrador do sistema define as configurações do repositório de arquivos.

Com os Serviços do CentreWare na Internet, você pode adicionar seus próprios destinos de digitalização aos modelos.

# Digitalização para um repositório de arquivos de rede predefinido

Para digitalizar uma imagem e enviá-la a um repositório de arquivos de rede predefinido:

- 1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
- Toque na guia Digitalização de fluxo de trabalho.
- 4. Toque na seta **Para baixo** e selecione **Todos os modelos** no menu suspenso.
- 5. Na lista, selecione o modelo que o administrador do sistema criou. O modelo define as configurações de digitalização e o destino da imagem.
- 6. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque.
  - Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.
- 7. Pressione o botão verde Iniciar.

# Adição de um destino de digitalização

- 1. No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Entrar** ou **Retornar**.
- 2. Clique na guia **Digitalizar**.
- 3. Na área Exibir, selecione Modelos.
- 4. Em Operações de modelo, clique em Criar novo modelo.
- 5. Na área de Modelos de Nova Distribuição, em Adicionar Destino ao Modelo, clique em **Escrever um Destino de Digitalização**.
- 6. Clique no campo **Nome Amigável:** e crie um nome para o modelo.
- 7. Em Protocolo, selecione uma opção.
- 8. Configurar o destino do endereço IP: número da porta ou nome do host: número da porta.
- 9. Digite o nome da pasta de destino, conforme necessário. No SMB, a pasta de destino é a pasta compartilhada.
- 10. Em Caminho do documento, insira o nome da sub pasta dentro da pasta de destino, depois selecione uma Norma de arquivamento.
- 11. Insira um nome de login e uma senha válidos.
  - Nota: Use o nome do login para o computador que contém a pasta de destino. O nome do login pode incluir o nome de domínio também, como nome de domínio/nome de login.
- 12. Clique em **Adicionar**. O modelo é armazenado na unidade de disco rígido da impressora.

# Digitalização para seu diretório home

A função Digitalizar para home permite a você digitalizar uma imagem para o diretório home.

Nota: Para utilizar a função Digitalizar para o Início, você deverá se conectar com um nome de usuário e uma senha válidos. Para mais informações, consulte Conectando-se na página 32.

Para digitalizar uma imagem para seu diretório home:

- 1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
- 3. Toque na seta **Para baixo** e selecione **Modelos de Digitalizar para home** no menu.
- 4. Na lista, selecione o modelo que o administrador do sistema criou.
- 5. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque.
  - Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.
- 6. Para obter mais opções, toque na guia **Configurações avançadas**.Para obter detalhes, consulte Seleção de configurações avançadas na página 135.
- 7. Pressione o botão verde **Iniciar**.

# Definição de opções de digitalização

#### Esta seção inclui:

•	Alteração das configurações básicas de digitalização	135
•	Seleção de configurações avançadas	135
•	Seleção de ajustes de layout	136
•	Seleção das opções de arquivamento	138
•	Criando um Trabalho de Digitalização	139

Os recursos de digitalização na sua impressora usam modelos que definem as configurações de digitalização e o destino de uma imagem.

# Alteração das configurações básicas de digitalização

Para alterar as configurações básicas de digitalização:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
- 2. Toque em **Cor de saída** e selecione uma opção:
  - Detecção automática detecta o conteúdo em cores na imagem original. Se a imagem original
    for em cores, a impressora digitalizará em quatro cores. Se o original for um documento em
    preto e branco, a impressora digitalizará somente em preto.
  - **Preto e branco** digitaliza somente em preto e branco.
  - Tons de cinza: detecta e digitaliza vários tons de cinza.
  - Cor: digitaliza em quatro cores.
- 3. Toque em **Digitalização frente e verso** e selecione uma opção:
  - 1 Face digitaliza somente uma face da imagem original e produz arquivos de saída em 1 face.
  - 2 faces digitaliza ambas as faces da imagem original.
  - 2 faces, Girar face 2 digitaliza ambas as faces da imagem original, girando a segunda face.
- 4. Toque em **Tipo de origina** e selecione uma opção.

Nota: As opções de foto e texto permitem que você especifique o tipo de original, como impresso, fotocopiado, fotografia, jato de tinta ou tinta sólida.

5. Toque em Nome do arquivo, digite um nome para o arquivo digitalizado e toque em OK.

# Seleção de configurações avançadas

As configurações avançadas permitem controlar opções de imagens, aprimoramentos de imagens, resolução da digitalização, tamanho do arquivo e atualização de modelos.

Para selecionar configurações avançadas:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
- 2. Toque na guia Configurações avançadas.

- 3. Para ajustar o brilho, nitidez e saturação:
  - Toque em Opções de imagem.
  - b. Na tela Opções de imagem, ajuste os controles deslizantes, conforme necessário:
    - Clarear/Escurecer clareia ou escurece a imagem.
    - **Nitidez** torna a imagem mais nítida ou mais suave.
    - Saturação torna as cores da imagem mais vívidas ou em tons pastéis.
  - c. Toque em **OK**.
- 4. Para suprimir a variação de fundo:
  - a. Toque em Aprimoramento da imagem.
  - b. Em Supressão de fundo, toque em **Supressão automática**.
  - c. Toque em **OK**.
- 5. Para ajustar o contraste:
  - a. Toque em **Aprimoramento da imagem**.
  - b. Na tela Deslocamento de imagem, selecione uma opção:
    - **Contraste automático** permite que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
    - Contraste manual permite ajustar o contraste manualmente. Mova o controle deslizante Contraste manual para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o contraste. A posição central do controle deslizante, Normal, não altera o contraste.
  - c. Toque em **OK**.
- 6. Para selecionar pré-ajustes de digitalização:
  - a. Toque em **Pré-ajustes de digitalização**.
  - b. Selecione uma opção.
  - c. Toque em **OK**.
- 7. Para definir a resolução:
  - a. Toque em **Resolução**.
  - b. Na tela Resolução, selecione uma resolução de 72 dpi a 600 dpi.
  - c. Toque em **OK**.
- 8. Para definir a qualidade e o tamanho do arquivo:
  - a. Toque em Qualidade/Tamanho do arquivo.
  - Na tela Qualidade/Tamanho do arquivo, use o controle deslizante para selecionar uma configuração. As configurações variam de Qualidade normal e Tamanho de arquivo pequeno para Qualidade mais alta e Tamanho do arquivo maior.
  - c. Toque em **OK**.
- 9. Para recuperar os modelos novos e remover os desatualizados:
  - a. Toque em Atualizar modelos > Atualizar agora.
  - b. Toque em **Atualizar agora**.
  - c. Toque em **Fechar**.

# Seleção de ajustes de layout

Os ajustes de layout fornecem configurações adicionais para o tamanho e a orientação do original e apagamento das margens.

Para selecionar ajustes de layout:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
- 2. Toque na quia Ajuste de layout.
- 3. Para especificar a orientação da imagem original:
  - a. Toque em Orientação do original.
  - b. Na tela Orientação do original, selecione uma opção:
    - Imagens verticais e Imagens laterais referem-se à orientação em que os originais são colocados no alimentador de originais.
    - Originais em retrato e Originais em paisagem referem-se às imagens dos originais.
  - c. Toque em **OK**.
- 4. Para digitalizar a área correta da imagem original:
  - a. Toque em Tamanho do original.
  - b. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
    - **Detecção automática** permite que a impressora determine automaticamente o tamanho do original.
    - Pré-ajuste de áreas de digitalização especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
    - **Personalizar área de digitalização** permite especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada. Toque nas setas **Altura-Y** e **Largura-X** para especificar a área.
    - **Originais de tamanhos diferentes** permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
  - c. Toque em **OK**.
- 5. Para especificar a quantidade a ser apagada nas margens da imagem:
  - a. Toque em **Apagar margem**.
  - b. Na tela Apagar margem, selecione uma opção:
    - Todas as margens apaga a mesma quantidade nas quatro margens. Toque nas setas Todas as margens para especificar a quantidade a ser apagada das margens.
    - Margens individuais especifica quantidades diferentes para as margens. Toque em
       Face 1 e use as setas para especificar quanto deve ser apagado de cada margem. Toque
       emFace 2 e use as setas para especificar quanto deve ser apagado de cada margem ou
       toque em Espelho face 1.
  - c. Toque em **OK**.
- 6. Gerenciar como o digitalizador opera em páginas em branco:
  - a. Toque Gerenciamento de páginas em branco.
  - b. Selecione uma opção:
    - Incluir páginas em branco inclui páginas digitalizadas que estão em branco.
    - Remover páginas em branco omite páginas digitalizadas que estão em branco.
  - c. Toque em **OK**.

# Seleção das opções de arquivamento

As opções de arquivamento oferecem configurações adicionais para nomeação de imagens, seleção de formatos de imagem e seleção de comportamento quando um nome de arquivo já existir.

Para selecionar opções de arquivamento:

- 1. Pressione o botão Página inicial de serviços e toque em Digitalização de fluxo de trabalho.
- 2. Toque na guia **Opções de arquivamento**.
- 3. Para selecionar um formato do arquivo:
  - a. Toque em Formato de arquivo.
  - b. Na tela de Formato de Arquivo, em Formato, selecione uma opção:
  - c. Em Opções, para PDF, PDF/A, XPS, ou TIFF, selecione uma opção:
    - **TIFF de várias páginas** cria um documento de várias páginas a partir das imagens digitalizadas.
    - 1 Arquivo por página cria um arquivo separado para cada página digitalizada.
  - d. Em Opções, para PDF, PDF/A, ou XPS, selecione uma opção:
    - Apenas Imagem cria uma imagem que n\u00e3o pode ser pesquisada pelo documento digitalizado.
    - Pesquisável cria um documento pesquisável das páginas digitalizadas.
  - e. Para a opção pesquisável, selecione um idioma no menu suspenso.
  - f. Toque em **OK**.
- 4. Para selecionar a ação a ser tomada se um arquivo já existir:
  - a. Toque em Se o arquivo já existir.
  - b. Na tela Se o Arquivo Já Existir, selecione uma opção.
  - c. Toque em **OK**.
- 5. Para definir locais de rede adicionais como destinos para documentos digitalizados:
  - a. Toque em Adicionar destinos de arquivo.
  - b. Na tela Adicionar destinos de arquivo, toque nos destinos desejados.
  - c. Toque em **OK**.

Nota: Gerenciamento de Documento e Adicionar Destinos de Arquivo poderão ser modificados somente depois que forem configuradas digitalização para os repositórios de arquivo de rede ou digitalização para a origem. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

# Criando um Trabalho de Digitalização

Use essa função para combinar um grupo de originais diferentes para montagem em um único trabalho de impressão.

Para criar um trabalho de digitalização:

- Pressione o botão Página inicial de serviços e toque em Digitalização de fluxo de trabalho.
- 2. Toque na guia Montagem do trabalho e toque em Criar trabalho > Ligado.
- 3. Toque em **Opções**.
  - Marque ou desmarque a caixa de seleção Exibir esta janela entre segmentos.
  - Selecione ou limpe a caixa de verificação **Desligar Criar trabalho após trabalho ser enviado**.
- Programe e digitalize o primeiro segmento:
  - a. Coloque os originais para o primeiro segmento.
  - Pressione o botão verde **Iniciar** no painel de controle.

Nota: Se for necessária uma senha, entre em contato com o administrador do sistema.

- Programe e digitalize os segmentos adicionais:
  - Coloque os originais para o próximo segmento.
  - b. Quando a tela Criar trabalho for exibida, toque em Programar próximo segmento.
  - Pressione o botão verde **Iniciar** para digitalizar os originais desse segmento.
- Repita a etapa anterior para cada segmento adicional.

Nota: A qualquer momento, você pode tocar em Excluir todos segmentos para modificar o trabalho.

7. Quando todos os segmentos tiverem sido programados e digitalizados, toque em **Enviar o trabalho**. A tela Progresso do trabalho é exibida e os segmentos individuais são digitalizados por fax como um único trabalho.

Nota: Se necessário, toque em Excluir > Excluir trabalho para cancelar o trabalho.

# Digitalização para uma Unidade Flash USB

- 1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Insira a Unidade Flash USB na porta USB do painel de controle da impressora.
  - Nota: Se o pen drive já estiver na porta de memória USB, pressione **Página Inicial de Serviços**. Em seguida, toque **Digitalização de Fluxo de Trabalho > Digitalizar para USB**.
- 3. Na tela Drive USB Detectado, toque **Digitalizar para USB**.
- 4. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque.
  - Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.
- 5. Pressione o botão verde Iniciar.
  - A tela Progresso do trabalho é exibida e o original é digitalizado. O arquivo fica armazenado na unidade Flash USB.
- 6. Remova a Unidade Flash USB da impressora.

# Digitalização para um endereço de e-mail

#### Esta seção inclui:

- Envio de uma imagem digitalizada a um endereço de e-mail ......141
- Configuração de opções de e-mail......142

Ao usar essa função, as imagens digitalizadas serão enviadas como anexos de e-mail.

# Envio de uma imagem digitalizada a um endereço de e-mail

Antes digitalizar para o e-mail, configure o e-mail SMTP e as propriedade do Campo. Deve haver pelo menos um endereço de e-mail no catálogo de endereços. Se as propriedades de e-mail não estiverem propriamente configuradas, o ícone E-mail aparece acinzentado na tela de toque.

Para digitalizar uma imagem e enviá-la a um endereço de e-mail:

- 1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Email**.
- 3. Para digitar um endereço de e-mail:
  - a. Toque em Novo destinatário.
  - b. Toque na seta **Para baixo** e selecione **Para:**, **Cc:** ou **Bcc:** no menu.
  - c. Toque no campo **Insira o endereço de e-mail e selecione Adicionar** e use a tela de seleção por toque para digitar o endereço de e-mail.
  - d. Toque em Adicionar.
  - e. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar endereços de e-mail adicionais.
  - f. Quando terminar, toque em Fechar.
- 4. Para digitar um endereço de e-mail no catálogo de endereços de rede:
  - a. Toque em **Catálogo de endereços**.
  - b. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar parte do nome e toque em **Pesquisar**.
  - c. Selecione o nome desejado na lista e toque em **Adicionar**.
  - d. Toque em Fechar.
- 5. Para adicionar uma linha de assunto:
  - Toque em Assunto e use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o texto desejado.

Nota: Para modificar o assunto padrão, selecione o texto no campo do texto, depois toque em **X** para excluí-lo ou digite por cima do texto existente.

- b. Toque em **OK**.
- 6. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque.
  - Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.
- 7. Pressione o botão verde **Iniciar**.

# Configuração de opções de e-mail

Você pode alterar as seguintes configurações de e-mail:

- Nome do arquivo
- Formato arquivo
- Mensagem
- Responder a

#### Para alterar as opções de e-mail:

- 1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Email**.
- 3. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque.
  - Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.
- 4. Toque na quia Opções de e-mail.
- 5. Altere o nome do arquivo:
- 6. Toque em **Nome do arquivo**.
  - Na tela Nome do arquivo, use o teclado da tela de seleção por toque para excluir ou modificar o texto padrão.
  - b. Toque em **Salvar**.
- 7. Altere o formato do arquivo e opções:
  - a. Toque em **Formato de arquivo**.
  - b. Na tela de Formato de Arquivo, em Formato, selecione uma opção:
  - c. Em Opções, para PDF, PDF/A, XPS, ou TIFF, selecione uma opção:
    - **TIFF de várias páginas** cria um documento de várias páginas a partir das imagens digitalizadas.
    - 1 Arquivo por página cria um arquivo separado para cada página digitalizada.
  - d. Em Opções, para PDF, PDF/A, ou XPS, selecione uma opção:
    - **Apenas Imagem** cria uma imagem que não pode ser pesquisada pelo documento digitalizado.
    - Pesquisável cria um documento pesquisável das páginas digitalizadas.
  - e. Para a opção pesquisável, selecione um idioma no menu suspenso.
  - f. Toque em **OK**.

- 8. Altere a mensagem:
  - Toque em **Mensagem**.
  - b. Na tela Mensagem, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar uma mensagem que aparecerá com as imagens.
  - c. Toque em **OK**.
- 9. Altere o endereço Responder α:
  - Toque em **Responder a**.
  - Na tela Responder a, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar um endereço de e-mail.
  - Toque em **OK**. C.
- 10. Pressione o botão verde **Iniciar**.

# Digitalização para uma destino

#### Esta seção inclui:

Enviando uma imagem digitalizada para um destino......144

Usar o digitalizador como destino para enviar imagens digitalizadas a destinos remotos, como um servidor FTP ou um computador pessoal.

# Enviando uma imagem digitalizada para um destino

Antes de escanear para um destino, configure as pastas de destino no servidor ou divida a pasta em um computador pessoal. Além disso, deve haver no mínimo um Digitalizar para destino no catálogo de endereço. Se as propriedades do Digitalizar para destino não estiverem propriamente configuradas, o ícone Digitalizar para destino aparece acinzentado na tela de toque.

Para digitalizar uma imagem e enviá-la a um destino:

- Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalizar para**.
- Na página Catálogo de Endereços do Dispositivo, selecione Digitalizar Contatos ou Digitalização de Favoritos.

Nota: Se o Catálogo de Endereços do Dispositivo não aparecer, pressione o botão Limpar tudo e inicie novamente.

- 4. Na lista de Nomes, toque em um destino e depois toque em Adicionar aos destinatários.
- 5. Repita etapas 3 e 4 para cada destino se necessário.
- Toque em **OK**. 6.
- 7. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque.
  - Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.
- Pressione o botão verde **Iniciar**.
  - A tela Progresso do trabalho é exibida e o original é digitalizado. O arquivo é armazenado como arquivo de destino.

# Digitalização para um Computador

Se o administrador do sistema ativar o Início Remoto Serviços do CentreWare na Internet, é possível digitalizar imagens diretamente do scanner para o PC. Usando o Organizador de Clips da Microsoft, é possível digitalizar, importar e armazenar imagens da impressora. Também é possível digitalizar diretamente da impressora para um computador usando os aplicativos compatíveis TWAIN de digitalização.

# Digitalização para um Computador

- Na impressora, coloque o original no vidro de documentos ou no alimentador automático de documentos.
- 2. No seu computador, clique em **Iniciar > Programas > Microsoft Office > Ferramentas do Microsoft Office > Organizador de Clips da Microsoft**.
- 3. Clique em Arquivo > Adicionar Clips ao Organizador > De Scanner ou Câmera.
- Clique em Dispositivo > XeroxDriver TWAIN.
- 5. Clique em **Personalizar inserção**.
- 6. Se vários scanners estiverem instalados no seu computador, clique em **Selecionar dispositivo de digitalização**, selecione o scanner e clique em**Selecionar**.
- 7. Para selecionar um tamanho para a imagem digitalizada, clique em **Tamanho de digitalização** e selecione uma opção.
- 8. Para selecionar as faces do original a serem digitalizadas, clique em **Face a ser digitalizada** e selecione uma opção:
  - Digitalização de 1 Face digitaliza somente uma face da imagem original do documento e produz arquivos de saída em 1- face.
  - Digitalização de 2 Faces digitaliza ambas as faces da imagem ou do documento original.
  - Digitalização de 2 Faces, borda curta digitaliza ambas as faces da imagem original na borda curta.
- 9. Para selecionar a resolução para digitalizar a imagem, clique em **Resolução** e selecione uma opção.
- 10. Para ajustar a cor da digitalização, clique em **Cor da imagem** e selecione uma opção:
  - Auto detecta o conteúdo em cores na imagem original. Se a imagem original for em cores, a impressora digitalizará em quatro cores. Se o original for um documento em preto e branco, a impressora digitalizará somente em preto e branco.
  - Cor: digitaliza em quatro cores.
  - **Tons de cinza**: detecta e digitaliza vários tons de cinza.
  - Preto e branco: digitaliza apenas em preto e branco.
- 11. Para digitalizar a imagem, clique em **Digitalizar**.

# Usando a função Digitalização com um toque

Digitalização com um toque permite escanear um documento para um local selecionado com o toque do botão. Antes de poder usar a função Digitalizar com um toque, o administrador do sistema deve configurar o modelo de digitalização e ativar a seleção na tela de toque. A impressora pode ter várias seleções de um toque, cada uma com um destino de digitalização e definições de digitalização diferentes.

Para usar a função Digitalização com um toque:

- Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque no ícone digitalizar com um toque.
- 3. Para alterar qualquer uma das configurações de digitalização, use as opções na parte inferior da tela de seleção por toque.
  - Para obter detalhes, consulte Alteração das configurações básicas de digitalização na página 135.
- Pressione o botão verde **Iniciar**.
  - A tela Progresso do trabalho é exibida e o original é digitalizado. O arguivo é armazenado como arquivo de destino.

Enviar fax

#### Este capítulo inclui:

•	Envio de fax básico	148
•	Envio de Fax embutido	150
	Envio de Fax de servidor	
	Envio de Fax da Internet	
	Enviando um Fax via LAN	
•	Utilização do Catálogo de endereços	171

O administrador do sistema deve configurar algumas funções de fax para poder usá-las. Para obter detalhes, consulte o Guia do Administrador do Sistema em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

# Envio de fax básico

Você pode enviar um fax de uma das seguintes maneiras:

- Fax, ou fax incorporado, digitaliza o documento e o envia diretamente a uma máquina de fax.
- Fax do Servidor digitaliza o documento e o envia para um servidor de fax, que transmite o documento para uma máquina de fax.
- Fax da Internet digitaliza o documento e o envia por e-mail para um destinatário.
- Fax via LAN envia o trabalho atual de impressão como um fax. Para obter detalhes, consulte o software do driver de impressão.


#### Para enviar um fax:

- 1. Coloque os documentos originais.
  - Use o vidro de originais para páginas simples ou papel que não possa ser alimentado com o alimentador de originais. Coloque a primeira página do documento com a face para baixo, no canto superior esquerdo do vidro de originais.
  - Use o alimentador de originais para várias páginas ou uma página. Retire grampos e clipes de papel das páginas e insira-as com a face para cima no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página Inicial de Serviços**. Em seguida, toque o fax apropriado.
- 3. Envie o fax usando uma ou mais das opções disponíveis:
  - O campo Insira o número e pressione Adicionar permite que você insira manualmente um número de fax. Use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em Adicionar.
  - Caracteres de discagem permite inserir caracteres, como uma pausa de discagem, em um número de fax. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar os números e caracteres e toque em Salvar.

Nota: Poderão ser necessárias uma ou mais pausas de discagem entre o número de acesso para uma linha externa e o número de fax. Quando é inserida, a pausa de discagem aparece como vírgulas no número do fax.


- Favoritos permite a você acessar os contatos individuais ou contatos de grupo favoritos selecionados no catálogo de endereços.
- Catálogo de Endereços permite que você acesse o Catálogo de Endereços da impressora.
- 4. Na guia Fax, ajuste as opções disponíveis de fax, conforme necessário.
- 5. Ajuste as opções adicionais de fax, conforme necessário. Para mais informações, consulte Selecionando Opções de Fax na página 152, Selecionando Opções de Fax de Servidor na página 161 ou Selecionando Opções de Fax via Internet na página 166.
- 6. Pressione o botão verde **Iniciar**. A impressora digitaliza as páginas e transmitirá o documento quando todas elas tiverem sido digitalizadas.


# Vidro de originais



- Levante a tampa do alimentador de originais e coloque a primeira página com a face para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- Alinhe os originais para que façam correspondência com o tamanho de papel impresso na borda do vidro.
- O vidro de originais aceita tamanhos de papel até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O vidro de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

# Alimentador de originais





- Insira os originais com a face para cima e a página um no topo.
- O indicador de confirmação acende quando você coloca os originais corretamente.
- Ajuste as guias de papel de modo que elas se ajustem aos originais.
- O alimentador de originais aceita gramaturas de papel de 38 a 128 g/m² para páginas de 1 face e 50 a 128 g/m² para páginas de 2 faces.
- O alimentador de originais aceita tamanhos de papel de 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.) para páginas de 1 face e de 110 x 125 mm (4,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.) para páginas de 2 faces.
- A capacidade máxima do alimentador de documentos é de aproximadamente 110 folhas de papel de 80 g/m².
- O alimentador de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

# Envio de Fax embutido

- Coloque o documento original no alimentador de originais ou no vidro de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 3. Para endereçar o fax, toque em uma ou mais opções:
  - O campo Insira o número e pressione Adicionar permite que você insira manualmente um número de fax. Use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em Adicionar.
  - Caracteres de discagem permite inserir caracteres, como uma pausa de discagem, em um número de fax. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar os números e caracteres e toque em Adicionar. Adicione mais números ou toque em Fechar.

Nota: Poderão ser necessárias uma ou mais pausas de discagem entre o número de acesso para uma linha externa e o número de fax. Quando é inserida, a pausa de discagem aparece como vírgulas no número do fax.

- Favoritos permite a você acessar os contatos individuais ou contatos de grupo favoritos selecionados no catálogo de endereços.
- Catálogo de endereços permite que você selecione números de fax no Catálogo de endereços.
   Toque na seta Para baixo e selecione Individual ou Grupo no menu suspenso. Toque nas setas Para cima ou Para baixo para percorrer a lista, toque no contato desejado e selecione
   Adicionar aos destinatários no menu suspenso. Selecione e adicione mais contatos ou toque em Fechar.
- 4. Para incluir uma folha de rosto:
  - a. Toque em Folha de rosto > Ligado.
  - b. Toque no campo **Para**, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o nome do destinatário e toque em **Salvar**.
  - c. Toque no campo **De**, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o nome do remetente e toque em **Salvar**.
  - d. Para adicionar um comentário, siga um destes procedimentos:
    - Toque em um comentário existente e toque em **Salvar**.
    - Toque em um comentário **Available**, toque em **Editar**, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o texto e depois toque em **Salvar**.

#### Notas:

- Para excluir um comentário existente, toque nele e toque em Limpar. Toque em Limpar para confirmar a ação.
- Para editar um comentário existente, toque nele e toque em **Editar**. Use o teclado da tela de seleção por toque para alterar o comentário e depois toque em **Salvar**.
- 5. Toque em **Digitalização em 2 faces** e selecione uma opção.
- 6. Toque em **Tipo de original** e selecione uma opção.

- 7. Toque em **Resolução** e selecione uma opção.
- 8. Selecionar as mais opções, conforme necessário. Para mais informações, consulte Selecionando Opções de Fax na página 152.
- 9. Pressione o botão verde **Iniciar**. A impressora digitaliza as páginas e transmitirá o documento quando todas elas tiverem sido digitalizadas.

Nota: Para pausar o trabalho, pressione o botão **Parar**. Na tela de toque, toque em **Retomar** digitalização para continuar o trabalho, ou então Cancelar digitalização para cancelar o trabalho completamente. Se não fizer uma seleção em 60 segundos, o trabalho é retomado automaticamente.

# Selecionando Opções de Fax

#### Esta seção inclui:

•	Ajuste de brilho e nitidez	152
•	Supressão automática de variação de fundo	152
•	Ajuste do contraste	153
•	Especificação do tamanho do original	
•	Seleção de Reduzir ou Dividir	153
•	Configuração de fax de livro	154
•	Imprimindo um Relatório de Confirmação	154
•	Seleção da taxa inicial	154
•	Envio de fax programado	155
•	Envio de texto do cabeçalho	
•	Envio de fax para uma caixa postal remota	155
•	Armazenamento de fax em caixa postal local	156
•	Impressão de documentos da caixa postal local	156
•	Exclusão de documentos da caixa postal local	157
•	Armazenamento de fax para busca local ou remota	157
•	Impressão ou exclusão de fax protegidos	158
•	Busca de um fax remoto	158
•	Criando um Trabalho de Fax	159

# Ajuste de brilho e nitidez

Você pode clarear ou escurecer a imagem e ajustar a nitidez.

#### Para ajustar a imagem:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Opções de imagem**.
- 3. Na tela Opções de imagem, ajuste os controles deslizantes, conforme necessário:
  - Clarear/Escurecer clareia ou escurece a imagem.
  - Nitidez torna a imagem mais nítida ou mais suave.
- 4. Toque em **OK**.

## Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

#### Para selecionar Auto-Supressão:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia Qualidade da imagem e toque em Aprimoramento de imagem.

- 3. Em Supressão de fundo, toque em Supressão automática.
- 4. Toque em **OK**.

## Ajuste do contraste

O contraste é a diferença relativa entre áreas claras e escuras em uma imagem.

#### Para ajustar o contraste:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na quia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
- 3. Na tela Deslocamento de imagem, selecione uma opção:
  - Contraste manual permite ajustar o contraste manualmente. Em Contraste manual, mova o
    controle deslizante para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o contraste. A posição
    central do controle deslizante, Normal, não altera o contraste.
  - **Contraste automático** permite que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
- 4. Toque em **OK**.

## Especificação do tamanho do original

Para assegurar que você está digitalizando a área correta dos documentos, especifique o tamanho original.

Especificar o tamanho original:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia **Ajuste de layout** e toque em **Tamanho do original**.
- 3. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
  - Detecção automática permite que a impressora determine automaticamente o tamanho do original.
  - Pré-ajuste de áreas de digitalização especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a
    um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
  - Personalizar área de digitalização permite especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada. Para especificar a área, toque nas setas Comprimento (Y) e Largura (X).
  - Originais de tamanhos diferentes permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
- 4. Toque em **OK**.

#### Seleção de Reduzir ou Dividir

É possível determinar o método a ser usado para lidar com imagens muito grandes.

Para selecionar reduzindo ou dividindo:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na quia Ajuste de layout e toque em Reduzir/Dividir.

- 3. Toque em uma opção:
  - Reduzir para encaixar compacta documentos grandes para que caibam em um papel menor.
  - Dividir nas páginas continua uma única imagem por várias páginas.
- 4. Toque em **OK**.

# Configuração de fax de livro

É possível determinar o método usado para digitalizar imagens de um livro.

Para selecionar enviando fax de livro:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia Ajuste de layout e toque em Fax de livro.
- 3. Toque em uma opção:
  - Desligado é a configuração padrão.
  - Ambas as páginas digitaliza ambas as páginas do livro.
  - Página esquerda somente digitaliza a página esquerda do livro.
  - Página direita somente digitaliza a página direita do livro.
- 4. Para definir a quantidade a ser apagada, toque nas setas **Apagar margem de encadernação**, conforme necessário.
- 5. Toque em **OK**.

## Imprimindo um Relatório de Confirmação

Você pode imprimir um relatório que confirma quando os seus faxes são enviados ou recebidos. O relatório contém informações sobre tempo de espera, sinais de ocupado e falhas de transmissão.

Para configurar uma confirmação de impressão de relatório:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na quia Opções de fax e toque em Relatório de confirmação.
- 3. Toque em uma opção:
  - Imprimir sempre gera um relatório para todos os trabalhos de fax.
  - Imprimir Apenas em Erro gera um relatório apenas dos trabalhos de fax com falha no envio.
- 4. Toque em **OK**.

#### Seleção da taxa inicial

Selecione a taxa inicial mais alta, a não ser que o destino do fax que você está enviando tenha requisitos especiais.

Para selecionar a velocidade de transmissão de um fax:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Taxa inicial**.

- 3. Toque em uma opção:
- 4. Toque em **OK**.

Nota: Algumas redes de telefone poderão solicitar que a velocidade de inicialização do fax seja configurada para Forçado (4800 bps). A velocidade mais lenta dos dados assegura transmissão mais confiável dos mesmos.

## Envio de fax programado

Você pode definir uma hora no futuro para a impressora enviar seu trabalho de fax. A programação pode ter um intervalo de 15 minutos até 24 horas.

Nota: Antes de usar essa função, ajuste a impressora para o horário atual.

Para especificar a hora para enviar o fax:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na quia **Opções de fax** e toque em **Envio programado**.
- 3. Toque em Hora especificada.
  - Toque no campo Hora e toque nas setas para definir um número.
  - Toque no campo **Minuto** e toque nas setas para definir um número.
  - Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em AM ou PM.
- 4. Toque em **OK**.

O fax é enviado no horário especificado.

# Envio de texto do cabeçalho

O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225docs.

Para incluir o texto do cabeçalho do fax:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Enviar texto de cabeçalho**.
- 3. Toque em uma opção:
- 4. Toque em **OK**.

#### Envio de fax para uma caixa postal remota

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Caixas postais**.
- 3. Toque em Enviar para caixa postal remota.
- 4. Para endereçar o fax, selecione uma opção:
  - O campo Número de Fax permite que você escreva um número de fax. Use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em Adicionar.
  - Caracteres de discagem permite inserir caracteres, como uma pausa de discagem, em um número de fax. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar os números e caracteres e toque em Salvar.

- 5. Toque no campo **Número da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da caixa postal.
- 6. Toque no campo **Senha da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar a senha da caixa postal de quatro dígitos.
- 7. Toque em **OK**.

## Armazenamento de fax em caixa postal local

O administrador do sistema deverá criar uma caixa postal antes de que você possa utilizar este recurso. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7220 WC7225docs.

Para armazenar um fax em caixa postal local:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Caixas postais**.
- 3. Toque em Armazenar na caixa postal local.
- 4. Toque no campo **Número da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da caixa postal.
- 5. Toque no campo **Senha da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar a senha da caixa postal de quatro dígitos.
- 6. Toque em **OK**.

## Impressão de documentos da caixa postal local

Para utilizar este recurso, você deverá ter documentos armazenados em uma caixa postal. Para obter detalhes, consulte Armazenamento de fax em uma caixa postal local na página 156.

Para imprimir documentos da caixa postal local:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na quia **Opções de fax** e toque em **Caixas postais**.
- 3. Toque em Imprimir documentos da caixa postal local.
- 4. Toque no campo **Número da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da caixa postal.
- 5. Toque no campo **Senha da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar a senha da caixa postal de quatro dígitos.
- 6. Toque em Imprimir todos os documentos. Os documentos na caixa postal são impressos.

## Exclusão de documentos da caixa postal local

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Caixas postais**.
- 3. Toque em Excluir documentos da caixa postal local.
- 4. Toque no campo **Número da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da caixa postal.
- 5. Toque no campo **Senha da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar a senha da caixa postal de quatro dígitos.
- 6. Toque em Excluir todos os documentos.
- 7. Para confirmar, toque em **Apagar Tudo**. Todos os documentos na caixa postal são excluídos.

# Armazenamento de fax para busca local ou remota

Ative Busca local protegida ou desprotegida para disponibilizar documentos de fax armazenados na impressora para a busca remota por outras impressoras. Quando Busca local protegida está ativada, você cria uma lista de números de fax que possuem acesso aos fax armazenados na impressora.

#### Para armazenar um fax:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Busca local**.
- 3. Em Armazenar para busca local, toque em uma das seguintes opções:
  - Busca desprotegida digitaliza seus originais e os armazena como documentos. Qualquer pessoa que tenha esse número de fax pode acessar os documentos.
  - Busca protegida digitaliza seus originais e os armazena como documentos. Especifique os números de fax que podem acessar os documentos.
- 4. Para busca protegida, toque em uma ou mais das seguintes opções para adicionar números de fax à lista de acesso:
  - O campo Número do fax permite que você insira manualmente um número de fax. Use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em Adicionar.
  - Catálogo de endereços permite que você adicione números de fax individuais armazenados à lista. Escolha um número de fax e selecione Adicionar aos destinatários no menu suspenso. Toque em Fechar.
  - A caixa de seleção Permitir acesso a todos os números de fax do catálogo de endereços adiciona todos os números de fax armazenados à lista.

Nota: Para modificar as entradas existentes na lista de acesso, toque na entrada e selecione **Editar**, **Remover** ou **Remover tudo** no menu suspenso.

5. Toque em **Salvar**.

## Impressão ou exclusão de fax protegidos

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia Opções de fax e toque em Busca local.
- 3. Em Armazenamento para Busca de local, toque em uma opção:
  - Imprimir todos os documentos armazenados imprime todos os documentos de fax armazenados.
  - Excluir todos os documentos armazenados exclui todos os documentos de fax armazenados.
     Para confirmar a ação, toque em Apagar Tudo.

#### Busca de um fax remoto

Se a busca remota estiver ligada, você poderá recuperar os documentos que foram armazenados usando a busca local em outra máquina de fax.

Nota: Se Busca local estiver ativada, Busca remota não estará disponível. Para desativar a Busca local, toque em **Busca local > Desligado > Salvar**.

#### Buscar um fax remoto:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Busca remota**.
- 3. Em Busca, toque em **Fax Remoto**.
- 4. Para endereçar o fax, selecione uma ou mais opções:
  - O campo Insira o número e pressione Adicionar permite que você insira manualmente um número de fax. Use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em + (Adicionar).
  - Caracteres de discagem permite inserir caracteres, como uma pausa de discagem, em um número de fax. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar os números e caracteres e toque em Fechar.
- 5. Para definir um tempo para a impressora recuperar faxes de outras máquinas de fax, faça o que segue:
  - a. Toque em **Busca programada**.
  - b. Para definir o tempo, toque em **Busca programada**.
    - Toque no campo **Hora** e toque nas setas para definir um número.
    - Toque no campo **Minuto** e toque nas setas para definir um número.
    - Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em AM ou PM.
  - c. Toque em **OK**.
- 6. Toque em **Buscar agora** para recuperar e imprimir o fax.

Nota: Para cancelar, toque em**Fechar**.

#### Criando um Trabalho de Fax

Use essa função para enviar fax de um grupo de originais distintos, cada um com configurações diferentes. Cada segmento é programado e digitalizado e as imagens são armazenadas temporariamente na impressora. Depois que todos os segmentos tiverem sido armazenados, os segmentos individuais serão enviados por fax como um único trabalho.

#### Para criar um trabalho de fax:

- Pressione o botão **Página Inicial de Serviços**. Em seguida, toque o fax apropriado.
- 2. Envie o fax usando uma ou mais das opções disponíveis:
  - O campo Insira o número e pressione Adicionar permite que você insira manualmente um número de fax. Use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em Adicionar.
  - Caracteres de discagem permite inserir caracteres, como uma pausa de discagem, em um número de fax. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar os números e caracteres e toque em **Salvar**.
  - Catálogo de Endereços permite que você acesse o Catálogo de Endereços da impressora.
  - Favoritos permite a você acessar os contatos individuais ou contatos de grupo favoritos selecionados no catálogo de endereços.
- 3. Toque na guia Montagem do trabalho e toque em Criar trabalho > Ligado.
- Toque em **Opções**.
  - Marque ou desmarque a caixa de seleção Exibir esta janela entre segmentos.
  - Selecione ou limpe a caixa de verificação **Desligar Criar trabalho após trabalho ser enviado**.
- 5. Programe e digitalize o primeiro segmento:
  - Coloque os originais para o primeiro segmento.
  - Selecione as configurações necessárias, como ajustes de layout, qualidade de imagem e b. opções.
  - Pressione o botão verde **Iniciar** no painel de controle.
- Programe e digitalize os segmentos adicionais:
  - a. Coloque os originais para o próximo segmento.
  - b. Quando a tela Criar trabalho for exibida, toque em **Programar próximo segmento**.
  - Usando as quias apropriadas, selecione as configurações necessárias.
  - Pressione o botão verde **Iniciar** para digitalizar os originais desse segmento.
- Repita a etapa anterior para cada segmento adicional.

Nota: A qualquer momento, toque em Excluir último segmento ou Excluir todos segmentos para modificar o trabalho.

- Quando todos os segmentos tiverem sido programados e digitalizados, toque em Enviar o trabalho. A tela Progresso do trabalho é exibida e os segmentos individuais são enviados por fax como um único trabalho.
- Na tela Progresso do trabalho, toque em **Detalhes do trabalho** para exibir um resumo do trabalho.
  - Nota: Se necessário, toque em Excluir > Excluir trabalho para cancelar o trabalho.

# Envio de Fax de servidor

Se um servidor de fax estiver conectado à rede, você poderá enviar um documento para uma máquina de fax sem precisar de uma linha telefônica dedicada.

Ao usar o Fax do servidor, um documento é digitalizado e enviado para um repositório de fax localizado na rede. O servidor de fax envia o fax através de uma linha telefônica a uma máquina de fax.

O administrador do sistema deve ativar o serviço de Fax de servidor e configurar um repositório de fax ou local de arquivamento, para poder usar essa função.

#### Para enviar um Fax de servidor:

- Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador automático de originais em F/V.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
- 3. Para endereçar o fax, toque em uma ou mais opções:
  - O campo Insira o número e pressione Adicionar permite que você insira manualmente um número de fax. Use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em Adicionar.
  - Caracteres de discagem permite inserir caracteres, como uma pausa de discagem, em um número de fax. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar os números e caracteres e toque em Adicionar. Adicione mais números ou toque em Fechar.
  - Diretório de fax permite que você selecione números de fax no Diretório de fax. Toque nas setas Para cima ou Para baixo para percorrer a lista, toque no contato desejado e selecione Adicionar aos destinatários no menu suspenso. Selecione e adicione mais contatos ou toque em Fechar.
- 4. Toque em **Digitalização em 2 faces** e selecione uma opção.
- 5. Toque em **Tipo de original** e selecione uma opção.
- 6. Toque em **Resolução** e selecione uma opção.
- 7. Selecionar as mais opções, conforme necessário. Para obter detalhes, consulte Seleção de opções de Fax de servidor na página 161.
- 8. Pressione o botão verde **Iniciar**. A impressora digitaliza as páginas e transmitirá o documento quando todas elas tiverem sido digitalizadas.

# Seleção de opções de Fax de servidor

#### Esta seção inclui:

Ajuste do brilho	161
Supressão automática de variação de fundo	161
Ajuste do contraste	161
Especificação da orientação do original	162
Especificação do tamanho do original	162
Envio de fax programado	163
Criando um Trabalho de Fax	

## Ajuste do brilho

Você pode clarear ou escurecer a imagem.

#### Para ajustar a imagem:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
- 2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Opções de imagem**.
- 3. Na tela Opções de imagem, ajuste os controles deslizantes **Clarear/Escurecer** para cima ou para baixo, conforme necessário.
- 4. Toque em **OK**.

# Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

#### Para selecionar Auto-Supressão:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
- 2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
- 3. Em Supressão de fundo, toque em Supressão automática.
- 4. Toque em **OK**.

# Ajuste do contraste

O contraste é a diferença relativa entre áreas claras e escuras em uma imagem.

#### Para ajustar o contraste:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
- 2. Toque na quia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.

- 3. Na tela Deslocamento de imagem, selecione uma opção:
  - Contraste manual permite ajustar o contraste manualmente. Em Contraste manual, mova o
    controle deslizante para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o contraste. A posição
    central do controle deslizante, Normal, não altera o contraste.
  - Contraste automático permite que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
- 4. Toque em **OK**.

## Especificação da orientação do original

- Toque na guia Ajuste de layout e toque em Orientação do original.
- 2. Na tela Orientação do original, toque na orientação desejada.
  - Imagens verticais e Imagens laterais referem-se à orientação em que os originais são colocados no alimentador de originais.
  - Originais em retrato e Originais em paisagem referem-se às imagens dos originais.

Nota: Se você estiver usando o vidro de originais, a orientação do original será como visto antes de girá-la.

3. Toque em **OK**.

## Especificação do tamanho do original

Para assegurar que você está digitalizando a área correta dos documentos, especifique o tamanho original.

Especificar o tamanho original:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
- 2. Toque na guia Ajuste de layout e toque em Tamanho do original.
- 3. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
  - Detecção automática permite que a impressora determine automaticamente o tamanho do original.
  - Pré-ajuste de áreas de digitalização especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
  - Personalizar área de digitalização permite especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada. Para especificar a área, toque nas setas Comprimento (Y) e Largura (X).
  - Originais de tamanhos diferentes permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
- 4. Toque em **OK**.

## Envio de fax programado

Você pode definir uma hora no futuro para a impressora enviar seu trabalho de fax. A programação pode ter um intervalo de 15 minutos até 24 horas.

Nota: Antes de usar essa função, ajuste a impressora para o horário atual.

Para especificar a hora para enviar o fax:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Envio programado**.
- 3. Toque em Hora especificada.
  - a. Toque no campo **Hora** e toque nas setas para definir um número.
  - b. Toque no campo **Minuto** e toque nas setas para definir um número.
  - c. Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em AM ou PM.
- 4. Toque em **OK**.

O fax é enviado no horário especificado.

#### Criando um Trabalho de Fax

Para mais informações, consulte Criando um Trabalho de Fax na página 159.

# Envio de Fax da Internet

Se um servidor SMTP (e-mail) estiver conectado à rede, o documento pode ser enviado para um endereço de e-mail. Esse recurso elimina a necessidade de uma linha telefônica dedicada e seus custos de serviço associados. No envio de fax via Internet, um documento é digitalizado e enviado para um endereço de e-mail.

#### Para enviar um Fax da Internet:

- 1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
- 2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 3. Endereçar o fax:
  - a. Toque em **Novo destinatário**.
  - b. Toque na seta **Para baixo** e selecione **Para**: ou **Cc**: no menu.
  - c. Toque no campo **Insira o endereço de e-mail e selecione Adicionar** e use a tela de seleção por toque para digitar o endereço de e-mail.
  - d. Toque em Adicionar.
  - e. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar endereços de e-mail adicionais.
  - f. Quando terminar, toque em Fechar.
- 4. Para adicionar uma linha de assunto:
  - a. Toque em **Assunto** e use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o texto desejado.

Nota: Para modificar o assunto padrão que é exibido, toque em X para limpar o campo.

- b. Toque em **OK**.
- 5. Ajuste as opções de fax da Internet se necessário:
  - a. Toque em **Cor de saída** e selecione no menu suspenso:
    - Detecção automática
    - Preto e branco
    - Tons de cinza
    - Cor
  - b. Toque em **Digitalização em 2 faces** e selecione o menu suspenso:
    - 1 Face
    - 2 Faces
    - 2 Faces, Girar Face 2
  - c. Toque em **Tipo de original** e selecione o menu suspenso:
    - Foto e Texto
    - Foto
    - Texto
    - Mapa
    - Jornal/Revista

- 6. Ajuste as opções de fax, como necessário.
- 7. Pressione o botão verde **Iniciar**. A impressora digitaliza as páginas e envia o documento como um anexo de e-mail no formato .pdf ou .tiff, depois que todas as páginas forem digitalizadas.

# Seleção de opções de Fax da Internet

#### Esta seção inclui:

•	Ajuste de brilho e nitidez	166
•	Supressão automática de variação de fundo	166
•	Ajuste do contraste	167
•	Configuração da resolução	167
•	Configuração da qualidade e tamanho do arquivo	168
•	Especificação da orientação do original	168
•	Especificação do tamanho do original	168
•	Adição de mensagem	169
•	Especificação de endereço Responder a	169
•	Impressão de um relatório de reconhecimento	169
•	Criando um Trabalho de Fax	169

## Ajuste de brilho e nitidez

Você pode clarear ou escurecer a imagem e ajustar a nitidez.

#### Para ajustar a imagem:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia Configurações avançadas e toque em Opções de imagem.
- 3. Na tela Opções de imagem, ajuste os controles deslizantes, conforme necessário:
  - Clarear/Escurecer clareia ou escurece a imagem.
  - Nitidez torna a imagem mais nítida ou mais suave.
- 4. Toque em **OK**.

# Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

#### Para selecionar Auto-Supressão:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia Configurações avançadas e toque em Aprimoramento de imagem.
- 3. Em Supressão de fundo, toque em Supressão automática.
- 4. Toque em **OK**.

## Ajuste do contraste

O contraste é a diferença relativa entre áreas claras e escuras em uma imagem.

#### Para ajustar o contraste:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia Configurações avançadas e toque em Aprimoramento de imagem.
- 3. Na tela Aprimoramento de imagem, ajuste o contraste:
  - Contraste manual permite ajustar o contraste manualmente. Mova o controle deslizante para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o contraste. A posição central do controle deslizante, Normal, não altera o contraste.
  - Contraste automático permite que a impressora ajuste o contraste automáticamente.
- 4. Toque em **OK**.

#### Configuração da resolução

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia Configurações avançadas e toque em Resolução.
- 3. Na tela de Resolução, toque a resolução desejada.
  - 72 dpi produz qualidade de imagem aceitável para exibição na tela e o menor tamanho de arquivo.
  - 100 dpi produz boa qualidade de imagem para exibição na tela e um tamanho pequeno de arquivo.
  - 150 dpi produz boa qualidade de imagem para exibição na tela e um tamanho pequeno de arquivo.
  - 200 x 100 dpi produz boa qualidade de imagem e tamanho moderado de arquivo.
  - 200 dpi produz boa qualidade de imagem e tamanho moderado de arquivo. Esta é a configuração padrão.
  - **300 dpi** produz alta qualidade de imagem e tamanho grande de arquivo.
  - **400 dpi** produz qualidade mais alta de imagem e tamanho maior de arquivo.
  - 600 dpi produz a mais alta qualidade de imagem e o maior tamanho de arquivo.
- 4. Toque em **OK**.

Nota: Verifique com o administrador do sistema para determinar o maior tamanho de arquivo que o sistema de e-mail permite.

## Configuração da qualidade e tamanho do arquivo

A opção Qualidade/Tamanho do arquivo permite que você escolha entre três configurações que equilibram a qualidade da imagem e o tamanho do arquivo. As imagens com qualidade mais alta resultam em tamanhos de arquivo maiores, o que não é ideal para compartilhamento e transmissão pela rede.

Para definir a qualidade e o tamanho do arquivo do fax da Internet:

- Pressione o botão Página inicial de serviços e toque em Fax da Internet.
- 2. Toque na guia Configurações avançadas e toque em Qualidade /Tamanho do arquivo.
- 3. Na tela Qualidade/Tamanho do arquivo, use o controle deslizante para selecionar uma configuração. As configurações variam de Qualidade normal e Tamanho de arquivo pequeno para Qualidade mais alta e Tamanho do arquivo maior.
- 4. Toque em **OK**.

# Especificação da orientação do original

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia Ajuste de layout e toque em Orientação do original.
- 3. Na tela Orientação do original, toque na orientação desejada.
  - Imagens verticais e Imagens laterais referem-se à orientação em que os originais são colocados no alimentador de originais.
  - Originais em retrato e Originais em paisagem referem-se às imagens dos originais.

Nota: Se você estiver usando o vidro de originais, a orientação do original será como visto antes de girá-la.

4. Toque em **OK**.

## Especificação do tamanho do original

Para assegurar que você está digitalizando a área correta dos documentos, especifique o tamanho original.

Especificar o tamanho original:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia Ajuste de layout e toque em Tamanho do original.
- 3. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
  - Detecção automática permite que a impressora determine automaticamente o tamanho do original.
  - Pré-ajuste de áreas de digitalização especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
  - Personalizar área de digitalização permite especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada. Para especificar a área, toque nas setas Comprimento (Y) e Largura (X).
  - Originais de tamanhos diferentes permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
- 4. Toque em **OK**.

## Adição de mensagem

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax da Internet** e toque em **Mensagem**.
- 3. Digite uma mensagem utilizando o teclado da tela de toque.
- 4. Toque em **OK**.

## Especificação de endereço Responder a

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax da Internet** e toque em **Responder a**.
- 3. Digite um endereço de e-mail utilizando o teclado da tela de toque.
- 4. Toque em **OK**.

## Impressão de um relatório de reconhecimento

Se o status de cada destinatário for conhecido, você poderá imprimir um relatório de status da entrega. A impressora aguarda um recibo de entrega de cada destinatário e depois imprime o relatório.

Nota: O relatório pode ser entreque dependendo da hora de resposta dos destinatários.

Imprimir um relatório de reconhecimento:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da Internet**.
- 2. Toque na guia **Opções de fax da Internet** e toque em **Relatório de reconhecimento**.
- 3. Toque em Imprimir relatório.
- 4. Toque em **OK**.

#### Criando um Trabalho de Fax

Para mais informações, consulte Criando um Trabalho de Fax na página 159.

# Enviando um Fax via LAN

Local Area Network (LAN) Fax permite a você enviar fax do driver de impressão no computador a uma máquina de fax através de uma linha telefônica. A janela Fax permite que você digite destinatários, crie uma capa com notas e defina opções. Usando as opções você pode selecionar folhas de confirmação, velocidade de envio, resolução do fax, hora de envio e opções de discagem de fax.

#### Notas:

- Quando o tipo de trabalho de Fax for selecionado, alguns recursos, tais como Aperfeiçoamento de bordas, Aperfeiçoamento de linhas finas e Aperfeiçoamento de preto, serão desligados.
- Nem todos os modelos de impressora suportam essa função.

#### Para enviar um fax via LAN:

- Com o documento ou gráfico desejados abertos em seu aplicativo, abra a caixa de diálogo Imprimir. Para a maioria dos aplicativos de software, clique em Arquivo > Imprimir ou pressione CTRL+P.
- Selecione sua impressora, em seguida clique em**Propriedades** para abrir a caixa de diálogo do driver de impressão.
- 3. Na guia Papel/Saída, na lista de Tipo do trabalho, selecione Fax.
- 4. Clique em **Destinatários**.
- 5. Execute um ou mais destes procedimentos:
  - Clique no botão Catálogo de Telefones, selecione um catálogo de telefones da lista, selecione um nome na lista superior e, em seguida, adicione-o a Destinatários de fax. Repita o procedimento para acrescentar mais nomes. Clique em OK.
  - Clique no botão Adicionar Destinatários, digite o nome e o número do fax do destinatário, adicione outras informações e, em seguida, clique em OK. Adicione novos destinatários conforme necessário.
- 6. Para incluir uma folha de rosto, clique em **Folha de rosto**. Em seguida, na lista Opções da folha de rosto, selecione **Imprimir uma folha de rosto**.
- 7. Na guia Info da folha de rosto, digite as observações que você deseja que apareçam na folha de rosto.
- 8. Na quia Opções, selecione as opções para este fax.
- 9. Clique em **OK**.
- 10. Na janela Propriedades da Impressora, clique em **OK**.
- 11. Na janela Imprimir, clique em **OK**.
- 12. Para confirmar os destinatários, clique **OK**.

# Utilização do Catálogo de endereços

#### Esta seção inclui:

•	Adicionando uma entrada individual ao catálogo de endereço de dispositivo	171
•	Editando uma entrada individual no catálogo de endereços	172
•	Editando ou excluindo Favoritos do Catálogo de endereços do dispositivo	173

# Adicionando uma entrada individual ao catálogo de endereço de dispositivo

O Catálogo de endereços do dispositivo pode conter até 5.000 contatos. Se o botão Adicionar não estiver disponível, o catálogo de endereços atingiu seu limite.

Antes de usar essa função, o administrador do sistema deve ativar o Criar/Edita Contato da tela de toque para todos os usuários.

Para adicionar um destinatário ao Catálogo de endereço de dispositivo:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Email**.
- 2. Toque em **Novo destinatário**.
- 3. Toque no campo **Insira o endereço de e-mail e selecione Adicionar** e use a tela de seleção por toque para digitar o endereço de e-mail.
- 4. No final do campo de Endereço, toque no ícone **Adicionar catálogo de endereço**.
  - Para adicionar um destinatário ao catálogo de endereço, toque em Criar novo contato.
  - Para adicionar uma nova informação de destinatário ao catálogo existente de endereço, toque em Adicionar ao Contato existente.
- 5. Para adicionar informação do nome e empresa para a nova entrada, vá à direita no campo de contato e toque no botão i.
  - a. Insira um nome nos campos Primeiro Nome, Sobrenome ou no campo Empresa, depois toque em **OK**.

Nota: A primeira entrada em um dos campos se torna o nome de exibição para a informação de contato.

- b. Insira nomes nos campos restantes, depois toque em **OK** depois de cada entrada.
- 6. Na página de Informações de contato adicional, toque em **OK**.
- 7. Para inserir um número de fax para o contato, vá à direita do ícone de fax verde e toque no campo.
- 8. Toque em Insira Número de fax, use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em OK.
- 9. Para inserir um número de fax de Internet para o contato, vá à direita do ícone de fax da Internet azul e toque no campo. Toque em **Insira Número de fax da Internet**, use o teclado alfanumérico para digitar um número e toque em **OK**.
- 10. Para marcar um contato como favorito, vá à direita do catálogo de endereço geral, no campo e-mail, fax ou fax da Internet e toque na estrela correspondente.
- 11. Para salvar o contato ao Catálogo de endereço do dispositivo, toque em **OK**.

Para adicionar um destinatário ao Catálogo de endereço de dispositivos usando a função Fax:

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- 2. Toque no campo Insira número de fax.
  - Para adicionar um destinatário ao catálogo de endereço, toque em **Criar novo contato**.
  - Para adicionar uma nova informação de destinatário ao catálogo existente de endereço, toque em Adicionar ao Contato existente.
- 3. Para adicionar informação do nome e empresa para a nova entrada, vá à direita no campo de contato e toque no botão i.
  - a. Insira um nome nos campos Primeiro Nome, Sobrenome ou no campo Empresa, depois toque em **OK**.

Nota: A primeira entrada em um dos campos se torna o nome de exibição para a informação de contato.

- b. Insira nomes nos campos restantes, depois toque em **OK** depois de cada entrada.
- c. Na página de Informações de contato adicional, toque em **OK**.
- 4. Para adicionar um contato de e-mail para o destinatário, toque no campo à direita do ícone do e-mail.
  - a. Toque em Inserir Endereço de E-mail.
  - b. Digite um endereço de e-mail válido.
  - c. Toque em **OK**.
- 5. Para inserir um número de fax de Internet para o contato, vá à direita do ícone de fax da Internet azul e toque no campo. Toque em **Insira Número de fax da Internet**, use o teclado alfanumérico para digitar um número e toque em **OK**.
- 6. Para marcar um contato como favorito, vá à direita do catálogo de endereço geral, no campo e-mail, fax ou fax da Internet e toque na estrela correspondente.
- 7. Para salvar o contato ao Catálogo de endereço do dispositivo, toque em **OK**.

# Editando uma entrada individual no catálogo de endereços

- 1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Email**.
- 2. Toque em Catálogo de endereços.
- 3. Em Nomes, toque em um nome de contato.
- Toque em Detalhes.
- 5. Para alterar o nome exibido do contato, toque no botão i, edite a informação nos campos e depois toque em **OK**.
- 6. Para inserir ou alterar um número de fax para o contato, vá à direita do ícone de fax verde e toque no campo.
- 7. Toque em Insira Número de fax, use o teclado alfanumérico para digitar o número e toque em OK.
- 8. Para inserir um número de fax de Internet para o contato, vá à direita do ícone de fax da Internet azul e toque no campo. Toque em **Insira Número de fax da Internet**, use o teclado alfanumérico para digitar um número e toque em **OK**.
- 9. Para marcar um contato como favorito, vá à direita do catálogo de endereço geral, no campo e-mail, fax ou fax da Internet e toque na estrela correspondente.
- 10. Para salvar o contato ao Catálogo de endereço do dispositivo, toque em **OK**.

# Editando ou excluindo Favoritos do Catálogo de endereços do dispositivo

- Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
- Toque em Catálogo de endereços. 2.
- 3. Toque na seta **Para baixo** e toque em **Contatos** ou **Todos os contatos**.
- 4. Toque na entrada desejada, usando as setas de rolagem, como necessário.
- 5. Toque em **Detalhes**.
- Para marcar um contato como favorito, vá à direita do catálogo de endereço geral, no campo e-mail, fax ou fax da Internet e toque na estrela correspondente.
- Para excluir um favorito, vá à direita do catálogo de endereço geral, no campo e-mail, fax ou fax da Internet e toque na estrela laranja correspondente.
- 8. Toque em **OK**.
- 9. Para retornar ao menu principal, pressione o botão **Menu de Serviços**.

# Manutenção

# Este capítulo inclui:

• Precauções Gerais		176
	ora	
<ul> <li>Manutenção de rotir</li> </ul>	na	183
<ul> <li>Informações de fatu</li> </ul>	ıramento e uso	190
<ul> <li>Solicitação de suprim</li> </ul>	nentos	191
<ul> <li>Transporte da impres</li> </ul>	essora	194

# Precauções Gerais



**CUIDADO:** Ao limpar a impressora, não utilize solventes químicos fortes ou orgânicos, ou limpadores em aerossol. Não derrame fluidos diretamente em nenhuma área da impressora. Apenas use produtos de consumo e materiais de limpeza de acordo com as instruções fornecidas nesta documentação.



AVISO: Mantenha todos os materiais de limpeza fora do alcance de crianças.



**AVISO:** Não use produtos de limpeza em spray pressurizados dentro ou fora da impressora. Alguns recipientes em spray pressurizados contêm misturas explosivas e não são adequados para uso em aparelhos elétricos. O uso de tais limpadores aumenta o risco de incêndio e explosão.



AVISO: Não retire as tampas ou as proteções presas com parafusos. Sob as tampas e protetores, não há peças passíveis de manutenção ou serviço. Não tente executar nenhum procedimento de manutenção que não esteja descrito na documentação fornecida com a impressora.



**AVISO:** As peças internas da impressora podem estar quentes. Tenha cuidado quando portas e tampas estiverem abertas.

- Não coloque nada sobre a impressora.
- Não deixe as tampas e as portas abertas por um longo período de tempo, especialmente em locais bem iluminados. A exposição à luz pode danificar as unidades de imagem.
- Não abra tampas e portas durante a impressão.
- Não incline a impressora enquanto ela estiver em uso.
- Não toque nos contatos ou engrenagens elétricos. Isso pode danificar a impressora e deteriorar a qualidade da impressão.
- Certifique-se de que as peças removidas durante a limpeza sejam recolocadas antes de conectar a impressora.

# Limpeza da impressora


#### Esta seção inclui:


•	Limpeza do vidro de originais e da tampa de originais	177
•	Limpeza dos rolos de alimentação de documentos	178
•	Limpeza da parte externa da impressora	179
•	Limpeza do interior da impressora	180

# Limpeza do vidro de originais e da tampa de originais


Para assegurar a qualidade de impressão ideal, limpe o vidro de originais regularmente. Isso ajuda a evitar saída manchada, riscada e com outras marcas transferidas do vidro durante a digitalização de documentos.

 Use um pano sem fiapos ligeiramente umedecido com o limpador de lentes/espelho da Xerox<sup>®</sup> ou outro limpador de vidro não abrasivo adequado. Limpe o vidro de originais e o vidro CVT à sua esquerda.






2. Use um pano sem fiapos e o Fluido de limpeza Xerox® para limpar sob a tampa de originais e o alimentador de originais.



# Limpeza dos rolos de alimentação de documentos

Sujeira nos rolos de alimentação de originais pode causar atolamentos de papel ou deteriorar a qualidade da impressão. Para obter o melhor desempenho, limpe os rolos de alimentação de originais uma vez por mês.


1. Levante a alavanca e abra a tampa superior do alimentador de originais.



2. Enquanto gira os rolos, esfregue-os com um pano limpo e sem fiados umedecido com água.



**CUIDADO:** Não use álcool ou produtos de limpeza químicos nos rolos de alimentação de documentos.




# Limpeza da parte externa da impressora

A limpeza regular mantém a tela de seleção por toque e o painel de controle sem pó e sujeira.

Para limpar a parte externa da impressora:


1. Para evitar ativar os botões e menus, pressione o botão **Economia de energia**.



2. Para remover impressões digitais e manchas, limpe a tela de seleção por toque e o painel de controle com um pano macio e sem fiapos.



- 3. Para retornar a impressora ao modo Pronta, pressione o botão **Economia de Energia**.
- 4. Use um pano macio e sem fiapos para limpar a parte externa da bandeja de saída, bandejas do papel e outras áreas externas da impressora.



# Limpeza do interior da impressora

# Limpeza das janelas do laser

A impressora é montada com quatro janelas do laser e um bastão de limpeza da janela do laser para remover a poeira de toner presente nas janelas.




#### **CUIDADOS**:


- Não execute este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.
- Para impedir o mau funcionamento da impressora ou dano à unidade interna de disco rígido, desligue o interruptor de alimentação secundário. Aguarde 10 segundos depois que a tela de seleção por toque ficar escura e desligue o interruptor de alimentação principal.

#### Para limpar as janelas do laser:

1. Desligue o interruptor de alimentação secundário e aguarde 10 segundos após a tela de seleção por toque ficar escura, antes de prosseguir.









Interruptor de alimentação secundário com Módulo de acabamento Office LX


2. Abra a porta dianteira.




3. Desligue o interruptor de alimentação principal.




4. Remova o recipiente de toner usado empurrando as abas laranjas para baixo e puxando o recipiente para você.







- 5. Remova o bastão de limpeza da janela do laser de dentro da porta dianteira.
- 6. Insira o bastão de limpeza da janela do laser em cada entalhe até que ele pare e depois deslize a ferramenta para fora. Repita para cada lente do laser.




7. Guarde o bastão de limpeza da janela do laser na porta dianteira.



Alinhe a parte inferior do recipiente de toner usado com as abas.



Gire o recipiente de toner usado para cima, em direção à impressora, até que ele clique no lugar.



- 10. Ligue o interruptor de alimentação principal e depois feche a porta dianteira.
- 11. Ligue o interruptor de alimentação secundário.

# Manutenção de rotina

#### Esta seção inclui:

•	Substituição dos cartuchos de grampos	.18	3
_	Ecuaziar o recipionte de recíduos de furador	10	0


Para obter informações sobre o pedido de suprimentos, consulte Pedido de suprimentos na página 191.

## Substituição dos cartuchos de grampos


Aparece uma mensagem no painel de controle quando um cartucho de grampos está vazio.

#### Substituição de grampos no módulo de acabamento integrado


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento.




2. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e puxe com firmeza na sua direção para removê-lo.




- 3. Remova todo grampo solto ou outros resíduos de dentro do módulo de acabamento.
- 4. Aperte ambas as laterais do estojo de grampos (1) e remova o estojo do cartucho (2).




5. Insira a lateral frontal do novo estojo de grampos no respectivo cartucho (1) e empurre a lateral traseira no cartucho (2).



6. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e insira-o no grampeador até encaixá-lo no lugar.




7. Feche a porta frontal do módulo de acabamento.




# Carregamento de grampos no grampeador principal do Módulo de acabamento Office LX


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento.




- 2. Alcance o gabinete no módulo de acabamento e puxe o grampeador em sua direção, até que ele pare.
- 3. Empurre o grampeador para a direita, conforme indicado.




4. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e puxe com firmeza na sua direção para removê-lo. Verifique o interior do módulo de acabamento para conferir se há grampos soltos e remova-os.




5. Aperte ambas as laterais do pacote de grampos (1) e remova o pacote do cartucho (2).



6. Insira a lateral frontal do novo pacote de grampos no respectivo cartucho (1) e empurre a lateral traseira no cartucho (2).



7. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e insira-o no conjunto do grampeador. Empurre-o até encaixar.




8. Feche a porta frontal do módulo de acabamento.

# Carregamento de grampos no Criador de livretos do Módulo de acabamento Office LX


 $\wedge$ 

AVISO: Não realize este procedimento enquanto a impressora estiver imprimindo.


1. Abra a tampa lateral do módulo de acabamento.



2. Se os cartuchos de grampos não estiverem visíveis, segure os painéis verticais na esquerda e direita da abertura e deslize-os para o centro.




3. Segure as guias de ambos os lados do cartucho de grampos e puxe o cartucho para fora do módulo de acabamento.



4. Segure as guias de ambos os lados do novo cartucho de grampos e insira-o na posição original dentro do módulo de acabamento.

Nota: Se tiver problemas ao inserir o cartucho, certifique-se de que os grampos estejam posicionados corretamente no cartucho.



Nota: O Criador de livretos utiliza dois cartuchos de grampos. O grampeamento de livretos requer que ambos os cartuchos de grampos contenham grampos.

- 5. Repita o processo para o outro cartucho de grampos.
- 6. Feche a tampa lateral do módulo de acabamento.

## Esvaziar o recipiente de resíduos do furador

Aparece uma mensagem no painel de controle quando o recipiente de resíduos do furador está cheio.

#### Esvaziar o recipiente de resíduos do furador no Módulo de acabamento Office LX

 $\wedge$ 

AVISO: Não realize este procedimento enquanto a impressora estiver imprimindo.


1. Levante a tampa do transporte do módulo de acabamento e depois abra a tampa do transporte dianteira.




2. Puxe para fora o recipiente de resíduos do furador.



3. Esvazie o recipiente



4. Insira o recipiente totalmente até o módulo de acabamento.



5. Feche a tampa do transporte do módulo de acabamento e depois feche a tampa superior.

# Informações de faturamento e uso

As informações de faturamento e uso da impressora aparecem na tela Informações de faturamento. As contagens de impressão exibidas são usadas para faturamento.

Para visualizar as informações de faturamento e uso:

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Para visualizar as contagens de impressões básicas, toque na guia **Informações de faturamento**:
  - Impressões em preto e branco: número total de páginas impressas sem nenhuma cor especificada.
  - Impressões em cores: número total de páginas impressas que especificam a cor.
  - Todas as impressões: número total de impressões em cores mais impressões em preto e branco.
- 3. Para visualizar informações de uso detalhadas, toque em **Contadores de uso** e, em seguida, selecione uma opção.
- 4. Para retornar ao menu da Página inicial de serviços, pressione o botão **Página inicial de serviços**.

# Solicitação de suprimentos

#### Esta seção inclui:

•	Localização do número de série	191
•	Consumíveis	191
•	Itens de manutenção de rotina	191
•	Outros suprimentos	192
•	Quando Solicitar Suprimentos	192
•	Visualização do Status de consumíveis da impressora	193
•	Reciclagem de suprimentos	193

### Localização do número de série

Para entrar em contato Xerox para obter ajuda, será necessário o número de série da impressora. O número de série está atrás da porta A, em direção à traseira da impressora, em uma placa de metal.

Para exibir o número de série no painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e, em seguida, toque na quia **Informações da máquina**.

#### Consumíveis

Consumíveis são suprimentos da impressora que se acabam durante a operação da impressora. Os consumíveis para esta impressão são os cartuchos de toner genuínos da Xerox<sup>®</sup> em Ciano, Magenta, Amarelo e Preto.

Nota: Cada consumível inclui instruções de instalação.



**CUIDADO:** O uso de toner diferente do Toner Genuíno da Xerox<sup>®</sup> pode afetar a qualidade da impressão e a confiabilidade da impressora. Este é o único toner projetado e fabricado sob os rigorosos controles de qualidade exigidos pela Xerox para uso específico desta impressora.

## Itens de manutenção de rotina

Os itens de manutenção de rotina desta impressora incluem o seguinte:

- Cartuchos do fotorreceptor (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto)
- Recipiente de toner usado
- Segundo rolo polarizado de transferência

Nota: Cada manutenção de rotina inclui instruções de instalação.

#### **Outros suprimentos**

Outros suprimentos são itens necessários para opções em determinadas configurações da impressora ou acessórios, mas não são necessários para o uso diário.

Outros suprimentos para esta impressora incluem o seguinte:

- Cartucho de grampos para o Módulo de acabamento Office integrado
- Recargas de grampos para o Módulo de acabamento Office LX
- Cartucho de grampos para o Módulo de acabamento Office LX
- Cartucho de grampos para o Criador de livretos do Módulo de acabamento Office LX

## Quando Solicitar Suprimentos

Um aviso aparece no painel de controle quando os consumíveis estão próximos da hora de substituição. Verifique se você possui itens de reposição à mão. É importante solicitar esses itens na primeira exibição da mensagem a fim de evitar interrupções na impressão. Aparece uma mensagem de erro no painel de controle quando os consumíveis precisam ser substituídos.

Solicite os consumíveis ao seu revendedor local ou visite www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225supplies.



**CUIDADO**: O uso de suprimentos não-Xerox não é recomendado. A Garantia da Xerox, o Contrato de Manutenção e a Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem danos, mau funcionamento ou degradação de desempenho causados pelo uso de suprimentos não-Xerox ou o uso de suprimentos da Xerox não especificados para esta impressora. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora destas áreas. Entre em contato com seu representante Xerox para obter mais informações.

#### Visualização do Status de consumíveis da impressora

Você pode verificar o status dos suprimentos da impressora a qualquer hora.

- Para visualizar informações básicas sobre os cartuchos de toner, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Consumíveis.
- 2. Para exibir os detalhes sobre um cartucho específico, incluindo o código do produto para novo pedido, toque em Ciano, Magenta, Amarelo ou Preto.
- 3. Para regressar à guia Suprimentos, toque em **Fechar**.
- 4. Para visualizar mais detalhes, toque em**Outros Supirmentos**. Avance pela lista e selecione uma opção.
- 5. Para imprimir a página Uso dos Suprimentos, toque em Imprimir Relatórios de Consumíveis.
- 6. Para retornar à outra tela de suprimentos, toque em **Fechar**.
- 7. Para retornar à tela principal, pressione o botão **Página Inicial de Serviços**.

## Reciclagem de suprimentos

Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos da Xerox<sup>®</sup>, acesse www.xerox.com/gwa.

Os consumíveis incluem uma etiqueta de retorno pré-paga. Use-a para devolver os componentes usados em suas embalagens originais para reciclagem.

# Transporte da impressora

- Sempre desligue a impressora e espere que ela fique desativada. Para desligar a impressora, verifique se não há trabalhos na fila e depois desligue o interruptor de alimentação secundário primeiro. Aguarde 10 segundos depois que a tela de seleção por toque ficar escura e desligue o interruptor de alimentação principal. Para obter detalhes, consulte Ligar e desligar a impressora na página 39.
- Desconecte o cabo de alimentação da parte traseira da impressora.
- Mantenha a impressora nivelada para evitar o derramamento de toner.

Nota: Ao mover a impressora por uma distância longa, remova os cartuchos do fotorreceptor e do toner para evitar derramamento de toner. Coloque a impressora em uma caixa.



**CUIDADO:** A falha em reembalar a impressora apropriadamente para transporte pode resultar em danos não cobertos pela Garantia Xerox<sup>®</sup>, Contrato de Manutenção ou Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total). A Garantia Xerox<sup>®</sup>, Contrato de Manutenção ou Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem danos causados à impressora por transporte inadequado. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) Xerox<sup>®</sup> está disponível nos Estados Unidos e Canadá. A cobertura pode variar fora destas regiões. Entre em contato com o representante Xerox para obter detalhes.

# Solução de problemas

#### Este capítulo inclui:

Solução de problemas gerais	196
Atolamentos	
Problemas de qualidade de impressão	230
Problemas de cópia/digitalização	
Problemas de fax	
Obtenção de ajuda	243

# Solução de problemas gerais


#### Esta seção inclui:


•	A impressora possui dois interruptores de alimentação	196
•	Reinicializando a Impressora	197
•	A impressora não liga	197
•	A impressora é reiniciada ou desliga com frequência	197
•	Impressão muito demorada	198
•	Documento não imprime	199
•	O documento é impresso em bandeja incorreta	200
•	A impressora está fazendo ruídos estranhos	200
•	Problemas de impressão automática em 2 faces	201
•	Data e hora estão incorretas	201
•	Erros do scanner	202


Esta seção contém procedimentos para ajudá-lo a localizar e a resolver problemas. Resolva alguns problemas com a simples reinicialização da impressora.

## A impressora possui dois interruptores de alimentação

Esta impressora possui dois interruptores de alimentação. O interruptor de alimentação secundário na parte superior da impressora, abaixo do painel de controle, controla apenas a energia dos componentes eletrônicos da impressora. O interruptor de alimentação principal, localizado atrás da tampa dianteira, controla a energia dentro da impressora. Ligue esses dois interruptores para que a impressora funcione. Primeiro, ligue o interruptor de alimentação principal localizado atrás da tampa dianteira e, em seguida, lique o interruptor secundário.







Interruptores de alimentação com Módulo de acabamento Off LX

#### Reinicializando a Impressora

- 1. Localize os dois interruptores de alimentação.
- 2. Desligue o interruptor da parte superior da impressora. Aparece uma mensagem no painel de controle que avisa que a impressora está sendo desligada.
- 3. Se a impressora desligar, então ligue o interruptor para reiniciar a impressora.
- 4. Se a impressora não desligar após dois minutos, então abra a tampa dianteira e desligue o segundo interruptor.
- 5. Lique o interruptor inferior, em seguida lique o interruptor superior para reiniciar a impressora.

Se o problema não for resolvido depois de reiniciar a impressora, consulte neste capítulo a tabela que melhor o descreve.

## A impressora não liga

Causas prováveis	Soluções
Um dos interruptores de alimentação não está ligado.	Desligue ambos os interruptores de alimentação. O interruptor de alimentação está localizado atrás da porta dianteira e o interruptor de alimentação secundário na parte de cima da impressora.  Aguarde dois minutos e, em seguida, ligue os dois interruptores.  Para obter detalhes, consulte Como ligar e desligar a impressora na página 39.
O cabo de alimentação não está corretamente conectado na tomada.	Desligue o interruptor da impressora e conecte o cabo de alimentação com firmeza na tomada. Para obter detalhes, consulte Como ligar e desligar a impressora na página 39.
Há algo de errado com a tomada conectada à impressora.	<ul> <li>Conecte outro aparelho elétrico na tomada e veja se ele funciona corretamente.</li> <li>Tente uma tomada diferente.</li> </ul>
A impressora está conectada a uma tomada com uma voltagem ou frequência que não corresponde às suas especificações.	Utilize uma fonte de alimentação com as especificações listadas nas Especificações elétricas.



**CUIDADO**: Conecte o cabo de três filamentos com o pino de aterramento diretamente em uma tomada CA aterrada.

## A impressora é reiniciada ou desliga com frequência

Causas prováveis	Soluções
O cabo de alimentação não está corretamente conectado na tomada.	Desligue a impressora, confirme se o cabo de alimentação está corretamente conectado na impressora e na tomada e ligue a impressora. Para obter detalhes, consulte Como ligar e desligar a impressora na página 39.
A impressora está conectada a uma fonte de alimentação contínua (UPS), extensão ou barra de tomadas.	Use somente uma extensão projetada para aceitar a capacidade de corrente elétrica da impressora.

#### Solução de problemas

Causas prováveis	Soluções
Há um problema de configuração de rede.	Desconecte o cabo de rede. Se o problema for resolvido, entre em contato com o administrador de rede para reconfigurar a instalação de rede.
Ocorreu um erro do sistema.	Entre em contato com o seu representante Xerox informando o código do erro e a mensagem. Verifique o histórico de falhas do painel de controle. Para obter detalhes, consulte Visualização de mensagens de falha e alerta no painel de controle na página 243.

# Impressão muito demorada

Causas prováveis	Soluções
A impressora é configurada para imprimir em um tipo de papel que necessita de impressão mais lenta.	Certos tipos de papel, como papeis pesados e transparências, levam mais tempo para imprimir. Verifique se o driver de impressão e o painel de controle estão configurados para o tipo adequado de papel.
A impressora está no modo Economia de energia.	Aguarde. Demora para iniciar a impressão quando a impressora está saindo do modo Economia de Energia.
O modo como a impressora foi instalada na rede pode ser um problema.	Determine se um spooler de impressão ou um computador que compartilha a impressora está armazenando todos os trabalhos de impressão e, então, transferindo-os por spool para a impressora. Rebobinagem poderá reduzir as velocidades de impressão.
	<ul> <li>Para testar a velocidade da impressora, imprima diversas cópias de uma página de informações, tal como a página de demonstração. Se a página imprimir na velocidade estimada da impressora, você pode ter um problema de rede ou de instalação da impressora. Para obter ajuda adicional, entre em contato com o administrador do sistema.</li> </ul>
O trabalho é complexo.	Aguarde. Nenhuma αção é necessária.

# Documento não imprime

Causas prováveis	Soluções
A bandeja selecionada está abastecida com o tamanho de papel incorreto.	Para visualizar o Status do trabalho de uma impressora com falhas na tela de toque:  1. No painel de controle da impressora, pressione o botão <b>Status</b> do trabalho.
	<ol> <li>Localize o trabalho de impressão com falha na lista.</li> <li>Observe o status do trabalho de impressão com falha, como Retido: recursos necessários.</li> <li>Para obter detalhes, toque no trabalho de impressão e depois</li> </ol>
	toque em <b>Detalhes</b> .  5. Observe o número da bandeja listado em Recursos e o status da bandeja selecionada.
	6. Carregue o papel de tamanho correto na bandeja ou selecione outra bandeja.
Tipo ou cor do papel selecionado indisponível.	<ul> <li>Para visualizar o Status do trabalho de uma impressora com falhas na tela de toque:</li> <li>7. No painel de controle da impressora, pressione o botão <b>Status do trabalho</b>.</li> <li>8. Localize o trabalho de impressão com falha na lista.</li> <li>9. Observe o status do trabalho de impressão com falha, como Retido: recursos necessários.</li> <li>10. Para obter detalhes, toque no trabalho de impressão e depois toque em <b>Detalhes</b>.</li> </ul>
	<ul> <li>11. Observe o número da bandeja listado em Recursos e o status da bandeja selecionada.</li> <li>12. Coloque o papel de tipo ou cor correta na bandeja ou selecione outra bandeja.</li> </ul>
Configurações incorretas da rede.	Para redefinir as configurações de rede:  13. No painel de controle da impressora, pressione o botão <b>Status</b> da máquina.  14. Toque em Ferramentas > Configurações de Rede > Configurações de TCP/IP.
	Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte Login como o Administrador do sistema no painel de controle na página 33.  15. Toque em <b>Restaure os Padrões</b> .

Causas prováveis	Soluções
O modo como a impressora foi instalada na rede pode ser um problema.	<ul> <li>Certifique-se de que a impressora esteja conectada à rede.</li> <li>Determine se um spooler de impressão ou um computador que compartilha a impressora está armazenando todos os trabalhos de impressão e, então, transferindo-os por spool para a impressora. Rebobinagem poderá reduzir as velocidades de impressão.</li> <li>Para testar a impressora, imprima uma página de informação, tais como a Página de Demonstração. Se a página for impressa, então pode ser que haja algum problema com a rede ou com a instalação da impressora. Para obter mais ajuda, entre em contato com o administrador do sistema.</li> </ul>
Aplicativo e driver de impressão apresentam conflito nas seleções de bandeja.	Para obter detalhes, consulte Documento é impresso da bandeja incorreta na página 200.

# O documento é impresso em bandeja incorreta

Causas prováveis	Soluções
Aplicativo e driver de impressão apresentam conflito nas seleções de bandeja.	<ol> <li>Verifique a bandeja selecionada no driver de impressão.</li> <li>Vá para a configuração de página ou configurações da impressora no aplicativo do qual está imprimindo.</li> <li>Configure a origem do papel para corresponder com a bandeja selecionada no driver de impressão ou configure a origem do papel para Selecionar Automaticamente.</li> </ol>
	Nota: Para que o driver de impressão selecione a bandeja, ative Seleção Automática para a bandeja de origem na impressora.

# A impressora está fazendo ruídos estranhos

Causas prováveis	Soluções
Uma das bandejas não está corretamente instalada.	Abra e feche a bandeja da qual você está imprimindo.
Há uma obstrução ou sujeira dentro da impressora.	Desligue a impressora e remova a obstrução ou a sujeira. Se não conseguir remover, entre em contato com o representante de serviços Xerox <sup>®</sup> .

## Problemas de impressão automática em 2 faces

Causas prováveis	Soluções
Papel incorreto ou não suportado.	Verifique se você está utilizando o papel correto. Não use transparências, envelopes, etiquetas ou papel recolocado para a impressão automática em 2 faces. Para obter detalhes, consulte Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces na página 53.
Configuração incorreta.	Na guia Opções de impressão do driver de impressão, selecione Impressão em 2 faces.

#### Data e hora estão incorretas

O data e a hora são definidas automaticamente quando a impressora é conectada a uma rede que tenha um servidor Network Time Protocol (NTP). NTP é usado para sincronizar os relógios internos dos computadores por uma conexão de rede em uma inicialização do sistema e a cada período subsequente de 24 horas depois disso. Esta função assegura que o relógio interno da impressora permaneça sincronizado com o servidor NTP que você especificou.

Causas prováveis	Soluções
A Configuração de Data e Hora é definida para Manual (NTP desativado).	Altere Data e hora para Automático ativando NTP. Ative NTP usando Serviços do CentreWare na Internet:
	No computador, abra o navegador da Web, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione Entrar ou Retornar.
	Notas:
	Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte Localização do endereço IP da impressora na página 34.
	Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte Login como o Administrador do sistema no painel de controle na página 33.
	1. Clique na guia <b>Propriedades</b> .
	2. No painel de navegação, clique na seta à esquerda de Configuração geral.
	3. No menu Configuração geral expandido, selecione <b>Data e hora</b> .
	4. Na página Data e hora, clique na seta à direita da caixa Configuração de Data e Hora.
	5. Selecione Automático usando NTP.
	6. Em Configurações do Servidor NTP, insira o endereço IP para o servidor NTP.
	7. Clique em <b>Aplica</b> r.

Causas prováveis	Soluções
O fuso horário, data ou hora estão definidos incorretamente.	Configure o fuso horário, data e hora manualmente:
	8. No painel de controle da impressora, pressione o botão <b>Status</b> da máquina e toque na guia <b>Ferramentas</b> .
	9. Toque em <b>Configurações do dispositivo &gt; Geral &gt; Data e hora</b> .
	Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte Login como o Administrador do sistema no painel de controle na página 33.
	10. Para definir o fuso horário, selecione <b>Fuso horário</b> e toque nas setas para ajustá-lo.
	11. Para definir a data, toque em <b>Data</b> , selecione um formato e defina a data.
	12. Para usar o formato de 24 horas, selecione <b>Exibir o relógio de 24 horas</b> . Para definir a hora, toque em <b>Hora</b> e depois defina a hora.
	Nota: A data e a hora são configurados automaticamente através do Protocolo de Horário da Rede (NTP). Para modificar estas configurações, vá à guia Propriedades em Serviços do CentreWare na Internet e mude a Configuração de Data e Hora para Manual (NTP Desabilitado).
	13. Toque em <b>Salva</b> r.

## Erros do scanner

Causas prováveis	Soluções
O scanner não se comunica.	Desligue a impressora e verifique o cabo do scanner. Aguarde dois minutos e ligue novamente a impressora.
	Se o problema não for resolvido, entre em contato com o representante local de serviços Xerox <sup>®</sup> .

# **Atolamentos**

## Esta seção inclui:

•	Eliminação de atolamentos de papel	204
•	Eliminação de atolamentos no Módulo de acabamento Office LX	218
•	Redução de atolamentos de papel	219
•	Resolução de problemas de atolamentos de papel	221
•	Eliminação de atolamentos de grampos	224
	Eliminação de atolamentos no furador	

## Eliminação de atolamentos de papel

#### Esta seção inclui:

•	Eliminação de atolamentos na bandeja 1	204
•	Eliminação de atolamentos na bandeja 2	206
•	Eliminação de atolamentos na bandejas 3 a 4	208
•	Eliminação de atolamentos na bandeja 5	211
•	Remoção de atolamentos na porta A	212
•	Remoção de atolamentos na porta D	214
•	Eliminação de atolamentos no alimentador de originais	215
•	Eliminação de atolamentos no módulo de acabamento integrado	217




**CUIDADO**: Para evitar danos, sempre remova o papel atolado cuidadosamente, sem rasgá-lo. Tente remover o papel na mesma direção em que ele seria normalmente alimentado através da impressora. Mesmo um pequeno pedaço de papel deixado na impressora pode causar um atolamento. Não recoloque o papel que foi atolado.

#### Notas:


- Alças e botões verdes fornecem acesso para remoção de atolamentos.
- Para eliminar os atolamentos, assista o vídeo e siga as instruções no painel de controle.

#### Eliminação de atolamentos na bandeja 1


1. Abra a porta A.




2. Remova o papel atolado.




#### 3. Feche a porta A.



#### 4. Abra a bandeja 1.




5. Remova qualquer papel amassado da bandeja.




6. Verifique se o papel está colocado corretamente na bandeja e se as guias estão pressionadas firmemente de encontro ao papel.


Nota: Para uma mensagem de atolamento de tamanho de papel, remova o papel para ajustar as guias do papel. Para obter detalhes, consulte Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel na página 222.



7. Empurre a bandeja completamente de volta na impressora.




- 8. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
- 9. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirmar**.




#### Eliminação de atolamentos na bandeja 2


1. Abra a porta B.




2. Remova o papel atolado.




3. Feche a porta B.



4. Puxe a bandeja 2 até que ela pare.




5. Remova qualquer papel amassado da bandeja.




6. Verifique se o papel está colocado corretamente na bandeja e se as guias estão pressionadas firmemente de encontro ao papel.


Nota: Para uma mensagem de atolamento de tamanho de papel, remova o papel para ajustar as guias do papel. Para obter detalhes, consulte Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel na página 222.



7. Empurre a bandeja completamente de volta na impressora.




- 8. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
- 9. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirma**r.




## Eliminação de atolamentos na bandejas 3 a 4


1. Abra a porta C.




2. Remova o papel atolado.




#### 3. Feche a porta C.



4. Puxe a bandeja especificada no painel de controle.




5. Remova qualquer papel amassado da bandeja.




6. Verifique se o papel está colocado corretamente na bandeja e se as guias estão pressionadas firmemente de encontro ao papel.


Nota: Para uma mensagem de atolamento de tamanho de papel, remova o papel para ajustar as guias do papel. Para obter detalhes, consulte Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel na página 222.



7. Empurre a bandeja completamente de volta na impressora.




- 8. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
- 9. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirma**r.




#### Eliminação de atolamentos na bandeja 5

1. Remova qualquer papel da bandeja 5.




2. Se você não encontrar papel atolado, empurre a trava no lado esquerdo da impressora para abrir a porta A.




 $\wedge$ 

**AVISO**: As peças internas da impressora podem estar quentes. Tenha cuidado quando portas e tampas estiverem abertas.

3. Remova o papel restante atolado na bandeja 5.




4. Feche a porta A.




5. Recoloque o papel na bandeja.

Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Carregar demais pode causar atolamentos de papel.




- 6. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
- 7. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirmar**.




## Remoção de atolamentos na porta A


1. Abra a bandeja 5 e a porta A.



2. Remova o papel atolado.




3. Abra o fusor puxando para fora a alça marcada como A1.




 $\Lambda$ 

AVISO: A área ao redor do fusor pode estar quente. Tenha cuidado para evitar ferimentos.

4. Remova o papel atolado.




5. Feche o fusor empurrando a alça para dentro até que ela pare.



 $\triangle$ 


CUIDADO: Para evitar danos à impressora, verifique se o fusor está fechado antes de prosseguir.

6. Feche a porta A e, em seguida, feche a bandeja 5.




## Remoção de atolamentos na porta D


1. Abra a bandeja 5.




2. Abra a porta D.



3. Remova o papel atolado.




4. Feche a porta D e, em seguida, feche a bandeja 5.




#### Eliminação de atolamentos no alimentador de originais


Levante a alavanca e abra a tampa superior do alimentador de originais, conforme indicado.




Se o original não estiver preso na entrada do alimentador de originais, puxe-o para fora na direção indicada.




Se a mensagem no painel de controle instruir para girar a roda verde, gire-a na direção indicada. O giro da roda verde move o original para fora do alimentador.




- 4. Se a mensagem instruir a abrir a tampa interna, levante a alavanca com a guia verde para abrir a tampa interna.
- 5. Gire a roda verde na direção indicada para mover o original para fora do alimentador. Remova cuidadosamente o papel atolado.



- 6. Feche a tampa interna, então feche a tampa superior, pressionando-a para baixo até que ela se encaixe no lugar.
- 7. Se o original não estiver visível quando a tampa superior for aberta, levante a tampa de originais e remova o original.



8. Se o original não estiver visível quando a tampa de originais for aberta, levante a bandeja do alimentador de originais e remova o papel.



- 9. Abaixe a bandeja do alimentador de originais.
- 10. Se o original não estiver amassado ou rasgado, coloque-o no alimentador novamente seguindo as instruções da tela de toque.

Nota: Após resolver um atolamento no alimentador de originais, recoloque o documento inteiro, inclusive as páginas já digitalizadas. A impressora ignora automaticamente as páginas digitalizadas e digitaliza as páginas restantes.




**CUIDADO:** Originais rasgados, amassados ou dobrados podem causar atolamentos e danificar a impressora. Para copiá-los, use o vidro de originais.

#### Eliminação de atolamentos no módulo de acabamento integrado.

- 1. Localize o Módulo de acabamento integrado montado abaixo do scanner e do painel de controle.
- 2. Abra a tampa superior do módulo de acabamento (1).
- 3. Gire o botão verde na direção indicada para remover o papel (2).
- 4. Remova o papel puxando-o na direção indicada.

Nota: Se o papel estiver rasgado, remova da impressora todos os pedaços rasgados.




5. Feche a porta superior do Módulo de acabamento integrado.


# Eliminação de atolamentos no Módulo de acabamento Office LX.

## Eliminação de atolamentos sob a tampa superior do Módulo de acabamento.

1. Puxe a alavanca na tampa superior.




2. Abra a tampa superior girando-a para a esquerda.



3. Remova o papel atolado.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do módulo de acabamento todos os pedaços rasgados.



4. Feche a tampa superior do módulo de acabamento.


#### Eliminação de atolamentos no transporte do Módulo de acabamento Office LX.

1. Levante a alça da bandeja central de forma reta para abrir a tampa de transporte.



2. Remova o papel atolado.

Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do módulo de acabamento todos os pedaços rasgados.



3. Feche a tampa de transporte.

# Redução de atolamentos de papel

A impressora foi projetada para funcionar com uma frequência mínima de atolamentos de papel usando o papel aceito pela Xerox. Outros tipos de papel podem causar atolamentos. Se o papel compatível estiver atolando com frequência em uma área, limpe essa área do trajeto do papel. Para evitar danos, sempre remova o papel atolado cuidadosamente, sem rasgá-lo. Tente remover o papel na mesma direção em que ele seria normalmente alimentado através da impressora. Mesmo um pequeno pedaço de papel deixado na impressora pode causar um atolamento. Não recoloque o papel que foi atolado.

As condições a seguir podem causar atolamentos de papel:

- Selecionando o tipo de papel incorreto no driver de impressão.
- Usando papel danificado.
- Usando papel não suportado.
- Carregando papel de maneira incorreta.
- Carregando demais a bandeja.
- Ajustando as guias do papel incorretamente.

Grande parte dos atolamentos pode ser evitada sequindo um conjunto simples de regras:

- Use apenas papel suportado. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.
- Siga as técnicas apropriadas de carregamento e manipulação de papel.
- Sempre utilize papel limpo e não danificado.
- Evite que o papel esteja ondulado, rasgado, amassado ou dobrado.
- Ventile o papel para separar as folhas antes de carregá-lo na bandeja.
- Observe a linha de limite de carregamento da bandeja de papel; nunca sobrecarregue-a.
- Remova as transparências da bandeja de saída imediatamente após concluir a impressão.
- Ajuste as guias de papel em todas as bandejas após inserir o papel. Uma guia que não esteja bem ajustada pode causar baixa qualidade de impressão, atolamentos, impressões oblíquas e danos na impressora.
- Após carregar as bandejas, selecione o tipo e tamanho de papel correto no painel de controle.
- Quando imprimir, selecione o tipo e o tamanho de papel correto no driver de impressão.
- Guarde o papel em um local seco.
- Use somente papel e transparências da Xerox projetadas para a impressora.

#### Evite o sequinte:

- Papel recoberto com poliéster que se destina especialmente a impressoras de jato de tinta.
- Papel muito brilhante ou recoberto.
- Papel que esteja dobrado, amassado ou excessivamente ondulado.
- Ventilando transparências antes de colocá-las na bandeja de papel.
- Carregar mais de um tipo, tamanho ou peso de papel em uma bandeja ao mesmo tempo.
- Colocando papel furado ou papel com cantos dobrados ou com grampos no alimentador de documentos.
- Enchendo demais as bandejas de papel.
- Permitir que a bandeja de saída fique sobrecarregada.
- Permitir que a bandeja de saída fique com mais do que algumas transparências.

Consulte as Páginas de Informações sobre Papel e Materiais no painel de controle para obter informações sobre papel suportado. Ou então, consulte Papel suportado na página 50.

# Resolução de problemas de atolamentos de papel

## Esta seção inclui:

•	Folhas múltiplas puxadas juntas	221
•	Atolamentos no alimentador de originais	221
•	Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel	222
•	Falha de alimentação de etiquetas e envelopes	222
•	A mensagem de atolamento de papel continua aparecendo	223
•	Atolamentos durante a Impressão automática em 2 faces	223

# Folhas múltiplas puxadas juntas

Causas prováveis	Soluções
A bandeja de papel está muito cheia.	Remova um pouco de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento.
As bordas do papel não estão niveladas.	Remova o papel, alinhe as bordas e, em seguida, recoloque-o.
O papel está úmido.	Remova o papel da bandeja e substitua-o por papel novo e seco.
Há muita eletricidade estática presente.	<ul><li>Tente uma nova resma de papel.</li><li>Não ventile as transparências antes de carregá-las na bandeja.</li></ul>
Usando papel não suportado.	Use apenas papel aprovado por Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.
Umidade muito alta no caso de papel revestido.	Coloque uma folha de papel por vez.

# Atolamentos no alimentador de originais

Causas prováveis	Soluções
Papel não suportado de tamanho, espessura ou tipo incorretos.	Use apenas papel aprovado por Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.
Originais estão rasgados, grampeados previamente ou dobrados.	Verifique se os originais não estão rasgados ou dobrados. Se previamente grampeados, remova todos os grampos e separe as folhas ventilando-as.
Os documentos colocados no alimentador de originais excedem a capacidade máxima permitida.	Coloque menos documentos no alimentador de originais.
Guias do alimentador de originais ajustadas impropriamente.	Ajuste as guias do papel para ficarem ajustadas com segurança contra o papel colocado no alimentador de originais.

# Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel

Causas prováveis	Soluções
O papel não está posicionado corretamente na bandeja.	<ul> <li>Remova o papel incorretamente alimentado e reposicione-o corretamente na bandeja.</li> <li>Ajuste as guias de papel na bandeja para que correspondam ao tamanho do papel.</li> </ul>
A bandeja de papel está muito cheia.	Remova um pouco de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento.
As guias de papel não estão corretamente ajustadas ao tamanho do papel.	<ol> <li>Remova o papel.</li> <li>Ajuste as guias de papel na bandeja para que correspondam ao tamanho do papel.</li> <li>Substitua o papel.</li> </ol>
A bandeja contém papel ondulado ou dobrado.	Remova o papel, alise-o e recoloque-o. Se ele ainda for alimentado incorretamente, não o utilize.
O papel está úmido.	Remova o papel úmido e substitua-o por papel novo e seco.
Utilizando papel de tamanho, espessura ou tipo errados.	Use apenas papel aprovado da Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.

# Falha de alimentação de etiquetas e envelopes

Causas prováveis	Soluções
A folha de etiquetas está com a face colocada incorretamente na bandeja.	Coloque as folhas de etiquetas de acordo com as instruções do fabricante.  Coloque as etiquetas com a face para cima nas bandejas 1 a 4.  Coloque as etiquetas com a face para baixo na bandeja 5.
Os envelopes foram colocados na bandeja incorreta.	Use a bandeja 5 para imprimir envelopes.
Envelopes estão colocados incorretamente na bandeja 5.	<ul> <li>Para colocar envelopes na bandeja 5:</li> <li>Coloque os envelopes com as abas fechadas, voltadas para cima e com alimentação pela borda longa, em direção à impressora.</li> <li>Coloque envelopes tamanho C4 e personalizados, maiores que 320 mm (12,6 pol.), virados para cima, com as abas fechadas e alimentados pela borda curta. As abas estão em direção à traseira ou entrando na impressora. Para envelopes de tamanho personalizado, defina um tamanho personalizado no painel de controle.</li> </ul>
Envelopes são colocados incorretamente na bandeja de envelopes.	Coloque os envelopes na bandeja de envelopes opcional, com as abas fechadas, viradas para baixo e com a borda longa em direção à esquerda.

# A mensagem de atolamento de papel continua aparecendo

Causas prováveis	Soluções
Alguns papéis continuam atolados na impressora.	Verifique novamente o trajeto do material e certifique-se de ter removido todo o papel atolado.
Uma das portas da impressora está aberta.	Verifique as portas na impressora. Feche qualquer porta que esteja aberta.

Nota: Verifique e remova pedaços rasgados de papel no trajeto do papel.

# Atolamentos durante a Impressão automática em 2 faces

Causas prováveis	Soluções
Utilizando papel de tamanho, espessura ou tipo errados.	Utilize papel de tamanho, espessura ou tipo corretos. Para obter detalhes, consulte Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces na página 53.
O tipo de papel está configurado incorretamente no driver de impressão.	Certifique-se de que o tipo de papel esteja definido corretamente no driver e que o papel esteja colocado na bandeja correta. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.
O papel está colocado na bandeja incorreta.	O papel precisa ser colocado na bandeja correta. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.
A bandeja está carregada com papel misto.	Carregue a bandeja apenas com um tipo e tamanho de papel.


# Eliminação de atolamentos de grampos

#### Esta seção inclui:


•	Eliminação de atolamentos de grampo no módulo de acabamento integrado	224
•	Eliminação de atolamentos de grampos no Módulo de acabamento Office LX	225
•	Eliminação de atolamentos de grampo em livreto no Módulo de acabamento Office LX	227

## Eliminação de atolamentos de grampo no módulo de acabamento integrado.

Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e puxe com firmeza na sua direção para removê-lo.




- Remova todo grampo solto ou outros resíduos de dentro do módulo de acabamento. 2.
- Puxe os grampos de fixação do cartucho firmemente na direção indicada para abri-lo.




Remova os grampos atolados (1) e empurre a presilha na direção indicada até encaixá-la na posição de travamento (2).



AVISO: As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova-os com cuidado.



5. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e insira-o no grampeador até encaixá-lo no lugar.




6. Feche a tampa dianteira do módulo de acabamento.

## Eliminação de atolamentos de grampos no Módulo de acabamento Office LX.




AVISO: Não realize este procedimento enquanto a impressora estiver imprimindo.


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento.




- 2. Alcance o gabinete no módulo de acabamento e puxe o grampeador em sua direção, até que ele pare.
- 3. Empurre o grampeador para a direita, conforme indicado.



4. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e puxe com firmeza na sua direção para removê-lo.




- 5. Verifique o interior do módulo de acabamento para conferir se há grampos soltos e remova-os.
- 6. Puxe os grampos de fixação do cartucho firmemente na direção indicada para abri-lo.




7. Remova os grampos atolados puxando-os na direção indicada.




AVISO: As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova-os com cuidado.



8. Empurre a presilha na direção indicada até encaixá-la na posição de travamento.



9. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e insira-o no conjunto do grampeador. Empurre-o até encaixar.




10. Feche a porta frontal do módulo de acabamento.

# Eliminação de atolamentos de grampo em livreto no Módulo de acabamento Office LX


⚠

AVISO: Não realize este procedimento enquanto a impressora estiver imprimindo.


1. Abra a tampa lateral do módulo de acabamento.




2. Se os cartuchos de grampos não estiverem visíveis, segure os painéis verticais na esquerda e direita da abertura e deslize-os para o centro.



 Segure as guias de ambos os lados do cartucho de grampos e puxe o cartucho para fora do módulo de acabamento.



4. Remova os grampos atolados puxando-os na direção indicada.



5. Segure as guias de ambos os lados do cartucho de grampos e insira-o na posição original dentro do módulo de acabamento.

Nota: Se tiver problemas ao inserir o cartucho, certifique-se de que os grampos estejam posicionados corretamente no cartucho.



Nota: O Criador de livretos utiliza dois cartuchos de grampos. O grampeamento de livretos requer que ambos os cartuchos de grampos contenham grampos.

- 6. Começando na Etapa 2, repita o procedimento para o outro cartucho de grampos.
- 7. Feche a tampa lateral do módulo de acabamento.

# Eliminação de atolamentos no furador

## Eliminação de atolamentos no furador no Módulo de acabamento Office LX.

Se a impressora parar de imprimir e registrar um atolamento no furador, esvazie o recipiente de resíduos do furador. Para obter detalhes, consulte Esvaziando o recipiente de resíduos do furador na página 188.

Depois de esvaziar o recipiente de resíduos do furador, localize e remova quaisquer papéis atolados.

# Problemas de qualidade de impressão

#### Esta seção inclui:

•	Controle da qualidade de impressão	230	)
•	Solução de problemas de qualidade de impressão	233	3

A impressora foi projetada para produzir impressões de alta qualidade. Se observar problemas na qualidade da impressão, use as informações desta seção para resolver o problema. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225support.



CUIDADO: A Garantia Xerox, o Contrato de Serviços ou a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem os danos causados pela utilização de papéis não suportados ou mídias especiais. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora dessas regiões. Entre em contato com o representante local para obter detalhes adicionais.

#### Notas:

- Para assegurar a qualidade de impressão consistente, os cartuchos de toner e unidades de imagem para diversos modelos do equipamento são projetados para cessar o funcionamento em um momento predeterminado.
- As imagens em escala de cinza impressas com a configuração de preto composto aumentam a contagem de páginas em cores porque são usados consumíveis em cores. Preto composto é a configuração padrão na maioria das impressoras.

# Controle da qualidade de impressão

Vários fatores podem afetar a qualidade da saída de sua impressora. Para obter qualidade ideal e consistente, utilize o papel projetado para sua impressora, e configure corretamente o Modo de qualidade da impressão e os Ajustes de cores. Siga as instruções nesta seção para manter a melhor qualidade de impressão em sua impressora.

A temperatura e umidade afetam a qualidade da saída impressa. Para obter detalhes, consulte Especificações ambientais na página 252.

#### Papel e material

Sua impressora foi projetada para ser usada com vários tipos de papel e outros tipos de material. Siga as instruções nesta seção para garantir a melhor qualidade de impressão e evitar atolamentos:

- Use apenas papel aprovado da Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.
- Somente utilize papel seco e n\u00e4o danificado.



**CUIDADO**: Alguns tipos de papel e outros materiais podem causar uma qualidade de saída ruim, aumentar os atolamentos de papel ou danificar a impressora. Não use o seguinte:

- Papel áspero ou poroso
- Papel para jato de tinta
- Papel brilhante ou revestido para impressoras que não sejam a laser
- Papel que foi usado em fotocopiadora
- Papel que foi dobrado ou amassado
- Papel com recortes ou perfurações
- Papel grampeado
- Envelopes com janelas, grampos metálicos, acabamentos laterais ou fitas adesivas que se desprendem
- Envelopes acolchoados
- Material plástico
- Certifique-se de que o tipo de papel selecionado em seu driver de impressão corresponda com o tipo de papel no qual você está imprimindo.
- Se você tiver papel do mesmo tamanho colocado em mais de uma bandeja, certifique-se de que a bandeja apropriada esteja selecionada no driver de impressão.
- Armazene o papel e outro material adequadamente para obter a melhor qualidade de impressão. Para obter detalhes, consulte Instruções de armazenamento de papel na página 51.

#### Modos de qualidade de impressão

Selecione a configuração de qualidade de impressão correta para o trabalho no driver de impressão. Para obter instruções sobre como configurar a qualidade de impressão, consulte Seleção de opções de impressão na página 71. Para controlar a qualidade de impressão:

- Use as configurações de qualidade de impressão no driver de impressão para controlar a qualidade.
   Se a qualidade da impressão não for apropriada, ajuste a configuração da qualidade da impressão para um nível superior.
- Use apenas papel aprovado da Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.

#### Correções de cor e ajustes de cor

Defina a Correção de cor para Cor automática Xerox para se obter os melhores resultados de impressão de texto misturado, gráfico e imagens em um intervalo de papéis suportados. Para obter instruções sobre como definir a Correção de Cor, consulte Uso de correções de cor. Siga estas orientações para controlar as Correções de cor e Ajustes de cor:

- Para obter os melhores resultados na maioria dos papéis, certifique-se de que a Correção de cor no driver de impressão esteja definida para Xerox Cor automática.
- Para produzir resultados mais vivos, selecione um modo de Correção de cor. Por exemplo, ao imprimir gráficos nos quais o céu não está azul o suficiente, para obter um azul mais vibrante, selecione Cores vivas.
- Para fazer a correspondência da saída de cor com outro dispositivo de saída, selecione uma Correção de cor personalizada.
- Para aplicar Correções de cor diferentes para Texto e gráficos, além de Imagens, selecione Cor automática personalizada. Este recurso oferece correções de cor personalizadas usando sistemas de cores como Cor RGB, Cor CMYK, Cor Sólida ou Cor CIE.
- Para ajustar características particulares da cor impressa, como Claridade, Contraste, Saturação e Variações de cor, selecione **Ajustes de cor**.

# Solução de problemas de qualidade de impressão

#### Esta seção inclui:

• Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impr	ressão233
Como fazer com que papel e mídia deixem de ser problema	233
Isolamento de problema na impressora ou no aplicativo	234
Solução de problemas de qualidade de impressão em Aplicativo, Driv de impressão	
• Solução de problemas de qualidade de impressão na impressora	235
• Execução do procedimento de calibração da impressão	236
Problemas de qualidade de impressão e Soluções	236

A impressora foi projetada para produzir impressões de alta qualidade. Se observar problemas na qualidade da impressão, use as informações desta seção para resolver o problema. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225support.



**CUIDADO:** A Garantia Xerox, o Contrato de Serviços ou a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem os danos causados pela utilização de papéis não suportados ou mídias especiais. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora dessas regiões. Entre em contato com o representante local para obter detalhes adicionais.

Nota: Para melhorar a qualidade de impressão, toner/impressão/fotorreceptores de vários modelos de equipamento foram projetados para cessar a funcionalidade em um momento predeterminado.

#### Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão

- 1. Para imprimir procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione o botão **Status da Máquina**.
- 2. Toque na guia **Informações da máquina**.
- 3. Toque em Páginas de Informações.
- 4. Toque em **Página de solução de problemas de qualidade da impressão**, em seguida, toque em **Imprimir**.
- 5. Compare seus problemas de qualidade da impressão com os exemplos nas páginas.

# Como fazer com que papel e mídia deixem de ser problema

Papel ou mídia danificada ou não suportada pode causar problemas de qualidade de impressão, mesmo quando a impressora, aplicativo e driver de impressão estão trabalhando perfeitamente. Utilize as seguintes orientações para eliminar o papel como fonte de problema na qualidade de impressão:

- Certifique-se de que a impressora tenha suporte para o papel ou a mídia.
- Certifique-se de que a impressora esteja carregada com papel não danificado e seco.
- Se houver dúvida sobre a condição do papel ou da mídia, substitua-o por outro.

- Certifique-se de ter selecionado a bandeja apropriada no driver de impressão e no painel de
- Certifique-se de ter selecionado o tipo de papel correto no driver de impressão e no painel de controle da impressora.

#### Isolamento de problema na impressora ou no aplicativo

Quando tiver certeza de que o papel é suportado e está em boas condições, utilize as seguintes etapas para isolar o problema:

- No painel de controle da impressora, imprima as páginas para Diagnosticar a qualidade da impressão. Para obter detalhes, consulte Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão na página 233.
  - Se as páginas forem impressas adequadamente, a impressora está funcionando bem e o problema na qualidade de impressão está em um aplicativo, ou é um problema do servidor de impressão.
  - Se as páginas ainda apresentarem problemas de qualidade de impressão, o problema está na impressora.
- Se as páginas forem impressas adequadamente, consulte Solução de problemas de qualidade de impressão em Aplicativo, Driver de impressão ou Servidor de impressão na página 234.
- Se as páginas ainda tiverem problemas de qualidade de impressão, ou não forem impressas, consulte Solução de problemas de qualidade de impressão na impressora na página 235.

## Solução de problemas de qualidade de impressão em Aplicativo, Driver de impressão ou Servidor de impressão

Se a impressora estiver imprimindo corretamente a partir do painel de controle, mas você ainda está com problemas na qualidade da impressão, a causa deve estar no aplicativo, no driver de impressão ou no servidor de impressão.

#### Para isolar o problema:

- Imprima um documento semelhante de outro aplicativo e veja se há os mesmos problemas de qualidade de impressão.
  - Se o documento ainda apresentar os mesmos problemas de qualidade, provavelmente o problema esteja em um driver de impressão ou no servidor de impressão. Se o problema persistir, vá para a etapa 2.
  - Se o documento for impresso sem problemas de qualidade, o aplicativo provavelmente é a causa. Reinicie sua impressora, reinicie o aplicativo e imprima o documento novamente. Se o problema persistir, vá para a etapa 5. Para obter mais informações, consulte Reinicialização da impressora na página 197.
- 2. Verifique o driver de impressão utilizado para o trabalho de impressão.
  - Vá até a lista de impressoras no computador:
    - Para Windows XP SP1 e posterior, clique em Iniciar > Configurações > Impressoras e aparelhos de fax.
    - Para Windows Vista, clique em Iniciar > Painel de controle > Hardware e som > Impressoras.

- Para Windows Server 2003 e posterior, clique em Iniciar > Configurações > Impressoras.
- Para Windows 7, clique em**Iniciar > Dispositivos e impressoras**.
- b. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da impressora.
- c. Selecione **Propriedades** na lista suspensa.
  - Verifique se o nome do modelo no meio do driver corresponde ao nome do modelo da impressora.
  - Se os nomes não corresponderem, instale o driver de impressão apropriado para a impressora.
- 3. Se o driver de impressão estiver correto, consulte Seleção de opções de impressão na página 71 para definir o Modo de qualidade de impressão e Correção de cor.
  - Configure o Modo de qualidade de impressão para padrão ou avançado.
  - Configure as Opções de Cores para Xerox Cor Automática.
- 4. Se o problema persistir, exclua e, então, reinstale o driver de impressão.
- 5. Se o problema ainda persistir, verifique se você não está imprimindo através de um servidor de impressão.

Procure imprimir diretamente da impressora. Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225support.

#### Solução de problemas de qualidade de impressão na impressora

Se tiver problemas de qualidade de impressão quando imprimir uma Página de demonstração ou o Relatório de configuração a partir do painel de controle, o problema está na impressora.

Para localizar a origem do problema:

- No painel de controle, imprima as páginas de solução de problemas de qualidade de impressão. Para obter detalhes, consulte Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão na página 233.
- 2. Se as impressões estiverem claras demais para ver detalhes, verifique o seguinte:
  - A impressora está carregada com papel suportado, não danificado e seco.
  - Os níveis de toner de um ou mais cartuchos de toner não estão muito baixos.
- 3. Se as páginas são impressas com uma cor sólida, um ou mais dos fotorreceptores deve estar com defeito. Corrija o problema antes de continuar.
- 4. Se as cores das páginas não correspondem com suas expectativas, execute a Calibração da impressão no painel de controle.
- 5. Compare os problemas na qualidade da impressão em seu documento com cada um dos exemplos nas Páginas de Solução de problemas de qualidade de impressão.

Se encontrar uma correspondência nas Páginas da Solução de problemas de qualidade de impressão, procure na coluna Soluções qual ação tomar para resolver o problema.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7220 WC7225support.

#### Execução do procedimento de calibração da impressão

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Ferramentas.
- 2. Toque em Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar.
- 3. Siga as instruções na tela para executar o procedimento de Calibração da impressão.

#### Problemas de qualidade de impressão e Soluções

Use a tabela a seguir para localizar soluções de problemas de qualidade de impressão.

Nota: Para imprimir procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione o botão **Status da Máquina**. Em seguida, toque em **Informações da máquina > Páginas de Informação > página Solução de problemas na qualidade de impressão > Imprimir**.

#### Problema Solução Manchas, borrões e riscos Execute um trabalho de impressão, que consiste de diversas páginas em branco, através da impressora para remover o toner acumulado no fusor. Marcas escuras ou claras aparecem na Se o problema persistir, imprima as páginas de teste para ajudar a saída. determinar que componente está causando o problema de qualidade de imagem. Se os defeitos ocorrerem em uma cor apenas, substitua a unidade de imagem correspondente. Se o defeito ocorrer em todas as cores e for visível em todas as páginas de teste, substitua o fusor. Execute um trabalho de impressão, que consiste de diversas páginas em branco, através da impressora para remover o toner acumulado no fusor. Se o problema persistir, imprima as páginas de teste para ajudar a determinar que componente está causando o problema de qualidade de imagem. Se os defeitos ocorrerem em uma cor apenas, substitua a unidade de imagem correspondente. Se o defeito ocorrer em todas as cores e for visível em todas as páginas de teste, substitua o fusor. Pontos ou Linhas Repetitivas Para identificar a parte da impressora que está causando o problema, imprima a página de defeitos repetitivos. No painel de controle, Pontos ou linhas aparecem em intervalos pressione Status da Máquina e depois toque em Ferramentas > regulares nas impressões. Solução de problemas > Páginas de suporte > Página de Defeitos repetitivos > Imprimir. 2. Siga as instruções na página Defeitos repetitivos para identificar a peça responsável pelos pontos ou linhas repetitivos. 3. Substitua a peça da impressora identificada pela página Defeitos repetitivos para corrigir o problema.


Problema	Solução
Cores Parecem Erradas As cores estão fora ou parecerem muito erradas.	<ol> <li>Verifique se a impressora está em uma superfície sólida, nivelada e plana.</li> <li>Execute o procedimento Calibrar cor. No painel de controle, pressione Status da Máquina, depois toque em Ferramentas &gt; Solução de problemas &gt; Calibração &gt; Calibração de impressão &gt; Avançar e siga as instruções.</li> </ol>
Cores muito claras ou muito escuras A impressão ou densidade da cor está muito clara, ausente ou o fundo está confuso.	<ol> <li>Verifique se o papel que você está usando é o tipo correto para a impressora e se está colocado apropriadamente. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.</li> <li>Verifique se o papel colocado na bandeja corresponde ao tipo de papel selecionado no painel de controle e no driver da impressora.</li> <li>Para imprimir procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione Status da Máquina. Em seguida, toque em Informações da máquina &gt; Páginas de Informação &gt; página Solução de problemas na qualidade de impressão &gt; Imprimir.</li> <li>Se a página de Referência de cor parece correta, a impressora está imprimindo apropriadamente. O aplicativo ou configurações incorretas no driver de impressão podem estar causando problemas de qualidade de impressão.</li> </ol>
	9. Se a página de Referência de cor não for impressa corretamente, execute o procedimento de calibração da cor. No painel de controle, pressione Status da Máquina, depois toque em Ferramentas > Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar e siga as instruções.

#### Problema

Solução

Linhas ou riscos brancos verticais - uma cor

Linhas ou riscos aparecem em uma cor da saída.




10. Imprima as páginas de teste para identificar a cor afetada.

11. Para limpar a janela do laser para a cor afetada, puxe a haste de limpeza para fora até que ela pare e depois reinsira a haste até o fim. Repita mais três vezes. Depois, repita este procedimento para cada cor afetada. Para obter detalhes, consulte Limpeza das janelas do laser na página 180.

Nota: Para imprimir procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione **Status da Máquina**. Em seguida, toque em **Informações da máquina > Páginas de Informação > página Solução de problemas na qualidade de**impressão > Imprimir.

Toner Ausente ou de Fácil Remoção O toner parece estar ausente da impressão ou é fácil de remover.



- 12. Verifique se o papel que você está usando é o tipo correto para a impressora e se está colocado apropriadamente. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 50.
- 13. Execute o procedimento Calibrar tipo de papel. Para obter detalhes, consulte Otimizando o desempenho da impressora na página 41.
- 14. No painel de controle, selecione um papel de gramatura mais alta.

Nota: Papéis dos mais leves aos mais pesados são:

- Para papel sem revestimento: comum, Cartão de baixa gramatura,
   Cartão e Cartão de alta gramatura.
- Para papel com revestimento: Cartão brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante e Cartão brilhante de alta gramatura.

•

# Problemas de cópia/digitalização

Se a qualidade da cópia ou digitalização estiver ruim, consulte a seguinte tabela.

Sintomas	Soluções
Linhas ou faixas estão presentes em cópias feitas pelo alimentador de originais.	Há sujeira no vidro de documentos. Ao digitalizar, o papel proveniente do alimentador de originais passa por detritos, criando linhas ou raias. Limpe todas as superfícies de vidro com um pano que não solte fiapos.
Há pontos nas cópias feitas pelo vidro de originais.	Há sujeira no vidro de documentos. Ao digitalizar, os restos de materiais criam uma mancha na imagem. Limpe todas as superfícies de vidro com um pano que não solte fiapos.
O verso do original está aparecendo na cópia ou na digitalização.	Ativação da supressão de fundo.
A imagem está muito clara ou muito escura.	<ul> <li>Cópia: Use as configurações de Qualidade da imagem para clarear, escurecer ou ajustar o contraste.</li> <li>Digitalização: Use a guia Configurações avançadas para clarear, escurecer ou ajustar o contraste.</li> </ul>
As cores estão imprecisas.	<ul> <li>Cópia: Use as configurações de Qualidade da imagem para ajustar o equilíbrio de cor.</li> <li>Digitalização: Confirme se o Tipo de original está definido corretamente.</li> </ul>

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225support.

# Problemas de fax

#### Esta seção inclui:

•	Problemas com o envio de i	fax	24	(
	Problemas no recebimento	de fay	2/	.1

Nota: Se você não conseguir enviar e receber mensagens de fax, verifique se há conexão com uma linha telefônica analógica aprovada. O fax não consegue enviar ou receber quando está conectado diretamente com uma linha telefônica digital, sem a utilização de um filtro analógico. Pode ser que também seja necessário configurar a velocidade de inicialização do fax para Forçado (4800 bps). Para mais informações, consulte Selecionando a Velocidade de Inicialização na página 154.

#### Problemas com o envio de fax

Sintomas	Causas prováveis	Soluções
O documento não está passando adequadamente através do alimentador de documentos.	O documento é muito grosso, muito fino ou muito pequeno.	Utilize o vidro de originais.
O documento é digitalizado em um ângulo.	As guias de largura do alimentador de documentos não estão ajustadas para corresponder à largura do documento.	Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos para que se ajustem aos originais.
O fax recebido pelo destinatário está borrado.	O documento está posicionado incorretamente.	Posicione o documento corretamente.
	O vidro de documentos está sujo.	Limpe o vidro de documentos.
	O texto no documento está muito claro.	Ajuste a resolução. Ajuste o contraste
	Há um problema com a conexão telefônica.	Verifique a linha telefônica está funcionando, então tente enviar o fax novamente.
	Há um problema com uma das máquinas de fax.	Faça uma cópia para verificar se a impressora faz cópias e impressões nítidas. Se a cópia for impressa corretamente, peça ao destinatário para verificar se a máquina de fax dele está funcionando corretamente.

Sintomas	Causas prováveis	Soluções
O fax recebido pelo destinatário está em branco.	O documento foi posicionado incorretamente.	<ul> <li>Se estiver utilizando um alimentador de documentos, coloque o documento original voltado para cima.</li> <li>Se estiver utilizando um vidro de originais, coloque o documento original voltado para baixo.</li> </ul>
O fax não foi transmitido.	O número do fax está incorreto.	Verifique o número de fax.
	A linha do telefone está conectada incorretamente.	Verifique a conexão da linha telefônica. Se a linha do telefone estiver desconectada, conecte-a.
	Há um problema com o aparelho de fax do destinatário.	Entre em contato com o destinatário.
	O recurso de fax não está instalado ou não está ativado.	Verifique se o recurso de fax está instalado e ativado.
	O Fax do servidor está ativado.	Verifique se o Fax do Servidor está desativado.
	É necessário um número de acesso para se conectar com uma linha externa.	Se a impressora estiver conectada com um sistema PBX, poderá ser necessário inserir um número para acessar a linha telefônica externa.
	O número do fax precisa ter uma pausa entre o prefixo para uma linha externa e o número do telefone.	Para inserir uma pausa, pressione o botão <b>Pausa de Discagem</b> . Uma vírgula (,) aparece no local correspondente.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225support.

# Problemas no recebimento de fax

Sintomas	Causas prováveis	Soluções
O fax recebido pelo destinatário está em branco.	Há um problema com a conexão telefônica ou com a máquina de fax do remetente.	Verifique se a impressora está fazendo cópias nítidas. Se estiver, peça ao remetente do fax que o envie novamente.
	O remetente pode ter colocado as páginas incorretamente.	Entre em contato com o remetente.
A impressora atende à chamada, mas não imprime o fax.	A memória está cheia.	Para aumentar a memória disponível, apague trabalhos armazenados e espere que os trabalhos existentes sejam completados.

#### Solução de problemas

Sintomas	Causas prováveis	Soluções
O tamanho do fax recebido é reduzido.	O suprimento de papel na impressora não corresponde ao tamanho do original enviado.	Confirme o tamanho dos documentos originais. Em seguida, introduza o tamanho apropriado de papel na impressora.
As mensagens de fax não são recebidas automaticamente.	A impressora está definida para receber mensagens de fax manualmente.	Configure a impressora para receber as mensagens de fax automaticamente.
	A memória está cheia.	Se não houver papel na impressora, mensagens de fax e trabalhos de impressão poderão esgotar a memória da impressora. Introduza papel e imprima os trabalhos armazenados na memória.
	A linha do telefone está conectada incorretamente.	Verifique a conexão da linha telefônica. Se a linha do telefone estiver desconectada, conecte-a.
	Há um problema com o aparelho de fax do remetente.	Faça uma cópia para verificar se a impressora faz cópias e impressões nítidas. Se a cópia for impressa corretamente, peça ao destinatário para verificar se a máquina de fax dele está funcionando corretamente.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7220\_WC7225support.

# Obtenção de ajuda

#### Esta seção inclui:

•	Mensagens do painel de controle	.243
•	Utilização dos recursos de solução de problemas integrados	.244
•	Mais informações	.246


Xerox oferece vários utilitários de diagnóstico automático para ajudar a manter a produtividade e qualidade da impressão.

# Mensagens do painel de controle

O painel de controle da impressora fornece informações e ajuda para a solução de problemas. Quando ocorre uma condição de falha ou alerta, o painel de controle exibe uma mensagem informando o problema. Em muitos casos, o painel de controle também exibe um gráfico animado mostrando o local do problema, por exemplo, o local de um atolamento de papel. Para muitas mensagens de status e alerta, o botão Ajuda do painel de controle fornece informações adicionais.

#### Ajuda do painel de controle

Para exibir informações adicionais sobre mensagens de erro ou status no painel de controle, toque no botão **Ajuda**.



Muitos itens do menu do painel de controle também possuem texto de ajuda associados que descrevem o item de menu.

#### Exibição de mensagens de falha e alerta no painel de controle

Quando ocorre uma condição de falha ou alerta, uma mensagem aparece no painel de controle para informar sobre o problema. As mensagens de alerta informam sobre condições da impressora, como baixo nível de suprimentos ou portas abertas, que exigem atenção. Mensagens de falha avisam sobre condições da impressora que impedem ou diminuem o desempenho da impressão. Se mais de uma condição ocorrer, somente uma aparecerá no painel de controle.

Para exibir uma lista completa de mensagens de falha ativa e alertas:

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina.
- 2. Toque na quia Mensagens ativas.

- 3. Toque na seta Para baixo e selecione Falhas, Alertas ou Falhas e alertas.
- 4. Para exibir os detalhes, toque em uma falha ou alerta.

#### Visualização do histórico da falha no painel de controle

Quando a falha ocorre, ela é registrada em um arquivo de histórico da falha por data, hora e código de falha. Use esta lista para identificar as tendências e solucionar problemas.

#### Para exibir o histórico da falha:

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Toque na guia Mensagens ativas.
- Toque em Histórico da falha.
   A tela exibe o número, data, hora e contagem de imagens para cada código de falha.

# Utilização dos recursos de solução de problemas integrados

Você pode usar diversas ferramentas integradas, como Páginas de informação e Serviços do CentreWare na Internet, para solucionar problemas de qualidade de impressão e atolamentos.

#### Impressão das Páginas de informação

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação**, e toque na página de informação desejada.
- 3. Toque em **Imprimir**.

Nota: Páginas de Informação também podem ser impressas dos Serviços do CentreWare na Internet.

#### Especificação da bandeja de origem para a impressão de Páginas de informação

- No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina e toque na guia Ferramentas.
- Toque em Configurações do dispositivo > Gestão de papel > Configurações de bandeja.
- 3. Determine a bandeja com o valor de prioridade mais baixo. Se for a bandeja que você deseja usar, nenhuma ação posterior será solicitada.
- 4. Toque na bandeja específica que deseja que a impressora use e toque em **Alterar configurações**.
- 5. Toque no número em Prioridade e depois use o teclado alfanumérico no painel de controle para inserir um valor inferior ao de qualquer outra bandeja.
  - Nota: Os valores de prioridade da bandeja são de 1 a 99, com 1 sendo a prioridade mais alta e 99 a mais baixa.
- 6. Para confirmar a configuração, toque em **Salvar**.
- 7. Para retornar à guia Recursos, toque em **Fechar** ou, para retornar à tela principal, toque em **Página inicial de Serviços**.

#### Impressão do relatório de configuração

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- Na guia Informações da máquina, toque em Páginas de informação > Relatório de configuração
   Imprimir.
- 3. Depois que o relatório for impresso, toque em **Fechar**.

Nota: Por padrão, o Relatório de configuração será impresso sempre que a impressora for ligada. Para desligar esta configuração, pressione **Status da Máquina** e depois toque **Ferramentas** > **Configurações do dispositivo** > **Páginas de configuração/informação**. Em **Imprimir Configuração ao ligar a máquina**, toque em **Não** e depois **Salvar**.

#### Exibição das informações de faturamento e uso

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Para visualizar as contagens de impressões básicas, toque na guia **Informações de faturamento**:
  - Impressões em preto e branco é a quantidade de páginas impressas sem nenhuma cor especificada.
  - **Impressões em cores** é a quantidade de páginas impressas que especificam a cor.
  - Todas as impressões é a quantidade total de impressões em cores mais impressões em preto e branco.

Nota: Uma página é uma face de uma folha de papel que pode ser impressa em uma ou duas faces. Uma folha impressa nas duas faces equivale a duas impressões.

3. Para visualizar informações de uso detalhadas, toque em Contadores de uso.

#### Localização do número de série no painel de controle

- 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
- 2. Para ver o modelo, número de série e versão do software, toque na quia Informações da máquina.

#### Visualização do Status de consumíveis da impressora

- 1. No painel de controle, pressione **Status da Máquina** e depois toque na guia **Suprimentos**.
- 2. Para exibir os detalhes sobre um cartucho específico, incluindo o código do produto para novo pedido, toque em **Preto**, **Ciano**, **Magenta** ou **Amarelo**.
- 3. Para regressar à guia Suprimentos, toque em **Fechar**.
- 4. Para obter detalhes sobre outros itens de suprimentos, toque em **Outros suprimentos**. Depois, toque em um item para exibir detalhes adicionais.
- 5. Para retornar à tela Outros suprimentos, toque em **Fechar**.
- 6. Para regressar à quia Suprimentos, toque em **Fechar**.
- 7. Para imprimir a página Uso dos Suprimentos, toque em Imprimir Relatórios de Consumíveis.
- 8. Para retornar à tela principal, toque em **Página inicial de Serviços**.

#### Serviços do CentreWare na Internet

Serviços do CentreWare na Internet é um software de administração e configuração instalado no servidor da Web incorporado na impressora. Ele permite configurar e administrar a impressora a partir de um navegador da Web.

Serviços do CentreWare na Internet requer:

- Uma conexão TCP/IP entre a impressora e o ambiente de rede Windows, Macintosh, UNIX. ou Linux.
- TCP/IP e HTTP ativados na impressora.
- Um computador conectado em rede com um navegador da Web que suporte JavaScript.

Para obter detalhes, consulte a Ajuda nos Serviços do CentreWare na Internet ou no *Guia do Administrador do Sistema*.

# Mais informações

Você pode obter mais informações sobre sua impressora nestas fontes:

Desures	Local
Recurso	Local
Guia de instalação	Fornecido com a impressora.
Outras documentações para sua impressora	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225docs.
Recommended Media List (Lista de materiais	Estados Unidos: www.xerox.com/paper.
recomendados)	União Europeia: www.xerox.com/europaper.
As informações sobre assistência técnica para a sua impressora, incluem Assistência técnica on-line, Assistente de suporte on-line, e downloads de driver.	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225support.
Informações sobre menus ou mensagens de erro	Pressione a botão da Ajuda (?) no painel de controle.
Páginas de Informação	Imprima do painel de controle, ou do Serviços do CentreWare na Internet, clique em <b>Status &gt; Páginas</b> <b>de informação</b> .
Documentação do Serviços do CentreWare na Internet	Em Serviços do CentreWare na Internet, clique em <b>Ajuda</b> .
Pedir suprimentos para a sua impressora	www.xerox.com/office/WC7220_WC7225supplies.
Um recurso para ferramentas e informações, incluindo tutoriais interativos, modelos de impressão, dicas úteis e recursos personalizados para atender às suas necessidades específicas.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter.
Pontos de venda e centros de suporte	www.xerox.com/office/worldcontacts.
Registro da impressora	www.xerox.com/office/register.
Xerox <sup>®</sup> Direct online store (Lojα on-line diretα)	www.direct.xerox.com/

# Especificações



#### Este anexo inclui:

• Configurações da impressora e opções		248
Especificações físicas		250
Especificações ambientais		
Especificações elétricas		
Especificações de desempenho		
<ul> <li>Informações de contato sobre segurança</li> </ul>		
	·, · · · · · · · ·	

# Configurações da impressora e opções

# Recursos padrão

A Impressora multifuncional WorkCentre 7220/7225 apresenta os seguintes recursos:

- Resolução máxima de impressão: 600 x 600 dpi
- Impressão de tamanhos de documento até 297 x 432 mm (11.7 x 17 in.)
- Cópia, impressão, digitalização, Fax da Internet e Fax de servidor
- Imprimindo e copiando frente e verso automaticamente
- Velocidade máxima de cópia e impressão para colorido ou preto e branco:
  - Até 20 páginas por minuto (ppm) na WorkCentre Impressora Multifuncional 7220
  - Até 25 páginas ppm na WorkCentre Impressora Multifuncional 7225
- Alimentador de originais 110 folhas
- Painel de controle da tela de seleção por toque em cores
- Bandeja 1 e 2 com capacidade para 520 folhas
- Bandeja 5 com capacidade para 50 folhas
- Dispositivos de armazenamento em massa de Digitalizar para USB e Imprimir de USB
- 2 GB de RAM
- Unidade de disco rígido interna de 160 GB
- Impressão protegida
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- USB 2.0 (Barramento Serial Universal)
- Suporte PDL embutido para PCL 5, PCL 6 e XPS
- Suporte para, PCL e XPS com base no cliente
- Contabilidade baseada no trabalho
- Segurança de dados
- Instalação de driver remoto
- Localização de dispositivo Bonjour, SSDP e SAP
- Alertas de e-mail
- Reabastecimento de suprimentos automatizado
- Gerenciamento de suprimentos proativo
- Serviços do CentreWare na Internet
- CentreWare Web
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)
- Funções do Recurso Ecológico

# Configurações disponíveis

Funções	WorkCentre Impressora multifuncional 7220	WorkCentre Impressora multifuncional 7225
Bandejas padrão	2	2
Bandejas opcionais	2	2
Para imprimir em cores ou em preto e branco:	20 ppm	25 ppm

#### Opções e atualizações

- Módulo de acabamento Office integrado
- Módulo de acabamento Office LX
- Furador para o Módulo de acabamento Office LX
- Criador de livretos para o Módulo de acabamento Office LX
- Grampeador de Fácil Uso
- Superfície de trabalho padrão
- Bandeja 3–4 com capacidade para 520 folhas
- Bandeja de envelopes
- Recursos avançados de segurança da McAfee
- Suporte PDL embutido para Adobe PS3 e PDF
- Fontes PostScript e PCL
- Adaptador de rede sem fio
- Interface de Dispositivos Externos
- Contabilidade da rede
- Xerox Sistema ID Unificado de Acesso Protegido
- FreeFlow SMARTsend
- Xerox® Kit de Ativação de Cartão de Acesso Comum
- Xerox<sup>®</sup> Assistente da Copiadora
- Impressão Unicode
- Fax de LAN da área de trabalho
- Kits de fax de uma ou duas linhas
- Digitalizando soluções de software. Para mais informações, visite o site www.xerox.com/office/software-solutions.

# Especificações físicas

# Configuração básica

• Largura: 964 mm (38 in.)

• Profundidade: 640 mm (25.1 in.)

• Altura: 1132 mm (44.6 in.)

• Gramatura: 115 kg (253.5 lb.)

# Configuração com Módulo de acabamento integrado

• Largura: 1039 mm (41 in.)

• Profundidade: 640 mm (25.2 in.)

• Altura: 1132 mm (44.5 in.)

Gramatura: 127 kg (280 lb.)

# Configuração com Módulo de acabamento Office LX e Criador de livretos

• Largura: 1576 mm (62.1 in.)


• Profundidade: 651 mm (25.6 in.)

• Altura: 1132 mm (44.6 in.)


• Gramatura: 153 kg (337.3 lb.)

# Requisitos de espaço

## Requisitos de espaço para WorkCentre impressora Multifuncional 7220/7225



## Requisitos de espaço para Configuração com módulo de acabamento Office LX e Criador de livretos



# Especificações ambientais

# Temperatura

- Em operação: 10° a 32°C (50° a 90°F)
- Qualidade de impressão ideal: 15° a 28°C (59° a 82°F)

# Umidade relativa

- Em operação: 15 % a 85 % (sem condensação)
- Qualidade de impressão ideal: 20 % a 70 %

# Elevação

Para obter um ótimo desempenho, use a impressora em altitudes inferiores a 2500 m (8200 ft.).

# Especificações elétricas

Voltagem da fonte de alimentação	Frequência	Corrente necessária	Consumo de energia (sistema completo)
120 VAC +/-10 % (108–132 VAC)	50 Hz +/-3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	12 A	1584 VA @ 120 V (Max)
220–240 VAC +/-10 % (198–264 VAC)	50 Hz +/-3 Hz 60 Hz +/-3 Hz	8 A	1760 VA @ 220 V (Max) 1920 VA @ 240 V (Max)

#### Produto qualificado pela ENERGY STAR



A Impressora multifuncional WorkCentre 7220/7225 é qualificada pela ENERGY STAR® nos Requisitos do Programa ENERGY STAR para Equipamento de Imagem.

A marca ENERGY STAR e ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

O Programa de Equipamento de Imagem ENERGY STAR é um esforço em equipe entre os governos dos Estados Unidos, União Europeia e Japão e a indústria de equipamentos para escritório para promover copiadoras, impressoras, fax, impressoras multifuncionais, computadores pessoais e monitores com consumo eficiente de energia. A redução no consumo de energia dos produtos ajuda a combater a poluição, chuva ácida e alterações a longo prazo no clima, reduzindo as emissões que resultam da geração de eletricidade.

Xerox® ENERGY STAR o equipamento é pré-configurado na fábrica para passar para o Modo Economizador de Energia dois minutos depois da última cópia ou impressão. Para mais informações, consulte Configurando o Modo Economizador de Energia na página 42.

# Especificações de desempenho

#### Resolução da impressão

Resolução Máxima: 600 x 600 dpi

#### Velocidade de impressão

Velocidades de impressão para impressão contínua são até 20 ppm para a WorkCentre Impressora Multifuncional 7220 e 25 ppm para a WorkCentre Impressora Multifuncional 7225. Velocidades de impressão são iguais para impressão em cores e preto e branco.

Vários fatores afetam a velocidade da impressão:

- Orientação do papel. Para maiores velocidades de impressão, carregue o papel pela borda longa. Carregar o papel pela borda curta reduz as velocidades de impressão.
- Tamanho do papel. Os tamanhos Carta (8,5 x 11 pol.) e A4 (210 x 297 mm) têm a velocidade mais rápida de impressão. Tamanhos maiores reduzem as velocidades de impressão.
- Gramatura do papel. Gramatura leve imprime mais rapidamente do que papel mais pesado, como Cartão e Etiquetas.
- Tipo de papel. Papel Comum imprime mais rapidamente do que papel Brilhante.

A velocidade máxima de impressão é alcançada quando a impressão de papel comum, Carta/A4 é orientada pelo alimentador pela borda longa.

A velocidade mais lenta de impressão é aproximandamente 6 ppm quando a imprimindo tamanho grande, Cartão brilhante de alta gramatura ou Etiquetas de alta gramatura extra.

# Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente

Para obter informações adicionais sobre segurança, saúde e meio ambiente com relação a este produto e suprimentos Xerox, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente ou com as seguintes linhas de ajuda ao cliente:

Estados Unidos: 1-800 828-6571 Canadá: 1-800 828-6571 Europa: +44 1707 353 434

Para obter informações de segurança do produto nos Estados Unidos, acesse www.xerox.com/environment.

Para obter informações de segurança do produto na Europa, acesse www.xerox.com/environment\_europe.

# Informações regulamentares

# В

#### Este anexo inclui:

•	Regulamentações básicas	258
•	Regulamentações para fax	265
•	Certificação de segurança do produto	269
•	Fichas de informações de segurança de produtos auímicos	270

# Regulamentações básicas

Xerox testou esta impressora quanto aos padrões de emissão eletromagnética e imunidade. Esses padrões são estabelecidos para amenizar a interferência causada ou sofrida por esta impressora em um ambiente típico de escritório.

#### Regulamentações da FCC dos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e aprovado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência. Se não estiver instalado e se não for usado de acordo com as instruções, ele pode causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial, neste caso, o usuário deverá corrigir a interferência por sua própria conta.

Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, fato que pode ser determinado com a ativação e desativação do equipamento, o usuário será incitado a tentar corrigir a interferência com uma das seguintes medidas:

- Redirecione ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada de circuito diferente daquela à qual o receptor está conectado.
- Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações neste equipamento não aprovadas pela Xerox podem impedir a autorização do usuário para operar este equipamento.

Nota: Para garantir a conformidade com a Parte 15 das regras FCC, use cabos de interface blindados.

#### Canadá

Este aparelho digital de Classe A está de acordo com o padrão canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Interferência de Rádio da União Europeia



**CUIDADO:** Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio e, se for o caso, o usuário deverá tomar as medidas apropriadas.



A marca CE presente neste produto simboliza a Declaração de Conformidade da Xerox com as seguintes diretivas aplicáveis da União Europeia a partir das datas indicadas:

- 12 de dezembro de 2006: Diretiva de Baixa Voltagem 2006/95/EC
- 15 de dezembro de 2004: Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/EC
- 9 de Março de 1999: Diretiva de Equipamento de Rádio e de Terminal de Telecomunicações 1999/5/EC

Esta impressora, se usada adequadamente de acordo com as instruções do usuário, não é perigosa para o consumidor nem para o meio ambiente.

Para assegurar a conformidade com as regulamentações da União Europeia, use cabos de interface blindados.

Você pode obter uma cópia assinada da Declaração de Conformidade desta impressora da Xerox.

# Informação Ambiental do Acordo sobre Equipamentos de Imagens do Lote 4 da União Europeia

#### Informação Ambiental Fornecendo Soluções Ambientais e Redução de Custos

#### Introdução

A informação a seguir foi desenvolvida para ajudar os usuários e foi publicada em relação com a Diretiva de Produtos Relacionados com Energia da União Europeia, especificamente o estudo Lote 4 sobre Equipamentos de Imagens. Os fabricantes deverão melhorar desempenho ambiental de produtos em escopo, de acordo com o plano de ação da União Europeia sobre eficiência energética.

Produtos em escopo são equipamentos Domésticos e Profissionais que atendam aos seguintes critérios.

- Produtos em formato monocromo padrão com uma velocidade máxima de menos de 66 imagens
   A4 por minuto
- Produtos em formato padrão colorido com uma velocidade máxima de menos de 51 imagens A4 por minuto

#### Benefícios Ambientais de Impressão Dúplex

Muitos produtos Xerox têm o recurso de impressão duplex, também conhecida como impressão em frente e verso. Isto possibilita a impressão em ambos os lados do papel automaticamente e, portanto, ajuda a reduzir a utilização de recursos valiosos ao reduzir o consumo de papel. O acordo sobre o Equipamento Lot 4 de imagens solicita que em modelos superiores ou iguais a 40 ppm em cores, ou maiores do que ou iguais a 45 ppm em preto e branco, a função de frente e verso tenha sido ativada durante a configuração e a instalação do driver. Alguns modelos Xerox abaixo dessas bandas de velocidade também podem ser habilitados com configurações padrão de impressão em duas faces, no momento da instalação. A utilização contínua da função dúplex reduzirá o impacto ambiental do seu trabalho. No entanto, se precisar da impressão de apenas uma face, será possível modificar as configurações no driver de impressão.

#### Tipos de Papel

Este produto pode ser utilizado para imprimir em papel reciclado ou virgem, aprovado por um esquema de gerenciamento ambiental, em conformidade com EN12281 ou um padrão similar de qualidade. Papel mais leve (60 g/m²), que contenha menos matéria prima e, portanto, economize recursos por impressão, poderá ser utilizado em algumas aplicações. Aconselhamos que seja verificado se isto é adequado para as suas necessidades de impressão.

#### **ENERGY STAR**

O programa ENERGY STAR é um esquema voluntário para a promoção do desenvolvimento e da aquisição de modelos com eficiência em utilização de energia, que ajudem a reduzir o impacto ambiental. Informações sobre o programa ENERGY STAR e os modelos qualificados com ENERGY STAR poderão ser encontradas no seguinte site:

www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find\_a\_product.showProductGroup&pgw\_code=IEQ

#### Consumo de Energia e Tempo de Ativação

A quantidade de eletricidade que um produto consome depende da maneira pela qual o dispositivo é utilizado. Este produto foi concebido e configurado para possibilitar a redução de custos de eletricidade. Após a última impressão, ele alterna para o Modo Pronta. Neste modo, ele poderá voltar a imprimir imediatamente, se for necessário. Se o produto não for utilizado por um período de tempo, o dispositivo alterna para um Modo Economia de Energia. Nestes modos, somente as funções essenciais permanecem ativas, a fim de possibilitar o consumo reduzido da energia do produto.

Ao sair do Modo Economia de Energia, a primeira impressão levará um pouquinho mais de tempo do que quando está no Modo Pronta. Este atraso é resultado do sistema de "acordar" do modo Economia de energia e é típico de muitos produtos de imagens no mercado.

Se você preferir configurar um Tempo de Ativação mais longo ou desejar desativar completamente o Modo Economia de Energia, tenha em mente que este dispositivo poderá então alternar somente para um nível mais baixo de energia após um período mais longo de tempo, ou nem fazê-lo.

Para obter mais informações sobre a participação da Xerox em iniciativas de sustentabilidade, visite nosso site: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

#### Alemanha

#### Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

#### Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

#### **Importeur**

Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-4 41460 Neuss Deutschland

#### Regulamentação RoHS da Turquia

Em conformidade com o Artigo 7 (d), por meio deste documento certificamos que "está em conformidade com a regulamentação EEE".

"EEE yönetmeliğine uygundur."

#### Informações regulamentares para Adaptador de rede sem fio 2.4 GHz

Este produto contém um módulo transmissor de rádio LAN Wireless 2,4 Ghz que está em conformidade com os requisitos especificados na Seção 15 do FCC, Diretiva Administrativa RSS-210 da Indústria do Canadá e Diretiva Administrativa 99/5/EC do Conselho Europeu.

A operação deste equipamento está sujeita às duas seguinte condições: (1) este equipamento não pode causar interferência prejudicial e, (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada.

Alterações ou modificações neste equipamento não especificamente aprovadas pela Xerox Empresa podem anular a sua autorização para operar este equipamento.

#### Liberação de ozônio

Esta impressora produz ozônio durante a operação normal. A quantidade de ozônio produzido depende do volume de cópias. O ozônio é mais pesado do que o ar e é produzido em quantidade insignificante para causar prejuízos. Instale a impressora em uma sala bem ventilada.

Para obter informações nos Estados Unidos e Canadá acesse www.xerox.com/environment. Em outros mercados, entre em contato com seu Xeroxrepresentante local ou acesse www.xerox.com/environment europe.

#### Regulamentações para cópia

#### **Estados Unidos**

O congresso, pelo estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem estas reproduções.

- 1. Obrigações e valores do Governo dos Estados Unidos, como:
  - Certificados de Endividamento.
  - Moeda do Banco Nacional.
  - Cupons de Títulos de Dívida.
  - Notas do Banco de Reserva Federal.
  - Certificados Prata.
  - Certificados Ouro.
  - Títulos de Dívida dos Estados Unidos.
  - Notas do Tesouro.
  - Notas de Reserva Federal.
  - Notas Fracionais.
  - Certificados de Depósito.
  - Papel-moeda.
  - Títulos de dívida e obrigações de determinadas agências do governo, como a FHA, etc.
  - Títulos de dívidas. Os títulos de dívida da economia americana podem ser fotografados somente para fins publicitários de acordo com a campanha de venda de tais títulos.
  - Selos da receita interna. Se for necessária a reprodução de um documento legal em que haja um selo de receita cancelada, ela será permitida desde que seja feita para fins legais.
  - Selos postais, cancelados ou não cancelados. Para a finalidade de filatelia, os selos postais podem ser fotografados, desde que a reprodução esteja em preto e branco e seja menor que 75 % ou maior que 150 % das dimensões lineares do original.
  - Ordens de pagamento postais.
  - Faturas, cheques ou rascunhos de dinheiro desenhado por oficiais autorizados dos Estados Unidos.
  - Selos e outras representações de valor, de qualquer denominação, que tenham sido ou possam ser emitidos de acordo com qualquer Ato do Congresso.
  - Certificados de Compensação Ajustados para veteranos de guerras mundiais.

- 2. Obrigações e valores de qualquer governo estrangeiro, banco ou corporação.
- 3. Materiais com direitos autorais, a menos que tenha obtido a permissão do proprietário do direito autoral, ou a reprodução se encaixar nas provisões de direitos de reprodução de biblioteca ou de "uso legal" de acordo com a lei de direitos autorais. Informações adicionais sobre essas provisões podem ser obtidas no Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.
- 4. Certificado de cidadania ou naturalização. Certificados de naturalização estrangeira podem ser fotografados.
- 5. Passaportes. Passaportes estrangeiros podem ser fotografados.
- 6. Papéis de imigração.
- 7. Rascunho de cartões de Registro.
- 8. Papéis de indução de serviço seletivo que possuem qualquer uma das seguintes informações da pessoa inscrita.
  - Lucros ou Receitas.
  - Registro no Tribunal.
  - Condição física ou mental.
  - Status de Dependência.
  - Serviço militar anterior.
  - Exceção: certificados de dispensa do serviço militar dos Estados Unidos podem ser fotografados.
- 9. Crachás, cartões de identificação, passagens ou insígnias usadas por militares ou por membros de vários departamentos federais, como FBI, tesouro público etc. (a menos que a fotografia seja solicitada pelo chefe de tal departamento ou agência).

A reprodução dos seguintes itens também é proibida em determinados estados:

- Licenças de Automóveis.
- Licenças para Dirigir.
- Certificados de Propriedade de Automóvel.

A lista acima não está completa e não será assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

Para obter informações adicionais sobre essas provisões ente em contato com Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.

#### Canadá

O parlamento, pelo estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem estas reproduções.

- Notas bancárias atuais ou papel moeda atual
- Obrigações e valores de um governo ou banco.
- Contas a pagar do tesouro ou comprovantes de renda
- O selo público do Canadá ou de uma província, ou o selo de uma agência ou autoridade pública no Canadá, ou de um tribunal.

- Proclamações, normas, regulamentações ou nomeações, ou suas notificações (tentando causar a falsa impressão de terem sido impressos pela Queens Printer do Canadá ou por impressora equivalente de uma província).
- Marcas, selos, invólucros ou projetos utilizados pelo ou em nome do Governo do Canadá ou de uma província, pelo governo de um estado que não seja o Canadá ou um departamento, conselho, comissão ou agência estabelecida pelo Governo do Canadá ou de uma província, ou governo de um estado que não seja o Canadá.
- Selos impressos ou adesivos usados com a finalidade de receita pelo Governo do Canadá ou de uma província ou pelo governo de um estado que não seja o Canadá.
- Documentos ou registros mantidos por oficiais públicos encarregados da confecção ou emissão de cópias de certificados, onde a cópia passe a falsa impressão de ser uma cópia do certificado.
- Materiais ou marcas com direitos autorais de qualquer maneira ou tipo sem o consentimento do proprietário do direito autoral ou da marca.

Essa lista é fornecida para sua conveniência e auxílio, mas não é completa e não é assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

#### **Outros países**

A cópia de determinados documentos pode ser ilegal em seu país. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem tais reproduções.

- Notas monetárias
- Notas e cheques bancários
- Títulos de dívida e garantias do banco e do governo
- Passaportes e cartões de identificação
- Materiais ou marcas com direitos autorais sem o consentimento do proprietário
- Selos postais e outros instrumentos negociáveis

Esta lista não é completa e não será assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, contate seu advogado.

# Regulamentações para fax

#### **Estados Unidos**

#### Requisitos para envio de cabeçalho de fax

O Ato de 1991 - Telephone Consumer Protection (Proteção ao consumidor de telefonia) tornou ilícito para qualquer pessoa usar um computador ou outro dispositivo eletrônico, inclusive máquina de fax, para enviar qualquer mensagem, a menos que essa mensagem contenha claramente em uma margem na parte superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da transmissão a data e hora em que foi enviada e uma identificação da empresa, de outra entidade ou da pessoa que está enviando a mensagem, e o número de telefone da máquina emissora dessa empresa ou de outra entidade ou pessoa. O número de telefone fornecido não pode ser um número 900 ou qualquer outro número cujas cobranças excedam as cobranças de transmissão local ou de longa distância.

Para obter instruções sobre como programar as informações de Envio de Cabeçalho do Fax, consulte a seção do *Guia do Administrador do Sistema* em Configuração de Padrões de Transmissão.

#### Informações sobre o acoplador de dados

Este equipamento está em conformidade com a Parte 68 das regras do FCC e as exigências adotadas pelo ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Na tampa deste equipamento há uma etiqueta contendo, entre outras informações, um identificador do produto no formato US:AAAEQ##TXXXX. Se solicitado, esse número deverá ser fornecido à empresa de telefonia.

O plugue e a tomada utilizados para conectar este equipamento à fiação das instalações e à rede telefônica devem estar em conformidade com as regras vigentes da Parte 68 do FCC e as exigências adotadas pelo ACTA. Um plugue modular e de cabo de telefone compatível é fornecido com este produto. É conectado a uma tomada modular compatível e apropriada. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.

É possível conectar com segurança a impressora à seguinte tomada modular padrão: USOC RJ-11C, usando o cabo da linha telefônica compatível (com plugues modulares) fornecido com o kit de instalação. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.

O REN (Número de Equivalência de Toque) é usado para determinar o número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha telefônica. RENs excessivos em uma linha telefônica podem fazer com que os dispositivos não toquem em resposta a uma chamada. Em muitas, mas não em todas as áreas, a soma de RENs não deve exceder cinco (5,0). Para ter certeza do número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha, conforme determinado pelos RENs, entre em contato com a empresa de telefonia local. Para produtos aprovados depois de 23 de julho de 2001, o REN faz parte do identificador do produto que tem o formato US:AAAEQ##TXXXX. Os dígitos representados por ## são o REN sem um ponto decimal (por exemplo, 03 é um REN de 0,3). Para os produtos anteriores, o REN é mostrado separadamente na etiqueta.

Para solicitar o serviço correto da companhia telefônica local, talvez sejam necessários os códigos listados abaixo:

- Código de interface de recurso (FIC, Facility Interface Code) = 02LS2
- Código de pedido de serviço (SOC, Service Order Code) = 9.0Y



**CUIDADO:** Solicite à companhia telefônica local o tipo de tomada modular instalado em sua linha. A conexão desta máquina a uma tomada não autorizada pode danificar o equipamento da empresa telefônica. Você, e não a Xerox, assume total responsabilidade e/ou responderá por qualquer dano causado pela conexão desta máquina a uma tomada não autorizada.

Se esse equipamento Xerox<sup>®®</sup> causar danos à rede telefônica, a empresa de telefonia poderá interromper temporariamente o serviço da linha telefônica na qual ele está conectado. Porém, se não ocorrer o aviso antecipado, a empresa de telefonia avisará o cliente o mais rápido possível. Se a empresa de telefonia interromper o serviço, você será avisado sobre seu direito de fazer uma reclamação com a FCC, se considerar isso necessário.

A empresa de telefonia pode fazer alterações em suas instalações, equipamentos, operações ou procedimentos que possam afetar a operação do equipamento. Se a empresa telefônica fizer alterações que afetam a operação do equipamento, ela deverá avisar o cliente com antecedência para que ele faça as modificações necessárias para que o serviço não seja interrompido.

Se tiver problemas com este equipamento Xerox<sup>®</sup>, entre em contato com o centro de serviço apropriado para obter informações de reparo ou informações de garantia. As informações para contato estão contidas no menu Status da máquina na impressora e na parte de trás da seção Solução de problemas do *Guia do Usuário*. Se o equipamento estiver causando danos à rede telefônica, a empresa de telefonia poderá solicitar que você desconecte o equipamento até que o problema seja resolvido.

Somente um Representante de serviço Xerox ou um fornecedor de serviços autorizado pela Xerox pode fazer reparos na impressora. Isto se aplica a qualquer momento durante ou após o período de garantia do serviço. A execução de um reparo não autorizado, anula e cancela o restante do período de garantia.

Este equipamento não deve ser usado em linhas públicas. A conexão ao serviço de linhas públicas está sujeita às tarifas do estado. Entre em contato com a comissão de utilidade pública estadual, a comissão de serviços públicos ou a comissão corporativa para obter informações.

Seu escritório pode ter equipamento de alarme especial conectado por fio à linha telefônica. Certifique-se de que a instalação deste equipamento Xerox<sup>®</sup> não desative seu equipamento de alarme.

Se você tiver dúvidas sobre o que desativará o equipamento de alarme, consulte a empresa de telefonia ou um técnico qualificado.

#### Canadá

Este produto atende às especificações técnicas aplicáveis da Indústria do Canadá.

Um representante designado pelo fornecedor deve coordenar os reparos ao equipamento certificado. Reparos ou alterações feitas no equipamento pelo próprio usuário, ou o mau funcionamento do dispositivo podem fazer com que a empresa de telecomunicações solicite a desconexão do equipamento.

Por motivo de segurança do usuário, certifique-se de que a impressora esteja aterrada. Conexões de aterramento elétrico do utilitário de alimentação, as linhas telefônicas e os sistemas de encanamento de água metálicos internos, se houver, devem estar conectados juntos. Essa precaução pode ser especialmente importante em áreas rurais.



**AVISO:** Não tente você mesmo fazer essas conexões. Entre em contato com a autoridade de inspeção elétrica apropriada, ou eletricista, para executar a conexão de aterramento.

O REN designado para cada dispositivo terminal fornece uma indicação do número máximo de terminais que podem ser conectados a uma interface de telefone. O término de uma interface pode consistir em qualquer combinação de dispositivos. A única limitação quanto ao número de dispositivos é a exigência de que a soma dos RENs de todos os dispositivos não exceda 5. Para obter o valor do REN canadense, consulte a etiqueta do equipamento.

#### União Europeia

#### Diretiva de equipamento de rádio e equipamento de terminal de telecomunicações

O Facsimile foi aprovado de acordo com a Council Decision 1999/5/EC para conexão de terminal único pan-Europeu à rede PSTN (public switched telephone network). No entanto, devido a diferenças entre as PSTNs individuais fornecidas em diferentes países, a aprovação não fornece uma garantia incondicional da operação bem-sucedida em cada ponto do terminal de rede PSTN.

Caso tenha problemas, entre em contato com o revendedor local autorizado.

Este produto foi testado e está em conformidade com a ES 203 021-1, -2, -3, uma especificação para equipamento terminal, para utilização em redes de telefonia comutada analógicas na Área Econômica Europeia. Este produto fornece uma configuração do código de país ajustada pelo usuário. O código de país deve ser configurado antes de conectar este produto à rede. Consulte a documentação do cliente para obter o procedimento para configurar o código de país.

Nota: Embora este produto possa utilizar marcação por abertura de lacete (pulso) ou DTMF (tom), é recomendável configurá-lo para utilizar marcação DTMF para obter uma configuração de chamada mais rápida e confiável. A modificação deste produto, da conexão com o software de controle externo ou do dispositivo de controle externo não autorizada pela Xerox<sup>®</sup> invalidará sua certificação.

#### Nova Zelândia

- 1. A concessão de uma Telepermissão para qualquer item do equipamento terminal indica somente que a Telecom aceitou o fato de o item atender às condições mínimas para conexão em sua rede. Isso não indica nenhum endosso do produto por parte da Telecom, não representa nenhum tipo de garantia e não implica que todo produto Telepermitido seja compatível com todos os serviços da rede Telecom. Acima de tudo, não oferece garantia a nenhum item quanto ao funcionamento correto, em todos os sentidos, com outro item de equipamento Telepermitido de um modelo ou fabricante diferente.
  - O equipamento pode não ter capacidade de funcionar corretamente em velocidades de dados superiores ao projetado. 33.6Conexões de 33,6 kbps e 56 kbps provavelmente ficarão restritas a taxas de bit inferiores quando conectadas a algumas implementações PSTN. A Telecom não assumirá responsabilidades por dificuldades que surjam a partir de tais circunstâncias.
- 2. Desconecte imediatamente este equipamento caso ele seja danificado fisicamente, em seguida providencie seu descarte ou reparo.
- 3. Este modem não deve ser utilizado de maneira que venha constituir prejuízo a outros clientes da Telecom.
- 4. Este dispositivo é equipado com discagem de pulso, enquanto o padrão da Telecom é por discagem de tom DTMF. Não há garantia de que as linhas da Telecom sempre continuarão a oferecer suporte para discagem de pulso.
- 5. Usar a discagem de pulso quando este equipamento estiver conectado na mesma linha que outro equipamento, pode resultar em "toque de campainha" ou ruído e causar uma falsa condição de resposta. Se ocorrer esse tipo de problema, não entre em contato com o Serviço de Defeitos da Telecom.
- 6. A discagem de tons DTMF é o método preferido porque é mais rápido do que a discagem por pulso (decadic) e está prontamente disponível em quase todas as trocas de telefones da Nova Zelândia.
- ⚠
- **AVISO:** Nenhuma chamada '111' ou outras chamadas pode ser feita desse dispositivo durante uma falta de energia da alimentação principal.
- 7. Este equipamento não pode ser usado para efetiva transmissão de uma chamada para outro dispositivo conectado na mesma linha.
- 8. Alguns parâmetros necessários para conformidade com os requisitos de Telepermissão da Telecom dependem do equipamento (computador) associado a este dispositivo. O equipamento associado deve estar configurado para funcionar com os seguintes limites para atender às especificações da Telecom:

Para chamadas repetidas para o mesmo número:

- Não deve haver mais de 10 tentativas para o mesmo número em um período de 30 minutos feitas por iniciativa de uma única chamada manual, e
- O equipamento deve ficar "no gancho" por um período de não menos que 30 segundos entre o final da primeira tentativa e o início da tentativa seguinte.

Para chamadas automáticas para números diferentes:

O equipamento deve estar configurado para assegurar que as chamadas automáticas para diferentes números sejam espaçadas de maneira que haja no mínimo cinco segundos entre o final da primeira tentativa de chamada e o início da outra.

9. Para uma operação correta, o total de RNs de todos os dispositivos conectados a uma única linha ao mesmo tempo não deve exceder cinco.

# Certificação de segurança do produto

Este produto é certificado por diversos NRTLs/NCBs para os seguintes padrões de segurança:

- UL60950-1/CSA22.2, No. 60950-1 (Estados Unidos/Canadá)
- IEC60950-1 (Esquema CB)

# Fichas de informações de segurança de produtos químicos

Para obter as Fichas de informações de segurança de produtos químicos referentes à sua impressora, acesse:

- América do Norte: www.xerox.com/msds.
- União Europeia: www.xerox.com/environment\_europe.

Para obter os números de telefone do Centro de Atendimento ao Cliente Xerox, acesse www.xerox.com/office/worldcontacts.

# Reciclagem e descarte



#### Este anexo inclui:

•	Todos os países	272
•	América do Norte	273
•	União Europeia	274
•	Outros países	276

# Todos os países

Quando for descartar este produto Xerox, observe que esta impressora pode conter chumbo, mercúrio, perclorato e outros materiais, cujo descarte pode ser regulamentado devido às considerações ambientais. A presença desses materiais está completamente consistente com as regulamentações globais aplicáveis no momento do lançamento do produto no mercado. Para obter informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades locais. Perclorato: Este produto pode conter um ou mais dispositivos com perclorato, como as baterias. Pode ser que seja necessário manuseio especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

### América do Norte

A Xerox opera um programa de devolução e reutilização/reciclagem de equipamentos. Entre em contato com o representante Xerox (1-800-ASK-XEROX) para determinar se este produto Xerox participa do programa. Para obter informações adicionais sobre os programas ambientais da Xerox, visite www.xerox.com/environment, ou para obter informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades locais.

# União Europeia

Alguns equipamentos podem ser usados em ambas as aplicações doméstica e profissional.

#### Ambiente Doméstico/Familiar



A aplicação deste símbolo em seu equipamento é a confirmação de que você não deve descartar o equipamento como lixo normal doméstico.

De acordo com a legislação europeia, o equipamento elétrico ou eletrônico usado sujeito ao descarte deve ser separado do lixo doméstico.

As residências particulares nos estados membros da União Europeia podem devolver o equipamento elétrico ou eletrônico usado aos recursos de coleta designados, gratuitamente. Entre em contato com a autoridade local para obter informações.

Em alguns estados, quando você compra um equipamento novo, o revendedor local poderá ser solicitado a receber seu equipamento antigo, gratuitamente. Solicite informações ao seu revendedor.

#### Ambiente Profissional/Comercial



A aplicação deste símbolo em seu equipamento é a confirmação de que você deve descartar este equipamento de acordo com os procedimentos nacionais estabelecidos.

De acordo com a legislação europeia, o equipamento elétrico ou eletrônico usado sujeito ao descarte deve ser gerenciado em conformidade com os procedimentos estabelecidos.

Antes de descartar, entre em contato com seu revendedor local ou representante Xerox para obter informações sobre a devolução no fim da vida útil.

#### Coleta e descarte de equipamentos e baterias



Esses símbolos nos produtos e/ou nos documentos acompanhantes significam que baterias e produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser misturados com lixo doméstico em geral.

Para viabilizar o devido procedimento de tratamento, recuperação e reciclagem de produtos antigos e baterias usadas, leve-os a pontos de coleta aplicáveis, de acordo com a legislação nacional e com as Diretrizes 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Ao descartar esses produtos e baterias corretamente, você ajudará a poupar recursos valiosos e a prevenir possíveis efeitos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente que, de outra forma, poderiam resultar do tratamento de lixo inapropriado.

Para obter mais informações sobre a coleta e a reciclagem de produtos antigos e baterias usadas, entre em contato com o serviço municipal local, com o serviço de descarte de lixo ou com o ponto de vendas no qual você adquiriu esses itens.

Multas poderão se aplicar pelo descarte incorreto desse lixo, de acordo com a legislação nacional.

#### Usuários comerciais na União Europeia

Se quiser descartar equipamentos elétricos e eletrônicos, entre em contato com o revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.

#### Descarte fora da União Europeia

Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Se quiser descartar esses itens, entre em contato com as autoridades locais ou com o revendedor local para obter informações sobre o método correto de descarte.

#### Símboloda bateria



Esse símbolo de lixeira sobre rodas pode ser usado em conjunto com um símbolo de produto químico. Isso estabelece a devida conformidade com as exigências definidas pela Diretriz.

#### Remoção da bateria

Baterias somente devem ser substituídas por um estabelecimento de serviços aprovado pelo FABRICANTE-.

# Outros países

Entre em contato com as autoridades de gestão de resíduos e solicite diretrizes sobre o descarte.