



Abb. 1  
Die vordere Abdeckung öffnen, wenn das Gerät keinen Auftrag ausführt.




Abb. 2  
Die Tonerpatrone der in der Meldung angegebenen Farbe nach links oben bis zum Schlüsselsymbol (offen) drehen.

Hinweis: "Y" steht für Gelb, "M" für Magenta, "C" für Cyan und "K" für Schwarz.




Abb. 3  
Die Tonerpatrone vorsichtig herausziehen, um sie zu entfernen.

**Achtung:**  
Tonerpatronen nicht in offenes Feuer werfen. Tonerreste in der Patrone können Explosionen verursachen. Verbrennungsgefahr!  
Tonerpatronen vorsichtig herausziehen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Toner aus den Patronen herausspritzt.



Abb. 4  
Die neue Tonerpatrone leicht drei oder vier Mal nach oben und unten und nach links und rechts schütteln.

Tonerpatronen ersetzen - 1 von 2




Abb. 5  
Die Tonerpatrone soweit es geht einschieben. Der Pfeil auf der Patrone muss oben liegen.




Abb. 6  
Die Tonerpatrone nach rechts bis zum Schlüssel (geschlossen) drehen.



Abb. 7  
Die vordere Abdeckung schließen.

**Hinweis:**  
Wenn die vordere Abdeckung auch nur etwas geöffnet ist,  
wird eine Meldung angezeigt und das Gerät ist nicht betriebsbereit.

## Kurzübersicht

**Tonerpatronen ersetzen**

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**®



**WorkCentre M24**