



Fig. 1
S'assurer que la machine est arrêtée avant d'ouvrir le panneau avant. .



Fig. 2
Tourner vers la gauche jusqu'au repère d'ouverture la cartouche de toner de la couleur mentionnée dans le message.

Remarque : "Y" correspond à Jaune, "M" à Magenta, "C" à Cyan et "K" à Noir.




Fig. 3
Tirer doucement la cartouche de toner vers soi pour la retirer.

Avertissement :
Ne pas brûler la cartouche. Le toner résiduel peut provoquer une explosion qui risque d'engendrer des brûlures graves.
Sortir doucement la cartouche de toner.
Dans le cas contraire, du toner peut se répandre hors de la cartouche.



Fig. 4
Secouer doucement la nouvelle cartouche de toner trois ou quatre fois verticalement et horizontalement.




Fig. 5
Insérer la cartouche de toner à fond, la flèche de la cartouche étant orientée vers le haut.



Fig. 6
Tourner la cartouche de toner vers la droite en position de verrouillage.



Fig. 7
Fermer le panneau avant.

Remarque :
Un message s'affiche et la machine n'est pas opérationnelle si le panneau avant n'est pas complètement fermé.

Unités remplaçables par le client

Cartouche d'impression	13R579
Cartouche de toner noir	6R1153
Cartouche de toner cyan	6R1154
Cartouche de toner magenta	6R1155
Cartouche de toner jaune	6R1156
Flacon de récupération de toner	8R12903
Cartouche de four 120V	8R12904
*Cartouche de four 220V	8R12905
Recharges d'agrafes	8R12915
Recharges d'agrafes (agrafeuse externe) XC	8R7644
Recharges d'agrafes (agrafeuse externe) XE	8R7645

Guide de référence rapide

Remplacement des cartouches de toner

*Uniquement pour les pays avec alimentation 220V



La loi de 1991 relative à la protection des utilisateurs d'équipements téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) exige que toute personne se servant d'un ordinateur ou de tout autre dispositif électronique, y compris d'un télécopieur, pour envoyer un message ajoute à ce dernier des informations d'identification ; ces informations doivent figurer en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la page de garde et inclure la date et l'heure de transmission ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, qu'il s'agisse d'une société ou d'un particulier. Les instructions à suivre pour programmer ces informations sur la machine sont décrites dans le document intitulé "Saisie des informations relatives au terminal local" - Partie 2 de 2. Pour configurer la date et l'heure, se reporter à la partie 1 de 2 du même document.



WorkCentre M24