

Utiliser cette fonction pour modifier les valeurs par défaut de la machine et pour créer ou modifier des comptes utilisateur.

Permet de sélectionner la langue d'affichage voulue, si disponible.

Voyant qui s'allume lors de la réception de données d'un client.

Voyant qui s'allume lorsque des données sont stockées dans la mémoire de la machine.

Permet d'afficher les fonctions permettant de programmer un travail de copie. Permet également de passer de l'écran des fonctions de numérisation à l'écran des fonctions de copie.

Permet de vérifier ou d'annuler des travaux en cours, ou de vérifier ou d'imprimer des documents enregistrés.

Permet de vérifier l'état de la machine,  
les compteurs, l'état des consommables  
et les relevés de sortie.

La durée d'une pause est de 3 secondes. Il est possible de définir des pauses de 6 secondes, 9 secondes, etc. en appuyant sur le bouton autant de fois que nécessaire.

Entrer # et un nombre à deux chiffres à l'aide du pavé numérique.

Permet de supprimer une entrée numérique incorrecte.

Permet d'indiquer le nombre de copies  
requisies ou d'autres valeurs numériques.

Devient vert et est activé automatiquement lorsque la machine n'est pas utilisée un certain temps. Appuyer sur la touche Mode veille pour réactiver la machine après la période de préchauffage.

Rétablit l'état initial par défaut de la machine. Lorsque Annuler tout est sélectionné en mode Interruption, les valeurs par défaut sont appliquées uniquement au travail prioritaire.

Permet d'interrompre le travail d'impression/de copie en cours, afin d'un effectuer un autre.

La sélection de la touche Arrêt met fin au travail en cours à la fin de l'activité en cours. Un message apparaît, invitant à appuyer sur Marche pour continuer le travail en cours ou sur Annuler tout pour annuler le travail affiché sur l'écran tactile.

Permet de lancer un travail ou de continuer la copie en cours.

# Guide de référence rapide



La loi de 1991 relative à la protection des utilisateurs d'équipements téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) exige que toute personne se servant d'un ordinateur ou de tout autre dispositif électronique, y compris d'un télécopieur, pour envoyer un message ajoute à ce dernier des informations d'identification ; ces informations doivent figurer en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la page de garde et inclure la date et l'heure de transmission ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, qu'il s'agisse d'une société ou d'un particulier. Les instructions à suivre pour programmer ces informations sur la machine sont décrites dans le document intitulé "Saisie des informations relatives au terminal local" - Partie 2 de 2. Pour configurer la date et l'heure, se reporter à la partie 1 de 2 du même document.



WorkCentre M24