

Accesso

Utilizzare questa funzione di livello amministratore per modificare le impostazioni di default e per configurare o modificare i conti utente.

Economizzatore

Questa funzione viene attivata automaticamente (la spia corrispondente si accende e diventa di colore verde) quando il sistema rimane inattivo per un periodo di tempo prestabilito. Per ripristinare lo stato di piena funzionalità del sistema dopo il periodo di riscaldamento, premere il tasto Economizzatore.

Cancella tutto

Consente di riportare il sistema allo stato di default originale. Quando si preme il tasto Cancella tutto in Modo interruzione, le impostazioni di default vengono applicate solo al lavoro da interrompere.

Interruzione

Consente di arrestare il lavoro in corso sulla stampante/copiatrice per consentire di eseguirne un altro.

Interrompi

Quando si preme il tasto Interrompi, il lavoro di copiatura corrente viene interrotto al termine dell'attività in corso. Sullo schermo sensibile viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente di premere Avvio per riprendere il lavoro oppure Cancella tutto per annullarlo.

Avvio

Consente di avviare un lavoro o di riprendere un'operazione di copiatura interrotta.

Selezione veloce


Inserire # e poi un numero a due cifre mediante la tastierina numerica.

Cancella

Consente di cancellare un dato numerico inserito erroneamente.

Tastierina numerica

Viene utilizzata per inserire il numero di copie o altri dati numerici.



Online

Questa spia di segnalazione si accende in fase di ricezione dei dati da un client.

Memoria lavoro

Questa spia di segnalazione si accende quando i dati vengono archiviati nella memoria del sistema.

Funzioni

Consente di visualizzare le impostazioni delle funzioni per programmare un lavoro di copiatura. Consente inoltre di passare dalla schermata delle funzioni di scansione a quella delle funzioni di copiatura e viceversa.

Stato lavoro

Consente di controllare o annullare i lavori in corso di esecuzione oppure di rivedere o stampare i documenti salvati.

Stato macchina

Consente di controllare lo stato del sistema, i contatori, lo stato dei materiali di consumo e i rapporti sui lavori.

Pausa

Una pausa dura tre secondi. Premendo il pulsante più volte, è possibile inserire pause di 6, 9 (e così via) secondi.

Guida introduttiva

Pannello comandi



WorkCentre M24