



Fig. 1  
**Copertura superiore sul lato sinistro**  
 Alzare la leva di rilascio e aprire con cura la copertura superiore sul lato sinistro.



Fig. 2  
 Se è possibile afferrare un bordo della carta inceppata dal vassoio di ricezione centrale, estrarre il foglio tirandolo verso la direzione di uscita della carta.




Fig. 3  
 Se non è possibile estrarre la carta inceppata, nell'area del fusore alzare la leva verde e rimuovere la carta inceppata.




Fig. 5  
 Rimuovere la carta inceppata.



Fig. 4  
**Copertura del modulo fronte/retro**  
 Aprire il vassoio 5 (bypass) e aprire con cura la copertura del modulo fronte/retro.



Fig. 6  
**Vassoio 5 (bypass)**  
 Controllare l'area di ingresso del vassoio 5 (bypass) e rimuovere la carta inceppata eventualmente presente.






Fig. 7  
**Copertura del modulo fronte/retro**  
 Rimuovere la carta inceppata.



Fig. 9  
**Vassoi da 1 a 4**  
 Rimuovere la carta inceppata.




Fig. 8  
**Copertura inferiore sul lato sinistro**  
 Rimuovere la carta inceppata.

# Guida introduttiva

Rimozione degli inceppamenti della carta



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**<sup>®</sup>