



Fig. 1  
Verificare che la macchina sia spenta prima di aprire lo sportello anteriore.




Fig. 2  
Ruotare la cartuccia del toner del colore indicato nel messaggio visualizzato sulla sinistra fino alla posizione di apertura.

**Nota:** "Y" indica il giallo, "M" il magenta, "C" il ciano e "N" il nero.




Fig. 3  
Tirare delicatamente la cartuccia del toner verso di sé per rimuoverla.

**Avvertenza:**  
non gettare le cartucce del toner nel fuoco o su fiamme vive. Eventuali tracce di toner residuo nella cartuccia possono provocare un'esplosione che, a sua volta, può essere causa di ustioni.  
Estrarre delicatamente le cartucce del toner per non far uscire il toner dalle cartucce.



Fig. 4  
Agitare leggermente la nuova cartuccia del toner tre o quattro volte in senso orizzontale e verticale.

Sostituzione delle cartucce del toner - 1 di 2




Fig. 5  
Inserire la cartuccia del toner fino in fondo, tenendola con la freccia rivolta verso l'alto.




Fig. 6  
Ruotare la cartuccia del toner verso destra fino alla posizione di chiusura.



Fig. 7  
Chiudere lo sportello anteriore.

**Nota:**  
viene visualizzato un messaggio. La macchina non funziona se lo sportello anteriore è rimasto leggermente aperto.

## Guida introduttiva

**Sostituzione delle cartucce  
del toner**



WorkCentre M24

THE DOCUMENT COMPANY  
**XEROX**®